









DE	Gebrauchs- und Pflegehinweise	01-24
EN	Use and care instructions	25-46
FR	Instructions d'utilisation et d'entretien	47-70
ES	Instrucciones de uso y mantenimiento	71-94
IT	Istruzioni per l'uso e la cura	95-118
NL	Gebruiksaanwijzing en verzorgingsinstructies	119-142
RU	Указания по использованию и уходу	143-168
GR	Οδηγίες χρήσης και περιποίησης	169-194
TR	Kullanım ve bakım notları	195-218
KO	사용 및 관리 설명서	219-240
ZH	使用和保养说明书	241-260
JA	使用とお手入れに関する注意事項	261-284
PL	Instrukcja obsługi i pielęgnacji	285-310
CZ	Návod k použití a ošetřování	311-334
SR	Uputstvo za upotrebu i održavanje	335-358
HR	Upute za uporabu i njegu	359-382
HU	Használati és kezelési útmutató	383-406
SK	Návod na používanie a údržbu	407-430
SL	Navodila za uporabo in nego	431-454
RO	Indicații de utilizare și întreținere	455-478
BL	Указания за употреба и поддръжка	479-504
AR	إرشادات الاستخدام والعناية	505-525





DE Fissler Schnellkochgeräte sind nach EU Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU geprüft.
Die Konformitätserklärung können Sie auf unserer Webseite einsehen.

<https://www.fissler.com/de/service/konformitaetserklaerungen/>

EN Fissler pressure cookers are tested in accordance with the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU of the EU. You can view the declaration of conformity on our website.

<https://www.fissler.com/gb/service/declaration-of-conformity/>



Vielen Dank für Ihr Vertrauen

und herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen vitaquick® Schnellkochtopfes.
Über 60 Jahre Erfahrung stecken in der Entwicklung dieser neuen Generation Schnellkochtopfe von Fissler.

Für eine schnelle, leckere und vitaminschonende Zubereitung sind Schnellkochtopfe heute so aktuell wie damals – in puncto Bedienkomfort und Design setzt der vitaquick® aber neue Maßstäbe.

Um lange Freude an Ihrem sorgfältig in Deutschland gefertigten Schnellkochtopf zu haben und eine optimale Lebensdauer zu erzielen, beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise. Viel Freude beim Ausprobieren der vielfältigen Möglichkeiten Ihres vitaquick® und ein gutes Gelingen!

Inhaltsverzeichniss

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	2	Garzeiten	12
2. Sicherheitshinweise	2	7. Abdampfen des vitaquick®	13
Gebrauchsanleitung	2	Reinigung	14
Aufsicht	2	Montage von Kochventil-Einheit und Deckelstiel	14
Sichere Anwendung des Schnellkochtopfes	2	Aufbewahrung	15
Sicherheit und Wartung	3	8. Reinigung & Pflege	14
Betrieb des Schnellkochtopfes	4	Reinigung	14
Öffnen des Topfes	4	Montage von Kochventil-Einheit und Deckelstiel	14
3. Beschreibung und Vorteile des vitaquick®	5	Aufbewahrung	15
4. Vor dem ersten Gebrauch	7	9. Wartung & Ersatzteile	15
Topf öffnen	7	Hinweise zum Austausch von Teilen	15
Aufsetzhilfe	7	Ersatzteile	16
Topf schließen	7	Zubehör	17
Verriegelungsanzeige	7	10. Garantie & Service	17
Reinigen	7	Herstellergarantie	17
5. Hinweise für den Gebrauch	8	Garantieausschlüsse	18
Sicherheitseinrichtungen	8	Adresse Kundenservice	18
Füllmengen	9	11. Entsorgung	18
Herdeignung	9	12. Fragen und Antworten	19
Regulierung der Kochstelle	10		
Energiespartipps	10		
6. Garen mit dem vitaquick®	10		
Vorbereitung	11		
Wahl der Garstufe	11		
Ankochen und Entlüften	11		
Kochanzeige	12		

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Fissler Schnellkochgeräte dienen dem Schnellgaren von Speisen sowie den in Kapitel 6 genannten vorgesehenen Verwendungszwecken und dürfen nur für diese Zwecke eingesetzt werden. Bei unsachgemäßer Verwendung können Gefahren entstehen.
- Fissler Schnellkochgeräte sind nur für den bestimmungsgemäßen, privaten Gebrauch geeignet.
- Zudem dürfen Fissler Schnellkochgeräte nur bis zu einer maximalen Herdleistung von 3700 Watt verwendet werden.
- Die in Kapitel 5 aufgelisteten Füllstände müssen beachtet werden, um den sicheren Gebrauch des Schnellkochgerätes zu gewährleisten.



2. Sicherheitshinweise

Gebrauchsanleitung

- Lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung und alle Anweisungen vollständig durch, bevor Sie den vitaquick® Schnellkochtopf verwenden, da eine unsachgemäße Benutzung zu Schäden führen kann.
- Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanleitung so lange auf wie Sie das Produkt besitzen.** Sollten Sie die Gebrauchsanleitung dennoch einmal verlegt haben, können Sie diese auf unserer Website www.fissler.com herunterladen.
- Überlassen Sie den Schnellkochtopf niemandem, der sich nicht zuvor mit der Gebrauchsanleitung vertraut gemacht hat.
- Geben Sie Ihren Schnellkochtopf bitte nur mit der Gebrauchsanleitung an Dritte weiter.

Aufsicht

- Erstickungsgefahr durch Folientüte. Halten Sie die Folientüte fern von Kindern, da Erstickungsgefahr besteht.
- Verwenden Sie den Schnellkochtopf nicht in der Nähe von Kindern.
- Bitte lassen Sie den Schnellkochtopf niemals unbeaufsichtigt. Regulieren Sie die Energiezufuhr so, dass die Kochanzeige nicht über die zweite Rille steigt. Wird die Energiezufuhr nicht verringert, entweicht Dampf durch das Ventil und der Topf verliert Flüssigkeit. Der vollständige Flüssigkeitsverlust führt zum Anbrennen der Lebensmittel und kann Beschädigungen an Topf und Kochstelle verursachen.

Sichere Anwendung des Schnellkochtopfes

- Verwenden Sie Schnellkochtopf oder Schnellbratpfanne niemals im heißen Backofen. Griffe, Ventile und Sicherheitseinrichtungen werden durch die hohen Temperaturen beschädigt und können ihre Sicherheitsfunktion danach nicht mehr erfüllen.
- Frittieren Sie im Schnellkochtopf grundsätzlich ohne Deckel und füllen Sie ihn maximal

zur Hälfte mit Fett. Frittieren Sie niemals unter Druck!

- Schnellkochtopfe dürfen nicht im medizinischen Bereich eingesetzt werden. Insbesondere nicht als medizinischer Sterilisator, da Schnellkochtopfe nicht für die erforderliche Sterilisationstemperatur ausgelegt sind.
- Apfelmus und Komposte nicht im Schnellkochtopf zubereiten, da sich hier häufig Dampfblasen bilden, die beim Öffnen aufspritzen und zu Verbrühungen führen können.
- Beim Garen von Fleisch im Schnellkochtopf entsteht ein Überdruck im Fleisch. Bitte lassen Sie daher nach dem Öffnen des Schnellkochtopfes das Fleisch etwas ruhen, bevor Sie es anstechen oder bewegen, um Verbrennungen zu vermeiden.

Sicherheit und Wartung

- Verwenden Sie den Schnellkochtopf nur mit originalen und vollständig funktionsbereiten Fissler-Komponenten. Verwenden Sie nur Fissler Original-Ersatzteile. Benutzen Sie insbesondere nur Töpfe und Deckel des gleichen Modells sowie sonstige Ersatzteile in der für Ihr Gerät vorgesehenen Ausführung. (s. Kapitel 9). Bei Nichtbeachtung sind Funktion und Sicherheit des Schnellkochtopfs beeinträchtigt.
- Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass alle Ventile und Sicherheitseinrichtungen unbeschädigt, funktionsfähig und sauber sind. Nur so kann eine sichere Funktionsweise gewährleistet werden. Informationen hierzu finden Sie im Kapitel 5.
- Nehmen Sie keinerlei Veränderungen am Schnellkochtopf vor. Nehmen Sie insbesondere an den Sicherheitseinrichtungen keine Eingriffe – außer den in der Gebrauchsanleitung aufgeführten Wartungsmaßnahmen – vor. Die Ventile dürfen nicht geölt werden!
- Tauschen Sie Verschleißteile wie Dichtungsring und andere Gummiteile regelmäßig gegen Fissler Original-Ersatzteile aus, d.h. nach maximal 400 Kochvorgängen oder spätestens 2 Jahren. Teile, die erkennbare Beschädigungen aufweisen (z.B. Verhärtung, Risse, Verfärbungen, Überhitzung oder Verformungen) oder die nicht korrekt sitzen, müssen umgehend ausgetauscht werden. Bei Nichtbeachtung sind Funktion und Sicherheit Ihres Schnellkochtopfes beeinträchtigt.
- Ziehen Sie gelockerte Schrauben zu Ihrer eigenen Sicherheit bitte sofort nach.
- Tauschen Sie zudem gerissene oder beschädigte Kunststoffgriffe sofort durch Fissler Original-Ersatzteile aus.

Reparatur-Hinweis:

Kleine Reparaturen können von Ihnen durchgeführt werden:

- Der Austausch der von Verschleiß betroffenen Bauteile (Dichtungsring, Kochventil-Einheit, Euromatic oder Griffe).
- Das Nachziehen von Schrauben.

Bei anderen Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Fissler Kundenservice.
(s. Kapitel 10)

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

3

Betrieb des Schnellkochtopfes

- Dieses Gerät kocht unter Druck. Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann zu Verbrennungen führen. Achten Sie darauf, dass das Gerät vor dem Erhitzen richtig verschlossen ist. Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 4. Verwenden Sie den Schnellkochtopf niemals mit lose aufgelegtem Deckel.
- Verwenden Sie nur die in Kapitel 5 aufgeführten Heizquellen.
- Erhitzen Sie den Schnellkochtopf niemals ohne Flüssigkeit, da durch Überhitzung Beschädigungen am Gerät, an den Ventilen, den Sicherheitseinrichtungen und an der Kochstelle entstehen können. Verwenden Sie in diesem Fall den Schnellkochtopf nicht weiter, da die Funktionen der Sicherheitseinrichtungen nicht mehr gewährleistet sind. Lassen Sie Ihren Schnellkochtopf durch den Fissler Kundenservice überprüfen.
- Minimale Füllmenge: 200-300 ml Wasser je nach Durchmesser Ihres Gerätes (siehe min-Markierung). Im Falle einer Überhitzung können Kunststoffteile am Topf oder der Aluminium-Kern im Boden schmelzen und flüssig werden. Sollte dieser Fall eintreten, die Kochstelle ausschalten und den Topf nicht bewegen, bis er vollständig abgekühlt ist. Den Raum lüften.
- Befüllen Sie den Schnellkochtopf nie mit mehr als $\frac{2}{3}$ seines Fassungsvermögens (siehe max-Markierung, entspricht Nutzinhalt). Bei Nahrungsmitteln, die schäumen oder sich während des Garens ausdehnen (wie Reis, Brühen oder getrocknetes Gemüse) füllen Sie den Schnellkochtopf höchstens bis zur Hälfte seines Fassungsvermögens (siehe $\frac{1}{2}$ -Markierung).
- Bei Bohnen und anderen Hülsenfrüchten füllen Sie den Schnellkochtopf höchstens bis zur $\frac{1}{3}$ -Markierung, da deren dünne Haut leicht aufsteigen und die Ventile verstopfen kann.
- Bewegen Sie den Schnellkochtopf sehr vorsichtig, wenn dieser unter Druck steht und berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie dazu die Griffe und Bedienelemente. Wenn notwendig, benutzen Sie einen Handschutz.

Öffnen des Topfes

- Öffnen Sie den Schnellkochtopf niemals gewaltsam. Öffnen Sie ihn nicht, bevor Sie sich vergewissert haben, dass der Innendruck vollständig abgebaut ist. Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 7.
- Rütteln Sie den Schnellkochtopf grundsätzlich vor jedem Öffnen, damit keine Dampfblasen aufspritzen und Sie sich nicht verbrühen. Besonders wichtig ist dies beim Schnellabdampfen oder nach dem Abkühlen unter fließendem Wasser.
- Halten Sie beim Abdampfen immer Hände, Kopf und Körper aus dem Gefahrenbereich, um sich nicht am austretenden Dampf zu verletzen. Das gilt insbesondere beim Schnellabdampfen an der Bedientaste.



WARNUNG!

Benutzen Sie den Schnellkochtopf nicht, wenn dieser oder Teile davon beschädigt oder deformiert sind bzw. wenn deren Funktion nicht der Beschreibung dieser

Gebrauchsanleitung entspricht. Wenden Sie sich in diesem Fall an das nächste Fissler führende Fachgeschäft oder den Kundenservice der Fissler GmbH.
(s. Kapitel 10)

3. Beschreibung und Vorteile des vitaquick®

Siehe Abbildung A

1. Einsatzgarnitur zum Dämpfen (je nach Modell)

- mit länglicher Lochung für optimale Dampfdurchdringung
- mit Auflagegestegen für freien Dampfstrom auch bei großem Gargut
- mit Dreibein als Ständer

2. Gegengriff

- mit tiefer Griffmulde zum sicheren Tragen

3. Öffnungen zum Dampfaustritt (Kochventil-Einheit)

- bei Überschreiten der Garstufe

4. Kochventil-Einheit

- mit Kochanzeige
- mit Ventil zur automatischen Druckbegrenzung (Druckregeleinrichtung)
- zum einfachen Reinigen abnehmbar

5. Große Kochanzeige

- mit Markierungen zum Einregeln der Schon- und Schnellstufe

6. Öffnungen zum Dampfaustritt (Deckelstiel)

- beim Ankochen
- beim Ansprechen der Euromatic
- beim Abdampfen über die Bedientaste

7. Bedientaste

- zum Öffnen und Abdampfen des Topfes

8. Verriegelungsanzeige

- zeigt an, ob der Topf richtig verschlossen ist

9. Deckelstiel

- zum einfachen Reinigen abnehmbar

10. Mess-Skala mit Füllstandsmarkierung

- für das einfache Dosieren von Flüssigkeiten ohne Messbecher
- mit min-Markierung für die minimale Füllmenge mit Flüssigkeit
- mit max-Markierung für die maximale Füllmenge bei normalem Gargut
- mit $\frac{1}{2}$ -Markierung für die maximale Füllmenge bei steigendem Gargut
- mit $\frac{1}{3}$ -Markierung für die maximale Füllmenge bei Bohnen und Hülsenfrüchten

11. Topfstiel

- Rutschstopp für sicheren Halt

12. Nut für Aufsetzhilfe

- zum Einlegen der Aufsetzhilfe

13. Flammenschutz

- schützt die Griffe bei Verwendung auf dem Gasherd

14. Aufsetzhilfe

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

5

- zum einfachen Aufsetzen des Deckels

15. Konischer Topfkörper

- zum Stapeln von Töpfen (auch gleichen Durchmessers)

16. Super-Thermicboden / cookstar ®-Allherdboden (je nach Modell)

- für optimale Wärmeeigenschaften auf allen Herdarten einschließlich Induktion

17. Rollmembrane

- zur Abdichtung der Kochanzeige

18. Ventilsitzdichtung

- zur Abdichtung des Kochventils

19. O-Ring für Kochventil-Einheit

- zur Abdichtung der Kochventil-Einheit

20. Sicherheitsnocken (Sicherheitseinrichtung)

- verhindert Druckaufbau bei nicht richtig verschlossenem Topf

21. Fissler Euromatic (Sicherheitseinrichtung)

- zum automatischen Ankochen
- verhindert Druckaufbau bei nicht richtig verschlossenem Topf
- begrenzt automatisch den Druck
- verhindert das Öffnen des Topfes, solange noch Druck vorhanden ist

22. Befestigungsschraube zum Deckelstiel

- ohne Werkzeug bedienbar
- mit Flachdichtung, im Deckel fixiert

23. Dichtungsring (Sicherheitseinrichtung)

- aus hochwertigem Silikon
- mit Sicherheitstaschen zur Druckbegrenzung

24. Schraube zur Befestigung der Kochventil-Einheit

- mit Münzschlitz, ohne Werkzeug leicht lösbar

Siehe Abbildung B/B1

- Nenninhalt (entspricht nicht dem Nutzinhalt)
- CE-Kennzeichen (erklärt Übereinstimmung des Geräts mit der EU Richtlinie für Dampfdrucktöpfe)
- Maximaler Betriebsdruck (max. zulässiger Regeldruck des Kochventils)
- Herstellungsdatum (Kalenderwoche/Jahr)
- PC > beschreibt den Kochbetriebsdruck, siehe unter Kapitel 6 „Wahl der Garstufe“
- PS > beschreibt den höchstzulässigen Druck

Siehe Abbildung B2

Norm (erklärt Übereinstimmung des Geräts mit der GB 15066-2004, gilt nur für China)

- Drehtyp
- mehrschichtiger Bodenverbund
- Innendurchmesser
- Nenninhalt (entspricht nicht dem Nutzinhalt)
- Nennbetriebsdruckbereich / Nominaldruckbereich
- Nummer der Norm GB 15066-2004

4. Vor dem ersten Gebrauch

Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit dem Topf und seiner Handhabung vertraut und überprüfen Sie die Vollständigkeit des Lieferumfangs (siehe Abbildung A). Wobei der Einsatz bei einigen Geräten ein Zusatzgerät darstellt.

Topf öffnen

s. Abbildung C

Drücken Sie die Bedientaste (Abb. A-7) am Deckelstiel in Pfeilrichtung und drehen Sie den Deckel bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn (nach rechts). Nun lässt sich der Deckel abnehmen.

Aufsetzhilfe

Am Deckel ist eine Metalllasche mit dem Aufdruck „Close“ (Abb. A-14) angebracht und als Gegenstück hierzu eine Nut (Abb. A-12) im Topfstiel. Dies dient zum leichten Aufsetzen des Deckels.

Topf schließen

s. Abbildung D

Setzen Sie den Deckel auf, indem Sie ihn leicht schräg halten, die Aufsetzhilfe in die Nut am Topfstiel einlegen und ihn dann absenken. Die richtige Aufsetzposition des Deckels ist durch ein Kreissymbol auf dem Deckel sowie zusätzlich durch rote Punkte an Aufsetzhilfe und Topfstiel markiert. Liegen diese Punkte genau gegenüber, kann der Deckel aufgesetzt werden.

s. Abbildung E

Zum Verschließen drehen Sie den Deckel bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn (nach links), bis der Topf mit einem hörbaren „Klick“ verriegelt.

Verriegelungsanzeige

s. Abbildung F

Ob der Topf richtig verschlossen und betriebsbereit ist, erkennen Sie an der Verriegelungsanzeige (Abb. A-8) im Deckelstiel.

Grün: Der Topf ist richtig verschlossen und betriebsbereit.

Rot: Der Topf ist nicht korrekt verschlossen, daher kann kein Druck aufgebaut werden.

Reinigen

Vor dem ersten Gebrauch Topf, Deckel und Dichtungsring bitte gründlich spülen. Dadurch werden evtl. noch vorhandener Polierstaub und kleine Verunreinigungen entfernt.

Wir empfehlen, Topf und Deckel anschließend mit Edelstahlpflege zu behandeln. Dadurch wird der Edelstahl widerstandsfähiger gegen Salze und saure Lebensmittel . Rückstände der Pflegemittel sollten stets gründlich abgewaschen werden. Die Behandlung können Sie nach Bedarf bzw. bei optischer Veränderung der Edelstahloberfläche wiederholen.

5. Hinweise für den Gebrauch

Sicherheitseinrichtungen

Ihr vitaquick® Schnellkochtopf ist mit verschiedenen Einrichtungen ausgestattet, die selbstständig für die Sicherheit des Gerätes sorgen. Bitte prüfen Sie vor jedem Gebrauch die Funktionsfähigkeit der nachfolgend genannten Sicherheitseinrichtungen und verändern Sie diese niemals. Stellen Sie sicher, dass Kochventil-Einheit und Deckelstiel vor Beginn des Garens korrekt montiert sind und fest sitzen. Hinweise hierzu finden Sie in Kapitel 8.

Kochventil-Einheit (Abb. A-4)

s. Abbildung G

Nehmen Sie die Kochventil-Einheit vom Deckel ab. Prüfen Sie durch Fingerdruck, ob Kochanzeige (1) und Ventilkörper (2) frei beweglich sind und zurückfedern.

Euromatic (Abb. A-21)

s. Abbildung H+I

Vergewissern Sie sich, dass die Euromatic sauber und frei beweglich im Deckel sitzt. Die O-Ring-Dichtung muss komplett in der dafür vorgesehenen Einkerbung liegen.

s. Abbildung J

Kontrollieren Sie durch Fingerdruck, ob die weiße Kugel in der Euromatic frei beweglich ist und zurückfedert.

Dichtungsring (Abb. A-23) und Sicherheitsnocken (Abb. A-20)

s. Abbildung K

Prüfen Sie, ob Dichtungsring und Deckelrand sauber, der Dichtungsring unbeschädigt und der Sicherheitsnocken (1) frei beweglich sind.

Legen Sie den Dichtungsring so ein, dass er komplett flach und unterhalb der nach innen gebogenen Randsegmente (2), an der Deckelinnenseite anliegt. Der Dichtungsring muss vor dem Sicherheitsnocken anliegen, d. h. vom Deckelrand weggedrückt sein.

Füllmengen



WARNING!

Garen Sie nie ohne ausreichend Flüssigkeit und achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit im Schnellkochtopf nicht vollständig verdampft. Bei Nichtbeachtung kann es zum Anbrennen des Kochguts und zu Schäden an Topf-Griffen, -Ventilen, den Sicherheitseinrichtungen und an der Kochstelle kommen. Verwenden Sie in diesem Fall den Schnellkochtopf nicht weiter, da die Funktionen der Ventile und Sicherheitseinrichtungen nicht mehr gewährleistet sind. Lassen Sie Ihren Schnellkochtopf durch den Fissler Kundenservice überprüfen.

s. Abbildung L

Bitte beachten Sie beim Schnellkochen die folgenden Angaben zu den Füllmengen. Zur einfachen Dosierung ist innen im Topf eine Skalierung (min/max) angebracht.

Zur Dampferzeugung sind – je nach Durchmesser des Gerätes – mindestens 200-300 ml Flüssigkeit erforderlich, unabhängig davon, ob Sie mit oder ohne Einsatz garen. Nehmen Sie den Schnellkochtopf nie ohne diese Mindestmenge Flüssigkeit in Betrieb.

Ø 18 cm: 200 ml

Ø 22 cm: 250 ml

Ø 26 cm: 300 ml

Der Schnellkochtopf darf maximal bis zu $\frac{2}{3}$ seines Fassungsvermögens (Nutzvolumen) gefüllt werden, um eine sichere Funktion zu gewährleisten. (siehe max-Markierung)

$\frac{1}{2}$

Bei Nahrungsmitteln, die schäumen oder sich während des Garens ausdehnen, wie z. B. Reis, Brühe oder getrocknetem Gemüse, darf der Schnellkochtopf höchstens bis zur Hälfte seines Fassungsvermögens gefüllt werden (siehe $\frac{1}{2}$ -Markierung).

$\frac{1}{3}$

Beim Kochen von Bohnen und anderen Hülsenfrüchten den Topf nur zu $\frac{1}{3}$ befüllen (siehe $\frac{1}{3}$ Markierung), da deren dünne Haut leicht aufsteigen und die Ventile verstopfen kann.

Herdeignung

Fissler Schnellkochgeräte sind für alle Herdarten geeignet.

Dazu gehören Gasherde sowie Elektro-/Masse-/Glaskeramik-Induktionskochfelder.

Um Kratzer auf einem Glaskeramik-Kochfeld zu vermeiden, sollten Sie Ihr Kochgeschirr zum Versetzen immer anheben. Fissler übernimmt für daraus entstehende Schäden keine Haftung.



Regulierung der Kochstelle

Der geöffnete Schnellkochtopf darf leer oder mit Fett nie länger als 2 Minuten auf höchster Energiestufe aufgeheizt werden, denn Überhitzung kann zu Beschädigung des Bodens führen.

Masse/Glaskeramik (Strahlung/Halogen):

Die Herdplatte sollte dem Durchmesser des Topfbodens entsprechen oder kleiner sein.

Gasherden:

Das Kochgeschirr mittig aufstellen und Flammenüberschlag vermeiden, weil dadurch die Kunststoffgriffe beschädigt werden.

Induktion:

Das Geschirr immer mittig auf die Kochstelle setzen. Die Größe des Topfbodens sollte mit der Kochfeldgröße übereinstimmen oder größer sein, da das Kochfeld sonst möglicherweise nicht auf den Topfboden anspricht.

Besondere Hinweise für Induktionsherde:

Um eine Überhitzung und Beschädigung des Kochgeschirrs aufgrund der hohen Leistungsfähigkeit von Induktion zu vermeiden, heizen Sie bitte niemals unbeaufsichtigt leer auf. Bitte beachten Sie zudem die Gebrauchsangaben des Hersteller.

Beim Gebrauch kann ein summendes Geräusch entstehen. Dieses Geräusch ist technisch bedingt und ist kein Anzeichen für einen Defekt an Herd oder Kochgeschirr.

Energiespartipps

- Beim Garen auf Schon- oder Schnellstufe die Kochstelle so regulieren, dass die Kochanzeige nicht über die Markierung für die jeweilige Garstufe steigt und das Kochventil nicht abzudampfen beginnt
- Eine Kochstelle in der passenden Größe verwenden (siehe Angaben oben)
- Kochgeschirrgröße entsprechend der Menge, die gegart wird, wählen
- Speicherwärme des Bodens nutzen. Abschalten der Kochstelle bereits vor Ende der Garzeit, um die Abkühlzeit zu nutzen

6. Garen mit vitaquick®



WARNUNG!

Achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit im Schnellkochtopf nie vollständig verdampft! (vergleiche Hinweise in Kapitel 5)

Im Schnellkochtopf können Sie auf vielfältige Weise garen:

- Schmoren von Fleisch
- Suppen und Eintöpfen
- Gemüse und Kartoffeln
- Zubereitung von Reis
- Zubereitung von Fisch

- Frittieren (ohne Deckel)
- Dampfgaren
- Zubereitung von Tiefkühlkost
- Einkochen
- Entsaften
- Sterilisieren
- Menü kochen

Weitere Informationen und Rezeptideen finden Sie unter www.fissler.com

Vorbereitung

Füllen Sie die Zutaten laut Rezept in den Schnellkochtopf.

Achten Sie dabei auf die vorgegebenen Füllmengen (Kapitel 5).

Setzen Sie dann den Deckel auf und verschließen Sie den Topf.

Zeigt die Verriegelungsanzeige (Abb. A-8) im Deckelstiel grün an, ist der Topf bereit (Kapitel 4).

Wahl der Garstufe

s. Abbildung M

Bei Ihrem vitaquick® können Sie zwischen zwei Garstufen wählen: Schongarstufe (1. Ring) und Schnellgarstufe (2. Ring).

Garstufe 1 (1.Ring), ca. 109°C (Schongarstufe)

(40 kPa Betriebsdruck)

Für sehr empfindliche Speisen wie Fisch und Gemüse

Garstufe 2 (2. Ring), ca 117°C (Schnellgarstufe)

(80 kPa Betriebsdruck)

für alle übrigen Speisen wie Fleischgerichte und Eintöpfe

Ankochen und Entlüften

Erhitzen Sie den Schnellkochtopf auf höchster Energiestufe.

Unter dem Deckelstiel (Abb. A-6) entweicht Dampf und damit der vitamschädliche Luftsauerstoff.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Sobald die Euromatic schließt und kein Dampf mehr entweicht, beginnt der Druckaufbau. Wenig später beginnt die Kochanzeige (Abb. A-5) zu steigen.

Kochanzeige

s. Abbildung N

Die Kochanzeige zeigt Ihnen durch zwei Markierungen (weiße Ringe) das Erreichen der jeweiligen Garstufe an.

Erster Ring:

Die Garstufe 1 (Schongarstufe) ist erreicht.

Um auf der Schongarstufe zu garen, müssen Sie bereits kurz bevor der erste weiße Ring sichtbar wird die Energiezufuhr zurückschalten. Der Herd muss so geregelt werden, dass während des gesamten Kochvorgangs dieser erste Ring sichtbar bleibt, aber nicht überschritten wird.

Zweiter Ring:

Die Garstufe 2 (Schnellgarstufe) ist erreicht.

Um auf der Schnellgarstufe zu garen, müssen Sie die Energiezufuhr etwa dann zurückschalten, wenn der erste weiße Ring sichtbar wird. Der Herd muss so geregelt werden, dass während des gesamten Kochvorgangs der zweite weiße Ring sichtbar bleibt, aber nicht überschritten wird.

Steigt die Kochanzeige nach Erscheinen des zweiten weißen Rings weiter, wird ein Zischen hörbar und es tritt Dampf aus dem Kochventil aus. Die Hitzezufuhr ist in diesem Fall zu hoch und muss reduziert werden, da ansonsten die Flüssigkeit im Topf verdampft.

Garzeiten

Die Garzeiten werden ab Erreichen der gewählten Garstufe (erster oder zweiter weißer Ring) gemessen.

Grundregeln:

1. Die Garzeit auf Stufe 2 entspricht in etwa $\frac{1}{2}$ bis $\frac{1}{3}$ der normalen Garzeit bei Verwendung eines herkömmlichen Topfes.
2. Die Garzeit auf Stufe 1 ist um etwa 50% länger als auf Stufe 2.
3. Die Garzeit-Angaben können variieren, da Menge, Form, Größe und Beschaffenheit der Lebensmittel einen Einfluss auf die Garzeit haben.

Beispiel Pellkartoffeln:

herkömmliche Garzeit Garzeit Stufe 2 Garzeit Stufe 1

ca. 30 min ca. 12 min. ca. 18 min.

Nach Ende der Garzeit den Schnellkochtopf von der Kochstelle nehmen und Druck entweichen lassen (siehe Hinweise im folgenden Kapitel) und erst danach öffnen.

Weitere Garzeiten finden Sie ab Seite 526 ff.

7. Abdampfen des vitaquick®



WARNING!

Den Schnellkochtopf nie mit Gewalt öffnen. Der Topf darf erst dann geöffnet werden, wenn sich die Kochanzeige vollständig abgesenkt hat und beim Betätigen der Bedientaste kein Dampf mehr austritt.

Es gibt 3 Methoden, Ihren Fissler Schnellkochtopf abzudampfen

Die Art des Abdampfens sollten Sie je nach Gargut wählen.

Bei leicht schäumenden oder steigenden Gargütern wie z.B. Hülsenfrüchten, Suppen oder Eintöpfen oder auch bei Gargut mit empfindlicher Schale wie z.B. Pellkartoffeln sollten Sie keine Methode mit schneller Druckreduzierung wählen, da ansonsten Gargut austreten oder die Schale aufplatzen könnte.

Methode 1

Schnellabdampfen mit der Bedientaste

s. Abbildung O

Durch leichtes Drücken der Bedientaste (Abb. A-7) in Pfeilrichtung entweicht Dampf unter dem Deckelstiel (Abb. A-6). Halten Sie die Taste bitte gedrückt, bis sich die Kochanzeige komplett abgesenkt hat und kein Dampf mehr entweicht.

Lassen Sie die Taste anschließend los, rütteln Sie leicht den Topf und drücken Sie die Bedientaste nochmals. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis kein Dampf mehr entweicht. Ist der Topf drucklos, senkt sich die Euromatic. Die Bedientaste kann nun zum Öffnen des Topfes komplett durchgedrückt werden.

Hinweis:

Solange Druck im Topf ist, lässt sich die Bedientaste nicht vollständig durchdrücken. Das dient Ihrer Sicherheit, denn so kann der Topf nicht versehentlich geöffnet werden, wenn er noch unter Druck steht. Versuchen Sie also nicht, die Bedientaste gewaltsam durchzudrücken.

Methode 2

Abkühlen lassen

Diese Methode können Sie wählen, um die Restenergie im Topf zu nutzen.

Dafür nehmen Sie den Topf bereits kurz vor Ende der Garzeit vom Herd und lassen ihn langsam abkühlen bis sich die Kochanzeige ganz abgesenkt hat.

Drücken Sie dann die Bedientaste leicht, um eventuell verbliebenen Restdruck abzudampfen. Lassen Sie die Taste los, sobald kein Dampf mehr austritt, rütteln Sie leicht den Topf und drücken Sie die Bedientaste nochmals. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis kein Dampf mehr entweicht. Ist der Topf drucklos, senkt sich die Euromatic. Zum Öffnen des Topfes kann die Bedientaste nun komplett durchgedrückt werden.

Diese Methode eignet sich vor allem für Speisen mit langer Garzeit.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Methode 3

Schnellabdampfen unter fließendem Wasser

s. Abbildung Q

Falls Sie der austretende Dampf stört, können Sie den Topf auch unter fließendem Wasser drucklos machen. Stellen Sie den Topf dazu in die Spüle und lassen Sie kaltes Wasser seitlich über den Deckel (nicht über Deckelstiel und Kochventil-Einheit) laufen, bis sich die Kochanzeige vollständig abgesenkt hat.

Drücken Sie dann die Bedientaste leicht, um eventuell verblieben Restdruck abzudampfen. Lassen Sie die Taste los, sobald kein Dampf mehr austritt, rütteln Sie leicht den Topf und drücken Sie die Bedientaste nochmals. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis kein Dampf mehr entweicht. Ist der Topf drucklos, senkt sich die Euromatic. Die Bedientaste kann nun zum Öffnen des Topfes komplett durchgedrückt werden.

8. Reinigung & Pflege

Reinigung

Reinigen Sie den Schnellkochtopf nach jeder Benutzung.

- Dichtungsring aus dem Deckel lösen und von Hand spülen
- Kochventil-Einheit abnehmen und mit einem feuchten Tuch abwischen
- Deckelstiel abnehmen und unter fließendem Wasser abspülen
- Topf, Deckel (ohne Dichtungsring, Kochventil-Einheit und Deckelstiel) und Einsätze können auch in der Spülmaschine gereinigt werden

Bitte beachten Sie dabei:

- Zum Reinigen heißes Spülwasser mit üblichem Spülmittel und Topschwamm oder weicher Bürste verwenden. Spitze, raue oder scharfe Gegenstände bitte vermeiden. Für Innenseite und Boden können Sie bei stärkerer Verschmutzung auch die raue Seite des Schwamms verwenden
- Speisereste nicht antrocknen lassen und keine Speisen über längere Zeit im Topf aufbewahren, da sie auf Edelstahl Flecken und Veränderungen der Oberfläche verursachen können
- Zur Erhaltung der Edelstahl-Oberfläche verwenden Sie regelmäßig Edelstahlpflege. Sie ist bestens für die Entfernung weißer oder regenbogenartiger Verfärbungen oder Beläge geeignet
- Verwenden Sie bei der Reinigung in der Spülmaschine nur handelsübliche Haushaltsprodukte in der vom Hersteller empfohlenen Dosierung, keine Industriespülmittel oder hochkonzentrierte Reiniger

Montage von Kochventil-Einheit und Deckelstiel

Kochventil-Einheit (Abb. A-4)

Abnehmen:

s. Abbildung R

Lösen Sie die Befestigungsschraube (Abb. A-24) durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie die Kochventil-Einheit ab. Die Befestigungsschraube lässt sich ohne Werkzeug mit einer Münze lösen.

Montieren:

s. Abbildung S

Setzen Sie die Kochventil-Einheit (1) in der vorgegebenen Position von oben in den Deckel ein (mittig auf dem Bolzen), schrauben Sie die Befestigungsschraube (2) von unten im Uhrzeigersinn auf und ziehen Sie sie fest an.

Deckelstiel (Abb. A-9)

Abnehmen:

s. Abbildung T

Lösen Sie den Deckelstiel indem Sie die Befestigungsschraube (Abb. A-22) auf der Deckelinnenseite gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Montieren:

s. Abbildung U

Nehmen Sie den Deckelstiel in die Hand und legen Sie den Deckel in der vorgegebenen Position auf.

Drehen Sie die Befestigungsschraube im Uhrzeigersinn und ziehen Sie sie fest an.

Aufbewahrung

Der Dichtungsring sollte dunkel (geschützt vor Sonnenlicht und UV-Strahlung), trocken und sauber gelagert werden.

Um den Dichtungsring zu schonen und nicht zu quetschen, legen Sie den Deckel nach der Reinigung umgekehrt auf den Topf.

9. Wartung & Ersatzteile



WARNUNG!

Verschleißteile wie Dichtungsring und andere Gummiteile müssen regelmäßig nach maximal 400 Kochvorgängen oder spätestens 2 Jahren gegen Fissler Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Teile, die erkennbare Beschädigungen aufweisen (z.B. Verhärtung, Risse, Verfärbungen oder Verformungen) oder die nicht korrekt sitzen, müssen ebenfalls unverzüglich ausgetauscht werden. Bei Nichtbeachtung sind Funktion und Sicherheit Ihres Schnellkochtopfes beeinträchtigt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice oder das Personal des Fachhandels.

Hinweise zum Austausch von Teilen

Dichtungsring (Abb. A-23)

Siehe Kapitel 5.

Rollmembrane (Abb. A-17)*s. Abbildung V*

Lösen Sie die Kochventil-Einheit vom Deckel und ziehen Sie die alte Rollmembrane ab.
Setzen Sie die neue Rollmembrane von innen in das Deckelloch ein. Prüfen Sie den richtigen Sitz durch eine Drehbewegung.

Montieren Sie die Kochventil-Einheit (siehe Kapitel 8)

Kochventil-Einheit (Abb. A-4)*s. Abbildung W*

Lösen Sie die Befestigungsschraube (Abb. A-24) durch drehen gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie die Kochventil-Einheit ab. Die Befestigungsschraube lässt sich ohne Werkzeug mit einer Münze lösen.

Montieren

s. Abbildung S

Setzen Sie die Kochventil-Einheit (1) in der vorgegebenen Position von oben in den Deckel ein (mittig auf den Bolzen), schrauben Sie die Befestigungsschraube (2) von unten im Uhrzeigersinn auf und ziehen Sie sie fest an.

Ventilsitzdichtung (Abb. A-19)*s. Abbildung X*

Lösen Sie die Kochventil-Einheit vom Deckel und entfernen Sie die alte Dichtung.
Setzen Sie die neue Dichtung ein und stellen Sie sicher, dass die Dichtung an beiden Seiten des Deckels sauber und flach anliegt.

O-Ring zur Euromatic (Abb. A-21)*s. Abbildung I*

Die Demontage/Montage erfolgt auf der Deckelinnenseite. Achten Sie darauf, dass die Dichtung komplett in der dafür vorgesehenen Einkerbung liegt.

Euromatic (Abb. A-21)

Zur Demontage/Montage der Euromatic müssen Sie zunächst den Deckelstiel abnehmen. Dazu brauchen Sie nur die Schraube auf der Deckelinnenseite zu lösen. Die Euromatic können Sie aus dem Deckel nehmen, sobald Sie den O-Ring entfernt haben. Zur Montage die neue Euromatic ohne O-Ring so durch den Deckel führen, dass die Seite mit der weißen Kugel auf der Deckelinnenseite liegt. Dann den O-Ring montieren wie oben beschrieben.

Ersatzteile**Ersatzteil** Durchmesser.... Artikelnummer

Gegengriff zur Schnellbratpfanne (Abb. Y-3)	22 cm	600-300-02-840
.....	26 cm	600-700-04-840
Gegengriff zum Schnellkochtopf (Abb. Y-3)	22 cm	600-300-04-840
.....	26 cm	600-700-08-840
Deckelstiel (Abb. Y-4).....	alle	600-000-11-770
Befestigungsschraube zum Deckelstiel mit Flachdichtung (Abb. Y-12).....	alle	600-000-00-712

Zubehör

Zubehörteil.....	Durchmesser....	Artikelnummer
Einsatz gelocht (inkl. Dreibein) (Abb. Z-1)	22 cm	610-300-00-800
.....	26 cm	610-700-00-800
Einsatz ungelocht (inkl. Dreibein) (Abb. Z-2).....	22 cm	610-300-00-820
.....	26 cm	610-700-00-820
Zusatzdeckel Glas (Abb. Z-3).....	22 cm	021-641-22-600
Zusatzdeckel Metall (Abb. Z-4).....	22 cm	623-000-22-700
.....	26 cm	623-000-26-700
Dichtungsring (Abb. Y-1)	22 cm	600-000-22-795
.....	26 cm	600-000-26-795
Kochventil-Einheit (Abb. Y-5).....	alle	600-000-00-700
Set aus Rollmembrane, O-Ring, Ventilsitzdichtung (Abb. Y-7, Y-8, Y-9)	alle	600-000-01-706
Euromatic komplett (Abb. Y-10).....	alle	011-631-00-750

**Alle Fissler Original-Ersatzteile können Sie im Fissler führenden Handel kaufen.
Gerne hilft Ihnen auch unser Kundenservice (s. Kapitel 10).**

Eine Händlerliste sowie weitere Informationen finden Sie unter www.fissler.com

10. Garantie & Service

Jedes Fissler-Produkt wird sorgfältig aus hochwertigen Materialien gefertigt. Bis zur Fertigstellung wird die Qualität unserer Produkte mehrfach kontrolliert und zuletzt einer strengen Endprüfung unterzogen. Deshalb übernehmen wir für die nachfolgenden Fissler-Produkte gemäß den folgenden Garantiebestimmungen eine Garantie ab Kaufdatum, egal in welchem Land Sie dieses Fissler-Produkt gekauft haben. Wir garantieren damit, dass diese Fissler-Produkte frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern sind. Neben der Garantie stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu, die durch die Garantie nicht eingeschränkt werden.

Herstellergarantie

Wir übernehmen auf alle unsere Schnellkochköpfe eine Garantie ab Kaufdatum. Bei Beanstandungen geben Sie bitte das komplette Gerät zusammen mit dem Kassenbeleg an Ihren Händler zurück oder schicken Sie das Produkt gut verpackt an den Fissler-Kundenservice (Anschrift siehe unten). Im Garantiefall wird Fissler nach eigenem Ermessen und auf eigene Kosten das Produkt entweder reparieren oder entsprechenden Ersatz liefern.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn und soweit

- das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen

von der normalen Bestimmung und/oder den Vorgaben gemäß Gebrauchsanleitung abweichenden Gebrauch verursacht sind,

- das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf unsachgemäße Reparaturen oder unsachgemäße chemische oder physikalische Einflüsse auf die Produktoberflächen zurückzuführen sind,
- in das Produkt kein oder nur vom Hersteller autorisiertes Ersatzteil/Zubehör eingebaut wurde.

Garantieausschlüsse

Bei den Schnellkochtopfen der Serie vitaquick® sind Verschleißteile von der Garantie ausgenommen.

Zum Beispiel:

- Dichtungsring (Abb. Y-1)
- Kochventildichtung (Abb. Y-8)
- Ventilsitzdichtung (Abb. Y-9)
- Rollmembrane (Abb. Y-7)
- O-Ring zur Euromatic (Abb. Y-11)
- Flachdichtung zur Befestigungsschraube des Deckelstiels (Abb. Y-12)

Es wird keine Garantie übernommen für Beschädigungen, die aus folgenden Gründen entstanden sind:

- ungeeignete und unsachgemäße Verwendung
- fehlerhafte oder nachlässige Behandlung
- nicht sachgemäß durchgeführte Reparaturen
- den Einbau von Ersatzteilen, die nicht der Originalausführung entsprechen
- chemische oder physikalische Einflüsse auf die Produktoberflächen
- farbliche Veränderungen an den Griffen aufgrund von Reinigung in der Spülmaschine
- Nichtbefolgen dieser Gebrauchsanleitung

Adresse Kundenservice

Fissler GmbH

Kundenservice

Harald-Fissler-Str. 10

55768 Hopstädten-Weiersbach

Tel: +49 6781 - 403 100

Weitere Informationen finden Sie unter www.fissler.com

11. Entsorgung

Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz! Die Kartonage können Sie mit dem Altpapier

entsorgen. Da das Gerät viele wiederverwertbare bzw. recycelbare Materialien enthält, sollten Sie es zur Entsorgung bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde (Wertstoffhof) abgeben.

12. Fragen und Antworten



WARNUNG!

Schalten Sie die Kochstelle ab, vergewissern Sie sich, dass Ihr Schnellkochtopf drucklos ist (s. Kapitel 7) und lassen Sie den Schnellkochtopf abkühlen, bevor Sie versuchen, eine Fehlerursache zu beheben.

Frage	Mögliche Ursache	Beheben der Fehlerursache
Beim Ankochen entweicht länger als gewohnt Dampf unter dem Deckelgriff (an der Euromatic)	Der Topf ist nicht richtig verschlossen. (Anzeige im Deckelstiel steht auf rot). Die Energiezufuhr ist zu gering.	Topf richtig verschließen. (s. Kapitel 4) (Anzeige im Deckelstiel steht auf grün.) Maximale Leistung der Heizquelle einstellen.
	Die Kochfeldgröße passt nicht zum Bodendurchmesser des Schnellkochtopfes.	Schnellkochtopf auf das passende Kochfeld stellen. (s. Kapitel 5)
	Der Deckelstiel sitzt locker.	Befestigungsschraube des Deckelstiels auf der Innenseite des Deckels festziehen.
	Die Fissler Euromatic oder der dazugehörige O-Ring sind verschmutzt oder beschädigt.	Teile reinigen bzw. ersetzen. (s. Kapitel 5, 8, 9)
Beim Ankochen entweicht kein Dampf.	Es wurde zu wenig Flüssigkeit in den Topf gegeben. Die Energiezufuhr ist zu gering.	Mindestmenge Flüssigkeit (200-300 ml) zugeben. (s. Kapitel 5) Maximale Leistung der Heizquelle einstellen.

Frage	Mögliche Ursache	Beheben der Fehlerursache	Frage	Mögliche Ursache	Beheben der Fehlerursache
Dampf und/oder Wassertropfen entweichen am Deckelrand, bevor die Kochanzeige zu steigen beginnt.	<p>Der Dichtungsring ist nicht richtig eingelegt.</p> <p>Der Dichtungsring ist verschmutzt oder beschädigt.</p> <p>Der Topf ist nicht richtig verschlossen. (Anzeige im Deckelstiel steht auf rot).</p>	<p>Dichtungsring richtig einlegen. (s. Kapitel 5)</p> <p>Dichtungsring reinigen oder ersetzen.</p> <p>Topf richtig verschließen. (s. Kapitel 4) (Anzeige im Deckelstiel steht auf grün.)</p>	Dampf entweicht an der Kochventil-Einheit.	<p>Die Kochventil-Einheit ist nicht richtig und fest verschraubt.</p>	<p>Kochventil-Einheit richtig einsetzen und Befestigungsschraube festziehen. (s. Kapitel 8)</p>
Die Kochanzeige steigt nicht.	<p>Dampf entweicht am Deckelstiel.</p> <p>Dampf entweicht am Deckelrand.</p> <p>Es wurde zu wenig Flüssigkeit in den Topf gegeben.</p> <p>Die Kochventil-Einheit ist nicht richtig und fest verschraubt.</p> <p>Der O-Ring, die Ventilsitzdichtung oder Rollmembrane fehlt, ist defekt oder falsch montiert.</p>	<p>Siehe vorige Punkte.</p> <p>Siehe vorige Punkte.</p> <p>Mindestmenge Flüssigkeit (200-300 ml) zugeben. (s. Kapitel 5)</p> <p>Kochventil-Einheit richtig einsetzen und die Befestigungsschraube festziehen. (s. Kapitel 8)</p> <p>Betroffene Dichtung austauschen oder richtig montieren. (s. Kapitel 9)</p>	Unter dem Deckelstiel (an der Euromatic) entweicht Dampf, obwohl die Kochanzeige bereits gestiegen ist.	<p>Der Deckelstiel sitzt locker.</p>	<p>Befestigungsschraube des Deckelstiels auf der Innenseite des Deckels festziehen.</p> <p>Betroffene Dichtung austauschen oder richtig montieren. (s. Kapitel 9)</p>
Dampf entweicht an der Kochventil-Einheit.	Die Temperatur ist zu hoch. (Die Kochanzeige ist weiter als bis zum zweiten weißen Ring gestiegen)	Schalten Sie die Energiezufuhr zurück. Achten Sie darauf, die Energiezufuhr so zu regeln, dass die Kochanzeige während der gesamten Garzeit nicht über die Markierung zur gewünschten Garstufe steigt (erster oder zweiter weißer Ring). (s. Kapitel 5)	Der Deckelstiel sitzt locker.	Die Befestigungsschraube ist nicht festgezogen.	Befestigungsschraube des Deckelstiels auf der Innenseite des Deckels festziehen.
			Die Griffe am Topf sind locker.	Die Griffsschrauben sind nicht festgezogen.	Schrauben mit Schraubendreher nachziehen.
			Am Deckelrand entweicht starker Dampf, obwohl die Kochanzeige bereits gestiegen ist.	<p>Der Dichtungsring ist defekt.</p> <p>Der Dichtungsring hat als Sicherheitseinrichtung angesprochen. Das passiert, wenn Kochventil und Euromatic verschmutzt oder defekt sind.</p>	<p>Dichtungsring ersetzen. (s. Kapitel 9)</p> <p>Gerät vom Fissler Kundendienst überprüfen lassen.</p>

EN
FR
ES
IT
NL
RU
GR
TR
KO
ZH
JA
PL
CZ
SR
HU
SK
RO
BL
AR

Frage	Mögliche Ursache	Beheben der Fehlerursache	DE	EN	FR	ES	IT	NL	RU	GR	TR	KO	ZH	JA	PL	CZ	SR	HR	HU	SK	SL	RO	BL	AR
Dampf entweicht unter der runden Abdeckkappe am Deckelstiel oder an der Bedientaste.	Eine Abdichtung ist defekt.	Deckelstiel austauschen oder vom Fissler Kundendienst überprüfen lassen.																						
Der Topf lässt sich schwer verschließen bzw. die Bedientaste springt beim Verschließen nicht heraus.	Deckelstiel und/oder Topfgriff/-stiel sind nicht richtig montiert. Der Deckelstiel ist defekt. Der Dichtungsring ist nicht richtig eingelegt. Der Topf ist nicht richtig verschlossen. (Anzeige im Deckelstiel steht auf rot.)	Befestigung der Griffe prüfen und ggf. festziehen. Deckelstiel austauschen. Dichtungsring richtig einlegen. (s. Kapitel 5) Topf richtig verschließen. (s. Kapitel 4) (Anzeige im Deckelstiel steht auf grün).																						
Der Topf lässt sich nicht öffnen.	Es ist noch Druck im Topf. Die Euromatic hat sich verklemmt.	Den Druck im Topf ablassen. (s. Kapitel 7) Bedientaste loslassen. Deckelstiel leicht nach links drücken.																						

Thank you for your trust

and congratulations on the purchase of your new vitaquick® pressure cooker. Over 60 years of experience have gone into the development of this new generation of pressure cookers from Fissler.

For quick, delicious and vitamin-preserving cooking, pressure cookers are as up-to-date today as they were way back when – but the vitaquick® sets new standards in terms of ease of use and design.

In order to enjoy your pressure cooker, which was carefully manufactured in Germany, for as long as possible and to ensure its optimum service life, please observe the following instructions. Enjoy trying out the many possibilities of your vitaquick® and happy cooking!

Table of Contents

1. Intended use	26	Cooking indicator	35
2. Safety instructions	26	Cooking times	35
User instructions	26		
Supervision	26		
Safe use of the pressure cooker	26		
Safety and maintenance	27		
Operating the pressure cooker	27		
Opening the pot	28		
3. Description and advantages of the vitaquick®	28		
4. Before first use	30		
Opening the pot	30	Notes on replacing parts	39
Positioning aid	31	Spare parts	39
Closing the pot	31	Accessories	40
Locking indicator	31		
Cleaning	31		
5. Instructions for use	31		
Safety features	31	Manufacturer warranty	40
Filling quantities	32	Warranty exclusions	41
Stovetop suitability	33	Customer service address	41
Regulating the hob	33		
Energy saving tips	34		
6. Cooking with the vitaquick®	34		
Preparation	34		
Selecting a cooking setting	34		
Parboiling and venting	35		
7. Releasing steam from the vitaquick®	36		
8. Cleaning & care	37		
Cleaning	37		
Assembling the pressure regulator and lid handle	38		
Storage	38		
9. Maintenance & spare parts	38		
Notes on replacing parts	39		
Spare parts	39		
Accessories	40		
10. Warranty & service	40		
Manufacturer warranty	40		
Warranty exclusions	41		
Customer service address	41		
11. Disposal	41		
12. Troubleshooting	42		

1. Intended use

- Fissler pressure cookers are intended for the quick cooking of food and the intended uses listed in Chapter 6 and can only be used for these purposes. Improper use may result in hazards.
- Fissler pressure cookers are only suitable for the intended, private use.
- Furthermore, Fissler pressure cookers can only be used up to a maximum stove power of 3700 watts.
- The fill levels listed in Chapter 5 must be observed to ensure safe use of the pressure cooker.



2. Safety instructions

User instructions

- Please read the user instructions and all directions completely before using the vitaquick® pressure cooker, as improper use may result in damage.
- Please save these instructions for future reference for as long as you own the product.** However, if you have lost the user instructions, you can download them from our website www.fissler.com.
- Do not leave the pressure cooker in the hands of anyone who has not first familiarized themselves with the user instructions.
- Please only pass your pressure cooker on to third parties with the user instructions.

Supervision

- Suffocation hazard due to plastic bag. Keep the plastic bag out of reach of children as there is a risk of suffocation.
- Do not use the pressure cooker near children.
- Please never leave the pressure cooker unattended. Regulate the energy supply so that the cooking indicator does not rise above the second groove. If the energy supply is not reduced, steam will escape through the valve and the pot will lose liquid. A complete loss of liquid will cause the food to burn and can cause damage to the pot and hob.

Safe use of the pressure cooker

- Never use pressure cookers or pressure skillets in a hot oven. Handles, valves and safety devices will be damaged by the high temperatures and will then no longer be able to fulfil their safety function.
- Always fry in the pressure cooker without a lid and do not fill it more than halfway with fat. Never fry with pressure!
- Pressure cookers must not be used in the medical field. Especially not as a medical sterilizer, as pressure cookers are not designed for the required sterilization

temperature.

- Do not prepare applesauce or compotes in the pressure cooker, as steam bubbles often form here which can burst open when opening the pot and cause scalding.
- When cooking meat in a pressure cooker, excess pressure is created in the meat. Therefore, after opening the pressure cooker, please let the meat rest for a while before piercing or moving it to avoid burns.

Safety and maintenance

- Only use the pressure cooker with original and fully functional Fissler components. Only use original Fissler spare parts. In particular, only use pots and lids of the same model and other spare parts of the type intended for your appliance (see chapter 9). Failure to do so will impair the function and safety of the pressure cooker.
- Before each use, make sure that all valves and safety devices are undamaged, functional and clean. This is the only way to ensure safe operation. Information on this can be found in chapter 5.
- Do not make any modifications to the pressure cooker. In particular, do not tamper with the safety devices – except for the maintenance measures listed in the user instructions. Do not oil the valves!
- Replace wear parts such as the sealing ring and other rubber parts regularly with original Fissler spare parts, i.e. after a maximum of 400 cooking processes or after 2 years at the latest. Parts that show visible damage (e.g. hardening, cracks, discoloration, overheating or deformation) or that do not fit correctly must be replaced immediately. Failure to do so will impair the function and safety of your pressure cooker.
- For your own safety, please tighten loosened screws immediately.
- In addition, replace cracked or damaged plastic handles immediately with original Fissler spare parts.

Repair notice:

You can make minor repairs yourself:

- Replacing parts affected by wear (sealing ring, pressure regulator, the Euromatic or handles).
- Retightening screws.

For other repairs, please contact Fissler customer service.
(See chapter 10)

Operating the pressure cooker

- This appliance cooks under pressure. Improper use may result in burns. Make sure that the device is properly closed before heating. Information on this can be found in chapter 4. Never use the pressure cooker with the lid on loosely.
- Only use the heating sources listed in chapter 5.
- Never heat the pressure cooker without liquid in it, as overheating can cause damage

DE

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

27

to the device, the valves, the safety devices and the hob. If this happens, do not continue to use the pressure cooker as the functionality of the safety devices can no longer be guaranteed. Have your pressure cooker checked by Fissler customer service.

- Minimum fill volume: 200-300 ml of water depending on the diameter of your device (see min. marking). In case of overheating, plastic parts on the pot or the aluminum core in the base may melt and liquefy. Should this occur, switch off the hob and do not move the pan until it has cooled down completely. Air out the room.
- Never fill the pressure cooker to more than $\frac{2}{3}$ of its capacity (see max. marking). For foods that foam or expand during cooking (such as rice, broths or dried vegetables), fill the pressure cooker to no more than half its capacity (see $\frac{1}{2}$ marking).
- For beans and other pulses, fill the pressure cooker no higher than the $\frac{1}{3}$ marking, as their thin skin can easily rise and clog the valves.
- Move the pressure cooker very carefully when it is under pressure and do not touch hot surfaces. Use the handles and controls to do this. If necessary, use hand protection.

Opening the pot

- Never open the pressure cooker using force. Do not open it until you are sure that the internal pressure has been completely released. Information on this can be found in chapter 7.
- Always shake the pressure cooker before opening it so that no steam bubbles spray out and you do not get scalded. This is particularly important when using the steam quick release or after cooling under running water.
- Always keep your hands, head and body out of the danger zone when letting out steam to avoid being injured by the escaping steam. This particularly applies when using the control button for quickly releasing the steam.



WARNING!

Do not use the pressure cooker if it or any part of it is damaged or deformed or if it is not functioning as described in these user instructions. If this occurs, please contact the nearest Fissler specialist shop or the customer service of Fissler GmbH.

(See chapter 10)

3. Description and advantages of the vitaquick®

See Figure A

1. Insert set for steaming (depending on model)

- with long perforations for optimal steam penetration
- with support ledges for free flow of steam even with large food items
- with tripod as stand

2. Helper handle

- with deep recessed grip for safe carrying

3. Openings for steam to escape (pressure regulator)

- when the cooking setting is exceeded

4. Pressure regulator

- with cooking indicator
- with valve for automatic pressure limitation (pressure control device)
- removable for easy cleaning

5. Large cooking indicator

- with markings to adjust the gentle or fast setting

6. Openings for steam to escape (lid handle)

- while parboiling
- when responding to the Euromatic
- when releasing steam via the control button

7. Control button

- for opening and releasing steam from the pot

8. Locking indicator

- indicates whether the pot is properly closed

9. Lid handle

- removable for easy cleaning

10. Measuring scale with volume markings

- for easily measuring liquids without a measuring cup
- with min. marking for the minimum liquid filling quantity
- with max. marking for the maximum filling quantity for normal food
- with $\frac{1}{2}$ marking for the maximum filling quantity for expanding foods
- with $\frac{1}{3}$ marking for the maximum filling quantity for beans and pulses

11. Pot handle

- anti-slip stop for a secure hold

12. Groove for positioning aid

- for inserting the positioning aid

13. Flame protection

- protects the handles when using on a gas cooker

14. Positioning aid

- for easily positioning the lid

15. Conical pot body

- for stacking pots (even of the same diameter)

16. Superthermic base/cookstar® all-stove base (depending on model)

- For optimum heating properties on all types of cookers including induction

17. Rolling diaphragm

- to seal the cooking indicator

18. Valve seat seal

- to seal the pressure regulator

19. O-ring for pressure regulator

- to seal the cooking valve unit

20. Safety nub (safety device)

- prevents pressure build-up when the pot is not properly closed

21. Fissler Euromatic (safety device)

- for automatic parboiling
- prevents pressure build-up when the pot is not properly closed
- automatically limits the pressure
- prevents the pot from being opened as long as it is still under pressure

22. Fastening screw for the lid handle

- tools not required
- with flat gasket, fixed in the lid

23. Sealing ring (safety device)

- made from high quality silicone
- with safety pockets for limiting pressure

24. Screw to fasten the pressure regulator

- with coin slot, easily detachable without tools

See Figure B/B1

- a. Nominal capacity (does not correspond to the usable capacity)
- b. CE mark (declares compliance of the device with the EU Directive for pressure cookers)
- c. Maximum operating pressure (max. permissible control pressure of the pressure regulator)
- d. Date of manufacture (calendar week/year)
- e. PC > describes the cooking operating pressure, see chapter 6 „Selecting the cooking setting“.
- f. PS > describes the maximum permissible pressure

See Figure B2

Standard (declares compliance of the device with GB 15066-2004, applicable to China only)

- a. Rotation type
- b. Multi-layer base structure
- c. Inner diameter
- d. Nominal capacity (does not correspond to the usable capacity)
- e. Nominal operating pressure range / Nominal pressure range
- f. Standard number GB 15066-2004

4. Before first use

Before using the pot for the first time, familiarize yourself with the pot and its handling and check that the contents of the delivery are complete (see illustration A). However, some devices are accessory devices.

Opening the pot

See Figure C

Press the operating button (Fig. A-7) on the lid handle in the direction of the arrow and

turn the lid counterclockwise (to the right) as far as it will go. The lid can now be removed.

Positioning aid

There is a metal tab with the inscription „Close“ (Fig. A-14) on the lid and a corresponding groove (Fig. A-12) in the pot handle. This is to make it easy to put the lid on.

Closing the pot

See Figure D

Put the lid on by holding it at a slight angle, inserting the positioning aid into the groove on the pot handle, and then lowering it. The correct position of the lid is marked by a circle symbol on the lid as well as by additional red dots on the positioning aid and pot handle. When these points line up exactly opposite each other, the lid can be put on.

See Figure E

To close, turn the lid clockwise (to the left) as far as it will go until the pot locks with an audible „click“.

Locking indicator

See Figure F

You can tell whether the pot is properly closed and ready for use by looking at the locking indicator (Fig. A-8) in the lid handle.

Green: the pot is closed properly and ready for use.

Red: the pot is not closed properly, so no pressure can be built up.

Cleaning

Before first use, rinse the pot, lid and sealing ring thoroughly. This removes any polishing dust and small impurities that may still be present.

We recommend treating the pot and lid with a stainless steel care product afterwards.

This makes the stainless steel more resistant to salts and acidic foods. Residues of care products should always be washed off thoroughly. You can repeat the treatment as required or when the stainless steel surface has changed visually.

5. Instructions for use

Safety features

Your vitaquick® pressure cooker is equipped with various features that work independently to ensure the safety of the device. Before each use, please check the functionality of the safety features mentioned below and never tamper with them. Make sure that the pressure regulator and lid handle are correctly fitted and firmly seated before starting cooking. You

DE

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

31

will find instructions on this in chapter 8.

Pressure regulator (Fig. A-4)

See Figure G

Remove the pressure regulator from the lid. Check that the cooking indicator (1) and valve body (2) move freely and spring back by applying pressure with your finger.

Euromatic (Fig. A-21)

See Figure H+I

Make sure that the Euromatic sits properly and moves freely in the lid. The O-ring seal must lie completely in the notch provided.

See Figure J

Check whether the white ball in the Euromatic moves freely and springs back by applying pressure with your finger.

Sealing ring Fig. A-23) and **safety nub** (Fig. A-20)

See Figure K

Check that the sealing ring and lid rim are clean, the sealing ring is undamaged and the safety nub (1) moves freely.

Insert the sealing ring so that it lies completely flat and below the inwardly curved edge segments (2), against the inside of the lid. The sealing ring must be in front of the safety nub, i.e. pressed away from the edge of the cover.

Filling quantities



WARNING!

Never cook without enough liquid and make sure that the liquid in the pressure cooker does not evaporate completely. Failure to do so may cause the food to burn and damage the pot handles, valves, safety devices and the hob. If this happens, do not continue to use the pressure cooker as the functionality of the valves and safety devices can no longer be guaranteed. Have your pressure cooker checked by Fissler customer service.

See Figure L

Please note the following information on filling quantities for pressure cooking. For easy measuring, there is a scale (min./max.) on the inside of the pot.

Depending on the diameter of the device, at least 200-300 ml of liquid is required to produce steam, regardless of whether you are cooking with or without an insert. Never operate the pressure cooker without this minimum amount of liquid.

Ø 18 cm: 200 ml

Ø 22 cm: 250 ml

Ø 26 cm: 300 ml

The pressure cooker must not be filled to more than $\frac{2}{3}$ of its capacity to ensure safe operation (see max. marking).

$\frac{1}{2}$

For foods that foam or expand during cooking, such as rice, broth or dried vegetables, the pressure cooker may be filled to no more than half its capacity (see $\frac{1}{2}$ marking).

$\frac{1}{3}$

When cooking beans and other pulses, only fill the pot to $\frac{1}{3}$ of its capacity (see $\frac{1}{3}$ marking), as their thin skin can easily rise and clog the valves.

Stovetop suitability

Fissler pressure cookers are suitable for all stove types.

This includes gas hobs as well as electric/hot plate/glass ceramic induction stovetops. To avoid scratching ceramic glass stovetops, you should always lift your cookware when moving it. Fissler does not assume any liability for damages resulting from this.



Regulating the hob

Never heat the opened pressure cooker when empty or with fat for more than 2 minutes at the highest energy setting, as overheating can damage the base.

Hot plate/glass ceramic (radiation/halogen):

The stovetop should be the same diameter as the bottom of the pot or smaller.

Gas hob:

Place the cookware in the center and avoid flashover, as this will damage the plastic handles.

Induction:

Always place the cookware in the center of the hob. The size of the base of the pan should match or be larger than the hob size, otherwise the hob may not respond to the base of the pan.

Special instructions for induction cookers:

To avoid overheating and damage to the cookware due to the high performance of induction, please never heat it unattended or while empty. Please also observe the instructions provided by the hob manufacturer.

A buzzing sound may be heard during use. This noise is due to technical reasons and is not a sign of a defect in the hob or cookware.

DE

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Energy saving tips

- When cooking on the gentle or quick setting, regulate the hob so that the cooking indicator does not rise above the respective cooking setting and the pressure regulator does not start to release steam
- Use a hob of the appropriate size (see specifications above).
- Select cookware size according to the amount being cooked
- Use the stored heat of the base. Switch off the hob before the end of the cooking time to use the cooling time

6. Cooking with the vitaquick®



WARNING!

Make sure that the liquid in the pressure cooker never evaporates completely! (See instructions in chapter 5)

You can cook in a variety of ways with the pressure cooker:

- Braising meat
- Soups and stews
- Vegetables and potatoes
- Cooking rice
- Cooking fish
- Deep-frying (without lid)
- Steaming food
- Cooking frozen foods
- Preserving
- Juicing
- Sterilizing
- Cooking a whole dish

You can find more information and recipe ideas at www.fissler.com

Preparation

Add the ingredients to the pressure cooker according to the recipe.

Observe the specified filling quantities (chapter 5).

Then put the lid on and close the pot.

If the locking indicator (Fig. A-8) in the lid handle is green, the pot is ready (chapter 4).

Selecting a cooking setting

See Figure M

Your vitaquick® allows you to select between two cooking settings: Gentle cooking (1st ring) and quick cooking (2nd ring).

Cooking setting 1 (1st ring), approx. 109°C (gentle cooking)

(40 kPa operating pressure)

for very delicate dishes such as fish and vegetables

Cooking setting 2 (2nd ring), approx. 117°C (quick cooking)

(80 kPa operating pressure)

for all other dishes such as meat dishes and stews

Parboiling and venting

Heat the pressure cooker on the highest energy level.

Steam will escape from under the lid handle (Fig. A-6) and with it the oxygen in the air that is harmful to vitamins.

This process may take a few minutes. As soon as the Euromatic closes and no more steam escapes, the pressure build-up will begin. A little later, the cooking indicator (Fig. A-5) will start to rise.

Cooking indicator

See Figure N

By means of two markings (white rings), the cooking indicator shows you when the respective cooking setting is reached.

First ring:

Cooking setting 1 (gentle cooking) has been reached.

To cook using the setting for gentle cooking, you have to turn down the energy supply shortly before the first white ring is visible. The hob must be adjusted so that this first ring remains visible during the entire cooking process but is not exceeded.

Second ring:

Cooking setting 2 (gentle cooking) has been reached.

To cook using the setting for gentle cooking, you have to turn down the energy supply at about the same time the first white ring becomes visible. The hob must be adjusted so that this second ring remains visible during the entire cooking process but is not exceeded.

If the cooking indicator continues to rise after the second white ring appears, you will hear a hissing sound and steam will escape from the pressure regulator. In this case, the heat supply is too great and must be reduced. The liquid in the pot will otherwise evaporate.

Cooking times

The cooking times are measured from the time the selected cooking setting (first and second white ring) is reached.

DE

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Basic rules:

1. The cooking time on setting 2 is approximately $\frac{1}{2}$ to $\frac{1}{3}$ of the time normally required when using a conventional pot.
2. The cooking time on setting 1 is about 50% longer than on setting 2.
3. Cooking times may vary depending on the quantity, shape, size and texture of the food.

Example of jacket potatoes:

Normal cooking time	Cooking setting 2	Cooking setting 1
approx. 30 min	approx. 12 min.	approx. 18 min.

At the end of the cooking time, remove the pressure cooker from the hob and allow the pressure to escape (see notes in the following chapter). Only then can you open it.

You can find other cooking times from page 526 ff.

7. Releasing steam from the vitaquick®

**WARNING!**

Never force the pressure cooker open. The pot must not be opened until the cooking indicator has lowered completely and no more steam escapes when the control button is pressed.

There are 3 ways to release steam from your Fissler pressure cooker

You should choose the method for steam release depending on the food being cooked. For slightly foaming or rising foods such as pulses, soups or stews or for foods with delicate skins such as jacket potatoes, do not use a method with rapid pressure reduction, as otherwise the food may spill out or the skin may crack.

Method 1

Quick steam release using the control button

See Figure O

Lightly press the control button (Fig. A-7) in the direction of the arrow to release steam from under the lid handle (Fig. A-6). Hold the button down until the cooking indicator has completely lowered and no more steam escapes.

Then release the button gently, shake the pot and press the control button again. Repeat this process until no more steam escapes. When the pot is depressurized, the Euromatic lowers. The control button can now be pressed all the way down to open the pot.

Note:

As long as there is pressure in the pot, the control button cannot be pressed all the way down. This is for your safety, as it prevents the pot from being opened accidentally when it is still under pressure. Do not try to force the control button down.

Method 2

Allow to cool

You can choose this method to use the residual energy in the pot.

To do this, remove the pot from the hob shortly before the end of the cooking time and allow it to cool slowly until the cooking indicator has gone all the way down.

Then, lightly press the control button to release any remaining pressure. Release the button as soon as no more steam escapes, then gently shake the pot and press the control button again. Repeat this process until no more steam escapes. When the pot is depressurized, the Euromatic lowers. Now, the control button can be pressed all the way down to open the pot.

This method is particularly suitable for dishes with long cooking times.

Method 3

Quick steam release under running water

See Figure Q

If the escaping steam bothers you, you can also depressurize the pot under running water. To do this, place the pot in the sink and run cold water over the side of the lid (not over the lid handle and pressure regulator) until the cooking indicator has lowered completely.

Then, lightly press the control button to release any remaining pressure. Release the button as soon as no more steam escapes, then gently shake the pot and press the control button again. Repeat this process until no more steam escapes. When the pot is depressurized, the Euromatic lowers. The control button can now be pressed all the way down to open the pot.

8. Cleaning & care

Cleaning**Clean the pressure cooker after each use.**

- Remove the sealing ring from the lid and rinse by hand.
- Remove the pressure regulator and wipe it off using a damp cloth.
- Remove the lid handle and rinse under running water.
- The pot, lid (without sealing ring, pressure regulator and lid handle) and inserts can also be cleaned in the dishwasher

Please note:

- To clean, use hot rinsing water with normal dish liquid and a pot sponge or soft brush. Please avoid pointy, rough or sharp objects. You can also use the scrubber side of a sponge if the inside and base of the cookware is very dirty.
- Do not let food residues dry and do not keep food in the pot for a long time because this can cause stains on the stainless steel and changes to the surface.
- To preserve the stainless steel surface, use a stainless steel care product regularly. This will remove white spots, tarnish and any built-up film.
- When cleaning in the dishwasher, only use household products in the dosage

recommended by the manufacturer, do not use industrial detergents or highly concentrated cleaners

Assembling the pressure regulator and lid handle

Pressure regulator (Fig. A-4)

Removal:

See Figure R

Loosen the fastening screw (Fig. A-24) by turning it counterclockwise and remove the pressure regulator. The fastening screw can be loosened without tools using a coin.

Assembly:

See Figure S

Insert the pressure regulator (1) into the specified position in the lid from above (in the center on the bolt), screw on the fastening screw (2) clockwise from below and tighten it firmly.

Lid handle (Fig. A-9)

Removal:

See Figure T

Loosen the cover handle by turning the fastening screw (Fig. A-22) on the inside of the lid counterclockwise.

Assembly:

See Figure U

Hold the lid handle in your hand and place the lid in the specified position.

Turn the fastening screw clockwise and tighten it firmly.

Storage

The sealing ring should be stored in a clean, dry and dark (protected from sunlight and UV radiation) place.

To protect the sealing ring and avoid crushing it, place the lid upside down on the pot after cleaning.

9. Maintenance & spare parts



WARNING!

- Wear parts such as the sealing ring and other rubber parts must be replaced regularly, i.e. after a maximum of 400 cooking processes or after 2 years at the latest, with original Fissler spare parts. Parts that show visible damage (e.g. hardening, cracks, discoloration or deformation) or those that do not fit correctly must also be replaced immediately.
Non-compliance can negatively affect the functioning and safety of your pressure cooker. If you have any questions, please contact our customer service or the staff at your specialist retailer.

Notes on replacing parts

Sealing ring (Fig. A-23)

See chapter 5.

Rolling diaphragm (Fig. A-17)

See Figure V

Detach the pressure regulator from the lid and pull off the old rolling diaphragm. Place the new rolling diaphragm into the hole in the lid from the inside. Check if it fits correctly by rotating it.

Assemble the pressure regulator (see chapter 8)

Pressure regulator (Fig. A-4)

See Figure W

Loosen the fastening screw (Fig. A-24) by turning it counterclockwise and remove the pressure regulator. The fastening screw can be loosened without tools using a coin.

Assembly:

See Figure S

Insert the pressure regulator (1) into the specified position in the lid from above (in the center on the bolt), screw on the fastening screw (2) clockwise from below and tighten it firmly.

Valve seat seal (Fig. A-19)

See Figure X

Remove the pressure regulator from the lid and pull off the old seal.

Insert the new seal and ensure that the seal is positioned properly and in a flat position on both sides of the lid.

O-ring for Euromatic (Fig. A-21)

See Figure I

Disassembly/assembly is carried out on the inside of the lid. Make sure that the seal is positioned completely in the groove provided for it.

Euromatic (Fig. A-21)

To disassemble/assemble the Euromatic, you must first remove the lid handle. To do this, you only need to loosen the screw on the inside of the lid. Once you have removed the O-ring, you can remove the Euromatic from the lid. To assemble the new Euromatic, guide it through the lid without the O-ring, so that the side with the white ball is on the inside of the lid. Then, fit the O-ring as described above.

Spare parts

Spare part..... Diameter..... Item number

Helper handle for pressure skillet (Fig. Y-3).....	22 cm	600-300-02-840
.....	26 cm	600-700-04-840
Helper handle for pressure cooker (Fig. Y-3).....	22 cm	600-300-04-840
.....	26 cm	600-700-08-840
Lid handle (Fig. Y-4).....	all.....	600-000-11-770
Fastening screw for the lid handle		

DE

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

with flat gasket (Fig. Y-12)..... all..... 600-000-00-712

Accessories

Accessory partDiameter..... Item number

Perforated insert (incl. tripod) (Fig. Z-1)	22 cm	610-300-00-800
.....	26 cm	610-700-00-800
Unperforated insert (incl. tripod) (Fig. Z-2)	22 cm	610-300-00-820
.....	26 cm	610-700-00-820
Additional glass lid (Fig. Z-3)	22 cm	021-641-22-600
Additional metal lid (Fig. Z-4)	22 cm	623-000-22-700
.....	26 cm	623-000-26-700
Sealing ring (Fig. Y-1)	22 cm	600-000-22-795
.....	26 cm	600-000-26-795
Pressure regulator (Fig. Y-5)	all.....	600-000-00-700
Set of rolling diaphragm, O-ring, valve seat seal(Fig. Y-7, Y-8, Y-9)	all.....	600-000-01-706
Complete Euromatic (Fig. Y-10)	all.....	011-631-00-750

All Fissler original spare parts can be purchased from Fissler's leading retailers. Our customer service is also happy to help you (see chapter 10).

You can find a list of dealers and further information at www.fissler.com.

10. Warranty & service

All Fissler products are carefully made from high-quality materials. The quality of our products is checked several times prior to completion and is subject to a strict final inspection. We therefore provide a warranty for the following Fissler products in accordance with the following warranty conditions from the date of purchase, regardless of the country in which you purchased this Fissler product. Therefore, we guarantee that these Fissler products are free from material or processing defects. In addition to the warranty, you are entitled to the statutory warranty rights, which are not restricted by this warranty.

Manufacturer warranty

We provide a warranty for all our pressure cookers as of the date of purchase. In the event of a complaint, please return the complete device together with the receipt to your retailer or send the product well packaged to Fissler Customer Service (see address below). In the case of a warranty claim, Fissler will, at its sole discretion and its own expense, either repair the product or supply a suitable replacement.

Claims resulting from this warranty only exist if and to the extent to which

- the product does not have any damages or signs of wear, which were caused by use deviating from normal purposes and/or the specifications according to the instructions for use,
- the product does not have any properties, which can be attributed to improper repairs or improper chemical or physical influences on the product surface,
- no accessories or only accessories authorized by the manufacturer were integrated into the product.

Warranty exclusions

Wear parts are excluded from the warranty for pressure cookers in the vitaquick® series.

For example:

- Sealing ring (Fig. Y-1)
- Cooking valve seal (Fig. Y-8)
- Valve seat seal (Fig. Y-9)
- Rolling diaphragm (Fig. Y-7)
- O-ring for Euromatic (Fig. Y-11)
- Flat gasket for the fastening screw of the lid handle (Fig. Y-12)

No warranty is given for damage caused by the following reasons:

- unsuitable or improper use
- incorrect or negligent handling
- improperly carried out repairs
- the installation of spare parts that do not correspond to the original design
- chemical or physical influences on the product surface
- color changes on the handles due to cleaning in the dishwasher
- failure to follow these user instructions

Customer service address

Fissler GmbH
Kundenservice
Harald-Fissler-Str. 10
55768 Hopftädten-Weiersbach
Phone: +49 6781 - 403 100

You can find further information at www.fissler.com

11. Disposal

Make a contribution to environmental protection! You can recycle the cardboard with your waste paper. Since the device contains many recyclable materials, you should take it to a collection point (recycling center) in your town or municipality for disposal.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

41

12. Troubleshooting



WARNING!

Switch off the hob, make sure your pressure cooker is depressurized (see chapter 7) and allow the pressure cooker to cool down before attempting to rectify a fault.

Problem	Possible cause	Remedy	Problem	Possible cause	Remedy
Steam escapes from under the lid handle (on the Euromatic) for longer than usual when parboiling.	The pot is not closed properly. (Indicator in the lid handle is on red). The energy supply is too low. The hob size does not match the base diameter of the pressure cooker. The lid handle is loose. The Fissler Euromatic or the accompanying O-ring are dirty or damaged.	Close the pot properly. (See chapter 4) (Indicator in the lid handle is on green) Set the heat source to maximum power. Place the pressure cooker on the appropriate hob. (See chapter 5) Tighten the fastening screw on the lid handle on the inside of the lid. Clean or replace parts. (See chapters 5, 8, 9)	Steam and/or water droplets are escaping from the edge of the lid before the cooking indicator starts to rise.	The sealing ring is not inserted correctly. The sealing ring is dirty or damaged. The pot is not closed properly. (Indicator in the lid handle is on red).	Insert the sealing ring correctly. (See chapter 5) Clean or replace the sealing ring. Close the pot properly. (See chapter 4) (Indicator in the lid handle is on green)
No steam escapes when parboiling.	Not enough liquid was added to the pot. The energy supply is too low.	Add the minimum amount of liquid (200-300 ml). (See chapter 5) Set the heat source to maximum power.	The cooking indicator is not rising.	Steam is escaping from the lid handle. Steam is escaping from the edge of the lid. Not enough liquid was added to the pot. The pressure regulator is not screwed on properly and tightly.	See previous points. See previous points. Add the minimum amount of liquid (200-300 ml). (See chapter 5) Insert pressure regulator correctly and tighten the fastening screw. (See chapter 8)
			Steam is escaping from the pressure regulator.	The O-ring, valve seat seal or rolling diaphragm is missing, defective or incorrectly fitted. The temperature is too high. (The cooking indicator has risen higher than the second white ring)	Replace or correctly mount the affected seal. (See chapter 9) Dial back the power supply. Make sure to regulate the energy supply so that the cooking indicator does not exceed the marking for the desired cooking setting for the entire cooking time (first or second white ring). (See chapter 5)

Problem	Possible cause	Remedy	Problem	Possible cause	Remedy
Steam is escaping from the pressure regulator.	The pressure regulator is not screwed on properly and tightly. The O-ring, valve seat seal or rolling diaphragm is missing, defective or incorrectly fitted.	Insert pressure regulator correctly and tighten the fastening screw. (See chapter 8) Replace or correctly mount the affected seal. (See chapter 9)	Steam is escaping from under the round cover cap on the lid handle or on the control button.	A seal is defective.	Replace the lid handle or have it checked by Fissler customer service.
Steam is escaping from under the lid handle (on the Euromatic) even though the cooking indicator has already risen.	The lid handle is loose. The flat gasket for the lid handle fastening screw or the O-ring for the Euromatic is missing, defective or incorrectly fitted. If a large amount of steam escapes, the Euromatic may have responded as a safety device. This happens when the pressure regulator is dirty or defective.	Tighten the fastening screw on the lid handle on the inside of the lid. Replace or correctly mount the affected seal. (See chapter 9) Remove and clean or replace the pressure regulator. (See chapter 8)	The pot is difficult to close or the control button does not pop out when closing.	Lid handle and/or pot handle are not fitted correctly. The lid handle is defective. The sealing ring is not inserted correctly. The pot is not closed properly. (Indicator in the lid handle is on red).	Check the fastening of the handles and tighten if necessary. Replace the lid handle. Insert the sealing ring correctly. (See chapter 5) Close the pot properly. (See chapter 4) (Indicator in the lid handle is on green)
The lid handle is loose.	The fastening screw is not tightened firmly.	Tighten the fastening screw on the lid handle on the inside of the lid.	The pot cannot be opened.	The pot is still under pressure. The Euromatic has jammed.	Release the pressure in the pot. (See chapter 7) Let go of the control button. Push the lid handle slightly to the left.
The handles on the pot are loose.	The handle screws are not firmly tightened.	Tighten the screws with a screwdriver.			
A lot of steam is escaping from the edge of the lid even though the cooking indicator has already risen.	The sealing ring is defective. The sealing ring has responded as a safety device. This happens when the cooking valve and Euromatic are dirty or defective.	Replace the sealing ring. (See chapter 9) Have the device checked by Fissler customer service.			

Nous vous remercions pour votre confiance

et vous félicitons pour l'achat de votre nouvel autocuiseur vitaquick®.

Cette nouvelle génération d'autocuiseurs conçus par Fissler est le fruit de plus de 60 ans d'expérience.

Aujourd'hui encore, les autocuiseurs sont un équipement de choix pour la cuisson rapide et savoureuse de mets dont toutes les vitamines sont préservées.

Le vitaquick® est toujours aussi moderne, mais en termes de facilité d'utilisation et de conception, il établit de nouvelles normes.

Pour profiter longtemps de votre autocuiseur, qui a été fabriqué avec soin en Allemagne, et pour obtenir une durée de vie optimale, veuillez respecter les instructions suivantes.

Testez les nombreuses possibilités de votre vitaquick® et amusez-vous bien !

Sommaire

1. Utilisation conforme	48	Démarrage de la cuisson et ventilation
2. Consignes de sécurité	48	Indicateur de cuisson
Mode d'emploi	48	Temps de cuisson
Surveillance	48	
Utilisation sûre de l'autocuiseur	48	7. Dépressurisation du vitaquick®
Sécurité et entretien	49	8. Nettoyage & entretien
Fonctionnement de l'autocuiseur	50	Nettoyage
Ouverture de l'autocuiseur	50	Montage de la soupape et de la poignée du couvercle
3. Description et avantages du vitaquick®	51	Rangement
4. Avant la première utilisation	53	9. Entretien & pièces détachées
Ouvrir l'autocuiseur	53	Information concernant le remplacement des pièces
Repère de positionnement	53	62
Fermer l'autocuiseur	53	Pièces détachées
Indicateur de verrouillage	54	63
Nettoyage	54	Accessoires
5. Instructions d'utilisation	54	10. Garantie & SAV
Dispositifs de sécurité	54	Garantie constructeur
Quantités de remplissage	55	Exclusion de garantie
Compatibilité des types de cuisinières	56	Adresse SAV
Réglage de la cuisinière	56	11. Traitement en tant que déchet
Conseils d'économie d'énergie	56	12. Résolution de problèmes
6. Cuisson avec le vitaquick®	57	
Préparation	57	
Sélection du degré de cuisson	57	

1. Utilisation conforme

- Les autocuiseurs Fissler sont destinés à la cuisson rapide de plats et aux utilisations prévues énumérées au chapitre 6 et ne peuvent être utilisés qu'à ces fins. Une utilisation inappropriée peut entraîner des risques.
- Les autocuiseurs Fissler sont uniquement destinés à un usage conforme et privé.
- En outre, les autocuiseurs Fissler ne peuvent être utilisés que jusqu'à une puissance maximale de 3700 watts.
- Les niveaux de remplissage énumérés au chapitre 5 doivent être respectés pour garantir une utilisation sûre de l'autocuiseur.



2. Consignes de sécurité

Mode d'emploi

- Veuillez lire le mode d'emploi et toutes les instructions dans leur intégralité avant d'utiliser l'autocuiseur vitaquick®, car une utilisation non conforme peut entraîner des dommages.
- Veuillez conserver ce mode d'emploi aussi longtemps que vous possédez le produit.** Cependant, si vous l'égarez, vous pouvez le télécharger sur notre site web www.fissler.com.
- Ne laissez personne utiliser l'autocuiseur sans s'être préalablement familiarisé avec le mode d'emploi.
- Ne donnez votre autocuiseur à une personne tierce qu'avec le mode d'emploi.

Surveillance

- Risque d'étouffement avec le sac plastique. Gardez le sac plastique hors de portée des enfants, car il présente un risque d'étouffement.
- N'utilisez jamais l'autocuiseur à proximité d'enfants.
- Veuillez ne jamais laisser l'autocuiseur sans surveillance. Réglez l'alimentation en énergie de manière à ce que l'indicateur de cuisson ne monte pas au-dessus du deuxième trait. Si l'apport énergétique n'est pas réduit, la vapeur s'échappe par la vanne et l'autocuiseur perd du liquide. La perte totale de liquide fait brûler les aliments et peut endommager l'autocuiseur et la surface de cuisson.

Utilisation sûre de l'autocuiseur

- Ne jamais utiliser l'autocuiseur ou la poêle à frire dans un four chaud. Les poignées, les valves et les systèmes de sécurité pourraient être endommagés par les hautes températures et ne pourraient dès lors plus remplir leurs fonctions de sécurité.
- Ne jamais mettre le couvercle si vous faites une friture dans l'autocuiseur et le remplir au maximum à la moitié de matière grasse. Ne jamais faire de friture sous pression !

- Les autocuiseurs ne doivent pas être utilisés dans le domaine médical. Ils ne conviennent notamment pas pour la stérilisation, car ils ne sont pas conçus pour atteindre la température de stérilisation requise.
- Ne pas préparer de compote de pommes ou d'autres fruits dans l'autocuiseur, car ce type de préparation s'accompagne fréquemment d'un dégagement de bulles de vapeur qui éclatent à l'ouverture et peuvent causer des brûlures.
- Lors de la cuisson de viande dans l'autocuiseur, une pression excessive est créée dans la viande. Afin d'éviter tout risque de brûlure après l'ouverture de l'autocuiseur, veuillez attendre un petit moment avant de piquer ou de déplacer la viande.

Sécurité et entretien

- Utilisez l'autocuiseur uniquement avec des composants Fissler originaux et pleinement fonctionnels. Utilisez uniquement les pièces détachées originales de Fissler. Veuillez en particulier à utiliser uniquement des récipients et des couvercles du même modèle ainsi que des pièces détachées dans la version requise pour votre appareil (cf. chapitre 9). En cas de non-respect de cette consigne, la fonctionnalité et la sécurité de votre autocuiseur ne sont plus assurées.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que les soupapes et dispositifs de sécurité sont tous intacts, en parfait état de fonctionnement et propres. Ces précautions sont indispensables pour garantir le fonctionnement sécurisé de l'appareil. Vous trouverez des informations à ce sujet au chapitre 5.
- N'effectuez aucune modification sur l'autocuiseur. N'intervenez pas sur les dispositifs de sécurité en particulier, à l'exception des mesures d'entretien indiquées dans le mode d'emploi. Ne pas graisser les soupapes !
- Remplacez régulièrement les pièces d'usure telles que le joint d'étanchéité et autres pièces en caoutchouc par des pièces de rechange originales Fissler, c'est-à-dire après un maximum de 400 cuissons ou au plus tard tous les 2 ans. Remplacez immédiatement les pièces présentant des dommages visibles (ex: brûlures, fissures, décolorations, surchauffe ou déformations) ou ne se positionnant pas correctement. En cas de non-respect de cette consigne, la fonctionnalité et la sécurité de votre autocuiseur ne sont plus assurées.
- Pour votre sécurité, veuillez revisser immédiatement les vis desserrées.
- Pour votre sécurité, remplacez immédiatement les poignées en plastique fissurées ou endommagées par des pièces de rechange originales Fissler.

Conseils de réparation :

Vous pouvez effectuer les petites réparations vous-même :

- Remplacement des composants affectés par l'usure (joint d'étanchéité, soupape, Euromatic ou poignées).
- Resserrage des vis.

Pour toute autre réparation, veuillez contacter le SAV Fissler.
(cf. chapitre 10)

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Fonctionnement de l'autocuiseur

- Cet appareil cuit sous pression. Une utilisation non conforme peut provoquer des brûlures. Avant de le faire chauffer, vérifiez que l'appareil est correctement verrouillé. Vous trouverez des informations à ce sujet au chapitre 4. Ne jamais utiliser l'autocuiseur si le couvercle est seulement posé sans être verrouillé.
- Utilisez uniquement les sources de chaleur énumérées au chapitre 5.
- Ne jamais faire chauffer l'autocuiseur sans liquide à l'intérieur, car la surchauffe endommagerait l'appareil, les valves, les systèmes de sécurité, et la plaque de cuisson. Dans ce cas, ne continuez pas à utiliser l'autocuiseur, car les fonctions des dispositifs de sécurité ne sont plus garanties. Faites contrôler votre autocuiseur par le SAV Fissler.
- Quantité de remplissage minimum : 200-300 ml d'eau selon le diamètre de votre appareil (cf. repère « min »). En cas de surchauffe, il peut arriver que les pièces en plastique de l'autocuiseur ou l'aluminium du fond fondent et se liquéfient. Si cela se produit, éteindre la source de chaleur et ne pas déplacer l'autocuiseur tant qu'il n'est pas entièrement refroidi. Aérer la pièce.
- Ne jamais remplir l'autocuiseur à plus des $\frac{2}{3}$ de sa capacité (cf. repère « max », correspondant à la capacité utile). Pour les aliments qui moussent ou qui gonflent au cours de la cuisson (comme le riz, les bouillons ou les légumes secs), l'autocuiseur ne doit être rempli qu'à la moitié de sa capacité (cf. repère « $\frac{1}{2}$ »).
- Lors de la cuisson de haricots et autres légumineuses, remplir l'autocuiseur au maximum, à la marque $\frac{1}{3}$, car leur fine peau peut facilement remonter et bloquer les valves.
- Déplacez l'autocuiseur avec la plus grande prudence lorsqu'il est sous pression et ne touchez pas les surfaces extérieures très chaudes. Utilisez les poignées et éléments de commande. Si nécessaire, mettez des gants.

Ouverture de l'autocuiseur

- Ne jamais forcer pour ouvrir l'autocuiseur. Ne l'ouvrez pas avant d'avoir vérifié que la pression interne est totalement retombée. Vous trouverez des informations à ce sujet au chapitre 7.
- Secouez systématiquement l'autocuiseur avant chaque ouverture afin d'éviter tout jaillissement de bulles de vapeur, qui risquerait de vous brûler. Cette opération est particulièrement importante lors de l'évacuation rapide de la vapeur ou après refroidissement sous l'eau du robinet.
- Lors de l'évacuation de la vapeur, veillez à ce que vos mains, votre tête et votre corps ne se trouvent pas dans la zone dangereuse, afin de ne pas vous blesser avec la vapeur qui s'échappe. Cela s'applique en particulier lors de l'évacuation rapide de la chaleur au niveau de la touche de commande.



AVERTISSEMENT !

N'utilisez pas l'autocuiseur si l'appareil ou certains de ses éléments sont endommagés ou déformés, ou si leur fonctionnement n'est pas conforme à la description fournie dans ce mode d'emploi. Dans ce cas, il est impératif de vous adresser au revendeur spécialisé Fissler le plus proche ou au SAV Fissler (cf. chapitre 10).

3. Description et avantages du vitaquick®

Cf. Illustration A

1. Kit d'accessoires pour la cuisson à la vapeur (selon le modèle)

- avec perforation allongée pour une pénétration optimale de la vapeur
- avec barres de support permettant la libre circulation de la vapeur, même pour les produits volumineux
- avec trépied

2. Contre-poignée

- avec poignée encastrée pour un transport sûr

3. Ouvertures pour l'évacuation de la vapeur (soupape)

- si le degré de cuisson sélectionné est dépassé

4. Soupape

- avec indicateur de cuisson
- avec valve limitant automatiquement la pression (dispositif de régulation de la pression)
- amovible pour un nettoyage facile

5. Grand indicateur de cuisson

- avec repères pour le réglage de la phase douce ou rapide

6. Ouvertures pour l'évacuation de la vapeur (poignée du couvercle)

- en début de cuisson
- quand l'Euromatic est activé
- lors de l'évacuation de la vapeur par la touche de commande

7. Touche de commande

- pour l'ouverture de l'autocuiseur et l'évacuation de la vapeur

8. Indicateur de verrouillage

- indique si l'autocuiseur est correctement fermé

9. Poignée du couvercle

- amovible pour un nettoyage facile

10. Graduations avec repères du niveau de remplissage

- pour doser facilement les liquides sans verre mesurleur
- avec repère « min » pour la quantité minimale de remplissage en liquide
- avec repère « max » pour la quantité maximale de remplissage avec des aliments à cuisson normale
- avec repère « $\frac{1}{2}$ » pour la quantité maximale de remplissage avec des aliments qui

DE

EN

FR

ES

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

- gonflent
- avec repère « $\frac{1}{3}$ » pour la quantité maximale de remplissage avec des haricots ou des légumineuses

11. Poignée de l'autocuiseur

- antidérapante pour une prise sûre

12. Rainure pour le repère de positionnement

- pour placer le repère de positionnement

13. Protection anti-flamme

- protège les poignées si l'autocuiseur est utilisé sur une gazinière

14. Repère de positionnement

- pour positionner facilement le couvercle

15. Autocuiseur de forme conique

- pour empiler les autocuiseurs (même ceux de diamètre identique)

16. Base superthermic / Base toute cuisinière cookstar® (selon le modèle)

- pour des conditions de chauffe optimales, quel que soit le type de cuisinière, y compris les plaques à induction

17. Membrane déroulante

- pour l'étanchéité de l'indicateur de cuisson

18. Joint de siège de soupape

- pour l'étanchéité de la soupape

19. Bague en O pour la soupape

- pour l'étanchéité de la soupape

20. Ergot de sécurité (dispositif de sécurité)

- empêche la montée en pression si l'autocuiseur n'est pas correctement verrouillé

21. Fissler Euromatic (dispositif de sécurité)

- pour le démarrage automatique de la cuisson
- empêche la montée en pression si l'autocuiseur n'est pas correctement verrouillé
- limite automatiquement la pression
- empêche l'ouverture de l'autocuiseur tant que la pression n'a pas été évacuée

22. Vis de fixation de la poignée du couvercle

- pas d'outil nécessaire
- avec joint plat, fixé dans le couvercle

23. Joint d'étanchéité (dispositif de sécurité)

- en silicone de première qualité
- avec sacs de sécurité pour limiter la pression

24. Vis pour fixer la soupape

- avec fente, se desserre facilement sans outil

Cf. Illustration B/B1

- Contenu nominal (ne correspond pas à la capacité utilisable)
- Label CE (déclaration de conformité de l'appareil avec la directive CE concernant les autocuiseurs)
- Pression maximale (pression de commande maximale admise par la soupape)
- Date de fabrication (semaine calendaire/année)

- PC > décrit la pression de cuisson, cf. chapitre 6 « Sélection du degré de cuisson »
- PS > décrit la pression maximale

Cf. Illustration B2

Norme (déclaration de conformité de l'appareil avec la norme GB 15066-2004, applicable à la Chine uniquement)

- Type rotatif
- Composé de fond multicouche
- Diamètre intérieur
- Contenu nominal (ne correspond pas à la capacité utilisable)
- Plage de pressions nominales de fonctionnement / plage de pressions nominales
- Référence de la norme GB 15066-2004

4. Avant la première utilisation

Nous vous recommandons de bien vous familiariser avec l'autocuiseur et sa manipulation avant de l'utiliser pour la première fois, et de vérifier le contenu de la livraison (cf. Illustration A). L'utilisation de certains appareils nécessite un dispositif supplémentaire.

Ouvrir l'autocuiseur

Cf. Illustration C

Appuyez sur le bouton de commande (Illus. A-7) se trouvant sur la poignée du couvercle, dans le sens de la flèche, et faites pivoter le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vers la droite) jusqu'à la butée. Vous pouvez maintenant enlever le couvercle.

Repère de positionnement

Une languette métallique marquée « Close » (Fermer) (Illus. A-14) est placée sur le couvercle. Elle correspond à une rainure (Illus. A-12) se trouvant dans la poignée de l'autocuiseur. Ces repères vous aident à positionner correctement le couvercle.

Fermer l'autocuiseur

Cf. Illustration D

Pour poser le couvercle, tenez-le légèrement incliné, insérez le repère de positionnement dans la rainure se trouvant sur la poignée de l'autocuiseur et abaissez-le. Le positionnement correct du couvercle est indiqué par un symbole circulaire ainsi que par des points rouges apposés sur le repère de positionnement et la poignée de l'autocuiseur. Dès que ces points correspondent exactement, vous pouvez poser le couvercle.

DE

EN

FR

ES

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Cf. Illustration E

Pour verrouiller le couvercle, faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre (vers la gauche) jusqu'à ce que l'autocuiseur se verrouille avec un « clic » audible.

Indicateur de verrouillage*Cf. Illustration F*

L'indicateur de verrouillage (Illus. A-8) placé dans la poignée du couvercle vous indique si l'autocuiseur est correctement verrouillé et prêt à fonctionner.

Vert : L'autocuiseur est correctement verrouillé et prêt à fonctionner.

Rouge : L'autocuiseur est mal verrouillé, la montée en pression ne peut pas avoir lieu.

Nettoyage

Nettoyez la cuve, le couvercle et le joint d'étanchéité avec soin avant d'utiliser l'autocuiseur pour la première fois. Ceci permet d'éliminer d'éventuelles poussières de polissage et les petites impuretés encore présentes.

Nous recommandons d'utiliser un produit d'entretien pour inox pour l'autocuiseur et le couvercle. Cela rendra l'inox plus résistant aux sels et aux aliments acides. Bien rincer les résidus de produits après le nettoyage. Utilisez ces produits régulièrement ou si vous remarquez que la surface en acier change d'apparence.

5. Instructions d'utilisation**Dispositifs de sécurité**

Votre autocuiseur vitaquick® est équipé de divers dispositifs assurant la sécurité de votre appareil. Il est impératif de vérifier la fonctionnalité des dispositifs de sécurité indiqués ci-dessous avant chaque utilisation et de ne jamais les modifier. Assurez-vous, avant le démarrage de la cuisson, que la soupape et la poignée du couvercle sont correctement montées et bien serrées. Vous trouverez des informations à ce sujet au chapitre 8.

Soupape (Illus. A-4)*Cf. Illustration G*

Retirez l'ensemble de la soupape du couvercle. Vérifiez d'une simple pression du doigt que l'indicateur de cuisson (1) et le corps de la soupape (2) sont dégagés et reprennent leur position initiale.

Euromatic (Illus. A-21)*Cf. Illustration H+I*

Vérifiez que l'Euromatic est correctement placé et peut bouger dans le couvercle.

Le joint d'étanchéité torique doit reposer entièrement dans l'encoche prévue à cet effet.

Cf. Illustration J

Contrôlez par une simple pression du doigt que la bille blanche de l'Euromatic est entièrement dégagée et reprend sa position initiale.

Joint d'étanchéité (Illus. A-23) et ergot de sécurité (Illus. A-20)*Cf. Illustration K*

Vérifiez que le joint d'étanchéité et le bord du couvercle sont propres, que le joint d'étanchéité est intact et que l'ergot de sécurité (1) n'est pas bloqué.

Placez le joint d'étanchéité de façon à ce qu'il adhère entièrement à plat à la face intérieure du couvercle, au-dessous des segments du bord (2) incurvés vers l'intérieur. Le joint d'étanchéité doit être posé devant l'ergot de sécurité, à savoir être éloigné du bord du couvercle.

Quantités de remplissage**AVERTISSEMENT !**

Ne faites jamais fonctionner l'autocuiseur sans le volume de liquide requis et vérifiez que le liquide se trouvant dans l'appareil ne s'évapore pas totalement. Dans le cas contraire, les aliments risquent de brûler et les poignées, les valves, les systèmes de sécurité et la zone de cuisson peuvent être endommagés. Ne plus utiliser l'autocuiseur si le bon fonctionnement des valves et des systèmes de sécurité n'est plus garanti. Faites contrôler votre autocuiseur par le SAV Fissler.

Cf. Illustration L

Veuillez tenir compte des indications de remplissage suivantes lors de la cuisson. La graduation apposée à l'intérieur de l'autocuiseur (min/max) facilitera le dosage.

Selon le diamètre de l'appareil, au moins 200 à 300 ml de liquide sont nécessaires pour produire de la vapeur, que vous utilisiez ou non un panier. Ne faites jamais fonctionner l'autocuiseur sans y avoir versé cette quantité minimum de liquide.

Ø 18 cm : 200 ml

Ø 22 cm : 250 ml

Ø 26 cm : 300 ml

L'autocuiseur ne doit être rempli au maximum qu'aux $\frac{2}{3}$ de son volume (volume utile) afin d'assurer la sécurité de son fonctionnement (cf. repère « max »).

$\frac{1}{2}$

Pour les aliments qui moussent ou qui gonflent au cours de la cuisson, comme le riz, les sauces ou les légumes secs, l'autocuiseur ne doit être rempli qu'à la moitié de sa capacité (cf. repère « $\frac{1}{2}$ »).

$\frac{1}{3}$

Lors de la cuisson de haricots et autres légumineuses, remplir l'autocuiseur uniquement à $\frac{1}{3}$ (cf. le repère « $\frac{1}{3}$ ») car leur fine peau peut facilement remonter et bloquer les valves.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Cuisinières compatibles

Les autocuiseurs Fissler conviennent à toutes les cuisinières : gazinières, plaques à induction, plaques électriques et vitrocéramiques. Afin d'éviter les éraflures sur la surface de cuison vitrocéramique, il est recommandé de toujours soulever votre récipient pour le déplacer. Fissler n'est pas responsable des dommages résultant de telles manipulations.



Réglage de la cuisinière

S'il est vide ou contient de la matière grasse, l'autocuiseur ouvert ne doit pas être chauffé plus de 2 minutes en position maximale, car une surchauffe peut endommager le fond.

Plaques électriques/vitrocéramiques (à foyer radiant ou halogène) :

Le diamètre de la plaque de cuisson doit être le même que celui du fond de l'autocuiseur ou être plus petit.

Gazinière :

Placez l'autocuiseur au centre et évitez tout dépassement des flammes sur les côtés.

Celles-ci endommageraient les poignées en plastique.

Induction :

Placez systématiquement l'autocuiseur au centre de la plaque. La taille du fond de l'autocuiseur doit correspondre à la taille de la plaque ou être supérieure, sinon la plaque de cuisson risque de ne pas détecter le fond de l'autocuiseur.

Remarques spécifiques pour les cuisinières à induction :

Afin d'éviter une surchauffe ou une détérioration du récipient en raison de la grande puissance des plaques à induction, ne faites jamais chauffer l'autocuiseur à vide. Veuillez tenir compte des conseils d'utilisation du constructeur de la cuisinière.

Il peut arriver qu'un bourdonnement soit audible lors de l'utilisation. Ce bruit d'origine technique n'est aucunement un défaut affectant votre cuisinière ou votre autocuiseur.

Conseils d'économie d'énergie

- En mode « cuisson lente » ou « cuisson rapide », réglez la cuisinière de sorte que l'indicateur de cuisson ne dépasse pas le repère correspondant à l'étape de cuisson en cours et que la soupape n'évacue pas la vapeur
- Utilisez une plaque de cuisson de dimension appropriée (voir les conseils ci-dessus)
- Sélectionnez la taille de l'autocuiseur en fonction de la quantité à cuire
- Utilisez la chaleur accumulée dans le fond. Éteignez la plaque de cuisson avant la fin du temps de cuisson pour profiter de la phase de refroidissement

6. Cuisson avec le vitaquick®



AVERTISSEMENT !

Veuillez à ce que le liquide se trouvant dans l'autocuiseur ne s'évapore jamais totalement ! (cf. Instructions d'utilisation, chapitre 5).

L'autocuiseur vous permet d'utiliser divers modes de cuisson :

- braiser de la viande
- soupes et potées
- légumes et pommes de terre
- cuisson du riz
- cuisson du poisson
- friture (sans couvercle)
- cuisson à la vapeur
- cuisson de produits surgelés
- conserves
- extraction de jus
- stérilisation
- cuisson simultanée de plusieurs plats

Vous trouverez de plus amples informations et idées de recettes sur le site www.fissler.com

Préparation

Placez les ingrédients indiqués dans votre recette dans l'autocuiseur.

Vérifiez que les quantités de remplissage préconisées sont bien respectées (cf. chapitre 5).

Placez ensuite le couvercle et verrouillez l'autocuiseur.

Dès que l'indicateur de verrouillage (Illus. A-8) se trouvant dans la poignée du couvercle est au vert, la cuisson peut commencer (cf. chapitre 4).

Sélection du degré de cuisson

Cf. Illustration M

Avec votre vitaquick®, vous pouvez choisir entre deux degrés de cuisson : cuisson lente (1^{er} anneau) et cuisson rapide (2^è anneau).

Degré de cuisson 1 (1^{er} anneau), approx. 109°C (cuisson lente)

(pression de fonctionnement 40 kPa)

préparations délicates à base de poisson ou de légumes

Degré de cuisson 2 (2^è anneau), approx. 117°C (cuisson rapide)

(pression de fonctionnement 80 kPa)

pour toutes les autres préparations telles que les plats de viande ou les potées

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Démarrage de la cuisson et ventilation

Faites chauffer l'autocuiseur à la puissance maximale. De la vapeur s'échappe sous la poignée du couvercle (Illus. A-6), éliminant l'oxygène qui altère les vitamines. Ce processus peut durer plusieurs minutes. Dès que l'Euromatic bloque tout dégagement de vapeur, la montée en pression commence. L'indicateur de cuisson (Illus. A-5) commence à monter quelques instants plus tard.

Indicateur de cuisson

Cf. Illustration N

L'indicateur de cuisson vous montre quand l'étape de cuisson respective est atteinte au moyen de deux repères (anneaux blancs).

Premier anneau :

Le degré de cuisson 1 (cuisson lente) est atteint.

Pour une cuisson lente, vous devez couper l'alimentation en énergie peu avant que le premier anneau blanc ne devienne visible. La cuisinière doit être réglée de manière à ce que ce premier anneau reste visible tout au long de la cuisson, sans être dépassé.

Deuxième anneau :

Le degré de cuisson 2 (cuisson rapide) est atteint.

Pour une cuisson rapide, vous devez rétablir l'alimentation en énergie lorsque le premier anneau blanc devient visible. La cuisinière doit être réglée de manière à ce que ce deuxième anneau reste visible tout au long de la cuisson, sans être dépassé.

Si l'indicateur de cuisson continue de monter après l'apparition du deuxième anneau blanc, un sifflement se fait entendre et la vapeur s'échappe de la soupape. Dans ce cas, l'apport de chaleur est trop élevé et doit être réduit, sinon le liquide contenu dans l'autocuiseur s'évapore.

Temps de cuisson

Les temps de cuisson sont mesurés à partir du moment où le degré de cuisson sélectionné est atteint (premier ou deuxième anneau blanc).

Règles de base :

1. Le temps de cuisson au degré 2 représente environ $\frac{1}{2}$ à $\frac{1}{3}$ du temps de cuisson normal, lors de l'utilisation d'un autocuiseur conventionnel.
2. Le temps de cuisson du degré 1 est plus long d'environ 50 % que celui du degré 2.
3. Les indications des temps de cuisson peuvent varier en fonction de la quantité, de la forme, de la taille et de la nature des aliments.

Exemple des pommes de terre en robe des champs :

Temps de cuisson conventionnel	Temps de cuisson au degré 2	Temps de cuisson au degré 1
env. 30 min	env. 12 min	env. 18 min

Une fois le temps de cuisson écoulé, retirez l'autocuiseur de la plaque et procédez à l'évacuation de la vapeur (cf. consignes au chapitre suivant). Une fois cette opération achevée, vous pouvez ouvrir l'autocuiseur.

Vous trouverez d'autres temps de cuisson à partir de la page 526.

7. Dépressurisation du vitaquick®



AVERTISSEMENT !

Ne jamais forcer pour ouvrir l'autocuiseur. Attendre impérativement que l'indicateur de cuisson soit complètement descendu et qu'il n'y ait plus d'émanation de vapeur à l'activation de la touche de commande avant d'ouvrir l'autocuiseur.

Il existe 3 possibilités pour évacuer la pression de votre autocuiseur Fissler

Choisissez le mode d'évacuation de la vapeur en fonction de la préparation contenue. Pour les aliments moussant ou gonflant facilement comme les légumineuses, soupes ou potées, et pour les denrées ayant une peau fragile comme les pommes de terre en robe des champs, nous vous conseillons de ne pas procéder à une évacuation rapide de la pression, sinon la préparation risque de déborder ou la peau d'éclater.

Méthode 1

Évacuation rapide de la vapeur avec la touche de commande

Cf. Illustration O

Une légère pression de la touche de commande (Illus. A-7) dans le sens de la flèche déclenche l'évacuation de la vapeur sous la poignée du couvercle (Illus. A-6). Maintenez la touche enfoncée jusqu'à la descente complète de l'indicateur de cuisson et l'évacuation totale de la vapeur.

Relâchez ensuite la touche, secouez légèrement l'autocuiseur et appuyez une seconde fois sur la touche de commande. Renouvelez l'opération jusqu'à l'évacuation de toute la vapeur. Une fois que la pression est évacuée, l'Euromatic descend. Vous pouvez maintenant enfoncer complètement la touche de commande pour ouvrir l'autocuiseur.

Remarque :

Tant que l'autocuiseur est sous pression, il est impossible d'enfoncer entièrement la touche de commande. Ce blocage est normal et empêche l'ouverture inopinée de l'autocuiseur lorsqu'il est encore sous pression. N'essayez donc surtout pas de forcer la

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

touche de commande.

Méthode 2

Laisser refroidir

Choisissez cette méthode si vous voulez profiter du reste d'énergie dans l'autocuiseur. Vous pouvez alors retirer l'autocuiseur de la source de chaleur juste avant la fin du temps de cuisson et le laisser lentement refroidir jusqu'à la descente complète de l'indicateur de cuisson.

Appuyez ensuite légèrement sur la touche de commande pour évacuer la pression résiduelle potentielle. Relâchez la touche dès que la vapeur est entièrement évacuée, secouez légèrement l'autocuiseur et appuyez une seconde fois sur la touche de commande. Renouvelez l'opération jusqu'à l'évacuation de toute la vapeur. Une fois que la pression est évacuée, l'Euromatic descend. Vous pouvez maintenant enfoncez complètement la touche de commande pour ouvrir l'autocuiseur.

Cette méthode est particulièrement recommandée pour les mets demandant un temps de cuisson prolongé.

Méthode 3

Évacuation rapide de la vapeur sous l'eau du robinet

Cf. Illustration Q

Si la vapeur sortant de l'autocuiseur vous dérange, vous pouvez aussi le mettre hors pression en le plaçant sous un robinet ouvert. Pour ce faire, placez l'autocuiseur dans votre évier et laissez couler de l'eau froide sur le côté du couvercle (pas sur la poignée du couvercle ni sur la soupape) jusqu'à la descente complète de l'indicateur de cuisson. Appuyez ensuite légèrement sur la touche de commande pour évacuer la pression résiduelle potentielle. Relâchez la touche dès que la vapeur est entièrement évacuée, secouez légèrement l'autocuiseur et appuyez une seconde fois sur la touche de commande. Renouvelez l'opération jusqu'à l'évacuation de toute la vapeur. Une fois que la pression est évacuée, l'Euromatic descend. Vous pouvez maintenant enfoncez complètement la touche de commande pour ouvrir l'autocuiseur.

8. Nettoyage & entretien

Nettoyage

Nettoyez l'autocuiseur après chaque utilisation.

- Enlevez le joint d'étanchéité du couvercle et lavez-le à la main
- Enlevez la soupape et essuyez-la avec un chiffon humide
- Enlevez la poignée du couvercle et rincez-la sous l'eau courante
- Vous pouvez également laver l'autocuiseur, le couvercle (sans joint d'étanchéité, soupape ni poignée du couvercle) et les paniers au lave-vaisselle

Veuillez noter :

- Pour le lavage, utilisez de l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle classique ainsi

qu'une éponge ou une brosse douce. Évitez d'utiliser des objets pointus, rugueux ou tranchants. Si les parois intérieures et le fond sont très sales, vous pouvez également utiliser le côté grattant de l'éponge

- Évitez de laisser sécher les restes de préparations et ne laissez pas trop longtemps les mets cuits dans l'autocuiseur, car ils peuvent provoquer des taches et altérer l'inox
- Pour préserver la surface de l'inox, utilisez régulièrement un produit d'entretien spécial inox. Un tel produit convient parfaitement pour retirer les dépôts ou colorations blanchâtres
- Pour le lavage au lave-vaisselle, utilisez uniquement des détergents ménagers en respectant le dosage prescrit par le fabricant. N'utilisez ni détergents industriels, ni produits hautement concentrés

Montage de la soupape et de la poignée du couvercle

Soupape (Illus. A-4)

Démontage :

Cf. Illustration R

Desserrez la vis de fixation (Illus. A-24) en la faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et enlevez la soupape. La vis de fixation peut être desserrée sans outil avec une pièce de monnaie.

Montage :

Cf. Illustration S

Insérez la soupape (1) par le haut dans le couvercle, dans la position indiquée (centrée sur le boulon), vissez la vis de fixation (2) par le bas dans le sens des aiguilles d'une montre et serrez-la.

Poignée du couvercle (Illus. A-9)

Démontage :

Cf. Illustration T

Desserrez la poignée du couvercle en faisant tourner la vis de fixation (Illus. A-22) se trouvant sur la face intérieure du couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Montage :

Cf. Illustration U

Prenez la poignée du couvercle dans la main et placez le couvercle dans la position requise. Faites pivoter la vis de fixation dans le sens des aiguilles d'une montre et serrez-la.

Rangement

Nous vous recommandons de ranger le joint d'étanchéité dans un endroit sec, propre et sombre (protection contre le soleil et les rayons UV).

Pour protéger l'anneau d'étanchéité et éviter de le comprimer, placez le couvercle à l'envers sur l'autocuiseur après le nettoyage.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

9. Entretien & pièces détachées



AVERTISSEMENT !

Les pièces d'usure comme le joint d'étanchéité et les autres pièces en caoutchouc doivent être remplacées à intervalles réguliers, après environ 400 utilisations ou au plus tard tous les 2 ans, par des pièces détachées originales Fissler. Remplacez immédiatement les pièces présentant des dommages visibles (ex: brûlures, fissures, décolorations ou déformations) ou ne se positionnant pas correctement.

En cas de non-respect de cette consigne, la fonctionnalité et la sécurité de votre autocuiseur ne sont plus assurées. **Si vous avez des questions, veuillez contacter notre SAV ou le personnel d'un commerce spécialisé.**

Instructions concernant le remplacement des pièces d'usure

Joint d'étanchéité (Illus. A-23)

Cf. chapitre 5

Membrane déroulante (Illus. A-17)

Cf. Illustration V

Desserrez la soupape du couvercle et enlevez l'ancienne membrane.

Insérez la nouvelle membrane déroulante dans le trou du couvercle depuis l'intérieur.

Vérifiez qu'elle soit bien adaptée en la tournant.

Montez la soupape (cf. chapitre 8)

Soupape (Illus. A-4)

Cf. Illustration W

Desserrez la vis de fixation (Illus. A-24) en la faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et enlevez la soupape. La vis de fixation peut être desserrée sans outil avec une pièce de monnaie.

Montage

Cf. Illustration S

Insérez la soupape (1) par le haut dans le couvercle, dans la position indiquée (centrée sur le boulon), vissez la vis de fixation (2) par le bas dans le sens des aiguilles d'une montre et serrez-la.

Joint de siège de soupape (Illus. A-19)

Cf. Illustration X

Desserrez la soupape du couvercle et enlevez l'ancien joint.

Placez un nouveau joint et vérifiez qu'il est correctement placé, bien à plat, des deux côtés du couvercle.

Joint torique pour l'Euromatic (Illus. A-21)

Cf. Illustration I

Le démontage et le montage s'effectuent sur la face intérieure du couvercle. Contrôlez le bon positionnement du joint, qui doit reposer intégralement dans l'encoche prévue à cet effet.

Euromatic (Illus. A-21)

Vous devez d'abord enlever la poignée du couvercle avant de démonter ou de monter l'Euromatic. Pour ce faire, il suffit de desserrer la vis se trouvant sur la face intérieure du couvercle. Vous pouvez retirer l'Euromatic du couvercle dès que vous avez enlevé le joint torique. Pour le montage, faites passer le nouvel Euromatic sans joint torique par le couvercle de sorte que le côté avec la bille blanche se trouve sur la face intérieure du couvercle. Monter ensuite le joint torique comme indiqué plus haut.

Pièces détachées

Pièce détachée.....	Diamètre.....	Référence
Contre-poignée pour poêle à frire (Illus. Y-3)	22 cm	600-300-02-840
.....	26 cm	600-700-04-840
Contre-poignée pour autocuiseur (Illus. Y-3)	22 cm	600-300-04-840
.....	26 cm	600-700-08-840
Poignée couvercle (Illus. Y-4)	tous.....	600-000-11-770
Vis de fixation pour poignée du couvercle, avec joint plat (Illus. Y-12)	tous.....	600-000-00-712

Accessoires

Accessoire	Diamètre.....	Référence
Panier perforé (avec trépied) (Illus. Z-1)	22 cm	610-300-00-800
.....	26 cm	610-700-00-800
Panier non perforé (avec trépied) (Illus. Z-2)	22 cm	610-300-00-820
.....	26 cm	610-700-00-820
Couvercle supplémentaire en verre (Illus. Z-3)	22 cm	021-641-22-600
Couvercle supplémentaire en métal (Illus. Z-4)	22 cm	623-000-22-700
.....	26 cm	623-000-26-700
Joint d'étanchéité (Illus. Y-1).....	22 cm	600-000-22-795
.....	26 cm	600-000-26-795
Soupape (Illus. Y-5)	tous.....	600-000-00-700
Kit avec membrane déroulante, joint torique, joint de siège de soupape (Illus. Y-7, Y-8, Y-9).....	tous.....	600-000-01-706
Euromatic complet (Illus. Y-10)	tous.....	011-631-00-750

Vous trouverez toutes les pièces détachées originales Fissler chez nos principaux revendeurs. N'hésitez pas à vous adresser à notre SAV (cf. chapitre 10).

Vous trouverez la liste des revendeurs et d'autres informations sur le site www.fissler.com

DE
EN
FR
ES
IT
NL
RU
GR
TR
KO
ZH
JA
PL
CZ
SR
HU
SK
SL
RO
BL
AR

10. Garantie & SAV

Tous les produits Fissler sont fabriqués à partir de matériaux de première qualité. Au cours de la production, la qualité de nos produits est vérifiée à plusieurs reprises et chaque produit est soumis à un contrôle final rigoureux. Pour cette raison, nous garantissons tous les produits Fissler selon les conditions de garantie à partir de la date d'achat, quel que soit le pays dans lequel vous avez acheté votre produit Fissler. Nous garantissons ainsi que les produits Fissler sont exempts de tout défaut matériel ou de fabrication. En plus de la garantie, vous bénéficiez des droits de garantie légaux, qui ne sont pas limités par la garantie.

Garantie constructeur

Nous garantissons tous nos autocuiseurs à partir de la date d'achat. En cas de réclamation, veuillez retourner l'appareil complet avec le ticket de caisse à votre revendeur ou envoyez-le, correctement emballé, au SAV Fissler (coordonnées ci-dessous). En cas de recours à la garantie, Fissler s'engage à effectuer une réparation du produit ou à livrer un article équivalent, et ce à ses propres frais.

Une prétention à la garantie est uniquement valable lorsque et dans la mesure où :

- le produit ne présente aucun dommage ni signe d'usure ayant été causé par une utilisation non conforme à l'usage prévu et/ou aux consignes du mode d'emploi,
- le produit ne présente aucune caractéristique résultant de réparations inappropriées ou d'influences chimiques ou physiques impropres sur ses surfaces,
- aucune pièce de rechange et aucun accessoire - sauf autorisé par le fabricant - n'a été intégré au produit.

Exclusion de garantie

Les pièces d'usure sont exclues de la garantie des autocuiseurs vitaquick®.

Par exemple :

- Joint d'étanchéité (Illus. Y-1)
- Joint de soupape (Illus. Y-8)
- Joint de siège de soupape (Illus. Y-9)
- Membrane déroulante (Illus. Y-7)
- Joint torique pour l'Euromatic (Illus. Y-11)
- Joint plat pour la vis de fixation de la poignée du couvercle (Illus. Y-12)

Aucune garantie ne peut être accordée pour les dommages dus aux causes suivantes :

- utilisation non appropriée et non conforme
- mauvaise manipulation ou négligence
- réparations effectuées dans des conditions non conformes
- montage de pièces détachées non conformes au modèle original
- influences chimiques ou physiques sur les surfaces du produit

- changements de couleur sur les poignées en raison d'un nettoyage en lave-vaisselle
- non-respect de ce mode d'emploi

Adresse SAV

Fissler GmbH
Service après-vente
Harald-Fissler-Str. 10
55768 Hopstädten-Weiersbach
Tél. : +49 6781 - 403 100

De plus amples informations sont disponibles sur le site www.fissler.com

11. Traitement en tant que déchet

Contribuez à la protection de l'environnement ! Vous pouvez jeter le carton avec les déchets papier. Comme l'appareil contient de nombreux matériaux recyclables, vous devez l'apporter à un point de collecte dans votre ville ou municipalité (centre de recyclage) pour qu'il y soit correctement traité.

12. Résolution de problèmes



AVERTISSEMENT !

Éteignez la cuisinière, veillez à ce que votre autocuiseur soit dépressurisé (cf. chapitre 7) et laissez refroidir l'autocuiseur avant d'essayer de résoudre tout problème.

Problème	Cause éventuelle	Solution	Problème	Cause éventuelle	Solution
En début de cuisson, émanation prolongée de vapeur sous la poignée du couvercle (au niveau de l'Euromatic)	L'autocuiseur n'est pas bien verrouillé. (Le repère de la poignée du couvercle est rouge.) La plaque n'est pas assez chaude. La taille de la plaque ne correspond pas au diamètre du fond de l'autocuiseur. La poignée du couvercle bouge. L'Euromatic Fissler ou le joint torique correspondant sont sales ou endommagés.	Verrouiller correctement l'autocuiseur (cf. chapitre 4). (Le repère de la poignée du couvercle est au vert.) Régler la source de chaleur sur la puissance maximale. Poser l'autocuiseur sur une plaque de cuisson adéquate (cf. chapitre 5). Resserrer la vis de fixation de la poignée du couvercle sur la face intérieure du couvercle. Nettoyer ou remplacer les pièces (cf. chapitres 5, 8, 9).	L'indicateur de cuisson ne monte pas.	De la vapeur s'échappe au niveau de la poignée du couvercle. De la vapeur s'échappe au bord du couvercle. Il n'y a pas assez de liquide dans l'autocuiseur. La soupape n'est pas bien vissée et mal serrée. Le joint torique, le joint de siège de soupape ou la membrane déroulante sont manquants, défectueux ou mal montés.	Cf. points précédents Cf. points précédents Contrôler la quantité minimale de liquide (200-300 ml) (cf. chapitre 5). Placer correctement la soupape et resserrer la vis de fixation (cf. chapitre 8). Remplacer le joint en question ou le monter correctement (cf. chapitre 9).
En début de cuisson, pas d'émanation de vapeur.	Il n'y a pas assez de liquide dans l'autocuiseur. La plaque n'est pas assez chaude.	Contrôler la quantité minimale de liquide (200-300 ml) (cf. chapitre 5). Régler la source de chaleur sur la puissance maximale.	Émanation de vapeur au niveau de la soupape.	La température est trop élevée. (L'indicateur de cuisson a dépassé le deuxième anneau blanc.)	Réduire la source de chaleur. Veiller à régler la chaleur de sorte que l'indicateur de cuisson ne dépasse pas le repère du niveau de cuisson souhaité (premier ou deuxième anneau blanc) pendant toute la durée de la cuisson (cf. chapitre 5).
De la vapeur et/ou des gouttes d'eau s'échappent du bord du couvercle avant que l'indicateur de cuisson ne commence à monter.	Le joint d'étanchéité n'est pas placé correctement. Le joint d'étanchéité est sale ou endommagé. L'autocuiseur n'est pas bien verrouillé. (Le repère de la poignée du couvercle est rouge.)	Placer correctement le joint d'étanchéité (cf. chapitre 5). Nettoyer ou remplacer le joint d'étanchéité. Verrouiller correctement l'autocuiseur (cf. chapitre 4). (Le repère de la poignée du couvercle est au vert.)		La soupape n'est pas bien vissée et mal serrée. Le joint torique, le joint de siège de soupape ou la membrane déroulante sont manquants, défectueux ou mal montés.	Placer correctement la soupape et resserrer la vis de fixation (cf. chapitre 8). Remplacer le joint en question ou le monter correctement (cf. chapitre 9).

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Problème	Cause éventuelle	Solution	Émanation de vapeur sous le cache rond de la poignée du couvercle ou au niveau de la touche de commande.	Un joint est défectueux.	Remplacer la poignée du couvercle ou la faire contrôler par le SAV Fissler.
Émanation de vapeur sous la poignée du couvercle (au niveau de l'Euromatic) bien que l'indicateur de cuisson soit déjà monté.	La poignée du couvercle bouge. Le joint plat de la vis de fixation de la poignée du couvercle ou le joint torique de l'Euromatic sont manquants, défectueux ou mal montés. Si une grande quantité de vapeur se dégage, il se peut que l'Euromatic ait été activé au titre de dispositif de sécurité. Cela arrive quand la soupape est sale ou défectueuse.	Resserrer la vis de fixation de la poignée du couvercle sur la face intérieure du couvercle. Remplacer le joint en question ou le monter correctement (cf. chapitre 9). Enlever la soupape et la nettoyer ou la remplacer (cf. chapitre 8).			
La poignée du couvercle bouge.	La vis de fixation n'est pas bien serrée.	Resserrer la vis de fixation de la poignée du couvercle sur la face intérieure du couvercle.			
Les poignées de l'autocuiseur bougent.	Les vis des poignées ne sont pas bien serrées.	Resserrer les vis à l'aide d'un tournevis.			
Forte émanation de vapeur au bord du couvercle bien que l'indicateur de cuisson soit déjà monté.	Le joint d'étanchéité est défectueux. Le joint d'étanchéité a été activé au titre de dispositif de sécurité. Cela se produit quand la soupape et l'Euromatic sont sales ou défectueux.	Remplacer le joint d'étanchéité (cf. chapitre 9). Faire contrôler l'appareil par le SAV Fissler.			

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Muchas gracias por su confianza

Enhorabuena por haber adquirido su nueva olla a presión vitaquick®.

Nuestros más de 60 años de experiencia respaldan el desarrollo de esta nueva generación de ollas a presión de Fissler.

Las ollas a presión siguen siendo una forma de cocinar rápida, que a la vez permite preparar platos apetitosos conservando todas las vitaminas de los alimentos. Además, en lo que se refiere a sencillez de uso y diseño, vitaquick® impone nuevos estándares.

Para poder disfrutar más tiempo de su olla a presión de fabricación alemana y alcanzar su máxima vida útil, le recomendamos que siga los consejos que se detallan más adelante. Confiamos en que disfrute probando las numerosas posibilidades que le brinda su vitaquick®.

Índice

1. Uso previsto	72	Indicador de cocción	82
2. Advertencias de seguridad	72	Tiempos de cocción	82
Instrucciones de uso	72	7. Despresurizador de vitaquick®	83
Supervisión	72	8. Limpieza y cuidados	84
Uso seguro de la olla a presión	72	Limpieza	84
Seguridad y mantenimiento	73	Montaje de la válvula de control de	
Funcionamiento de la olla a presión	74	cocción y el mango de la tapa	85
Cómo abrir la olla	74	Conservación	85
3. Descripción y ventajas de vitaquick®	75	9. Mantenimiento y piezas de repuesto	85
4. Antes del primer uso	77	Indicaciones sobre la sustitución de	
Cómo abrir la olla	77	piezas	86
Ayuda para el cierre	77	Piezas de repuesto	86
Cierre de la olla	77	Accesorios	87
Indicador de cierre	77	10. Garantía y servicio	87
Limpieza	78	Garantía del fabricante	87
5. Consejos para el uso	78	Exclusiones de la garantía	88
Dispositivos de seguridad	78	Dirección del servicio de atención al	
Volumen de llenado	79	cliente	88
Propiedades de la placa	79	11. Eliminación	89
Regulación de la placa	80	12. Preguntas y respuestas	89
Consejos para ahorrar energía	80		
6. Cocinar con vitaquick®	80		
Preparación	81		
Elección del nivel de cocción	81		
Cocción breve y vaciar el aire	81		

1. Uso previsto

- Las ollas a presión Fissler sirven para la cocción rápida de alimentos así como para los usos previstos en el capítulo 6 y solo puede utilizarse para tales usos descritos. Cualquier uso indebido puede dar lugar a peligros.
- Las ollas a presión Fissler solo son aptas para su uso previsto en un entorno privado.
- Además, las ollas a presión de Fissler solo pueden utilizarse en placas con una potencia máxima de 3700 vatios.
- Tenga en cuenta las capacidades de llenado descritas en el capítulo 5 para garantizar un uso seguro de la olla a presión.



2. Advertencias de seguridad

Instrucciones de uso

- Lea detenidamente el manual de instrucciones y todos los consejos antes de cocinar con la olla a presión vitaquick®. Un uso distinto al previsto puede dañar este producto.
- Conserve estas instrucciones de uso durante todo el tiempo que disponga de este producto.** Si perdiése las instrucciones de uso, puede descargarlas de nuevo en nuestra web www.fissler.com.
- No deje que otras personas, que no se hayan familiarizado con el manual de instrucciones, utilicen la olla a presión.
- Si presta la olla a presión a otras personas, recuerde facilitarles también el manual de instrucciones.

Supervisión

- Peligro de asfixia por bolsas de plástico. Mantenga las bolsas de plástico alejadas de los niños ya que corren peligro de asfixiarse con ellas.
- Nunca utilice la olla a presión cuando haya niños cerca.
- Nunca deje la olla a presión sin supervisión. Regule el suministro de energía de manera que el indicador de cocción no suba hasta la segunda muesca. Si no se reduce el suministro de energía, el vapor saldrá por la válvula y la olla perderá líquido. La pérdida de todo el líquido supone que se queme el contenido pudiendo causar daños en la olla y en la placa.

Uso seguro de la olla a presión

- Nunca introduzca una olla ni sartén a presión en el horno Las asas, válvulas y dispositivos de seguridad resultarían dañados a causa de la elevada temperatura y dejarían de ser seguros.
- Cuando prepare fritos en la olla presión, hágalo sin poner la tapa y llene el recipiente con aceite hasta la mitad como máximo. ¡Nunca fríe alimentos a presión!

- Las ollas a presión no deben utilizarse en el sector médico. Nunca se deben utilizar como esterilizadores médicos, ya que no han sido diseñadas para alcanzar la temperatura necesaria para la esterilización.
- No prepare puré de manzana ni compotas en la olla a presión ya que al preparar estos alimentos suelen formarse burbujas de vapor que, al abrir el recipiente, pueden salpicar causando quemaduras.
- Al cocinar carne en la olla a presión se genera una presión excesiva en la carne. Por favor, no pinche ni mueva la carne directamente tras abrir la olla, sino deje que la carne repose para evitar quemaduras.

Seguridad y mantenimiento

- Utilice siempre la olla a presión con piezas originales y completamente funcionales de Fissler. Utilice únicamente piezas de repuesto originales Fissler. Use siempre ollas y tapas del mismo modelo, así como otras piezas de repuesto, fabricadas específicamente para su producto (consulte el capítulo 9). Si no se respetan estas instrucciones, el funcionamiento y la seguridad de su olla a presión pueden verse afectados negativamente.
- Antes de cada uso, asegúrese de que todas las válvulas y dispositivos de seguridad están en perfecto estado, funcionan correctamente y están limpios. Solo así puede garantizarse un correcto funcionamiento. Para más información al respecto, consulte el capítulo 5.
- No realice ninguna modificación en la olla a presión. No manipule en forma alguna los dispositivos de seguridad, excepto en los casos que figuran en las instrucciones de uso como medidas de mantenimiento. ¡Nunca lubrique las válvulas!
- Sustituya las piezas de desgaste, como juntas y otras piezas de goma, de forma periódica aproximadamente después de 400 procesos de cocción o como máximo cada 2 años. Las piezas que muestran claros signos de desgaste, como rigidez, grietas, decoloración, sobrecalentamiento o deformación, o que no asientan correctamente, deben cambiarse de inmediato. Si no se respetan estas instrucciones, el funcionamiento y la seguridad de su olla a presión pueden verse afectados.
- Por su seguridad, vuelva a apretar de inmediato los tornillos aflojados.
- Por su seguridad, si un asa de plástico se agrieta o está dañada, sustitúyala inmediatamente por piezas de repuesto originales de Fissler.

Advertencia sobre reparaciones:

Usted puede realizar pequeñas reparaciones:

- Puede sustituir las piezas de desgaste (como juntas, válvulas, Euromatic o asas y mangos).
- Puede apretar los tornillos.

Para cualquier otro tipo de reparación, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Fissler (capítulo 10).

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Funcionamiento de la olla a presión

- Este aparato cocina a presión. Un uso distinto al previsto puede causar quemaduras. Asegúrese de que la olla está cerrada antes de ponerla al fuego. Encontrará información al respecto en el capítulo 4. No utilice nunca la olla a presión si la tapa está mal colocada.
- Utilice únicamente las fuentes de calor que se indican en el capítulo 5.
- No caliente nunca la olla a presión sin líquido, ya que esto puede causar daños en el producto, en las válvulas, los dispositivos de seguridad y en la placa de cocción. En tal caso, deje de utilizar la olla a presión ya que no se podrá garantizar que los dispositivos de seguridad sigan funcionando correctamente. Asegúrese de que el equipo de asistencia de Fissler revise la olla a presión.
- Cantidades de llenado mínimas: 200-300 ml de agua según el diámetro de la olla (marca «min») En casos extremos de sobrecalentamiento, las partes de plástico de la olla o el aluminio del fondo podrían derretirse y licuarse. Si esto ocurriera, apague la fuente de calor y no mueva la olla hasta que se haya enfriado completamente. Ventile la habitación.
- Nunca llene la olla a presión más de dos tercios de su capacidad (marca «max», corresponde al volumen útil). Si va a cocinar alimentos que producen espuma o que aumentan de tamaño, como arroz, caldos o verduras deshidratadas, llene la olla como máximo hasta la mitad de su capacidad (marca «½»). Si va a cocinar judías y otras legumbres, llene la olla a presión como máximo hasta un tercio de su capacidad (marca «⅓») ya que las pieles podrían ascender y atorar la válvula.
- Mueva la olla con mucho cuidado mientras no haya descendido la presión. Nunca toque las superficies calientes. Utilice las asas y elementos de manejo. Si es necesario, póngase unos guantes de cocina.

Cómo abrir la olla

- Nunca abra la olla de forma brusca. Asegúrese de que la presión interna se ha eliminado del todo antes de abrirla. Para más información al respecto, consulte el capítulo 7.
- Agite la olla antes de abrirla para que no salten burbujas de vapor que puedan causarle quemaduras. Esto es especialmente importante tras la cocción al vapor rápida o al enfriar la olla bajo el agua del grifo.
- Al dejar salir el vapor mantenga siempre las manos, la cara y cualquier parte del cuerpo fuera de la zona de peligro. Esto es especialmente importante en la zona del botón de cierre cuando se deja salir el vapor rápido.



NOTA IMPORTANTE:

No utilice la olla a presión cuando la olla o alguna de sus piezas esté dañada o deformada, o cuando no funcione tal como se describe en este manual de

instrucciones. En estos casos, diríjase al distribuidor especializado de Fissler más cercano o al departamento de atención al cliente de Fissler GmbH. (véase capítulo 10)

3. Descripción y ventajas de vitaquick®

Ver imagen A

1. Set de insertos para cocinar al vapor (según modelo)

- con perforación alargada para una difusión del vapor óptima
- con puentes de apoyo para una circulación del vapor libre incluso con alimentos grandes
- con soporte de tres pies

2. Asa opuesta

- con empuñadura grande para una manipulación más segura

3. Aberturas para la salida de vapor (válvula de control de cocción)

- al sobrepasar el nivel de cocción seleccionado

4. Válvula de control de cocción

- con indicador de cocción
- con válvula para la limitación automática de presión (dispositivo de regulación de presión)
- desmontable para facilitar la limpieza

5. Indicador de cocción grande

- con marcas para ajustar el nivel de cocción lenta y rápida

6. Aberturas para la salida de vapor (mango de la tapa)

- durante la cocción breve
- al activarse el Euromatic
- al salir el vapor a través del botón de cierre

7. Botón de cierre

- para abrir y dejar salir el vapor de la olla

8. Indicador de cierre

- indica si la olla está bien cerrada

9. Mango de la tapa

- desmontable para facilitar la limpieza

10. Marcas de llenado

- para medir fácilmente la cantidad de líquido sin vaso medidor
- marca «min» que indica el volumen mínimo de relleno con líquido
- marca «max» que indica el volumen máximo de relleno con platos normales
- marca «½» que indica el volumen máximo de relleno con recetas que aumentan de volumen
- marca «⅓» que indica el volumen máximo de relleno de recetas con judías y legumbres

11. Mango de la olla

- con tope de deslizamiento para una manipulación más segura

12. Tuerca de ayuda para el cierre

- para colocar la ayuda al cierre

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

13. Protección antillamas

- protege las asas en las placas de gas

14. Ayuda para el cierre

- facilita la colocación de la tapa

15. Cuerpo de olla cónico

- para apilar las ollas del mismo diámetro

16. Fondo Super-Thermic/cookstar® apto para cualquier tipo de cocinas (depende del modelo)

- para una transmisión óptima del calor sobre cualquier tipo de placa, incluso de inducción

17. Membrana de silicona

- para proteger el indicador del nivel cocción

18. Junta de asiento de válvula

- para hermetizar la válvula de cocción

19. Junta tórica para la válvula de control de cocción

- para hermetizar la unidad de la válvula de cocción

20. Leva de seguridad (dispositivo de seguridad)

- evita la formación de presión cuando la olla no está bien cerrada

21. Euromatic de Fissler (dispositivo de seguridad)

- para la cocción breve automática
- evita la formación de presión cuando la olla no está bien cerrada
- limita automáticamente la presión
- impide abrir la olla cuando sigue habiendo presión

22. Tornillo de fijación del mango de la tapa

- sin necesidad de herramientas
- con junta plana fija en la tapa

23. Junta (dispositivo de seguridad)

- fabricada en silicona de gran calidad
- con bolsas de seguridad que limitan la presión

24. Tornillo para sujetar la válvula de control de cocción

- con hendidura para poder retirarla fácilmente sin necesidad de utilizar herramientas

Ver imagen B/B1

- a. Volumen neto (distinto al volumen útil)
- b. Distintivo CE (indica que el producto cumple las directrices de la CE sobre ollas a presión)
- c. Máxima presión operativa (máximo permitido para la expulsión de vapor por la válvula)
- d. Fecha de fabricación (semana/año)
- e. PC > describe la presión de cocción, ver capítulo 6 «Elección del nivel de cocción»
- f. PS > describe la presión máxima permitida

Ver imagen B2

Norma (indica que el producto cumple las directrices de la GB 15066-2004, se aplica solo

a China)

- a. Tipo de rotación
- b. Fondo multicapa
- c. Diámetro interior
- d. Volumen neto (distinto al volumen útil)
- e. Rango de presión operativa nominal/Rango de presión nominal
- f. Número de la norma GB 15066-2004

4. Antes del primer uso

Antes de utilizarla por primera vez, familiarícese con la olla y su manejo.

Compruebe también que se han entregado todos los componentes del volumen de suministro (ver imagen A). Tenga en cuenta que los accesorios no están incluidos en algunos aparatos.

Cómo abrir la olla

Ver imagen C

Presione el botón de cierre (Fig. A-7) del mango de la tapa en la dirección de la flecha y gire la tapa hasta el tope en sentido antihorario (hacia la derecha). Ya puede retirar la tapa.

Ayuda para el cierre

La tapa dispone de una lengüeta metálica señalada con la palabra «Close» (Cerrar) (Fig. A-14) y de una tuerca contrapuesta (Fig. A-12) en el mango de la olla. Esto sirve para facilitar la colocación de la tapa.

Cierre de la olla

Ver imagen D

Coloque la tapa ligeramente inclinada sobre la ayuda para el cierre en la tuerca del mango de la olla y, a continuación, bájela. Dos puntos rojos en la ayuda para el cierre y en el mango de la olla indican la posición correcta de la tapa. Si ambos puntos coinciden, la tapa puede colocarse.

Ver imagen E

Para cerrar la tapa, gírela hacia el tope en sentido horario (hacia la izquierda) hasta que oiga un clic.

Indicador de cierre

Ver imagen F

Si la olla está bien cerrada y preparada para el uso, el indicador de cierre (Fig. A-8) lo

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

ES

indicará en el mango de la tapa.

Verde: Olla correctamente cerrada y preparada para su uso.

Rojo: Olla mal cerrada; no se puede generar la presión.

Limpieza

Lave la olla, la tapa y la goma perfectamente antes de utilizar por primera vez su olla a presión. Ello eliminará cualquier partícula de suciedad del pulimento y otras impurezas. Para los usos posterior recomendamos usar limpiador de acero inoxidable. Ello hará que el acero inoxidable sea más resistente a la exposición de las sales o a las sustancias ácidas. Los residuos de este producto deben ser eliminados perfectamente lavando la olla en profundidad. Use el producto tantas veces como necesite o cuando note cambios en la apariencia del acero inoxidable.

5. Consejos para el uso

Dispositivos de seguridad

La olla a presión vitaquick® incluye distintos dispositivos que garantizan la seguridad del aparato. Antes de cada uso, compruebe el correcto funcionamiento de los siguientes dispositivos de seguridad y no los altere bajo ningún concepto. Asegúrese de que la válvula de control de cocción y el mango de la tapa están correctamente montados y fijados antes de empezar la cocción. Para más información al respecto, consulte el capítulo 8.

Válvula de control de cocción (Fig. A-4)

Ver imagen G

Retire la válvula de control de cocción de la tapa. Compruebe si al presionarla, el indicador de cocción (1) y el cuerpo de la válvula (2) se mueven libremente y regresan por sí mismos a su posición original.

Euromatic (Fig. A-21)

Ver imagen H+

Asegúrese de que el Euromatic esté limpio y se mueva libremente en la tapa.

La junta tórica no debe sobresalir de su entalladura.

Ver imagen J

Presione con el dedo la bola blanca del Euromatic para comprobar que se mueve libremente y que regresa a su posición original.

Junta (Fig. A-23) y leva de seguridad (Fig. A-20)

Ver imagen K

Compruebe que la junta y el borde de la tapa estén limpios, la junta no esté dañada y la leva de seguridad (1) se mueve libremente.

Coloque la junta de forma que quede completamente plana debajo del borde curvado (2) hacia dentro que hay en el lado interior de la tapa. La junta debe estar situada delante de la leva de seguridad, es decir, sujetada a presión por el borde de la tapa.

Volumen de llenado



NOTA IMPORTANTE:

Nunca utilice la olla sin el nivel suficiente de líquido y asegúrese de que no se evapora todo el líquido cuando esté cocinando. De lo contrario, el alimento podría quemarse y podrían producirse daños en la olla, las asas, los dispositivos de seguridad y la placa. En tal caso, deje de utilizar la olla a presión ya que no se podrá garantizar que las válvulas y los dispositivos de seguridad sigan funcionando correctamente. Asegúrese de que el equipo de asistencia de Fissler revise la olla a presión.

Ver imagen L

Al cocinar con la olla a presión debe respetar las siguientes cantidades de llenado.

Para hacer más sencilla la dosificación, en el interior de la olla hay unas marcas (min/max).

Para generar vapor, según el diámetro de la olla, debe haber al menos 200-300 ml de líquido, independientemente de si va a cocinar con inserto o no. Nunca ponga la olla a presión al fuego si no está llena con el volumen mínimo de líquido.

Ø 18 cm: 200 ml

Ø 22 cm: 250 ml

Ø 26 cm: 300 ml

La olla a presión debe llenarse como máximo hasta dos tercios de su capacidad (volumen útil) para garantizar un funcionamiento seguro (marca «max»).

½

Si va a cocinar alimentos que producen espuma o que aumentan de tamaño durante la cocción, como arroz, caldos o verduras deshidratadas, llene la olla como máximo hasta la mitad de su capacidad (marca «½»).

⅓

Si va a cocinar judías y otras legumbres, llene la olla a presión como máximo hasta un tercio de su capacidad (marca «⅓») ya que las pieles podrían ascender y atorar la válvula.

Propiedades de la placa

Las ollas a presión de Fissler son aptas para todo tipo de cocinas.

Estas incluyen cocinas de gas, así como placas eléctricas, vitrocerámicas y de inducción.

Para evitar que las placas vitrocerámicas se rayen, levante la olla antes de desplazarla.

Fissler no asume responsabilidad alguna sobre tales daños.

DE

EN

FR

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR



Regulación de la placa

La olla a presión abierta no se puede colocar vacía ni con aceite durante más de 2 minutos sobre una placa a la máxima potencia ya que, en caso de sobrecalentamiento, el fondo podría resultar dañado.

Eléctrica/vitrocéramica (irradiación/ halógena):

La zona de cocción de la placa debe tener un diámetro igual o inferior al del fondo de la olla.

Placa de gas:

Coloque el recipiente centrado y evite que la llama sobresalga ya que se podrían dañar las asas de plástico.

Inducción:

Coloque el recipiente centrado sobre la zona de cocción. El tamaño del fondo de la olla debe coincidir o ser mayor que la zona de cocción de la placa ya que, de lo contrario, existe la posibilidad de que la placa no tenga efecto sobre el fondo de la olla.

Indicaciones especiales para las placas de inducción:

Para evitar el sobrecalentamiento y cualquier daño al producto debido a una elevada potencia de la placa de inducción, nunca deje el recipiente vacío al fuego sin supervisión. Tenga también en cuenta las instrucciones de uso del fabricante de la placa.

Al utilizar la olla puede que se oiga un zumbido. Este ruido es técnicamente normal, no significa que exista ningún defecto en la placa ni en la olla.

Consejos para ahorrar energía

- Al cocinar en los niveles de cocción lenta o cocción rápida, ajuste la placa de manera que el indicador de cocción no pase la marca para el nivel de cocción correspondiente y la válvula de cocción no empiece a dejar salir vapor.
- Utilice una zona de cocción del tamaño adecuado (consulte las instrucciones anteriores).
- Escoja el tamaño de la olla en función de la cantidad de comida que va a cocinar.
- Aproveche el calor acumulado del fondo. Apague la zona de cocción antes de que acabe el tiempo de cocción para aprovechar el tiempo de enfriamiento.

6. Cocinar con vitaquick®



NOTA IMPORTANTE:

¡Asegúrese de que el contenido de la olla a presión no pierda todo el líquido a causa de la salida de vapor! (consulte las indicaciones del capítulo 5)

La olla a presión permite preparar innumerables platos con distintas técnicas:

- Estofar de carne
- Sopas y guisos
- Verduras y patatas
- Preparación de arroz
- Preparación de pescado
- Freír (sin tapa)
- Recetas al vapor
- Preparación de alimentos congelados
- Preparación de conservas
- Extracción de jugos
- Esterilización
- Preparación de menús completos

Encontrará más información y recetas en www.fissler.com.

Preparación

Introduzca los ingredientes en la olla tal como se describe en la receta.

Al hacerlo, tenga en cuenta el volumen de llenado indicado (consulte el capítulo 5).

A continuación, coloque la tapa y cierre la olla.

Cuando el indicador de cierre (Fig. A-8) del mango de la tapa esté verde, la olla estará preparada para la cocción (consulte el capítulo 4).

Elección del nivel de cocción

Ver imagen M

Su vitaquick® le permite elegir entre dos niveles de cocción: Nivel de cocción moderada (primer anillo) y nivel de cocción rápida (segundo anillo).

Nivel de cocción 1 (primer anillo), aprox. 109 °C (nivel moderado)

(40 kPa de presión de trabajo)

Para ingredientes muy delicados como pescado y verdura

Nivel de cocción 2 (segundo anillo), aprox. 117 °C (nivel rápido)

(80 kPa de presión de trabajo)

Para los demás platos, como carne o guisos

Cocción breve y vaciar el aire

Caliente la olla a presión a la máxima potencia de la placa.

Por delante del mango de la tapa (Fig. A-6) sale vapor y con él, el oxígeno que hace desaparecer las vitaminas.

Este proceso puede durar unos minutos. Tan pronto como el Euromatic se cierra y deja de salir vapor, se inicia la formación de presión. Poco después, empieza a ascender el

DE

EN

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

81

indicador de cocción (Fig. A-5).

Indicador de cocción

Ver imagen N

El indicador de cocción le indica que se ha alcanzado el nivel de cocción correspondiente mediante dos marcas (anillos blancos).

Primer anillo:

Se ha alcanzado el nivel de cocción 1 (nivel moderado).

Para cocinar en el nivel moderado, debe apagar la placa un poco antes de que se vea el primer anillo blanco. Debe ajustar la placa de manera que el primer anillo blanco se mantenga visible durante todo el proceso de cocción, pero sin que se sobreponga.

Segundo anillo:

Se ha alcanzado el nivel de cocción 2 (nivel rápido).

Para cocinar en el nivel rápido, debe reducir la potencia de la placa una vez se haga visible el primer anillo blanco. Debe ajustar la placa de manera que el segundo anillo blanco se mantenga visible durante todo el proceso de cocción, pero sin que se sobreponga.

Si el indicador de cocción sigue subiendo después de que aparezca el segundo anillo blanco, se oirá un silbido y saldrá vapor de la válvula de control de cocción. En tal caso, el suministro de calor será demasiado alto y deberá reducirse, de lo contrario el líquido de la olla se evaporará.

Tiempos de cocción

Los tiempos de cocción se empiezan a contar desde que se alcanza el nivel de cocción seleccionado (primer o segundo anillo blanco).

Normas básicas:

1. El tiempo de cocción en el nivel 2 corresponde a aprox. $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$ del tiempo de cocción normal en una olla convencional.
2. El tiempo de cocción en el nivel 1 es aproximadamente un 50 % más largo que en el nivel 2.
3. Las indicaciones sobre los tiempos de cocción pueden variar con la misma receta dependiendo de la cantidad, forma, tamaño y consistencia de los alimentos.

Por ejemplo, patatas con piel:

Tiempo de cocción habitual	Tiempo de cocción en el nivel 2	Tiempo de cocción en el nivel 1
aprox. 30 min	aprox. 12 min	aprox. 18 min

Cuando finalice el tiempo de cocción, retire la olla del fuego y deje salir la presión (consulte las indicaciones del capítulo siguiente) antes de abrir la tapa.

Encontrará otros tiempos de cocción a partir de la pág. 526.

7. Despresurizador de vitaquick®



NOTA IMPORTANTE:

No fuerce nunca la olla a presión para abrirla. Solo se abrirá cuando el indicador de cocción haya descendido del todo y al accionar el botón de cierre ya no salga vapor.

Existen 3 posibilidades para extraer la presión de la olla a presión de Fissler.

El tipo de salida de vapor debe seleccionarse según la receta que se ha preparado. Con platos que producen espuma o que aumentan su volumen, como por ejemplo, legumbres, sopas o guisos, o incluso con recetas con ingredientes que se cocinan con piel que pueda romperse, como patatas hervidas con piel, se deben seleccionar métodos para reducir la presión paulatinamente, de lo contrario podrían salpicar o la piel podría despedazarse.

Método 1

Salida rápida de vapor con el botón de cierre

Ver imagen O

Al presionar un poco el botón de cierre (Fig. A-7) en la dirección de la flecha, el vapor sale por la parte delantera del mango de la tapa (Fig. A-6). Mantenga pulsado el botón hasta que el indicador de cocción haya descendido del todo y no salga más vapor.

Suelte el botón, agite ligeramente la olla y presione de nuevo el botón de cierre. Repita este proceso hasta que deje de salir vapor. Cuando la olla ya no tenga presión, el Euromatic desciende. Ahora el botón de cierre se puede introducir completamente hacia el interior para abrir la olla.

Nota:

Mientras exista presión en la olla, el botón de cierre no se podrá introducir del todo. Esto sirve para que la olla no se abra por descuido cuando aún tiene presión. Por lo tanto, no fuerce el botón de cierre para abrir la olla.

Método 2

Dejar enfriar la olla

Para aprovechar el calor residual del interior de la olla, seleccione este método.

Para hacerlo, retire la olla del fuego poco antes de que finalice el tiempo de cocción y déjela enfriar hasta que el indicador de cocción descienda del todo.

Después, presione un poco el botón de cierre para dejar salir la presión que pueda quedar en la olla. Suelte el botón tan pronto como deje de salir vapor, agite un poco la olla y presione de nuevo el botón. Repita este proceso hasta que deje de salir vapor. Cuando la olla ya no tenga presión, el Euromatic desciende. Ahora el botón de cierre se puede introducir completamente hacia el interior para abrir la olla.

Este método es apropiado, especialmente, para platos con un tiempo de cocción largo.

DE

EN

FR

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

83

Método 3

Salida rápida de vapor bajo el agua del grifo

Ver imagen Q

Si el vapor que sale de la olla le molesta, puede dejar la olla debajo del agua del grifo hasta que salga toda la presión. Para ello, coloque la olla en el fregadero y deje que el agua fría del grifo se deslice por el lado de la tapa (nunca sobre el mango de la tapa ni sobre la válvula de control de cocción) hasta que el indicador de cocción haya descendido del todo.

Después, presione un poco el botón de cierre para dejar salir la presión que pueda quedar en la olla. Suelte el botón tan pronto como deje de salir vapor, agite un poco la olla y presione de nuevo el botón. Repita este proceso hasta que deje de salir vapor. Cuando la olla ya no tenga presión, el Euromatic desciende. Ahora el botón de cierre se puede introducir completamente hacia el interior para abrir la olla.

8. Limpieza y cuidados

Limpieza

Limpie la olla a presión después de cada uso.

- Retire la junta de la tapa y lávela a mano.
- Retire la válvula de control de cocción y límpiela con un trapo húmedo.
- Retire el mango de la tapa y enjuáguelo bajo el grifo.
- La olla, la tapa (sin junta, válvula de control ni mango) y los accesorios también se pueden lavar en el lavavajillas.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Para lavar la olla utilice agua caliente del grifo, detergente común y un estropajo para ollas o un cepillo blando. Evite los objetos puntiagudos, duros o afilados. Si hay suciedad incrustada en el interior o en el fondo de la olla, utilice el lado más fuerte del estropajo.
- No deje que se sequen los restos de comida dentro de la olla ni la utilice para guardar platos durante mucho tiempo, ya que pueden producir manchas y alteraciones en el acero inoxidable de las superficies.
- Para conservar las superficies de acero inoxidable, utilice cada cierto tiempo un producto específico para el cuidado del acero inoxidable. Este producto está especialmente recomendado para eliminar manchas o películas blancas o tornasoladas.
- Si lava la olla en el lavavajillas utilice únicamente productos domésticos siguiendo la dosis recomendada por el fabricante, nunca productos industriales ni limpiadores concentrados.

Montaje de la válvula de control de cocción y el mango de la tapa

Válvula de control de cocción (Fig. A-4)

Desmontaje:

Ver imagen R

Desmonte el tornillo de fijación (Fig. A-24) girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj y retire la válvula de control de cocción. El tornillo de fijación se puede aflojar con una moneda sin necesidad de herramientas.

Montaje:

Ver imagen S

Coloque la válvula de control de cocción (1) en la parte superior de la tapa en la posición indicada (centrada sobre el perno), gire el tornillo de fijación (2) desde abajo en el sentido de las agujas del reloj y apriételo.

Mango de la tapa (Fig. A-9)

Desmontaje:

Ver imagen T

Desmonte el mango de la tapa girando el tornillo de fijación (Fig. A-22) por el lado interior de la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Montaje:

Ver imagen U

Sujete el mango de la tapa y coloque la tapa en la posición indicada. Gire el tornillo de fijación en el sentido de las agujas del reloj y apriételo.

Conservación

La junta debe guardarse en un lugar seco, limpio y oscuro (protegida de la luz solar y de los rayos UVA).

Para una mejor conservación de la junta, cuando limpie la olla, coloque la tapa del revés sobre la olla para no presionar la junta.

9. Mantenimiento y piezas de repuesto



NOTA IMPORTANTE:

Sustituya las piezas de desgaste, como juntas y otras piezas de goma, de forma periódica aproximadamente después de 400 procesos de cocción o como máximo cada 2 años. Utilice siempre piezas originales Fissler. Las piezas que muestran claros signos de desgaste, como grietas, decoloraciones, deformaciones o partes endurecidas, o que no asientan correctamente, deben cambiarse de inmediato.

Si no se respetan estas instrucciones, el funcionamiento y la seguridad de su olla a presión pueden verse afectados negativamente. **Para resolver cualquier pregunta póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente o con el personal de su tienda especializada.**

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Indicaciones sobre la sustitución de piezas

Junta (Fig. A-23)

Consulte capítulo 5.

Membrana de silicona (Fig. A-17)

Ver imagen V

Desmonte la válvula de control de cocción de la tapa y retire la membrana de silicona usada.

Introduzca la membrana de silicona nueva en el agujero de la tapa desde el interior. Gírela para comprobar que esté correctamente colocada.

Monte la válvula de control de cocción (consulte capítulo 8).

Válvula de control de cocción (Fig. A-4)

Ver imagen W

Desmonte el tornillo de fijación (Fig. A-24) girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj y retire la válvula de control de cocción. El tornillo de fijación se puede aflojar con una moneda sin necesidad de herramientas.

Montaje:

Ver imagen S

Coloque la válvula de control de cocción (1) en la parte superior de la tapa en la posición indicada (centrada sobre el perno), gire el tornillo de fijación (2) desde abajo en el sentido de las agujas del reloj y apriételo.

Junta de asiento de válvula (Fig. A-19)

Ver imagen X

Desmonte la válvula de control de cocción de la tapa y retire la junta usada.

Coloque la nueva junta y compruebe que queda bien asentada y limpia en ambos lados de la tapa.

Junta tórica del Euromatic (Fig. A-21)

Ver imagen I

El montaje y desmontaje se realiza desde el lado interior de la tapa. Compruebe que la junta queda bien colocada en toda su circunferencia en la ranura correspondiente.

Euromatic (Fig. A-21)

Antes de montar y desmontar el Euromatic debe retirar el mango de la tapa. Para hacerlo, solo tiene que desatornillar el tornillo por el lado interior de la tapa. El Euromatic puede retirarse de la tapa tan pronto como la junta tórica se haya desmontado. Para montar el nuevo Euromatic sin la junta tórica páselo por la tapa de manera que el lado con la bola blanca quede en el lado interior de la tapa. A continuación, monte la junta tórica como se describe arriba.

Piezas de repuesto

Piezas de repuesto **Diámetro** **N.º de referencia**

Asa opuesta para sartén a presión (Fig. Y-3)	22 cm	600-300-02-840
.....	26 cm	600-700-04-840
Asa opuesta para olla a presión (Fig. Y-3)	22 cm	600-300-04-840

.....	26 cm	600-700-08-840
Mango de la tapa (Fig. Y-4)	todos	600-000-11-770
Tornillo de fijación para el mango de la tapa, con junta plana (Fig. Y-12)	todos	600-000-00-712

Accesorios

Accesorios	Diámetro	N.º de referencia
Inserto perforado (incl. soporte) (Fig. Z-1)	22 cm	610-300-00-800
.....	26 cm	610-700-00-800
Inserto no perforado (incl. soporte) (Fig. Z-2)	22 cm	610-300-00-820
.....	26 cm	610-700-00-820
Tapa de repuesto de cristal (Fig. Z-3)	22 cm	021-641-22-600
Tapa de repuesto de metal (Fig. Z-4)	22 cm	623-000-22-700
.....	26 cm	623-000-26-700
Junta (Fig. Y-1)	22 cm	600-000-22-795
.....	26 cm	600-000-26-795
Válvula de control de cocción (Fig. Y-5)	todos	600-000-00-700
Set de membrana de silicona, junta tórica, junta de asiento de válvula (Fig. Y-7, Y-8, Y-9)	todos	600-000-01-706
Euromatic completo (Fig. Y-10)	todos	011-631-00-750

Todas las piezas de repuesto originales se pueden adquirir en los principales comercios especializados Fissler. Nuestro servicio de atención al cliente está a su entera disposición (consulte el capítulo 10).

En www.fissler.com encontrará una lista completa de distribuidores así como información adicional.

10. Garantía y servicio

Todos los productos Fissler han sido fabricados con materiales de la mejor calidad. Durante todo el proceso de fabricación, la calidad de nuestros productos se comprueba varias veces y, por último, se somete a una estricta comprobación final. Por ese motivo, estamos en disposición de ofrecerle la siguiente garantía a partir de la fecha de compra en todos nuestros productos Fissler, sea cual sea el país en el que haya comprado su artículo. Con ello garantizamos que los productos Fissler no presentan daños de material ni de fabricación. Además de nuestra garantía, recuerde que dispone de derechos de garantía legal y que estos no se ven afectados por esta garantía.

Garantía del fabricante

Garantizamos todas nuestras ollas a presión a partir de la fecha de compra. En caso de reclamaciones, diríjase con su producto completo y el comprobante de compra a su

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

distribuidor o envíe el producto bien embalado al servicio de atención al cliente de Fissler; encontrará las direcciones a continuación. En caso de reclamación de garantía, Fissler reparará o enviará un reemplazo del producto conforme a su propio criterio y asumiendo los gastos.

Las reclamaciones en virtud de esta garantía solo serán admitidas siempre y cuando:

- el producto no presente daños o signos de desgaste causados por un uso distinto al conforme y/o al indicado en las instrucciones de uso,
- el producto no presente ningún signo que pueda atribuirse a reparaciones indebidas o a influencias químicas o físicas indebidas en las superficies del producto,
- no se hayan instalado accesorios/piezas de repuesto en el producto o la instalación haya sido autorizada por el fabricante.

Exclusiones de la garantía

En las ollas a presión de la serie vitaquick® no se incluyen en la garantía las piezas de desgaste.

Por ejemplo:

- Junta (Fig. Y-1)
- Junta de la válvula de cocción (Fig. Y-8)
- Junta del asiento de válvula (Fig. Y-9)
- Membrana de silicona (Fig. Y-7)
- Junta tórica del Euromatic (Fig. Y-11)
- Junta plana para tornillo de fijación del mango de la tapa (Fig. Y-12)

Se declina toda responsabilidad por los daños que puedan surgir a consecuencia de:

- uso inadecuado o incorrecto
- manipulación deficiente o descuidada
- reparaciones inadecuadas
- colocación de piezas de repuesto que no correspondan al modelo original
- efectos químicos o físicos sobre las superficies del producto
- decoloraciones en los mangos y asas provocadas por el uso del lavavajillas
- incumplimiento de estas instrucciones de uso

Dirección del servicio de atención al cliente

Fissler GmbH
Departamento de atención al cliente
Harald-Fissler-Str. 10
55768 Hopftädten-Weiersbach, Alemania
Tel.: +49 6781 - 403 100

Si desea más información, consulte nuestra página web www.fissler.com

11. Eliminación

¡Ayude a proteger el medio ambiente! El cartón puede desecharse junto al papel para reciclar. Dado que el aparato contiene muchos materiales reciclables, llévelo a un punto de recogida de su ciudad o municipio (centro de reciclaje) para su eliminación.

12. Preguntas y respuestas



NOTA IMPORTANTE:

Apague la zona de cocción, asegúrese de que la olla no tenga presión (ver capítulo 7) y deje que la olla se enfrie antes de intentar subsanar cualquier tipo de anomalía.

Pregunta	Possible causa	Solución
Durante la cocción breve sale vapor durante más tiempo de lo normal por debajo del mango de la tapa (en el Euromatic).	La olla no está bien cerrada. (La indicación del mango de la tapa está en rojo.)	Cierre la olla correctamente. (Capítulo 4) (La indicación del mango de la tapa está en verde.)
	El suministro de energía es insuficiente.	Ajuste la potencia máxima de la fuente de calor.
	El tamaño de la zona de cocción no es adecuado para el tamaño de la olla.	Coloque la olla en la zona de cocción del tamaño adecuado. (Capítulo 5)
	El mango de la tapa está suelto.	Apriete el tornillo de fijación del mango de la tapa por el lado interior de la tapa.
	El Euromatic de Fissler o la junta tórica correspondiente están sucios o dañados.	Limpie o sustituya las piezas. (Capítulo 5, 8, 9)
Durante la cocción breve no sale vapor.	No se ha añadido líquido suficiente a la olla.	Añada la cantidad mínima de líquido (200-300 ml). (Capítulo 5)
	El suministro de energía es insuficiente.	Ajuste la potencia máxima de la fuente de calor.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Pregunta	Possible causa	Solución	Pregunta	Possible causa	Solución
Sale vapor y/o agua por el borde de la tapa antes de que el indicador de cocción empiece a subir.	<p>La junta no está bien colocada.</p> <p>La junta está sucia o dañada.</p> <p>La olla no está bien cerrada. (La indicación del mango de la tapa está en rojo.)</p>	<p>Coloque la junta correctamente. (Capítulo 5)</p> <p>Limpie o sustituya la junta.</p> <p>Cierre la olla correctamente. (Capítulo 4) (La indicación del mango de la tapa está en verde.)</p>	Sale vapor de la válvula de control de cocción.	<p>La válvula de control de cocción está mal fijada o atornillada.</p>	<p>Coloque la válvula de control de cocción correctamente y apriete el tornillo de fijación. (Capítulo 8)</p>
El indicador de cocción no sube.	<p>Sale vapor por el mango de la tapa.</p> <p>Sale vapor por el borde de la tapa.</p> <p>No se ha añadido líquido suficiente a la olla.</p> <p>La válvula de control de cocción está mal fijada o atornillada.</p> <p>La junta tórica, la junta del asiento de válvula o la membrana de silicona están defectuosas o mal colocadas.</p>	<p>Ver punto anterior.</p> <p>Ver punto anterior.</p> <p>Añada la cantidad mínima de líquido (200-300 ml). (Capítulo 5)</p> <p>Coloque la válvula de control de cocción correctamente y apriete el tornillo de fijación. (Capítulo 8)</p> <p>Sustituya la junta afectada o colóquela correctamente. (Capítulo 9)</p>	Sale vapor por debajo del mango de la tapa (en el Euromatic), aunque el indicador de cocción ya ha subido.	<p>El mango de la tapa está suelto.</p>	<p>Apriete el tornillo de fijación del mango de la tapa por el lado interior de la tapa.</p> <p>Sustituya la junta afectada o colóquela correctamente. (Capítulo 9)</p>
Sale vapor de la válvula de control de cocción.	<p>La temperatura en el interior de la olla es demasiado elevada. (El indicador de cocción ha sobrepasado el segundo anillo blanco.)</p>	<p>Baje la potencia de la zona de cocción. Compruebe que el suministro de energía está ajustado de manera que el indicador de cocción no supere la marca del nivel de cocción deseado durante todo el tiempo de cocción. (Ver capítulo 5)</p>	El mango de la tapa está suelto.	<p>El tornillo de sujeción no está bien apretado.</p>	<p>Apriete el tornillo de fijación del mango de la tapa por el lado interior de la tapa.</p>
			Los mangos de la olla están sueltos.	<p>Los tornillos del mango no están bien apretados.</p>	<p>Apriete los tornillos con un destornillador.</p>

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Pregunta	Possible causa	Solución
Sale mucho vapor por el borde de la tapa aunque el indicador de cocción ya ha subido.	<p>La junta está defectuosa.</p> <p>La junta ha actuado como dispositivo de seguridad. Esto ocurre cuando la válvula de cocción y el Euromatic están sucios o defectuosos.</p>	<p>Sustituya la junta. (Capítulo 9)</p> <p>Solicite al servicio de atención al cliente de Fissler que lo compruebe.</p>
Sale vapor por debajo de la cubierta redonda del mango de la tapa o del botón de cierre.	Hay una junta defectuosa.	Sustituya el mango de la tapa o acuda al servicio de atención al cliente de Fissler para que lo compruebe.
Es muy difícil cerrar la olla o el botón de cierre no sale al cerrarla.	<p>El mango de la tapa o el mango de la olla están mal colocados.</p> <p>El mango de la tapa está defectuoso.</p> <p>La junta no está bien colocada.</p> <p>La olla no está bien cerrada. (La indicación del mango de la tapa está en rojo.)</p>	<p>Compruebe que los mangos estén bien colocados y, en caso necesario, apriételos.</p> <p>Sustituya el mango de la tapa.</p> <p>Coloque la junta correctamente. (Capítulo 5)</p> <p>Cierre la olla correctamente. (Capítulo 4) (La indicación del mango de la tapa está en verde.)</p>
La olla no se puede abrir.	<p>Queda presión en la olla.</p> <p>El Euromatic se ha atascado.</p>	<p>Deje salir la presión de la olla. (Capítulo 7)</p> <p>Suelte el botón de cierre. Presione el mango de la tapa hacia la izquierda.</p>

DE
EN
FR
ES
IT
NL
RU
GR
TR
KO
ZH
JA
PL
CZ
SR
HR
HU
SK
SL
RO
BL
AR

Grazie mille per la fiducia

e complimenti per l’acquisto della nuova pentola a pressione vitaquick®.

Questa nuova generazione di pentole a pressione Fissler racchiude oltre 60 anni di esperienza.

Per una preparazione veloce, gustosa e vitaminica dei cibi, le pentole a pressione sono oggi attuali quanto ieri – vitaquick® fissa però nuovi standard in termini di facilità d’uso e design.

Per poter godere a lungo della vostra pentola a pressione, realizzata con estrema cura in Germania, e garantirle lunga vita, vi consigliamo di osservare le seguenti avvertenze. Sperimentare le numerose possibilità di cottura con vitaquick® sarà un divertimento e il successo è assicurato!

Indice

1. Uso conforme alla destinazione d’uso	96	6. Cottura con vitaquick®	105
2. Avvertenze di sicurezza	96	Preparazione	105
Istruzioni per l’uso	96	Scelta del grado di cottura	105
Sorveglianza	96	Ebolizione e ventilazione	106
Uso sicuro della pentola a pressione	96	Indicatore di cottura	106
Sicurezza e manutenzione	97	Tempi di cottura	106
Messa in funzione della pentola a pressione	98	7. Evaporazione da vitaquick®	107
Apertura della pentola	98	8. Pulizia e cura	108
3. Descrizione e vantaggi di vitaquick®	99	Pulizia	108
4. Prima del primo utilizzo	101	Montaggio dell’unità della valvola di cottura e del manico del coperchio	109
Aprire la pentola	101	Stoccaggio	109
Regolatore di chiusura	101	9. Manutenzione e pezzi di ricambio	110
Chiudere la pentola	101	Istruzioni per la sostituzione dei pezzi	110
Indicatore di chiusura	101	Pezzi di ricambio	111
Pulizia	102	Accessori	111
5. Indicazioni per l’uso	102	10. Garanzia e assistenza	112
Dispositivi di sicurezza	102	Garanzia del produttore	112
Capacità	103	Esclusioni di garanzia	112
Compatibilità con il piano cottura	104	Indirizzo del servizio di assistenza	
Regolazione del piano cottura	104	clienti	113
Consigli per il risparmio energetico	104	11. Smaltimento	113
		12. Domande e risposte	113

1. Uso conforme alla destinazione d'uso

- Le pentole a pressione Fissler servono per la cottura rapida delle pietanze, nonché per gli scopi menzionati nel capitolo 6 e possono essere utilizzate esclusivamente per tali scopi. Un eventuale utilizzo scorretto può far insorgere dei pericoli.
- Le pentole a pressione Fissler sono idonee solamente all'impiego privato conforme alla destinazione d'uso.
- Le pentole a pressione Fissler possono inoltre essere utilizzate solamente fino ad una potenza massima del fornello di 3700 watt.
- È necessario rispettare le capacità elencate nel capitolo 5 al fine di assicurare un uso sicuro della pentola a pressione.



2. Avvertenze di sicurezza

Istruzioni per l'uso

- Leggere attentamente tutte le istruzioni per l'uso e le indicazioni prima di utilizzare la pentola a pressione vitaquick® poiché un uso improprio può arrecare danni.
- Si prega di conservare le istruzioni per l'uso finché si rimane in possesso del prodotto.** Tuttavia, in caso di smarrimento delle istruzioni per l'uso, è possibile scaricarle sul nostro sito web www.fissler.com.
- Non cedere la pentola a pressione a nessuno che non abbia dapprima familiarizzato con le istruzioni per l'uso.
- Cedere la pentola a pressione a terzi solo se accompagnata dalle istruzioni per l'uso.

Sorveglianza

- Pericolo di soffocamento per la presenza di un sacchetto in pellicola. Tenere il sacchetto di pellicola lontano dalla portata dei bambini poiché sussiste il pericolo di soffocamento.
- Non utilizzare la pentola a pressione in prossimità dei bambini.
- Si prega di non lasciare mai la pentola a pressione incustodita. Regolare l'intensità del calore in modo che l'indicatore di cottura non salga oltre la seconda incisione. Se non si riduce l'intensità del calore, il vapore fuoriesce dalla valvola e la pentola perde il liquido. La perdita completa di liquido provoca la bruciatura degli alimenti e può danneggiare la pentola e il piano cottura.

Uso sicuro della pentola a pressione

- Non utilizzare mai la pentola o la padella a pressione nel forno caldo. Le temperature elevate danneggiano i manici, le valvole e i dispositivi di sicurezza, i quali non potranno più adempiere ad un funzionamento sicuro.
- Friggere nella pentola a pressione in linea generale senza coperchio e riempirla di

grasso massimo per metà. Non friggere mai sotto pressione!

- Le pentole a pressione non possono essere utilizzate in ambito medico. In particolar modo, non è possibile utilizzarle come sterilizzatori medici poiché le pentole a pressione non sono progettate per la temperatura necessaria alla sterilizzazione.
- Non preparare mousse di mele e composte di frutta nella pentola a pressione perché le bolle di vapore che spesso si formano possono schizzare fuori durante l'apertura e provocare ustioni.
- Durante la cottura della carne nella pentola a pressione, si genera una sovrapressione all'interno della carne stessa. Dopo l'apertura della pentola a pressione, si prega pertanto di lasciar riposare un po' la carne prima di infilarla o muoverla al fine di evitare ustioni.

Sicurezza e manutenzione

- Utilizzare la pentola a pressione solamente con componenti Fissler originali e completamente funzionanti. Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio Fissler originali. Utilizzare in particolar modo solo pentole e coperchi dello stesso modello, così come gli altri pezzi di ricambio nella versione ideata per l'apparecchio (si veda capitolo 9). Un'eventuale inosservanza compromette il funzionamento e la sicurezza della pentola a pressione.
- Prima di ogni uso assicurarsi che tutte le valvole e i dispositivi di sicurezza siano integri, funzionanti e puliti. Solo così è possibile garantirne il funzionamento. Informazioni in merito sono disponibili nel capitolo 5.
- Non apportare alcuna modifica alla pentola a pressione. In particolar modo, non effettuare alcun intervento sui dispositivi di sicurezza, ad eccezione degli interventi di manutenzione elencati nelle istruzioni per l'uso. Non è consentito oliare le valvole!
- Sostituire regolarmente i pezzi soggetti a usura, come le guarnizioni e altre parti in gomma, al massimo dopo circa 400 cotture oppure al massimo dopo 2 anni con pezzi di ricambio Fissler originali. I componenti devono essere sostituiti immediatamente se presentano evidenti segni di danneggiamento (ad es. indurimento, crepe, scolorimenti, surriscaldamento o deformazioni) o se non sono correttamente in sede. Un'eventuale inosservanza compromette il funzionamento e la sicurezza della pentola a pressione.
- Per la propria sicurezza personale, si prega di riavvitare immediatamente le viti allentatesi.
- Sostituire inoltre i manici di plastica rotti o danneggiati con pezzi di ricambio Fissler originali.

Indicazione per la riparazione:

L'utente può eseguire riparazioni di piccola entità:

- La sostituzione dei componenti usurati (guarnizione, unità della valvola di cottura, Euromatic o manici).
- Il serraggio delle viti.

Per le altre riparazioni si prega di rivolgersi al servizio di assistenza clienti Fissler.
(Si veda capitolo 10)

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Messa in funzione della pentola a pressione

- Questo apparecchio cuoce sotto pressione. Un uso non conforme alla destinazione d'uso può provocare ustioni. Assicurarsi che la pentola sia stata chiusa correttamente prima di collocarla sul fornello. Informazioni in merito sono reperibili nel Capitolo 4. Non utilizzare mai la pentola a pressione con il coperchio solo appoggiato sopra.
- Utilizzare solo le fonti di calore specificate nel capitolo 5.
- Non riscaldare mai la pentola a pressione senza prima avere versato il liquido poiché il surriscaldamento può danneggiare la pentola, le valvole, i dispositivi di sicurezza e il piano cottura. Smettere in questo caso di utilizzare la pentola a pressione poiché non è più possibile garantire le funzioni dei dispositivi di sicurezza. Far controllare la pentola a pressione dal servizio di assistenza clienti Fissler.
- Quantità di riempimento minima: 200-300 ml di acqua a seconda del diametro della pentola (si veda la tacca "min"). In caso di surriscaldamento, le parti in plastica della pentola o l'alluminio contenuto nel fondo possono fondersi e liquefarsi. In tale circostanza, spegnere il piano cottura e non spostare la pentola fino al completo raffreddamento. Arieggiare il locale.
- Non riempire mai la pentola a pressione per oltre i $\frac{2}{3}$ della sua capacità (si veda la tacca "max", corrisponde al volume utile totale). Se si cucinano alimenti che producono schiuma o che aumentano durante la cottura (come riso, brodo o verdure secche), riempire la pentola a pressione al massimo fino a metà della sua capacità (si veda la tacca indicante $\frac{1}{2}$).
- Per i fagioli e gli altri legumi, riempire la pentola a pressione al massimo fino alla tacca indicante $\frac{1}{3}$ poiché è possibile che la loro buccia sottile si sollevi e intasi le valvole.
- Quando la pentola a pressione si trova sotto pressione, spostarla con estrema cautela e non toccare nessuna superficie calda. Utilizzare a tal fine i manici e i pulsanti di comando. Se necessario, utilizzare un ausilio di protezione per le mani.

Apertura della pentola

- Non aprire mai la pentola a pressione con forza. Assicurarsi prima dell'apertura che la pressione interna sia completamente svanita. Informazioni in merito sono disponibili nel capitolo 7.
- Prima di ogni apertura, scuotere la pentola a pressione per evitare che le bollicine di vapore schizzino fuori e provochino scottature. Questo accorgimento è molto importante durante l'evaporazione veloce o dopo il raffreddamento sotto l'acqua corrente.
- Durante l'evaporazione tenere mani, testa e corpo lontani dalla zona di pericolo. Il vapore che fuoriesce può provocare lesioni. Fare attenzione soprattutto durante l'evaporazione veloce che si effettua tramite il pulsante di comando.



CAUTELA!

Non utilizzare la pentola a pressione se alcune sue parti sono danneggiate o deformate o se il funzionamento non è conforme a quello descritto nelle presenti istruzioni. In tal caso, rivolgersi al rivenditore Fissler più vicino o al servizio di assistenza clienti di Fissler GmbH (si veda indirizzo nel capitolo 10).

3. Descrizione e vantaggi di vitaquick®

Si veda figura A

1. Cestello per cottura a vapore (a seconda del modello)

- Con fori allungati per una penetrazione ottimale del vapore
- Con aste di appoggio per la libera circolazione del vapore in caso di alimenti di grandi dimensioni
- Con treppiede di supporto

2. Manico laterale

- Con rientranza profonda per un trasporto sicuro

3. Aperture di fuoriuscita del vapore (unità della valvola di cottura)

- In caso di superamento dell'impostazione del grado di cottura

4. Unità della valvola di cottura

- Con indicatore di cottura
- Con valvola per la limitazione automatica della pressione (regolatore di pressione)
- Removibile per una facile pulizia

5. Indicatore di cottura grande

- Con tacche per regolare il livello delicato e rapido

6. Aperture di fuoriuscita del vapore (manico del coperchio)

- Per la precottura
- Per l'attivazione di Euromatic
- Per l'evaporazione tramite il pulsante di comando

7. Pulsante di comando

- Per l'apertura e l'evaporazione della pentola

8. Indicatore di chiusura

- Segnala se la pentola è chiusa in modo corretto

9. Manico del coperchio

- Removibile per una facile pulizia

10. Scala graduata con indicazione della capacità

- Per dosare con facilità i liquidi senza l'ausilio di recipienti graduati
- Con tacca "min" ad indicare la capacità minima di liquido
- Con tacca "max" ad indicare la capacità massima per una pietanza normale
- Con tacca " $\frac{1}{2}$ " ad indicare la capacità massima per una pietanza che cresce
- Con tacca " $\frac{1}{3}$ " ad indicare la capacità massima di fagioli e legumi

11. Manico della pentola

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

- Antiscivolo per una tenuta sicura

12. Scanalatura per il regolatore di chiusura

- Per l'innesto del regolatore di chiusura

13. Parafiamma

- Protegge i manici quando si utilizza la pentola sul fornello a gas

14. Regolatore di chiusura

- Per una facile chiusura del coperchio

15. Corpo di forma conica

- Per impilare le pentole (anche dello stesso diametro)

16. Fondo Super-Thermicboden /Fondo universale cookstar® (per ogni modello)

- Per proprietà termiche ottimali su tutti i tipi di piano cottura, compresi quelli a induzione

17. Membrana mobile

- Per impermeabilizzare l'indicatore di cottura

18. Guarnizione della sede valvola

- Per impermeabilizzare la valvola di cottura

19. Anello circolare per unità della valvola di cottura

- Per impermeabilizzare la coroncina di cottura

20. Camma di sicurezza (dispositivo di sicurezza)

- Impedisce l'accumulo di pressione se la pentola non è chiusa correttamente

21. Euromatic Fissler (dispositivo di sicurezza)

- Per portare automaticamente a ebollizione
- Impedisce l'accumulo di pressione se la pentola non è chiusa correttamente
- Limita automaticamente la pressione
- Impedisce l'apertura della pentola se c'è pressione

22. Vite di fissaggio per il manico del coperchio

- Non servono attrezzi
- Con guarnizione piatta fissata nel coperchio

23. Guarnizione ad anello (dispositivo di sicurezza)

- In silicone di alta qualità
- Con taschini di sicurezza all'interno per limitare la pressione

24. Vite per il fissaggio della valvola di cottura

- Con una fessura per moneta, svitabile facilmente senza attrezzi

Si veda figura B/B1

- Capacità nominale (diverso dal volume utile totale)
- Marchio CE (dichiara la conformità dell'apparecchio alla direttiva UE per pentole a pressione)
- Pressione di esercizio massima (massima pressione di evaporazione della valvola di cottura consentita)
- Data di fabbricazione (settimana del calendario/anno)
- PC > descrive la pressione di esercizio durante la cottura, si veda il capitolo 6 "Scelta del grado di cottura"
- PS > Descrive la pressione massima consentita

Si veda figura B2

Norma (dichiara la conformità dell'apparecchio alla GB 15066-2004, vale solo per la Cina)

- Modello girevole
- Fondo multistrato
- Diametro interno
- Capacità nominale (diverso dal volume utile totale)
- Intervallo di pressione nominale di esercizio / Intervallo di pressione nominale
- Codice della norma GB 15066-2004

4. Prima del primo utilizzo

Prima del primo utilizzo acquisire dimestichezza con la pentola, imparare a maneggiarla e verificarne la completezza della fornitura (si veda figura A). Il cestello di alcuni apparecchi rappresenta un apparecchio supplementare.

Aprire la pentola

Si veda figura C

Spingere il pulsante di comando (fig. A-7) sul manico del coperchio in direzione della freccia e ruotare il coperchio in senso antiorario (verso destra) fino all'arresto. A questo punto si può togliere il coperchio.

Regolatore di chiusura

Sul coperchio è presente una linguetta di metallo con la scritta "Close" (fig. A-14) cui corrisponde una scanalatura (fig. A-12) nel manico della pentola. Questo sistema facilita la chiusura del coperchio.

Chiudere la pentola

Si veda figura D

Chiudere il coperchio tenendolo leggermente obliquo, innestare il regolatore di chiusura nella scanalatura del manico e quindi abbassarlo. La giusta posizione di chiusura è inoltre indicata da un simbolo a forma di cerchio presente sul coperchio e da dei punti rossi presenti sul regolatore di chiusura e sul manico della pentola. Quando questi punti sono perfettamente allineati, il coperchio può essere chiuso.

Si veda figura E

Per chiudere ruotare il coperchio in senso orario (verso sinistra) fino all'arresto, cioè finché la pentola non si innesta e fa "clic".

Indicatore di chiusura

Si veda figura F

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Se la pentola è chiusa in maniera corretta ed è pronta per l'uso lo si vede dall'indicatore di chiusura (fig. A-8) presente sul manico del coperchio.

Verde: la pentola è chiusa correttamente e pronta per l'uso.

Rosso: la pentola non è chiusa in maniera corretta, non si può quindi formare alcuna pressione.

Pulizia

Prima di utilizzare la pentola per la prima volta, si prega di sciacquare a fondo la pentola, il coperchio e la guarnizione ad anello. In questo modo, si elimineranno l'eventuale polvere di lucidatura e le piccole impurità ancora presenti.

Consigliamo infine di trattare la pentola ed il coperchio con un prodotto per la cura dell'acciaio. In questo modo, l'acciaio diventa più resistente contro sali e alimenti acidi.

Sciacquare sempre via a fondo i residui del prodotto per la cura dell'acciaio. È possibile ripetere l'operazione se necessario oppure laddove dovesse cambiare la qualità della superficie dell'acciaio a livello ottico.

5. Indicazioni per l'uso

Dispositivi di sicurezza

La pentola a pressione vitaquick® presenta diversi dispositivi che intervengono autonomamente per garantire la sicurezza della pentola. Prima di ogni utilizzo controllare il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza indicati di seguito e non effettuare mai alcuna modifica. Prima di iniziare la cottura, assicurarsi che l'unità della valvola di cottura e il manico del coperchio siano montati correttamente e siano ben saldi. Indicazioni in merito sono disponibili nel capitolo 8.

Unità della valvola di cottura (fig. A-4)

Si veda la figura G

Rimuovere l'unità della valvola di cottura dal coperchio. Con il dito controllare che l'indicatore di cottura (1) e il corpo della valvola (2) abbiano piena libertà di movimento e ritornino nella posizione di partenza.

Euromatic (fig. A-21)

Si veda figura H+I

Accertarsi che la valvola Euromatic alloggiata sul coperchio sia pulita e si muova senza impedimenti.

La guarnizione ad anello deve essere completamente inserita nell'apposita scanalatura.

Si veda figura J

Controllare con il dito che la sfera bianca nella valvola Euromatic scorra senza impedimenti ritornando nella posizione iniziale.

Guarnizione ad anello (fig. A-23) e camma di sicurezza (fig. A-20)

Si veda figura K

Controllare che la guarnizione ad anello e il bordo del coperchio siano puliti, che la guarnizione ad anello sia integra e la camma di sicurezza (1) si muova senza impedimenti. Infilare la guarnizione ad anello facendo in modo che sia completamente piatta e aderisca sul lato interno del coperchio sotto i segmenti del bordo (2) ripiegati all'interno. La guarnizione ad anello deve trovarsi davanti alla camma di sicurezza, cioè deve essere spostata dal bordo del coperchio.

Capacità



CAUTELA!

Non cuocere mai se non c'è liquido a sufficienza e fare attenzione che il liquido nella pentola a pressione non evapori completamente. In caso di inosservanza, gli alimenti possono bruciarsi e i manici e le valvole della pentola, nonché i dispositivi di sicurezza e il piano cottura possono danneggiarsi. Smettere in questo caso di utilizzare la pentola a pressione poiché non è più possibile garantire le funzioni delle valvole e dei dispositivi di sicurezza. Far controllare la pentola a pressione dal servizio di assistenza clienti Fissler.

Si veda figura L

Attenersi alle seguenti indicazioni relative alle capacità durante la cottura rapida. Per facilitare il dosaggio, l'interno della pentola presenta una scala graduata (min/max).

Per la formazione del vapore sono necessari (a seconda del diametro della pentola) almeno 200-300 ml di liquido, sia che la cottura avvenga con o senza cestello. Non mettere mai in funzione la pentola a pressione senza la quantità minima di liquido.

Ø 18 cm: 200 ml

Ø 22 cm: 250 ml

Ø 26 cm: 300 ml

La pentola a pressione può essere riempita al massimo fino a $\frac{2}{3}$ della sua capacità (volume utile) per garantire un funzionamento sicuro (si veda tacca "max").

$\frac{1}{2}$

Se si cucinano alimenti che producono schiuma o che aumentano durante la cottura (come riso, brodo o verdure secche), è consentito riempire la pentola a pressione al massimo fino a metà della sua capacità (si veda la tacca indicante $\frac{1}{2}$).

$\frac{1}{3}$

Durante la cottura di fagioli ed altri legumi, riempire la pentola solo fino a $\frac{1}{3}$ (si veda la tacca indicante $\frac{1}{3}$) poiché è possibile che la loro buccia sottile si sollevi e intasti le valvole.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Compatibilità con il piano cottura

Le pentole a pressione Fissler sono adatte a tutti i tipi di piano cottura.

Tra essi rientrano i fornelli a gas, nonché i piani cottura elettrici/a massa/in vetroceramica ad induzione.

Per evitare di graffiare un piano cottura in vetroceramica, si consiglia di sollevare sempre le padelle per spostarle. Fissler non si assume la responsabilità per danni derivanti da quanto suddetto.



Regolazione del piano cottura

La pentola a pressione aperta non deve essere riscaldata al massimo livello di calore per più di 2 minuti quando è vuota o quando contiene olio o burro poiché, in caso di surriscaldamento, il fondo può danneggiarsi.

Massa/vetroceramica (irraggiamento/alogeno):

la piastra di cottura deve corrispondere al diametro del fondo della pentola o essere più piccola.

Fornello a gas:

collocare la pentola al centro ed evitare che la fiamma sia troppo alta poiché può danneggiare i manici in plastica.

Induzione:

la pentola deve essere sempre sistemata al centro della piastra di cottura. Le dimensioni del fondo della pentola dovrebbero essere uguali o superiori a quelle del piano cottura, esiste altrimenti la possibilità che il fondo della pentola non entri in contatto con il piano cottura.

Indicazioni speciali per il piano cottura a induzione:

per evitare surriscaldamenti e danni alla pentola a causa dell'elevata potenza dell'induzione, non riscaldare mai le pentole senza sorveglierle. Rispettare le istruzioni per l'uso fornite dal produttore del piano cottura.

Durante l'uso si può sentire un rumore simile ad un ronzo. Questo rumore è dovuto a motivi di carattere tecnico e non è indice di nessun difetto a carico del piano cottura o della pentola.

Consigli per il risparmio energetico

- Se si cucina scegliendo il livello di cottura delicato o rapido, il piano cottura deve essere regolato in modo che l'indicatore di cottura non superi la tacca e la valvola di cottura non inizi a far fuoriuscire vapore.
- Utilizzare un piano cottura di grandezza adeguata (si veda quanto indicato sopra).
- Scegliere una pentola di grandezza proporzionata alla quantità di vivande da cucinare
- Sfruttare il calore accumulato del fondo. Spegnere il piano cottura prima della fine del

tempo di cottura per sfruttare il tempo di raffreddamento

6. Cottura con vitaquick®



CAUTELA!

Fare attenzione che il liquido nella pentola a pressione non evapori mai completamente! (Cfr. Indicazioni del capitolo 5)

La pentola a pressione consente diversi tipi di cottura:

- Stufare la carne
- Zuppe e stufati
- Verdure e patate
- Preparazione del riso
- Preparazione del pesce
- Friggere (senza coperchio)
- Cottura a vapore
- Preparazione dei surgelati
- Fare conserve
- Centrifugare
- Sterilizzare
- Cottura menù

Ulteriori informazioni e idee di ricette sono disponibili sul sito www.fissler.com

Preparazione

Mettere gli ingredienti nella pentola a pressione secondo la ricetta.

Rispettare le capacità prescritte (capitolo 5).

Mettere il coperchio e chiudere la pentola.

Quando l'indicatore di chiusura (fig. A-8) sul manico del coperchio diventa verde, la pentola è pronta per la cottura (capitolo 4).

Scelta del grado di cottura

Si veda figura M

Con vitaquick® è possibile scegliere tra due livelli di cottura: Cottura delicata (1° anello) e cottura rapida (2° anello).

Grado di cottura 1 (1° anello), ca. 109°C (cottura delicata)

(Pressione di esercizio 40 kPa)

Per alimenti molto delicati, come il pesce e le verdure

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Grado di cottura 2 (2° anello), ca. 117°C (cottura rapida)

(Pressione di esercizio 80 kPa)

Per tutti gli altri alimenti, come piatti a base di carne e stufati

Ebolizione e ventilazione

Riscaldare la pentola a pressione con il grado di calore massimo.

Sotto il manico del coperchio (fig. A-6) fuoriesce il vapore e quindi l'ossigeno dell'aria nemico delle vitamine.

Questo processo può durare alcuni minuti. Quando Euromatic si chiude non facendo più fuoriuscire il vapore, inizia a generarsi la pressione. Poco dopo inizia a salire l'indicatore di cottura (fig. A-5).

Indicatore di cottura

Si veda figura N

Il piano cottura mostra il raggiungimento del relativo livello di cottura tramite le due tacche (anelli bianchi).

Primo anello:

Il livello di cottura 1 (livello di cottura delicata) è raggiunto.

Per cuocere al livello di cottura delicata, è necessario spegnere l'alimentazione energetica poco prima che il primo anello bianco sia visibile. Il piano cottura deve essere regolato in modo tale che durante l'intera procedura di cottura rimanga visibile questo primo anello, ma non venga superato.

Secondo anello:

Il livello di cottura 2 (livello di cottura rapido è raggiunto).

Per cuocere al livello di cottura rapido, è necessario spegnere l'alimentazione energetica poco prima che il primo anello bianco sia visibile. Il piano cottura deve essere regolato in modo tale che durante l'intera procedura di cottura rimanga visibile questo secondo anello bianco, ma non venga superato.

Se l'indicatore di cottura continua a salire dopo la comparsa del secondo anello bianco, si sentirà un fischio e uscirà del vapore alla valvola di cottura. In questo caso, l'alimentazione di calore è troppo elevata e deve essere ridotta altrimenti evapora il liquido presente nella pentola.

Tempi di cottura

I tempi di cottura partono dal momento in cui viene raggiunto il grado di cottura selezionato (primo o secondo anello bianco).

Regole fondamentali:

1. Il tempo di cottura per il grado 2 corrisponde a circa $\frac{1}{2}$ o $\frac{1}{3}$ del tempo di cottura normale dell'uso di una pentola comune.
2. Il tempo di cottura per il grado 1 si allunga di circa il 50% rispetto al grado 2.

3. Le indicazioni circa i tempi di cottura per uno stesso alimento possono comunque variare in base alla quantità, alla forma, alle dimensioni e alla consistenza della pietanza da cuocere.

Esempio patate con la buccia:

Tempo di cottura normale Tempo di cottura livello 2 Tempo di cottura livello 1

Circa 30 min.

Circa 12 min.

Circa 18 min.

Trascorso il tempo di cottura, togliere la pentola a pressione dal piano cottura e fare uscire la pressione (vi vedano le istruzioni fornite nel capitolo seguente) e solo a questo punto aprirla.

Ulteriori tempi di cottura sono disponibili a partire da pagina 526 ss.

7. Evaporazione da vitaquick®



CAUTELA!

Non aprire mai la pentola a pressione con forza. La pentola può essere aperta solo se l'indicatore di cottura è sceso e non fuoriesce più vapore azionando il pulsante di comando.

Esistono 3 metodi per eliminare la pressione dalla pentola a pressione Fissler

Il tipo di evaporazione dovrebbe essere scelto a seconda della pietanza cucinata.

Se si cucinano alimenti che formano schiuma o che aumentano con la cottura, come ad es. legumi, zuppe o stufati o anche alimenti con la buccia delicata come le patate non sbucciate, è opportuno scegliere un metodo per ridurre la pressione che non sia rapido, altrimenti il cibo potrebbe fuoriuscire o la buccia spaccarsi.

Metodo 1

Evaporazione veloce tramite pulsante di comando

Si veda figura O

Premendo leggermente il pulsante di comando (fig. A-7) in direzione della freccia, il vapore fuoriesce sotto il manico del coperchio (fig. A-6). Tenere premuto il pulsante finché l'indicatore di cottura non è sceso completamente e non fuoriesce più vapore.

Rilasciare poi il pulsante, scuotere leggermente la pentola e premere di nuovo il pulsante di comando. Ripetere questa operazione fino alla completa espulsione del vapore. Se la pentola è senza pressione, Euromatic si abbassa. Adesso il pulsante di comando può essere premuto completamente per aprire la pentola.

Nota:

se nella pentola c'è ancora pressione, il pulsante di comando non può essere premuto fino in fondo. Questo serve alla sicurezza dell'utente poiché in questo modo la pentola

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

non può essere aperta accidentalmente quando è sotto pressione. Non cercare quindi di forzare il pulsante di comando.

Metodo 2

Lasciar raffreddare

Scegliere questo metodo se si desidera sfruttare il calore residuo presente nella pentola. Togliere a tal fine la pentola dal piano cottura poco prima della fine del tempo di cottura e lasciare raffreddare lentamente finché l'indicatore di cottura non si è abbassato completamente.

Premere quindi leggermente il pulsante di comando e fare uscire la pressione residua eventualmente presente. Lasciare il pulsante quando non fuoriesce più vapore, scuotere leggermente la pentola e premere di nuovo il pulsante di comando. Ripetere questa operazione fino alla completa espulsione del vapore. Se la pentola è senza pressione, Euromatic si abbassa. Il pulsante di comando può ora essere premuto completamente per aprire la pentola.

Questo metodo è particolarmente adatto alle pietanze che richiedono lunghi tempi di cottura.

Metodo 3

Evaporazione veloce sotto l'acqua corrente

Si veda figura Q

Se il vapore che fuoriesce dà fastidio, è possibile eliminare la pressione della pentola anche sotto l'acqua corrente. Appoggiare la pentola nel lavandino e far scorrere l'acqua fredda lateralmente sul coperchio (non sopra il manico del coperchio, né l'unità della valvola di cottura) finché l'indicatore di cottura non si sia abbassato completamente.

Premere quindi leggermente il pulsante di comando e fare uscire la pressione residua eventualmente presente. Lasciare il pulsante quando non fuoriesce più vapore, scuotere leggermente la pentola e premere di nuovo il pulsante di comando. Ripetere questa operazione fino alla completa espulsione del vapore. Se la pentola è senza pressione, Euromatic si abbassa. Adesso il pulsante di comando può essere premuto completamente per aprire la pentola.

8. Pulizia e cura

Pulizia

Lavare la pentola a pressione dopo ogni utilizzo.

- Svitare la guarnizione ad anello dal coperchio e lavare a mano
- Rimuovere l'unità della valvola di cottura e pulire con un panno umido
- All'occorrenza, togliere il manico del coperchio e lavarlo sotto l'acqua corrente
- La pentola, il coperchio (senza guarnizione ad anello, l'unità della valvola di cottura e manico del coperchio) e i cestelli possono essere lavati in lavastoviglie

Attenersi a quanto segue:

- Per la pulizia utilizzare acqua calda con un comune detergente e un'apposita spugna o una spazzola morbida. Si prega di evitare l'utilizzo di oggetti appuntiti, ruvidi o taglienti. Per pulire l'interno e il fondo, in caso di sporco ostinato è possibile utilizzare la parte ruvida della spugna.
- Non far incrostare i residui di cibo, né conservare pietanze per molto tempo nella pentola perché possono macchiare o modificare la superficie dell'acciaio inox.
- Per preservare la superficie dell'acciaio inox, utilizzare regolarmente prodotti per la cura dell'acciaio inox. Sono particolarmente indicati per rimuovere le macchie biancastre o gli aloni color arcobaleno o le incrostazioni
- Per la pulizia in lavastoviglie utilizzare solo i normali prodotti ad uso domestico nel dosaggio indicato dal produttore, non utilizzare detersivi per l'industria o detergenti ad alta concentrazione.

Montaggio dell'unità della valvola di cottura e del manico del coperchio

Unità della valvola di cottura (fig. A-4)

Smontaggio:

Si veda figura R

Allentare la vite di fissaggio (fig. A-24) ruotandolo in senso antiorario e staccare l'unità della valvola di cottura. La vite di fissaggio è svitabile senza attrezzi, con una moneta.

Montaggio:

Si veda figura S

Infilare l'unità della valvola di cottura (1) dall'alto nella posizione prestabilita dentro il coperchio (in mezzo al bullone), avvitare la vite di fissaggio (2) dal basso in senso orario e serrare bene.

Manico del coperchio (fig. A-9)

Smontaggio:

Si veda figura T

Allentare il manico del coperchio ruotando in senso antiorario la vite di fissaggio (fig. A-22) sul lato interno del coperchio.

Montaggio:

Si veda figura U

Afferrare il manico del coperchio e applicare il coperchio nella posizione prevista.

Ruotare la vite di fissaggio in senso orario e serrarla.

Stoccaggio

La guarnizione ad anello deve essere stoccatata in un ambiente buio (protetto dai raggi solari e ultravioletti), asciutto e pulito.

Per far durare la guarnizione ad anello più a lungo ed evitare di schiacciarla, dopo la pulizia mettere il coperchio sulla pentola al contrario.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

9. Manutenzione e pezzi di ricambio



CAUTELA!

I pezzi soggetti a usura, come le guarnizioni ad anello e altre parti in gomma, devono essere sostituiti regolarmente al massimo dopo circa 400 cotture oppure al massimo dopo 2 anni con pezzi di ricambio Fissler originali. I componenti devono essere sostituiti immediatamente se presentano evidenti segni di danneggiamento (ad es. indurimento, crepe, scolorimenti o deformazioni) o se non sono correttamente in sede.

Un'eventuale inosservanza compromette il funzionamento e la sicurezza della pentola a pressione. **In caso di domande, si prega di rivolgersi al nostro sistema di assistenza clienti o al personale di un negozio specializzato.**

Istruzioni per la sostituzione dei pezzi

Guarnizione ad anello (fig. A-23)

Si veda capitolo 5.

Membrana mobile (fig. A-17)

Si veda figura V

Allentare l'unità della valvola di cottura e staccare la membrana mobile usata.

Inserire la nuova membrana mobile dall'interno del foro del coperchio. Verificare che sia correttamente in sede tramite un movimento rotatorio.

Montare l'unità della valvola di cottura (si veda capitolo 8)

Unità della valvola di cottura (fig. A-4)

Si veda fig. W

Allentare la vite di fissaggio (fig. A-24) ruotandolo in senso antiorario e staccare l'unità della valvola di cottura. La vite di fissaggio è svitabile senza attrezzi, con una moneta.

Montaggio

Si veda figura S

Infilare l'unità della valvola di cottura (1) dall'alto nella posizione prestabilita dentro il coperchio (in mezzo ai bulloni), avvitare la vite di fissaggio (2) dal basso in senso orario e serrare bene.

Guarnizione della sede della valvola (fig. A-19)

Si veda figura X

Allentare l'unità della valvola di cottura e rimuovere la vecchia guarnizione.

Inserire la nuova guarnizione e assicurarsi che aderisca perfettamente su entrambi i lati del coperchio.

Guarnizione ad anello per Euromatic (fig. A-21)

Si veda figura I

Lo smontaggio e il montaggio avvengono sul lato interno del coperchio. Fare attenzione che la guarnizione sia completamente entrata nell'apposita scanalatura.

Euromatic (fig. A-21)

Per lo smontaggio e il montaggio è necessario togliere dapprima il manico del coperchio.

A tal fine, basta allentare la vite posta sul lato interno del coperchio. Estrarre Euromatic dal coperchio dopo avere tolto la guarnizione ad anello. Per il montaggio infilare la nuova Euromatic senza la guarnizione ad anello attraverso il coperchio facendo in modo che il lato con la sfera bianca appoggi sul lato interno del coperchio. Montare quindi la guarnizione ad anello come descritto sopra.

Pezzi di ricambio

Pezzo di ricambio	Diametro.....	Codice articolo
Manico laterale per padella a pressione (fig. Y-3).....	22 cm	600-300-02-840
.....	26 cm	600-700-04-840
Manico laterale per padella a pressione (fig. Y-3).....	22 cm	600-300-04-840
.....	26 cm	600-700-08-840
Manico del coperchio (fig. Y-4)	Tutte le misure	600-000-11-770
Vite di fissaggio per il manico del coperchio con guarnizione piatta (fig. Y-12)	Tutte le misure	600-000-00-712

Accessori

Pezzo di ricambio	Diametro.....	Codice articolo
Cestello forato (incl. treppiede) (fig. Z-1)	22 cm	610-300-00-800
.....	26 cm	610-700-00-800
Cestello non forato (incl. treppiede) (fig. Z-2)	22 cm	610-300-00-820
.....	26 cm	610-700-00-820
Coperchio supplementare in vetro (fig. Z-3).....	22 cm	021-641-22-600
Coperchio supplementare in metallo (fig. Z-4)	22 cm	623-000-22-700
.....	26 cm	623-000-26-700
Anello di guarnizione (fig. Y-1).....	22 cm	600-000-22-795
.....	26 cm	600-000-26-795
Unità della valvola di cottura (fig. Y-5)	Tutte le misure	600-000-00-700
Set composto da membrana mobile, anello circolare, guarnizione della sede della valvola (fig. Y-7, Y-8, Y-9).....	Tutte le misure	600-000-01-706
Euromatic completo (fig. Y-10)	Tutte le misure	011-631-00-750

Tutti i pezzi di ricambio Fissler originali possono essere acquistati presso il rivenditore principale Fissler. Anche il nostro servizio di assistenza clienti è lieto di aiutarvi (si veda capitolo 10).

Una lista dei rivenditori e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.fissler.com

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

10. Garanzia e assistenza

Tutti i prodotti Fissler sono realizzati con cura utilizzando materiali di alta qualità. La qualità dei prodotti viene controllata ripetutamente fino all'ultimo stadio di produzione e i prodotti vengono sottoposti infine ad un rigido collaudo finale. Forniamo pertanto una garanzia per i seguenti prodotti Fissler in conformità con le seguenti condizioni di garanzia a partire dalla data di acquisto, indipendentemente dal Paese in cui è stato acquistato questo prodotto Fissler. Garantiamo in tal modo che questi prodotti Fissler sono esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Oltre alla garanzia, valgono i diritti di garanzia previsti per legge, i quali non sono limitati dalla garanzia.

Garanzia del produttore

Tutte le pentole a pressione presentano una garanzia dalla data di acquisto. In caso di reclamo, si prega di restituire al proprio rivenditore il prodotto in ogni sua parte unitamente alla prova d'acquisto oppure di imballarlo adeguatamente e spedirlo al servizio di assistenza clienti Fissler (indirizzo in basso). In caso di ricorso della garanzia, Fissler procederà alla riparazione o alla debita sostituzione a propria discrezione e a proprie spese.

I reclami in base a questa garanzia esistono solo se e nella misura in cui

- il prodotto non presenta danni o segni di usura causati da un uso diverso dalla normale destinazione d'uso e/o dalle disposizioni secondo le istruzioni per l'uso;
- il prodotto non presenta alcuna caratteristica che possa essere attribuita a riparazioni improprie o ad influssi chimici o fisici impropri sulle superfici del prodotto;
- nel prodotto non sono stati installati accessori/pezzi di ricambio o solo accessori/pezzi di ricambio autorizzati dal produttore.

Esclusioni di garanzia

Nelle pentole a pressione della serie vitaquick® sono esclusi dalla garanzia i pezzi soggetti ad usura.

Ad esempio:

- Anello di guarnizione (fig. Y-1)
- Guarnizione della valvola (fig. Y-8)
- Guarnizione della sede della valvola (fig. Y-9)
- Membrana mobile (fig. Y-7)
- Guarnizione ad anello per Euromatic (fig. Y-11)
- Guarnizione piatta per vite di fissaggio del manico del coperchio (fig. Y-12)

Non viene fornita alcuna garanzia per danni cagionati dai seguenti motivi:

- uso improprio e non conforme
- uso errato o negligente
- riparazioni eseguite in modo non conforme

- montaggio di pezzi di ricambio non originali
- azione di agenti chimici o fisici sulla superficie del prodotto
- variazioni cromatiche in corrispondenza dei manici a causa di lavaggio in lavastoviglie
- inosservanza delle presenti istruzioni

Indirizzo del servizio di assistenza clienti

Fissler GmbH
Servizio di assistenza clienti
Harald-Fissler-Str. 10
55768 Hopstädten-Weiersbach
Tel.: +49 6781 - 403 100

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.fissler.com

11. Smaltimento

Contribuite alla protezione dell'ambiente! È possibile smaltire il cartonaggio con la carta da macero. Dato che l'apparecchio contiene molti materiali recuperabili o riciclabili, si consiglia di consegnarla per lo smaltimento presso un punto di raccolta della vostra città o comune (centro di raccolta).

12. Domande e risposte



CAUTELA!

Spegnere il piano cottura e assicurarsi che la pentola a pressione sia priva di pressione (si veda il capitolo 7) e lasciare raffreddare la pentola a pressione prima di provare a eliminare la causa di un difetto.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Domanda	Possibile causa	Risoluzione della causa del difetto	Domanda	Possibile causa	Risoluzione della causa del difetto	DE
In fase di precottura, sotto il manico del coperchio (dalla valvola Euromatic) esce vapore più a lungo del solito	<p>La pentola non è chiusa correttamente. (L'indicatore sul manico del coperchio è sul rosso)</p> <p>L'intensità del calore è troppo bassa.</p> <p>Le dimensioni del piano cottura non sono idonee al diametro del fondo della pentola a pressione.</p> <p>Il manico del coperchio è allentato.</p> <p>La valvola Euromatic Fissler o la guarnizione ad anello corrispondente sono sporche o danneggiate.</p>	<p>Chiudere correttamente la pentola. (Si veda capitolo 4) (L'indicatore sul manico del coperchio è sul verde)</p> <p>Impostare l'intensità massima della fonte di calore.</p> <p>Collocare la pentola a pressione sul piano cottura adatto. (Si veda capitolo 5)</p> <p>Serrare la vite di fissaggio del manico del coperchio posta sul lato interno del coperchio.</p> <p>Pulire o sostituire i pezzi. (Si veda capitoli 5, 8, 9)</p>	L'indicatore di cottura non sale.	<p>Il vapore fuoriesce dal manico del coperchio.</p> <p>Il vapore fuoriesce dal bordo del manico.</p> <p>È stato messo troppo poco liquido nella pentola.</p> <p>L'unità della valvola di cottura non è serrata correttamente, né saldamente.</p> <p>L'anello circolare, la guarnizione della sede della valvola o la membrana mobile non è presente, è difettosa o è montata male.</p>	<p>Si veda i punti sopra riportati.</p> <p>Si veda i punti sopra riportati.</p> <p>Versare la quantità minima di liquido (200-300 ml). (Si veda capitolo 5)</p> <p>Serrare correttamente l'unità della valvola di cottura e serrare la vite di fissaggio. (Si veda capitolo 8)</p> <p>Sostituire la guarnizione interessata o montarla correttamente. (Si veda capitolo 9)</p>	EN
In fase di precottura non fuoriesce vapore.	<p>È stato messo troppo poco liquido nella pentola.</p> <p>L'intensità del calore è troppo bassa.</p>	<p>Versare la quantità minima di liquido (200-300 ml). (Si veda capitolo 5)</p> <p>Impostare l'intensità massima della fonte di calore.</p>	Il vapore fuoriesce dall'unità della valvola di cottura.	<p>La temperatura è troppo alta. (L'indicatore di cottura è salito fino al secondo anello bianco)</p>	<p>Abbassare l'intensità di calore. Regolare l'intensità del calore in modo che l'indicatore di cottura rimanga sul campo Per l'intero tempo di cottura non sale sopra la tacca al livello di cottura desiderato (primo o secondo anello bianco). (Si veda capitolo 5)</p>	FR
Fuoriesce vapore e/o goccioline d'acqua dal bordo del coperchio prima che l'indicatore di cottura cominci a salire.	<p>La guarnizione non è inserita correttamente.</p> <p>La guarnizione è sporca o danneggiata.</p> <p>La pentola non è chiusa correttamente. (L'indicatore sul manico del coperchio è sul rosso).</p>	<p>Inserire correttamente la guarnizione. (Si veda capitolo 5)</p> <p>Pulire o sostituire la guarnizione.</p> <p>Chiudere correttamente la pentola. (Si veda capitolo 4) (L'indicatore sul manico è sul campo verde).</p>	Il vapore fuoriesce dall'unità della valvola di cottura.	<p>L'unità della valvola di cottura non è serrata correttamente, né saldamente.</p>	<p>L'anello circolare, la guarnizione della sede della valvola o la membrana mobile non sono presenti, sono difettose o sono montate male.</p>	ES

Domanda	Possibile causa	Risoluzione della causa del difetto	Domanda	Possibile causa	Risoluzione della causa del difetto
Da sotto il manico del coperchio (sulla valvola Euromatic) fuoriesce vapore nonostante l'indicatore di cottura sia già salito.	<p>Il manico del coperchio è allentato.</p> <p>La guarnizione piatta per la vite di fissaggio del manico del coperchio o la guarnizione ad anello dell'Euromatic non sono presenti, sono difettose o montate scorrettamente.</p> <p>Se fuoriesce una grande quantità di vapore, la valvola Euromatic può aver risposto come un dispositivo di sicurezza. Questo accade quando la valvola è sporca o difettosa.</p>	<p>Serrare la vite di fissaggio del manico del coperchio posta sul lato interno del coperchio.</p> <p>Sostituire la guarnizione interessata o montarla correttamente. (Si veda capitolo 9)</p> <p>Rimuovere l'unità della valvola di cottura e pulirla o sostituirla. (Si veda capitolo 8)</p>	Il vapore fuoriesce sotto la calotta rotonda nel manico o nel pulsante di comando.	La tenuta è difettosa.	Far sostituire il manico del coperchio o controllare l'apparecchio dal servizio clienti Fissler.
Il manico del coperchio è allentato.	La vite di fissaggio non è serrata.	Serrare la vite di fissaggio del manico del coperchio posta sul lato interno del coperchio.	La pentola non si chiude con facilità o il pulsante di comando non esce fuori quando la pentola viene chiusa.	<p>Il manico del coperchio e/o della pentola non sono montati correttamente.</p> <p>Il manico del coperchio è difettoso.</p> <p>La guarnizione non è inserita correttamente.</p> <p>La pentola non è chiusa correttamente. (L'indicatore sul manico del coperchio è sul campo rosso)</p>	<p>Controllare il fissaggio dei manici ed eventualmente serrarli.</p> <p>Sostituire il manico del coperchio.</p> <p>Inserire correttamente la guarnizione. (Si veda capitolo 5)</p> <p>Chiudere correttamente la pentola. (Si veda capitolo 4) (L'indicatore sul manico è sul campo verde)</p>
I manici nella pentola sono allentati.	Le viti del manico non sono serrate.	Serrare le viti con un cacciavite.	La pentola non si apre.	<p>C'è ancora pressione nella pentola.</p> <p>Euromatic si è inceppato.</p>	<p>Scaricare la pressione nella pentola. (Si veda capitolo 7)</p> <p>Rilasciare il pulsante di comando. Spingere leggermente il manico del coperchio verso sinistra.</p>
Dal bordo del coperchio fuoriesce molto vapore anche se l'indicatore di cottura è già salito.	<p>La guarnizione ad anello è difettosa.</p> <p>La guarnizione ad anello ha risposto come un dispositivo di sicurezza. Questo accade quando la valvola ed Euromatic sono sporche o difettose.</p>	<p>Sostituire la guarnizione ad anello. (Si veda capitolo 9)</p> <p>Far controllare l'apparecchio dal servizio clienti Fissler.</p>			

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Hartelijk dank voor uw vertrouwen

en hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe vitaquick® snelkookpan. In de ontwikkeling van deze nieuwe generatie snelkookpannen van Fissler zit meer dan 60 jaar ervaring.

Voor een snelle, lekkere en vitaminerijke bereiding zijn snelkookpannen tegenwoordig net zo actueel als vroeger – wat het bedieningscomfort en design betreft zet vitaquick® echter nieuwe maatstaven.

Om lang plezier te hebben van uw met grote zorgvuldigheid in Duitsland geproduceerde snelkookpan en om een optimale levensduur te bereiken, moet u de volgende instructies in acht nemen. Veel plezier tijdens het testen van de gevarieerde mogelijkheden van uw vitaquick® en veel succes met de bereiding!

Inhoudsopgave

1. Doelmatig gebruik	120	Kookindicatie	130
2. Veiligheidsinstructies	120	Gaartijden	130
Gebruiksaanwijzing	120	7. Indampen van de vitaquick®	131
Toezicht	120	8. Reiniging & onderhoud	132
Veilig gebruik van de snelkookpan	120	Reiniging	132
Veiligheid en onderhoud	121	Montage van kookventieleenheid	
Gebruik van de snelkookpan	122	en steel van het deksel	133
Openen van de pan	122	Opbergen	133
3. Beschrijving en voordelen van de vitaquick®	123	9. Onderhoud & reserveonderdelen	133
4. Voor de eerste ingebruikname	125	Informatie over het vervangen van	
Pan openen	125	onderdelen	134
Plaatsingshulp	125	Reserveonderdelen	134
Pan sluiten	125	Toebehoren	135
Vergrendelingsindicatie	125	10. Garantie & service	135
Reinigen	126	Fabrieksgarantie	135
5. Informatie voor het gebruik	126	Uitsluiting van de garantie	136
Veiligheidsvoorzieningen	126	Adres klantenservice	136
Inhoud	127	11. Verwijdering	137
Geschiktheid van het fornuis	127	12. Vragen en antwoorden	137
Instellen van de kookplaat	128		
Energiebesparende tips	128		
6. Koken met de vitaquick®	128		
Voorbereiding	129		
Keuze van de gaarstand	129		
Voorkoken en ontluchten	129		

1. Doelmatig gebruik

- Fissler-snelkookpannen zijn bedoeld voor het snel garen van gerechten en voor de in hoofdstuk 6 genoemde beoogde gebruiksdoeleinden en mogen alleen voor deze doeleinden worden gebruikt. Bij ondoelmatig gebruik kunnen gevaren ontstaan.
- Fissler-snelkookpannen zijn alleen geschikt voor doelmatig gebruik in particuliere omgevingen.
- Bovendien mogen Fissler-snelkookpannen alleen worden gebruikt in combinatie met fornuizen met een maximaal vermogen van 3700 Watt.
- De in hoofdstuk 5 genoemde inhoud moet in acht worden genomen om het veilige gebruik van de snelkookpan te waarborgen.



2. Veiligheidsinstructies

Gebruiksaanwijzing

- Lees de gebruiksaanwijzing en alle instructies volledig door voordat u de vitaquick® snelkookpan gebruikt, omdat een ondoelmatig gebruik beschadigingen tot gevolg kan hebben.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing alstublieft zolang u het product in uw bezit heeft.**
Mocht de gebruiksaanwijzing desondanks toch een keer verloren raken, dan kunt u deze downloaden op onze website www.fissler.com.
- Laat iemand anders die de gebruiksaanwijzing eerder nog niet heeft gelezen, niet met de snelkookpan omgaan.
- Overhandig uw snelkookpan alstublieft alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden.

Toezicht

- Verstikkingsgevaar door plastic zakjes. Houd het plastic zakje uit de buurt van kinderen, omdat er verstikkingsgevaar bestaat.
- Gebruik de snelkookpan niet in de buurt van kinderen.
- Laat de snelkookpan nooit onbeheerd achter. Regel de energietoevoer op een zodanige manier dat de kookweergave niet boven de tweede ribbel stijgt. Als de energietoevoer niet wordt verminderd, ontsnapt er stoom door het ventiel en neemt de hoeveelheid vloeistof in de pan af. Als de vloeistof volledig verdwijnt, branden de levensmiddelen aan en kan dit leiden tot beschadigingen aan de pan en kookplaat.

Veilig gebruik van de snelkookpan

- Gebruik de snelkookpan of snelbraadpan nooit in een hete oven. Grepes, ventielen en veiligheidsvoorzieningen raken door de hoge temperaturen beschadigd en kunnen hierna niet meer voldoen aan hun veiligheidsfunctie.

- In de snelkookpan mag u alleen zonder deksel frituren en de pan mag maximaal tot de helft gevuld worden met vet. Frituur nooit onder druk!
- Snelkookpannen mogen niet worden gebruikt op medisch gebied. In het bijzonder niet als medische sterilisator, omdat snelkookpannen niet geschikt zijn voor de vereiste sterilisatietemperatuur.
- U mag appelmoes en compote niet in de snelkookpan bereiden, omdat hierbij vaak stoombellen ontstaan die bij het openen van de pan spatten en brandwonden kunnen veroorzaken.
- Tijdens het garen van vlees in de snelkookpan ontstaat een overdruk in het vlees. Laat het vlees daarom na het openen van de snelkookpan even rusten, voordat u erin prikt of het beweegt, om brandwonden te vermijden.

Veiligheid en onderhoud

- Gebruik de snelkookpan alleen met originele en volledig functionele Fissler-componenten. Gebruik alleen originele reserveonderdelen van Fissler. Gebruik in het bijzonder alleen pannen en deksels van hetzelfde model en overige reserveonderdelen in de voor uw apparaat bestemde uitvoering. (Zie hoofdstuk 9). Bij het negeren worden functie en veiligheid van de snelkookpan beïnvloed.
- Controleer voor ieder gebruik of alle ventielen en veiligheidsvoorzieningen onbeschadigd, functioneel en schoon zijn. Alleen zo kan een veilige werking worden gewaarborgd. Informatie hierover vindt u in hoofdstuk 5.
- Voer geen veranderingen uit aan de snelkookpan. Voer in het bijzonder geen veranderingen uit aan de veiligheidsvoorzieningen, behalve de in de gebruiksaanwijzing genoemde onderhoudsmaatregelen. De ventielen mogen niet worden gesmeerd!
- Vervang aan slijtage onderhevige onderdelen zoals de afdichtring en andere rubberen onderdelen regelmatig door originele reserveonderdelen van Fissler. Dat wil zeggen na maximaal 400 kookbeurten of uiterlijk na 2 jaar. Onderdelen die herkenbare beschadigingen vertonen (bijv. verharding, scheuren, verkleuringen, oververhitting of vervormingen) of die niet naar behoren zitten, moeten direct worden vervangen. Bij het negeren worden functie en veiligheid van uw snelkookpan beïnvloed.
- Draai losgerakte schroeven voor uw eigen veiligheid direct vast.
- Vervang bovendien gescheurde of beschadigde kunststof grepen direct door originele reserveonderdelen van Fissler.

Reparatie-informatie:

Kleine reparaties kunt u zelf uitvoeren:

- Het vervangen van door slijtage betroffen componenten (afdichtring, kookventieleenheid, Euromatic of grepen).
- Het vastdraaien van schroeven.

Bij andere reparaties kunt u contact opnemen met de klantenservice van Fissler. (zie hoofdstuk 10)

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Gebruik van de snelkookpan

- Dit apparaat kookt met druk. Een niet doelmatig gebruik kan brandwonden tot gevolg hebben. Let erop dat het apparaat voor het verwarmen correct is gesloten. Informatie hierover vindt u in hoofdstuk 4. Gebruik de snelkookpan nooit met een loszittend deksel.
- Gebruik alleen de in hoofdstuk 5 genoemde warmtebronnen.
- Verwarm de snelkookpan nooit zonder vloeistof, omdat door oververhitting beschadigingen aan het apparaat, aan de ventielen, aan de veiligheidsvoorzieningen en aan de kookplaat kunnen ontstaan. Gebruik de snelkookpan in dit geval niet langer, omdat de functies van de veiligheidsvoorzieningen niet meer zijn gewaarborgd. Laat uw snelkookpan controleren door de klantenservice van Fissler.
- Minimale inhoud: 200-300 ml water, afhankelijk van de diameter van uw apparaat (zie min.-markering). In geval van een oververhitting kunnen kunststof onderdelen aan de pan of de aluminium kern in de bodem smelten en vloeibaar worden. Als dit gebeurt, moet u de kookplaat uitschakelen en mag de pan niet worden bewogen, totdat deze volledig is afgekoeld. Ventileer het vertrek.
- Vul de snelkookpan nooit met meer dan $\frac{2}{3}$ van zijn inhoud (zie max.-markering, komt overeen met het nuttige volume). Bij levensmiddelen die schuimen of tijdens het garen uitzetten (zoals rijst, bouillon of gedroogde groenten), mag u de snelkookpan maximaal tot aan de helft van zijn inhoud vullen (zie $\frac{1}{2}$ -markering).
- Bij bonen en andere peulvruchten mag u de snelkookpan maximaal vullen tot de $\frac{1}{3}$ -markering, omdat de dunne huid van de levensmiddelen makkelijk kan opstijgen en de ventielen kan verstoppen.
- Beweeg de snelkookpan zeer voorzichtig als deze onder druk staat en raak de hete oppervlakken niet aan. Gebruik hiervoor de grepen en bedieningselementen. Indien nodig kunt u een ovenwant of pannenlap gebruiken.

Openen van de pan

- Open de snelkookpan nooit met geweld. Open de pan niet voordat u heeft gecontroleerd of de binnendruk volledig is afgebouwd. Informatie hierover vindt u in hoofdstuk 7.
- Schud de snelkookpan altijd voor het openen, zodat stoombellen open kunnen spatten en u hierdoor geen brandwonden oploopt. Bijzonder belangrijk is dit bij het snel indampen of na het afkoelen onder stromend water.
- Houd bij het indampen uw handen, hoofd en lichaam altijd uit de gevarenonezone, om geen letsel op te lopen als gevolg van de ontsnappende stoom. Dat geldt in het bijzonder bij het snel indampen bij de bedieningsknop.



WAARSCHUWING!

Gebruik de snelkookpan niet als deze of onderdelen ervan beschadigd of vervormd zijn of als de functie ervan niet overeenstemt met de beschrijving in

deze gebruiksaanwijzing. Neem in dit geval contact op met de dichtstbijzijnde Fissler-speciaalzaak of de klantenservice van Fissler GmbH.
(zie hoofdstuk 10)

3. Beschrijving en voordelen van de vitaquick®

Zie afbeelding A

1. Inzet voor het stomen (afhankelijk van het model)

- met langwerpige gaten voor een optimale stoompenetratie
- met roosters voor een vrije doorgang van de stoom, ook bij grotere levensmiddelen
- met statief als standaard

2. Tegengreep

- met diepe uitsparing voor veilig dragen van de pan

3. Openingen voor het ontsnappen van de stoom (kookventieleenheid)

- bij het overschrijden van de gaarstand

4. Kookventieleenheid

- met kookindicatie
- met ventiel voor de automatische drukbegrenzing (drukregelaar-instelling)
- verwijderbaar voor een eenvoudige reiniging

5. Grote kookindicatie

- met markeringen voor het instellen van de omzichtige- en snelkookstand

6. Openingen voor het ontsnappen van de stoom (greep van het deksel)

- bij het voorkokken
- bij het activeren van de Euromatic
- bij het indampen via de bedieningsknop

7. Bedieningsknop

- voor het openen en indampen van de pan

8. Vergrendelingsindicatie

- geeft aan of de pan correct is gesloten

9. Greep van het deksel

- verwijderbaar voor een eenvoudige reiniging

10. Meetschaal met inhoudmarkering

- voor de eenvoudige dosering van vloeistoffen zonder maatbeker
- met min.-markering voor de minimale hoeveelheid vloeistof
- met max.-markering voor de maximale hoeveelheid bij normale levensmiddelen
- met $\frac{1}{2}$ -markering voor de maximale hoeveelheid bij opstijgende levensmiddelen
- met $\frac{1}{3}$ -markering voor de maximale hoeveelheid bij bonen en peulvruchten

11. Greep van de pan

- glijstop voor een veilige grip

12. Groef voor de plaatsingshulp

- voor het plaatsen van de plaatsingshulp

13. Vlambescherming

- beschermt de grepen bij gebruik op een gasfornuis

14. Plaatsingshulp

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

- voor het eenvoudig plaatsen van het deksel

15. Conische vorm van de pan

- voor het stapelen van pannen (ook met dezelfde diameter)

16. Super-Thermicbodem/cookstar® universele bodem (afhankelijk van het model)

- voor optimale warmte-eigenschappen op alle soorten fornuizen, inclusief inductie

17. Rolmembraan

- voor de afdichting van de kookweergave

18. Afdichting van de ventilaansluiting

- voor de afdichting van het kookventiel

19. O-ring voor kookventieleenheid

- voor de afdichting van de kookventieleenheid

20. Veiligheidsnok (veiligheidsvoorziening)

- voorkomt drukopbouw bij een niet correct gesloten pan

21. Fissler Euromatic (veiligheidsvoorziening)

- voor het automatisch voorkoken
- voorkomt drukopbouw bij een niet correct gesloten pan
- beperkt automatisch de druk
- voorkomt het openen van de pan, zolang er nog druk aanwezig is

22. Bevestigingsschroef voor de greep van het deksel

- zonder gereedschap te bedienen
- met vlakke afdichting, gefixeerd in het deksel

23. Afdichtring (veiligheidsvoorziening)

- van hoogwaardige siliconen
- met veiligheidszakken voor de drukbegrenzing

24. Schroef ter bevestiging van de kookventieleenheid

- met muntgleuf, eenvoudig los te maken zonder gereedschap

Zie afbeelding B/B1

- Nominale inhoud (komt niet overeen met de nuttige inhoud)
- CE-keurmerk (verklaart de overeenstemming van het apparaat met de EU-richtlijn voor stoompannen)
- Maximale werkdruk (max. toegelaten regeldruk van het kookventiel)
- Productiedatum (kalenderweek/jaar)
- PC > beschrijft de druk tijdens het koken, zie hoofdstuk 6 ‚Keuze van de gaarstand‘
- PS > beschrijft de maximaal toegestane druk

Zie afbeelding B2

Norm (verklaart de overeenstemming van het apparaat met GB 15066-2004, geldt uitsluitend voor China)

- draaitype
- meerlaagse composietbodem
- binnendiameter
- nominale inhoud (komt niet overeen met de nuttige inhoud)
- nominaal drukbereik tijdens het gebruik/nominaal drukbereik

- nummer van de norm GB 15066-2004

4. Voor de eerste ingebruikname

Maak u voor de eerste ingebruikname vertrouwd met de pan en de omgang ermee en controleer de volledigheid van de omvang van de levering (zie afbeelding A). Waarbij het gebruik bij enkele apparaten een extra apparaat weergeeft.

Pan openen

Zie afbeelding C

Druk op de bedieningsknop (afb. A-7) aan de greep van het deksel in de richting van de pijl en draai het deksel tot aan de aanslag tegen de klok in (naar rechts). Nu kan het deksel worden verwijderd.

Plaatsingshulp

Aan het deksel bevindt zich een metalen lus met de tekst ‚Close‘ (afb. A-14) en als tegenstuk daarvan bevindt zich een groef (afb. A-12) aan de greep van de pan. Deze is bestemd voor het eenvoudig plaatsen van het deksel.

Pan sluiten

Zie afbeelding D

Plaats het deksel door het iets schuin te houden, de plaatsingshulp in de groef op de greep van de pan te plaatsen en deze hierbij te laten zakken. De juiste plaatsingspositie van het deksel is gemarkeerd met een cirkelsymbool op het deksel en door rode stippen bij de plaatsingshulp en de greep van de pan. Als de stippen precies tegenover elkaar liggen, kan het deksel worden geplaatst.

Zie afbeelding E

Voor het sluiten draait u het deksel tot aan de aanslag met de klok mee (naar links), totdat de pan met een hoorbare ‚klik‘ is vergrendeld.

Vergrendelingsindicatie

Zie afbeelding F

Of de pan juist is gesloten en gereed is voor gebruik, herkent u aan de vergrendelingsindicatie (afb. A-8) in de greep van het deksel.

Groen: De pan is juist gesloten en gereed voor gebruik.

Rood: De pan is niet juist gesloten, daarom kan er geen druk worden opgebouwd.

DE

EN

FR

ES

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Reinigen

Voor de eerste ingebruikname moeten pan, deksel en afdichtring grondig worden afgewassen. Hierdoor worden eventueel nog aanwezige polijstrestjes en kleine verontreinigingen verwijderd.

Wij raden aan de pan en het deksel vervolgens te behandelen met een onderhoudsproduct voor roestvrij staal. Hierdoor wordt het roestvrij staal bestendiger tegen zouten en zure levensmiddelen. Resten van het onderhoudsproduct moeten altijd grondig worden afgewassen. De behandeling kunt u al naar gelang de behoefte of bij optische verandering van het roestvrijstaal oppervlak herhalen.

5. Informatie voor het gebruik

Veiligheidsvoorzieningen

Uw vitaquick® snelkookpan is voorzien van verschillende voorzieningen, die zelfstandig voor de veiligheid van het apparaat zorgen. Controleer voor ieder gebruik de functionaliteit van de onderstaande veiligheidsvoorzieningen en verander deze nooit. Zorg ervoor dat de kookventieleenheid en de greep van het deksel voordat u begint met garen, correct gemonteerd zijn en goed vastzitten. Aanwijzingen hierover vindt u in hoofdstuk 8.

Kookventieleenheid (afb. A-4)

Zie afbeelding G

Haal de kookventieleenheid van het deksel. Controleer door met uw vinger erop te drukken of de kookindicatie (1) en het ventiel (2) vrij kunnen bewegen en terugveren.

Euromatic (afb. A-21)

Zie afbeelding H+I

Controleer of de Euromatic schoon is en zich vrij kan bewegen in het deksel. De O-ring afdichting moet compleet in de hiervoor bestemde inkeping liggen.

Zie afbeelding J

Controleer door met uw vinger te drukken of het witte bolletje in de Euromatic ongehinderd kan bewegen en terugveert.

Afdichtring (afb. A-23) en veiligheidsnok (afb. A-20)

Zie afbeelding K

Controleer of de afdichtring en de rand van het deksel schoon zijn, de afdichtring onbeschadigd is en de veiligheidsnok (1) vrij kan bewegen.

Plaats de afdichtring zo dat deze compleet vlak en onder de naar binnen gebogen randsegmenten (2) aan de binnenkant van het deksel ligt. De afdichtring moet voor de veiligheidsnok liggen, d.w.z. van de rand van het deksel zijn weggedrukt.

Inhoud



WAARSCHUWING!

Kook nooit zonder voldoende vloeistof en let erop dat de vloeistof in de snelkookpan niet volledig verdampst. Bij het negeren hiervan kunnen de levensmiddelen aanbranden en beschadigingen aan de grepen en ventielen van de pan, de veiligheidsvoorzieningen en de kookplaat ontstaan. Gebruik in dit geval de snelkookpan niet verder, omdat de functies van de ventielen en veiligheidsvoorzieningen niet meer zijn gewaarborgd. Laat uw snelkookpan controleren door de klantenservice van Fissler.

Zie afbeelding L

Neem bij het koken met de snelkookpan de volgende informatie over de inhoud in acht. Voor de eenvoudige dosering bevindt zich aan de binnenkant van de pan een schaalverdeling (min./max.).

Voor het genereren van stoom is - afhankelijk van de diameter van het apparaat - minimaal 200 à 300 ml vloeistof nodig, onafhankelijk van het feit of u met of zonder inzet gaat. Neem de snelkookpan nooit zonder deze minimumhoeveelheid vloeistof in gebruik.

Ø 18 cm:	200 ml
Ø 22 cm:	250 ml
Ø 26 cm:	300 ml

De snelkookpan mag voor maximaal $\frac{2}{3}$ van zijn inhoud (nuttig volume) worden gevuld, om een veilige functie te waarborgen. (zie max.-markering)

$\frac{1}{2}$

Bij levensmiddelen die schuimen of tijdens het garen uitzetten zoals rijst, bouillon of gedroogde groenten, mag de snelkookpan tot maximaal de helft van zijn inhoud worden gevuld (zie $\frac{1}{2}$ -markering).

$\frac{1}{3}$

Bij het koken van bonen en andere peulvruchten mag u de snelkookpan maximaal voor $\frac{1}{3}$ vullen (zie $\frac{1}{3}$ -markering), omdat de dunne huid ervan makkelijk kan opstijgen en de ventielen kan verstoppen.

Geschiktheid van het fornuis

Fissler-snelkookpannen zijn geschikt voor alle soorten fornuizen.

Daaronder vallen gasfornuizen en elektro-/sterkstroom-/vitrokeramische- en inductiekookplaten.

Om krassen op een keramische kookplaat te voorkomen, dient u uw kookgerei altijd op te tillen om het te verplaatsen. Fissler is niet aansprakelijk voor schade die hierdoor zou kunnen ontstaan.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR



Instellen van de kookplaat

De geopende snelkookpan mag leeg of met vet nooit langer dan 2 minuten op de hoogste stand worden opgewarmd, want oververhitting kan een beschadiging van de bodem tot gevolg hebben.

Sterkstroom/vitrokeramiek (straling/halogen):

De kookplaat dient net zo groot of iets kleiner te zijn dan de diameter van de bodem van de pan.

Gasfornuis:

Zet het kookgerei in het midden en zorg ervoor dat de vlam niet om de pan kan slaan, omdat hierdoor de kunststof grepen beschadigd kunnen raken.

Inductie:

Plaats het kookgerei altijd in het midden van de kookplaat. De grootte van de bodem van de pan dient net zo groot of iets groter te zijn dan de kookplaat, omdat de kookplaat anders eventueel niet reageert op de bodem van de kookpan.

Bijzondere aanwijzingen voor inductiefornuizen:

Om een oververhitting en beschadiging van het kookgerei vanwege een te hoog inductievermogen te voorkomen, mag u nooit onbeheerd en leeg opwarmen. Neem bovendien de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het fornuis in acht.

Er kan een zoemend geluid ontstaan tijdens het gebruik. Dit geluid is gerelateerd aan de techniek en is geen teken van een defect aan het fornuis of het kookgerei.

Energiebesparende tips

- Tijdens het koken op een laag pitje of op de snelkookstand moet de kookplaat zo worden geregeld, dat de kookindicatie niet boven de markering van de betreffende gaarstand uitkomt en het kookventiel niet begint in te dampen
- Gebruik een kookplaat met een passende grootte (zie bovenstaande informatie)
- Kies de grootte van het kookgerei zodanig dat het past bij de hoeveelheid te garen levensmiddelen
- Maak gebruik van de opslagwarmte in de bodem. Schakel de kookplaat reeds voor het einde van de gaartijd uit, om gebruik te maken van de afkoeltijd

6. Koken met de vitaquick®



WAARSCHUWING!

Let erop dat de vloeistof in de snelkookpan nooit volledig verdampft! (Vergelijk de aanwijzingen in hoofdstuk 5)

U kunt op tal van manieren met de snelkookpan koken:

- Sudder van vlees
- Soepen en eenpansgerechten
- Groenten en aardappelen
- Bereiden van rijst
- Bereiden van vis
- Frituren (onder deksel)
- Stoomkoken
- Bereiden van diepvriesgerechten
- Inmaken
- Ontsappen
- Steriliseren
- Menu koken

Meer informatie en receptideeën vindt u op www.fissler.com

Voorbereiding

Doe de ingrediënten volgens het recept in de snelkookpan. Let hierbij op de voorgeschreven hoeveelheden (hoofdstuk 5).

Plaats vervolgens het deksel op de pan en sluit de pan.

Als de vergrendelingsindicatie (afb. A-8) in de greep van het deksel groen is, is de pan gereed voor gebruik (hoofdstuk 4).

Keuze van de gaarstand

Zie afbeelding M

Bij uw vitaquick® heeft u de keuze uit twee gaarstanden: omzichtige gaarstand (1e ring) en snelkookstand (2e ring).

Gaarstand 1 (1e ring), ca. 109 °C (omzichtige gaarstand)

(40 kPa werkdruk)

Voor zeer gevoelige levensmiddelen zoals vis en groente

Gaarstand 2 (2e ring), ca. 117 °C (snelkookstand)

(80 kPa werkdruk)

Voor alle andere levensmiddelen en voor vleesgerechten en eenpansgerechten

Voorkoken en ontluchten

Verwarm de snelkookpan op de hoogste energiestand.

Onder de greep van het deksel (afb. A-6) ontsnapt stoom en zodoende de voor vitamines schadelijke zuurstof uit de lucht.

Deze procedure kan enkele minuten duren. Zodra de Euromatic sluit en er geen stoom meer ontsnapt, begint de drukopbouw. Even later begint de kookweergave (afb. A-5) te

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

129

stijgen.

Kookindicatie

Zie afbeelding N

De kookindicatie toont door middel van twee markeringen (witte ringen) of de betreffende gaarstand is bereikt.

Eerste ring:

De gaarstand 1 (omzichtige gaarstand) is bereikt.

Om op de omzichtige gaarstand te garen moet u reeds voordat de eerste witte ring zichtbaar wordt, de toevoer van energie verlagen. Het fornuis moet zodanig worden geregeld dat tijdens het volledige kookproces deze eerste ring zichtbaar blijft, maar niet wordt overschreden.

Tweede ring:

De gaarstand 2 (snelkookstand) is bereikt.

Om op de snelkookstand te garen moet u de toevoer van energie ongeveer verlagen op het moment als de eerste witte ring zichtbaar wordt. Het fornuis moet zodanig worden geregeld dat tijdens het volledige kookproces deze tweede ring zichtbaar blijft, maar niet wordt overschreden.

Als de kookindicatie na het verschijnen van de tweede witte ring blijft stijgen, klinkt er een sissend geluid en komt er stoom uit het kookventiel. De toevoer van hitte is in dit geval te hoog en moet worden verlaagd, omdat de vloeistof in de pan anders verdampst.

Gaartijden

De gaartijden worden vanaf het bereiken van de gekozen gaarstand (eerste of tweede witte ring) gemeten.

Basisregels:

1. De gaartijd op stand 2 komt overeen met ongeveer $\frac{1}{2}$ tot $\frac{1}{3}$ van de normale gaartijd bij het gebruik van een normale pan.
2. De gaartijd op stand 1 duurt ongeveer 50% langer dan op stand 2.
3. De vermelding van de gaartijden kan variëren omdat hoeveelheid, vorm, grootte en toestand van de levensmiddelen invloed op de gaartijd hebben.

Voorbeeld in de schil gekookte aardappelen:

gangbare gaartijd	gaartijd stand 2	gaartijd stand 1
ca. 30 min.	ca. 12 min.	ca. 18 min.

Na het einde van de gaartijd haalt u de snelkookpan van het fornuis en laat u de druk ontsnappen (zie informatie in het volgende hoofdstuk), voordat u de pan opent.

Verdere gaartijden vindt u vanaf pagina 526 en verder.

7. Indampen van de vitaquick®



WAARSCHUWING!

Open de snelkookpan nooit met geweld. De pan mag pas worden geopend als de kookindicatie volledig is gedaald en er bij het drukken op de bedieningsknop geen stoom meer ontsnapt.

Er zijn 3 methoden om uw Fissler-snelkookpan in te dampen

De manier van indampen moet worden gekozen aan de hand van de levensmiddelen. Bij snel schuimende of opstijgende levensmiddelen zoals peulvruchten, soepen of eenpansgerechten maar ook bij levensmiddelen met een gevoelige schil zoals in de schil gekookte aardappelen, mag u niet kiezen voor een methode met snelle drukreductie, omdat de levensmiddelen anders kunnen ontsnappen of de schil kapot kan gaan.

Methode 1

Snel indampen met de bedieningsknop

Zie afbeelding O

Door lichtjes op de bedieningsknop te drukken (afb. A-7) in de richting van de pijl, ontsnapt de stoom onder de greep van het deksel (afb. A-6). Houd de knop ingedrukt, totdat de kookweergave compleet is gedaald en er geen stoom meer ontsnapt.

Laat de knop vervolgens los, schud een beetje aan de pan en druk nog een keer op de bedieningsknop. Herhaal deze procedure totdat er geen stoom meer ontsnapt. Als de pan drukloos is, daalt de Euromatic. De bedieningsknop kan nu helemaal worden ingedrukt om de pan te openen.

Opmerking:

Zolang zich druk in de pan bevindt, kan de bedieningsknop niet volledig worden ingedrukt. Dit is voor uw eigen veiligheid, want zo kan de pan niet per ongeluk worden geopend als deze nog onder druk staat. Probeer dus niet de bedieningsknop met geweld helemaal in te drukken.

Methode 2

Laten afkoelen

U kunt voor deze methode kiezen om gebruik te maken van de resterende energie in de pan.

Hiervoor haalt u de pan reeds kort voor het einde van de gaartijd van het fornuis en laat u deze langzaam afkoelen totdat de kookindicatie compleet is gedaald.

Druk vervolgens lichtjes op de bedieningsknop om eventueel resterende druk in te dampen. Laat de knop los zodra er geen stoom meer ontsnapt, schud een beetje aan de pan en druk nog een keer op de bedieningsknop. Herhaal deze procedure totdat er geen stoom meer ontsnapt. Als de pan drukloos is, daalt de Euromatic. Om de pan te openen, kan de bedieningsknop vervolgens helemaal worden ingedrukt.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Deze methode is geschikt voor alle levensmiddelen met een lange gaartijd.

Methode 3

Snel indampen onder stromend water

Zie afbeelding Q

Indien de ontsnappende stoom u stoort, kunt u de pan ook onder stromend water drukloos maken. Plaats de pan hiervoor in de gootsteen en laat koud water zijdelings over het deksel (niet over de greep van het deksel en de kookventileenheid) lopen, totdat de kookindicatie volledig is gedaald.

Druk vervolgens lichtjes op de bedieningsknop om eventueel resterende druk in te dampen. Laat de knop los zodra er geen stoom meer ontsnapt, schud een beetje aan de pan en druk nog een keer op de bedieningsknop. Herhaal deze procedure totdat er geen stoom meer ontsnapt. Als de pan drukloos is, daalt de Euromatic. De bedieningsknop kan nu helemaal worden ingedrukt om de pan te openen.

8. Reiniging & onderhoud

Reiniging

Reinig de snelkookpan na elk gebruik.

- Maak de afdichtring los van het deksel en was deze met de hand af
- Verwijder de kookventileenheid en veeg deze schoon met een vochtige doek
- Verwijder de greep van het deksel en spoel de greep af onder stromend water
- Pan, deksel (zonder afdichtring, kookventileenheid en greep van het deksel) en inzetstukken kunnen ook in de vaatwasser worden gereinigd

Let hierbij op het volgende:

- Gebruik voor het reinigen heet afwaswater met een normaal afwasmiddel en een sponsje of zachte borstel. Vermijd scherpe, ruwe of puntige voorwerpen. Voor de binnenkant en de bodem kunt u bij sterkere verontreiniging ook de ruwe kant van het sponsje gebruiken
- Laat resten van levensmiddelen niet aankoeien en bewaar geen resten van levensmiddelen gedurende een langere periode in de pan, omdat ze vlekken en veranderingen op het oppervlak van het roestvrijstaal kunnen veroorzaken
- Voor het behoud van het roestvrijstaal oppervlak dient u regelmatig een onderhoudsproduct voor roestvrij staal te gebruiken. Het is ook uitermate geschikt voor het verwijderen van witte en regenboogkleurige verkleuringen of aanslag
- Gebruik bij de reiniging in de vaatwasser alleen gangbare producten in de door de fabrikant aanbevolen dosering, geen industrieel afwasmiddel of sterk geconcentreerde reinigingsmiddelen

Montage van de kookventileenheid en greep van het deksel

Kookventileenheid (afb. A-4)

Verwijderen:

Zie afbeelding R

Maak de bevestigingsschroef (afb. A-24) los door deze tegen de wijzers van de klok in te draaien en verwijder de kookventileenheid. De bevestigingsschroef kan zonder gereedschap met behulp van een munt worden losgemaakt.

Monteren:

Zie afbeelding S

Plaats de kookventileenheid (1) in de voorgeschreven positie van boven in het deksel (midden op de bout), draai de bevestigingsschroef (2) van onderen met de wijzers van de klok mee op de eenheid en draai alles goed vast.

Greep van het deksel (afb. A-9)

Verwijderen:

Zie afbeelding T

Maak de greep van het deksel los door de bevestigingsschroef (afb. A-22) aan de binnenkant van het deksel tegen de klok in te draaien.

Monteren:

Zie afbeelding U

Neem de greep van het deksel in de hand en plaats het deksel op de hiervoor bestemde positie.

Draai de bevestigingsschroef met de wijzers van de klok mee en draai hem stevig vast.

Opbergen

De afdichtring dient donker (beschermd tegen zonlicht en UV-stralen), droog en schoon te worden opgeborgen.

Om de afdichtring te ontzien en niet in te klemmen, plaatst u het deksel na het reinigen omgekeerd op de pan.

9. Onderhoud & reserveonderdelen



WAARSCHUWING!

Vervang aan slijtage onderhevige onderdelen zoals de afdichtring en andere rubberen onderdelen regelmatig na maximaal 400 kookbeurten of uiterlijk na 2 jaar door originele reserveonderdelen van Fissler. Onderdelen die herkenbare beschadigingen hebben (bijv. verharding, scheuren, verkleuringen of vervormingen) of die niet naar behoren zitten, moeten eveneens direct worden vervangen.

Bij het niet in acht nemen worden functie en veiligheid van uw snelkookpan beïnvloed. **Neem bij vragen alstublieft contact op met onze klantenservice of het personeel in de speciaalzaak.**

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Informatie over het vervangen van onderdelen

Afdichtring (afb. A-23)

Zie hoofdstuk 5.

Rolmembraan (afb. A-17)

Zie afbeelding V

Maak de kookventieleenheid los van het deksel en verwijder de oude rolmembraan.

Plaats de nieuwe rolmembraan vanuit de binnenkant in het gat van het deksel. Controleer de correcte bevestiging door het maken van een draaiende beweging.

Monteren de kookventieleenheid (zie hoofdstuk 8)

Kookventieleenheid (afb. A-4)

Zie afbeelding W

Maak de bevestigingsschroef (afb. A-24) los door deze tegen de wijzers van de klok in te draaien en verwijder de kookventieleenheid. De bevestigingsschroef kan zonder gereedschap met een munt worden losgemaakt.

Monteren

Zie afbeelding S

Plaats de kookventieleenheid (1) in de voorgeschreven positie van boven in het deksel (midden op de bout), draai de bevestigingsschroef (2) van onderen met de wijzers van de klok mee vast en draai het geheel stevig vast.

Afdichting van de ventilaansluiting (afb. A-19)

Zie afbeelding X

Maak de kookventieleenheid los van het deksel en verwijder de oude afdichting.

Plaats de nieuwe afdichting erin en zorg ervoor dat de afdichting aan beide zijden van het deksel netjes en vlak er tegenaan ligt.

O-ring voor de Euromatic (afb. A-21)

Zie afbeelding I

De demontage/montage vindt plaats aan de binnenkant van het deksel. Let erop dat de afdichting helemaal in de hiervoor bestemde inkeping ligt.

Euromatic (afb. A-21)

Voor de demontage/montage van de Euromatic moet u in eerste instantie de greep van het deksel verwijderen. Hiervoor hoeft u alleen de schroef aan de binnenkant van het deksel los te maken. De Euromatic kunt u uit het deksel halen, zodra u de O-ring heeft verwijderd. Beweeg de nieuwe Euromatic zonder O-ring voor de montage dusdanig door het deksel dat de zijde met de witte bol aan de binnenkant van het deksel ligt. Monter vervolgens de O-ring zoals hierboven beschreven.

Reserveonderdelen

Reserveonderdeel Diameter Artikelnummer

Tegengreep voor de snelbraadpan (afb. Y-3).....	22 cm	600-300-02-840
.....	26 cm	600-700-04-840
Tegengreep voor de snelkookpan (afb. Y-3).....	22 cm	600-300-04-840
.....	26 cm	600-700-08-840

Greep van het deksel (afb. Y-4).....	alle	600-000-11-770
Bevestigingsschroef voor de greep van het deksel met vlakke afdichting (afb. Y-12).....	alle	600-000-00-712

Toebehoren

Toebehoren.....	Diameter.....	Artikelnummer
Inzet geperforeerd (incl. statief) (afb. Z-1).....	22 cm	610-300-00-800
.....	26 cm	610-700-00-800
Inzet niet-geperforeerd (incl. statief) (afb. Z-2)	22 cm	610-300-00-820
.....	26 cm	610-700-00-820
Extra deksel glas (afb. Z-3).....	22 cm	021-641-22-600
Extra deksel metaal (afb. Z-4)	22 cm	623-000-22-700
.....	26 cm	623-000-26-700
Afdichtring (afb. Y-1)	22 cm	600-000-22-795
.....	26 cm	600-000-26-795
Kookventieleenheid (afb. Y-5)	alle	600-000-00-700
Set bestaande uit rolmembraan, O-ring, afdichting van de ventilaansluiting (afb. Y-7, Y-8, Y-9)	alle	600-000-01-706
Euromatic compleet (afb. Y-10)	alle	011-631-00-750

U kunt alle originele reserveonderdelen van Fissler in een speciaalzaak met Fissler-producten kopen. Onze klantenservice staat u ook graag terzijde (zie hoofdstuk 10).

Een lijst met speciaalzaken evenals aanvullende informatie vindt u op www.fissler.com.

10. Garantie & service

Elk Fissler-product wordt zorgvuldig gemaakt van hoogwaardige materialen. Gedurende de hele productie wordt de kwaliteit van onze producten meervoudig gecontroleerd en tenslotte onderworpen aan een strenge eindcontrole. Daarom verlenen wij voor de hierna genoemde Fissler-producten in overeenstemming met de volgende garantiebepalingen een garantie vanaf de aankoopdatum, ongeacht in welk land u dit Fissler-product heeft gekocht. Daarmee garanderen wij dat deze Fissler-producten geen materiaal- of verwerkingsfouten hebben. Naast de garantie heeft u het recht op wettelijke garantie, die niet wordt beperkt door de garantie.

Fabrieksgarantie

Wij verlenen op al onze snelkookpannen een garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van klachten geeft u het complete apparaat samen met de kassabon aan uw verkoper terug of stuurt u het product, goed verpakt, naar de Fissler-klantenservice (adres zie

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

hieronder). In garantiegevallen zal Fissler naar eigen goeddunken en voor eigen rekening het product repareren of een passende vervanging leveren.

Er bestaat alleen een recht op garantie, voor zover

het product geen schade als gevolg van slijtageverschijnselen heeft, die door een van normaal gebruik en/of een van de voorschriften volgens de gebruiksaanwijzing afwijkend gebruik is veroorzaakt,

- het product geen kenmerken vertoont die terug te voeren zijn op onvakkundige reparaties of onjuiste chemische of fysieke invloeden op het oppervlak van het product,
- in het product geen of uitsluitend door de fabrikant geautoriseerd toebehoren werd gemonteerd.

Uitsluiting van de garantie

Bij de snelkookpannen uit de serie vitaquick® vallen aan slijtage onderhevige onderdelen niet onder de garantie.

Voorbeeld:

- Afdichtring (afb. Y-1)
- Kookventielafdichting (afb. Y-8)
- Afdichting van de ventilaansluiting (afb. Y-9)
- Rolmembraan (afb. Y-7)
- O-ring voor de Euromatic (afb. Y-11)
- Vlakke afdichting voor de bevestigingsschroef van de greep van het deksel (afb. Y-12)

Wij aanvaarden geen garantieclaims voor beschadigingen met de volgende oorzaken:

- ongeschikt of onjuist gebruik
- verkeerde of nalatige omgang
- onjuist uitgevoerde reparaties
- het gebruik van reserveonderdelen die niet overeenkomen met de originele uitvoering
- chemische of fysieke invloeden op het oppervlak van het product
- kleurveranderingen aan de grepen vanwege de reiniging in de vaatwasser
- het negeren van deze gebruiksaanwijzing

Adres klantenservice

Fissler GmbH
Klantenservice
Harald-Fissler-Str. 10
D-55768 Hoppstädten-Weiersbach
Tel: +49 6781 - 403 100

Meer informatie vindt u op www.fissler.com.

11. Verwijdering

Lever uw bijdrage aan de bescherming van het milieu! De doos kunt u via het oud papier afvoeren. Omdat het apparaat tal van herbruikbare of recyclebare materialen bevat, dient u het voor de verwijdering af te geven bij een verzamelpunt van uw stad of gemeente (recyclingpunt).

12. Vragen en antwoorden



WAARSCHUWING!

Schakel het fornuis uit, controleer of de snelkookpan drukvrij is (zie hoofdstuk 7) en laat de snelkookpan afkoelen, voordat u probeert een storing te verhelpen.

Vraag	Mogelijke oorzaak	Verhelpen van de storing
Tijdens het indampen ontsnapt langer dan normaal stoom onder de greep van het deksel (aan de Euromatic)	De pan is niet juist gesloten. (Weergave op de greep van het deksel staat op rood).	Sluit de pan correct. (zie hoofdstuk 4) (weergave op de greep van het deksel staat op groen).
	De energietoevoer is te gering.	Stel het maximale vermogen van de verwarmingsbron in.
	Het formaat van de kookplaat past niet bij de bodemdiameter van de snelkookpan.	Plaats de snelkookpan op de passende kookplaat. (zie hoofdstuk 5)
	De greep van het deksel zit los.	Draai de bevestigingsschroef van de greep van het deksel aan de binnenkant van het deksel vast.
	De Fissler Euromatic of de bijbehorende O-ring zijn verontreinigd of beschadigd.	Reinig of vervang de onderdelen. (zie hoofdstuk 5, 8, 9)

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Vraag	Mogelijke oorzaak	Verhelpen van de storing	Vraag	Mogelijke oorzaak	Verhelpen van de storing
Bij het indampen ontsnapt er geen stoom.	Er werd te weinig vloeistof in de pan gegoten. De energietoevoer is te gering.	Voeg de minimale hoeveelheid vloeistof (200 à 300 ml) toe. (Zie hoofdstuk 5) Stel het maximale vermogen van de verwarmingsbron in.	Stoom ontsnapt bij de kookventieleenheid.	De temperatuur is te hoog. (De kookweergave is boven de tweede witte ring gestegen)	Schakel de energietoevoer lager. Let erop dat u de energietoevoer zo regelt dat de kookweergave tijdens de gehele bereidingstijd niet boven de markering van de gewenste gaarstand stijgt (eerste of tweede witte ring). (Zie hoofdstuk 5)
Stoom en/of waterdruppels ontsnappen via de rand van het deksel, voordat de kookweergave kan beginnen te stijgen.	De afdichtring is niet juist geplaatst. De afdichtring is verontreinigd of beschadigd. De pan is niet juist gesloten. (Weergave op de greep van het deksel staat op rood).	Plaats de afdichtring correct. (Zie hoofdstuk 5) Reinig of vervang de afdichtring. Sluit de pan correct. (Zie hoofdstuk 4) (Weergave op de greep van het deksel staat op groen).		De kookventieleenheid is niet juist en stevig vastgeschroefd.	Plaats de kookventieleenheid op de correcte manier en draai de bevestigingsschroef vast. (Zie hoofdstuk 8)
De kookweergave stijgt niet.	Stoom ontsnapt aan de greep van het deksel. Stoom ontsnapt aan de rand van het deksel. Er werd te weinig vloeistof in de pan gegoten. De kookventieleenheid is niet juist en stevig vastgeschroefd.	Zie de vorige punten. Zie de vorige punten. Voeg de minimale hoeveelheid vloeistof (200 à 300 ml) toe. (Zie hoofdstuk 5) Plaats de kookventieleenheid op de correcte manier en draai de bevestigingsschroef vast. (Zie hoofdstuk 8)	Onder de greep van het deksel (van de Euromatic) ontsnapt stoom, hoewel de kookweergave reeds is gestegen.	De greep van het deksel zit los. De vlakke afdichting voor de bevestigingsschroef van de greep van het deksel of de O-ring van de Euromatic ontbreken, zijn defect of verkeerd gemonteerd.	Draai de bevestigingsschroef van de greep van het deksel aan de binnenkant van het deksel vast. Vervang de betreffende afdichting of zorg voor een correcte montage. (Zie hoofdstuk 9)
	De O-ring, de afdichting van de ventielaansluiting of de rolmembraan ontbreken, zijn defect of verkeerd gemonteerd.	Vervang de betreffende afdichting of zorg voor een correcte montage. (Zie hoofdstuk 9)		Als er een grote hoeveelheid stoom ontsnapt, kan de Euromatic als veiligheidsvoorziening geactiveerd zijn. Dat gebeurt als het kookventiel verontreinigd of defect is.	Verwijder de kookventieleenheid en reinig of vervang het onderdeel. (Zie hoofdstuk 8)

Vraag	Mogelijke oorzaak	Verhelpen van de storing	Vraag	Mogelijke oorzaak	Verhelpen van de storing
De greep van het deksel zit los.	De bevestigingsschroef is niet goed vastgedraaid.	Draai de bevestigingsschroef van de greep van het deksel aan de binnenkant van het deksel vast.	De pan kan niet worden geopend.	Er bevindt zich nog druk in de pan. De Euromatic zit klem.	Laat de druk in de pan ontsnappen. (Zie hoofdstuk 7) Laat de bedienknop los. Druk de greep van het deksel naar links.
De grepen aan de pan zitten los.	De schroeven van de grepen zijn niet vastgedraaid.	Draai de schroeven met de schroevendraaier vast.			
Aan de rand van het deksel ontsnapt veel stoom, hoewel de kookweergave reeds is gestegen.	De afdichtring is defect. De afdichtring is geactiveerd als veiligheidsvoorziening. Dat gebeurt als het kookventiel en Euromatic verontreinigd of defect zijn.	Vervang de afdichtring. Laat het apparaat controleren door de klantenservice van Fissler.			
Stoom ontsnapt onder de ronde afdekking aan de greep van het deksel of aan de bedienknop.	Een afdichting is defect.	Vervang de greep van de steel of laat dit door de klantenservice van Fissler controleren.			
De pan kan moeilijk worden gesloten of de bedienknop springt er niet uit tijdens het sluiten.	Greep van het deksel en/of greep van de pan zijn niet juist gemonteerd. De greep van het deksel is defect. De afdichtring is niet juist geplaatst. De pan is niet juist gesloten. (Weergave op de greep van het deksel staat op rood.)	Controleer de bevestiging van de grepen en draai ze indien nodig opnieuw vast. Vervang de greep van het deksel. Plaats de afdichtring correct. Sluit de pan correct. (Zie hoofdstuk 4) (Weergave op de greep van het deksel staat op groen).			

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Благодарим за доверие

и поздравляем с покупкой Вашей новой кастрюли-скороварки vitaquick®.

Более 60 лет опыта скрыты в разработке этого нового поколения скороварок от Фисслер.

Для быстрого, аппетитного и бережного к витаминам приготовления сегодня скороварки актуальны как и раньше – но с точки зрения удобства использования и дизайна vitaquick® все-таки устанавливает новые стандарты.

Чтобы Ваша скороварка, тщательно изготовленная в Германии, как можно дольше радовала Вас, и для достижения оптимальной долговечности просим Вас соблюдать приведенные далее указания. Желаем Вам много радости при опробовании разнообразных возможностей Вашей vitaquick® и всяческих успехов!

Оглавление

1. Использование по назначению	144	Выбор режима приготовления	154
2. Указания по безопасности	144	Доведение до кипения и	
Руководство по эксплуатации	144	развоздушивание	154
Присмотр	144	Индикатор приготовления пищи	154
Безопасное использование		Время приготовления	155
кастрюли-скороварки	144	7. Выпуск пара из vitaquick®	155
Безопасность и уход	145	8. Мойка и уход	157
Эксплуатация кастрюли-		Мойка	157
скороварки	146	Установка группы главного	
Открывание кастрюли	146	контрольного клапана и дужки	
3. Описание и преимущества		крышки	
vitaquick®	147	Хранение	158
4. Перед первым применением	149	9. Техническое обслуживание и	158
Открывание кастрюли	149	запасные части	
Ручка крышки	149	Указания по замене деталей	158
Закрывание кастрюли	149	Запасные части	159
Индикатор закрывания	150	Принадлежности	159
Мойка	150	10. Гарантия и сервис	160
5. Указания по использованию	150	Гарантия производителя	160
Предохранительные устройства	150	Исключения из гарантии	161
Емкость наполнения	151	Адрес сервисной службы	161
Пригодность плиты	152	11. Утилизация	161
Регулирование конфорки плиты	152	12. Часто задаваемые вопросы и	162
Советы по энергосбережению	153	ответы	
6. Готовка с помощью vitaquick®	153		
Подготовка	153		

1. Использование по назначению

- Кухонные устройства быстрой готовки Фисслер служат для быстрого приготовления блюд, а также для указанных в главе 6 целей использования и могут применяться только в данных целях. При использовании не по назначению могут возникать опасности.
- Кухонные устройства быстрой готовки Фисслер пригодны только для частного использования по назначению.
- Кроме того, кухонные устройства быстрой готовки Фисслер разрешается использовать только при максимальной мощности плиты не более 3700 Ватт.
- Указанные в главе 5 уровни заполнения следует соблюдать для обеспечения безопасного использования кухонного устройства быстрой готовки.



2. Указания по безопасности

Руководство по эксплуатации

- Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и все указания, прежде чем начать использовать сковорку vitaquick®, так как использование не по назначению может нанести ущерб.
- Просим сохранять руководство по эксплуатации все время, пока Вы владеете продуктом.** Если Вы убрали руководство по эксплуатации и не можете его найти, то его можно скачать с нашего интернет-сайта www.fissler.com.
- Не передавайте сковорку никому, кто предварительно не ознакомился с руководством по эксплуатации.
- Передавайте Вашу сковорку третьим лицам только совместно с руководством по эксплуатации.

Присмотр

- Опасность удушения пластиковым мешком. Храните пластиковый мешок вне доступа детей, так как существует опасность удушения.
- Не используйте сковорку рядом с детьми.
- Никогда не оставляйте сковорку без присмотра. Регулируйте подачу энергии так, чтобы индикатор готовки не указывал выше второй черты. Если подача энергии не будет уменьшена, пар улетучится через клапан и кастрюля потеряет жидкость. Непрерывная потеря жидкости ведет к пригоранию продуктов и может вызвать повреждение сковорок и конфорки.

Безопасное использование кастрюли-сковорок

- Никогда не используйте кастрюлю-сковорок или сковороду-сковорок в разогретом духовом шкафу. Ручки, клапаны и предохранительные устройства

повреждаются из-за высокой температуры и после этого не могут выполнять свои защитные функции.

- В кастрюле-сковорок готовьте во фритюре как правило без крышки и наполняйте маслом не более, чем до половины. Никогда не готовьте во фритюре под давлением!
- Запрещается использование кастрюль-сковорок в медицинских целях. Прежде всего не в роли медицинского стерилизатора, так как кастрюли-сковорки не рассчитаны на требуемую для стерилизации температуру.
- Не готовьте в сковорке яблочный мусс и компоты, так как при этом часто образуются пузырьки пара, которые разбрызгиваются при открывании и могут привести к ожогам паром.
- При готовке мяса в сковорке создается повышенное давление в мясе. Поэтому после открывания сковорок, чтобы предотвратить ожоги, подождите некоторое время прежде чем прокалывать или двигать мясо.

Безопасность и уход

- Используйте сковорок только с оригинальными и полностью исправными компонентами Фисслер (Fissler). Используйте только оригинальные запасные части Фисслер. Прежде всего используйте только кастрюли и крышки одной модели, а также другие запасные части в исполнении, предусмотренном для вашего прибора (см. главу 9). Несоблюдение наносит ущерб функционированию и безопасности сковорок.
- Перед каждым использованием убедитесь, что все клапаны и защитные приспособления не имеют повреждений, исправные и чистые. Только таким образом можно гарантировать безопасный режим работы. Сведения об этом приведены в главе 5.
- Ни в коем случае не вносите никаких изменений в сковорок. Прежде всего не допускайте никаких вмешательств в предохранительные устройства - кроме приведенных в руководстве по эксплуатации действий по обслуживанию. Запрещается смазывать клапаны!
- Регулярно заменяйте изнашиваемые детали, такие как уплотнительное кольцо и другие резиновые детали на оригинальные запасные части Фисслер, т. е. максимум после 400 процессов готовки или не позднее 2 лет. Детали с видимыми повреждениями (напр. затвердевания, трещины, изменения цвета, перегрев или деформации) или которые не устанавливаются правильно, необходимо срочно заменить. При несоблюдении функционирование и безопасность Вашей сковорок ставится под угрозу.
- Для Вашей собственной безопасности сразу же подтягивайте ослабшие винты.
- Также немедленно заменяйте треснувшие или поврежденные пластмассовые ручки, используя оригинальные запасные части Фисслер.

Указание по ремонту:

Мелкий ремонт вы можете производить сами:

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

- Замена подверженных износу деталей (уплотнительное кольцо, группа главного контрольного клапана, Евроматик (Euromatic) или ручки).
- Подтягивание винтов.

Для выполнения других ремонтов обращайтесь в сервисную службу Фисслер.
(См. главу 10)

Эксплуатация кастрюли-скороварки

- Данный прибор готовит под давлением. Использование не по назначению может привести к ожогам. Обратите внимание на то, чтобы прибор перед нагреванием был правильно закрыт. Сведения об этом приведены в главе 4. Никогда не используйте скороварку со свободно лежащей сверху крышкой.
- Используйте только указанные в главе 5 источники нагрева.
- Никогда не нагревайте скороварку без жидкости, так как из-за перегрева возможно повреждение прибора, клапанов, предохранительных устройств и конфорки. В этом случае больше не используйте скороварку, так как работа предохранительных устройств не гарантируется. Проведите проверку вашей кастрюли-скороварки в сервисной службе Fissler.
- Минимальная емкость заполнения: 200-300 мл воды в зависимости от диаметра вашего прибора (смотреть маркировку min). В случае перегрева пластмассовые детали кастрюли или алюминиевое ядро в дне могут расплавляться и становиться жидкими. Если это произошло, нужно отключить конфорку и не двигать кастрюлю до ее полного остывания. Проверить помещение.
- Никогда не наполняйте скороварку больше $\frac{2}{3}$ ее емкости (смотреть маркировку max, соответствует полезному объему). Для продуктов питания, которые вспениваются или во время приготовления увеличиваются в объеме (как рис, бульоны или сухие овощи), наполняйте кастрюлю-скороварку не более, чем до половины ее объема (смотреть маркировку $\frac{1}{2}$).
- Для фасоли и других бобовых наполняйте кастрюлю-скороварку максимум до отметки $\frac{1}{3}$, так как их тонкая оболочка может легко подниматься и засорять клапаны.
- Передвигать скороварку очень осторожно, если она находится под давлением и не прикасаться ни к каким горячим поверхностям. Используйте для этого ручки и элементы управления. Если необходимо, используйте перчатки.

Открывание кастрюли

- Никогда не открывайте скороварку, используя силу. Никогда не открывайте ее, пока не убедитесь, что внутреннее давление полностью снизилось. Сведения об этом приведены в главе 7.
- Перед каждым открыванием основательно встряхните кастрюлю-скороварку, чтобы пузырьки пара не брызнули и Вы не обожглись. Это особенно важно после выпуска пара или после охлаждения под проточной водой.
- При выпуске пара всегда убирайте руки, голову и тело из опасной области, чтобы

не получить травму выходящим паром. Это особенно относится к быстрому выпуску пара кнопкой управления.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не использовать скороварку, если она или ее детали повреждены или деформированы либо их работа не соответствует описанию в данном руководстве по эксплуатации. В этом случае обратитесь в ближайший специализированный магазин, представляющий Fissler, или в сервисную службу Фисслер ГмбХ (Fissler GmbH).
(См. главу 10)

3. Описание и преимущества vitaquick®

См. рисунок A

1. Комплект вставки для готовки на пару (в зависимости от модели)

- с продольной перфорацией для оптимального прохождения пара
- с поддерживающими перемычками для свободного потока пара даже при крупном размере приготавливаемого продукта
- с треножником в роли стойки

2. Ручка

- с глубокой выемкой для надежного захвата

3. Отверстия для выхода пара (группа главного контрольного клапана)

- при превышении режима готовки

4. Группа главного контрольного клапана

- с индикатором приготовления пищи
- с клапаном автоматического ограничения давления (регулятор давления)
- съемный, для простой очистки

5. Крупный индикатор приготовления пищи

- с отметками для установки бережного и быстрого режимов готовки

6. Отверстия для выхода пара (ручка крышки)

- при доведении до кипения
- при срабатывании Евроматик (Euromatic)
- при выпуске пара кнопкой управления

7. Кнопка управления

- для открывания и выпуска пара из скороварки

8. Индикатор закрывания

- показывает, правильно ли закрыта скороварка

9. Ручка крышки

- съемная, для простой очистки

10. Измерительная шкала с маркировкой уровня заполнения

- для простого дозирования жидкостей без мерного стакана
- с маркировкой min для минимального количества жидкости
- с маркировкой max для максимального количества обычных продуктов питания

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

147

- с маркировкой $\frac{1}{2}$ для максимального количества увеличивающихся в объеме продуктов
- с маркировкой $\frac{1}{3}$ для максимального количества фасоли и бобовых

11. Ручка кастрюли

- защита от скольжения для надежного захвата

12. Только для ручки крышки

- для размещения ручки крышки

13. Защита от нагревания

- защищает ручки при использовании на газовой плите

14. Ручка крышки

- для простой установки крышки

15. Коническая форма сковородки

- для хранения кастрюль одна в другой (даже с одинаковым диаметром)

16. Дно Super-Thermic /cookstar®-универсальное дно для всех типов плит (в зависимости от модели)

- для оптимальной теплопроводности на всех типах плит, включая индукционные

17. Закатывающаяся уплотнительная манжета

- для уплотнения индикатора приготовления пищи

18. Уплотнитель седла клапана

- для уплотнения клапана приготовления пищи

19. Уплотнительное кольцо круглого сечения для группы главного контрольного клапана

- для уплотнения главного контрольного клапана

20. Предохранительный выступ (предохранительное устройство)

- предотвращает увеличение давления при неправильно закрытой кастрюле

21. Фисслер Евроматик Fissler Euromatic (предохранительное устройство)

- для автоматического доведения до кипения
- предотвращает увеличение давления при неправильно закрытой кастрюле
- автоматически ограничивает давление
- предотвращает открывание кастрюли, если еще сохраняется давление

22. Крепежный болт дужки крышки

- возможность обслуживания без инструментов
- с плоским уплотнением, закрепленным в крышке

23. Уплотнительное кольцо (предохранительное устройство)

- из высококачественного силикона
- с предохранительными выемками для ограничения давления

24. Гайка для крепления группы главного контрольного клапана

- с пазом для монеты, легко снимается без инструмента

См. рисунок B/B1

- Номинальная емкость (не соответствует полезной емкости)
- Знак CE (декларирует соответствие прибора Директиве ЕС для автоклавов)
- Максимальное рабочее давление (макс. допустимое давление выпуска пара через клапан)

- Дата изготовления (календарная неделя/год)
- PC > описывает рабочее давление при готовке, смотреть в главе 6 «Выбор режима приготовления»
- PS > описывает максимальное допустимое давление

См. рисунок B2

Норма (декларирует соответствие прибора GB 15066-2004, действительно только для Китая)

- Тип вращения
- Многослойное капсулированное дно
- Внутренний диаметр
- Номинальная емкость (не соответствует полезной емкости)
- Диапазон номинального рабочего давления / диапазон номинального давления
- Номер нормы GB 15066-2004

4. Перед первым применением

Перед первым применением ознакомьтесь с кастрюлей и обращением с ней и проверьте комплектность поставки (см. рисунок А). При этом использование некоторых приборов требует дополнительных принадлежностей.

Открывание кастрюли

См. рисунок C

Нажмите кнопку управления (рис. A-7) на дужке крышки по направлению стрелки и поверните крышку до упора против часовой стрелки (вправо). Теперь можно снять крышку.

Ручка крышки

На крышке размещена металлическая накладка с надписью „Close“ (рис. A-14) и в качестве ответной части к ней паз (рис. A-12) в ручке кастрюли. Она служит для простой установки крышки.

Закрывание кастрюли

См. рисунок D

Установите крышку, удерживая ее под небольшим наклоном, вставьте выступ крышки в паз на ручке кастрюли и затем опустите крышку. Правильное положение установки крышки дополнительно отмечено круглым значком на крышке, а также дополнительно красными точками на выступе крышки и ручке. Устанавливайте крышку, когда эти точки расположены друг против друга.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

См. рисунок E

Для закрывания поверните крышку до упора по часовой стрелке (влево), пока кастрюля не заблокируется со слышимым «щелчком».

Индикатор закрывания**См. рисунок F**

Правильно ли закрыта кастрюля и готова ли она к работе, можно распознать по индикатору закрывания (рис. A-8) на дужке крышки.

Зеленый: Кастрюля правильно закрыта и готова к работе.

Красный: Кастрюля закрыта неправильно, из-за этого давление создаваться не может.

Мойка

Перед первым использованием тщательно вымойте кастрюлю, крышку и уплотнительное кольцо. Это удалит возможно сохранившиеся остатки полировочной пыли и небольшие загрязнения.

Затем мы рекомендуем обработать кастрюлю и крышку средством для ухода за посудой из нержавеющей стали. Это повысит устойчивость нержавеющей стали к соли и кислым продуктам. Остатки средства должны быть тщательно смыты водой. Обработку можно повторять по мере необходимости или при изменении внешнего вида поверхности нержавеющей стали.

5. Указания по использованию**Предохранительные устройства**

Ваша сковородка vitaquick® оснащена различными устройствами, которые самостоятельно обеспечивают ее безопасность. Перед каждым использованием проверяйте исправность нижеуказанных предохранительных устройств и никогда не вносите в них изменений. Перед началом готовки следует убедиться, что группа главного контрольного клапана и дужка крышки установлены правильно иочно. Указания об этом приведены в главе 8.

Группа главного контрольного клапана (рис. A-4)**См. рисунок G**

Снимите группу главного контрольного клапана с крышки. Проверьте надавливанием пальца, что индикатор готовки (1) корпус клапана (2) свободно перемещаются и отпружинивают.

Euromatic (рис. A-21)**См. рисунок H+I**

Убедитесь, что система Euromatic чистая и посадка в крышке не препятствует свободному перемещению.

Уплотнительное кольцо круглого сечения должно полностью располагаться в предусмотренном для него углублении.

См. рисунок J

Проверьте надавливанием пальца, что белый шарик в Euromatic свободно перемещается и отпружинивает.

Уплотнительное кольцо (рис. A-23) и **предохранительный выступ** (рис. A-20)**См. рисунок K**

Проверьте, что уплотнительное кольцо и край крышки чистые, уплотнительное кольцо не повреждено и предохранительный выступ (1) свободно перемещается. Вставьте уплотнительное кольцо так, чтобы оно размещалось полностью ровно под вогнутыми крайними сегментами (2), с внутренней стороны крышки. Уплотнительное кольцо должно располагаться до предохранительного выступа, т. е. с отводом от края крышки.

Емкость наполнения**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Никогда не готовьте без достаточного количества жидкости и следите, чтобы жидкость в сковородке никогда полностью не испарялась. Несоблюдение может привести к пригоранию продукта и к повреждению ручек, клапанов кастрюли, предохранительных устройств и конфорки. В таком случае не используйте эту кастрюлю-сковородку больше, так как исправность клапанов и предохранительных устройств больше не гарантирована. Проведите проверку вашей кастрюли-сковородки в сервисной службе Fissler.

См. рисунок L

При готовке пищи в сковородке просим соблюдать следующие данные относительно емкости наполнения.

Чтобы упростить дозирование, внутри кастрюли размещена градуированная шкала (min/max).

Для парообразования – в зависимости от диаметра прибора – необходимо не менее 200-300 мл жидкости, независимо от того, используете Вы вставку или нет. Никогда не включайте сковородку без этого минимального количества жидкости.

Ø 18 см: 200 мл

Ø 22 см: 250 мл

Ø 26 см: 300 мл

Сковородку разрешается заполнять максимально до $\frac{2}{3}$ ее объема (полезный объем), чтобы обеспечить безопасную работу. (см. маркировку max)

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

$\frac{1}{2}$

При готовке продуктов, которые пенятся или увеличиваются в объеме во время приготовления, таких, например, как рис, бульон или сушеные овощи, сковородку разрешается заполнять не более чем на половину ее объема (см. маркировку $\frac{1}{2}$).

 $\frac{1}{3}$

При варке фасоли и других бобовых заполняйте сковородку только до уровня $\frac{1}{3}$ (см. маркировку $\frac{1}{3}$), так как тонкая кожура бобовых может всплыть и заблокировать клапаны.

Пригодность плиты

Приборы Fissler для готовки под давлением пригодны для всех видов плит. Сюда относятся газовые плиты, а также электро-/классические-/стеклокерамические-индукционные плиты.

Чтобы предотвратить царапины на стеклокерамической плите, нужно всегда приподнимать кухонную посуду для ее перемещения. Фисслер не несет ответственности за возникшие из-за этого повреждения.



Регулирование конфорки плиты

Открытая сковородка никогда не должна подогреваться пустой или с маслом дольше 2 минут в режиме максимальной мощности, так как перегревание может привести к повреждению дна.

Классическая/стеклокерамика (излучение/галогенная):

Конфорка плиты должна соответствовать диаметру дна кастрюли или быть меньше.

Газовая плита:

Устанавливать кухонную посуду по центру конфорки и не допускать, чтобы пламя заходило на стенку посуды, потому что при этом возможно повреждение пластмассовых ручек.

Индукционная плита:

Всегда устанавливайте посуду по центру конфорки. Размер дна кастрюли должен совпадать с размером конфорки или быть больше, так как иначе конфорка может не срабатывать на дно кастрюли.

Специальные указания для индукционных плит:

Чтобы предотвратить перегревание и повреждение кухонной посуды вследствие высокой мощности индукционной плиты, никогда не нагревайте без присмотра пустую посуду. Соблюдайте также руководство изготовителя плиты по эксплуатации. При эксплуатации может возникнуть жужжащий шум. Этот шум обусловлен технически и не представляет собой признак дефекта плиты или кухонной посуды.

Советы по энергосбережению

- При готовке в режиме щадящего или быстрого приготовления пищи регулируйте плиту таким образом, чтобы индикатор приготовления пищи не выходил за отметку соответствующего режима готовки и клапан приготовления пищи не начал выпуск пара
- Используйте конфорку плиты соответствующего размера (см. выше)
- Выбирайте размер кухонной посуды согласно количеству готовящихся продуктов
- Используйте тепло, аккумулированное дном. Выключайте плиту до окончания времени приготовления, чтобы использовать время остывания

6. Готовка с помощью vitaquick®



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Следите за тем, чтобы жидкость в сковородке никогда полностью не выкипала! (Сравните указания в главе 5)

В сковородке можно готовить пищу самыми разнообразными способами:

- тушить мясо
- супы и айントопфы
- овощи и картофель
- готовка риса
- готовка рыбы
- готовка во фритюре (без крышки)
- готовка на пару
- готовка блюд глубокой заморозки
- консервирование
- извлечение сока
- стерилизация
- составление меню

Дополнительная информация и идеи рецептов приведены на сайте www.fissler.com

Подготовка

Ингредиенты согласно рецепту положите в сковородку.

При этом обращайте внимание на предписанные объемы (глава 5).

Затем установите крышку и закройте кастрюлю.

Если на индикаторе закрытия (рис. A-8) в дужке крышки зеленый цвет, кастрюля готова для приготовления пищи (глава 4).

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Выбор режима приготовления

См. рисунок M

Ваша vitaquick® позволяет выбирать между двумя режимами приготовления: щадящим режимом (1 кольцо) и быстрым режимом (2 кольца).

Режим 1 (1 кольцо), прибл. 109°C (щадящий режим)

(рабочее давление 40 кПа)

Для очень деликатных блюд, таких как рыба и овощи

Режим 2 (2 кольца), прибл. 117°C (быстрый режим)

(рабочее давление 80 кПа)

для всех остальных блюд, таких как мясные блюда и айнтопфы

Доведение до кипения и развоздушивание

Подогрейте сковородку на максимальной мощности.

Из-под дужки крышки (рис. А-6) выходит пар и, вместе с ним, вредный для витаминов кислород, содержащийся в воздухе.

Этот процесс может длиться несколько минут. Как только закрывается система Euromatic и пар больше не выходит, начинается рост давления. Чуть позже начинает подниматься индикатор приготовления пищи (рис. А-5).

Индикатор приготовления пищи

См. рисунок N

Индикатор приготовления пищи показывает с помощью двух отметок (белые кольца) достижение соответствующего режима готовки.

Первое кольцо:

Режим приготовления 1 (щадящий режим) достигнут.

Чтобы готовить в щадящем режиме, вам необходимо уже незадолго до момента, когда станет видно первое белое кольцо, уменьшить подачу энергии. Плиту необходимо регулировать так, чтобы во время всего процесса готовки это первое кольцо оставалось видимым, но его уровень не превышался.

Второе кольцо:

Режим приготовления 2 (быстрый режим) достигнут.

Чтобы готовить в быстром режиме, вам необходимо уменьшить подачу энергии приблизительно в момент, когда станет видно первое белое кольцо. Плиту необходимо регулировать так, чтобы во время всего процесса готовки второе белое кольцо оставалось видимым, но его уровень не превышался.

Если после достижения второго белого кольца индикатор приготовления пищи поднимается дальше, то станет слышен свист и из главного регулирующего клапана пойдет пар. Подача тепла в этом случае слишком высока и должна быть уменьшена, иначе жидкость в кастрюле испарится.

Время приготовления

Время приготовления измеряется с момента достижения выбранного режима (первое или второе белое кольцо).

Основные правила:

1. Время приготовления в режиме 2 соответствует прибл. от $\frac{1}{2}$ до $\frac{1}{3}$ обычного времени приготовления с использованием обычной кастрюли.
2. Время приготовления в режиме 1 приблизительно на 50% больше, чем в режиме 2.
3. Данные о времени приготовления могут изменяться, так как на него влияют количество, форма, размер и свойства продуктов питания.

Пример с картофелем в мундире:

Обычное время приготовления	Время приготовления в режиме 2	Время приготовления в режиме 1
ок. 30 мин.	ок. 12 мин.	ок. 18 мин.

После окончания времени приготовления снимите сковородку с плиты и дайте давлению исчезнуть (см. указания в следующей главе) и только затем откройте.

Время приготовления дополнительно указано со стр. 526 и далее

7. Выпуск пара из vitaquick®



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никогда не открывайте сковородку с усилием. Сковородку разрешается открывать только после того, как индикатор приготовления пищи полностью опустился и при нажатии кнопки управления пар больше не выходит.

Существует 3 метода выпуска пара из вашей сковородки Фисслер

Способ выпуска пара необходимо выбирать в зависимости от приготовляемого продукта питания.

Для продуктов, которые при готовке легко вспениваются или увеличиваются в объеме, например бобовых, супов или айнтопфов или также для продуктов с деликатной кожей, например, картофеля в мундире, нельзя использовать методы с быстрым понижением давления, иначе продукты могут убежать или кожца может треснуть.

Метод 1

Быстрый выпуск пара кнопкой управления

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

См. рисунок O

Легким нажатием кнопки управления (рис. A-7) по направлению стрелки пар выводится из-под дужки крышки (рис. A-6). Удерживайте кнопку в нажатом положении до полного опускания индикатора приготовления пищи и прекращения выхода пара.

Затем отпустите кнопку, слегка встряхните кастрюлю и нажмите кнопку управления еще раз. Повторяйте этот процесс до прекращения выхода пара. Если давление в кастрюле отсутствует, то система Euromatic опускается. Теперь кнопку управления можно нажать до упора для открывания кастрюли.

Примечание:

Пока в кастрюле имеется давление, кнопка управления нажимается не до конца. Это сделано для вашей безопасности, так кастрюлю невозможно открыть по ошибке, когда она под давлением. Не пытайтесь продавить кнопку управления силой.

Метод 2**Охлаждение**

Этот способ выбирают для использования остаточной энергии кастрюли.

Для этого незадолго до окончания времени приготовления снимите с плиты кастрюлю и дайте ей медленно остить до полного опускания индикатора приготовления пищи. Затем слегка нажмите кнопку управления, чтобы выпустить возможно сохранившееся остаточное давление. Когда выход пара прекратится, отпустите кнопку, слегка встряхните кастрюлю и нажмите кнопку управления еще раз. Повторяйте этот процесс до прекращения выхода пара. Если давление в кастрюле отсутствует, то система Euromatic опускается. Теперь кнопку управления можно нажать до упора для открывания сковородки.

Этот метод подходит прежде всего для блюд с длительным временем приготовления.

Метод 3**Быстрый выпуск пара под проточной водой****См. рисунок Q**

Если выходящий пар создает вам неудобства, то выпустить давление из кастрюли можно также под проточной водой. Для этого поставьте сковородку в мойку и направьте холодную воду сбоку на крышку (не на дужку крышки и не на группу главного контрольного клапана) стекать до полного опускания индикатора приготовления пищи.

Затем слегка нажмите кнопку управления, чтобы выпустить возможно сохранившееся остаточное давление. Когда выход пара прекратится, отпустите кнопку, слегка встряхните кастрюлю и нажмите кнопку управления еще раз. Повторяйте этот процесс до прекращения выхода пара. Если давление в кастрюле отсутствует, то система Euromatic опускается. Теперь кнопку управления можно нажать до упора для открывания кастрюли.

8. Мойка и уход**Мойка****Мойте сковородку после каждого использования.**

- Извлеките уплотнительное кольцо из крышки и промойте вручную
- Снимите группу главного контрольного клапана и протрите влажной тканью
- Снимите ручку крышки и промойте под проточной водой
- Кастрюлю, крышку (без уплотнительного кольца, группы главного контрольного клапана и дужки) и вставки можно мыть также в посудомоечной машине

При этом необходимо соблюдать следующее:

- Для мойки используйте горячую воду с обычным средством для мытья посуды и губкой или мягкой щеткой. Избегайте применения остроконечных, жестких или острых предметов. Для внутренней стороны и дна при сильном загрязнении можно также использовать жесткую сторону губки
- Не допускайте засыхания остатков пищи и длительного хранения приготовленных блюд в сковородке, так как они могут вызвать появление пятен на нержавеющей стали и изменения поверхности
- Для сохранения поверхности высококачественной стали регулярно применяйте средство для чистки посуды из нержавеющей стали. Оно идеально подходит для удаления белых или радужных разводов и отложений
- При мытье в посудомоечной машине применяйте только обычные бытовые средства в рекомендованной изготовителем дозировке, не применяйте промышленных моющих средств или высококонцентрированных очистителей

Установка группы главного контрольного клапана и дужки крышки**Группа главного контрольного клапана (рис. A-4)****Снятие:****См. рисунок R**

Освободите крепежный винт (рис. A-24) вращением против часовой стрелки и снимите группу главного контрольного клапана. Открутить крепежный винт можно без использования инструментов с помощью монеты.

Установка:**См. рисунок S**

Вставьте группу главного контрольного клапана (1) в предписанном положении сверху в крышку (по центру на штифт), прикрутите крепежный винт (2) снизу по часовой стрелке и крепко его затяните.

Дужка крышки (рис. A-9)**Снятие:****См. рисунок T**

Открутите дужку крышки, вращая крепежный болт (рис. A-22) на внутренней стороне крышки против часовой стрелки.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Установка:*См. рисунок U*

Возьмите ручку крышки в руку и установите на крышку в заданное положение.

Заверните крепежный болт по часовой стрелке и прочно затяните.

Хранение

Уплотнительное кольцо необходимо хранить в темном (защищенным от солнечного света и ультрафиолетового излучения), сухом и чистом месте.

Чтобы сберечь уплотнительное кольцо и не раздавить его, после мойки кладите крышку на кастрюлю обратной стороной.

9. Техническое обслуживание и запасные части**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Изнашивающиеся детали, такие как уплотнительное кольцо и другие резиновые части необходимо регулярно заменять после не более 400 процессов готовки или не позднее 2 лет оригинальными запасными частями Fissler. Детали с видимыми повреждениями (напр. затвердевания, трещины, изменения цвета, перегрев или деформации) или которые не устанавливаются правильно, также необходимо срочно заменить.

При несоблюдении - под угрозой функционирование и безопасность вашей сковородки. При возникновении вопросов обращайтесь в нашу сервисную службу или к персоналу специализированной торговли.

Указания по замене деталей**Уплотнительное кольцо** (рис. A-23)*См. главу 5.***Закатывающаяся уплотнительная манжета** (рис. A-17)*См. рисунок V*

Открутите группу главного контрольного клапана от крышки и снимите старую закатывающуюся уплотнительную манжету.

Установите новую закатывающуюся уплотнительную манжету изнутри в отверстие крышки. Проверьте правильную посадку с помощью вращательного движения.

Установите группу главного контрольного клапана (см. главу 8).

Группа главного контрольного клапана (рис. A-4)*См. рисунок W*

Освободите крепежный винт (рис. A-24) вращением против часовой стрелки и снимите группу главного контрольного клапана. Открутить крепежный винт можно без использования инструментов с помощью монеты.

Установка

См. рисунок S

Вставьте группу главного контрольного клапана (1) в предписанном положении сверху в крышку (по центру на штифт), прикрутите крепежный винт (2) снизу по часовой стрелке и крепко его затяните.

Уплотнение седла клапана (рис. A-19)*См. рисунок X*

Открутите группу главного контрольного клапана от крышки и удалите старое уплотнение.

Вставьте новое уплотнение и убедитесь, что уплотнение с обеих сторон крышки прилегает аккуратно и ровно.

Уплотнение круглого сечения для Euromatic (рис. A-21)*См. рисунок I*

Снятие/установка производится с внутренней стороны крышки. Следите, чтобы уплотнение полностью располагалось в предусмотренном для него углублении.

Euromatic (рис. A-21)

Для снятия/установки системы Euromatic необходимо вначале снять дужку крышки. Для этого нужно только освободить винт с внутренней стороны крышки. Систему Euromatic можно снять с крышки сразу после того, как будет снято уплотнение круглого сечения. Для установки пропустить новую систему Euromatic без уплотнения круглого сечения через крышку так, чтобы сторона с белым шариком находилась с внутренней стороны крышки. Затем установить уплотнение круглого сечения, как описано выше.

Запасные части**Запасная часть** Диаметр Номер артикула

Ручка корпуса сковороды-сковорарки малая (рис. Y-3)	22 см	600-300-02-840
.....	26 см	600-700-04-840

Ручка корпуса кастрюли-сковородки малая (рис. Y-3)	22 см	600-300-04-840
.....	26 см	600-700-08-840

Дужка крышки (рис. Y-4)	все	600-000-11-770
-------------------------------	-----------	----------------

Крепежный болт для дужки крышки с плоским уплотнением (рис. Y-12)	все	600-000-00-712
--	-----------	----------------

Принадлежности**Деталь принадлежностей** Диаметр Номер артикула

Перфорированная вставка (вкл. треногу) (рис. Z-1)	22 см	610-300-00-800
.....	26 см	610-700-00-800

Вставка без перфорации (вкл. треногу) (рис. Z-2) ..	22 см	610-300-00-820
.....	26 см	610-700-00-820

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Дополнительная стеклянная крышка (рис. Z-3).....	22 см.....	021-641-22-600
Дополнительная металлическая крышка (рис. Z-4) 22 см.....	26 см.....	623-000-22-700
.....	26 см.....	623-000-26-700
Уплотнительное кольцо (рис. Y-1)	22 см.....	600-000-22-795
.....	26 см.....	600-000-26-795
Группа главного контрольного клапана (рис. Y-5) .. все.....		600-000-00-700
Комплект из закатывающейся уплотнительной манжеты, уплотнения круглого сечения, уплотнения седла клапана (рис. Y-7, Y-8, Y-9).....	все.....	600-000-01-706
Euromatic в комплекте (рис. Y-10)	все.....	011-631-00-750

Все оригинальные запасные части Fissler можно приобрести в магазинах, предлагающих продукцию Fissler. Наша сервисная служба также будет рада помочь вам (см. главу 10).

Список торговых организаций, а также дополнительная информация приведены по адресу www.fissler.com

10. Гарантия и сервис

Каждое изделие Fissler тщательно изготавливается из высококачественных материалов. В процессе производства качество наших изделий множество раз контролируется и, в завершение, проходит строгую финальную проверку. Вот почему на указанные далее изделия Fissler согласно следующим условиям гарантии мы обеспечиваем гарантию, начиная с даты покупки, независимо от того, в какой стране вы приобрели данное изделие Fissler. Настоящим мы гарантируем, что данные изделия Fissler не имеют дефектов ни в материалах, ни в обработке. Помимо гарантии у Вас есть установленные законом права гарантии, которые не ограничиваются данной гарантией.

Гарантия производителя

Мы обеспечиваем на все наши кастрюли-скороварки гарантию с даты покупки. При возникновении рекламации необходимо вернуть комплектный прибор вместе с кассовым чеком торговому предприятию или, хорошо упаковав, отправить изделие в сервисную службу Fissler (адрес указан ниже). При гарантийном случае Fissler по своему усмотрению и за свой счет отремонтирует изделие либо поставит соответствующую замену.

Претензии по данной гарантии принимаются только тогда и в той мере, когда изделие не имеет повреждений и следов износа, вызванных использованием, не соответствующим нормальному предназначению и/или указаниям руководства по эксплуатации,

- у изделия отсутствуют признаки, свидетельствующие о неквалифицированных

ремонтах или неправильных химических и физических воздействиях на поверхности изделия,

- в изделие не встраивались принадлежности, либо встраивались только допущенные изготовителем запасные части/принадлежности.

Исключения из гарантии

Для кастрюль-скороварок серии vitaquick® из гарантии исключены изнашивающиеся детали.

Например:

- уплотнительное кольцо (рис. Y-1)
- уплотнение клапана приготовления пищи (рис. Y-8)
- уплотнение седла клапана (рис. Y-9)
- закатывающаяся уплотнительная манжета (рис. Y-7)
- уплотнение круглого сечения для Euromatic (рис. Y-11)
- плоское уплотнение крепежного болта дужки крышки (рис. Y-12)

Из гарантии исключаются повреждения, которые возникли по следующим причинам:

- неподходящее и ненадлежащее применение
- неправильное или небрежное обращение
- ремонтные работы, выполненные ненадлежащим образом
- установка запасных частей, не соответствующих оригинальному исполнению
- химические или физические воздействия на поверхности изделия
- изменения цвета ручек из-за мойки в посудомоечной машине
- несоблюдение данного руководства по эксплуатации

Адрес сервисной службы

Фисслер ГмбХ (Fissler GmbH)
Сервисная служба (Kundenservice)
Гаральд-Фисслер -штр. 10 (Harald-Fissler-Str. 10)
55768 Хоппштедтен-Вайерсбах (Hoppstädten-Weiersbach)
Тел: +49 6781 - 403 100

Дополнительная информация приведена на www.fissler.com

11. Утилизация

Внесите свой вклад в защиту окружающей среды! Картон можно утилизировать вместе с макулатурой. Так как прибор содержит множество материалов, используемых повторно или перерабатываемых, его необходимо сдавать для утилизации в пункт сбора вашего города или округа (пункт сбора вторсырья).

DE

EN

FR

ES

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

12. Часто задаваемые вопросы и ответы



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Отключите конфорку на плите, убедитесь, что Ваша кастрюля-скороварка больше не находится под давлением (см. главу 7) и дайте скороварке остыть, прежде чем Вы попытаетесь устранить неисправность.

Вопрос	Возможная причина	Устранение причины неисправности	Вопрос	Возможная причина	Устранение причины неисправности
При доведении до кипения пар удаляется из-под дужки крышки дольше обычного (через систему Euromatic)	Кастрюля не закрыта правильно. (Индикатор в дужке крышки - на красном участке.)	Закройте кастрюлю правильно. (См. главу 4) (Индикатор в дужке крышки - на зеленом участке.)	Пар и/или капли воды выходят по краю крышки до того, как индикатор приготовления пищи начинает подниматься.	Уплотнительное кольцо вложено неправильно. Уплотнительное кольцо загрязнено или повреждено.	Вложите уплотнительное кольцо правильно. (См. главу 5) Промойте или замените уплотнительное кольцо.
	Подача энергии недостаточна.	Установите максимальную мощность источника нагрева.	Индикатор приготовления пищи не поднимается.	Кастрюля не закрыта правильно. (Индикатор в дужке крышки - на красном участке).	Закройте кастрюлю правильно. (См. главу 4) (Индикатор в дужке крышки - на зеленом участке.)
	Размер конфорки не соответствует диаметру dna кастрюли-скороварки.	Установите скороварку на соответствующую конфорку плиты. (См. главу 5)	Пар выходит по дужке крышки.	Пар выходит по краю крышки.	Смотри выше
	Дужка крышки шатается.	Подтяните крепежный болт дужки на внутренней стороне крышки.	В кастрюлю добавлено слишком мало жидкости.	В кастрюлю добавлено слишком мало жидкости (200-300 мл). (См. главу 5)	Смотри выше
	Система Fissler Euromatic или относящееся к ней уплотнение круглого сечения загрязнены или повреждены.	Промойте детали или замените. (См. главы 5, 8, 9)	Группа главного контрольного клапана завинчена неправильно и несильно.	Группа главного контрольного клапана завинчена неправильно и несильно.	Добавьте минимальное количество жидкости (200-300 мл). (См. главу 5)
При доведении до кипения пар не выходит.	В кастрюлю добавлено слишком мало жидкости.	Добавьте минимальное количество жидкости (200-300 мл). (См. главу 5)	Уплотнение круглого сечения, уплотнение седла клапана или закатывающаяся уплотнительная манжета отсутствует, неисправно(а) или установлено(а) неправильно.	Установите группу главного контрольного регулятора правильно и затяните крепежный винт. (См. главу 8)	Установите группу главного контрольного регулятора правильно и затяните крепежный винт. (См. главу 8)
	Подача энергии недостаточна.	Установите максимальную мощность источника нагрева.			Заменить или правильно установить соответствующее уплотнение. (См. главу 9)

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Вопрос	Возможная причина	Устранение причины неисправности	Вопрос	Возможная причина	Устранение причины неисправности
Пар выходит у группы главного контрольного клапана.	<p>Слишком высокая температура. (Индикатор приготовления пищи поднялся выше, чем второе белое кольцо)</p> <p>Группа главного контрольного клапана завинчена неправильно и несильно.</p> <p>Уплотнение круглого сечения, уплотнение седла клапана или закатывающаяся уплотнительная манжета отсутствуют, неисправны или установлены неправильно.</p>	<p>Уменьшите подачу энергии. При регулировке подачи тепла следите, чтобы индикатор приготовления пищи в течение всего времени готовки не поднимался выше отметки требуемого режима приготовления (первое или второе белое кольцо). (См. главу 5)</p> <p>Установите группу главного контрольного клапана правильно и затяните крепежный винт. (См. главу 8)</p> <p>Заменить или правильно установить соответствующее уплотнение. (См. главу 9)</p>	Под дужкой крышки (через Euromatic) выходит пар, хотя индикатор приготовления пищи уже поднялся.	<p>Если выделяется большое количество пара, то возможно, что система Euromatic сработала как предохранительное устройство. Так происходит, если клапан приготовления пищи загрязнен или неисправен.</p>	<p>Заменить или правильно установить соответствующее уплотнение. (См. главу 9)</p> <p>Снимите группу главного контрольного клапана и промойте или замените его. (См. главу 8)</p>
Дужка крышки шатается.		Крепежный болт не затянут.	Ручки кастрюли шатаются.	Винты ручек не затянуты.	Подтяните крепежный болт дужки на внутренней стороне крышки.
По краю крышки выходит сильный пар, хотя индикатор приготовления пищи уже поднялся.		Уплотнительное кольцо неисправно.	Пар выходит под круглым колпаком на дужке крышки или на кнопке управления.	Уплотнительное кольцо сработало как предохранительное устройство. Так происходит, если клапан приготовления пищи и система Euromatic загрязнены или неисправны.	<p>Замените уплотнительное кольцо. (См. главу 9)</p> <p>Проверьте устройство в сервисной службе Fissler.</p>
Под дужкой крышки (через Euromatic) выходит пар, хотя индикатор приготовления пиши уже поднялся.	Дужка крышки шатается.	Подтяните крепежный болт дужки на внутренней стороне крышки.	Какое-то уплотнение неисправно.		<p>Замените дужку крышки или проверьте в сервисной службе Fissler.</p>
	Плоское уплотнение крепежного болта ручки крышки или уплотнение круглого сечения для Euromatic отсутствуют, неисправны или установлены неправильно.	Заменить или правильно установить соответствующее уплотнение. (См. главу 9)			

DE
EN
FR
ES
IT
NL
RU
GR
TR
KO
ZH
JA
PL
CZ
SR
HR
HU
SK
SL
RO
BL
AR

Вопрос	Возможная причина	Устранение причины неисправности
Скороварка закрывается с трудом или кнопка управления не возвращается при закрывании.	<p>Дужка крышки и/или ручка кастрюли установлены неправильно.</p> <p>Дужка крышки неисправна.</p> <p>Уплотнительное кольцо вложено неправильно.</p> <p>Кастрюля не закрыта правильно. (Индикатор в дужке крышки - красный.)</p>	<p>Проверьте крепления ручек и, при необходимости, подтяните.</p> <p>Замените дужку крышки.</p> <p>Вложите уплотнительное кольцо правильно. (См. главу 5)</p> <p>Закройте скороварку правильно. (См. главу 4) (Индикатор в дужке крышки - зеленый).</p>
Скороварку не удается открыть.	<p>В скороварке сохраняется давление.</p> <p>Систему Euromatic заклинило.</p>	<p>Выпустите давление из скороварки. (См. главу 7)</p> <p>Отпустите кнопку управления. Слегка нажмите дужку крышки влево.</p>

DE
EN
FR
ES
IT
NL
RU
GR
TR
KO
ZH
JA
PL
CZ
SR
HR
HU
SK
SL
RO
BL
AR

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας

και σας συγχαίρουμε για την αγορά της καινούργιας σας χύτρας ταχύτητας vitaquick®. Πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας έχουν επενδυθεί στην ανάπτυξη τουτης της νέας γενιάς χυτρών ταχύτητας της Fissler.

Για ένα γρήγορο και λαχταριστό μαγείρεμα που διατηρεί όλες τις βιταμίνες είναι σήμερα οι χύτρες ταχύτητας τόσο επίκαιρες όπως και τότε – όσον αφορά όμως την ευκολία χρήσης και τον σχεδιασμό, η vitaquick® θέτει νέα πρότυπα.

Για να απολαύσετε επί σειρά ετών την άριστης γερμανικής κατασκευής χύτρα ταχύτητάς σας και να επιτύχετε μια ιδανική διάρκεια ζωής, λάβετε υπ' όψιν τις ακόλουθες υποδείξεις. Σας ευχόμαστε να απολαύσετε τη δοκιμή των πολυποίκιλων δυνατοτήτων της vitaquick® σας και καλή επιτυχία!

Πίνακας περιεχομένων

1. Προβλεπόμενη χρήση	170	Προετοιμασία	179
2. Υποδείξεις ασφαλείας	170	Επιλογή της βαθμίδας	
Οδηγίες χρήσης	170	μαγειρέματος	180
Επίβλεψη	170	Προθέρμανση και εξαέρωση	180
Ασφαλής χρήση της χύτρας	170	Ένδειξη μαγειρέματος	180
ταχύτητας	170	Χρόνοι μαγειρέματος	181
Ασφάλεια και συντήρηση	171	7. Εξάτμιση της vitaquick®	181
Λειτουργία της χύτρας ταχύτητας	172	8. Καθαρισμός & περιποίηση	183
Άνοιγμα της χύτρας	172	Καθαρισμός	183
3. Περιγραφή και πλεονεκτήματα	173	Συναρμολόγηση της μονάδας	
της vitaquick®		ελέγχου και της λαβής καπακιού	183
4. Πριν από την πρώτη χρήση	175	Φύλαξη	184
Άνοιγμα χύτρας	175	9. Συντήρηση & ανταλλακτικά	184
Βοήθημα τοποθέτησης	175	Οδηγίες για την αντικατάσταση	
Κλείσιμο χύτρας	175	ανταλλακτικών	184
Ένδειξη ασφάλισης	176	Ανταλλακτικά	185
Καθαρισμός	176	Παρελκόμενα	185
5. Υποδείξεις χρήσης	176	10. Εγγύηση & εξυπηρέτηση	
Διατάξεις ασφαλείας	176	πελατών	186
Ποσότητες πλήρωσης	177	Εγγύηση κατασκευαστή	186
Καταλληλότητα εστίας	178	Εξαιρέσεις εγγύησης	187
Ρύθμιση εστίας	178	Διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών	187
Συμβουλές εξοικονόμησης		11. Απόρριψη	187
ενέργειας	179	12. Ερωτήσεις και απαντήσεις	188
6. Μαγειρεύοντας με την vitaquick®	179		

1. Προβλεπόμενη χρήση

- Οι χύτρες ταχύτητας Fissler χρησιμοποιούνται για γρήγορο μαγείρεμα γευμάτων, καθώς και για τις προβλεπόμενες χρήσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο 6 και επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο για αυτούς τους σκοπούς. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ενδέχεται να επισύρει κινδύνους.
- Οι χύτρες ταχύτητας Fissler ενδέκυννται μόνο για την προβλεπόμενη, ιδιωτική χρήση.
- Επιπλέον, οι χύτρες ταχύτητας Fissler επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι τη μέγιστη ισχύ μαγειρικής εστίας των 3700 Watt.
- Τα επίπεδα πλήρωσης που αναφέρονται στο κεφάλαιο 5 πρέπει να τηρούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση της χύτρας ταχύτητας.



2. Υποδείξεις ασφαλείας

Οδηγίες χρήσης

- Διαβάστε πλήρως το εγχειρίδιο χρήσης και όλες τις οδηγίες, προτού χρησιμοποιήσετε τη χύτρα ταχύτητας vitaquick®, καθώς τυχόν μη ενδειγμένη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές.
- Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για όσον χρόνο έχετε στην κατοχή σας το προϊόν.** Σε περίπτωση ωστόσο που χάστε τις οδηγίες χρήσης, μπορείτε να τις κατεβάστε από την ιστοσελίδα μας www.fissler.com.
- Μην εμπιστευθείτε τη χύτρα ταχύτητας σε κανέναν, εάν δεν έχει εξοικειωθεί πρώτα με τις οδηγίες χρήσης.
- Παραδίδετε τη χύτρα ταχύτητάς σας σε τρίτους μόνο μαζί με το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

Επίβλεψη

- Κίνδυνος ασφυξίας από πλαστική σακούλα. Κρατάτε την πλαστική σακούλα μακριά από παιδιά, καθώς υφίσταται κίνδυνος ασφυξίας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη χύτρα ταχύτητας κοντά σε παιδιά.
- Μην αφήνετε ποτέ τη χύτρα ταχύτητας χωρίς επίβλεψη. Ρυθμίζετε κατάλληλα την παροχή ενέργειας, ώστε η ένδειξη μαγειρέματος να μην ανεβαίνει πάνω από τη δεύτερη αύλακα. Εάν η παροχή ενέργειας δεν ελαττωθεί, διαφεύγει ατμός από τη βαλβίδα και η χύτρα ξανεί υγρά. Η ολική απώλεια υγρών θα έχει ως συνέπεια να καούν τα τρόφιμα και ενδέχεται να προξενήσει ζημιές στη χύτρα και την εστία.

Ασφαλής χρήση της χύτρας ταχύτητας

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη χύτρα ταχύτητας ή το τηγάνι ταχέος σωταρίσματος σε καυτό φούρνο. Οι λαβές, οι βαλβίδες και οι διατάξεις ασφαλείας υφίστανται ζημιά από τις υψηλές θερμοκρασίες και κατόπιν αυτού δεν μπορούν πλέον να εκπληρώσουν τη

λειτουργία ασφαλείας τους.

- Στη χύτρα ταχύτητας τηγανίζετε κατ' αρχήν χωρίς καπάκι και γεμίζετε τη με λάδι το πολύ έως τη μέση. Ποτέ μην τηγανίζετε υπό πίεση!
- Οι χύτρες ταχύτητας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στον ιατρικό τομέα. Συγκεκριμένα όχι ως ιατρικός κλίβανος αποστείρωσης, καθώς οι χύτρες ταχύτητας δεν έχουν σχεδιαστεί για τις απαιτούμενες θερμοκρασίες αποστείρωσης.
- Μην παρασκευάζετε μους μήλου και κομπόστες στη χύτρα ταχύτητας, καθώς σχηματίζονται συχνά φυσαλίδες ατμού, οι οποίες ενδέχεται να εκτοξευθούν κατά το άνοιγμα και να προκαλέσουν εγκαύματα.
- Κατά το μαγείρεμα κρέατος στη χύτρα ταχύτητας δημιουργείται υπερπίεση στο κρέας. Γι' αυτόν το λόγο αφήστε το κρέας να πρεμήσει λίγο μετά το άνοιγμα της χύτρας ταχύτητας, προτού το τρυπήσετε ή το μετακινήσετε, προκειμένου να αποφύγετε εγκαύματα.

Ασφάλεια και συντήρηση

- Χρησιμοποιείτε τη χύτρα ταχύτητας μόνο με γνήσια και πλήρως λειτουργικά εξαρτήματα της Fissler. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά της Fissler. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείτε μόνο χύτρες και καπάκια του ίδιου μοντέλου, καθώς και λοιπά ανταλλακτικά με τον τρόπο που προβλέπεται για τη συσκευή σας (βλ. κεφάλαιο 9). Σε περίπτωση μη τήρησης, επηρεάζεται δυσμενώς η λειτουργία και η ασφάλεια της χύτρας ταχύτητας.
- Βεβαιωθείτε πριν από κάθε χρήση ότι όλες οι βαλβίδες και οι διατάξεις ασφαλείας είναι αριθμητές, λειτουργικές και καθαρές. Μόνον έτσι μπορεί να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία. Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο 5.
- Μην πραγματοποιείτε κανενός είδους τροποποιήσεις στη χύτρα ταχύτητας. Προ πάντων μην κάνετε καμία επέμβαση στις διατάξεις ασφαλείας, εξαιρουμένων των διαδικασιών συντήρησης που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης. Απαγορεύεται το λάδωμα των βαλβίδων!
- Αντικαθιστάτε τακτικά τα αναλώσιμα, όπως τον στεγανοποιητικό δακτύλιο και άλλα λαστιχένια εξαρτήματα, με γνήσια ανταλλακτικά της Fissler, δηλ. μετά από 400 μαγειρικές διαδικασίες ή μετά από 2 χρόνια το αργότερο. Ανταλλακτικά που εμφανίζουν ορατή ζημιά (π.χ. σκλήρυνση, ρωγμές, αποχρωματισμούς, υπερθέρμανση ή παραμορφώσεις) ή που δεν εφαρμόζουν σωστά, πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως. Σε περίπτωση μη τήρησης, επηρεάζεται δυσμενώς η λειτουργία και η ασφάλεια της χύτρας ταχύτητάς σας.
- Για τη δική σας ασφάλεια, σφίγγετε αμέσως το χύτρα ταχύτητας πίσω από την βίδη της χύτρας ταχύτητας.
- Αντικαθιστάτε επίσης αμέσως τις πλαστικές λαβές που παρουσιάζουν ρωγμές ή ζημιές με γνήσια ανταλλακτικά της Fissler.

Οδηγία επισκευής:

Τυχόν μικροεπισκευές είναι δυνατό να εκτελεστούν από εσάς:

- Η αντικαθάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων (στεγανοποιητικός δακτύλιος, μονάδα ελέγχου, Euromatic ή λαβές).

- Το συμπληρωματικό σφίξιμο βιδών.
Για άλλες επισκευές απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών της Fissler.
(βλ. κεφάλαιο 10)

Λειτουργία της χύτρας ταχύτητας

- Η συσκευή αυτή μαγειρεύει υπό πίεση. Τυχόν μη προβλεπόμενη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα. Φροντίστε να είναι σωστά κλεισμένη η συσκευή πριν από τη θέρμανση. Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο 4. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη χύτρα ταχύτητας με απασφαλισμένο καπάκι.
- Χρησιμοποιείτε μόνον τις θερμαντικές πηγές που αναφέρονται στο κεφάλαιο 5.
- Ποτέ μην θερμαίνετε την χύτρα ταχύτητας χωρίς υγρό, καθώς ενδέχεται να προκληθούν λόγω υπερθέρμανσης ζημιές στη συσκευή, τις βαλβίδες, τις διατάξεις ασφαλείας και την εστία. Σε τέτοια περίπτωση μη χρησιμοποιείτε περαιτέρω τη χύτρα ταχύτητας, καθώς οι λειτουργίες των διατάξεων ασφαλείας δεν είναι πλέον εγγυημένες. Παραδώστε τη χύτρα ταχύτητας σας στην εξυπηρέτηση πελατών της Fissler για έλεγχο.
- Ελάχιστη ποσότητα πλήρωσης: 200-300 ml νερό, ανάλογα με τη διάμετρο της συσκευής σας (βλέπε σήμανση min). Σε περίπτωση υπερθέρμανσης ενδέχεται να λιώσουν και να ρευστοποιηθούν τα πλαστικά εξαρτήματα της χύτρας ή ο αλουμινένιος πυρήνας του πάτου. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη μαγειρική εστία και μη μετακινήστε τη χύτρα, έως ότου κρυώσει εντελώς. Αερίστε τον χώρο.
- Ποτέ μη γεμίζετε τη χύτρα ταχύτητας περισσότερο από το $\frac{2}{3}$ της χωρητικότητάς της (βλέπε σήμανση max, αντιστοιχεί στον ωφέλιμο όγκο). Για τρόφιμα που αφρίζουν ή φουσκώνουν κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος (όπως ρύζι, ζωμούς ή αποξηραμένα λαχανικά), γεμίστε τη χύτρα ταχύτητας όχι περισσότερο από το ήμισυ της χωρητικότητάς της (βλέπε σήμανση $\frac{1}{2}$).
- Για φασόλια και άλλα όσπρια γεμίστε τη χύτρα ταχύτητας όχι περισσότερο από τη σήμανση $\frac{1}{3}$, καθώς το λεπτό τους τσόφλι μπορεί εύκολα να ανυψωθεί ως τις βαλβίδες και να τις φράξει.
- Μετακινείτε τη χύτρα ταχύτητας πολύ προσεκτικά όταν βρίσκεται υπό πίεση και μην ακουμπάτε τις καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε για τον σκοπό αυτόν τις λαβές και τα στοιχεία χειρισμού. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα προστατευτικό χεριών.

Άνοιγμα της χύτρας

- Ποτέ μην ανοίγετε βίαια τη χύτρα ταχύτητας. Μην την ανοίγετε προτού βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική πίεση έχει υποχωρήσει εντελώς. Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο 7.
- Αναταράσσετε κατά κανόνα τη χύτρα πριν από κάθε άνοιγμα, ώστε να μην πεταχτούν φυσαλίδες ατμού και ζεματιστείτε. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό κατά την ταχεία εξάτμιση ή μετά την ψύξη κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Κατά την εξάτμιση κρατάτε πάντοτε τα χέρια, το κεφάλι και το σώμα σας μακριά από την επικίνδυνη περιοχή, ώστε να μην τραυματιστείτε από τον ατμό που διαφεύγει. Αυτό ισχύει κυρίως κατά την ταχεία εξάτμιση στο πλήκτρο χειρισμού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μη χρησιμοποιείτε τη χύτρα ταχύτητας εάν η ίδια ή εξαρτήματά της παρουσιάζουν ζημιά ή είναι παραμορφωμένα, ή εάν η λειτουργία τους δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή του παρόντος εγχειριδίου οδηγών χρήσης. Σε αυτήν την περίπτωση απευθυνθείτε στο πλοιστέρο εξειδικευμένο κατάστημα της Fissler ή την εξυπηρέτηση πελατών της Fissler GmbH.
(βλ. κεφάλαιο 10)

3. Περιγραφή και πλεονεκτήματα της vitaquick®

Βλέπε εικόνα A

1. Ένθετο μαγειρέματος στον ατμό (αναλόγως το μοντέλο)

- με επιμήκη διάτροπο για βέλτιστη εισχώρηση ατμού
- με νεύρα στήριξης για ελεύθερο ρεύμα ατμού ακόμα και με μεγάλα τεμάχια τροφίμων
- με τρίποδο ως βάση στήριξης

2. Αντικριστή λαβή

- με βαθιά εσοχή για ασφαλή μεταφορά

3. Ανοίγματα για την έξοδο ατμού (μονάδα ελέγχου)

- σε περίπτωση υπέρβασης της επιλεγμένης βαθμίδας μαγειρέματος

4. Μονάδα ελέγχου

- με ένδειξη μαγειρέματος
- με βαλβίδα για αυτόματο περιορισμό της πίεσης (διάταξη ελέγχου πίεσης)
- αφαιρούμενη για εύκολο καθαρισμό

5. Μεγάλη ένδειξη μαγειρέματος

- με σημάνσεις για τη ρύθμιση της ήπιας και της γρήγορης βαθμίδας

6. Ανοίγματα για έξοδο ατμού (λαβή καπακιού)

- κατά την προθέρμανση
- όποτε δίνει εντολή το Euromatic
- κατά την εξάτμιση μέσω του πλήκτρου χειρισμού

7. Πλήκτρο χειρισμού

- για το άνοιγμα και την εξάτμιση της χύτρας

8. Ένδειξη ασφάλισης

- δείχνει αν η χύτρα είναι σωστά κλεισμένη

9. Λαβή καπακιού

- αφαιρούμενη για εύκολο καθαρισμό

10. Κλίμακα μέτρησης με σήμανση στάθμης πλήρωσης

- για την εύκολη δοσομέτρηση υγρών χωρίς δοσομετρικό κύπελλο
- με σήμανση min για την ελάχιστη ποσότητα πλήρωσης με υγρό
- με σήμανση max για τη μέγιστη ποσότητα πλήρωσης σε περίπτωση κανονικών τροφίμων
- με σήμανση $\frac{1}{2}$ για τη μέγιστη ποσότητα πλήρωσης σε περίπτωση τροφίμων που φουσκώνουν

- με σόμανση ½ για τη μέγιστη ποσότητα πλήρωσης σε περίπτωση φασολιών και οσπρίων

11. Λαβή χύτρας

- με αντιολισθητικό για ασφαλή μεταφορά

12. Αυλάκι για βούθημα τοποθέτησης

- για εισαγωγή του βοηθήματος τοποθέτησης

13. Πυρίμαχο προστατευτικό

- προστατεύει τις λαβές κατά τη χρήση στην εστία γκαζιού

14. Βούθημα τοποθέτησης

- για εύκολη τοποθέτηση του καπακιού

15. Κωνικό σώμα χύτρας

- για να μπορείτε να στοιβάζετε τις χύτρες (ακόμα και αν έχουν την ίδια διάμετρο)

16. Πάτος Super Thermic / πάτος για κάθε μαγειρική εστία cookstar® (ανάλογα με το μοντέλο)

- για βέλτιστες θερμικές ιδιότητες σε όλα τα είδη εστιών, συμπεριλαμβανομένων και των επαγγελματικών

17. Τυλισσόμενη μεμβράνη

- για στεγανοποίηση της ένδειξης μαγειρέματος

18. Φλάντζα έδρας βαλβίδας

- για τη στεγανοποίηση της βαλβίδας βρασμού

19. Λαστιχάκι στεγανοποίησης για τη μονάδα ελέγχου

- για τη στεγανοποίηση της μονάδας ελέγχου

20. Έκκεντρο ασφαλείας (διάταξη ασφαλείας)

- εμποδίζει την αύξηση της πίεσης σε περίπτωση που η χύτρα δεν έχει κλείσει σωστά

21. Fissler Euromatic (διάταξη ασφαλείας)

- για αυτόματη προθέρμανση
- εμποδίζει την αύξηση της πίεσης σε περίπτωση που η χύτρα δεν έχει κλείσει σωστά
- περιορίζει αυτομάτως την πίεση
- εμποδίζει το άνοιγμα της χύτρας όσο υπάρχει ακόμα πίεση

22. Βίδα στερέωσης λαβής καπακιού

- δυνατότητα χειρισμού χωρίς εργαλεία
- με επίπεδη φλάντζα, στερεωμένη στο καπάκι

23. Στεγανοποιητικός δακτύλιος (διάταξη ασφαλείας)

- από υψηλής ποιότητας σιλικόνη
- με θύλακες ασφαλείας για περιορισμό της πίεσης

24. Βίδα για στερέωση της μονάδας ελέγχου

- με εγκοπή για νόμισμα, για να ξεβιδώνει εύκολα χωρίς εργαλεία

Βλέπε εικόνα B/B1

- Ονομαστικός όγκος (δεν αντιστοιχεί στον ωφέλιμο όγκο)
- Σήμανση CE (δηλώνει τη συμμόρφωση της συσκευής με την οδηγία της ΕΕ για χύτρες ατμού υπό πίεση)
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας (μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση ελέγχου της βαλβίδας βρασμού)

δ. Ημερομηνία κατασκευής (εβδομάδα/έτος)

- PC > περιγράφει την πίεση μαγειρικής λειτουργίας, βλέπε στο κεφάλαιο 6 την ενότητα «Επιλογή βαθμίδας μαγειρέματος»
- PS > περιγράφει τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση

Βλέπε εικόνα B2

Πρότυπο (δηλώνει τη συμμόρφωση της συσκευής με το πρότυπο GB 15066-2004, ισχύει μόνο για την Κίνα)

- Τύπος στροφής
- πολυστρωματικός σύνθετος πάτος
- Εσωτερική διάμετρος
- Ονομαστικός όγκος (δεν αντιστοιχεί στον ωφέλιμο όγκο)
- Εύρος πίεσης ονομαστικής λειτουργίας / Εύρος ονομαστικής πίεσης στ. Αριθμός του προτύπου GB 15066-2004

4. Πριν από την πρώτη χρήση

Εξοικειωθείτε με τη χύτρα και τον χειρισμό της πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά και ελέγχετε την πληρότητα των περιεχομένων παράδοσης (βλ. εικόνα A).

Λάβετε υπ' όψιν ότι το ένθετο ορισμένων συσκευών αποτελεί πρόσθετη συσκευή.

Άνοιγμα χύτρας

βλ. εικόνα C

Πιέστε το πλάκτρο χειρισμού (εικ. A-7) στη λαβή του καπακιού προς την κατεύθυνση του βέλους και γυρίστε το καπάκι αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού (προς τα δεξιά) ώς το τέρμα. Το καπάκι μπορεί πλέον να αφαιρεθεί.

Βούθημα τοποθέτησης

Ένα μεταλλικό γλωσσίδι με την ανάγλυφη σήμανση «Close» (εικ. A-14) είναι προσαρτημένο στο καπάκι και, αντίστοιχα, μια αυλάκωση (εικ. A-12) στη λαβή της χύτρας. Αυτό εξυπηρετεί την εύκολη τοποθέτηση του καπακιού.

Κλείσιμο χύτρας

βλ. εικόνα D

Τοποθετήστε το καπάκι κρατώντας το λίγο λοξά, εισάγοντας το βούθημα τοποθέτησης στην αυλάκωση της λαβής της χύτρας και αφήνοντάς το έπειτα να χαμηλώσει. Η σωστή θέση τοποθέτησης του καπακιού υποδεικνύεται με ένα σύμβολο κύκλου πάνω στο καπάκι, καθώς και με πρόσθετες κόκκινες βούλες στο βούθημα τοποθέτησης και τη λαβή της χύτρας. Όταν οι τελείες συμπίπτουν ακριβώς μεταξύ τους, το καπάκι μπορεί να τοποθετηθεί.

GR

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

βλ. εικόνα E

Για να κλείσετε το καπάκι, περιστρέψτε το ώς το τέρμα κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού (προς τα αριστερά), έως ότου η χύτρα να ασφαλίσει με έναν ήχο «κλικ».

Ένδειξη ασφάλισης**βλ. εικόνα F**

Μπορείτε να διακρίνετε αν η χύτρα είναι σωστά κλεισμένη και έτοιμη προς λειτουργία από την ένδειξη ασφάλισης (εικ. A-8) στη λαβή του καπακιού.

Πράσινο: Η χύτρα είναι σωστά κλεισμένη και έτοιμη προς λειτουργία.

Κόκκινο: Η χύτρα δεν είναι σωστά κλεισμένη, συνεπώς δεν μπορεί να ανεβάσει πίεση.

Καθαρισμός

Πριν από την πρώτη χρήση, ξεπλύνετε σχολαστικά τη χύτρα, το καπάκι και τον στεγανοποιητικό δακτύλιο. Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνεται τυχόν υπολειπόμενη σκόνη γυαλίσματος και μικρές ακαθαρσίες.

Συνιστάται η επακόλουθη επεξεργασία της χύτρας και του καπακιού με σκεύασμα περιποίησης ανοξείδωτου χάλυβα. Έτσι ο ανοξείδωτος χάλυβας αποκτά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα ενάντια σε άλατα και όξινα τρόφιμα. Τυχόν υπολείμματα του σκευάσματος περιποίησης θα πρέπει πάντοτε να αφαιρούνται με σχολαστικό πλύσιμο. Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία εφόσον κριθεί απαραίτητο ή όταν διαπιστώσετε οπτικές αλλοιώσεις στη χαλύβδινη επιφάνεια.

5. Υποδείξεις χρήσης**Διατάξεις ασφαλείας**

Η χύτρα ταχύτητάς σας vitaquick® είναι εφοδιασμένη με διάφορες διατάξεις που φροντίζουν ανεξάρτητα την ασφάλεια της συσκευής σας. Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε τη λειτουργικότητα των κάθωθι κατονομάζομένων διατάξεων ασφαλείας και μην τις τροποποιείτε ποτέ. Πριν ξεκινήσετε το μαγείρεμα, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα ελέγχου και η λαβή του καπακιού έχουν συναρμολογηθεί σωστά και εφαρμόζουν σφιχτά. Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο 8.

Μονάδα ελέγχου (εικ. A-4)**βλ. εικόνα G**

Αφαιρέστε τη μονάδα ελέγχου από το καπάκι. Ελέγχετε πιέζοντας με το δάχτυλο, αν η ένδειξη μαγειρέματος (1) και το σώμα της βαλβίδας (2) κινούνται ελεύθερα και αν λειτουργεί η ελατηριωτή επαναφορά τους.

Euromatic (εικ. A-21)**βλ. εικόνα H+I**

Βεβαιωθείτε ότι το Euromatic είναι καθαρό και κινείται ελεύθερα μέσα στο καπάκι.

Το λαστιχάκι στεγανοποίησης πρέπει να βρίσκεται ολόκληρο μέσα στην προβλεπόμενη εγκοπή.

βλ. εικόνα J

Ελέγχετε πιέζοντας με το δάχτυλο, αν η λευκή σφαίρα του Euromatic κινείται ελεύθερα και αν λειτουργεί η ελατηριωτή επαναφορά της.

Στεγανοποιητικός δακτύλιος (εικ. A-23) και έκκεντρο ασφαλείας (εικ. A-20)**βλ. εικόνα K**

Ελέγχετε αν ο στεγανοποιητικός δακτύλιος και το χείλος του καπακιού είναι καθαρά, αν ο στεγανοποιητικός δακτύλιος είναι αριθμητικός και το έκκεντρο ασφαλείας (1) κινείται ελεύθερα.

Τοποθετήστε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο με τέτοιον τρόπο, ώστε να εφαρμόζει στην εσωτερική πλευρά του καπακιού εντελώς επίπεδα και κάτω από τα στραμμένα προς τα έσω τμήματα του χείλους (2). Ο στεγανοποιητικός δακτύλιος πρέπει να εφαρμόζει μπροστά από το έκκεντρο ασφαλείας, δηλ. να πιέζεται μακριά από το χείλος του καπακιού.

Ποσότητες πλήρωσης**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Ποτέ μην μαγειρέυετε χωρίς επαρκή υγρά και προσέχετε να μην εξατμίζονται εντελώς τα υγρά μέσα στη χύτρα ταχύτητας. Σε αντίθετη περίπτωση, το φαγητό μπορεί να καεί και να προκληθούν ζημιές στις λαβές και τις βαλβίδες της χύτρας, τις συσκευές ασφαλείας και την εστία. Σε τέτοια περίπτωση μη χρησιμοποιείτε περαιτέρω τη χύτρα ταχύτητας, καθώς δεν διασφαλίζονται πλέον οι λειτουργίες των βαλβίδων και των διατάξεων ασφαλείας. Παραδώστε τη χύτρα ταχύτητάς σας στην εξυπηρέτηση πελατών της Fissler για έλεγχο.

βλ. εικόνα L

Κατά το μαγείρεμα υπό πίεση λάβετε υπ' όψιν τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες πλήρωσης.

Στο εσωτερικό της χύτρας ταχύτητας υπάρχει μια κλίμακα (min/max) που διευκολύνει τη δοσομέτρηση.

Για τη δημιουργία ατμού χρειάζονται – ανάλογα με τη διάμετρο της συσκευής – τουλάχιστον 200-300 ml υγρού, ανεξάρτητα από το αν μαγειρέυετε με ή χωρίς ένθετο. Ποτέ μη θέτετε σε λειτουργία τη χύτρα ταχύτητας χωρίς αυτήν την ελάχιστη ποσότητα υγρού.

Ø 18 cm:	200 ml
Ø 22 cm:	250 ml
Ø 26 cm:	300 ml

Η χύτρα ταχύτητας δεν επιτρέπεται να γεμίσει πάνω από το 2/3 της χωρητικότητάς της

(ωφέλιμος όγκος), προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία της. (βλέπε σήμανση max)

½

Για τρόφιμα που αφρίζουν ή φουσκώνουν κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, όπως π.χ. ρύζι, ζωμοί ή αποξηραμένα λαχανικά, γεμίστε τη χύτρα ταχύτητας όχι πάνω από το ήμισυ της χωρητικότητάς της (βλέπε σήμανση ½).

⅓

Εάν μαγειρεύετε φασόλια και άλλα όσπρια, γεμίστε τη χύτρα ταχύτητας όχι πάνω από το ⅓ (βλέπε σήμανση ⅓), καθώς το λεπτό τους τσόφλι μπορεί εύκολα να ανέβει ως τις βαλβίδες και να τις φράξει.

Κατάλληλότητα εστίας

Οι συσκευές ταχυμαγειρέματος της Fissler είναι κατάλληλες για όλα τα είδη εστιών. Συμπεριλαμβάνονται οι εστίες γκαζιού, καθώς και οι πλεκτρικές/συμβατικές/κεραμικές/επαγωγικές εστίες.

Για να αποφύγετε γρατζουνιές στις κεραμικές εστίες, πρέπει πάντα να ανασκάψετε το σκεύος σας για να το μετακινήσετε. Η Fissler δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους ζημιές.



Ρύθμιση εστίας

Όταν είναι ανοιχτή, η χύτρα ταχύτητας δεν επιτρέπεται να προθερμαίνεται, άδεια ή με λίπος, για περισσότερο από 2 λεπτά στη μεγαλύτερη βαθμίδα ενέργειας, διότι η υπερθέρμανση ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στον πάτο.

Συμβατική/Κεραμική (ακτινοβολίας/αλογόνου):

Η εστία θα πρέπει να συμπίπτει με τη διάμετρο του πάτου της χύτρας ή να είναι μικρότερη.

Εστία γκαζιού:

Στήστε το σκεύος μαγειρικής στο κέντρο και αποφύγετε την υπερκάλυψή του από τη φλόγα, καθώς έτσι παθαίνουν ζημιά οι πλαστικές λαβές.

Επαγωγή:

Τοποθετείτε το σκεύος πάντοτε στο κέντρο της εστίας. Το μέγεθος του πάτου της χύτρας θα πρέπει να συμπίπτει με το μέγεθος της μαγειρικής εστίας ή να είναι μεγαλύτερο, καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, η εστία ενδεχομένως δεν ενεργοποιείται από τον πάτο της χύτρας.

Ιδιαίτερες υποδείξεις για επαγωγικές εστίες:

Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και τη φθορά του μαγειρικού σκεύους λόγω της υψηλής απόδοσης των επαγωγικών εστιών, μην θερμαίνετε ποτέ το σκεύος κενό χωρίς επίβλεψη. Τηρείτε επίσης τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή της εστίας.

Κατά τη χρήση ενδέχεται να παρατηρηθεί ένας βόμβος. Ο ήχος αυτός οφείλεται σε τεχνικούς λόγους και δεν αποτελεί ένδειξη ελαττώματος στην εστία ή το μαγειρικό σκεύος.

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- Κατά το μαγείρεμα στην ήπια ή τη γρήγορη βαθμίδα, ρυθμίζετε την εστία κατά τέτοιον τρόπο, ώστε η ένδειξη μαγειρέματος να μην ανεβαίνει πάνω από τη σήμανση της εκάστοτε βαθμίδας μαγειρέματος και η βαλβίδα βρασμού να μην αρχίζει να εξατμίζει.
- Χρησιμοποιείτε εστία κατάλληλου μεγέθους (βλέπε οδηγίες παραπάνω)
- Επιλέγετε το μέγεθος του μαγειρικού σκεύους ανάλογα με την ποσότητα που μαγειρεύετε
- Να εκμεταλλεύεστε τη θερμότητα που συσσωρεύεται στον πάτο. Απενεργοποιείτε την εστία ήδη πριν το τέλος του χρόνου μαγειρέματος, ώστε να εκμεταλλευτείτε τον χρόνο επιστροφής στη θερμοκρασία περιάλλοντος

6. Μαγειρεύοντας με την vitaquick®



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Προσέχετε να μην εξατμίζονται ποτέ εντελώς τα υγρά μέσα στη χύτρα ταχύτητας! (συγκρίνετε με τις υποδείξεις στο κεφάλαιο 5)

Στη χύτρα ταχύτητας μπορείτε να μαγειρέψετε με ποικίλους τρόπους:

- Να σιγοβράσετε κρέας
- Να παρασκευάσετε σούπες και ψωτά κατσαρόλας
- Να παρασκευάσετε λαχανικά και πατάτες
- Να παρασκευάσετε ρύζι
- Να παρασκευάσετε ψάρι
- Να τηγανίσετε (χωρίς καπάκι)
- Να μαγειρέψετε στον ατμό
- Να παρασκευάσετε βαθέως κατεψυγμένα τρόφιμα
- Να κονσερβοποιήσετε
- Να αποχυμώσετε
- Να αποστειρώσετε
- Να μαγειρέψετε μενού

Περαιτέρω πληροφορίες και ιδέες για συνταγές θα βρείτε στη διεύθυνση www.fissler.com

Προετοιμασία

Γεμίστε τη χύτρα ταχύτητας με τα υλικά σύμφωνα με τη συνταγή. Λάβετε υπ' όψιν τις αναγραφόμενες ποσότητες (κεφάλαιο 5).

Τοποθετήστε έπειτα το καπάκι και κλείστε τη χύτρα.

Εάν η ένδειξη ασφάλισης (εικ. A-8) στη λαβή καπακιού είναι πράσινη, η χύτρα είναι έτοιμη (κεφάλαιο 4).

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Επιλογή βαθμίδας μαγειρέματος

βλ. εικόνα M

Με την vitaquick® σας μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο βαθμίδες μαγειρέματος: Βαθμίδα ήπιου μαγειρέματος (1ος δακτύλιος) και βαθμίδα ταχέος μαγειρέματος (2ος δακτύλιος).

Βαθμίδα μαγειρέματος 1 (1ος δακτύλιος), περ 109°C (βαθμίδα ήπιου μαγειρέματος)

(Πίεση λειτουργίας 40 kPa)

Για πολύ ευαίσθητα τρόφιμα όπως ψάρι

Βαθμίδα μαγειρέματος 2 (2ος δακτύλιος), περ. 117°C (βαθμίδα ταχέος μαγειρέματος)

(Πίεση λειτουργίας 80 kPa)

για όλα τα υπόλοιπα τρόφιμα, όπως κρέας και ψητά κατσαρόλας

Προθέρμανση και εξαέρωση

Θερμάνετε τη χύτρα ταχύτητας στην ανώτατη βαθμίδα ενέργειας.

Κάτω από τη λαβή του καπακιού (εικ. A-6) διαφεύγει ατμός και μαζί του και το επιβλαβές για τις βιταμίνες ατμοσφαιρικό οξυγόνο.

Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Μόλις κλείσει το Euromatic και δεν διαφεύγει πλέον άλλος ατμός, αρχίζει να αυξάνεται η πίεση. Λίγο αργότερα αρχίζει να ανεβαίνει η ένδειξη μαγειρέματος (εικ. A-5).

Ένδειξη μαγειρέματος

βλ. εικόνα N

Η ένδειξη μαγειρέματος με τη βοήθεια δύο σημάνσεων (λευκοί δακτύλιοι) σας δείχνει την επίτευξη της εκάστοτε βαθμίδας μαγειρέματος.

Πρώτος δακτύλιος:

Η βαθμίδα μαγειρέματος 1 (βαθμίδα ήπιου μαγειρέματος) επιτεύχθηκε.

Για να μαγειρέψετε στη βαθμίδα ήπιου μαγειρέματος, πρέπει λίγο πριν γίνει ορατός ο πρώτος λευκός δακτύλιος να μειώσετε τη παροχή ενέργειας. Η εστία πρέπει να ρυθμιστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος, ο πρώτος δακτύλιος να μείνει ορατός, αλλά να μη γίνει υπέρβασή του.

Δεύτερος δακτύλιος:

Η βαθμίδα μαγειρέματος 2 (βαθμίδα ταχέος μαγειρέματος) επιτεύχθηκε.

Για να μαγειρέψετε στη βαθμίδα ταχέος μαγειρέματος, πρέπει να μειώσετε τη παροχή ενέργειας περίπου όταν γίνεται ορατός ο πρώτος λευκός δακτύλιος. Η εστία πρέπει να ρυθμιστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος, ο δεύτερος δακτύλιος να μείνει ορατός, αλλά να μη γίνει υπέρβασή του.

Εάν η ένδειξη μαγειρέματος μετά την εμφάνιση του δεύτερου λευκού δακτυλίου συνεχίζει να ανεβαίνει, ακούγεται ένα σφύριγμα και διαφεύγει ατμός από τη βαλβίδα βρασμού.

Σε αυτήν την περίπτωση, η παροχή θερμότητας πρέπει να μειωθεί, διότι ειδάλλως θα εξατμιστεί το υγρό που υπάρχει η χύτρα.

Χρόνοι μαγειρέματος

Οι χρόνοι μαγειρέματος μετρούνται από τη στιγμή που θα επιτευχθεί η επιλεγμένη βαθμίδα μαγειρέματος (πρώτος ή δεύτερος λευκός δακτύλιος).

Βασικοί κανόνες:

- Ο χρόνος μαγειρέματος στη βαθμίδα 2 αντιστοιχεί περίπου στο $\frac{1}{2}$ έως $\frac{1}{3}$ του κανονικού χρόνου μαγειρέματος κατά τη χρήση μιας συνηθισμένης κατσαρόλας.
- Ο χρόνος μαγειρέματος στη βαθμίδα 1 είναι κατά 50% περίπου μεγαλύτερος από αυτόν στη βαθμίδα 2.
- Οι πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο μαγειρέματος ενδέχεται να ποικίλλουν, καθώς η ποσότητα, το σχήμα, το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά των τροφίμων επηρεάζουν τον χρόνο μαγειρέματος.

Παράδειγμα: Βραστές πατάτες:

συνήθης χρόνος μαγειρέματος	χρόνος μαγειρέματος στη βαθμίδα 2	χρόνος μαγειρέματος στη βαθμίδα 1
περ. 30 λεπτά	περ. 12 λεπτά	περ. 18 λεπτά

Μετά το τέλος του χρόνου μαγειρέματος βγάλτε τη χύτρα ταχύτητας από την εστία και αφήστε να διαφύγει πρώτα η πίεση (βλέπε υποδείξεις επόμενου κκεφαλαίου) προτού την ανοίξετε.

Περισσότερους χρόνους μαγειρέματος θα βρείτε στη σελίδα 526 κ.ε.

7. Εξάτμιση της vitaquick®



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ποτέ μην ανοίγετε με τη βία τη χύτρα ταχύτητας. Η χύτρα επιτρέπεται να ανοιχτεί μόνον αφού πρώτα πέσει εντελώς η ένδειξη μαγειρέματος και δεν διαφεύγει πλέον ατμός καθώς πιέζετε το πλήκτρο χειρισμού.

Υπάρχουν 3 μέθοδοι εξαγωγής ατμού από τη χύτρα ταχύτητας Fissler

Θα πρέπει να επιλέγετε τον τρόπο εξάτμισης ανάλογα με τα τρόφιμα που μαγειρεύετε.

Εάν μαγειρεύετε τρόφιμα που αφρίζουν εύκολα ή φουσκώνουν, όπως π.χ. όσπρια, σούπες ή ψητά κατσαρόλας, ή ακόμη τρόφιμα με ευαίσθητη φλούδα, όπως π.χ. πατάτες βραστές με τη φλούδα, δεν θα πρέπει να επιλέγετε μέθοδο με ταχεία ελάττωση της πίεσης, καθώς σε τέτοια περίπτωση ενδέχεται τα τρόφιμα να ξεχειλίσουν ή να φλούδα τους να σκάσει.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Μέθοδος 1

Ταχεία εξάτμιση με το πλήκτρο χειρισμού

βλ. εικόνα Ο

Πιέζοντας ελαφρά το πλήκτρο χειρισμού (εικ. A-7) στην κατεύθυνση του βέλους, διαφεύγει ατμός κάτω από τη λαβή του καπακιού (εικ. A-6). Κρατήστε το πλήκτρο πιεσμένο, έως ότου η ένδειξη μαγειρέματος να πέσει τελείως και δεν διαφεύγει πλέον άλλος ατμός.

Εν συνεχείᾳ απελευθερώστε το πλήκτρο, αναταράξτε ελαφρά τη χύτρα και πιέστε ξανά το πλήκτρο χειρισμού. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, ώσπου να μη διαφεύγει πλέον ατμός. Μόλις πάψει η χύτρα να είναι υπό πίεση, το Euromatic κατεβαίνει. Το πλήκτρο χειρισμού μπορεί πλέον να πιεστεί έως το τέρμα για να ανοίξει η χύτρα.

Υπόδειξη:

Όσο η χύτρα είναι υπό πίεση, το πλήκτρο χειρισμού δεν μπορεί να πιεστεί έως το τέρμα.

Αυτό εξυπηρετεί τη δική σας ασφάλεια, διότι έτσι η χύτρα δεν μπορεί να ανοίξει κατά λάθος όσο βρίσκεται ακόμα υπό πίεση. Επομένως, μνη προσπαθείτε να πιέσετε με τη βίᾳ το πλήκτρο χειρισμού έως το τέρμα.

Μέθοδος 2

Επιστροφή στη θερμοκρασία περιβάλλοντος

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο για να εκμεταλλευτείτε την υπολειμματική ενέργεια που υπάρχει μέσα στη χύτρα.

Για τον σκοπό αυτόν, βγάλτε τη χύτρα λίγο πριν το τέλος του χρόνου μαγειρέματος από την εστία και αφήστε τη να επιστρέψει αργά στη θερμοκρασία περιβάλλοντος, μέχρις ότου η ένδειξη μαγειρέματος να κατεβεί τελείως.

Πιέστε έπειτα ελαφρά το πλήκτρο χειρισμού, ώστε να εξατμίσετε την υπολειμματική πίεση που ενδεχομένως υπάρχει. Απελευθερώστε το πλήκτρο μόλις πάψει να διαφεύγει ατμός, αναταράξτε ελαφρά τη χύτρα και πιέστε ξανά το πλήκτρο χειρισμού. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, ώσπου να μη διαφεύγει πλέον ατμός. Μόλις πάψει η χύτρα να είναι υπό πίεση, το Euromatic κατεβαίνει. Το πλήκτρο χειρισμού μπορεί πλέον να πιεστεί έως το τέρμα για να ανοίξει η χύτρα.

Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται κυρίως για φαγητά με μεγάλο χρόνο μαγειρέματος.

Μέθοδος 3

Γρήγορη εξάτμιση κάτω από τρεχούμενο νερό

βλ. εικόνα Q

Εάν σας ενοχλεί ο ατμός που διαφεύγει, μπορείτε να εξαλείψετε την πίεση στη χύτρα κάτω από τρεχούμενο νερό. Τοποθετήστε για τον σκοπό αυτόν τη χύτρα στον νεροχύτη και αφήστε κρύο νερό να τρέξει πάνω στο καπάκι από το πλάι (όχι πάνω από τη λαβή του καπακιού και τη μονάδα ελέγχου), έως ότου να πέσει τελείως η ένδειξη μαγειρέματος.

Πιέστε έπειτα ελαφρά το πλήκτρο χειρισμού, ώστε να εξατμίσετε την τυχόν υπολειμματική πίεση που υπάρχει. Απελευθερώστε το πλήκτρο μόλις πάψει να διαφεύγει ατμός, αναταράξτε ελαφρά τη χύτρα και πιέστε ξανά το πλήκτρο χειρισμού. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, ώσπου να μη διαφεύγει πλέον άλλος ατμός. Μόλις πάψει η χύτρα να είναι υπό πίεση, το Euromatic κατεβαίνει. Το πλήκτρο χειρισμού μπορεί πλέον να πιεστεί έως το τέρμα για να ανοίξει η χύτρα.

8. Καθαρισμός & περιποίηση

Καθαρισμός

Καθαρίζετε τη χύτρα ταχύτητας μετά από κάθε χρήση.

- Αποσπάστε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο από το καπάκι και πλύνετε τον στο χέρι
- Αφαιρέστε τη μονάδα ελέγχου και σκουπίστε τη με ένα νωπό πανί
- Αφαιρέστε τη λαβή του καπακιού και ξεπλύνετε την κάτω από τρεχούμενο νερό
- Η χύτρα, το καπάκι (χωρίς τον στεγανοποιητικό δακτύλιο, τη μονάδα ελέγχου και τη λαβή του καπακιού) και τα ένθετα μπορούν να καθαριστούν και στο πλυντήριο πιάτων

Προσέξτε κατά τη διαδικασία αυτή:

- Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιείτε καυτό νερό με συνηθισμένο υγρό καθαρισμού και σφουγγάρι κατσαρόλας ή με μαλακή βούρτσα. Αποφεύγετε τα αιχμηρά, τραχιά ή κοφτερά αντικείμενα. Όταν το εσωτερικό του σκεύους και ο πάτος είναι πολύ λερωμένα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την άγρια πλευρά του σφουγγαριού.
- Μνη προσπαθείτε να πολεύετε τροφών να στεγνώσουν και μη φυλάτε για πολύν καιρό φαγητά μέσα στη χύτρα, καθώς αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν λεκέδες και αλλοιώσεις στην επιφάνεια του ανοξείδωτου χάλυβα.
- Για τη διατήρηση της επιφάνειας του ανοξείδωτου χάλυβα χρησιμοποιείτε τακτικά ένα σκεύασμα για περιποίηση ανοξείδωτου χάλυβα. Το προϊόν αυτό είναι επίσης ιδανικό για να αφαιρέσετε λευκές ή ιριδίζουσες κηλίδες αποχρωματισμού ή κρούστες
- Κατά τον καθαρισμό στο πλυντήριο πιάτων χρησιμοποιείτε μόνο συνήθη προϊόντα του εμπορίου για οικιακή χρήση στη δοσολογία που συνιστά ο κατασκευαστής. Μη χρησιμοποιείτε βιομηχανικά απορρυπαντικά ή καθαριστικά υπερυψηλής συγκέντρωσης.

Συναρμολόγηση της μονάδας ελέγχου και της λαβής καπακιού

Μονάδα ελέγχου (εικ. A-4)

Αφαίρεση:

βλ. εικόνα R

Ξεβιδώστε τη βίδα στερέωσης (εικ. A-24) περιστρέφοντάς την ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού και αφαιρέστε τη μονάδα ελέγχου. Η βίδα στερέωσης μπορεί να ξεβιδωθεί χωρίς εργαλεία, με ένα νόμισμα.

Συναρμολόγηση:

βλ. εικόνα S

Τοποθετήστε τη μονάδα ελέγχου (1) από πάνω στο καπάκι στην καθορισμένη θέση (κεντραρισμένα πάνω στον πείρο), βιδώστε τη βίδα στερέωσης (2) κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού και σφίξτε την καλά.

Λαβή καπακιού (εικ. A-9)

Αφαίρεση:

βλ. εικόνα T

Αφαιρέστε τη λαβή του καπακιού περιστρέφοντας τη βίδα στερέωσης (εικ. A-22) στην εσωτερική πλευρά του καπακιού ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού.

Συναρμολόγηση:

βλ. εικόνα U

Πάρτε τη λαβή του καπακιού στο χέρι σας και τοποθετήστε το καπάκι στην καθορισμένη θέσην.

Περιστρέψτε τη βίδα στερέωσης κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού και σφίξτε την καλά.

Φύλαξη

Ο στεγανοποιητικός δακτύλιος πρέπει να αποθηκεύεται σε μέρος σκοτεινό (προστατευμένο από το πλιακό φως και την υπεριώδη ακτινοβολία), στεγνό και καθαρό. Για να προστατέψετε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο και να μην τον συνθλίψετε, τοποθετήστε μετά τον καθαρισμό το καπάκι πάνω στην χύτρα ανάποδα.

9. Συντήρηση & ανταλλακτικά



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Τα αναλώσιμα, όπως ο στεγανοποιητικός δακτύλιος και άλλα λαστιχένια εξαρτήματα, πρέπει να αντικαθίστανται με γνήσια ανταλλακτικά της Fissler τακτικά, δηλ. μετά από 400 μαγειρικές διαδικασίες ή μετά από 2 χρόνια το αργότερο. Εξαρτήματα που εμφανίζουν ορατή ζημιά (π.χ. σκλήρυνση, ρωγμές, αποχρωματισμούς ή παραμορφώσεις) ή που δεν εφαρμόζουν σωστά, πρέπει επίσης να αντικαθίστανται αμέσως.

Σε αντίθετη περίπτωση, η λειτουργία και η ασφάλεια της χύτρας ταχύτητάς σας επηρεάζονται αρνητικά. **Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις απευθυνθείτε στην εξυπρέτηση πελατών μας ή στο προσωπικό ενός εξειδικευμένου καταστήματος.**

Οδηγίες για την αντικατάσταση ανταλλακτικών

Στεγανοποιητικός δακτύλιος (εικ. A-23)

Βλέπε κεφάλαιο 5

Τυλισόμενη μεμβράνη (εικ. A-17)

βλ. εικόνα V

Αποσπάστε τη μονάδα ελέγχου από το καπάκι και βγάλτε την παλιά τυλισόμενη μεμβράνη.

Τοποθετήστε την καινούργια τυλισόμενη μεμβράνη από μέσα, μέσα στην οπή του καπακιού. Ελέγχετε τη σωστή εφαρμογή με μια περιστροφική κίνηση.

Συναρμολογήστε τη μονάδα ελέγχου (βλέπε κεφάλαιο 8)

Μονάδα ελέγχου (εικ. A-4)

βλ. εικόνα W

Ξεβιδώστε τη βίδα στερέωσης (εικ. A-24) περιστρέφοντάς την ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού και αφαιρέστε τη μονάδα ελέγχου. Η βίδα στερέωσης μπορεί να

ξεβιδώθει χωρίς εργαλεία, με ένα νόμισμα.

Συναρμολόγηση

βλ. εικόνα S

Τοποθετήστε τη μονάδα ελέγχου (1) από πάνω στο καπάκι στην καθορισμένη θέση (κεντραρισμένα πάνω στον πείρο), βιδώστε τη βίδα στερέωσης (2) από κάτω κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού και σφίξτε την καλά.

Φλάντζα έδρας βαλβίδας (εικ. A-19)

βλ. εικόνα X

Αποσπάστε τη μονάδα ελέγχου από το καπάκι και αφαιρέστε την παλιά φλάντζα.

Τοποθετήστε την καινούργια φλάντζα και βεβαιωθείτε ότι η φλάντζα εφαρμόζει καλά και επίπεδα και στις δύο πλευρές του καπακιού.

Λαστιχάκι στεγανοποίησης του Euromatic (εικ. A-21)

βλ. εικόνα I

Η αποσυναρμολόγηση/συναρμολόγηση πραγματοποιείται στην εσωτερική πλευρά του καπακιού. Προσέξτε, ώστε η φλάντζα να βρίσκεται ολόκληρη μέσα στην προβλεπόμενη για τον σκοπό αυτό εγκοπή.

Euromatic (εικ. A-21)

Για την αποσυναρμολόγηση/συναρμολόγηση του Euromatic πρέπει να αφαιρέσετε πρώτα τη λαβή του καπακιού. Για τον σκοπό αυτόν χρειάζεται μόνο να ξεβιδώσετε τη βίδα στην εσωτερική πλευρά του καπακιού. Μπορείτε να βγάλετε το Euromatic από το καπάκι μόλις αφαιρέσετε το λαστιχάκι στεγανοποίησης. Για να συναρμολογήσετε το καινούργιο Euromatic, περάστε το χωρίς λαστιχάκι στεγανοποίησης μέσα από το καπάκι κατά τέτοιον τρόπο, ώστε η πλευρά με τη λευκή σφαίρα να βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του καπακιού. Συναρμολογήστε έπειτα το λαστιχάκι στεγανοποίησης όπως περιγράφεται παραπάνω.

Ανταλλακτικά

Ανταλλακτικό Διάμετρος..... Αριθμός προϊόντος

Αντικριστή λαβή του τηγανιού ταχέος σωταρίσματος (εικ. Y-3) 22 cm 600-300-02-840

..... 26 cm 600-700-04-840

Αντικριστή λαβή της χύτρας ταχύτητας (εικ. Y-3) 22 cm 600-300-04-840

..... 26 cm 600-700-08-840

Λαβή καπακιού (εικ. Y-4) όλες 600-000-11-770

Βίδα στερέωσης λαβής καπακιού με επίπεδη φλάντζα (εικ. Y-12) όλες 600-000-00-712

Παρελκόμενα

Παρελκόμενο Διάμετρος..... Αριθμός προϊόντος

Ένθετο διάτρητο (συμπεριλ. τρίποδα) (εικ. Z-1) 22 cm 610-300-00-800

..... 26 cm 610-700-00-800

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

'Ενθετο, όχι διάτροπο (συμπεριλ. τρίποδα) (εικ. Z-2)	22 cm	610-300-00-820
.....	26 cm	610-700-00-820
Πρόσθετο γυάλινο καπάκι (εικ. Z-3)	22 cm	021-641-22-600
Πρόσθετο μεταλλικό καπάκι (εικ. Z-4)	22 cm	623-000-22-700
.....	26 cm	623-000-26-700
Στεγανοποιητικός δακτύλιος (εικ. Y-1)	22 cm	600-000-22-795
.....	26 cm	600-000-26-795
Μονάδα ελέγχου (εικ. Y-5)	όλες.....	600-000-00-700
Σετ τυλισσόμενης μεμβράνης, λάστιχου στεγανοποίησης, φλάντζας έδρας βαλβίδας (εικ. Y-7, Y-8, Y-9)	όλες.....	600-000-01-706
Euromatic πλήρες (εικ. Y-10)	όλες.....	011-631-00-750

Μπορείτε να αγοράσετε όλα τα αυθεντικά ανταλλακτικά της Fissler στα εξουσιοδοτημένα καταστήματα της Fissler. Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας θα χαρεί επίσης να σας βοηθήσει (βλ. κεφάλαιο 10).

Κατάλογο αντιπροσώπων και περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση www.fissler.com

10. Εγγύηση & εξυπηρέτηση πελατών

Κάθε προϊόν Fissler κατασκευάζεται με προσοχή από υλικά υψηλής ποιότητας. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, η ποιότητα των προϊόντων μας ελέγχεται αρκετές φορές και στο τέλος υποβάλλεται σε αυστηρό τελικό έλεγχο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις εγγύησης, προσφέρουμε για τα ακόλουθα προϊόντα Fissler εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία αγοράστηκε αυτό το προϊόν της Fissler. Έτσι εγγυόμαστε ότι τα προϊόντα Fissler δεν περιέχουν υλικά ή κατασκευαστικά ελαττώματα. Εκτός από την εγγύηση, διατηρείτε και τα νόμιμα δικαιώματα που δεν περιορίζονται από την εγγύηση.

Εγγύηση κατασκευαστή

Για όλες τις χύτρες ταχύτητάς μας προσφέρουμε εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο, επιστρέψτε το πλήρες σκεύος μαζί με την απόδειξη αγοράς στον αντιπρόσωπό σας ή συσκευάστε προσεκτικά το προϊόν και στείλτε το στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Fissler (βλέπε διεύθυνση παρακάτω). Σε περίπτωση αξιώσης εγγύησης, η Fissler, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και με δικά της έξιδα, είτε θα επισκευάσει το προϊόν, είτε θα το αντικαταστήσει με ανάλογο.

Αξιώσεις από την παρούσα εγγύηση υφίστανται μόνον, εάν και εφόσον

- το προϊόν δεν παρουσιάζει ζημιές ή σημάδια φθοράς που να έχουν προκληθεί από χρήση που αποκλίνει από την προοριζόμενη και/ή από χρήση που αποκλίνει από τις οδηγίες σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης,
- το προϊόν δεν παρουσιάζει σημάδια που να μπορούν να αποδοθούν σε μη

ενδεδειγμένες επισκευές ή μη ενδεδειγμένες χημικές ή φυσικές επιδράσεις στις επιφάνειες του προϊόντος,

- στο προϊόν δεν έχει τοποθετηθεί κανένα ανταλλακτικό/παρελκόμενων όσων είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

Εξαιρέσεις εγγύησης

Στις χύτρες ταχύτητας της σειράς vitaquick®, τα αναλώσιμα εξαρτήματα εξαιρούνται από την εγγύηση.

Για παράδειγμα:

- Στεγανοποιητικός δακτύλιος (εικ. Y-1)
- Φλάντζα βαλβίδας βρασμού (εικ. Y-8)
- Φλάντζα έδρας βαλβίδας (εικ. Y-9)
- Τυλισσόμενη μεμβράνη (εικ. Y-7)
- Λαστιχάκι στεγανοποίησης του Euromatic (εικ. Y-11)
- Επίπεδη φλάντζα της βίδας στερέωσης της λαβής καπακιού (εικ. Y-12)

Δεν αναλαμβάνουμε εγγύηση για ζημιές που έχουν προκληθεί από τις ακόλουθες αιτίες:

- ακατάλληλη και μη ενδεδειγμένη χρήση
- εσφαλμένος ή αμελής χειρισμός
- επισκευές που πραγματοποιήθηκαν με μη ενδεδειγμένο τρόπο
- τοποθέτηση ανταλλακτικών που δεν αντιστοιχούν στην αρχική έκδοση
- χημικές ή φυσικές επιδράσεις στις επιφάνειες του προϊόντος
- χρωματικές αλλοιώσεις στις λαβές εξαίτιας καθαρισμού στο πλυντήριο πιάτων
- μη τήρηση αυτών των οδηγιών χρήσης

Διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών

Fissler GmbH
Εξυπηρέτηση πελατών
Harald-Fissler-Str. 10
55768 Hoppstädten-Weiersbach
Τηλ: +49 6781 - 403 100

Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση www.fissler.com

11. Απόρριψη

Συνεισφέρετε στην προστασία του περιβάλλοντος! Μπορείτε να απορρίψετε τη χαρτονένια κούτα μαζί με τα χάρτινα απορρίμματα. Καθώς η συσκευή περιέχει πολλά επαναχρησιμοποιήσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά, θα πρέπει να την παραδώσετε για απόρριψη σε ένα σημείο συλλογής της πόλης ή του δήμου σας (κέντρο ανακύκλωσης).

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

12. Ερωτήσεις και απαντήσεις



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Απενεργοποιήστε τη μαγειρική εστία, βεβαιωθείτε ότι η χύτρα ταχύτητάς σας δεν είναι υπό πίεση (βλ. κεφάλαιο 7) και αφήστε τη χύτρα ταχύτητας να επιστρέψει στη θερμοκρασία περιβάλλοντος προτού επιχειρήσετε να εξαλείψετε την αιτία ενός σφάλματος.

Ερώτηση	Πιθανή αιτία	Εξάλειψη αιτίας σφάλματος	Ερώτηση	Πιθανή αιτία	Εξάλειψη αιτίας σφάλματος
Κατά την προθέρμανση διαφεύγει ατμός για περισσότερη ώρα από τη συνηθισμένη κάτω από τη λαβή καπακιού (στο Euromatic)	Η χύτρα δεν είναι σωστά κλεισμένη. (Η ένδειξη στη λαβή καπακιού είναι στο κόκκινο). Η παροχή ενέργειας είναι πολύ μικρή. Το μέγεθος της μαγειρικής εστίας δεν ταιριάζει στη διάμετρο του πάτου της χύτρας ταχύτητας. Η λαβή καπακιού είναι χαλαρή. Το Fissler Euromatic ή το αντίστοιχο λαστιχάκι στεγανοποίησης είναι λερωμένο ή έχει πάθει ζημιά.	Κλείστε σωστά τη χύτρα. (βλ. κεφάλαιο 4) (Η ένδειξη στη λαβή καπακιού είναι στο πράσινο). Ρυθμίστε την πηγή θερμότητας στη μέγιστη βαθμίδα. Βάλτε τη χύτρα ταχύτητας στη μαγειρική εστία με το κατάλληλο μέγεθος. (βλ. κεφάλαιο 5) Σφίξτε τη βίδα στερέωσης της λαβής καπακιού στην εσωτερική πλευρά του καπακιού. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα εξαρτήματα. (βλ. κεφάλαια 5, 8, 9)	Ατμός και/ή σταγόνες νερού διαφεύγουν από το χείλος του καπακιού, προτού αρχίσει να ανεβαίνει η ένδειξη μαγειρέματος.	Ο στεγανοποιητικός δακτύλιος δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Ο στεγανοποιητικός δακτύλιος είναι λερωμένος ή έχει ζημιά. Η χύτρα δεν είναι σωστά κλεισμένη. (Η ένδειξη στη λαβή καπακιού είναι στο κόκκινο).	Τοποθετήστε σωστά τον στεγανοποιητικό δακτύλιο. (βλ. κεφάλαιο 5) Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο. Κλείστε σωστά τη χύτρα. (βλ. κεφάλαιο 4) (Η ένδειξη στη λαβή καπακιού είναι στο πράσινο).
			Η ένδειξη μαγειρέματος δεν ανεβαίνει.	Διαφεύγει ατμός από τη λαβή καπακιού. Διαφεύγει ατμός από το χείλος του καπακιού. Έχετε βάλει πολύ λίγα υγρά στη χύτρα. Η μονάδα ελέγχου δεν είναι βιδωμένη σωστά και σφικτά.	Βλέπε προηγούμενα σημεία. Βλέπε προηγούμενα σημεία. Συμπληρώστε την ελάχιστη ποσότητα υγρών (200-300 ml). (βλ. κεφάλαιο 5) Τοποθετήστε σωστά τη μονάδα ελέγχου και σφίξτε τη βίδα στερέωσης. (βλ. κεφάλαιο 8)
					Αντικαταστήστε ή συναρμολογήστε σωστά την εν λόγω φλάντζα. (βλ. κεφάλαιο 9)

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Ερώτηση	Πιθανή αιτία	Εξάλειψη αιτίας σφάλματος	Ερώτηση	Πιθανή αιτία	Εξάλειψη αιτίας σφάλματος
Διαφεύγει ατμός από τη μονάδα ελέγχου.	Η θερμοκρασία στη χύτρα είναι υπερβολικά υψηλή. (Η ένδειξη μαγειρέματος έχει ανέβει πιο πάνω από τον δεύτερο λευκό δακτύλιο)	Μειώστε την παροχή ενέργειας. Φροντίστε να ρυθμίζετε την παροχή ενέργειας κατά τέτοιον τρόπο, ώστε η ένδειξη μαγειρέματος κατά τη διάρκεια του συνολικού χρόνου μαγειρέματος να μην ανέβει πάνω από τη σήμανση για την επιθυμητή βαθμίδα μαγειρέματος (πρώτος ή δεύτερος λευκός δακτύλιος) (βλ. κεφάλαιο 5)	Κάτω από τη λαβή καπακιού (στο Euromatic) διαφεύγει ατμός, μολονότι η ένδειξη μαγειρέματος έχει ήδη ανέβει.	Εάν διαφεύγει μεγάλη ποσότητα ατμού, το Euromatic μπορεί να έχει ενεργοποιηθεί ως διάταξη ασφαλείας. Αυτό συμβαίνει όταν η βαλβίδα βρασμού είναι λερωμένη ή ελαττωματική.	Αφαιρέστε και καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη μονάδα ελέγχου.(βλ. κεφάλαιο 8)
	Η μονάδα ελέγχου δεν είναι βιδωμένη σωστά και σφιχτά.	Τοποθετήστε σωστά τη μονάδα ελέγχου και σφίξτε τη βίδα στερέωσης. (βλ. κεφάλαιο 8)	Η λαβή καπακιού είναι χαλαρή.	Η βίδα στερέωσης δεν είναι σφιγμένη.	Σφίξτε τη βίδα στερέωσης της λαβής καπακιού στην εσωτερική πλευρά του καπακιού.
	Το λαστιχάκι στεγανοποίησης, η φλάντζα έδρας βαλβίδας ή η τυλισσόμενη μεμβράνη λείπει, είναι ελαττωματική ή εσφαλμένα συναρμολογημένη.	Αντικαταστήστε ή συναρμολογήστε σωστά την εν λόγω φλάντζα. (βλ. κεφάλαιο 9)	Οι λαβές της χύτρας είναι χαλαρές.	Οι βίδες των λαβών δεν είναι σφιγμένες.	Σφίξτε συμπληρωματικά τις βίδες με ένα κατσαβίδι.
Κάτω από τη λαβή καπακιού (στο Euromatic) διαφεύγει ατμός, μολονότι η ένδειξη μαγειρέματος έχει ήδη ανέβει.	Η λαβή καπακιού είναι χαλαρή.	Σφίξτε τη βίδα στερέωσης της λαβής καπακιού στην εσωτερική πλευρά του καπακιού.	Στο χείλος του καπακιού διαφεύγει πολύς ατμός, μολονότι η ένδειξη μαγειρέματος έχει ήδη ανέβει.	Ο στεγανοποιητικός δακτύλιος είναι ελαττωματικός	Αντικαταστήστε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο. (βλ. κεφάλαιο 9)
	Η επίπεδη φλάντζα της βίδας στερέωσης της λαβής καπακιού ή το λαστιχάκι στεγανοποίησης του Euromatic λείπει, είναι ελαττωματικό ή εσφαλμένα συναρμολογημένο.	Αντικαταστήστε ή συναρμολογήστε σωστά την εν λόγω φλάντζα. (βλ. κεφάλαιο 9)	Διαφεύγει ατμός κάτω από τη στρογγυλή τάπα στη λαβή καπακιού ή από το πλήκτρο χειρισμού.	Μια φλάντζα είναι φθαρμένη.	Αντικαταστήστε τη λαβή καπακιού ή παραδώστε την στην εξυπηρέτηση πελατών της Fissler για έλεγχο.
			Η χύτρα κλείνει δύσκολα ή το πλήκτρο χειρισμού δεν πετάγεται έξω κατά το κλείσιμο.	Η λαβή καπακιού και/ή η λαβή της χύτρας δεν είναι συναρμολογημένη σωστά.	Ελέγχτε τη στερέωση των λαβών και, αν χρειάζεται, σφίξτε τις.
				Η λαβή καπακιού είναι ελαττωματική.	Αντικαταστήστε τη λαβή καπακιού.

DE
EN
FR
ES
IT
NL
RU
GR
KO
ZH
JA
PL
CZ
SR
HR
HU
SK
SL
RO
BL
AR

Ερώτηση	Πιθανή αιτία	Εξάλειψη αιτίας σφάλματος
Η χύτρα κλείνει δύσκολα ή το πλήκτρο χειρισμού δεν πετάγεται έξω κατά το κλείσιμο.	Ο στεγανοποιητικός δακτύλιος δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε σωστά τον στεγανοποιητικό δακτύλιο. (βλ. κεφάλαιο 5)
Η χύτρα δεν ανοίγει.	Η χύτρα δεν είναι σωστά κλεισμένη. (Η ένδειξη στη λαβή καπακιού είναι στο κόκκινο).	Κλείστε σωστά τη χύτρα. (βλ. κεφάλαιο 4) (Η ένδειξη στη λαβή καπακιού είναι στο πράσινο).

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

SK

SL

RO

BL

AR

Güveniniz için çok teşekkür ederiz

ve satın almış olduğunuz yeni vitaquick® düdüklü tencereyi güle güle kullanmanızı diliyoruz.

Fissler, bu yeni düdüklü tencereleri sahip olduğu 60 yıldan fazla deneyimi ile geliştirdi. Düdüklü tencereler, eskiden olduğu gibi bugün de hızlı, lezzetli ve vitaminleri koruyucu bir pişirme konusunda günceliklerini koruyor – ancak vitaquick®, kullanım konforu ve tasarım konusunda çitayı yükseltmiş.

İtinayla almak üretilen düdüklü tencerenizden uzun süre keyif Almanya'da ve optimum bir kullanım ömrünü sağlamak için lütfen aşağıdaki notları dikkate alın. Çeşitli imkânlar sunan vitaquick® ürününüzle keyifli denemeler ve başarılı sonuçlar dileriz!

İçerik

1. Amacına uygun kullanım	196	Kaynatma ve havayı tahliye etme	205
2. Güvenlik notları	196	Pişirme göstergesi	205
Kullanım kılavuzu	196	Pişme süreleri	206
Gözetim	196	7. Vitavit®'in buharını tahliye etme	206
Düdüklü tencerenin güvenli bir şekilde kullanılması	196	8. Temizlik & bakım	208
Güvenlik ve bakım	197	Temizleme	208
Düdüklü tencerenin işletilmesi	197	Pişirme valfi unitesinin ve kapak sapının montajı	208
Tencerenin açılması	198	Muhafaza	209
3. vitaquick®'in tarifi ve avantajları	199	9. Bakım & Yedek parçalar	209
4. İlk kullanım öncesi	201	Parça değişimlerine ilişkin notlar	209
Tencerenin açılması	201	Yedek parçalar	210
Yerleştirme desteği	201	Aksesuar	210
Tencerenin kapatılması	201	10. Garanti & Servis	211
Kilitleme göstergesi	201	Üretici garantisi	211
Temizleme	201	Garanti muafiyetleri	211
5. Kullanıma ilişkin notlar	202	Müşteri hizmetlerinin adresi	212
Emniyet tertibatları	202	11. Bertaraf	212
Dolum miktarları	202	12. Sorular ve cevaplar	212
Ocak uyumu	203		
Pişirme yerinin ayarlanması	203		
Enerji tasarrufu önerileri	204		
6. vitaquick® ile pişirme	204		
Hazırlık	205		
Pişirme kademesinin seçimi	205		

1. Amacına uygun kullanım

- Fissler'in düdüklü cihazları, yemekleri hızlı bir şekilde pişirmek ve Bölüm 6'da belirtilen ve öngörülen kullanım amaçları için tasarlanmıştır ve sadece bu amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. Amacı dışında kullanımda tehlikeler oluşabilir.
- Fissler düdüklü cihazlar sadece amacına uygun, özel kullanım için öngörmüştür.
- Fissler düdüklü cihazlar bunun dışında sadece en fazla 3700 Watt ocak gücüne kadar kullanılabilir.
- Bölüm 5'te listelenen dolum seviyeleri, düdüklü cihazın güvenli bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak için dikkate alınmalıdır.



2. Güvenlik notları

Kullanım kılavuzu

- Uygunuz bir kullanımdan dolayı hasarlar meydana gelebileceği için vitaquick® düdüklü tencereyi kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu ve tüm talimatları tamamıyla okuyunuz.
- Ürünü kullandığınız sürece kullanım kılavuzunu lütfen saklayın.** Olur da kullanım kılavuzunu bulamazsanız, onu www.fissler.com internet sayfamızdan indirebilirsiniz.
- Kullanım kılavuzunu okumamış bir kişiye düdüklü tencereyi kesinlikle teslim etmeyin.
- Düdüklü tencerenizi üçüncü bir şahsa teslim ederken lütfen kesinlikle kullanım kılavuzunu da birlikte teslim edin.

Gözetim

- Folyo torbadan dolayı boğulma tehlikesi. Boğulma tehlikesinden dolayı folyo torbayı çocuklardan uzak tutunuz.
- Düdüklü tencereyi çocukların yakınında kullanmayın.
- Düdüklü tencereyi lütfen kesinlikle gözetimsiz bırakmayın. Enerji beslemesini, pişirme göstergesi ikinci ollu geçmeyecek şekilde ayarlayın. Enerji beslemesi azaltılmadığında valften buhar sızar ve tencere de sıvı kaybeder. Sivının tamamıyla kaybedilmesi, gıdalarının altının yanmasına neden olur ve tencereye veya pişirme yerine zarar verebilir.

Düdüklü tencerenin güvenli bir şekilde kullanılması

- Düdüklü tencereyi veya düdüklü tavayı kesinlikle sıcak fırında kullanmayın. Kulplar, valfler ve emniyet tertibatları yüksek sıcaklıklardan dolayı hasar görür ve ardından emniyet fonksiyonlarını artık yerine getiremezler.
- Düdüklü tencerede esas itibarıyle kapak kullanmadan kızartın ve onu en fazla yarısına kadar yağ ile doldurun. Kesinlikle basınç altında kızartmayın!
- Düdüklü tencerelerin tıbbi alanlarda kullanılmalari yasaktır. Özellikle de tıbbi sterilizatör

olarak kullanılamaz zira düdüklü tencereler gerekli sterilizasyon sıcaklığına göre tasarlanmamıştır.

- Elma ezmesi ve kompostoları düdüklü tencerede hazırlamayın zira bunu yaparken sıkça buhar kabarcıkları oluşur ve bunlar da kapak açıldığında sıçrayıp deride haşlanmalara neden olabilir.
- Düdüklü tencerede pişirilen ette aşırı basınç oluşur. Dolayısıyla düdüklü tencereyi açtıktan sonra yanmaları önlemek için lütfen eti biraz beklettin ve ondan sonra kontrol edin veya hareket ettirin.

Güvenlik ve bakım

- Düdüklü tencereyi sadece orijinal ve tamamıyla çalışır vaziyette olan Fissler bileşenleri ile birlikte kullanın. Sadece orijinal Fissler yedek parçaları kullanın. Özellikle de sadece aynı modelin tencerelerini ve kapaklarını ve cihazınızın modeli için öngörülen diğer yedek parçaları kullanın. (bkz. Bölüm 9). Bunu dikkate almadığınızda düdüklü tencerenin fonksiyonu ve güvenliği kısıtlanır.
- Her kullanım öncesi tüm valflerin ve emniyet tertibatlarının hasarsız, çalışır vaziyette ve temiz olduklarından emin olun. Cihazın güvenli bir şekilde çalışması ancak bu şekilde sağlanabilir. Buna ilişkin bilgileri Bölüm 5'te bulabilirsiniz.
- Düdüklü tencerede herhangi bir değişiklik yapmayın. Kullanım kılavuzunda belirtilen bakım önlemlerinin dışında özellikle de emniyet tertibatlarına herhangi bir müdahalede bulunmayın. Valfleri kesinlikle yağılamayın!
- Contalar ve diğer lastikli parçalar gibi aşırıma parçalarını düzenli olarak Fissler orijinal yedek parçaları ile değiştirin, yanı en fazla 400 pişirme işlemi veya en geç 2 yıl sonrası. Fark edilebilir hasarlara sahip olan (örn. sertleşme, çatlaklar, renk değişimleri, aşırı ısınma veya deformasyonlar) veya doğru şekilde yerine oturmayan parçalar derhal değiştirilmelidir. Bunu dikkate almadığınızda düdüklü tencerenizin fonksiyonu ve güvenliği kısıtlanır.
- Kendi güvenliğiniz için gevşeyen vidaları derhal sıkın.
- Ayrıca çatlaklı veya hasarlı plastik kulpları derhal Fissler orijinal yedek parçaları ile değiştirin.

Tamirat notu:

Küçük tamiratlar tarafınızca yapılabilir:

- Aşınmaya tabi yapı parçaları değişimi (conta, pişirme valfi ünitesi, Euromatic veya kulplar).
- Vidaları tekrar sıkmak.

Diğer tamiratlar için lütfen Fissler müşteri hizmetleri ile iletişime geçin (bkz. Bölüm 10)

Düdüklü tencerenin işletilmesi

- Bu cihaz, basınç altında pişirmektedir. Amacı dışında bir kullanım, yanmalara neden olabilir. Isıtmadan önce cihazın doğru şekilde kapatıldığına dikkat edin. Buna ilişkin

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

bilgileri Bölüm 4'te bulabilirsiniz. Düdüklü tencereyi kesinlikle gevşek bir kapak ile kullanmayın.

- Sadece Bölüm 5'te belirtilen ısıtma kaynaklarını kullanın.

Düdüklü tencereyi kesinlikle içinde sıvı olmadan ısıtmayın, aksi takdirde cihazda, valflerde, emniyet tertibatlarında ve pişirme yerinde hasarlar meydana gelebilir. Bu durumda düdüklü tencereyi kullanmaya devam etmeyin zira emniyet tertibatlarının fonksiyonları artık sağlanmamaktadır. Düdüklü tencerenizi Fissler müşteri hizmetlerine kontrol ettirin.

- Asgari dolum miktarı: Cihazınızın çapına göre 200-300 ml su (bakınız min-işareti). Aşırı ısınma durumunda tenceredeki plastik parçalar veya tabandaki alüminyum çekirdek eriyip sıvı haline gelebilir. Böyle bir durumda pişirme yerini kapatın ve tencereyi tamamıyla soğumadan hareket ettirmeyin. Odayı havalandırın.
- Düdüklü tencereyi kesinlikle kapasitesinin $\frac{2}{3}$ üzeri doldurmayın (bakınız max-işareti, kullanılabilir içeriye eş değerdir). Köpüren veya pişirme sırasında genişleyen (pirinç, et/sebze suları veya kurutulmuş sebze gibi) gıdalarda düdüklü tencereyi en fazla kapasitesinin yarısına kadar doldurun (bakınız $\frac{1}{2}$ -işareti).
- İnce kabuklar kolayca yukarı süzülüp valfleri tikayabilecekleri için fasulye ve diğer baklagillerde düdüklü tencereyi en fazla $\frac{1}{3}$ -işaretine kadar doldurun.
- Düdüklü tencereyi basınç altındayken dikkatli bir şekilde hareket ettirin ve sıcak yüzeylere dokunmayın. Bunun için kulpları ve kumanda elemanlarını kullanın. Gerekirse bir el koruması kullanın.

Tencerenin açılması

- Düdüklü tencereyi kesinlikle zor kullanarak açmayın. İç basıncın tamamıyla boşaldığından emin olmadığınız sürece onu açmayın. Buna ilişkin bilgileri Bölüm 7'de bulabilirsiniz.
- Buhar kabarcıklarının sıçramamaları ve sizi haşlamamaları için düdüklü tencereyi açmadan önce her zaman çalkalayın. Bu özellikle de hızlı buhar tahliyesinde veya akan su altında soğutma sonrası önemlidir.
- Çıkan buhardan dolayı yaranmamak için buhar tahliyesi sırasında ellerinizi, başınızı ve vücudunuzu tehlike alanından uzak tutun. Bu özellikle de hızlı buhar tahliyesi için kumanda düğmesini kullanırken geçerlidir.



UYARI!

Düdüklü tencere veya parçaları hasarlı veya deform olduğunda ya da fonksiyonları bu kullanım kılavuzundaki tarif ile uyumlu olmadığından onu kullanmayın. Böyle bir durumda en yakın Fissler ürünleri satan mağaza veya Fissler GmbH'ın müşteri hizmetleri ile iletişime geçin (bkz. Bölüm 10).

3. vitaquick®'in tarifi ve avantajları

Bakınız resim A

1. Buharda pişirme için aksesuar (modeline göre)

- optimum buhar geçışı için uzun delikli
- pişirilecek büyük malzemeler dâhil olmak üzere serbest buhar akışı için destek düzenekli
- ayaklı olarak tripod

2. Karşı kulp

- güvenli taşıma için derin kulp girintisi

3. Buhar çıkışı için delikler (pişirme valfi ünitesi)

- pişirme kademesinin aşımında

4. Pişirme valfi ünitesi

- pişirme göstergeli
- otomatik basınç kısıtlaması için valfli (basınç ayarı tertibi)
- kolay temizlik için çıkarılabilir

5. Büyük pişirme göstergesi

- hassas ve hızlı kademenin ayarı için işaretli

6. Buhar çıkışı için delikler (kapak sapi)

- kaynatmadı
- Euromatic'in devreye girmesinde
- kumanda düğmesi üzerinden buhar tahliyesinde

7. Kumanda düğmesi

- tencerenin açılması ve buhar tahliyesi için

8. Kilitleme göstergesi

- tencerenin doğru şekilde kapatılıp kapatılmadığını göstermektedir

9. Kapak sapi

- kolay temizlik için çıkarılabilir

10. Dolum seviyesi işaretli ölçü skaliası

- ölçü bardağı kullanmadan kolay sıvı dozajı için
- sıvı ile asgari dolum miktarı için min-işareti
- normal pişirme malzemesinde azami dolum miktarı için max-işareti
- artan pişirme malzemesinde azami dolum miktarı için $\frac{1}{2}$ -işareti
- fasulye ve baklagillerde azami dolum miktarı için $\frac{1}{3}$ -işareti

11. Tencere sapi

- güvenli tutuş için kayma stopu

12. Yerleştirme desteği için oluk

- yerleştirme desteğini yerleştirmek için

13. Aleve karşı koruma

- gazlı ocakta kullanımda kulpları korumaktadır

14. Yerleştirme desteği

- kapağı kolay bir şekilde yerleştirmek için

15. Konik tencere gövdesi

- tencereleri istiflemek için (aynı çaplar da dâhil)

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

16. Süper-Termiktaban /cookstar ®-tüm ocak tiplerine uygun taban (modeline göre)

- indüksiyonlu dâhil olmak üzere tüm ocak tiplerinde optimum ısı özelliklerini için

17. Yuvarlak conta

- pişirme göstergesi sızdırmazlığı için

18. Valf oturuş contası

- pişirme valfi sızdırmazlığı için

19. Pişirme valfi ünitesi için O-Ring

- pişirme valfi ünitesinin sızdırmazlığı için

20. Emniyet kamı (emniyet tertibatı)

- doğru şekilde kapatılmış tencere durumunda basınç oluşumunu engellemektedir

21. Fissler Euromatic (emniyet tertibatı)

- otomatik kaynatma için
- doğru şekilde kapatılmış tencere durumunda basınç oluşumunu engellemektedir
- basınçlı otomatik olarak kısıtlar
- basınç mevcut olduğu süre tencerenin açılmasını engeller

22. Kapak sapı sabitleme vidası

- aletsiz kullanılabılır
- düz contalı, kapağa sabitlenmiştir

23. Conta (emniyet tertibatı)

- yüksek kalitede silikondan
- basınç kısıtlaması için emniyet cepli

24. Pişirme valfi ünitesinin sabitlenmesi için vida

- demir para deliğileyle, aletsiz kolayca gevşetilebilir

Bakınız resim B/B1

- Nominal içerik (kullanım içeriği ile aynı değildir)
- CE işaretü (cihazın buhar basınçlı tencelerleri AB direktifi ile uyumlu olduklarını beyan etmektedir)
- Azami işletme basıncı (pişirme valfinin müsaade edilen azami kontrol basıncı)
- Üretim tarihi (takvim haftası/yılı)
- PC >pişirme işletme basıncını tarif etmektedir, bakınız Bölüm 6 "Pişirme kademesi seçimi"
- PS > müsaade edilen azami basıncı tarif etmektedir

Bakınız resim B2

Standart (cihazın GB 15066-2004 ile uyumlu olduğunu beyan etmektedir, sadece Çin için geçerlidir)

- Çevirme tipi
- Çok katmanlı kompozit taban
- İç çap
- Nominal içerik (kullanım içeriği ile aynı değildir)
- Nominal işletme basıncı aralığı / Nominal basınç aralığı
- Standardın numarası GB 15066-2004

4. İlk kullanım öncesi

İlk kullanım öncesi tencere ve kullanımı hakkında bilgi edinin ve sevkıyat kapsamının eksik olup olmadığını kontrol edin (bakınız Resim A). Kullanım, bazı cihazlarda bir ek cihazı teşkil etmektedir.

Tencerenin açılması*Bkz. resim C*

Kapak sapındaki kumanda düğmesini (Res. A-7) ok yönüne basın ve kapağı dayama noktasına kadar saatin ters yönünde çevirin (sağa). Kapak şimdi çıkarılabilir.

Yerleştirme desteği

Kapakta „Close“ yazılı bir metal dil (Res. A-14) ve buna karşılık olarak da tencere sapında bir oluk (Res. A-12) bulunmaktadır. Bu, kapağın kolay bir şekilde yerleştirilebilmesini sağlamaktadır.

Tencerenin kapatılması*Bkz. resim D*

Kapağı hafifçe eğri tutarak, yerleştirme desteğini tencere sapındaki oluğa yerleştirip kapağı indirerek takın. Kapağın yerleştirme pozisyonu, kapağın üzerindeki daire simbolü ve buna ilave olarak yerleştirme desteğiindeki ve tencere sapındaki kırmızı noktalar ile işaretlenmiştir. Bu noktalar karşılıklı pozisyonda olduğunda kapak yerleştirilebilir.

Bkz. resim E

Kapatmak için tencere duyulabilir bir „klick“ sesi ile kilitlenene kadar kapağı saat yönünde (sola) dayama noktasına kadar çevirin.

Kilitleme göstergesi*Bkz. resim F*

Tencerenin doğru şekilde kapatıldığını ve kullanıma hazır olduğunu kapak sapındaki kilitleme göstergesinde (Res. A-8) görebilirsiniz.

Yeşil: Tencere doğru şekilde kilitlenmiş ve kullanıma hazır.

Kırmızı: Tencere doğru şekilde kilitlenmemiş, dolayısıyla basınç oluşturulamıyor.

Temizleme

İlk kullanım öncesi tencereyi, kapağı ve contayı lütfen iyice durulayın. Böylece hâlâ mevcut olan olası cila tozu ve ufak kirler ortadan kalkar.

Tencereyi ve kapağı ardından paslanmaz çelik bakım malzemesi ile işlemenizi tavsiye ederiz. Paslanmaz çelik böylece tuzlara ve asitli gıdalara karşı daha dayanıklı olur.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Bakım malzemelerinin artıkları daima iyice temizlenmelidir. Bu işlemi ihtiyaca göre ya da paslanmaz çelik yüzeyindeki görsel değişiklik durumunda tekrarlayabilirsiniz.

5. Kullanıma ilişkin notlar

Emniyet tertibatları

vitaquick® düdüklü tencere, bağımsız bir şekilde cihazın güvenliğini sağlayan çeşitli tertibatlarla donatılmıştır. Lütfen her bir kullanım öncesi aşağıda belirtilen emniyet tertibatlarının çalışıp çalışmadığını kontrol edin ve onları kesinlikle değiştirmeyin. Pişirme öncesi pişirme valfi ünitesi ile kapak sapının doğru şekilde monte edilip sıkı bir şekilde oturduklarından emin olun. Buna ilişkin notları Bölüm 8'de bulabilirsiniz.

Pişirme valfi ünitesi (Res. A-4)

Bkz. resim G

Pişirme valfi ünitesini kapaktan çıkarın. Parmakla basarak pişirme göstergesinin (1) ve valf gövdesinin (2) serbestçe hareket edip etmediğini ve geri gelip gelmediğini kontrol edin.

Euromatic (Res. A-21)

Bkz. resim H+I

Euromatic'in temiz olduğundan ve serbestçe hareket edebilir bir şekilde kapakta oturduğundan emin olun.

O-Ring contası tamamıyla onun için öngörülen çentiğe yerleşmelidir.

Bkz. resim J

Parmakla basarak Euromatic'teki beyaz bilyenin serbestçe hareket edip etmediğini ve geri gelip gelmediğini kontrol edin.

Conta (Res. A-23) ve Emniyet kamı (Res. A-20)

Bkz. resim K

Containin ve kapak kenarının temiz olup olmadığını, containin hasarsız olup olmadığını ve emniyet kamının (1) serbestçe hareket edip etmediğini kontrol edin.

Contayı, tamamıyla düz bir şekilde ve kapak iç tarafında içe bükülü kenar parçalarının (2) altında bulunacak şekilde yerleştirin. Conta, emniyet kamının önüne yerleşmiş olmalıdır, yanı kapak kenarından dışarı doğru basılmış olmalıdır.

Dolum miktarları



UYARI!

Kesinlikle yeterince sıvı olmadan pişirmeyin ve düdüklü tenceredeki sıvının tamamıyla buharlaşmadığına dikkat edin. Bunu dikkate almadığınızda pişirilen malzemenin altı yanabilir ve tencere kulpları, valfleri, emniyet tertibatları ve pişirme yerinde hasarlar meydana gelebilir. Bu durumda düdüklü tencereyi

kullanmaya devam etmeyein zira valflerin ve emniyet tertibatlarının fonksiyonları artık sağlanmamaktadır. Dündüklü tencerenizi Fissler müşteri hizmetlerine kontrol ettirin.

Bkz. resim L

Dündüklü ile pişirmede lütfen dolum miktarlarına ilişkin aşağıdaki bilgileri dikkate alın. Kolay dozaj için tencerenin içinde bir skala (min/max) bulunmaktadır.

Ø 18 cm: 200 ml

Ø 22 cm: 250 ml
Ø 26 cm: 300 ml

Güvenli bir fonksiyonu sağlayabilmek için düdüklü tencere en fazla kapasitesinin (kullanılabilir hacmi) $\frac{2}{3}$ oranına kadar doldurulabilir. (bakınız max-işareti)

$\frac{1}{2}$

Köpüren veya pişirme sırasında genişleyen pirinç, et/sebze suyu veya kurutulmuş sebze gibi gıdalarda düdüklü tencere en fazla kapasitesinin yarısına kadar doldurulabilir (bakınız $\frac{1}{2}$ -işareti).

$\frac{1}{3}$

İnce kabukları kolayca yukarı süzülebilip valfleri tikayabilecekleri için fasulye ve diğer baklagilleri pişirirken tencereyi sadece $\frac{1}{3}$ oranında doldurun (bakınız $\frac{1}{3}$ -işareti).

Ocak uyumu

Fissler düdüklü cihazlar, tüm ocak tipleri için uygundur.

Bunlara gazlı ocaklar ve elektrikli/taş/cam seramik induksiyon ocakları dahildir.

Cam seramik ocak gözünde çizikleri önlemek için pişirme gerecinizin yerini değiştirirken gereci daima yukarı kaldırın. Fissler, bundan kaynaklanan hasarlar için sorumluluk üstlenmez.



Pişirme yerinin ayarlanması

Açık vaziyetteki düdüklü tencereyi kesinlikle boş veya yağlı durumda en yüksek enerji kademesinde 2 dakikadan uzun bir süre ısıtmayı zira aşırı ısınmadan dolayı tabanında hasar meydana gelebilir.

Taş/cam seramik (Işın/Halojen):

Ocak gözünün çapı, tencere tabanının çapı ile aynı ya da daha küçük olmalıdır.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Gazlı ocak:

Pişirme gerecini ortalayarak yerleştirin ve alevlerin yandan yukarı çıkmalarını önleyin.

İndüksiyon:

Pişirme gerecini daima pişirme yerinin üzerine merkezi bir şekilde yerleştirin. Tencere tabanının boyutu, pişirme gözünün boyutu ile ya aynı ya da daha büyük olmalıdır, aksi takdirde pişirme gözü muhtemelen tencere tabanını algılamayabilir.

İndüksiyon ocakları için özel notlar:

İndüksiyonun yüksek gücünden kaynaklanan pişirme gereçlerinde aşırı ısınma ve hasarı önlemek için kesinlikle gözetmeden ısıtmayınız. Lütfen ayrıca ocak üreticisinin kullanım bilgilerini de dikkate alın.

Kullanım sırasında bir vizült sesi oluşabilir. Bu ses teknik bir sestir ve ocakta veya pişirme gereçlerinde bir arızanın belirtisi değildir.

Enerji tasarrufu önerileri

- Hassas veya hızlı kademe ile pişirirken pişirme yerini, pişirme göstergesi ilgili pişirme kademesi işaretini aşmayacak ve pişirme valfi buharı tahliye etmeyecek şekilde ayarlayın
- Uygun boyuttaki bir pişirme yerini kullanın (bakınız yukarıdaki bilgiler)
- Pişirme gerecinin boyutunu, pişirilecek miktarla göre seçin
- Tabanın depoladığı ışığı kullanın. Soğuma süresinden faydalananmam için pişirme yerini pişme süresi bitmeden kapatın

6. vitaquick® ile pişirme**UYARI!**

Düdüklü tenceredeki sıvının hiçbir zaman tamamıyla buharlaşmadığına dikkat edin (Bölüm 5'deki notlarla kıyaslayın)

Düdüklü tencere ile farklı şekilde yemekler pişirebilirsiniz:

- Breze usulü et pişirme
- Çorbalar ve türlüler
- Şebze ve patates
- Pirinç hazırlama
- Balık hazırlama
- Yağda kızartma (kapaksız)
- Buharla pişirme
- Donmuş gıdaları hazırlama
- Kaynatma
- Suyunu alma
- Sterilize etme
- Menü pişirme

Daha fazla bilgiyi ve yemek tariflerini www.fissler.com adresinde bulabilirsiniz

Hazırlık

Malzemeleri, yemek tarifine göre düdüklü tencereye doldurun.

Bunu yaparken belirtilen dolum miktarlarını dikkate alın (Bölüm 5).

Ardından kapağı yerleştirip tencereyi kapatın.

Kapak sapındaki kilitleme göstergesi (Res. A-8) yeşil ise tencere hazır (Bölüm 4).

Pişirme kademesinin seçimi

Bkz. resim M

vitaquick®'te iki pişirme kademesi arasında seçim yapabilirsiniz: Hassas pişirme kademesi (1. halka) ve hızlı pişirme kademesi (2. halka).

Pişirme kademesi 1 (1. halka), yakl. 109°C (hassas pişirme kademesi)

(40 kPa işletme basıncı)

Balık ve sebze gibi çok hassas yemekler için

Pişirme kademesi 2 (2. halka), yakl. 117°C (hızlı pişirme kademesi)

(80 kPa işletme basıncı)

et yemekleri ve türlüler gibi diğer yemekler için

Kaynatma ve havayı tahliye etme

Düdüklü tencereyi en yüksek enerji kademesinde ısıtın.

Kapak sapının (Res. A-6) altından buhar ve böylece vitaminlere zarar veren hava oksijeni sızar.

Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Euromatic kapanıp artık buhar tahliye edilmediğinde basınç oluşumu başlar. Pişirme göstergesi (Res. A-5) kısa bir süre sonra yükselmeye başlar.

Pişirme göstergesi

Bkz. resim N

Pişirme göstergesi, size iki işaret (beyaz halka) ile ilgili pişirme kademesine ulaşıldığını gösterir.

Birinci halka:

Pişirme kademesi 1'e (hızlı pişirme kademesi) ulaştı.

Hassas pişirme kademesinde pişirmek için, henüz birinci beyaz halka görünmeden kısa bir süre önce enerji beslemesini kısmانız gereklidir. Ocak, tüm pişirme işlemi boyunca bu ilk halka görünecek ancak aşılmayacak şekilde ayarlanmalıdır.

İkinci halka:

Pişirme kademesi 2'ye (hızlı pişirme kademesi) ulaştı

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Hızlı pişirme kademesinde pişirmek için, birinci beyaz halka görünmeye başladığında enerji beslemesini kısmانız gereklidir. Ocak, tüm pişirme işlemi boyunca bu ikinci halka görünecek ancak aşılmayacak şekilde ayarlanmalıdır.

İkinci beyaz halka belirdikten sonra pişirme göstergesi yükselmeye devam ediyorsa, bir tıslama sesi duyulur ve pişirme valfinden buhar çıkar. İşi beslemesi bu durumda çok yüksektir ve azaltılması gereklidir, aksi takdirde tenceredeki sıvı buharlaşır.

Pişme süreleri

Pişme süreleri, seçilen pişirme kademesine ulaşıldığında (birinci veya ikinci beyaz halka) ölçülmeye başlanır.

Temel kurallar:

- Kademe 2'deki pişme süresi, normal bir tenceredeki normal pişme süresinin yaklaşık $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$ arasıdır.
- Kademe 1'deki pişme süresi, kademe 2'ye nazaran yaklaşık %50 daha uzundur.
- Gıdaların miktarları, şekilleri, boyutları ve özellikleri pişme süresini etkileyebildiği için pişme süresi bilgileri değişkenlik gösterebilir.

Örneğin kabuklu patates:

Standart pişme süresi	Pişme süresi Kademe 2	Pişme süresi Kademe 1
yakl. 30 dk.	yakl. 12 dk.	yakl. 18 dk.

Pişme süresi bitiminde düdüklü tencereyi pişirme yerinden alın ve basıncı tahliye edin (bakınız bir sonraki bölümdeki notlar) ve ondan sonra tencereyi açın.

Daha fazla pişme süreleri için bakınız S. 526 ve devamı.

7. vitaquick®'in buharını tahliye etme



UYARI!

Düdüklü tencereyi kesinlikle zorlayarak açmayın. Tencere ancak pişirme göstergesi tamamıyla aşağı indikten ve kumanda düğmesi kullanıldığından artık buhar tahliyesi olmadığından açılabilir.

Fissler düdüklü tencerenizin buharını tahliye etmeniz için 3 yöntem bulunmaktadır

Buhar tahliye türünü, pişirilen malzemeye göre seçmemelisiniz.

Örneğin baklagiller, çorbalar veya türülər gibi köpüren veya yükselen veya örneğin kabuklu patatesler gibi hassas kabuklu pişirme malzemelerinde hızlı basınç düşüşlü bir yöntemi seçmemelisiniz, aksi takdirde pişirme malzemesi taşabilir veya kabukları patlayabilir.

Yöntem 1

Kumanda düğmesi ile hızlı buhar tahliyesi

Bkz. resim O

Kumanda düğmesine (Res. A-7) ok yönünde hafifçe basarak kapak sapının (Res. A-6) altından buhar tahliye olur. Pişirme göstergesi tamamıyla aşağı inene ve artık buhar tahliyesi olmayana kadar düğmeyi basılı tutun.

Düğmeyi ardından bırakın, tencereyi hafifçe çalcalayın ve bir kez daha kumanda düğmesine basın. Bu işlemi, artık buhar tahliye edilmeyene kadar tekrarlayın. Tencerenin basınçsız olması durumunda Euromatic aşağı iner. Kumanda düğmesine şimdi tencereyi açmak için tamamıyla basılabilir.

Not:

Tencerenin içinde basınç olduğu sürece kumanda düğmesine tamamıyla basılamaz. Bu sizin güvenliğiniz içindir zira tencere hâlâ basınç altındayken böylece yanlışlıkla açılabilir. Dolayısıyla kumanda düğmesine zorla tamamıyla basmaya kalkışmayın.

Yöntem 2

Soğumasını bekleme

Bu yöntemi, tenceredeki artık enerjiden faydalanan bilgisayar kullanabilirsiniz.

Bunun için tencereyi pişme süresi bitiminden kısa bir süre önce ocaktan alın ve pişirme göstergesi tamamıyla aşağı inene kadar tencerenin soğumasını bekleyin.

Kalan artık basıncı tahliye etmek için ardından kumanda düğmesine hafifçe basın. Artık buhar tahliye olmadığından düğmeyi bırakın, tencereyi hafifçe çalcalayın ve bir kez daha kumanda düğmesine basın. Bu işlemi, artık buhar tahliye edilmeyene kadar tekrarlayın. Tencerenin basınçsız olması durumunda Euromatic aşağı iner. Kumanda düğmesine şimdi tencereyi açmak için tamamıyla basılabilir.

Bu yöntem özellikle de pişme süreleri daha uzun olan yemekler için uygundur.

Yöntem 3

Akan suyun altında hızlı buhar tahliyesi

Bkz. resim Q

Tahliye edilen buhar sizi rahatsız ediyorsa tencereyi ayrıca akan suyun altında da basınçsız hale getirebilirsiniz. Tencereyi lavaboya yerleştirin ve pişirme göstergesi tamamıyla aşağı inene kadar yandan kapıgañ üzerinde (kapak sapı ve pişirme valfi ünitesi üzerinde değil) soğuk su akıtın.

Kalan artık basıncı tahliye etmek için ardından kumanda düğmesine hafifçe basın. Artık buhar tahliye olmadığından düğmeyi bırakın, tencereyi hafifçe çalcalayın ve bir kez daha kumanda düğmesine basın. Bu işlemi, artık buhar tahliye edilmeyene kadar tekrarlayın. Tencerenin basınçsız olması durumunda Euromatic aşağı iner. Kumanda düğmesine şimdi tencereyi açmak için tamamıyla basılabilir.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

8. Temizlik & bakım

Temizleme

Düdüklü tencereyi her bir kullanım sonrası temizleyin.

- Contayı kapaktan çıkarın ve elle durulayın
- Pişirme valfi ünitesini çıkarın ve nemli bir bez ile silin
- Kapak sapını çıkarın ve akan suyun altında durulayın
- Tencereyi, kapağı (conta, pişirme valfi ünitesi ve kapak sapı olmadan) ve aksesuarları da bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz

Bunları yaparken lütfen şunlara dikkat edin:

- Temizlik için standart bulaşık deterjanlı sıcak durulama suyu ile tencere süngerı veya yumuşak bir fırça kullanın. Sıvı, pürüzlü veya keskin nesnelerden lütfen kaçınınız. Ağır kirlenmelerde iç kısım ve taban için süngerinin pürüzlü tarafını da kullanabilirsiniz.
- Yemek artıklarının kurumalarını beklemeyin ve tencerede yemekleri uzun süre saklamayın çünkü bunlar paslanmaz çelikte lekelere ve yüzeye değişikliklere neden olabilir.
- Paslanmaz çelik yüzeyini korumak için düzenli olarak paslanmaz çelik bakım malzemeleri kullanın. Bu bakım, beyaz veya gökkuşağı şeklindeki renk değişikliklerinin veya kaplamaların ortadan kaldırılması için en uygun seçeneklerdir.
- Bulaşık makinesinde yıkarken sadece üretici tarafından tavsiye edilen dozajda standart ev ürünlerini kullanın, endüstriyel deterjanlar veya yüksek konsantrasyonlu deterjanlar kullanmayın.

Pişirme valfi ünitesinin ve kapak sapının montajı

Pişirme valfi ünitesi (Res. A-4)

Çıkarma:

Bkz. resim R

Bağlantı vidasını (Res. A-24) saatin ters yönünde çevirerek gevşetin ve pişirme valfi ünitesini çıkarın. Bağlantı vidasını alet kullanmadan bir demir para ile gevşetebilirisiniz.

Takma:

Bkz. resim S

Pişirme valfi ünitesini (1) belirtilen pozisyonda yukarıdan (ortalayarak pimin üzerine) kapağa yerleştirin, bağlantı vidasını (2) aşağıdan saat yönünde takın ve onu sıkın.

Kapak sapı (Res. A-9)

Çıkarma:

Bkz. resim T

Kapa iç tarafından sabitleme vidasını (Res. A-22) saatin ters yönünde çevirerek kapak sapını gevşetin.

Takma:

Bkz. resim U

Kapak sapını tutun ve kapağı öngörülen pozisyonuna yerleştirin.

Sabitleme vidasını saat yönünde çevirin ve sıkın.

Muhafaza

Containan karanlık (güneş ışığına ve UV ışınlarına karşı korumalı), kuru ve temiz bir şekilde muhafaza edilmesi gereklidir.

Contayı korumak ve sıkıştırmamak için temizlik sonrası kapağı ters şekilde tencerenin üzerine yerleştirin.

9. Bakım & Yedek parçalar



UYARI!

Containalar ve diğer lastikli parçalar gibi aşınma parçaları, düzenli olarak en fazla 400 pişirme işlemi veya en geç 2 yıl sonrası Fissler orijinal yedek parçaları ile değiştirilmelidir. Fark edilebilir hasarlara sahip olan (örn. sertleşme, çatlaklar, renk değişimleri veya deformasyonlar) veya doğru şekilde yerine oturmayan parçalar da derhal değiştirilmelidir.

Bunu dikkate almadığınızda düdüklü tencerenizin fonksiyonu ve güvenliği kısıtlanır. **Sorularınız için lütfen müşteri hizmetlerimiz veya bayının personeli ile iletişime geçin.**

Parça değişimlerine ilişkin notlar

Conta (Res. A-23)

Bakınız Bölüm 5.

Yuvarlak conta (Res. A-17)

Bkz. resim V

Pişirme valfi ünitesini kapaktan çıkarın ve eski yuvarlak contayı çekerek çıkarın. Yeni yuvarlak contayı iç taraftan kapak deliğine yerleştirin. Doğru oturuşu bir dönme hareketi ile kontrol edin.

Pişirme valfi ünitesini monte edin (bakınız Bölüm 8)

Pişirme valfi ünitesi (Res. A-4)

Bkz. resim W

Bağlantı vidasını (Res. A-24) saatin ters yönünde çevirerek gevşetin ve pişirme valfi ünitesini çıkarın. Bağlantı vidasını alet kullanmadan bir demir para ile gevşetebilirisiniz. Montaj

Bkz. resim S

Pişirme valfi ünitesini (1) belirtilen pozisyonda yukarıdan (ortalayarak pimin üzerine) kapağa yerleştirin, bağlantı vidasını (2) aşağıdan saat yönünde takın ve sıkın.

Valf oturuş contası (Res. A-19)

Bkz. resim X

Pişirme valfi ünitesini kapaktan çıkarın ve eski contayı çıkarın.

Yeni contayı takın ve containan, kapağın her iki tarafına temiz ve düz bir şekilde

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

yerleştiğinden emin olun.

Euromatic O-Ringi (Res. A-21)

Bkz. resim I

Sökme/takma, kapak iç tarafı üzerinden gerçekleştirilmektedir. O-Ring contasının tamamıyla onun için öngörülen çentige yerleştiğine dikkat edin.

Euromatic (Res. A-21)

Euromatic'i sökmek/takmak için önce kapak sapını çıkarmanız gereklidir. Bunun için kapak iç tarafındaki vidayı gevşetmeniz yeterlidir. O-Ringi çıkardıktan sonra Euromatic'i kapaktan çıkarabilirsiniz. Takmak için beyaz bilyeli tarafın kapak iç tarafına yerleşecek şekilde yeni Euromatic'i O-Ringsiz kapaktan geçirin. Ardından O-Ringi yukarıda tarif edildiği gibi takın.

Yedek parçalar

Yedek parça	Çap	Ürün numarası
Düdüklü tava karşı kulpu (Res. Y-3)	22 cm	600-300-02-840
	26 cm	600-700-04-840
Düdüklü tencere karşı kulpu (Res. Y-3)	22 cm	600-300-04-840
	26 cm	600-700-08-840
Kapak sapı (Res. Y-4)	tümü	600-000-11-770
Kapak sapı sabitlemevidası, düz contalı (Res. Y-12)	tümü	600-000-00-712

Aksesuar

Aksesuar parçası	Çap	Ürün numarası
Delikli aksesuar (tripod dâhildir) (Res. Z-1)	22 cm	610-300-00-800
	26 cm	610-700-00-800
Deliksiz aksesuar (tripod dâhildir) (Res. Z-2)	22 cm	610-300-00-820
	26 cm	610-700-00-820
Ek kapak cam (Res. Z-3)	22 cm	021-641-22-600
Ek kapak metal (Res. Z-4)	22 cm	623-000-22-700
	26 cm	623-000-26-700
Conta (Res. Y-1)	22 cm	600-000-22-795
	26 cm	600-000-26-795
Pişirme valfi ünitesi (Res. Y-5)	tümü	600-000-00-700
Yuvarlak conta, O-Ring, valf oturuş contası seti (Res. Y-7, Y-8, Y-9)	tümü	600-000-01-706
Euromatic komple (Res. Y-10)	tümü	011-631-00-750

Tüm Fissler orijinal yedek parçalarını, Fissler ürünleri satan yerlerde satın alabilirsiniz. Müşteri hizmetlerimiz de size memnuniyetle yardımcı olacaktır (bkz. Bölüm 10).

Bayi listesini ve daha fazla bilgiyi www.fissler.com adresinde bulabilirsiniz

10. Garanti & Servis

Her bir Fissler ürünü itinayla yüksek kalitede malzemelerden üretilmektedir. Ürünlerimiz tamamlanana kadar kaliteleri birçok defa kontrol edilmektedir ve en son sıkı bir nihai kontrole tabi tutulmaktadır. Dolayısıyla aşağıdaki Fissler ürünler için onları hangi ülkede satın almış olmanızın bakmaksızın aşağıdaki garanti şartları uyarınca satın alma tarihi itibarıyle bir garanti üstleniyoruz. Böylece bu Fissler ürünlerde malzeme veya işleme hatalarının bulunmadığını garanti ediyoruz. Bu üretici garantisinin yanı sıra onunla kısıtlanmayan yasal garanti haklarına da sahipsiniz.

Üretici garantisi

Tüm düdüklü tencerelerimize satın alma tarihi itibarıyle garanti veriyoruz. Şikayetlerinizde lütfen komple cihazı, kasa fizi ile birlikte bayinize iade edin veya ürünü iyi bir şekilde ambalajlayarak Fissler müşteri hizmetlerine gönderin (adres bakınız aşağıda). Fissler, garanti durumunda kendi takdirine göre ve masrafları kendisi karşılamak üzere ürünü ya tamir eder ya da onu değiştirip teslim eder.

Bu garantiye ilişkin haklar ancak

- ürününde normal amacı dışında ve/veya kullanım kılavuzunda belirtilen şartların dışında kullanımından kaynaklanan hasarların veya aşınma belirtilerinin bulunmaması durumunda,
- ürününde uygunsuz tamiratlardan veya ürün yüzeyine uygunsuz kimyasal veya fiziksel etkilerden kaynaklanan izlerin bulunmaması durumunda,
- ürüne aksesuar monte edilmemiş veya sadece üretici tarafından müsaade edilen yedek parçanın/aksesuarın monte edilmiş olması durumunda söz konusudur.

Garanti muafiyetleri

vitaquick® serisi düdüklü tencerelerde aşınma parçaları garanti kapsamı dışındadır.

Örneğin:

- Conta (Res. Y-1)
- Pişirme valfi contası (Res. Y-8)
- Valf oturuş contası (Res. Y-9)
- Yuvarlak conta (Res. Y-7)
- Euromatic O-Ringi (Res. Y-11)
- Kapak sapının sabitleme vidasının düz contası (Res. Y-12)

Aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan hasarlar için garanti üstlenilmez:

- uygunsuz ve amacı dışında kullanım
- hatalı veya kusurlu kullanım
- uygunsuz şekilde yapılan tamiratlar
- orijinal model ile uyumlu olmayan yedek parçaların takılması
- ürün yüzeyine kimyasal veya fiziksel etkiler

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

211

- bulaşık makinesinde yıkamadan dolayı kulparda renk değişimleri
- bu kullanım kılavuzuna uymama

Müşteri hizmetlerinin adresi

Fissler GmbH
Müşteri hizmetleri
Harald-Fissler-Str. 10
55768 Hopstädten-Weiersbach
Tel: +49 6781 - 403 100

Daha fazla bilgiyi www.fissler.com adresinde bulabilirsiniz

11. Bertaraf

Çevreyi korumaya katkıda bulunun! Kartonajı atık kâğıtlarla bertaraf edebilirsiniz. Cihazda çok sayıda tekrardan kullanılabilen ya da geri dönüştürülebilen malzeme bulunduğu için, onun bertarafı için şehrinizin veya belediyenizin bir toplama yerine (Wertstoffhof) teslim edin.

12. Sorular ve cevaplar



UYARI!

Pişirme yerini kapatın, düdüklü tencerenizin basınçsız olduğundan emin olun (bkz. Bölüm 7) ve bir hatanın nedenini gidermeye kalkışmadan önce düdüklü tencerenin soğumasını bekleyin.

Soru	Olası sebebi	Hata nedeninin giderilmesi
Kaynatmada, kapak kulpun (Euromatic) altından normalden daha fazla buhar tahliye olur	Tencere doğru şekilde kapatılmamış. (Kapak sapındaki gösterge kırmızıda). Enerji beslemesi çok düşük.	Tencereyi doğru şekilde kapatın. (Bkz. Bölüm 4) (Kapak sapındaki gösterge yeşilde.) Isıtma kaynağının azami gücünü ayarlayın.
Kaynatmada buhar tahliye olmuyor.	Pişirme yerinin boyutu, düdüklü tencerenin taban çapı ile uyumlu değil. Kapak sapi gevşek oturuyor.	Düdüklü tencereyi uygun pişirme gözüne yerleştirin. (Bkz. Bölüm 5) Kapağın iç tarafında kapak sapının sabitlemevidasını sıkın.
Pişirme göstergesi yukarı çıkmaya başlamadan kapağın kenarından buhar ve/veya su damlları sızyor.	Fissler Euromatic veya ona ait O-Ring kirlenmiş veya hasar görmüş. Tencereye yeterince sıvı konulmamış. Enerji beslemesi çok düşük.	Parçaları temizleyin ya da değiştirin (Bkz. Bölüm 5, 8, 9) Asgari miktar sıvı (200-300 ml) katın. (Bkz. Bölüm 5) Isıtma kaynağının azami gücünü ayarlayın.
	Conta doğru şekilde yerleştirilmemiş. Conta kirlenmiş veya hasarlı. Tencere doğru şekilde kapatılmamış. (Kapak sapındaki gösterge kırmızıda).	Contayı doğru şekilde yerleştirin. (Bkz. Bölüm 5) Contayı temizleyin veya değiştirin. Tencereyi doğru şekilde kapatın. (Bkz. Bölüm 4) (Kapak sapındaki gösterge yeşilde.)

DE
EN
FR
ES
IT
NL
RU
GR
TR
KO
ZH
JA
PL
CZ
SR
HR
HU
SK
SL
RO
BL
AR

Soru	Olası sebebi	Hata nedeninin giderilmesi	Soru	Olası sebebi	Hata nedeninin giderilmesi
Pişirme göstergesi yukarı çıkmıyor.	Kapak sapından buhar sızıyor. Kapak kenarından buhar sızıyor. Tencereye yeterince sıvı konulmamış. Pişirme valfi ünitesi doğru ve sıkı bir şekilde takılmamış. O-Ring, valf oturuş contası veya yuvarlak conta eksik, arızalı veya yanlış şekilde takılmış.	Önceki maddelere bakınız. Önceki maddelere bakınız. Asgari miktar sıvı (200-300 ml) katın. (Bkz. Bölüm 5) Pişirme valfi ünitesini doğru şekilde takın ve bağlantıvidasını sıkın. (Bkz. Bölüm 8) İlgili contayı değiştirin veya doğru şekilde takın. (Bkz. Bölüm 9)	Pişirme göstergesi yukarı çıkmış olmasına rağmen kapak sapının (Euromatic'te) altından buhar sızıyor.	Kapak sapı gevşek oturuyor. Kapak sapının sabitleme vidası düz contası veya Euromatic O-Ring eksik, arızalı veya hatalı şekilde takılmış. Büyük miktarda buharın tahliye edilmesi durumunda Euromatic, emniyet tertibatı olarak tetiklenmiş olabilir. Bu, pişirme valfinin kirlenmiş veya arızalı olması durumunda gerçekleşir.	Kapağın iç tarafından kapak sapının sabitleme vidasını sıkın. İlgili contayı değiştirin veya doğru şekilde takın (Bkz. Bölüm 9) Pişirme valfi ünitesini çıkarın ve temizleyin veya değiştirin. (Bkz. Bölüm 8)
Pişirme valfi ünitesinden buhar sızıyor.	Sıcaklık çok yüksek. (Pişirme göstergesi, ikinci beyaz halkadan daha fazla yükseldi) Pişirme valfi ünitesi doğru ve sıkı bir şekilde takılmamış. O-Ring, valf oturuş contası veya yuvarlak conta eksik, arızalı veya yanlış şekilde takılmış.	Enerji beslemesini azaltın. Enerji beslemesini, pişirme göstergesi tüm pişirme süresi boyunca istenilen pişirme kademesi işaretini (birinci veya ikinci beyaz halka) geçmeyecek şekilde ayarlayın. (Bkz. Bölüm 5) Pişirme valfi ünitesini doğru şekilde takın ve bağlantıvidasını sıkın. (Bkz. Bölüm 8) İlgili contayı değiştirin veya doğru şekilde takın (Bkz. Bölüm 9)	Kapak sapı gevşek oturuyor.	Sabitleme vidası sıkılmamış.	Kapağın iç tarafından kapak sapının sabitleme vidasını sıkın.
			Tenceredeeki kulplar gevşek.	Kulp vidaları sıkılmamış.	Vidaları tornavida ile tekrar sıkın.
			Pişirme göstergesi yukarı çıkmış olmasına rağmen kapak kenarında aşırı derecede buhar sızıyor.	Conta arızalı. Conta, emniyet tertibatı olarak tetiklendi. Bu, pişirme valfinin ve Euromatic'in kirlenmiş veya arızalı olması durumunda gerçekleşir.	Contayı değiştirin. (Bkz. Bölüm 9) Cihazın Fissler müşteri hizmetleri tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
			Kapak sapındaki yuvarlak kaplama kapağının altından veya kumanda düğmesinden buhar sızıyor.	Bir conta arızalı.	Kapak sapını değiştirin veya Fissler müşteri hizmetleri tarafından kontrol edilmesini sağlayın.

Soru	Olası sebebi	Hata nedeninin giderilmesi
Tencere zorla kapatılabiliyor ya da kumanda düğmesi kapatma işleminde dışarı çıkmıyor.	<p>Kapak sapı ve/veya tencere kulpu/sapı doğru şekilde takılmamış.</p> <p>Kapak sapı arızalı.</p> <p>Conta doğru şekilde yerleştirilmemiş.</p> <p>Tencere doğru şekilde kapatılmamış. (Kapak sapındaki göstergeler kırmızıda.)</p>	<p>Kulpların sabitliğini kontrol edin ve içabında sıkın.</p> <p>Kapak sapını değiştirin.</p> <p>Contayı doğru şekilde yerleştirin. (Bkz. Bölüm 5)</p> <p>Tencereyi doğru şekilde kapatın. (Bkz. Bölüm 4) (Kapak sapındaki göstergeler yeşilde).</p>
Tencere açılamıyor.	<p>Tencerede hâlâ basınç bulunmaktadır.</p> <p>Euromatic sıkışmış.</p>	<p>Tenceredeki basıncı tahliye edin. (Bkz. Bölüm 7)</p> <p>Kumanda düğmesini bırakın. Kapak sapını hafifçe sola doğru basın.</p>

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

고객님의 신뢰에 감사드리며

새로운 vitaquick® 압력솥을 구입하신 것을 축하드립니다.
 60년 이상의 경험이 Fissler의 이 새로운 세대의 압력솥 개발에 사용되었습니다.
 오늘날 압력솥은 예전과 다름없이 빠르고 맛 있으며 비타민을 보호하는 요리를 위해 사용
 되고 사용상의 편의성과 디자인 측면에서 vitaquick®은 새로운 기준이 설정되었습니다.
 독일에서 정성스럽게 만든 압력솥을 오랫동안 즐길 수 있고 최적의 수명을 유지하려면
 다음 정보를 참고하십시오. vitaquick®의 다양한 옵션을 시도해 보는 기쁨을 누리시고
 행운이 있기를 바랍니다!

목차

1. 사용 목적에 맞게 사용하기	220	세척	230
2. 안전 지침	220	조리 벌브 장치 및 뚜껑 손잡이	231
사용 지침	220	조립	231
주의	220	보관	231
압력솥의 안전한 사용	220	9. 유지 보수 및 예비 부품	232
안전 및 유지보수	221	부품 교체에 대한 참고 사항	232
압력솥 작동하기	221	예비 부품	233
솥 열기	222	액세서리	233
3. vitaquick®의 설명 및 장점	222	10. 보증 및 서비스	233
4. 처음 사용하기 전에	224	제조사 보증	233
솥 열기	224	보증에서 제외	234
자리맞춤 보조장치	224	고객 서비스 주소	234
솥 잠그기	224	11. 폐기처리	235
잠금 표시기	225	12. Q&A	235
세척	225		
5. 사용을 위한 지침	225		
안전 장치	225		
채움량	226		
레인지 적합성	226		
열판 조절하기	227		
에너지 절약 팁	227		
6. vitaquick®로 조리하기	227		
준비 사항	228		
요리 설정 선택	228		
끓이기 및 공기 제거하기	228		
요리 표시기	228		
조리 시간	229		
7. vitaquick® 증기 빼내기	229		
8. 세척 및 관리	230		

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

1. 사용 목적에 맞게 사용하기

- Fissler 압력솥은 6 장에 언급된 용도뿐만 아니라 식품의 빠른 조리에 사용되며 이러한 용도로만 사용할 수 있습니다. 부적절한 사용은 위험을 초래할 수 있습니다.
- Fissler 압력솥은 사용목적에 맞는 개인적인 용도로만 적합합니다.
- 또한 Fissler 압력솥은 성능이 최대 3700 와트까지의 레인지에만 사용할 수 있습니다.
- 압력솥의 안전한 사용을 위해 5 장에 열거된 채우기 수준을 준수해야 합니다.



2. 안전 지침

사용 지침

- 부적절한 사용으로 인해 손상을 초래할 수 있으므로 vitaquick® 압력솥을 사용하기 전에 사용 설명서와 모든 지침을 완전히 읽으십시오.
- 제품을 소유하고 있는 동안 사용 설명서를 잘 보관하십시오.** 만약 사용 지침을 잃어버린 경우에는 당사 웹 사이트 www.fissler.com에서 다운로드 할 수 있습니다.
- 사용 설명서를 숙지하지 않은 사람에게 압력솥을 맡기지 마십시오.
- 압력솥을 제 3자에게 전달할 경우 반드시 사용 설명서도 함께 전달하십시오.

주의

- 비닐 봉지로 인한 질식 위험. 질식의 위험이 있으므로 비닐 봉지는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 압력솥을 어린 아이들 근처에서 사용하지 마십시오.
- 압력솥을 절대로 방치하지 마십시오. 조리 표시기가 두 번째 홈 위로 올라가지 않도록 에너지 공급을 조절하십시오. 에너지 공급이 감소하지 않으면 증기가 밸브를 통해 빠져 나가 솥 내에 있는 액체가 감소됩니다. 액체가 완전히 없어지면 음식이 타고 솥과 레인저에 손상이 생길 수 있습니다.

압력솥의 안전한 사용

- 뜨거운 오븐에서 압력솥이나 압력 프라이팬을 사용하지 마십시오. 손잡이, 밸브 및 안전 장치가 고온에 의해 손상되어 더 이상 안전 기능을 수행할 수 없게 됩니다.
- 압력솥에서 튀김 조리를 할 때는 항상 뚜껑을 열어 둔 상태에서 하시고 기름은 솥의 절반 이상 채우지 마십시오. 튀김조리시 절대로 압력을 사용하면 안됩니다!
- 압력솥은 의료 분야에서 사용해서는 안됩니다. 압력솥은 필요한 살균 온도에 맞게 설계되지 않았기 때문에 특히 의료용 살균기로 사용되어서는 안됩니다.
- 압력솥에 사과 소스와 설탕에 절인 과일을 조리하지 마십시오. 이런 것은 증기 거품이 자주 생기기 때문에 뚜껑을 열 때 튀어 나와 화상을 입을 수 있습니다.
- 압력솥에서 고기를 조리하면 고기에 과도한 압력이 가해집니다. 압력솥을 연 후, 고기를 찍어 보거나 옮기기 전에 조금 식혀 두어서 화상이 발생하지 않도록 조심하십시오.

안전 및 유지보수

- 압력솥은 완전한 기능을 갖춘 오리지널 Fissler 구성품과 함께만 사용하십시오. 예비 부품도 Fissler 오리지널 제품만 사용하십시오. 특히 동일한 모델의 솥과 뚜껑 그리고 장치를 위해 설계된 기타 예비 부품만 사용하십시오. (9장 참조) 이를 준수하지 않을 경우 압력솥의 기능과 안전에 문제가 생길 수 있습니다.
- 매번 사용하기 전에 모든 밸브와 안전 장치가 손상되지 않았고 기능이 잘 작동하며 깨끗한지 확인하십시오. 이렇게 해야만 기능의 안전성이 보장됩니다. 이와 관련한 정보는 5장을 참조하십시오.
- 압력솥의 어떤 것도 개조하지 마십시오. 특히 사용 설명서에 나열된 유지 관리 조치를 제외하고는 안전 장치를 손대지 마십시오. 밸브에 오일을 바르면 안됩니다!
- 밀폐링 및 기타 고무 부품과 같은 마모 부품은 최대 400회 사용후나 늦어도 2년 사용 후에 Fissler 오리지널 예비 부품으로 정기적으로 교체하십시오. 눈에 띠는 손상(예: 경화, 균열, 변색, 과열 또는 변형)이 있거나 올바르게 고정되지 않은 부품은 즉시 교체해야 합니다. 이를 준수하지 않을 경우 압력솥의 기능과 안전에 문제가 생길 수 있습니다.
- 풀린 나사는 안전을 위해 즉시 다시 조여 주십시오.
- 또한 금이 가거나 손상된 플라스틱 손잡이는 즉시 Fissler 오리지널 예비 부품으로 교체하십시오.

수리 지침

작은 수리는 직접 수행이 가능합니다.

- 마모성 부품의 교체 (실링 링, 밸브, 유로매틱 밸브 또는 손잡이).
 - 나사 조이기.
- 기타 수리에 대해서는 Fissler 고객 서비스에 문의하십시오.
(10장 참조)

압력솥 작동하기

- 이 조리장치는 압력을 이용합니다. 사용 목적에 맞지 않게 사용될 경우 화상을 입을 수 있습니다. 가열하기 전에 장치가 절대로 닫혀 있는지 확인하십시오. 이와 관련한 정보는 4장을 참조하십시오. 뚜껑이 헐거운 상태에서 압력솥을 사용하지 마십시오.
- 5장에 나열된 열원만 사용하십시오.
- 과열로 인해 장치, 밸브, 안전 장치 및 열판이 손상될 수 있으므로 절대로 액체가 담겨 있지 않은 상태로 압력솥을 가열하지 마십시오. 이러한 일이 생겼을 경우 안전 장치의 기능이 더 이상 보장되지 않으므로 압력솥을 더 이상 사용하지 마십시오. Fissler 고객 서비스에서 압력솥 점검을 받으십시오.
- 최저 채움량: 솥의 직경에 따라 물 200-300ml (최소 표시 참조). 과열되면 냄비의 플라스틱 부품이나 바닥의 알루미늄 코어가 녹아 액체가 될 수 있습니다. 이러한 경우 발생한 경우 열판을 끄고 완전히 식을 때까지 솥을 움직이지 마십시오. 공간을 환기하십시오.
- 압력솥 용량의 $\frac{2}{3}$ 이상을 채우지 마십시오 (최대 표시 참조, 사용 가능한 용량에 해당). 요리하는 동안 거품이 생기거나 팽창하는 식품(예: 쌀, 국물 또는 말린 야채)의 경우 압력솥의 용량을 절반 이하로 채우십시오 ($\frac{1}{2}$ 표시 참조).
- 콩이나 캡질을 가진 곡식의 경우 얇은 캡질이 쉽게 올라가 밸브를 막을 수 있으므로

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

압력솥에 $\frac{1}{3}$ 표시 이상을 채우지 마십시오.

- 압력솥이 압력을 받고 있을 때 매우 조심스럽게 움직이고 뜨거운 표면을 만지지 마십시오. 이 경우 집게나 손잡이 등을 사용하십시오. 필요한 경우 손보호 장갑을 사용하십시오.

솔 열기

- 압력솥을 강제로 열지 마십시오. 내부의 압력이 완전히 해제될 때까지 열지 마십시오. 이와 관련한 정보는 7장을 참조하십시오.
- 압력솥을 열기 전에 항상 흔들어 증기 거품이 튀지 않고 화상을 입지 않도록 하십시오. 이것은 빠른 찜조리 중이거나 흐르는 물에 식힌 후에 특히 중요합니다.
- 증기 배출시 빠져 나가는 증기로 인해 다치지 않도록 항상 손, 머리, 몸을 위험 영역에서 멀리하십시오. 이것은 특히 컨트롤 버튼의 빠른 찜조리에 해당됩니다.



경고!

압력솥 또는 부품의 일부가 손상되거나 변형되었거나 기능이 이 사용 설명서의 설명과 일치하지 않는 경우 압력솥을 사용하지 마십시오. 이 경우 가장 가까운 Fissler 전문점 또는 Fissler GmbH 고객 서비스에 문의하십시오.
(10장 참조)

3. vitaquick®의 설명 및 장점

그림 A 참조

1. 찜용 인서트 세트 (모델에 따라 다름)

- 최적의 증기 침투를 위한 긴 천공
- 조리량이 많더라도 자유로운 증기 흐름을 위한 지지대 포함
- 삼각대 스텐드 포함

2. 보조 손잡이

- 압력솥을 안전하고 쉽게 옮길 수 있는 손잡이

3. 증기 배출구 (조리 밸브 장치)

- 조리 수준이 초과되었을 때

4. 조리 밸브 장치

- 조리 표시기 포함
- 자동 압력 제한용 밸브 포함 (압력 제어 장치)
- 쉽게 청소할 수 있도록 분리 가능

5. 증기 배출(압력 조절기)

- 느리거나 빠른 조리 수준을 조정하기 위한 표시 포함

6. 스팀 배출구 (뚜껑 손잡이)

- 끓기 시작할 때
- 유로매틱이 작동할 때
- 제어 버튼을 통해 찜요리 할 때

7. 제어 버튼

- 솔을 열고 찜요리 할 때

8. 잠금 표시기

- 솔이 확실하게 잠겨 있는지 표시

9. 뚜껑 손잡이

- 손쉬운 세척을 위해 탈부착이 가능

10. 계량 눈금(용량 표시)

- 계량컵 없이 액체를 간편하게 투입
- 액체의 최소 채움량에 대한 최소 표시 포함
- 일반 조리 제품의 최대 채움량에 대한 최대 표시 포함
- 팽창하는 조리 제품의 최대 채움량을 나타내는 $\frac{1}{2}$ 표시
- 콩과 껌질을 가진 곡식의 최대 용량을 나타내는 $\frac{1}{3}$ 표시

11. 솔 손잡이

- 미끄럼 방지용 안전 손잡이

12. 자리맞춤 보조장치용 홈

- 자리맞춤 보조장치를 끼워 넣도록 마련된 홈

13. 불꽃으로부터 보호

- 가스 레인지로 요리할 때 손잡이 보호

14. 자리맞춤 보조장치

- 뚜껑이 손쉽게 자리잡게 해줌.

15. 코니컬 바디

- 압력솥을 포갤 수 있게 해줌(동일한 이름의 제품도 가능).

16. 슈퍼 써멀베이스 /cookstar®-범용베이스 (모델에 따라 다름)

- 인덕션을 포함한 모든 유형의 레인지에서 최적의 열 특성

17. 롤링 다이어프램

- 조리 표시기 밀봉용

18. 밸브 장착 개스킷

- 조리 밸브 밀폐용

19. 조리 밸브 장치용 O 링

- 조리 밸브 장치 밀폐용

20. 안전 캠 (안전 장치)

- 솔이 제대로 닫히지 않은 경우 압력 축적 방지

21. Fissler 유로매틱 (안전장치)

- 자동으로 끓임

- 솔이 제대로 닫히지 않은 경우 압력 축적 방지

22. 뚜껑 손잡이 고정 나사

- 공구 없이도 장착 가능

- 평면 개스킷과 함께 뚜껑에 고정됨

23. 밀폐링 (안전 장치)

- 고급 실리콘 제품

- 압력 제한을 위한 안전 보턴 포함

24. 조리 밸브 장치 고정용 나사

- 특별한 공구가 필요 없으며 동전만으로 쉽게 풀림

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

그림 B/B1 참조

- a. 기본량 (실재 사용량과는 일치하지 않음)
- b. CE 마크 (장치가 압력솥에 대한 EU 지침을 준수함을 나타냄)
- c. 최대 작동 압력 (조리 밸브의 최대 허용 제어 압력)
- d. 제조일 (calendar week/년)
- e. PC > 는 조리 작동 압력을 설명함, 6 장 „조리 수준 선택“ 참조
- f. PS > 는 최대 허용 압력을 나타냄

그림 B2 참조

표준 (GB 15066-2004를 준수하는 장치를 말하며 중국에만 적용됨)

- a. 회전 유형
- b. 다중 바닥 복합재
- c. 내경
- d. 기본량 (실재 사용량과는 일치하지 않음)
- e. 공칭 작동 압력 범위 / 공칭 압력 범위
- f. 표준 번호 GB 15066-2004

4. 처음 사용하기 전에

처음 사용하기 전에 압력솥과 그 취급 방법을 숙지하고 배송된 내용물이 완전한지 확인하십시오. (그림 A 참조) 일부 장치의 사용은 추가 장치에 속합니다.

솥 열기

그림 C 참조

뚜껑 손잡이에 있는 제어 버튼(그림 A-7)을 화살표 방향으로 누르고 뚜껑을 시계 반대 방향 (오른쪽으로) 끝까지 돌립니다. 이제 뚜껑을 들어 낼 수 있습니다.

포지셔닝 보조

“Close” (그림 A-14)라는 각인이 있는 금속 탭이 뚜껑에 부착되어 있고 손잡이의 홈(그림 A-12)이 대응물로 부착되어 있습니다. 이것은 뚜껑을 솥에 쉽게 안착시키는데 사용됩니다.

솥 잠그기

그림 D 참조

뚜껑을 약간 비스듬히 잡고 냄비 손잡이의 홈에 포지셔닝 보조 장치를 삽입한 다음 내려 놓습니다. 뚜껑의 올바른 배치 위치는 뚜껑의 링 기호와 포지셔닝 보조 장치 및 냄비 손잡이의 빨간색 점으로 표시됩니다. 이 점들이 정확히 마주보고 있으면 뚜껑을 덮을 수 있습니다.

그림 E 참조

잠그려면 뚜껑이 „딸깍“소리와 함께 잠길 때까지 시계 방향(왼쪽)으로 최대한 돌립니다.

잠금 표시기

그림 F 참조

뚜껑 손잡이에 있는 잠금 표시기(그림 A-8)를 통해 냄비가 제대로 닫혀 있고 사용할 준비가 되었는지 알 수 있습니다.

녹색: 압력솥이 제대로 닫혔고 사용할 준비가 되었습니다.

빨강색: 압력솥이 제대로 닫히지 않아 압력이 쌓일 수 없습니다.

세척

처음 사용하기 전에 솥, 뚜껑 및 밀폐링을 물에 철저히 세척하십시오. 이를 통해 남아 있을 수 있는 연마 먼지와 작은 불순물을 제거합니다.

솥과 뚜껑은 스테인리스 스틸 케어 제품으로 관리하는 것이 좋습니다. 이를 통해 스테인리스 스틸이 염분과 산성 식품에 더 잘 견디도록 합니다. 케어 제품의 잔여물은 항상 철저히 씻어 내야합니다. 필요에 따라 또는 스테인리스 스틸 표면의 외관이 변경된 경우에 세척을 반복할 수 있습니다.

5. 사용을 위한 지침

안전 장치

vitaquick® 압력솥에는 장치의 안전을 독립적으로 보장하는 다양한 장치가 장착되어 있습니다. 사용하기 전에 다음 안전 장치의 기능을 확인하고 절대로 변경하지 마십시오. 조리를 시작하기 전에 밸브 유닛과 뚜껑 손잡이가 올바르게 조립되고 단단히 고정되었는지 확인하십시오. 이와 관련한 지침은 8장을 참조하십시오.

밸브 유닛 (그림 A-4)

그림 G 참조

뚜껑에서 조리 밸브 유닛을 제거합니다. 손가락을 사용하여 조리 표시기(1)와 밸브 몸체(2)가 자유롭게 움직일 수 있고 스프링 기능이 작동하는지 확인하십시오.

유로매틱 (그림 A-21)

그림 H+I 참조

유로매틱이 깨끗하고 뚜껑에서 자유롭게 움직일 수 있는지 확인하십시오. O 링 개스킷은 제공된 홈에 완전하게 장착되어 있어야 합니다.

그림 J 참조

유로매틱의 흰색 구슬이 자유롭게 움직일 수 있고 스프링 기능이 작동하는지 손가락으로 확인하십시오.

밀폐링 (그림 A-23) und 안전 캠 (그림 A-20)

그림 K 참조

밀폐링과 뚜껑의 가장자리가 깨끗한지, 밀폐링이 손상되지 않았는지, 안전 캠(1)이 자유롭게 움직일 수 있는지 확인하십시오.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

밀폐링이 완전히 평평하고 덮개 아래 부분의 안쪽으로 휘어진 가장자리 세그먼트 (2) 아래에 놓이도록 삽입합니다. 밀폐링은 안전 캠 앞, 곧 뚜껑 가장자리에서 밀려나 장착되어야 합니다.

채움량



경고!

충분한 액체가 담기지 않은 상태에서 조리하지 말고 압력솥의 액체가 완전히 증발하지 않도록 하십시오. 그렇지 않을 경우 음식이 타서 손잡이, 벨브, 안전 장치 및 레인지 열판이 손상 될 수 있습니다. 이러한 일이 생겼을 경우 벨브 및 안전 장치의 기능이 더 이상 보장되지 않으므로 압력솥을 더 이상 사용하지 마십시오. Fissler 고객 서비스에서 압력솥 점검을 받으십시오.

그림 L 참조

압력 조리시 채움량에 대한 다음 정보를 참고하십시오.

조리에 투여되는 양을 간편하게 측정할 수 있도록 측정선(최소/최대)이 솔 내부에 표시되어 있습니다.

증기를 발생 시키려면 - 장치의 직경에 따라 - 음식물을 투여하는 하지 않는 상관없이 최소 200-300ml의 액체가 필요합니다. 이 최소한의 액체를 투입하지 않고 압력솥을 사용하지 마십시오.

Ø 18 cm: 200 ml

Ø 22 cm: 250 ml

Ø 26 cm: 300 ml

압력솥은 안전한 작동을 위해 자기 용량(사용 가능한 용량)의 최대 2/3까지만 채워질 수 있습니다. (최대 표시 참조)

½

요리하는 동안 거품이 생기거나 팽창하는 식품 (예: 쌀, 국물 또는 말린 야채)의 경우 압력솥의 용량을 최대한 절반 이하로 채우십시오 (½ 표시 참조).

⅓

콩이나 껍질을 가진 곡식의 경우 얇은 껍질이 쉽게 올라가 벨브를 막을 수 있으므로 압력솥에 ⅓ 표시 이상을 채우지 마십시오. (⅓ 표시 참조)

레인지 적합성

Fissler 압력솥은 모든 유형의 레인지에 적합합니다.

여기에는 가스 레인지 및 전기/강판/유리 세라믹 인덕션 레인지가 포함됩니다.

유리 세라믹 상판이 깊하지 않도록 조리기구를 항상 들어 올려서 익겨야 합니다.

Fissler에서는 이로 인해 생긴 손상에 대해서는 책임을 지지 않습니다.



열판 조절하기

과열로 인해 바닥이 손상될 수 있으므로 뚜껑이 열린 압력솥은 비어 있거나 기름이 든 상태에서 2 분 이상 최고 에너지 수준으로 가열해서는 안됩니다.

강판/유리 세라믹(열선/할로겐):

열판의 직경은 조리기구 바닥의 직경과 같거나 더 작아야 합니다.

가스 레인지:

조리기구를 중앙에 놓아서 열판의 불이 바닥 밖으로 나가 플라스틱 손잡이가 손상되는 일이 없도록 하십시오.

인덕션:

조리기구를 항상 열판 중앙에 놓으십시오. 솔 바닥의 크기는 열판의 크기와 일치하거나 더 커야합니다. 그렇지 않으면 열판이 솔 바닥에 반응하지 않을 수 있습니다.

인덕션 레인지에 대한 특별 지침:

인덕션 레이저의 높은 성능으로 인한 과열 및 손상을 방지하기 위해서 조리기구를 비운 상태로 가열하지 마십시오. 레인지 제조사의 사용 지침을 또한 확인하십시오.

사용 중에 약간의 소음이 발생할 수 있습니다. 이 소음은 기술적인 이유 때문이며 레인지나 조리기구의 결함 때문이 아닙니다.

에너지 절약 팁

- 저속 또는 고속 설정으로 조리할 때 조리 표시기가 각 조리 설정 표시 위로 올라가지 않고 벨브로부터 증기 배출이 되지 않도록 열판을 조절하십시오.
- 적절한 크기의 열판을 사용하십시오 (위의 정보 참조).
- 조리할 양에 따라 조리기구의 크기를 선택하세요.
- 바닥에 저장된 열량을 이용하십시오. 냉각 시간을 이용하기 위해 조리 시간이 끝나기 전에 열판을 끄십시오.

6. vitaquick®로 조리하기



경고!

압력솥에 들어 있는 액체가 완전히 증발하지 않도록 주의하십시오!
(5장 지침 참조)

압력솥으로 여러 가지의 조리가 가능합니다:

- 고기 조림
- 스프 및 스튜
- 채소 및 감자요리
- 밥 짓기
- 생선 요리

DE

EN

FR

ES

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

- 튀김 요리(뚜껑 없이 사용)
- 찜 요리
- 냉동 식품 조리
- 끓이기
- 쥬스 만들기
- 살균
- 조리 메뉴

추가 정보 및 레시피 아이디어는 www.fissler.com에서 찾을 수 있습니다.

준비 사항

레시피에 따라 재료를 압력솥에 채웁니다.

지정된 채움량에 주의하십시오 (5 장).

그런 다음 뚜껑을 덮고 솔을 밀봉하십시오.

뚜껑 손잡이의 잠금 표시(그림 A-8)가 녹색으로 표시되면 조리가 준비된 것입니다(4 장).

조리 수준 선택

그림 M 참조

vitaquick®에서는 두 가지 조리 수준 사이에서 선택이 가능합니다: 저속 조리 수준(첫 번째 링)과 고속 조리 수준(두 번째 링).

조리 수준 1 (첫 번째 링), 약 109°C (저속 조리 수준)

(40 kPa 작동 압력)

생선 및 야채와 같은 매우 민감한 식품

조리 수준 2 (두 번째 링), 약 117°C (고속 조리 수준)

(80 kPa 작동 압력)

고기 요리와 스튜와 같은 다른 모든 요리

끓이기 및 공기 제거하기

압력솥을 최고 에너지 수준으로 가열하십시오.

뚜껑 손잡이 (그림 A-6) 아래에서 증기와 비타민을 손상시키는 산소가 빠져 나갑니다.

이 과정은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 유로매틱이 닫히고 더 이상 증기가 나오지 않으면 압력 상승이 시작됩니다. 조금 후에 조리 표시기(그림 A-5)가 올라 가기 시작합니다.

조리 표시기

그림 N 참조

조리 표시기는 두 개의 표시(흰색 링)로 각 요리 수준에 도달했음을 보여줍니다.

첫 번째 링:

조리 수준 1 (저속 조리 수준)에 도달함.

저속 조리 설정에서 조리하려면 첫 번째 흰색 링이 보이기 직전에 에너지 공급을 줄여야 합니다. 레인지는 첫 번째 링이 전체 조리 과정 동안 계속 보이도록 조절되어야 하지만 초과하지 않아야합니다.

두 번째 링:

조리 설정 2 (고속 조리 설정)에 도달함.

고속 설정으로 요리하려면 첫 번째 흰색 링이 보일 때쯤 에너지 공급을 줄여야 합니다.

레인지는 전체 조리 과정 동안 두 번째 흰색 링이 보이도록 조절해야 하지만 초과하지 않아야합니다.

두 번째 흰색 링이 나타난 후에도 조리 표시등이 계속 상승하면 깃털 또는 소리가 들리고 조리 벨브에서 증기가 배출됩니다. 이 경우 열 공급이 너무 높아 냄비의 액체가 증발하기 때문에 열을 줄여야 합니다.

조리 시간

조리 시간은 선택한 조리 수준 (첫 번째 또는 두 번째 흰색 링)에 도달했을 때 측정됩니다.

기본 조절:

1. 레벨 2의 조리 시간은 일반 솔을 사용할 때의 조리 시간의 약 $\frac{1}{2} \sim \frac{1}{3}$ 입니다.
2. 레벨 1의 조리 시간은 레벨 2보다 약 50 % 더 길입니다.
3. 조리 시간 정보는 음식의 양, 모양, 크기 및 일관성이 모두 조리 시간에 영향을 미치기 때문에 다를 수 있습니다.

재킷 감자의 예:

일반적인 조리 시간

약 30분

조리 레벨 2

조리 레벨 1

약 12분

약 18분

조리 시간이 끝나면 레인지에서 압력솥을 분리하고 압력이 빠져 나가도록 한 다음 (다음 장의 지침 참조) 열어야 합니다.

추가적인 조리 시간은 526 페이지에서 확인할 수 있습니다.

7. vitaquick®로 찜 조리하기



경고!

압력솥을 절대로 강제로 열지 마십시오. 조리 표시등이 완전히 내려간 상태에서만 솔뚜껑을 열 수 있으며 제어 버튼을 눌러도 더 이상 증기가 나오지 않아야 합니다.

Fissler 압력솥으로 찜을 하는 방법에는 3 가지가 있습니다.

음식에 따라 찜 종류를 선택해야 합니다.

콩과 식물, 스프 또는 스튜와 같은 약간 거품이 생기거나 팽창하는 음식이나 재킷 감자와 같이 민감한 피부를 가진 음식의 경우, 빠르게 감압하는 방법을 선택해서는 안됩니다.

그렇지 않을 경우 음식이 터져 나오거나 껍질이 터질 수 있습니다.

DE

EN

FR

ES

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

방법 1

제어 버튼을 통한 고속 찜
그림 O 참조

제어 버튼(그림 A-7)을 화살표 방향으로 살짝 누르면 증기가 뚜껑 손잡이(그림 A-6) 아래로 빠져 나갑니다. 조리 표시등이 완전히 내려 가고 더 이상 증기가 나오지 않을 때까지 버튼을 누르고 계십시오.

그런 다음 버튼을 놓고 솔을 부드럽게 흔들고 제어 버튼을 다시 누릅니다. 증기가 더 이상 나오지 않을 때까지 이 과정을 반복하십시오. 솔에 압력이 다 빠지면 유로매틱이 아래로 낮아집니다. 이제 제어 버튼을 완전히 눌러 냄비를 열 수 있습니다.

주의:

솔에 압력이 남아 있는 한 제어 버튼을 완전히 누를 수 없습니다. 이것은 사용자의 안전을 위한 것인데, 솔에 압력이 남아 있는 동안에는 뚜껑이 우연히 열리지 않도록 되어 있기 때문입니다. 따라서 제어 버튼을 강하게 누르려고 하지 마십시오.

방법 2

냉각시키기

이 방법을 선택하여 냄비에 남은 에너지를 사용할 수 있습니다.

이렇게 하려면 조리 시간이 끝나기 직전에 냄비를 열판에서 꺼내 조리 표시등이 완전히 내려갈 때까지 천천히 식힙니다.

그런 다음 제어 버튼을 가볍게 눌러 남아있는 압력을 증발시킵니다. 증기가 더 이상 나오지 않으면 버튼을 놓고 솔을 부드럽게 흔든 다음, 제어 버튼을 다시 누릅니다. 증기가 더 이상 나오지 않을 때까지 이 과정을 반복하십시오. 솔에 압력이 다 빠지면 유로매틱이 아래로 낮아집니다. 이제 제어 버튼을 완전히 눌러 뚜껑을 열 수 있습니다.

이 방법은 조리 시간이 긴 음식 요리에 특히 적합합니다.

방법 3

흐르는 물에서 고속 증기 배출

그림 Q 참조

증기가 빠져 나가는 것이 불편하다면 흐르는 물로 냄비의 압력을 낮출 수 있습니다. 이렇게 하려면 냄비를 싱크대에 놓고 조리 표시기가 완전히 내려갈 때까지 냉수가 뚜껑 측면(뚜껑 손잡이 및 조리 밸브 유닛 위가 아님) 위로 흐르게 하십시오.

그런 다음 제어 버튼을 가볍게 눌러 남아있는 압력을 증발시킵니다. 증기가 더 이상 나오지 않으면 버튼을 놓고 솔을 부드럽게 흔든 다음, 제어 버튼을 다시 누릅니다. 증기가 더 이상 나오지 않을 때까지 이 과정을 반복하십시오. 솔에 압력이 다 빠지면 유로매틱이 아래로 낮아집니다. 이제 제어 버튼을 완전히 눌러 냄비를 열 수 있습니다.

8. 세척 및 관리**세척**

압력솥을 사용한 후에는 항상 세척하십시오.

- 뚜껑에서 밀폐링을 풀고 손으로 헹구기
- 조리 밸브 장치를 제거하고 젖은 천으로 닦기
- 뚜껑 손잡이를 제거하고 흐르는 물에 헹구기

- 냄비, 뚜껑(밀폐링, 조리 밸브 장치 및 뚜껑 손잡이 분해) 및 삽입물도 식기 세척기에서 세척 가능

이 경우에 주의할 점:

- 세척시 일반 세제와 함께 뜨거운 물과 세척용 스폰지 또는 부드러운 솔을 사용하십시오. 뾰족하거나 거칠거나 날카로운 물체는 사용하지 마십시오. 심하게 더러워진 경우 스폰지의 거친면을 안쪽과 바닥에 사용할 수도 있습니다.
- 스테인리스 스틸 표면에 얼룩과 변색이 일어날 수 있으므로 남은 음식물이 마르도록 내버려 두지 마시고 오랫동안 솔에 음식물을 보관하지 마십시오.
- 스테인리스 스틸 표면을 유지하려면 스테인리스 스틸 케어 제품을 정기적으로 사용하십시오. 이런 제품은 흰색이나 무지개 색과 같은 변색 또는 침전물 제거에 이상적입니다.
- 식기 세척기로 세척할 때는 시중에서 판매하는 가정 용 세제를 제조업체가 권장하는 양으로 만 사용하고 산업용 세제나 고농축 세제를 사용하지 마십시오.

조리 밸브 장치 및 뚜껑 손잡이 조립**조리 밸브 장치 (그림 A-4)**

분리하기:

그림 R 참조

고정 나사(그림 A-24)를 시계 반대 방향으로 돌려 풀고 조리 밸브 유닛을 제거합니다. 고정 나사는 특별한 공구없이 동전으로 풀 수 있습니다.

장착하기:

그림 S 참조

위(볼트 중앙)에서 지정된 위치의 뚜껑에 조리 밸브 유닛(1)을 삽입하고 아래에서 고정 나사(2)를 시계 방향으로 돌려 단단히 조입니다.

뚜껑 손잡이 (그림 A-9)

분리하기:

그림 T 참조

뚜껑 안쪽에 있는 고정 나사(그림 A-22)를 시계 반대 방향으로 돌려 뚜껑 손잡이를 분리합니다.

장착하기:

그림 U 참조

손으로 뚜껑 손잡이를 잡고 뚜껑을 지정된 위치에 놓습니다.

고정 나사를 시계 방향으로 돌려 단단히 조입니다.

보관

밀폐링은 어둡고 (햇빛과 자외선으로부터 보호) 건조하고 깨끗한 곳에 보관해야 합니다. 밀폐링을 보호하고 짜그러지지 않도록 청소 후 뚜껑을 뒤집어 놓으십시오.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

9. 유지 보수 및 예비 부품



경고!

밀폐링 및 기타 고무 부품과 같은 마모 부품은 최대 400회 사용후나 늦어도 2년 사용후에 Fissler 오리지널 예비 부품으로 정기적으로 교체하십시오. 눈에 띠는 손상(예: 경화, 균열, 변색, 과열 또는 변형)이 있거나 올바르게 고정되지 않은 부품은 즉시 교체해야 합니다.

이를 준수하지 않을 경우 압력솥의 기능과 안전에 문제가 생길 수 있습니다.
질문이 있으시면 고객 서비스 또는 전문 판매점 직원에게 문의하십시오.

부품 교체에 대한 참고 사항

밀폐링 (그림 A-23)

5장 참조

롤링 다이어프램(그림 A-17)

그림 V 참조

조리 밸브 유닛을 뚜껑에서 분리하고 오래 된 롤링 다이어프램을 빼 내십시오.

새 롤링 다이어프램을 안으로부터 뚜껑의 구멍에 삽입합니다. 돌려보아서 제대로 장착이 되었는지 확인하십시오.

조리 밸브 유닛 장착하기 (8장 참조)

밸브 유닛 (그림 A-4)

그림 W 참조

고정 나사(그림 A-24)를 시계 반대 방향으로 돌려 풀고 조리 밸브 유닛을 제거합니다. 고정 나사는 특별한 공구없이 동전으로 풀 수 있습니다.

장착하기

그림 S 참조

위(볼트 중앙)에서 지정된 위치의 뚜껑에 조리 밸브 유닛(1)을 삽입하고 아래에서 고정 나사(2)를 시계 방향으로 돌려 단단히 조입니다.

밸브 장착 개스킷 (그림 A-19)

그림 X 참조

조리 밸브 유닛 뚜껑에서 분리하고 오래 된 개스킷을 빼 내십시오.

새 개스킷을 삽입하고 개스킷이 뚜껑의 양쪽에서 깔끔하고 평평하게 장착되었는지 확인합니다.

유로매틱 O 링 (그림 A-21)

그림 I 참조

분리/장착은 뚜껑의 안쪽에서 합니다. 개스킷이 제공된 홈에 완전하게 장착되어 있는지 확인하십시오.

유로매틱 (그림 A-21)

유로매틱의 분리/장착을 위해 먼저 뚜껑 손잡이를 분리해야 합니다. 이를 위해 뚜껑 안 쪽의 고정나사만 풀어 주면 됩니다. 유로매틱은 O 링을 제거한 뒤에 뚜껑으로부터 분리할 수 있습니다. 새 유로매틱은 O 링이 없이 흰색 구슬이 있는 쪽이 뚜껑 안 쪽에 오도록 하여 뚜껑 안으로 넣습니다. 그런 다음 O 링을 위에 설명한 것처럼 삽입합니다.

예비 부품

예비 부품	내경	부품 번호
압력 프라이팬 카운터 그립 (그림 Y-3)	22 cm	600-300-02-840
	26 cm	600-700-04-840
압력솥 카운터 그립 (그림 Y-3)	22 cm	600-300-04-840
	26 cm	600-700-08-840
뚜껑 손잡이 (그림 Y-4)	모두	600-000-11-770
뚜껑 손잡이 고정 나사		
평면 가스켓 포함 (그림 Y-12)	모두	600-000-00-712

액세서리

액세서리 부품	내경	부품 번호
구멍있는 찜틀 (삼각대 포함) (그림 Z-1)	22 cm	610-300-00-800
	26 cm	610-700-00-800
구멍없는 찜틀 (삼각대 포함) (그림 Z-2)	22 cm	610-300-00-820
	26 cm	610-700-00-820
유리 예비 뚜껑 (그림 Z-3)	22 cm	021-641-22-600
금속 예비 뚜껑 (그림 Z-4)	22 cm	623-000-22-700
	26 cm	623-000-26-700
밀폐링 (그림 Y-1)	22 cm	600-000-22-795
	26 cm	600-000-26-795
조리 밸브 장치 (그림 Y-5)	모두	600-000-00-700
롤링 다이어프램 세트, O 링,		
밸브 포지셔닝 개스킷 (그림 Y-7, Y-8, Y-9)	모두	600-000-01-706
유로매틱 완전 세트 (그림 Y-10)	모두	011-631-00-750

모든 Fissler 오리지널 예비 부품은 Fissler 딜러샵에서 구입할 수 있습니다. 우리 고객 서비스에서도 기꺼이 지원해 드립니다. (10장 참조)

딜러 목록 및 추가 정보는 www.fissler.com에서 찾을 수 있습니다.

10. 보증 및 서비스

모든 Fissler 제품은 고품질 소재로 신중하게 제작됩니다. 상품으로 완료될 때까지 당사 제품의 품질을 여러 번 확인하고 마지막으로 엄격한 최종 검사를 받습니다. 그렇기 때문에 아래의 Fissler 제품에 대하여 구입한 국가에 상관없이 구매 당일로부터 다음의 보증 조건에 따라 보증합니다. 우리는 이 Fissler 제품에 재료 또는 제조상의 결함이 없음을 보증합니다. 이 보증 외에도 보증에 의해 제한되지 않는 법적 보증 권리가 유효합니다.

제조사 보증

우리는 모든 우리의 압력솥에 대하여 구매 당일로부터 제품 보증을 합니다. 불만 사항이

있는 경우 구매한 조리기구 세트를 영수증과 함께 대리점에 반환하거나 잘 포장된 상태로 Fissler 고객 서비스 앞으로 (아래 주소 참조) 보내 주십시오. 보증 청구의 경우 Fissler는 자체 재량에 따라 자체 비용으로 제품을 수리하거나 교체품을 제공합니다.

이 보증에 대한 청구 조건은

- 제품이 정상적인 용도 및/또는 사용 설명서에 안내된 지침을 벗어난 사용으로 인한 손상 또는 마모 흔적이 보이지 않는 경우,
- 제품 표면에 부적절한 수리 또는 부적절한 화학적 또는 물리적 영향으로 인한 흔적이 나타나 있지 않은 경우,
- 제품에 액세서리가 설치되지 않았거나, 제조업체가 승인한 액세서리만 제품에 설치된 경우 등에 한합니다.

보증에서 제외

마모성 부품은 vitaquick® 시리즈 압력솥 보증에서 제외됩니다.

예:

- 실링 링(그림 Y-1)
- 쿠킹 밸브 실(그림 Y-8)
- 밸브 시트 실(그림 Y-9))
- 롤링 다이어프램 (그림 Y-7)
- 유로매틱 용 O 링 (그림 Y-11)
- 뚜껑 손잡이 고정 나사용 평면 개스킷 (그림 Y-12)

다음과 같은 이유로 인한 손상에 대해서는 보증하지 않습니다:

- 사용 목적에 어긋난 부적절한 사용
- 부정확하거나 부주의한 사용
- 부적절하게 수행된 수리
- 정품 설계로 되지 않은 부품의 임의 장착
- 제품 표면에 화학적 또는 물리적인 영향
- 식기 세척기 세척으로 인한 손잡이의 색상 변화
- 이 사용 지침을 따르지 않은 경우
- 제품 박스가 제거 또는 훼손된 경우
- 화재, 지진, 수해 등의 천재지변에 의한 고장

*휘슬러코리아(주) 제품의 보상기준은 품목별 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따릅니다.

고객 서비스 안내

아래의 전화번호로 문의 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.

A/S 및 제품 문의(고객센터) : +82 080-400-4100

운영시간: 평일 9:00~18:00(주말 및 공휴일 제외)

11. 폐기 처리

환경 보호에 기여하십시오! 포장박스는 폐지와 함께 폐기할 수 있습니다. 이 장치에는 재사용 가능하거나 재활용 가능한 재료가 많이 포함되어 있으므로 해당 장치를 주거지 폐기물 수거 장소(재활용 센터)로 가져가 폐기해야 합니다.

12. Q&A



경고!

오류 원인을 찾아 해결하기 전에 먼저 레인지 끄고 압력솥의 압력이 완전히 배출되었는지 확인한 다음 (7장 참조) 압력솥을 식히십시오.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

질문	가능한 원인	오류 원인 제거	질문	가능한 원인	오류 원인 제거
끓을 때 뚜껑 손잡이 아랫부분(유로매틱)에서 평소보다 증기가 더 오래 배출됩니다.	<p>술이 제대로 잠겨 있지 않습니다. (뚜껑 손잡이의 표시가 빨강색으로 되어 있음).</p> <p>에너지 공급이 너무 낮습니다.</p> <p>레인지 열판의 크기가 압력솥의 바닥 지름과 일치하지 않습니다.</p> <p>뚜껑 손잡이가 느슨하게 고정되어 있습니다.</p> <p>Fissler 유로매틱 또는 관련 O 링이 더럽거나 손상되었습니다.</p>	<p>술을 확실하게 잠그십시오. (4장 참조) (뚜껑 손잡이 표시가 녹색이어야 함.)</p> <p>가열 원의 출력을 최대로 설정합니다.</p> <p>압력솥을 사이즈가 맞는 레인지 열판위에 놓습니다. (5장 참조)</p> <p>뚜껑 안쪽에 있는 뚜껑 손잡이의 고정 나사를 조입니다.</p> <p>부품 세척하고 대체하기 (5, 8, 9장 참조)</p>	조리 표시기가 올라 가지 않습니다.	<p>증기가 뚜껑 손잡이에서 빠져나옵니다.</p> <p>증기가 뚜껑 가장자리에서 빠져나옵니다.</p> <p>술에 액체가 너무 적게 들어 있습니다.</p> <p>조리 밸브 유닛이 정확하고 확실하게 장착되어 있지 않습니다.</p> <p>O 링, 밸브 포지셔닝 가스킷 또는 롤링 다이어프램이 없거나 결함이 있거나 또는 잘 못 장착되었습니다.</p>	<p>이전 사항을 참조하십시오.</p> <p>이전 사항을 참조하십시오.</p> <p>최저 액체량(200-300 ml)을 넣으십시오. (5장 참조)</p> <p>조리 밸브 유닛을 정확하게 장착하고 고정 나사를 확실히 조여 주십시오. (8장 참조)</p> <p>해당 가스킷을 교체하거나 정확하게 장착하십시오. (9장 참조)</p>
끓는 동안 증기가 나오지 않습니다.	<p>술에 액체가 너무 적게 들어 있습니다.</p> <p>에너지 공급이 너무 낮습니다.</p>	<p>최저 액체량(200-300 ml)을 넣으십시오. (5장 참조)</p> <p>가열 원의 출력을 최대로 설정합니다.</p>	조리 밸브 유닛에서 증기가 빠집니다.	<p>온도가 너무 높습니다. (조리 표시가 두 번째 흰색 링보다 더 상승하였습니다.)</p>	<p>에너지 공급을 아래로 줄이십시오. 전체 요리 시간(첫 번째 또는 두 번째 흰색 고리)동안 조리 표시기가 필요한 조리 수준 표시 위로 올라가지 않도록 에너지 공급을 조절해야 합니다. (5장 참조)</p>
조리 표시기가 올라 가기 전에 뚜껑 가장자리에서 증기 및/또는 물방울이 빠져나옵니다.	<p>밀폐링이 제대로 장착되지 않았습니다.</p> <p>밀폐링이 더러워졌거나 손상되었습니다.</p> <p>술이 제대로 잠겨 있지 않습니다. (뚜껑 손잡이의 표시가 빨강색으로 되어 있음).</p>	<p>밀폐링을 확실하게 장착하십시오. (5장 참조)</p> <p>밀폐링을 세척하거나 대체하십시오.</p> <p>술뚜껑을 확실히 잠그십시오. (4장 참조) (뚜껑 손잡이의 표시에 녹색이 되어 있어야 함)</p>		<p>조리 밸브 유닛이 정확하고 확실하게 장착되어 있지 않습니다.</p> <p>O 링, 밸브 포지셔닝 가스킷 또는 롤링 다이어프램이 없거나 결함이 있거나 또는 잘 못 장착되었습니다.</p>	<p>조리 밸브 유닛을 확실히 장착하고 고정나사를 조입니다. (8장 참조)</p> <p>해당 가스킷을 교체하거나 정확하게 장착하십시오. (9장 참조)</p>

DE
EN
FR
ES
IT
NL
RU
GR
TR
KO
ZH
JA
PL
CZ
SR
HR
HU
SK
SL
RO
BL
AR

질문	가능한 원인	오류 원인 제거	질문	가능한 원인	오류 원인 제거
조리 표시기가 이미 올라갔음에도 불구하고 뚜껑 손잡이 아래(유로매틱)에서 증기가 새어납니다.	뚜껑 손잡이가 느슨하게 고정되어 있습니다. 뚜껑 손잡이 고정 나사용 평면 개스킷 또는 유로매틱용 O 링이 없거나 결함이 있거나 또는 잘 못 장착되었습니다. 많은 양의 증기가 빠져 나가면 유로매틱이 안전 장치로 대응 했을 수 있습니다. 이것은 조리 벨브가 더럽혀 셨거나 결함이 있을 때 발생합니다.	뚜껑 안쪽에 있는 뚜껑 손잡이 고정 나사를 조입니다. 해당 개스킷을 교체하거나 정확하게 장착하십시오. (9장 참조) 조리 벨브 유닛을 분리하여 세척하거나 교체하십시오. (8장 참조)	솔 뚜껑을 잠그기 힘들거나 잠갔을때 제어 버튼이 튀어 나오지 않습니다.	뚜껑 손잡이와 또는 솔 그립/손잡이가 정확하게 장착되지 않았습니다. 뚜껑 손잡이에 결함이 있습니다. 밀폐링이 제대로 장착되지 않았습니다. 솔이 제대로 잠겨 있지 않습니다. (뚜껑 손잡이 표시기가 빨강색으로 표시되어 있습니다.)	그립이 확실히 고정되어 있는지 점검하고 필요하면 조여 줍니다. 뚜껑 손잡이를 교체해 주십시오. 밀폐링을 확실하게 장착하십시오. (5장 참조) 솔뚜껑을 확실히 잠그십시오. (4장 참조) (뚜껑 손잡이의 표시에 녹색이 되어 있어야 함)
뚜껑 손잡이가 느슨하게 고정되어 있습니다.	고정나사가 느슨합니다.	뚜껑 안쪽에 있는 뚜껑 손잡이의 고정 나사를 조입니다.	솔뚜껑이 열리지 않습니다.	솔에 아직 압력이 들어 있습니다. 유로매틱이 끼였습니다.	솔 내의 압력을 빼내 주십시오. (7장 참조) 제어 버튼을 놓습니다. 뚜껑 손잡이를 살짝 왼쪽으로 눌러 줍니다.
솔에 달린 손잡이가 느슨합니다.	손잡이 나사를 꽉 조이지 않았습니다.	드라이버로 나사를 더 조여 주십시오.			
조리 표시기가 이미 올라갔음에도 불구하고 뚜껑 가장자리에서 증기가 강하게 새어납니다.	밀폐링이 손상되었습니다. 밀폐링이 안전 장치를 대행하였습니다. 이것은 조리 벨브와 유로매틱이 더럽혀 셨거나 결함이 있을 때 발생합니다.	밀폐링을 교체하십시오. (9장 참조) 장치를 Fissler 고객서비스로부터 점검 받으십시오.			
증기가 뚜껑 손잡이의 둥근 캡 아래로나 제어 버튼에서 새어나갑니다.	밀폐에 결함이 있습니다.	뚜껑 손잡이를 교체하거나 Fissler 고객서비스로부터 점검 받으십시오.			

感谢您的信任。

恭喜您入手新一代vitaquick®高速快锅。

菲仕乐在开发新一代高速快锅方面积累了60余载经验。

为了快速、美味且以保留维他命的方式进行烹饪，菲仕乐高速快锅一直使用的技术沿袭至今，尤其 vitaquick® 在易用性和设计方面树立了新的标准。

为了让您尽可能长时间的使用德国精心制造的高速快锅，并确保其最佳使用寿命，请遵守以下提示。尽情享受vitaquick®带来的多种可能性并快乐的烹饪吧！

目录

1. 设定用途	242	烹饪时间	250
2. 安全说明	242	7. vitaquick® 泄压方法	251
用户须知	242	清洗与保养	252
监管	242	清洗	252
安全使用高速快锅	242	主阀门和锅盖把手的安装方法	252
安全与维护	243	存放	253
操作高速快锅	243	9. 维修与更换部件	253
打开高速快锅	244	更换部件的注意事项	253
3. vitavit®产品描述及其优点	244	可更换配件	254
4. 首次使用前	246	配件	254
锅盖的开启	246	10. 保修服务	254
定位辅助标	246	制造商保修	255
锅盖的关闭	246	保修范围	255
锁定指示器	246	菲仕乐客户服务中心地址	255
清洁	247	11. 处理	256
5. 使用说明	247	12. 异常情况排除	256
安全装置	247		
添加量	247		
加热源的适用性	248		
调节加热源	248		
节能贴士	249		
6. 用 vitaquick® 进行烹饪	249		
准备	249		
选择烹饪设置	250		
上压和排气	250		
烹饪指示器	250		

DE
EN
FR
ES
IT
NL
RU
GR
TR
KO
ZH
JA
PL
CZ
SR
HR
HU
SK
SL
RO
BL
AR

1.设定用途

- 菲仕乐高速快锅用于快速烹饪食物以及第6章列出的设定用途，并且仅可用于这些目的。不当使用可能会导致危险。
- 菲仕乐高速快锅仅适用于设定的、私人的用途。
- 此外，菲仕乐高速快锅只能在最大功率为3700瓦以内的炉灶上使用。
- 必须遵守第5章列出的液体添加量要求，以确保安全的使用高速快锅。



2.安全说明

用户须知

- 使用vitaquick®高速快锅之前，请仔细阅读产品使用和保养说明书以及所有须知，因为不当使用会导致损坏。
- **在您拥有该产品的情况下，请妥善保管此说明书以备将来之需。**但是，若您丢失了此说明书，可从我们的网站www.fissler.com上进行下载。
- 请勿将高速快锅交予未熟知此说明书的任何人手中。
- 如果您要把高速快锅转让给他人，请务必连同此说明书一并交给他。

监管

- 塑料袋会造成窒息危险。请将塑料袋放在儿童无法触及的位置，因为存在窒息危险。
- 请勿在儿童附近位置使用高速快锅。
- 请勿让高速快锅处于无人看管的状态。调节火力大小，以使烹饪指示器不会升至第二个凹槽。若不调小火力，蒸汽则会通过阀门溢出，锅内液体将会流失。液体完全流失会导致食物烧焦，并可能损坏锅具和炉灶。

安全使用高速快锅

- 切勿在烘烤炉中使用高速快锅或高速快锅浅锅。高温会损坏手柄、阀门和安全设备，从而使得安全功能失去保障。
- 进行油炸烹饪时，切勿盖上高速快锅的锅盖，且油量不要超过锅子的一半。切勿在高压下煎炸！
- 高速快锅严禁用于医疗领域。特别是不得作为医用灭菌器，因为高速快锅的设计不符合医用所需灭菌温度。
- 请勿在高速快锅中制作果酱或蜜饯，因为这通常会形成蒸汽泡，打开锅具时蒸汽泡会破裂而出并造成烫伤。
- 用高速快锅烹饪肉类时，肉的内部会产生压力。因此，打开高速快锅后，请把肉静置一会儿，然后再对其开孔或移动，以免烫伤。

安全与维护

- 仅使用配备了功能完善的原装组件的菲仕乐高速快锅。仅使用菲仕乐原装配件。尤其是，请仅使用同一型号的锅具和锅盖，以及专用于您器具类型的其他配件（请参见第9章）。未按此要求操作，会损害高速快锅的功能和安全性。
- 每次使用前，请确保所有阀门和安全设备完好无损，功能良好并且保持清洁。这是确保安全操作的唯一方法。可在第5章中找到有关这方面的信息。
- 请勿对高速快锅做出任何改动。尤其是，请勿胡乱摆弄安全设备——说明书中列出的维修说明清单除外。请勿给阀门上油！
- 需定期（即最多进行400次烹饪过程后或最迟2年后）用菲仕乐原装配件来更换易损件，如密封圈以及其他橡胶件。必须立即更换存在明显损坏（如硬化、破裂、变色、过热或变形）或不正确安装的零件。未按此要求操作，会损害高速快锅的功能和安全性。
- 出于您自身安全考虑，请及时拧紧松动的螺钉。
- 此外，请及时用菲仕乐原装配件来更换破裂或损坏的塑料把手。

维修说明：

您可以自己进行小修操作：

- 更换使用后受磨损的零件（密封圈、阀门、芳香阀或把手）。
- 拧紧螺钉。

欲知其他维修信息，请联系菲仕乐客户服务中心。
(请参见第10章)

操作高速快锅

- 本器具在压力下进行烹饪操作。不当使用可能会导致灼伤。加热前，请确认锅盖已正确盖好。可在第4章中找到有关这方面的信息。切勿在锅盖松动的情况下使用高速快锅。
- 仅使用第5章列出的加热源。
- 切勿在无液体的情况下加热高速快锅，因为过热会造成设备、阀门、安全设备和炉灶损坏。若出现这种情况，则请勿继续使用高速快锅，因为无法保证设备的安全功能。让菲仕乐客户服务中心帮助检查您的高速快锅。
- 最小添加量：200-300 ml水，具体取决于设备直径（请参见锅内壁最低“min”刻度标记）。在过热情况下，锅具上的塑料零件或锅底中的铝芯可能会熔化并液化。若发生这种情况，则请关闭炉灶，直至锅完全冷却后才能移动锅。并且保持室内通风。
- 锅内食物的添加量不要超过高速快锅容量的 $\frac{2}{3}$ 。（请参见锅内壁最大“max”刻度标记）。在烹饪将会起泡沫或者膨胀的食物（如：米饭、肉汤或干菜等）时，食物添加量不要超过高速快锅容量的一半（请参见 $\frac{1}{2}$ 刻度标记）。
- 烹饪豆类和其他干豆时，高速快锅内的食物添加量不要超过 $\frac{1}{3}$ 刻度标记，因为豆皮很容易浮起并堵塞阀门。
- 当高速快锅存在压力时，请小心移动，并且不要触碰高温表面。请拿着锅身把手与锅身侧把手小心移动。必要时，请使用防护手套。

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

打开高速快锅

- 切勿强行打开高速快锅。在确定内部压力彻底释放前,请勿打开高速快锅。可在第7章中找到有关这方面的信息。
- 打开高速快锅前,请先轻轻晃动高速快锅,以免蒸汽泡喷溅而出,从而引起烫伤。在快速泄压时或经流水冷却时,这一点尤其重要。
- 释放蒸汽时,请务必保持手、头和身体置于危险区域以外,以避免溢出蒸汽造成的灼伤。在使用“释放锁钮”来快速释放蒸汽时,这一点尤其重要。



警告!

当高速快锅或其任何部件存在毁坏、变形或不能如用户须知所述正常工作时,请不要使用高速快锅。若发生这种情况,请联系最近的菲仕乐专柜或菲仕乐客户服务中心。(请参见第10章)

3.vitavit®产品描述及其优点

参见图A

1.有孔蒸屉/三脚架套件(根据锅的型号,有不同大小)

- 蒸屉底部有很多长条形孔,以实现最佳蒸汽渗透
- 蒸屉底部有很多突出的压筋,即便放入大块食物,也可实现蒸汽的自由流动
- 含三脚架,用作蒸屉的支架

2.锅身侧把手

- 带深凹痕的把手,以实现安全拿取

3.蒸汽排出口(主阀门内)

- 压力超出所选择的烹饪设定数值时

4.主阀门

- 带烹饪指示器
- 带自动限压阀(压力控制装置)
- 可拆卸,易于清洁

5.大屏烹饪指示器

- 可根据颜色指示来调节加热源火力大小

6.蒸汽排出口(锅盖把手处)

- 无压蒸煮时
- 扳动芳香阀时
- 通过释放锁钮排气泄压时

7.释放锁钮

- 用于泄压和打开高速快锅

8.锁定指示器

- 指示高速快锅是否已正确扣合

9.锅盖把手

- 可拆卸,易于清洁

10.带测量刻度的容量指示

- 无需量杯即可轻易测量液体

- “min”表示所需添加的最低液体量
- “max”表示烹饪普通食材所需添加的最大液体量
- “½”表示烹饪易膨胀食材所需添加的最大液体量
- “⅓”表示烹饪豆类和其他干豆所需添加的最大液体量

11.锅身把手

- 带有防滑的深凹槽设计,以实现安全拿取

12.定位辅助槽

- 用于插入“定位辅助标”

13.加热保护装置

- 在燃气灶上使用时,保护手柄

14.定位辅助标

- 盖上锅盖时,用于轻松定位锅盖

15.锥形锅身

- 方便堆叠高速快锅(即使直径相同也可以)

16.超高温锅底/cookstar®太阳花锅底(根据锅的型号)

- 适用于多种类型的炉具(包括电磁炉),并达到理想的加热效果。

17.主阀门硅胶帽

- 用于密封烹饪指示器

18.主阀门密闭圈

- 用于密封主阀门

19.主阀门橡胶塞

- 用于密封烹饪阀门

20.安全凸起(安全装置)

- 如果锅盖没有正确闭合,该装置可以使锅内不会产生压力

21.菲仕乐芳香阀(安全装置)

- 该装置可自动加压
- 如果锅盖没有正确闭合,该装置可以使锅内不会产生压力
- 该装置可自动加压
- 当锅内存在压力时,可以阻止锅盖的开启

22.锅盖把手螺丝

- 无需工具,即可拧动螺丝
- 带平垫圈,已固定在锅盖上

23.硅胶圈(安全装置)

- 硅胶圈(安全装置)
- 带安全袋,可以限制压力

24.主阀门环形螺母

- 手握住凹陷的地方即可轻松拆卸,无需使用工具

参见图B/B1

- 公称容积(不同于可用容积)
- CE标志(声明该设备符合欧盟高压锅指令)
- 最大工作压力(阀门的最大允许控制压力)
- 生产日期(周/年)
- PC>代表烹饪的工作压力,请参见第6章“选择烹饪设置”

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

f. PS> 代表最大允许压力

参见图B2
标准(声明该设备符合GB 15066-2004要求,仅适用于中国)

- a. 旋合式结构
- b. 锅底为多层复底
- c. 锅口内径
- d. 锅身容积(不同于可用容积)
- e. 公称工作压力范围/公称压力范围
- f. 标准编号GB 15066-2004

4.首次使用前

首次使用锅具之前,请先熟悉锅具及其操作,并检查出厂发货物品是否齐全(请参见图A)。但有些为附件。

锅盖的开启

参见图C

朝箭头方向按下锅盖把手上的“释放锁钮”(图A-7),逆时针方向(向右)旋转锅盖,直至旋转至最远端。现在可以打开锅盖了。

定位辅助标

锅盖上有一个“定位辅助标”金属片,刻有“CLOSE”标记(图A-14),锅身把手上有一个对应的“定位辅助槽”(图A-12)。这是为了便于盖上锅盖。

锅盖的关闭

参见图D

首先倾斜的拿着锅盖,从而把锅盖放置在锅上,将“定位辅助标”插入锅身把手上的凹槽内,然后放下。锅盖上“定位辅助标”上的红色圆点与锅身把手上的红色点可作为扣合的标记。当这两个红色圆点精准对齐时,就可以把锅盖扣上了。

参见图E

要关闭锅盖,需将锅盖顺时针(向左)转动到最远端,直到锅具发出“咔哒”声并锁定。

锁定指示器

参见图F

您可以通过查看锅盖把手中的“锁定指示器”(图A-8)来判断锅盖是否已正确关闭,是否可以开始烹饪。

绿色:表示锅盖已正确关闭,可以开始烹饪。

红色:表示锅盖未正确关闭,因此,无法上压。

清洁

首次使用前,请彻底冲洗锅身、锅盖和密封圈。这样可去除可能仍然存在的任何抛光粉尘和微小杂质。

日后,我们建议您用不锈钢保养剂来保养锅身和锅盖。这会使不锈钢更耐盐和酸性食物的侵蚀。应始终彻底冲洗掉保养剂的残留物。您可以根据需要,或在不锈钢表面发生外观变化时,要及时进行清洁保养。

5.使用说明

安全装置

您的vitavit®高速快锅配备了可独立工作的各类安全装置,以确保安全。每次使用前,请检查下述安全装置的功能,切勿对其进行改动。开始烹饪前,请确保主阀门和锅盖把手已正确安装并且固定到位。相关须知参见第8章。

主阀门 (图A-4)

参见图G

从锅盖上取下主阀门。用手指施加压力进行回弹,以检查烹饪指示器(1)和阀体(2)是否可以自由移动。

芳香阀 (图A-21)

参见图H+I

确保芳香阀正确放置,并在锅盖内可自由移动。芳香阀密封圈必须完全嵌在所提供的槽口中。

参见图J

用手指施加压力进行回弹,以检查芳香阀中的白球是否可自由移动。

硅胶圈 (图A-23) 和 安全凸起 (图A-20)

参见图K

检查硅胶圈和锅盖边缘是否清洁,硅胶圈是否完好无损,以及安全凸起(1)是否可自由移动。

将硅胶圈完全平整的嵌入锅盖内侧弯曲边缘部分(2)的下方,紧贴锅盖内侧。硅胶圈必须置于安全凸起的前面,将硅胶圈向外挤压,若能压动安全凸起即可。

添加量



警告!

切勿在无充足液体的情况下进行烹饪,并确保高速快锅中的液体没有完全蒸发掉。未按此要求操作,可能会导致食物燃烧并损坏锅具把手、阀门、安全装置和炉灶。若出现这种情况,则请勿继续使用高速快锅,因为无法保证阀门和安全装置的功能。让菲仕乐客户服务中心帮助检查您的高速快锅。

参见图L

请注意以下有关高压烹饪添加量的信息。

为便于测量, 锅身内部有一个量尺(min/max(最小/最大)刻度标记)。

无论您有没有在锅内放任何东西, 根据锅具的直径不同, 至少需要200-300ml液体才能产生蒸汽。若少于最小液体量, 切勿使用高速快锅。(请参见锅内壁的最小“min”刻度标记)

Ø 18 cm: 200 ml

Ø 22 cm: 250 ml

Ø 26 cm: 300 ml

高速快锅的添加量不得超过其容量的 $\frac{2}{3}$,
以确保安全操作(请参见锅内壁最大“max”刻度标记)。

$\frac{1}{2}$

烹饪起泡沫或者膨胀的食物(如:米饭、肉汤或蔬菜干), 添加量不要超过高速快锅容量的一半(请参见“ $\frac{1}{2}$ ”刻度标记)。

$\frac{1}{3}$

烹饪豆类和其他干豆, 高速快锅仅可添加至 $\frac{1}{3}$ 刻度标记位置(请参见锅内壁“ $\frac{1}{3}$ ”刻度标记), 因为豆皮很容易浮起并堵塞阀门。

加热源的适用性

菲仕乐高速快锅适用于多种类型的加热源。

这些加热源包括燃气灶、电磁炉、电陶炉等。

为避免划伤陶瓷灶面, 应始终提起炊具以移动它。菲仕乐对由此造成的损坏不承担任何责任。



调节加热源

当锅盖开着时, 不管在空锅情况下或在装有油脂的情况下, 切勿在最大火力下加热高速快锅超过2分钟, 因为过热会损坏锅底。

电陶炉/电磁炉(辐射/卤素):

炉面直径应与锅底直径相同或小于锅底。

燃气灶:

将锅具放在燃气灶的中央位置, 避免火焰超出锅底边缘, 因为这样会损坏塑料把手。

电磁炉:

始终将锅具放在电磁炉的中央位置。锅底尺寸应与炉头尺寸保持一致, 或大于炉头尺寸, 否则电磁炉可能无法感应锅底。

电磁炉的特殊提示:

为避免因高性能感应而导致过热以及损坏锅具, 请勿在无人看管或空锅状态下对其

进行加热。还请遵守加热源制造商提供的相关须知。

使用过程中可能会听到嗡嗡声。这种噪音是由于技术原因造成的, 并不代表加热源或锅具有质量问题。

节能贴士

- 当烹饪状态为一般设定或高速设定时, 调节加热源火力大小, 以确保烹饪指示器不会进入红色区域, 且阀门不会释放蒸汽。
- 使用具有适当尺寸的炉灶(请参见上述规格)。
- 根据烹饪量来选择炊具尺寸
- 利用锅底储存的热量。在烹饪时间结束之前, 关闭炉灶以利用冷却时间

6.用vitaquick®进行烹饪



警告!

确保高速快锅中的液体永远不会彻底蒸发掉!(请参见第5章中的相关说明)

您可以使用高速快锅进行多种形式的烹饪:

- 炖肉
- 煲汤和焖肉
- 煮蔬菜和土豆
- 煮饭
- 蒸煮鱼
- 油炸(无盖)
- 蒸煮
- 烹饪冷冻食品
- 熬浓
- 榨汁
- 消毒
- 烹饪一锅多菜

您可以在www.fissler.com/上找到更多信息和食谱创意。

准备

根据食谱将配料添加到高速快锅中。

遵守规定的添加量(第5章)。

然后盖上锅盖并关闭锅具。

若锅盖把手上的“锁定指示器”(图A-8)为绿色, 锅已准备就绪可以开始烹饪了(第4章)。

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

选择烹饪设置

参见图M

使用vitaquick[®], 您可以选择两种烹饪设定:慢煮设定(第1圈)和快煮设定(第2圈)。

设定1(第1圈), 约109°C(慢煮设定)

(工作压力40 kPa)

适合烹饪鱼以及蔬菜等容易煮烂的食物。

设定2(第2圈), 约117°C(快煮设定)

(工作压力80 kPa)

适合烹饪肉类以及骨头类等难以煮烂的食物

上压和排气

用最大火力加热高速快锅。

蒸汽会从锅盖把手下方溢出(图A-6), 否则锅内空气中的氧气会破坏维生素。

此过程可能持续几分钟。当芳香阀关闭, 并且没有更多蒸汽溢出时, 锅内即开始上压。稍后, 烹饪指示器(图A-5)会开始上升。

烹饪指示器

参见图N

烹饪指示器通过两个标记(白圈)向您显示达到了相应的烹饪设定。

第一圈:

已达到烹饪设定1(慢煮设定)。

要以慢煮设定进行烹饪, 您必须在第一个白圈出现之前不久调小加热源。调节炉灶时, 必须使第一圈在整个烹饪过程中保持可见, 但不应超过它。

第二圈:

已达到烹饪设定2(快煮设定)。

要以快煮设定进行烹饪, 您必须在第一个白圈出现时调小加热源。调节炉灶时, 必须使第二圈在整个烹饪过程中保持可见, 但不应超过它。

如果在第二个白圈出现后, 烹饪指示器继续上升, 将听到嘶嘶声, 蒸汽将从主阀门排出。在这种情况下, 热量供应太高, 必须减少, 否则锅里的液体会蒸发。

烹饪时间

从所选烹饪设定目标达成时(第一或第二个白圈出现)开始计算烹饪时间。

基本规则:

1. 设定2的烹饪时间约为使用传统锅具时通常所需时间的 $\frac{1}{2}$ 至 $\frac{1}{3}$ 。
2. 设定1的烹饪时间比设定2的烹饪时间长约50%。
3. 烹饪时间可能因食物量、形状、大小和组织结构而存在差异。

例如:带皮土豆:

传统烹饪时间

约30分钟

烹饪时间结束时, 请将高速快锅从加热源上移开, 并释放压力(请参见下一章中的注意事项), 然后您才能打开高速快锅。

从第526页起可以找到更多烹饪时间的信息。

7.vitaquick[®] 泄压方法



警告!

切勿强行打开高速快锅。烹饪指示器完全下降, 并在按下释放锁钮时没有更多蒸汽溢出之前, 严禁打开锅具。

菲仕乐高速快锅泄压有3种方法

您应根据所烹饪食物的情况来选择相应的泄压方法。

对于烹饪轻微起泡或上浮的食物(如干豆、煲汤或焖肉), 或对于烹饪具有嫩皮的食物(如带皮土豆), 请勿使用快速泄压的方法, 否则, 食物可能会溢出或表皮开裂。

方法1

通过释放锁钮来快速泄压

参见图O

朝箭头方向轻轻按下释放锁钮(图A-7), 以便从锅盖把手(图A-6)下方释放蒸汽。按住释放锁钮不放, 直至烹饪指示器彻底下降, 并且不再有更多蒸汽溢出。

然后放开释放锁钮, 轻轻摇晃锅具并再次按下释放锁钮。重复此过程, 直至不再有更多蒸汽溢出。锅具降压后, 芳香阀装置下沉。现在可以一直按住释放锁钮, 以打开锅具。

注:

只要锅具中存在压力, 就不能一直按住释放锁钮。这是出于您自身安全考虑, 因为它可以防止锅具在有压力的条件下被意外打开。因此, 请勿尝试强行按住释放锁钮。

方法2

自然冷却

如果您想利用锅内剩余的热量, 那就可以选择此方法来泄压。

在烹饪时间结束前, 将锅具从炉灶上移开, 并使其缓慢冷却, 直至烹饪指示器完全下降。

然后, 轻轻按下释放锁钮, 以释放锅内剩余压力。当无蒸汽再溢出时, 放开释放锁钮, 然后轻轻摇晃锅具并再次按下释放锁钮。重复此过程, 直至不再有更多蒸汽溢出。锅具降压后, 芳香阀装置下沉。现在可以一直按住释放锁钮, 以打开锅具。

此方法特别适合烹饪时间较长的菜肴。

DE

EN

FR

ES

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

方法3

在流水条件下进行快速冷却泄压

参见图Q

若排出蒸汽使您困扰, 您还可以在流水条件下对锅具进行泄压。将锅具置于水槽中, 并在锅盖侧面(而非锅盖把手和主阀门上方)冲冷水, 直至烹饪指示器完全下降。然后, 轻轻按下释放锁钮, 以释放锅内剩余压力。当无蒸汽再溢出时, 放开释放锁钮, 然后轻轻摇晃锅具并再次按下释放锁钮。重复此过程, 直至不再有更多蒸汽溢出。锅具降压后, 芳香阀装置下沉。现在可以一直按住释放锁钮, 以打开锅具。

8.清洗与保养**清洗**

每次使用后都要将高速快锅清洗干净。

- 从锅盖上卸下硅胶圈, 然后用手进行冲洗
- 卸下主阀门, 并用湿布进行擦拭
- 卸下锅盖把手, 并在流水下进行冲洗
- 锅身、锅盖(不含硅胶圈、主阀门和锅盖把手)和蒸屉也可以在洗碗机中进行清洗

请注意:

- 清洗时, 请使用常规的洗碗液和锅具用海绵或软刷, 用热水冲洗。请避免使用尖锐、粗糙或锋利的物品。若锅具内部和底部很脏, 您也可以用清洗海绵比较粗糙的一面进行清洗。
- 不要让食物残渣在锅具上变干, 也不要将食物长时间放于锅中, 因为这会导致不锈钢表面变色或留有污渍。
- 为保护不锈钢表面, 请定期使用不锈钢保养剂。对于清除白色和彩虹色的变色和沉积物, 它也是理想的选择。
- 在洗碗机中进行清洁时, 只能使用生产厂家建议用量的家用产品, 请勿使用工业清洁剂或高浓度清洁剂。

主阀门和锅盖把手的安装方法**主阀门(图A-4)**

拆卸:

参见图R

逆时针转动、拧松主阀门紧固螺丝(图A-24), 然后卸下主阀门。紧固螺丝可以用硬币松开, 无需工具。

安装:

参见图S

将主阀门(1)从上方插入锅盖的指定位置(在螺栓中间), 从下方顺时针拧紧坚固螺丝(2), 然后将其牢牢拧紧。

锅盖把手(图A-9)

拆卸:

参见图T

逆时针旋转锅盖内侧的锅盖把手紧固螺丝(图A-22), 拧松螺丝, 然后卸下锅盖把手。

安装:

参见图U

用手握住锅盖把手, 并将锅盖置于指定位置。顺时针转动锅盖把手紧固螺丝, 将其牢牢拧紧。

存放

硅胶圈应存放在清洁、干燥和遮光(避免阳光照射和紫外线辐射)的位置。为保护硅胶圈并避免压坏硅胶圈, 清洁后请将锅盖倒置放在锅身上。

9.维修与更换部件**警告!**

定期(即最多烹饪400次或超过2年后)用菲仕乐原装配件来更换易损件, 如硅胶圈和其他橡胶部件。必须立即更换存在明显损坏(如硬化、破裂、变色或变形)或未正确安装的部件。

否则, 高速快锅的功能和安全性就会受到影响。**若有任何疑问, 请联系菲仕乐客户服务中心或专卖店员工。**

更换部件的注意事项**硅胶圈(图A-23)**

参见第5章

主阀门硅胶帽(图A-17)

参见图V

从锅盖上拆下主阀门, 然后拆下旧的硅胶帽。

将新的硅胶帽套从内侧插入盖子的孔中。通过转动检查是否正确配合。

安装主阀门(参见第8章)

主阀门(图A-4)

参见图W

逆时针转动、拧松主阀门紧固螺丝(图A-24), 然后卸下主阀门。紧固螺丝可以用硬币松开, 无需工具。

安装

参见图S

将主阀门(1)从上方插入锅盖的指定位置(在螺栓中间), 从下方顺时针拧紧坚固螺丝(2), 然后将其牢牢拧紧。

主阀门密闭圈(图A-19)

参见图X

从锅盖上拆下主阀门, 然后拆下旧的橡胶塞。

插入新的橡胶塞, 并确保橡胶塞保持清洁且在锅盖两侧都十分平整。

芳香阀密闭圈(图A-21)

DE

EN

FR

ES

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

参见图I

在锅盖内侧进行拆卸和安装。确保密闭圈完全位于为其提供的凹槽中。

芳香阀 (图A-21)

要拆卸/安装芳香阀，您必须先卸下锅盖把手。为此，您只需要拧松锅盖内侧的锅盖把手螺丝。卸下芳香阀密闭圈后，便可将芳香阀从锅盖上拆下了。需要安装时，请将新的、不带密闭圈的芳香阀穿过锅盖，使带白球的一侧位于锅盖内侧。然后，安装上述芳香阀密闭圈即可。

可更换配件

可更换配件	直径	商品编号
压力煎锅的锅身侧把手 (图Y-3)	22 cm	600-300-02-840
	26 cm	600-700-04-840
压力快锅的锅身侧把手 (图Y-3)	22 cm	600-300-04-840
	26 cm	600-700-08-840
锅盖把手 (图Y-4)	所有	600-000-11-770
锅盖把手紧固螺丝		
带平面密封 (图Y-12)	所有	600-000-00-712

配件

可更换配件	直径	商品编号
穿孔插件 (包括三脚架) (图 Z-1)	22 cm	610-300-00-800
	26 cm	610-700-00-800
不穿孔插件 (包括三脚架) (图 Z-2)	22 cm	610-300-00-820
	26 cm	610-700-00-820
附加玻璃盖 (图 Z-3)	22 cm	021-641-22-600
附加金属盖 (图 Z-4)	22 cm	623-000-22-700
	26 cm	623-000-26-700
硅胶圈 (图Y-1)	22 cm	600-000-22-795
	26 cm	600-000-26-795
主阀门 (图Y-5)	所有	600-000-00-700
硅胶帽、密闭圈、		
主阀门密闭圈套装 (图Y-7, Y-8, Y-9)	所有	600-000-01-706
全套芳香阀 (图 Y-10)	所有	011-631-00-750

所有菲仕乐原装可更换配件及可选附件，都可从菲仕乐专柜购买到。我们的客户服务中心也很乐意为您提供协助（请参见第10章）。

您可以在www.fissler.com上找到销售商列表和更多信息。

10. 保修服务

所有菲仕乐产品均由高品质材料精心制造。在出厂之前，我们会对产品质量进行多次

检验，并进行严格的最终检查。因此，无论您从哪个国家购买菲仕乐产品，自购买之日起，我们均会根据以下保修条件为菲仕乐产品提供保修。因此，我们保证这些菲仕乐产品不存在材料或加工缺陷。除保修外，您还享有不受此保修限制的法定保修权利。

制造商保修

自购买之日起，我们为所有高速快锅提供保修。如有任何不满，请将完整的设备连同收据一起退还给您的销售商，或将包装好的产品寄给菲仕乐客户服务中心（请参阅下方地址）。如遇保修索赔，菲仕乐将自行决定维修产品或提供替换产品，并自行承担费用。

仅在以下情况下且在以下范围内存在对此保证的请求权：

- 该产品不因偏离正常用途和/或使用说明书中的规定的使用而显出任何损坏或磨损迹象，
- 产品不显示任何可追溯到对产品表面进行不当维修或不当化学或物理影响的特征，
- 产品中未安装任何配件或仅安装了由制造商授权的配件。

保修范围

易损件不在vitavit® 系列高速快锅的保修范围内。

例如：

- 硅胶圈 (图Y-1)
- 主阀门密闭圈 (图Y-8)
- 主阀门橡胶塞 (图Y-9)
- 主阀门硅胶帽 (图Y-7)
- 芳香阀密闭圈 (图Y-11)
- 锅盖把手紧固螺丝用平面密封 (图Y-12)

由于以下原因造成的损坏，不提供任何保修：

- 使用不合适或不当
- 操作错误或疏忽
- 维修不当
- 配件安装方式与原始设计不符
- 对产品表面的化学或物理影响
- 因洗碗机清洁导致手柄颜色变化
- 不遵守这些使用说明

菲仕乐客户服务中心地址

Fissler GmbH
Kundenservice
Harald-Fissler-Str. 10
55768 Hopstädten-Weiersbach

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

电话:+49 6781 - 403 100

您可以在www.fissler.com上找到更多信息。

11.处理

为环境保护做贡献!您可以回收废纸中的硬纸板。由于设备包含许多可回收材料,因此,您应将其带到您所在城镇或城市的废物收集点(回收中心)进行处理。

12.异常情况排除



警告!

请务必先关闭加热源,确保高速快锅已泄压(请参见第7章)并冷却后,再尝试解决异常情况。

异常情况	可能原因	可能原因
在烹饪过程中,蒸汽从锅盖把手下(芳香阀处)溢出时间比平时长。	锅盖未正确关闭。(锅盖把手上的锁定指示器显示红色)。 加热源火力不足。 炉灶尺寸与高速快锅锅底直径不匹配。 锅盖把手松动。 菲仕乐芳香阀或随附的密闭圈脏污或损坏。	正确关闭锅盖。(请参见第4章)(锅盖把手上的锁定指示器显示绿色) 将加热源调整到最大火力。 将高速快锅放在适合的炉灶上。(请参见第5章) 拧紧锅盖内侧的锅盖把手紧固螺丝。 清洁或更换配件。(请参见第5、8、9章)
加压时没有蒸汽溢出。	锅内添加的液体太少。 加热源火力不足。	加入最低量的液体(200-300 ml)。(请参见第5章) 将加热源调整到最大火力。
烹饪指示器升起之前,蒸汽和/或水滴从锅盖边缘溢出。	硅胶圈没有放在正确位置上。 硅胶圈脏污或损坏。 锅盖未正确关闭。(锅盖把手上的锁定指示器显示红色)。	将硅胶圈放入正确位置。(请参见第5章) 硅胶圈脏污或损坏。 正确关闭锅盖。(请参见第4章)(锅盖把手上的锁定指示器显示绿色)
烹饪指示器未升起。	锅盖把手处有蒸汽溢出。 锅盖边缘有蒸汽溢出。 锅内添加的液体太少。 主阀门未正确安装,或未拧紧。	请参见前面几点。 请参见前面几点。 加入最低量的液体(200-300 ml)。(请参见第5章) 正确安装好主阀门,并拧紧固螺丝。(请参见第8章)

异常情况	可能原因	可能原因	异常情况	可能原因	可能原因
烹饪指示器未升起。	主阀门密闭圈、主阀门橡胶塞或硅胶帽缺失、损坏或安装不正确。	更换损坏的配件或重新正确安装。(请参见第9章)	蒸汽从锅盖把手上的圆形罩盖下或释放锁钮上溢出。	密封存在缺陷。	更换锅盖把手或让菲仕乐客户服务为您检查。
主阀门处有蒸汽溢出。	温度太高。(烹饪指示器已上升至第二个白圈)	调小加热源。调节加热源,以使烹饪指示器在整个烹饪过程中不上升至所需的烹饪设定(第一或二个白圈)之上。(请参见第5章)	很难关闭锅盖,或关闭时释放锁钮未弹出。	未正确安装锅盖把手和/或锅身把手。	检查把手的坚固情况,并在必要时拧紧螺丝。
	主阀门未正确安装,或未拧紧。	正确安装好主阀门,并拧紧坚固螺丝。(请参见第8章)	锅盖把手存在缺陷。	更换锅盖把手。	
	主阀门密闭圈、主阀门橡胶塞或硅胶帽缺失、损坏或安装不正确。	更换损坏的配件或重新正确安装。(请参见第9章)	硅胶圈没有放在正确位置上。	将硅胶圈放入正确位置。(请参见第5章)	
尽管烹饪指示器已经升起,仍有蒸汽从锅盖把手下(芳香阀处)溢出。	锅盖把手松动。	拧紧锅盖内侧的锅盖把手紧固螺丝。	无法打开锅具。	锅内仍有压力。	释放锅内的压力。(请参见第7章)
	锅盖把手螺丝的垫圈或芳香阀密闭圈缺失、损坏或安装不正确。	更换损坏的配件或重新正确安装。(请参见第9章)		芳香阀卡住了。	放开释放锁钮。轻轻向左推动锅盖把手。
	若有大量蒸汽溢出,则可能是芳香阀作为安全装置而做出响应。主阀门脏污或损坏时,会发生这种情况。	拆卸并清洁或更换主阀门。(请参见第8章)			
锅盖把手松动。	未拧紧锅盖把手紧固螺丝。	拧紧锅盖内侧的锅盖把手紧固螺丝。			
锅身把手松动。	未拧紧锅身把手螺丝。	用螺钉刀拧紧螺丝。			
尽管烹饪指示器已经升起,仍有大量蒸汽从锅盖边缘溢出。	硅胶圈存在缺陷。	更换硅胶圈。(请参见第9章)			
	硅胶圈已作为安全装置而做出响应。主阀门和芳香阀脏污或损坏时,会发生这种情况。	请让菲仕乐客户服务为您检查。			

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

お買い上げいただきありがとうございます

1953年に世界で初めてスプリング式圧力鍋を開発して以来、フィスラーは常に圧力鍋のトップブランドとして走り続けています。

高圧・高温で調理するため、素材への火の通りが早くなり、調理時間を大幅に短縮することができるという圧力鍋の利点に加え、フィスラー独自のスプリング式は蒸気を逃さず音も静かで、素材の香りや栄養素を保ち、仕上がりの鮮やかさ、美味しさを引き立たせます。

ドイツで丁寧に製造された圧力鍋を長くお使いいただくため、ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

目次

1. 使用目的	262	煮物調理方法と空気抜き	271
2. ご使用上の注意	262	圧力表示	271
取扱説明書	262	調理時間	272
ご使用上の注意	262	7. ビタクイック圧力鍋の圧力の下げ方	272
圧力鍋の安全な使用方法	262	8. 洗浄とお手入れ	273
安全とメンテナンス	263	洗浄	273
圧力鍋の使用方法	263	メインバルブとフタ用取っ手の取り付け・取り外し	274
圧力鍋のフタのあけ方	264	保管	274
3. ビタクイック圧力鍋の各部の名称と働き	265	9. メンテナンスと交換部品	275
4. はじめてお使いになる前に	267	消耗部品の交換方法	275
鍋のフタをあける	267	交換部品について	276
「CLOSE」タブ	267	アクセサリーについて	276
鍋のフタのしめる	267	10. 保証とサービス	276
安全レバーと表示	267	メーカー保証	277
洗浄	267	保証対象外のもの	277
5. 基本の使い方	268	カスタマーサービス	278
安全装置	268	問い合わせ先	278
容量	268	11. 製品の廃棄	278
使用に適したコンロ	269	12. よくあるご質問	278
火力の調節について	269		
エネルギー節約のヒント	270		
6. ビタクイック圧力鍋を使った調理のしかた	270		
準備	271		
圧力の設定	271		

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

RO

BL

AR

1. 使用目的

- ・ フィスラー圧力鍋は、食品の調理時間を短縮することを目的としており、第6章に記載されている用途にのみご使用いただけます。不適切な取り扱いをすると、危険が生じるおそれがあります。
- ・ フィスラー圧力鍋は、一般家庭でご使用いただくためのものです。業務用としてはご使用にならないでください。
- ・ また、フィスラー圧力鍋は、最大出力が3700Wまでのコンロしか使用できません。
- ・ 圧力鍋を安全にお使いいただくために、第5章に記載されている圧力鍋に入れて良い分量（許容量）を守ってください。



2. ご使用上の注意

取扱説明書

- ・ フィスラーのビタクイック圧力鍋は、取り扱いを誤ると傷害を負うことがあります。そのため、この取扱説明書を最後まで必ずお読みのうえ、記載されている使用方法と使用上の注意をよく理解し、安全に注意してご使用ください。
- ・ また、本書と保証書は必ずお手元に保管の上、お使いください。万が一、この取扱説明書を紛失してしまった場合は、弊社ウェブサイト(www.fissler.com)からダウンロードしていただけます。
- ・ 圧力鍋の使用方法と使用上の注意を理解していない方には、圧力鍋の使用を任せないようにしてください。
- ・ さらに圧力鍋を他人に譲渡する場合には、必ず取扱説明書も合わせてお渡しください。

ご使用上の注意

- ・ 包装材による窒息のおそれがありますので、包装材はお子様が触れることがないようにしてください。
- ・ お子様が近くにいる環境で圧力鍋を使用して調理をしないでください。
- ・ 圧力鍋をご使用中には、その場を離れないでください。圧力表示が2つ目のラインより上に上がらないように、火力を調節してください。火力調節をしないと、圧力表示が上がり、バルブが作動して蒸気を放出します。その場合、鍋の中の水分が完全に飛んでしまう可能性がありますので、ご注意ください。水分が完全に蒸発してしまうと、食材が焦げたり、圧力鍋本体、安全装置およびコンロが損傷したりするおそれがあります。

圧力鍋の安全な使用方法

- ・ 圧力鍋や圧力フライヤーをオーブンでは絶対に使用しないでください。ハンドル、バルブ、安全装置が高温により損傷し、安全機能を果たせなくなってしまいます。
- ・ 揚げ物をする場合は、フタをせずにご使用ください。油の分量は容量の半分にしてください。

ください。圧力をかけての揚げ物はしないでください。

- ・ 圧力鍋は医療目的で使用しないでください。殺菌消毒に必要な温度まで上昇する設計にはなっていないため、医療目的の消毒には適していません。
- ・ アップルムースやコンポートなどは、気泡を生じさせるため、フタを開けるときに火傷するおそれがあることから、圧力鍋で調理しないようにしてください。
- ・ 圧力鍋で肉を調理すると、肉に過剰な圧力がかかります。そのため、圧力鍋のフタをあけたら、火傷をしないよう、そのまましばらく休ませてから、調理した肉を刺したり動かしたりするようにしてください。

安全とメンテナンス

- ・ 圧力鍋は、フィスラーの純正で完全に問題なく機能する部品のみが使われているものを使用してください。フィスラー純正交換部品をお使いください。違う機種の本体とフタを合わせて使用しないでください。また、交換用部品についても、お使いの機種専用の純正部品をお選びください(第9章参照)。製品に適した純正交換部品を使用しないと、圧力鍋の機能や安全性が失われます。
- ・ 使用する前に都度、すべてのバルブと安全装置に破損箇所がなく、問題なく機能し、そして清潔な状態であることを確認するようにしてください。そうでない状態では、安全な機能を保証できません。このことについて詳しくは、第5章をご確認ください。
- ・ 圧力鍋を改造しないでください。特に安全装置については、取扱説明書に記載されたお手入れの作業以外、手を加えないでください。またバルブに油をささないでください。
- ・ ゴムパッキン、シリコンゴムキャップ等のゴム製部品は、消耗品です。約400回(約1~2年)のご使用を目安に、定期的にフィスラーの純正交換部品と交換してください。目視できる破損状態(硬化、ひび割れ、変色、過熱や変形など)が確認できる部品や、正しく装着されていない部品がある場合は、直ちに交換してください。製品に適した純正交換部品を使用しないと、圧力鍋の機能や安全性が失われます。
- ・ 安全のため、ネジが緩んでいる場合はすぐに締めてください。
- ・ また、ひび割れや破損したプラスチック製の取っ手は直ちに、フィスラーの純正交換部品と交換してください。

修理の際の注意点:

小さな修理であれば、お客様ご自身で行うことができます。

- ・ 消耗品(ゴムパッキン、メインバルブ、ユーロマチック、取っ手)の交換。
- ・ ネジの締め直し。

その他の修理については、フィスラーのカスタマーサービスにお問い合わせください。

(第10章参照)

圧力鍋の使用方法

- ・ 圧力鍋は、加熱されると極めて高温・高圧になる器具です。取り扱いを誤ると火傷などの傷害を負うことがあります。危険です。加熱調理をはじめると、鍋のフタがきち

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

んと閉じられていることを確認してください。このことについて詳しくは、第4章をご確認ください。圧力鍋のフタが緩まった状態で使用することは絶対にしないでください。

- ・ 第5章に記載されている熱源以外では使用しないでください。
- ・ 圧力鍋で空焚きはしないでください。過熱状態になり、鍋、バルブ、安全装置、コンロ周りが破損するおそれがあります。この場合、安全装置の機能が保証されませんので、圧力鍋を継続して使用しないようにしてください。フィスラーのカスタマーサービスにお問い合わせいただき、圧力鍋の点検を受けるようにしてください。
- ・ 最低容量：最低200～300mlの水を入れてください（最低容量（min）の目盛りを参照のこと）。過熱状態になると、鍋のプラスチック製部品や鍋底のアルミ芯が溶けて液状になるおそれがあります。このような場合は、火を止めて、鍋が完全に冷めるまで、動かさないようにしてください。部屋の換気をおこなってください。
- ・ 圧力鍋に、容量の2/3を超える分量を絶対に入れないようにしてください（最大容量（max）の目盛りを参照のこと）。使用可能な容量に対応しています）。なお、米、スープ、乾燥野菜などのように、調理中に泡立ったり膨らんだりするものは、鍋の容量の半分以下で使用してください（1/2の目盛りを参照のこと）。
- ・ なお、豆類・麵類などのように、煮炊きによって分量が増えるものは、圧力鍋の容量が1/3以下になるように使用してください。また、豆類は豆の皮がバルブに入り込み、バルブが正常に作動しなくなる場合があります。
- ・ 圧力がかかっているときは、圧力鍋を慎重に動かしてください。また、熱くなった表面には手を触れないようにしてください。本体取っ手と補助取っ手を持ち、必要に応じ鍋つかみ等を使用してください。

圧力鍋のフタのあけ方

- ・ 圧力鍋のフタを無理やりあけないようにしてください。鍋にかかっている圧力が完全に解放されたことを確認するまでは、フタをあけないようにしてください。このことについて詳しくは、第7章をご確認ください。
- ・ 圧力鍋のフタをあける際は、蒸気による気泡が飛び散って火傷しないよう、先に圧力鍋を揺すってから、あけるようにしてください。これは、急速に圧力を下げる場合や、流水で冷却する場合には特に重要な注意事項です。
- ・ 放出される蒸気によって火傷などをしないように、圧力を下げるときは必ず、手や頭、体を危険な場所から離してください。特に、安全レバーを使用して急速で圧力を下げるときに気を付ける必要があります。



注意！

圧力鍋本体または部品が破損、変形している場合は、使用を中止してください。破損、変形以外にもこの取扱説明書に記載された通りに作動しない場合には、使用を中止し、直ちにお近くのフィスラー取扱店、またはフィスラージャパンカスタマーサービスまでご連絡ください。

（第10章を参照）

3.ビタクイック圧力鍋の各部の名称と働き

図Aをご参照ください。

1.蒸し器(製品によって異なります)

- ・ 蒸気が最適に通る細長い穴の設計。
- ・ 大きな食品でもスムーズに蒸気が流れるサポートバー付き。
- ・ 三脚付き。

2.補助取っ手

- ・ 持ちやすい形に窪みがついた安全設計。

3.蒸気放出口(メインバルブ内)

- ・ 選択した圧力設定より圧力が高くなった場合や、スチーム調理時に蒸気が放出されます。

4.メインバルブ

- ・ わかりやすい圧力表示付き。
- ・ 設定以上の圧力がかかるたび、余分な圧力を自動的に放出し、圧力を一定に保つ圧力調整装置としての働きをします。
- ・ 取り外し可能でお手入れが簡単です。

5.圧力表示

- ・ 異なる圧力段階の設定に使用するためのマーク付き。

6.蒸気放出口(フタ用取っ手)

- ・ 加圧時。
- ・ アロマピー使用時。
- ・ 安全レバーで圧力を下げる時。

7.安全レバー

- ・ 圧力鍋の開閉や圧力を下げる時に使用します。

8.安全レバーと表示

- ・ 圧力鍋が正しく密閉されているかを表示します。

9.フタ用取っ手

- ・ 取り外し可能でお手入れが簡単です。

10.容量表示

- ・ 計量カップが無くても適切な量の水分量を入れられます。
- ・ min：最低必要な水分量
- ・ max：通常の食材の最大容量
- ・ 1/2：膨張したり灰汁の出る食材の最大容量
- ・ 1/3：豆類の最大容量

11.本体用取っ手

- ・ 滑り止め付き。

12.「CLOSE」タブ差し込み用の溝

- ・ 「CLOSE」タブをはめ込むための溝です。

13.ヒートガード

- ・ 圧力鍋をガスコンロで使用する際に、火元から取っ手を保護します。

14.「CLOSE」タブ

- ・ フタの取り付けを助けるガイドです。

15.鍋本体

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

- 直径が同じ鍋なら、キズをつけずに重ねられ、収納に便利です。

16.cookstar® (クックスター) サーミックベース(製品によって異なります)

- IHを含むすべての熱源で使用できます。

17.シリコンゴムキャップ

- 圧力表示用のシールです。

18.バルブシール

- バルブ密閉用のシールです。

19.メインバルブ用Oリング

- メインバルブ用のシールです。

20.安全突起(安全装置)

- フタが正しく閉まっていない場合、圧力がかからない仕組みになっています。

21.フィスラー アロマピー(安全装置)

- 自動調理用。
- フタが正しく閉まっていない場合、圧力がかからない仕組みになっています。
- 自動的に圧力を調整します。
- 圧力がかかっている間は鍋があかないようにする仕組みになっています。

22.フタ用取っ手ネジ

- 手で簡単にネジを回すことができるので、取り付け道具は不要です。
- フタに固定されたゴムリング。

23.ゴムパッキン(安全装置)

- 高品質シリコン製
- 圧力を制限するための安全ポケット付き

24.メインバルブ用固定ネジ

- コインスロットが付いており、コインで簡単にネジを回すことができるので、取り付け道具は不要です。

図B/B1をご参照ください。

- 容量(調理可能な容量とは異なります)
- CEマーク:圧力鍋がEUの圧力機器指令に適合していることを示すマーク
- 最大作動圧力(メインバルブの最大許容圧力)
- 製造日(週/年)
- PC:調理圧力の範囲(第6章の「圧力設定の選択」を参照)
- PS:最大許容圧力

図B2をご参照ください。

規格(製品がGB 15066-2004に準拠していることを宣言するものです。ただし、中国にのみ適用されます)

- 回転タイプ
- 底面多層構造
- 内径
- 容量(調理可能な容量とは異なります)
- 定格使用圧力範囲/公称圧力範囲
- 規格 GB 15066-2004 の番号

4.はじめてお使いになる前に

ご使用を開始する前に、取扱方法をよく理解し、そして図Aを参照し、圧力鍋の各部名称、同梱品の確認を行ってください。一部の製品では、いくつかのアクセサリーがあります。

鍋のフタを開ける

図Cを参照してください。

フタ用取っ手の安全レバー(図A-7)を矢印の方向に押し、停止するまで反時計回りに(右に)回すと、フタがあきます。こうすることで、フタが外せるようになります。

「CLOSE」タブ

フタには、「CLOSE」と刻印された金属製のタブ(図A-14)が取り付けられており、これと対をなす溝(図A-12)が鍋の取っ手に設けられています。フタをしやすくするためのものです。

鍋のフタをしめる

図Dを参照してください。

フタを少し斜めに持ち、フタの「CLOSE」タブを本体用取っ手の溝に合わせてはめ込み、フタを下げます。「CLOSE」タブと本体用取っ手にそれぞれ付いている赤い○を目印にすることもできます。二つの赤い○がぴったり合う場所が正しいフタの取り付け位置です。これらの目印がちょうど向かい合っていれば、フタをしめられます。

図Eを参照してください。

カチッと音がするまでフタを時計回りに(左に)回すとします。

安全レバーと表示

図Fを参照してください。

安全レバー(図A-8)の表示で、フタがきちんとしまり、調理が開始できるかどうかがわかります。

緑:フタが正しく取り付けられ、調理開始可能な状態です。

赤:フタが正しく閉まっていないため、加圧できません。

洗浄

新しい圧力鍋は製造上の磨き油などが付着していますので、まず最初に必ず洗ってください。そして、ゴムパッキンを外して、ステンレスのお手入れ方法でよく洗うことをお勧めします(鍋とフタに酢を2~3滴つけ水で薄めて洗い、その後台所用中性洗剤で鍋の内外をよく洗います)。これにより、ステンレス製品は塩分や酸味のある食べ物にさらに耐性がつきます。洗剤などの残留物は必ずしっかりと洗い流してください。ステン

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

レス表面の見た目が変化してきた場合には、このお手入れを必要に応じて繰り返し行ってください。

5. 基本の使い方

安全装置

フィスラーのビタクイック圧力鍋は、安心してお使いいただけるよう何重もの安全装置を備えています。毎回のご使用の前に必ず各部の点検を行ってください。調理を始める前には、メインバルブとフタ用取っ手が正しく取り付けられ、しっかりと固定されていることを確認してください。このことについて詳しくは、第8章をご確認ください。

メインバルブ（図A-4）

図Gを参照してください。

点検の際は、フタのメインバルブを取り外し、圧力表示（1）とバルブ本体（2）を押して動きを確認します。

アロマピー（図A-21）

図H+Iを参照してください。

点検の際は目詰まりや付着物の有無をみて、動きを確認してください。

ゴムパッキン（Oリングシール）が、溝にしっかりとまっている必要があります。

図Jを参照してください。

アロマピーの白いボール部が動くか、ばねが戻るか、指で押して確認します。

ゴムパッキン（図A-23）と安全突起（図A-20）

図Kを参照してください。

ゴムパッキンとフタの縁が汚れていないこと、ゴムパッキンが破損していないこと、安全突起（1）が動くかを点検します。

フタ内側にある、内側に向かって曲がっている縁の箇所（2）の下に、ゴムパッキンを平坦になるようにさし込みます。ゴムパッキンは安全突起に触れた状態で、フタの縁から押し出されていなければなりません。

容量



注意！

水分が十分ない状態で調理しないでください。鍋内の水分が完全に蒸発することのないよう にしてください。このような状態で調理をしてしまうと、食材が焦げたり、圧力鍋本体、安全装置およびコンロが損傷したりするおそれがあります。この場合、バルブや安全装置の機能が保証されませんので、圧力鍋を継続して使用しないようにしてください。フィスラーのカスタマーサービスにお問い合わせいただき、圧力鍋の点検を受けるようにしてください。

図Lを参照してください。

下記の最低水分量を厳守してください。

鍋の内側に容量表示（min/max）がありますので、これを参照して簡単に必要な水分量を入れられます。

蒸気を発生させるためには、蒸し器の使用有無にかかわらず、圧力鍋の直径に応じて最低200～300mlの水分が必要となります。最低水分量がない状態で、圧力鍋を使わないでください。

直径18 cm: 200 ml

直径22 cm: 250 ml

直径26 cm: 300 ml

圧力鍋を安全にお使いいただくために、

1回の調理量は鍋の容量の2/3以下（max表示を参照）にしてください

1/2

米、スープ、乾燥野菜など、調理中に泡立ったり膨張したりする食品の場合は1/2以下にしてください（1/2表示を参照）。

1/3


豆類・麺類などのように、煮炊きによって分量が増えるものは、1/3以下で使用してください（1/3表示を参照）。また、豆類は豆の皮がメインバルブに入り込み、メインバルブが正常に作動しなくなる場合があります

使用に適したコンロ

フィスラーの圧力鍋は、IHを含むすべての熱源でご使用できます。

これには、ガスコンロ、電気/多式/ガラスセラミックIHコンロが含まれます。

ガラスセラミック クックトップパネルに傷をつけないよう、鍋を移動させるとときは必ず持ち上げて行うようにしてください。フィスラーはこうした破損に一切責任を負いません。



火力の調節について

空焚きや脂をひいた状態で最大火力にて2分以上加熱すると、過熱状態となり、底はがれ等破損の原因になります。

多式/ガラスセラミック（遠赤外線/ハロゲン）：

コンロはいつも適切なサイズを使用しましょう。鍋底のサイズはコンロと同じか、それ以上の物を使用してください。

ガスコンロ：

鍋をコンロの中央に置いて、炎がなべの底面からはみ出さないように使用してください。取っ手などが熱くなったり、焦げたりして破損の原因になります。

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

IHの場合:

コンロの中央に置いてご使用ください。鍋底のサイズはコンロと同じか、それ以上の物を使用してください。それ以下の物を使用した場合、熱源が作動しないことがあります。

IHコンロの特別な注意事項:

IHの電力が高いために過熱や破損が起こらないよう、鍋のそばに誰も人がいない状況や最大火力で加熱しないようにしてください。詳しくは、お使いのIHメーカーの取扱説明書でご確認ください。

使用中には、ブザーのような雑音が鳴ることがあります。この雑音は技術的な理由によるもので、コンロや鍋の欠陥を示すものではありません。

エネルギー節約のヒント

- 調理中に圧力表示が赤になったり、メインバルブから蒸気を排出したりしないよう火力を調節してください。
- ご使用の圧力鍋に合った適切なサイズのコンロをご使用ください。
- 調理量に適したサイズの圧力鍋をご使用ください。
- 鍋底に蓄積された熱を利用して下さい。加熱時間 終了前でも、火を止め、余熱を利用して調理することができます。

6.ビタクイック圧力鍋を使った調理のしかた



注意!

鍋内の水分が完全に蒸発することのないようにしてください。(第5章の注意を確認してください)

圧力鍋を使用すると、さまざまな方法で調理できます。

- 肉料理
- 煮込み料理
- 野菜・根菜調理
- 白米・玄米・もち米の調理
- 魚料理
- 焼き物・揚げ物料理(フタなし)
- 蒸し料理
- 冷凍食品の調理
- 保存食
- ジュース
- 滅菌
- メニュー料理

レシピのアイデアなど詳しくは、弊社ウェブサイト(www.fissler.com)をご覧ください。

準備

レシピに従って圧力鍋に材料を入れします。
所定の水分量に注意してください(第5章を参照)。

フタをセットして、鍋を密閉します。

フタ用取っ手にある安全レバー(図A-8)が緑色に点灯していれば、鍋の準備は完了です。(第4章を参照)

圧力の設定

図Mを参照してください。

ビタクイック圧力鍋では、2段階の圧力設定が可能です。低圧(リング1)と、高圧(リング2)です。

設定1:低圧(リング1)。約109°C(低圧設定)

(調理圧力:40kPa)

魚や野菜などの非常にデリケートな料理に。

設定2:高圧(リング2)。約117°C(高圧設定)

(調理圧力:80kPa)

肉料理やシチューなど、すべての料理に。

煮物調理方法と空気抜き

圧力鍋を最大火力で加熱します。

フタ用取っ手(図A-6)の下から蒸気が出て、この時ビタミンを壊す空気中の酸素も一緒に出ていきます。

この空気抜きには数分かかります。アロマピーが閉じて、蒸気が出なくなったら、圧力が上昇しはじめます。しばらくすると、圧力表示(図A-5)が上がりはじめます。

圧力表示

図Nを参照してください。

圧力表示には、それぞれの圧力段階に達したことがマーク(白いリング)で示されます。

リング1:

圧力段階1(低圧)に達しています。

低圧で調理する場合は、白色のリング1が見える少し前に、火力を弱に戻す必要があります。このリング1が調理中にずっと見える状態で、そしてこれを超えないように、コンロの火力を調節しなければなりません。

リング2:

圧力段階2(高圧)に達しています。

高圧で調理する場合は、白色のリング1が見えたら、火力を弱に戻す必要があります。このリング2が調理中にずっと見える状態で、そしてこれを超えないように、コンロ

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

の火力を調節しなければなりません。

このリング2が見えるようになった後も火力調節をせずにいると、圧力表示が上がり、シューっという音と共にバルブから蒸気が放出されます。その場合、鍋の中の水分が完全に飛んでしまう可能性がありますので、ご注意ください。

調理時間

調理時間は、圧力表示の選択した段階に達した時点（リング1またはリング2）から計測します。

基本：

1. 圧力段階2の調理時間は、従来の鍋を使って調理した場合の通常の調理時間の約1/2～1/3です。
2. 圧力段階1の調理時間は、段階2より50%ほど長くなります。
3. 調理時間は、使用する食材の量や形、大きさ、質感によって異なることがあります。

じゃがいもを茹でる場合の例：

普通の調理時間	圧力段階2	圧力段階1
---------	-------	-------

約30分	約12分	約18分
------	------	------

所定の調理時間が経過したら火をとめます。圧力鍋をコンロから離し、圧力を逃してから（次の章の注意事項を参照）、圧力鍋のフタを開けてください。

詳しい調理時間は、526ページ以降に記載されています。

7.ビタクイック圧力鍋の圧力の下げ方



注意！

圧力鍋を無理に開けないでください。メインバルブの圧力表示が完全に元の位置に戻り、安全レバーを押しても フタ用取っ手の前面から蒸気が出なくなり完全に減圧してから、フタを開けてください。

フタをあける前に圧力を下げます。下げ方は3通りありますので、調理方法によって適した方をお選びください。

豆類、スープ、シチューなど、少し泡立ちが出る食品や、じゃがいもなどデリケートな皮のついた食材を茹でる場合などには、急激な減圧を行わないようにしてください。急激な減圧をしてしまうと、食材が飛び出したり、食材の皮が破裂する危険がありますので避けてください。

方法1

安全レバーを使って急速に圧力を下げる

図Qを参照してください。

安全バー（図A-7）を矢印の方向に軽く押して、フタ用取っ手（図A-6）の下から蒸気を放

出します。圧力表示が完全に下がり、蒸気が出なくなるまで、安全バーを押したままにしてください。

そして安全バーを離し、鍋を軽く揺すったら、また安全バーを押します。蒸気が出なくなるまで、この作業を繰り返します。鍋内の圧力が減圧されると、アロマピーが下がります。これで、安全バーを完全に押すと、鍋が開きます。

参考：

鍋内に圧力が残っていると、安全バーを完全に押すことはできないようになっています。ご使用になる際の安全措置として、圧力がかかるたままで鍋のフタが誤ってあいてしまわないようにするためのものです。そのため、安全レバーを無理やり押そうとはしないようにしてください。

方法2

自然放置：

鍋の余熱で調理をするのに向いている方法です。

調理時間の終わりがくる少し前に、鍋をコンロから離し、圧力表示が完全に下がるまで鍋をゆっくりと冷ます。

そして、安全レバーを軽く押して、鍋内部に残る圧力を解放します。蒸気が出なくなったらすぐに安全バーを離し、鍋を軽く揺すって、また安全バーを押します。蒸気が出なくなるまで、この作業を繰り返します。鍋内の圧力が減圧されると、アロマピーが下がります。これで、鍋を開くために安全バーを完全に押せるようになります。

調理時間が長い料理に特に適している方法です。

方法3

急冷

図Qを参照してください。

放出される蒸気が気になる場合は、流水を利用して鍋を減圧できます。圧力鍋をシンクの中に水平に置き、メインバルブの圧力表示がもとの位置に下がりきるまで、フタのステンレス部分に少量ずつ水をかけます。このときメインバルブとフタ用取っ手直接水がかかると、鍋の中に水が入ったり、メインバルブや取っ手のひび割れの原因になりますのでご注意ください。

そして、安全レバーを軽く押して、鍋内部に残る圧力を解放します。蒸気が出なくなったらすぐに安全バーを離し、鍋を軽く揺すって、また安全バーを押します。蒸気が出なくなるまで、この作業を繰り返します。鍋内の圧力が減圧されると、アロマピーが下がります。これで、安全バーを完全に押すと、鍋が開きます。

8.洗浄とお手入れ

洗浄

使用後には必ず、速やかに台所用中性洗剤を使って圧力鍋を洗い、汚れを落としてから乾いた布巾でふいて完全に乾かしてください。

- フタからゴムパッキンを取り外し、手で洗います。
- メインバルブを取り外し、湿った布で拭いてください。
- フタ用取っ手を取り外し、水で洗い流してください。

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

273

- 食器洗浄機をご使用の場合は、ゴムパッキン、メインバルブ、フタ用取っ手は取り外してください。

ご注意ください:

- 洗浄の際はお湯と台所用中性洗剤をご使用ください。また、洗浄用具はスポンジまたはナイロン製ブラシなど、柔らかいものをご使用ください。先のとがったものや粗いもの、鋭いものはご使用にならないようにしてください。内側や鍋底の汚れがひどい場合は、スポンジの粗い面をご使用いただくことも可能です。
- 食材の取り残しが鍋についたまま乾燥させてしまったり、食材を鍋の中に入れたまま長時間保存したりしないようご注意ください。ステンレスに汚れが残り、表面が変色・変質するおそれがあります。
- ステンレス表面の品質を適切に保たために、定期的にお手入れをするようにしてください。白い斑点や、虹の模様の除去に適しています。
- 食器洗浄機をご使用の場合は、市販の家庭用洗剤をメーカーが推奨する用量でご使用ください。工業用洗剤や、濃度の高い洗浄剤はご使用にならないようにしてください。

メインバルブとフタ用取っ手の取り付け・取り外し

メインバルブ(図A-4)

取り外し方:

図Rを参照してください。

固定ネジ(図A-24)を反時計回りに回して緩め、メインバルブを取り外します。固定ネジは、工具を使うことなくコインを使って緩めることができます。

取り付け方:

図Sを参照してください。

メインバルブ(1)をフタの上から所定の位置に合わせて(ボルトが中心になるよう)差し込みます。固定ネジ(2)を下から時計回りに回してきつく締めます。

フタ用取っ手(図A-9)

取り外し方:

図Tを参照してください。

フタの内側にあるフタ用固定ネジを反時計回りに回して、フタ用取っ手を取り外します。

取り付け方:

図Uを参照してください。

片手でフタ用取っ手を支え、溝に正しく合わせた後、フタ用ネジを時計回りに回してきつく締めます。

保管

保管の際には、ゴムパッキンは直射日光の当たらない乾燥した清潔な冷暗所(日光や紫外線からの保護)に置いてください。ゴムパッキンを保護し、押しつぶさないように、洗浄後はフタを逆さにして鍋に置いてください。

9.メンテナンスと交換部品



注意!

ゴムパッキン、シリコンゴムキャップ等のゴム製部品は、消耗品です。約400回(約1~2年)のご使用を目安に、定期的にフィスラーの純正交換部品と交換してください。目視できる破損状態(硬化、ひび割れ、変色、過熱や変形など)が確認できる部品や、正しく装着されていない部品がある場合は、直ちに交換してください。

製品に適した純正交換部品を使用しないと、圧力鍋の機能や安全性が失われます。ご質問や不明な点等ございましたら、弊社カスタマーサービスにお問い合わせください。

消耗部品の交換方法

ゴムパッキン(図A-23)

第5章を参照してください。

シリコンゴムキャップ(図A-17)

図Vを参照してください。

メインバルブをフタから取り外し、古いシリコンゴムキャップを引き抜きます。新しいシリコンゴムキャップをフタの穴に内側からさし込みます。回してしっかりと装着されているかを確認します。

メインバルブの取り付け方(第8章を参照)

メインバルブ(図A-4)

図Wを参照してください。

固定ネジ(図A-24)を反時計回りに回して緩め、メインバルブを取り外します。固定ネジは、工具を使うことなくコインを使って緩めることができます。

取り付け方

図Sを参照してください。

メインバルブ(1)をフタの上から所定の位置に合わせて(ボルトが中心になるよう)差し込みます。固定ネジ(2)を下から時計回りに回してきつく締めます。

バルブシール(図A-19)

図Xを参照してください。

メインバルブをフタから取り外し、古いシールを引き抜きます。

新しいシールをさし込み、シールがフタの両面できれいに平らな状態になっているかを確認します。

アロマピーのOリング(図A-21)

図Iを参照してください。

取り外しと取り付けは、フタの内側で行います。ゴムパッキン(Oリングシール)が、溝にしっかりとはまるように取り付けてください。

アロマピー(図A-21)

アロマピーの取り外しと取り付けには、先にフタ用取っ手を外す必要があります。

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

これには、フタの内側のネジを緩めてください。Oリングを外せば、すぐにアロマピーをフタから取り外せます。取り付ける際は、白色のボールがある側がフタの内側にくるように、Oリングの付いていない新しいアロマピーをフタに通します。そして、上記のように、Oリングを取り付けます。

交換部品について

部品名	直径	品番
圧力フライヤー用補助取っ手(図Y-3)	22 cm	600-300-02-840
	26 cm	600-700-04-840
圧力鍋用補助取っ手(図Y-3)	22 cm	600-300-04-840
	26 cm	600-700-08-840
フタ用取っ手(図Y-4)	共通	600-000-11-770
フタ用取っ手 固定ネジ		
ゴムリング付き(図Y-12)	共通	600-000-00-712

アクセサリーについて

部品名	直径	品番
穴あき蒸し器(三脚付き)(図Z-1)	22 cm	610-300-00-800
	26 cm	610-700-00-800
穴なし蒸し器(三脚付き)(図Z-2)	22 cm	610-300-00-820
	26 cm	610-700-00-820
フタ ガラス製(図Z-3)	22 cm	021-641-22-600
フタ 金属製(図Z-4)	22 cm	623-000-22-700
	26 cm	623-000-26-700
ゴムパッキン(図Y-1)	22 cm	600-000-22-795
	26 cm	600-000-26-795
メインバルブ(図Y-5)	共通	600-000-00-700
シリコンゴムキャップ、Oリング、 バルブシール3点セット(図Y-7、Y-8、Y-9)	共通	600-000-01-706
アロマピー(図Y-10)	共通	011-631-00-750

フィスラーの純正交換部品はすべて、フィスラーを取り扱う主な販売店でお買い求めいただけます。弊社カスタマーサービスにお問い合わせのうえ、直接お求めいただくことも可能です(第10章を参照)。

販売店の一覧については、弊社ウェブサイト(www.fissler.com)をご覧ください。

10.保証とサービス

フィスラー製品はすべて、高品質素材を使って丁寧に仕上げられています。完成までに、何度も品質検査を行い、厳しい最終検査まで受けています。そのため、以下のフィスラー製品については、どの国でご購入いただいたかに関わらず、以下の条件に基づき

ご購入いただいた日から保証が適用されます。これにより、弊社は、フィスラー製品に材質および製造の不具合がないことを保証いたします。当該保証に加えて、お客様には法的保証の権利があります。なお、フィスラーの保証により、お客様のこの法的保証の権利が制限されるものではありません。

メーカー保証

弊社では、フィスラーの圧力鍋をご購入いただいた日から、保証を行っています。製品にご満足いただけなかった場合は、ご購入時のレシートを添えて販売店に製品一式をご返品いただくか、または製品を丁寧に梱包のうえ、フィスラーカスタマーサービスに直接お送りください(送り先は下記参照)。お客様からの保証請求がある場合は、フィスラーはその裁量により自らが費用を負担し、製品を修理するかまたは対応する交換製品を配送いたします。

保証請求は、次の場合にのみ有効と認められます。

- 通常の条件および／または取扱説明書の説明と逸脱する使用により生じた破損または摩耗の形跡が製品にない
- 不適切な修理や、製品表面への不適切な化学反応や物理的影響が引き起こされた特徴が製品にない
- 製品に、メーカーが認めていない交換部品またはアクセサリを取り付けていない

保証対象外のもの

ビタクイックシリーズの圧力鍋では、消耗部品は保証対象外です。

例:

- ゴムパッキン(図Y-1)
- Oリング(図Y-8)
- バルブシール(図Y-9)
- シリコンゴムキャップ(図Y-7)
- アロマピー用Oリング(図Y-11)
- フタ用取っ手固定ネジゴムリング(図Y-12)

次のような事由で発生した破損については、保証いたしません。

- 不適切で用途に沿わない取扱いをした場合
- 誤ったまたは不当な取扱いをした場合
- 不適切な修理を行った場合
- 本来の仕様とは異なる交換部品を使用した場合
- 製品表面への不適切な化学反応や物理的影響がある場合
- 食器洗浄機を使った洗浄による、取っ手の変色がある場合
- 本書の記載内容に従っていない場合

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

カスタマーサービス 問い合わせ先

フィスラージャパン株式会社

〒101-0054

東京都千代田区神田錦町2-2-1

KANDA SQUARE 11F

0570-00-6171

www.fissler.com/jp

11.製品の廃棄

本製品を適切に処分することは環境の保護につながります。梱包に使用されていた段ボール箱は、古紙と一緒に捨てられます。また、本製品には、リサイクル可能な素材が多く含まれています。お住まいの地域の分別方法に従って廃棄して下さい。

12.よくあるご質問



注意!

異常を感じた際は、直ちに火を止め、使用を中止してください。圧力鍋本体が完全に冷却され、鍋内の圧力が減圧されている(第7章を参照)ことを確認してから対処してください。

質問

沸騰すると、フタ用取っ手の下(アロマピーの付近)から蒸気が通常よりも長い時間排出される

火力が弱い

熱源の大きさが圧力鍋の大きさと合っていない

フタ用取っ手が緩んでいる

アロマピーまたはOリングが汚れているか、破損している

加熱中に蒸気が排出されない

鍋の中の水分量が少なすぎる

火力が弱い

圧力表示が上がりはじめる前から、フタの縁から蒸気がもれる/水滴がたれる

ゴムパッキンが正しく装着されていない

ゴムパッキンが汚れているか、破損している

鍋が正しく密閉されていない(フタ用取っ手の表示が赤になっている)

考えられる原因

鍋が正しく密閉されていない(フタ用取っ手の表示が赤になっている)

火力を強火にして下さい

圧力鍋の大きさに適したサイズの熱源をお使いください(第5章を参照)

フタ内側の取っ手ネジをしっかりと締めて下さい

部品を洗浄するか、交換してください(第5章、第8章、第9章を参照)

最低必要水分量(200~300ml)を加えて下さい(第5章を参照)

火力を強火にして下さい

ゴムパッキンを正しく取り付けて下さい(第5章を参照)

ゴムパッキンを洗浄するか、交換して下さい

フタを正しくしめて下さい(第4章を参照)(フタ用取っ手の表示が緑になります)

処置

フタを正しくしめて下さい(第4章を参照)(フタ用取っ手の表示が緑になります)

火力を強火にして下さい

圧力鍋の大きさに適したサイズの熱源をお使いください(第5章を参照)

フタ内側の取っ手ネジをしっかりと締めて下さい

部品を洗浄するか、交換してください(第5章、第8章、第9章を参照)

最低必要水分量(200~300ml)を加えて下さい(第5章を参照)

火力を強火にして下さい

ゴムパッキンを正しく取り付けて下さい(第5章を参照)

ゴムパッキンを洗浄するか、交換して下さい

フタを正しくしめて下さい(第4章を参照)(フタ用取っ手の表示が緑になります)

質問	考えられる原因	処置	質問	考えられる原因	処置
圧力表示がいつにな っても上がらない	フタ用取っ手から蒸気がも れる フタの縁から蒸気がもれる 鍋の中の水分量が少なすぎ る メインバルブが正しくしっか りと取り付けられていない Oリング、バルブシール、ある いはシリコンゴムキャップが 取り付けられていないか、劣 化している。または正しく取 り付けられていない	前記の説明を参考してく ださい 前記の説明を参考してく ださい 最低必要水分量(200 ～300ml)を加えてください (第5章を参照) メインバルブを正しく取り付 け、固定ネジをきつく締めて ください(第8章を参照) 劣化部分を交換するか、正し く取り付け直してください(第 9章を参照)	圧力表示が上がって いるのに、フタ用取 っ手の下(アロマピ 一周辺)から蒸気がも れる	フタ用取っ手が緩んでいる フタ用取っ手のネジ用ゴムリ ング、アロマピー用Oリングが 取り付けられていないか、劣 化している。または正しく取 り付けられていない	フタ内側の取っ手ネジをきつ く締めてください 劣化部分を交換するか、正し く取り付け直してください(第 9章を参照)
メインバルブ周辺か ら蒸気がもれる	火力が強すぎる(圧力表示 が、白色のリング2よりも上昇 した状態) メインバルブが正しくしっか りと取り付けられていない Oリング、バルブシール、ある いはシリコンゴムキャップが 取り付けられていないか、劣 化している。または正しく取 り付けられていない	火力を弱める調理時間中は ずっと、希望の圧力段階のマ ーク(リング1またはリング2)より圧力表示が上がらない ように、火力を調節してく ださい(第5章を参照) メインバルブを正しく取り付 け、固定ネジをきつく締めて ください(第8章を参照) 劣化部分を交換するか、正し く取り付け直してください(第 9章を参照)	フタ用取っ手が緩ん でいる	フタ用取っ手ネジがきつく締 められていない	フタ内側の取っ手ネジをきつ く締めてください
			鍋の取っ手が緩んで いる	取っ手用ネジがきつく締めら れていない	ドライバーでネジをきつく締 めてください
			圧力表示が上がって いるのに、フタの縁 から大量の蒸気がも れる	ゴムパッキンが劣化してい る	ゴムパッキンを交換してく ださい(第9章を参照)
			フタ用取っ手の丸い ロゴマークや安全バ ーの周辺から蒸気がも れる	ゴムパッキンが安全装置と して作動している可能性があ ります。こうした事象は、バル ブやアロマピーに汚れや不 具合がある場合に起こります ネジ用ゴムリングなどが劣化 している	フィスラージャパン カスタマ ーサービスに点検をご依頼 ください フタ用取っ手を交換するか、 フィスラージャパン カスタマ ーサービスに点検をご依頼 ください

質問	考えられる原因	処置
フタがしまりにくい/ フタをしめても安全 レバーが飛び出さ ない	フタ用取っ手や本体用取っ手が正しく取り付けられていない フタ用取っ手が劣化している ゴムパッキンが正しく装着されていない 鍋が正しく密閉されていない (フタ用取っ手の表示が赤になっている)	取っ手がしっかりと取り付けられているか確認し、必要に応じてネジをきつく締めてください フタ用取っ手を交換してください ゴムパッキンを正しく取り付けてください(第5章を参照) フタを正しくしめてください (第4章を参照) (フタ用取っ手の表示が緑になります)
フタがあかない	鍋の中に圧力が残っている アロマピーがひっかかっている	圧力を抜いてください(第7章の圧力の下げ方の項を参照) 安全バーを離します。フタ用取っ手を少しだけ左へ動かしてください

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Dziękujemy bardzo za Państwa zaufanie

i serdecznie gratulujemy zakupu nowego szybkowaru vitaquick®.

Ta nowa generacja szybkowarów firmy Fissler została opracowana w oparciu o ponad 60-letnie doświadczenie.

Zarówno dawniej, jak i teraz szybkowary umożliwiają szybkie przyrządzenie potraw z zachowaniem witamin – szybkowar vitaquick® wyznacza jednak nowe standardy pod względem komfortu.

Aby móc się dłucho cieszyć tym starannie wykonanym szybkowarem produkcji niemieckiej i osiągnąć optymalną żywotność produktu, prosimy o przestrzeganie następujących wskazówek. Życzymy wiele radości przy testowaniu różnorodnych możliwości szybkowaru vitaquick® oraz udanego gotowania!

Spis treści

1. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	286	6. Gotowanie przy użyciu szybkowaru vitaquick®	295
2. Wskazówki bezpieczeństwa	286	Przygotowanie	295
Instrukcja obsługi	286	Wybór trybu gotowania	295
Nadzór	286	Podgotowanie i odpowietrzanie	296
Bezpieczne użytkowanie szybkowaru	286	Wskaźnik gotowania	296
Bezpieczeństwo i konserwacja	287	Czasy gotowania	296
Eksplotacja szybkowaru	288		
Otwieranie szybkowaru	288		
3. Opis i zalety szybkowaru vitaquick®	289	7. Odparowywanie szybkowaru vitaquick®	297
4. Przed pierwszym użyciem	291	8. Czyszczenie i pielęgnacja	298
Otwieranie szybkowaru	291	Czyszczenie	298
Element ułatwiający nakładanie	291	Montaż jednostki zaworu i uchwytu	299
Zamykanie garnka	291	pokrywki	299
Wskaźnik zamknięcia	292	Przechowywanie	299
Czyszczenie	292		
5. Wskazówki dotyczące użycia	292	9. Konserwacja i części zamienne	300
Elementy zabezpieczające	292	Wskazówki dotyczące wymiany	300
Ilości napełnienia	293	części	301
Przydatność do różnych typów		Części zamienne	301
kuchenek	294	Wyposażenie dodatkowe	301
Regulacja palnika	294		
Wskazówki dotyczące oszczędzania		10. Gwarancja i serwis	302
energii	294	Gwarancja producenta	302
		Wyłączenia gwarancyjne	302
		Dane adresowe Punktu Obsługi	
		Klienta	303
		11. Utylizacja	303
		12. Pytania i odpowiedzi	303

1. Użycowanie zgodne z przeznaczeniem

- Szybkowary marki Fissler są używane do szybkiego gotowania potraw, a także do zastosowań opisanych w rozdziale 6 i mogą być używane wyłącznie do tych celów. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może prowadzić do powstania zagrożeń.
- Szybkowary marki Fissler są przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego.
- Ponadto szybkowary marki Fissler mogą być używane wyłącznie do maksymalnej mocy kuchenki wynoszącej 3700 watów.
- Należy przestrzegać poziomów napełnienia wymienionych w rozdziale 5, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie szybkowaru.



2. Wskazówki bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi

- Przed przystąpieniem do pracy z szybkowarem vitaquick® proszę przeczytać całą instrukcję obsługi. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować uszkodzenia.
- Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi przez cały okres posiadania produktu.**
W przypadku zgubienia instrukcji obsługi istnieje możliwość pobrania jej z naszej strony internetowej dostępnej pod adresem www.fissler.com.
- Proszę nie przekazywać szybkowaru nikomu, kto nie zapoznał się wcześniej z instrukcją obsługi.
- Przekazując szybkowar osobom trzecim, należy dołączyć instrukcję obsługi.

Nadzór

- Niebezpieczeństwo uduszenia się plastikową torbą. Nigdy nie używać plastikowej torby w pobliżu dzieci, z uwagi na istniejące ryzyko uduszenia.
- Nigdy nie używać szybkowaru w pobliżu dzieci.
- Proszę nigdy nie pozostawiać szybkowaru bez nadzoru. Dopływ energii należy wyregulować tak, aby wskaźnik gotowania nie znalazł się ponad drugim rowkiem. Jeśli dopływ energii nie zostanie zmniejszony, przez zawór wydostaje się para i garnek traci ciecz. Całkowita utrata cieczy prowadzi do przypalenia się produktów spożywczych i może powodować uszkodzenia garnka i palnika.

Bezpieczne użytkowanie szybkowaru

- Szybkowarze bądź patelni szybkowarowej nigdy nie używać w piekarniku. Wysokie temperatury spowodują uszkodzenie uchwytów, zaworów i elementów zabezpieczających.
- Smażenie w szybkowarze musi zawsze odbywać się bez pokrywy, a szybkowar może być wypełniony tłuszczem maksymalnie do połowy. Nigdy nie smażyć pod ciśnieniem!
- Szybkowarów nie wolno stosować w celach medycznych, a w szczególności nie jako

- sterylizator, ponieważ nie są zaprojektowane do wymaganej temperatury sterylizacji.
- W szybkowarze nie należy przyrządać musu jabłkowego i kompotów, ponieważ często dochodzi tu do powstawania pęcherzyków powietrza, które rozpryskują się podczas otwierania i mogą powodować poparzenia.
 - Gdy mięso jest gotowane w szybkowarze, powstaje w nim nadciśnienie. Po otwarciu szybkowaru należy odczekać, żeby mięso odpoczęło przed nakluciem lub przesunięciem, aby uniknąć poparzeń.

Bezpieczeństwo i konserwacja

- Szybkowar należy użytkować wyłącznie z oryginalnymi i w pełni sprawnymi częściami marki Fissler. Proszę stosować wyłącznie oryginalne części zamienne Fissler. W szczególności należy używać tylko garnków i pokrywek z tego samego modelu oraz innych części zamiennych w wersji przewidzianej dla Państwa urządzenia (patrz rozdział 9). Nieprzestrzeganie tego zalecenia wpływa negatywnie na poprawne funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo szybkowaru.
- Przed każdym użyciem należy się upewnić, że wszystkie zawory oraz elementy zabezpieczające są nieuszkodzone, sprawne oraz niezabrudzone. Tylko wówczas może zostać zagwarantowane bezpieczeństwo działania. Informacje na ten temat znajdują Państwo w rozdziale 5.
- Proszę nie dokonywać żadnych zmian w szybkowarze. W szczególności nie należy dokonywać ingerencji w elementy zabezpieczające, za wyjątkiem działań konserwacyjnych opisanych w instrukcji obsługi. Nie oliwić zaworów!
- Części zużywające się, jak pierścień uszczelniający i inne części gumowe należy wymieniać regularnie po maks. 400 cyklach gotowania lub najpóźniej po 2 latach, stosując oryginalne części zamienne Fissler. Części z widocznymi uszkodzeniami (np. pęknięcia, przebarwienia lub odkształcenia) lub części, które nie są prawidłowo dopasowane, należy niezwłocznie wymienić. Nieprzestrzeganie tego zalecenia wpływa negatywnie na poprawne funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo szybkowaru.
- Dla własnego bezpieczeństwa należy natychmiast ponownie dokręcić wszelkie poluzowane śruby.
- Ponadto pęknięte lub uszkodzone uchwyty plastikowe należy natychmiast wymienić na oryginalne części zamienne marki Fissler.

Wskazówki dot. naprawy:

Niewielkie naprawy mogą być wykonywane samodzielnie:

- Wymiana elementów podlegających zużyciu (pierścień uszczelniający, zawór, element Euromatic lub uchwyty).
- Dokręcanie śrub.

W przypadku konieczności przeprowadzenia innych napraw prosimy o kontakt z działem obsługi klienta firmy Fissler (patrz rozdział 10).

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Eksplotacja szybkowaru

- Szybkowar gotuje pod ciśnieniem. Niezgodne z celem użycie może doprowadzić do poparzeń. Proszę zwrócić uwagę na to, aby przed podgrzaniem szybkowar został prawidłowo zamknięty. Informacje na ten temat znajdą Państwo w rozdziale 4. Nigdy nie używać szybkowaru z luźno nałożoną pokrywą.
- Proszę używać tylko źródeł ogrzewania podanych w rozdziale 5.
- Nigdy nie podgrzewać szybkowaru bez cieczy, ponieważ w wyniku przegrzania może dojść do uszkodzenia urządzenia, zaworów, elementów zabezpieczających oraz palnika. W takim przypadku nie należy dalej użytkować szybkowaru, ponieważ działanie elementów zabezpieczających nie jest już zagwarantowane. Oddać szybkowar do kontroli do Punktu Obsługi Klienta firmy Fissler.
- Minimalna ilość napełnienia: 200-300 ml wody w zależności od średnicy Państwa urządzenia (patrz oznakowanie „min”). W ekstremalnym przypadku przegrzania może dojść do stopienia się elementów garnka z tworzywa sztucznego bądź też aluminium na spodzie może ulec stopieniu i przybrać płynna formę. Gdyby do tego doszło, należy wyłączyć palnik i nie dotykać garnka do momentu, aż całkowicie się schłodzi. Przewietrzyć pomieszczenie.
- Nigdy nie napełniać szybkowaru powyżej $\frac{2}{3}$ jego pojemności (patrz oznakowanie „max”, odpowiada zawartości użytkowej). W przypadku produktów żywnościowych, które ulegają spienieniu lub spęczeniu podczas gotowania (np. ryż, rosoły lub suszone warzywa), szybkowar należy napełniać maksymalnie do połowy jego pojemności (patrz oznakowanie „ $\frac{1}{2}$ ”).
- Podczas gotowania fasoli i innych roślin strączkowych szybkowar należy napełniać tylko do oznakowania $\frac{1}{3}$, ponieważ ich cienka skórka może łatwo unieść się i zatkać zawory.
- Kiedy szybkowar znajduje się pod ciśnieniem, należy poruszać nim bardzo ostrożnie. Nie należy dotykać gorących powierzchni. Proszę używać uchwytów i elementów obsługowych. Jeśli to konieczne, należy używać rękawic.

Otwieranie szybkowaru

- Szybkowar nigdy nie otwierać siłą. Nie otwierać szybkowaru przed upewnieniem się, że ciśnienie wewnętrzne zostało całkowicie zredukowane. Informacje na ten temat znajdą Państwo w rozdziale 7.
- Zasadniczo przed każdym otwarciem należy wstrząsnąć szybkowarem, aby nie doszło do rozprysnięcia pęcherzyków powietrza i związań z tym poparzeń. Szczególnie ważne jest to podczas szybkiego odparowywania lub po schłodzeniu pod bieżącą wodą.
- Ręce, głowę oraz tułów należy zawsze podczas odparowywania trzymać poza strefą zagrożenia. Wydostająca się para może spowodować obrażenia. Proszę o tym pamiętać w szczególności podczas szybkiego odparowywania przy przycisku obsługiowym.



OSTRZEŻENIE!

Nie używać szybkowaru, jeśli szybkowar lub jego części są uszkodzone lub zdeformowane, bądź jeśli ich sposób działania nie odpowiada opisowi zawartemu w niniejszej instrukcji obsługi. W takim przypadku proszę się zwrócić do najbliższego sklepu prowadzącego sprzedaż produktów Fissler lub do działu obsługi klienta firmy Fissler GmbH (patrz rozdział 10).

3. Opis oraz zalety szybkowaru vitaquick®

Patrz rysunek A

1. Zestaw wkładów do gotowania na parze (w zależności od modelu)

- o podłużnej perforacji dla optymalnego przenikania pary
- z przegródkami dla swobodnego strumienia pary także przygotowaniu produktów o dużych rozmiarach
- ze stojakiem w formie trójnogu

2. Uchwyt przeciwwstawnny

- z głębokim rowkiem chwytnym umożliwiającym bezpieczne przenoszenie

3. Otwory wylotu pary (jednostka zaworu)

- przy przekroczeniu stopnia gotowania

4. Jednostka zaworu

- ze wskaźnikiem gotowania
- z zaworem automatycznego ograniczenia ciśnienia (regulator ciśnienia)
- zdejmowana, dla prostego czyszczenia

5. Duży wskaźnik gotowania

- z oznaczeniami do regulacji poziomu oszczędnego i szybkiego

6. Otwory wylotu pary (uchwyt pokrywki)

- przy podgotowywaniu
- przy uruchomieniu się Euromatic
- przy odparowywaniu poprzez przycisk obsługiowy

7. Przycisk obsługiowy

- do otwierania i odparowywania szybkowaru

8. Wskaźnik zamknięcia

- wskazuje, czy szybkowar jest prawidłowo zamknięty

9. Uchwyt pokrywki

- zdejmowany, dla prostego czyszczenia

10. Skala pomiarowa z oznakowaniem stanu napełnienia

- do łatwego dozowania cieczy bez kubka pomiarowego
- z oznakowaniem „min” wskazującym minimalną ilość napełnienia cieczą
- z oznakowaniem „max” - wskazującym maksymalną ilość napełnienia przy gotowaniu normalnych produktów
- z oznakowaniem „ $\frac{1}{2}$ ” - wskazującym maksymalną ilość napełnienia przy gotowaniu produktów o zwiększającej się objętości

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

- z oznakowaniem $\frac{1}{3}$ - wskazującym maksymalną ilość napełnienia przy gotowaniu fasoli i roślin strączkowych

11. Uchwyt garnka szybkowaru

- o właściwościach antypoślizgowych do bezpiecznego trzymania

12. Wpusz na element ułatwiający nakładanie

- do wkładania elementu ułatwiającego nakładanie

13. Ochrona przeciwogniowa

- chroni uchwyty przy zastosowaniu na kuchenkach gazowych

14. Element ułatwiający nakładanie

- do prostego nakładania pokrywki

15. Stożkowy korpus szybkowaru

- do układania (w stos) także garnków o takiej samej średnicy

16. Spód Super-Thermic /spód do wszystkich kuchenek cookstar® (w zależności od modelu)

- dla optymalnych właściwości termicznych na wszystkich rodzajach kuchenek, włącznie z indukcją

17. Membrana

- do uszczelnienia wskaźnika gotowania

18. Uszczelka gniazda zaworu

- do uszczelniania zaworu bezpieczeństwa

19. Oring do jednostki zaworu

- do uszczelniania jednostki zaworu

20. Krawędź bezpieczeństwa (element zabezpieczający)

- zapobiega zwiększeniu ciśnienia przy nieprawidłowo zamkniętym garnku

21. Fissler Euromatic (element zabezpieczający)

- do automatycznego podgotowywania
- zapobiega zwiększeniu ciśnienia przy nieprawidłowo zamkniętym garnku
- ogranicza automatycznie ciśnienie
- zapobiega otwarciu szybkowaru, dopóki panuje w nim ciśnienie.

22. Śruba mocująca do uchwytu pokrywki

- z możliwością obsługi bez narzędzi
- z uszczelką płaską, zamocowaną w pokrywie

23. Pierścień uszczelniający (element zabezpieczający)

- z wysokiej jakości silikonu
- z kieszeniami bezpieczeństwa, w celu ograniczenia ciśnienia

24. Śruba do mocowania jednostki zaworu

- ze szczeriną na monetę, łatwy demontaż bez narzędzi

Patrz rysunek B/B1

- Zawartość nominalna (nie odpowiada zawartości użytkowej)
- Znak CE (informuje o zgodności urządzenia z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych)
- Maksymalne ciśnienie robocze (maksymalne dopuszczalne odparowywanie zaworu gotowania)
- Data produkcji (tydzień kalendarzowy/ rok)

- PC > opisuje ciśnienie robocze gotowania, patrz rozdział 6 „Wybór trybu gotowania”
- PS > opisuje maksymalne dopuszczalne ciśnienie

Patrz rysunek B2

Norma (deklaruje zgodność urządzenia z GB 15066-2004, dotyczy tylko Chin)

- Typ toczenia
- Wielowarstwowa konstrukcja kompozytowa dna
- Średnica wewnętrzna
- Zawartość nominalna (nie odpowiada zawartości użytkowej)
- Nominalny zakres ciśnienia roboczego / nominalny zakres ciśnienia
- Numer normy GB 15066-2004

4. Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z zasadą działania szybkowaru i ze sposobem jego obsługi oraz sprawdzić, czy zakres dostawy jest kompletny (patrz rysunek A). W przypadku niektórych urządzeń wkład jest przedstawiony jako urządzenie dodatkowe.

Otwieranie szybkowaru

Patrz rysunek C

Proszę nacisnąć przycisk obsługowy (rys. A-7) na uchwycie pokrywki w kierunku oznaczonym strzałką i przekręcić pokrywkę do oporu w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara (w prawo). Teraz można zdjąć pokrywkę.

Element ułatwiający nakładanie

Na pokrywce znajduje się metalowy występ z nadrukiem „Close” (rys. A-14) a elementem przeciwnym do niego jest wpust (rys. A-12) w uchwycie garnka. Służy to do łatwego nakładania pokrywki.

Zamykanie garnka

Patrz rysunek D

Proszę nałożyć pokrywkę, trzymając ją lekko skośnie, włożyć element ułatwiający nakładanie do wpustu w uchwycie garnka, a następnie obniżyć pokrywkę. Prawidłowa pozycja nakładania pokrywki jest oznaczona dodatkowo przez czerwone punkty na elemencie ułatwiającym nakładanie i na uchwycie garnka. Jeśli punkty te są położone dokładnie naprzeciwko siebie, to można nałożyć pokrywkę.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Patrz rysunek E

W celu zamknięcia pokrywę należy obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (w lewo) aż do oporu, aż zamknięcie garnka zostanie zasygnałizowane słyszalnym kliknięciem.

Wskaźnik zamknięcia**Patrz rysunek F**

To, czy garnek jest prawidłowo zamknięty i gotowy do eksploatacji, można rozpoznać po wskaźniku zamknięcia (rys. A-8) w uchwycie pokrywki:

Zielony: garnek jest prawidłowo zamknięty i gotowy do eksploatacji.

Czerwony: garnek nie jest prawidłowo zamknięty, nie może zostać wytworzona ciśnienie.

Czyszczenie

Przed pierwszym użyciem prosimy o gruntowne umycie garnka, pokrywki oraz uszczelki. Dzięki temu usunięte zostaną ewent. kurz i inne małe zabrudzenia.

Proponujemy pielęgnację garnków oraz pokrywki wyłącznie produktami do pielęgnacji części stalowych. Dzięki temu stal szlachetna nabierze większej odporności na działanie soli oraz kwaśnych potraw. Pozostałości po oczyszczeniu powinny być spłukane gruntownie wodą. Powtórzyć czynność jeśli zachodzi taka potrzeba optyczna w wyniku zmiany wyglądu powierzchni stali nierdzewnej.

5. Wskazówki dotyczące użycia**Elementy zabezpieczające**

Szybkowar vitaquick® jest wyposażony w różne elementy, które w sposób całkowicie automatyczny dbają o bezpieczeństwo szybkowaru. Przed każdym użyciem należy sprawdzać poprawność funkcjonowania niżej wymienionych elementów zabezpieczających. Nigdy nie dokonywać zmian w tych elementach. Przed rozpoczęciem gotowania należy upewnić się, że jednostka zaworu i uchwyt pokrywki zostały prawidłowo zamontowane i mocno przylegają. Odpowiednie wskazówki można znaleźć w rozdziale 8.

Jednostka zaworu (rys. A-4)**Patrz rysunek G**

Zdjąć jednostkę zaworu z pokrywki. Sprawdzić poprzez dotknięcie palcem, czy wskaźnik gotowania (1) oraz korpus zaworu (2) poruszają się bez oporu i wracają do pozycji wyjściowej.

Euromatic (rys. A-21)**Patrz rysunek H+I**

Proszę się upewnić, że Euromatic jest czysty i że ma w pokrywce swobodę ruchu.

Uszczelka oring musi znajdować się w całkowicie w przewidzianym do tego celu nacięciu.

Patrz rysunek J

Naciskając palcem, skontrolować, czy biała kula w Euromatic ma swobodę ruchu oraz czy sprężyna.

Pierścień uszczelniający (rys. A-23) i krawędź bezpieczeństwa (rys. A-20)**Patrz rysunek K**

Proszę sprawdzić, czy pierścień uszczelniający oraz krawędź pokrywki są czyste, czy pierścień uszczelniający jest nieuszkodzony i czy krawędź bezpieczeństwa (1) ma swobodę ruchu.

Pierścień uszczelniający należy włożyć tak, aby całkowicie płasko przylegał na wewnętrznej stronie pokrywki poniżej części krawędzi wygiętej do wewnętrz (2). Pierścień uszczelniający musi przylegać przed krawędzią bezpieczeństwa, tzn. musi być odcięty od krawędzi pokrywy.

Ilości napełnienia**OSTRZEŻENIE!**

Nigdy nie należy eksploatować szybkowaru bez tej minimalnej ilości cieczy. Proszę zwracać uwagę na to, aby płyn nigdy całkowicie nie wyparował z szybkowaru! W przypadku nieprzestrzegania tej uwagi może dojść do przypalenia gotowanych produktów i do uszkodzeń uchwytów, zaworów oraz elementów zabezpieczających garnka. W takim przypadku nie należy dalej użytkować szybkowaru, ponieważ działanie zaworów oraz elementów zabezpieczających nie jest już zagwarantowane. Oddać szybkowar do kontroli do Punktu Obsługi Klienta firmy Fissler.

Patrz rysunek L

Podczas gotowania w szybkowarze należy przestrzegać następujących informacji dotyczących ilości napełnienia.

Dla łatwego dozowania w garnku znajduje się skala (min/max).

Niezależnie od tego, czy gotują Państwo z wkładem, czy też bez wkładu, w zależności od średnicy urządzenia do wytworzenia pary konieczne jest przynajmniej 200-300 ml cieczy. Nigdy nie należy eksploatować szybkowaru bez tej minimalnej ilości cieczy.

Ø 18 cm: 200 ml

Ø 22 cm: 250 ml

Ø 26 cm: 300 ml

Aby zagwarantować bezpieczeństwo działania, szybkowar można napełnić maksymalnie do $\frac{2}{3}$ jego pojemności (objętość użytkowa) (patrz oznakowanie „max”).

W przypadku produktów żywonościowych, które ulegają spienieniu lub spęcznieniu podczas gotowania, jak np. ryż, rosoły lub suszone warzywa, szybkowar należy napełniać maksymalnie do połowy jego pojemności (patrz oznakowanie „½”).

$\frac{1}{3}$
Podczas gotowania fasoli i innych roślin strączkowych szybkowar należy napełniać tylko do oznakowania $\frac{1}{3}$ (patrz oznakowanie $\frac{1}{3}$), ponieważ ich cienka skórka może łatwo unieść się i zatkać zawory.

Przydatność do różnych typów kuchenek

Szybkowary marki Fissler nadają się do wszystkich rodzajów kuchenek.

Tj. kuchenki gazowe, a także kuchenki indukcyjne z płytą elektryczną/wolnostojącą/z ceramiki szklanej.

Aby uniknąć zadrapań płyty z ceramiki szklanej, w celu przesunięcia naczynia kuchennego zawsze należy je podnieść. Fissler nie przejmuje odpowiedzialność za powstałe wskutek tego szkody.



Regulacja palnika

Otwarty szybkowar – pusty lub z zawartością tłuszcza – nigdy nie może być podgrzewany dłużej niż 2 minuty na najwyższym stopniu ogrzewania. W przypadku przegrzania dno garnka może ulec zabarwieniu na kolor złoty.

Płyta wolnostojąca/ceramika szklana (promieniowanie/halogen):

Płyta kuchenki powinna odpowiadać średnicy dna garnka lub też powinna być mniejsza.

Kuchenka gazowa:

Ustawić garnek na środku i unikać zbyt dużego płomienia, ponieważ spowoduje to uszkodzenie plastikowych uchwytów.

Indukcja:

Garnek zawsze ustawiać na środku palnika. Wielkość dna garnka powinna być zgodna z wielkością palnika bądź też powinna być większa, gdyż w przeciwnym razie istnieje możliwość, że palnik nie zareaguje na dno garnka.

Szczególne uwagi dotyczące kuchenek indukcyjnych:

Aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia garnka z powodu wysokiej wydajności indukcji, nigdy nie podgrzewać pustego garnka bez nadzoru. Proszę przestrzegać informacji dotyczących użytkowania kuchenki podanych przez producenta.

Podczas użytkowania może powstać brzęczący odgłos. Odgłos ten jest uwarunkowany technicznie i nie jest oznaką usterki kuchenki bądź garnka.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

- Podczas gotowania w trybie ekonomicznym lub szybkim palnik uregulować tak, aby

wskażnik gotowania nie przechodził za oznakowanie danego stopnia gotowania i aby zawór nie zaczął odparowywać.

- Używać palnika o odpowiedniej wielkości (patrz informacje powyżej).
- Wielkość garnka wybierać odpowiednio do ilości gotowanych produktów.
- Wykorzystywać skumulowane ciepło dno garnka. Palnik wyłączać przed upływem czasu gotowania, aby wykorzystać czas schłodzenia.

6. Gotowanie przy użyciu szybkowaru vitaquick®



OSTRZEŻENIE!

Proszę zwracać uwagę na to, aby płyn nigdy całkowicie nie wyparował z szybkowaru! (porównaj wskazówki w rozdziale 5)

Szybkowar umożliwia różnorakie sposoby gotowania:

- Duszenie mięsa
- Zupy i dania „z jednego garnka”
- Warzywa i ziemniaki
- Przyrządzańe ryżu
- Przyrządzańe ryb
- Smażenie (bez pokrywki)
- Gotowanie na parze
- Przyrządzańe mrożonek
- Wekowanie
- Przyrządzańe soku
- Sterylizacja
- Gotowanie menu

Więcej informacji oraz przepisów kuchennych znajdą Państwo pod adresem

www.fissler.com

Przygotowanie

Proszę włożyć do szybkowaru składniki zgodnie z przepisem.

Należy zwrócić uwagę na zalecone ilości napełnienia (patrz rozdział 5).

Proszę nałożyć pokrywę i zamknąć garnek.

Jeśli wskażnik zamknięcia (rys. A-8) na uchwycie pokrywy wskazuje kolor zielony, garnek jest gotowy do gotowania (patrz rozdział 4).

Wybór trybu gotowania

Patrz rysunek M

Korzystając z szybkowaru vitaquick® można wybrać dwa tryby gotowania: tryb ekonomiczny (1 pierścień) i tryb szybki (2 pierścienie).

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Tryb gotowania 1 (1 pierścień), ok. 109°C (tryb ekonomiczny)

(ciśnienie robocze 40 kPa)

Dla potraw bardzo delikatnych, takich jak mięso i ryby

Tryb gotowania 2 (2 pierścień, ok. 117°C (tryb szybki)

(ciśnienie robocze 80 kPa)

dla pozostały potraw, takich jak potrawy mięsne lub dania „z jednego garnka”

Podgotowanie i odpowietrzanie

Podgrzać szybkowar na najwyższym stopniu grzania.

Spod uchwytu pokrywki (rys. A-6) wydobywa się para, wraz z nią ulatnia się niebezpieczny dla witamin tlen.

Proces ten może trwać kilka minut. Po zamknięciu się Euromatic, z którego nie wydobywa się już para, w garnku zaczyna się tworzyć ciśnienie. Po chwili wskaźnik gotowania (rys. A-5) zaczyna podnosić się.

Wskaźnik gotowania

Patrz rysunek N

Wskaźnik gotowania wskazuje za pomocą dwóch oznaczeń (biały pierścień) osiągnięcie danego stopnia gotowania.

Pierwszy pierścień:

Tryb gotowania 1 (tryb ekonomiczny) został osiągnięty.

Aby gotować w trybie ekonomicznym, należy krótko przed tym, aż stanie się widoczny biały pierścień, zredukować dopływ energii. Kuchenkę należy ustawić tak, aby podczas całego procesu gotowania ten pierwszy pierścień pozostał widoczny, ale nie był przekroczony.

Drugi pierścień:

Tryb gotowania 2 (gotowanie szybkie) został osiągnięty.

Aby gotować w trybie szybkim, należy zredukować dopływ energii zaraz po tym, jak stanie się widoczny biały pierścień. Kuchenkę należy ustawić tak, aby podczas całego procesu gotowania ten drugi biały pierścień pozostał widoczny, ale nie był przekroczony.

Jeśli wskaźnik gotowania będzie dalej się podnosił po pojawienniu się drugiego pierścienia, słyszalne będzie syczenie, a z zaworu wydobrać się para. Dopływ gorąca jest w tym przypadku za wysoki i należy go zredukować, w innym razie ciecza w garnku wyparuje.

Czasy gotowania

Czas gotowania mierzony jest od momentu osiągnięcia wybranego trybu gotowania (pierwszy lub drugi biały pierścień).

Podstawowe zasady:

1. Tryb gotowania 2 odpowiada ok. $\frac{1}{2}$ do $\frac{1}{3}$ normalnego czasu gotowania przy użyciu

zwykłego garnka.

2. Tryb gotowania 1 jest o ok. 50% dłuższy niż tryb gotowania 2.
3. Czasy gotowania dla tego samego produktu mogą być różne w zależności od ilości, kształtu, wielkości i właściwości produktu.

Przykład ziemniaki z wody:

normalny czas gotowania	gotowanie w trybie 2	gotowanie w trybie 1
ok. 30 min	ok. 12 min.	ok. 18 min.

Po zakończeniu czasu gotowania należy zdjąć szybkowar z płyty kuchenki i doprowadzić do całkowitej redukcji ciśnienia (patrz wskazówki w następnym rozdziale). Dopiero potem można otworzyć garnek.

Dalsze informacje dotyczące czasu gotowania znajdują Państwo poczwszy od str. 526.

7. Odparowywanie szybkowaru vitaquick®



OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie należy otwierać szybkowaru na siłę. Można go otworzyć dopiero wtedy, kiedy wskaźnik gotowania całkowicie obniży się oraz gdy po uruchomieniu przycisku obsługowego nie wydostaje się już para.

Istnieją 3 możliwości całkowitego zredukowania ciśnienia w szybkowarze Fissler

Wybór sposobu odparowywania zależy od rodzaju przygotowywanego produktu.

W przypadku potraw silnie pieniących się lub pęczniących, takich jak np. warzywa strączkowe, zupy lub dania z „jednego garnka” lub też w przypadku produktów z delikatną łupiną jak np. ziemniaki w mundurkach, nie powinno się wybierać metody z szybką redukcją ciśnienia, w przeciwnym razie potrawy mogą wykipieć lub łupina może pęknąć.

Metoda 1

Szybkie odparowywanie poprzez uruchomienie przycisku obsługowego

Patrz rysunek O

Po lekkim wcisnięciu przycisku obsługowego (rys. A-7) w kierunku zgodnym ze strzałką, spod uchwytu pokrywy (rys. A-6) zacznie wydostawać się para. Przycisnąć przycisk aż do momentu całkowitego obniżenia się wskaźnika gotowania; wówczas nie będzie wydobywać się już para.

Następnie należy zwolnić przycisk, wstrząsnąć garnkiem i jeszcze raz wcisnąć przycisk obsługowy. Czynność tę należy powtarzać do momentu, aż para nie będzie się w ogóle wydobywać. Kiedy garnek nie jest już pod ciśnieniem, Euromatic obniża się. Wówczas można maksymalnie wcisnąć przycisk obsługowy, aby otworzyć garnek.

Wskazówka:

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Dopóki garnek jest pod ciśnieniem, całkowite wciśnięcie przycisku obsługowego nie jest możliwe. Jest to zjawisko normalne. Ma to na celu zapobiec omyłkowemu otwarciu garnka, w którym panuje ciśnienie. Proszę zatem pamiętać, aby nigdy nie uruchamiać przycisku obsługowego na siłę.

Metoda 2

Odstawienie do ochłodzenia

Metodę tę należy wybrać, jeśli chcemy wykorzystać energię pozostałą w garnku. W tym celu należy zdjąć garnek z kuchenki i odstawić do schłodzenia, dopóki wskaźnik gotowania całkowicie się nie obniży.

Następnie należy lekko wcisnąć przycisk obsługowy, aby wyeliminować ewentualnie występujące ciśnienie resztkowe. Kiedy para przestanie się już wydobywać, należy zwolnić przycisk, wstrząsnąć lekko garnkiem i ponownie wcisnąć przycisk obsługowy. Czynność tę należy powtarzać do momentu, aż para nie będzie się w ogóle wydobywać. Kiedy garnek nie jest już pod ciśnieniem, Euromatic obniża się. Wówczas można maksymalnie wcisnąć przycisk obsługowy, aby otworzyć garnek.

Metoda ta jest odpowiednia przede wszystkim do potraw, które wymagają długiego czasu gotowania.

Metoda 3

Szybkie odparowywanie pod bieżącą wodą

Patrz rysunek Q

Jeśli przeszkadza Państwu wydostająca się para, garnek można pozbawić ciśnienia, schładzając go pod bieżącą wodą. W tym celu należy wstawić garnek do zlewu i odkręcić zimną wodę, tak aby spływała z boku po pokrywie (ale nie po uchwycie pokrywki i jednostce zaworu), aż do momentu, kiedy wskaźnik gotowania obniży się całkowicie.

Następnie należy lekko wcisnąć przycisk obsługowy, aby przez odparowanie wyeliminować ciśnienie resztkowe. Kiedy para przestanie się już wydobywać, należy zwolnić przycisk, wstrząsnąć lekko garnkiem i ponownie wcisnąć przycisk obsługowy. Czynność tę należy powtarzać do momentu, aż para nie będzie się w ogóle wydobywać. Kiedy garnek nie jest już pod ciśnieniem, Euromatic obniża się. Wówczas można maksymalnie wcisnąć przycisk obsługowy, aby otworzyć garnek.

8. Czyszczenie i pielęgnacja

Czyszczenie

Po każdym użyciu szybkowar należy wyczyścić.

- zdjąć pierścień uszczelniający z pokrywki i umyć ręcznie
- zdjąć jednostkę zaworu i przetrzeć wilgotną szmatką
- zdjąć uchwyty pokrywki i opłukać pod bieżącą wodą
- garnek, pokrywkę (bez pierścienia uszczelniającego, jednostki zaworu i uchwytu pokrywki) oraz wkłady można myć w zmywarce do naczyń

Proszę pamiętać:

- Do czyszczenia należy używać gorącej wody z detergentem oraz zmywaka do naczyń lub miękkiej szczoteczki. Proszę unikać przedmiotów ostrzych, szorstkich lub z ostrą końcówką. W przypadku silniejszego zabrudzenia wnętrze i dno garnka można czyścić szorstką stroną zmywaka.
- Nie dopuszczać do zaschnięcia pozostałości potrawy i nie przechowywać przez dłuższy czas potraw w garnku, gdyż mogą one doprowadzić do powstania plam na stali nierdzewnej i zmian powierzchni.
- Aby utrzymać powierzchnię ze stali szlachetnej w dobrym stanie należy regularnie stosować środek do pielęgnacji stali szlachetnej. Nadaje się on znakomicie do usuwania białych lub taczowych przebarwień oraz nalotów.
- W przypadku mycia w zmywarce do naczyń należy stosować tylko dostępne w sprzedaży produkty do użytku domowego, w dawce zalecanej przez producenta; nie należy stosować środków czyszczących dla przemysłu i detergentów o wysokim stężeniu.

Montaż jednostki zaworu i uchwytu pokrywki

Jednostka zaworu (rys. A-4)

Zdejmowanie:

Patrz rysunek R

Poluzować śrubę mocującą (rys. A-24) kręcząc nią w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie zdjąć jednostkę zaworu. Śrubę mocującą można wykręcić bez narzędzi za pomocą monety.

Montaż:

Patrz rysunek S

Osadzić jednostkę zaworu (1) od góry w pokrywce w przewidzianym ku temu miejscu (na środku bolca), nakręcić śrubę mocującą od dołu (2) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i mocno dokręcić.

Uchwyty pokrywki (rys. A-9)

Zdejmowanie:

Patrz rysunek T

Zdjąć uchwyty pokrywki, kręcząc śrubą mocującą (rys. A-22) znajdującą się na wewnętrznej stronie pokrywki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Montaż:

Patrz rysunek U

Wziąć uchwyty pokrywki do ręki i nałożyć pokrywkę w odpowiednim miejscu.

Przykręcić śrubę mocującą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i mocno dociągnąć.

Przechowywanie

Pierścień uszczelniający należy przechowywać w ciemnym, suchym i czystym miejscu, chroniąc go przed światłem słonecznym i promieniami UV.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Aby chronić pierścień uszczelniający, po czyszczeniu należy kłaść pokrywkę na garnku spodem do góry, aby nie powodować ściśnięcia pierścienia.

9. Konserwacja i części zamienne



OSTRZEŻENIE!

Części podlegające naturalnemu zużyciu, takie jak pierścień uszczelniający lub inne części gumowe należy wymieniać regularnie, po ok. 400 cyklach gotowania lub najpóźniej po 2 latach, stosując oryginalne części zamienne firmy Fissler.

Części z widocznymi uszkodzeniami (np. stwardnienia, pęknięcia, przebarwienia lub odkształcenia) lub części, które nie są prawidłowo dopasowane, należy niezwłocznie wymienić.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia wpływa negatywnie na poprawne funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo szybkowaru. **W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta lub personelem specjalistycznego sklepu.**

Wskazówki dotyczące wymiany części

Pierścień uszczelniający (rys. A-23)

Patrz rozdział 5.

Membrana (rys. A-17)

Patrz rysunek V

Należy oddzielić jednostkę zaworu od pokrywki i zdjąć starą membranę.

Włożyć nową membranę od wewnętrz w otwór pokrywki. Sprawdzić właściwe osadzenie ruchem obrotowym.

Zamontować jednostkę zaworu (patrz rozdział 8)

Jednostka zaworu (rys. A-4)

Patrz rysunek W

Poluzować śrubę mocującą (rys. A-24) kręcząc nią w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie zdjąć jednostkę zaworu. Śrubę mocującą można wykręcić bez narzędzi za pomocą monety.

Montaż

Patrz rysunek S

Osadzić jednostkę zaworu (1) od góry w pokrywce w przewidzianym ku temu miejscu (na środku bolca), nakręcić śrubę mocującą od dołu (2) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i mocno dokręcić.

Uszczelka gniazda zaworu (rys. A-19)

Patrz rysunek X

Należy oddzielić jednostkę zaworu i zdjąć starą uszczelkę.

Nałożyć nową uszczelkę i upewnić się, że przylega ona dokładnie i płasko do obu

stron pokrywki.

Uszczelka oring elementu zabezpieczającego Euromatic (rys. A-21)

Patrz rysunek I

Demontaż i montaż następuje po wewnętrznej stronie pokrywki. Proszę zwrócić uwagę na to, aby uszczelka znalazła się całkowicie w przewidzianym do tego nacięciu.

Euromatic (rys. A-21)

Aby zdemontować lub zamontować element zabezpieczający Euromatic, należy najpierw zdjąć uchwyt pokrywki. W tym celu wystarczy odkręcić śrubę znajdująca się od spodu pokrywki. Aby wyjąć Euromatic z pokrywki, należy najpierw zdjąć uszczelkę oring. Chcąc zamontować nowy Euromatic, należy przełożyć go bez uszczelki oring przez pokrywkę w ten sposób, aby strona z białą kulą znalazła się od spodu pokrywki. Następnie należy w opisany powyżej sposób założyć uszczelkę oring.

Części zamienne

Części zamienne	Średnica	Numer artykułu
Uchwyt przeciwwstny do patelni szybkowarowej (rys. Y-3).....	22 cm	600-300-02-840
.....	26 cm	600-700-04-840
Uchwyt przeciwwstny do szybkowaru (rys. Y-3).....	22 cm	600-300-04-840
.....	26 cm	600-700-08-840
Uchwyt pokrywki (rys. Y-4).....	wszystkie.....	600-000-11-770
Śruba mocująca do uchwytu pokrywki, z uszczelką płaską (rys. Y-12).....	wszystkie.....	600-000-00-712

Wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe	Średnica	Numer artykułu
Wkład z otworami (łącznie z trójnogiem) (rys. Z-1)	22 cm	610-300-00-800
.....	26 cm	610-700-00-800
Wkład bez otworów (łącznie z trójnogiem) (rys. Z-2) ...	22 cm	610-300-00-820
.....	26 cm	610-700-00-820
Pokrywa dodatkowa, szkło (rys. Z-3).....	22 cm	021-641-22-600
Pokrywa dodatkowa, metal (rys. Z-4).....	22 cm	623-000-22-700
.....	26 cm	623-000-26-700
Pierścień uszczelniający (rys. Y-1).....	22 cm	600-000-22-795
.....	26 cm	600-000-26-795
Jednostka zaworu (rys. Y-5)	wszystkie.....	600-000-00-700
Zestaw: membrana, oring, uszczelka gniazda zaworu (rys. Y-7, Y-8, Y-9).....	wszystkie.....	600-000-01-706
Euromatic kompletny (rys. Y-10).....	wszystkie.....	011-631-00-750

Wszystkie części zamienne mogą Państwo zakupić w sklepach prowadzących sprzedaż urządzeń firmy Fissler. Pomocą służą Państwu również Dział Obsługi

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Klienta (adres patrz rozdział 10).

Listę naszych partnerów handlowych jak i dalsze informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.fissler.com

10. Gwarancja i serwis

Każdy produkt firmy Fissler jest starannie produkowany z materiałów o wysokiej jakości. Aż do końcowego etapu produkcji jakość naszych produktów jest wielokrotnie kontrolowana, a na koniec poddawana surowej kontroli końcowej. Dlatego na wszystkie nasze poniższe produkty marki Fissler udzielamy gwarancji zgodnie z poniższymi postanowieniami gwarancyjnymi, licząc od daty zakupu, niezależnie od kraju, w którym nabyli Państwo ten produkt Fissler. Gwarantujemy, że te produkty Fissler są wolne od wad materiałowych lub produkcyjnych. Oprócz gwarancji przysługują Państwu prawne zapewnienia zgodności towaru z umową, które nie są ograniczone gwarancją.

Gwarancja producenta

Na wszystkie nasze szybkowary udzielamy gwarancji, licząc od daty zakupu. W przypadku reklamacji należy zwrócić sprzedawcy całe urządzenie wraz z dowodem zakupu lub wysłać dobrze opakowany produkt do Punktu Obsługi Klienta firmy Fissler (patrz adres poniżej). W przypadku roszczenia gwarancyjnego Fissler naprawi produkt lub dostarczy odpowiedni zamiennik według własnego uznania i na własny koszt.

Roszczenia z tytułu tej gwarancji mogą być składane tylko wówczas, tylko jeśli

- produkt nie wykazuje uszkodzeń ani śladów zużycia spowodowanych użytkowaniem niezgodnym z jego normalnym przeznaczeniem i/lub użytkowaniem niezgodnym ze specyfikacjami zawartymi w instrukcji użytkowania,
- produkt nie wykazuje cech, które można by przypisać niewłaściwie przeprowadzonym naprawom lub niewłaściwym wpływom chemicznym lub fizycznym na powierzchnię produktu,
- w produkcie nie zainstalowano żadnych akcesoriów lub zainstalowano części zamienne/akcesoria autoryzowane przez producenta.

Wyłączenia gwarancyjne

W przypadku szybkowarów z serii vitaquick® gwarancja nie obejmuje wszelkich elementów podlegających naturalnemu zużyciu.

Na przykład:

- pierścień uszczelniający (rys. Y-1)
- uszczelka zaworu bezpieczeństwa (rys. Y-8)
- uszczelka gniazda zaworu (rys. Y-9)
- membrana (rys. Y-7)
- uszczelka oring elementu zabezpieczającego Euromatic (rys. Y-11)

- uszczelka płaska do śruby mocującej uchwytu do pokrywki (rys. Y-12)

Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych:

- nieodpowiednim i nieprawidłowym użytkowaniem produktu
- wadliwym lub niedbałym obchodzeniem się z produktem
- nieprawidłowo wykonanymi naprawami
- zastosowaniem części zamiennych niezgodnych z oryginalnymi
- chemicznym lub mechanicznym uszkodzeniem powierzchni produktu
- przebarwieniami na uchwytach w wyniku mycia w zmywarce
- niezastosowaniem się do niniejszej instrukcji obsługi

Dane adresowe Punktu Obsługi Klienta

Fissler GmbH
Kundenservice
Harald-Fissler-Str. 10
55768 Hoppstädten-Weiersbach
Tel.: +49 6781 - 403 100

Dalsze informacje znajdują Państwo na stronie internetowej www.fissler.com

11. Utylizacja

Zachęcamy do wkładu w ochronę środowiska! Karton można wyrzucić razem z makulaturą. Z uwagi na fakt, że urządzenie zawiera wiele materiałów nadających się do ponownego użycia lub recyklingu, należy je oddać do punktu zbiórki odpadów w Państwa mieście lub gminie (centrum recyklingu) w celu utylizacji.

12. Pytania i odpowiedzi



OSTRZEŻENIE!

Przed próbą usunięcia zakłócenia należy wyłączyć kuchenkę i pozostawić szybkowar do ostygnięcia i zredukowania panującego w nim ciśnienia (patrz rozdział 7).

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

303

Pytanie	Możliwa przyczyna	Usuwanie przyczyny zakłócenia	Pytanie	Możliwa przyczyna	Usuwanie przyczyny zakłócenia
Podczas podgotowywania pod uchwyciem pokrywki (przy Euromatic) para wydobywa się dłużej niż zwykle	<p>Garnek nie jest prawidłowo zamknięty. (Wskaźnik gotowania na uchwycie pokrywki pokazuje kolor czerwony.)</p> <p>Dopływ energii jest za mały.</p>	<p>Zamknąć prawidłowo garnek. (patrz rozdział 4). (Wskaźnik gotowania na uchwycie pokrywki pokazuje kolor zielony.)</p> <p>Należy nastawić źródło grzania na maksymalną moc.</p>	Para i/lub krople wody wydostają się spod krawędzi pokrywy, zanim zacznie podnosić się wskaźnik gotowania.	Garnek nie jest prawidłowo zamknięty. (Wskaźnik gotowania na uchwycie pokrywki pokazuje kolor czerwony.)	Zamknąć prawidłowo garnek (patrz rozdział 4). (Wskaźnik gotowania na uchwycie pokrywki pokazuje kolor zielony.)
Podczas podgotowywania nie wydostaje się para.	<p>Wielkość palnika płyty nie pasuje do dolnej średnicy szybkowaru.</p> <p>Uchwyt pokrywki jest luźny.</p> <p>Fissler Euromatic lub jego uszczelka oring są zanieczyszczone bądź uszkodzone.</p>	<p>Postawić szybkowar na płytce o odpowiedniej wielkości (patrz rozdział 5).</p> <p>Przykręcić do spodu pokrywki śrubę mocującą uchwytu pokrywki.</p> <p>Części wyczyścić lub wymienić (patrz rozdział 5, 8, 9).</p>	Wskaźnik gotowania nie podnosi się.	<p>Para wydostaje się spod uchwytu pokrywki.</p> <p>Para wydostaje się spod krawędzi pokrywki.</p> <p>Do garnka wlano zbyt małą ilość płynu.</p>	<p>Patrz wyżej.</p> <p>Patrz wyżej.</p> <p>Włać minimalną ilość płynu (200-300 ml) (patrz rozdział 5).</p>
Para i/lub krople wody wydostają się spod krawędzi pokrywy, zanim zacznie podnosić się wskaźnik gotowania.	<p>Do garnka wlano zbyt małą ilość płynu.</p> <p>Dopływ energii jest za mały.</p> <p>Pierścień uszczelniający nie został prawidłowo nałożony.</p> <p>Pierścień uszczelniający jest zanieczyszczony lub uszkodzony.</p>	<p>Włać minimalną ilość płynu (200-300 ml) (patrz rozdział 5).</p> <p>Należy nastawić źródło grzania na maksymalną moc.</p> <p>Nałożyć prawidłowo pierścień uszczelniający (patrz rozdział 5).</p> <p>Wyczyścić lub wymienić pierścień uszczelniający.</p>	Para wydostaje się z jednostki zaworu.	Jednostka zaworu nie jest prawidłowo i mocno przykręcana.	<p>Brakuje oringa, uszczelki gniazda zaworu lub membrany, bądź są one uszkodzone lub źle zamontowane.</p> <p>Temperatura jest zbyt wysoka. (Wskaźnik gotowania podniósł się wyżej niż do drugiego białego pierścienia.)</p> <p>Zmniejszyć dopływ energii. Należy regulować dopływ energii w ten sposób, aby wskaźnik gotowania przez cały czas gotowania nie podnosił się powyżej oznaczenia danego poziomu gotowania (pierwszy lub drugi biały pierścień) (patrz rozdział 5).</p>

Pytanie	Możliwa przyczyna	Usuwanie przyczyny zakłócenia	Pytanie	Możliwa przyczyna	Usuwanie przyczyny zakłócenia
Para wydostaje się z jednostki zaworu.	Jednostka zaworu nie jest prawidłowo i mocno przykręcona. Brakuje oringa, uszczelki gniazda zaworu lub membrany, bądź są one uszkodzone lub źle zamontowane.	Jednostkę zaworu prawidłowo osadzić i skręcić mocno ze śrubą mocującą (patrz rozdział 8). Należy wymienić odpowiednią uszczelkę lub zamontować ją prawidłowo (patrz rozdział 9).	Spod krawędzi pokrywki wydostaje się silna para, mimo że wskaźnik gotowania już się unióstł.	Pierścień uszczelniający jest uszkodzony. Jest to reakcja pierścienia uszczelniającego jako elementu zabezpieczającego. Dzieje się tak wtedy, jeśli zawór bezpieczeństwa i Euromatic są zanieczyszczone lub uszkodzone.	Wymienić pierścień uszczelniający (patrz rozdział 9). Oddać urządzenie do kontroli do Punktu Obsługi Klienta firmy Fissler.
Spod uchwytu pokrywki (przy Euromatic) wydostaje się para, mimo że wskaźnik gotowania już się unióstł.	Uchwyty pokrywki jest luźny. Brakuje uszczelki płaskiej do śruby mocującej uchwytu pokrywki lub uszczelki oring elementu zabezpieczającego Euromatic, bądź są one uszkodzone lub źle zamontowane. Wydostawanie się dużej ilości pary może być reakcją elementu zabezpieczającego Euromatic. Dzieje się tak wtedy, jeśli zawór bezpieczeństwa jest zanieczyszczony lub uszkodzony.	Przykręcić do spodu pokrywki śrubę mocującą uchwytu pokrywki. Należy wymienić odpowiednią uszczelkę lub zamontować ją prawidłowo (patrz rozdział 9). Jednostkę zaworu zdemontować i wyczyścić lub wymienić na nową (patrz rozdział 8).	Para wydostaje się spod okrągłej osłony znajdującej się przy uchwycie pokrywki lub przy przycisku obsługiowym.	Jedna z uszczelki jest uszkodzona.	Wymienić uchwyty pokrywki lub oddać do kontroli do Punktu Obsługi Klienta firmy Fissler.
Uchwyty pokrywki jest luźny.	Śruba mocująca nie jest dokręcona.	Przykręcić do spodu pokrywki śrubę mocującą uchwytu pokrywki.	Garnek zamyka się z trudem, wzgl. przycisk obsługiowy nie wyskakuje podczas zamykania.	Uchwyty pokrywki i/lub garnka nie są poprawnie zamontowane. Uchwyty pokrywki jest uszkodzony.	Sprawdzić mocowanie uchwytów i w razie potrzeby dokręcić je. Wymienić uchwyty pokrywy.
Uchwyty na garnku są luźne.	Śruby uchwytów nie są dokręcone.	Dokręcić śruby za pomocą śrubokrętu.	Pierścień uszczelniający nie został prawidłowo nałożony. Garnek nie jest prawidłowo zamknięty. (Wskaźnik gotowania pokazuje kolor czerwony.)	Nałożyć prawidłowo pierścień uszczelniający (patrz rozdział 5). Zamknąć prawidłowo garnek (patrz rozdział 4). (Wskaźnik gotowania na uchwycie pokrywki pokazuje kolor zielony.)	

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Pytanie	Możliwa przyczyna	Usuwanie przyczyny zakłócenia
Nie można otworzyć garnka.	W garnku panuje jeszcze ciśnienie. Euromatic zablokował się.	Należy spuścić ciśnienie w garnku (patrz rozdział 7). Puścić przycisk obsługowy. Nacisnąć lekko uchwyt pokrywki w lewo.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Děkujeme za Vaši důvěru

a blahopřejeme Vám ke koupi nového tlakového hrnce vitaquick®.

Za vývojem této nové generace tlakových hrnců Fissler stojí 60 let zkušeností.

K rychlé přípravě chutných pokrmů, šetrné k obsaženým vitamínům, jsou tlakové hrnce stejně aktuální jako dříve. V oblasti komfortu obsluhy a designu ale klade model vitaquick® nová měřítka.

Dodržujte následující pokyny k tomu, aby vám tlakový hrnek, pečlivě vyrobený v Německu, co nejdéle dobře sloužil a dosáhl optimální životnosti. Přejeme Vám spoustu radosti při objevování řady všeobecných možností vašeho výrobku vitaquick® a mnoho zdaru při vaření!

Obsah

1. Použití ke stanovenému účelu	312	Přivedení do varu a odvzdušnění	321
2. Bezpečnostní pokyny	312	Indikátor varu	321
Návod k použití	312	Doba dušení potravin	322
Dozor	312		
Bezpečné použití tlakového hrnce	312		
Bezpečnost a údržba	313		
Provoz tlakového hrnce	313		
Otevírání hrnce	314		
3. Popis a výhody výrobku vitaquick®	314	Montáž jednotky s ventilem a rukojetí poklice	324
4. Před prvním použitím	316	Uskladnění	324
Otevření hrnce	317		
Pomůcka pro nasazení poklice	317		
Zavírání hrnce	317		
Indikátor zajištění poklice	317		
Čištění	317		
5. Pokyny k použití	318		
Bezpečnostní zařízení	318		
Objemy k naplnění	318		
Vhodné sporáky	319		
Regulace na varné desce	319		
Tipy pro úsporu energie	320		
6. Dušení pokrmů v tlakovém hrnci vitaquick®	320		
Příprava	321		
Výběr stupně vaření	321		
7. Vypuštění páry z tlakového hrnce vitaquick®	322		
8. Čištění a péče	323		
Čištění	323		
Montáž jednotky s ventilem a rukojetí poklice	324		
Uskladnění	324		
9. Údržba a náhradní díly	325		
Pokyny k výměně dílů	325		
Náhradní díly	326		
Příslušenství	326		
10. Záruka a servis	326		
Záruka výrobce	327		
Vyloučení záruky	327		
Adresa zákaznického servisu	327		
11. Likvidace	328		
12. Otázky a odpovědi	328		

1. Použití ke stanovenému účelu

- Tlakové hrnce Fissler slouží k rychlému dušení pokrmů a k určeným účelům, popsaným v kapitole 6 a směří být používány pouze k těmto účelům. Při nesprávném použití mohou vzniknout nebezpečí.
- Tlakové hrnce Fissler jsou určeny pouze k soukromému použití a ke stanovenému účelu.
- Kromě toho je dovoleno používat tlakové hrnce Fissler pouze na sporáku o maximálním výkonu 3700 wattů.
- Musíte dodržovat objemy k nalnění uvedené v kapitole 5 tak, aby bylo zajištěno bezpečné použití tlakového hrnce.



2. Bezpečnostní pokyny

Návod k použití

- Přečtěte si celý návod k použití a všechny pokyny dříve, než začnete používat tlakový hrnec vitaquick®, protože nesprávné použití může způsobit škody.
- Uschovějte návod k obsluze po celou dobu, po kterou budete výrobek vlastnit.** V případě, že byste návod k obsluze ztratili, najdete ho ke stažení na naší webové stránce www.fissler.com.
- Nepřenechávejte tlakový hrnec osobám, které se předem neseznámily s návodem k použití.
- Tlakový hrnec předejte dalším uživatelům pouze s návodem k obsluze.

Dozor

- Nebezpečí udušení plastovými sáčky. Chraňte plastové sáčky před dětmi, hrozí nebezpečí udušení.
- Nepoužívejte tlakový hrnec v blízkosti dětí.
- Nikdy nenechávejte tlakový hrnec bez dozoru. Regulujte přívod energie tak, aby se indikátor vaření nedostal přes druhou drážku. Pokud přívod energie nesnížíte, začne ventilem unikat pára a z hrnce se tak odpařuje kapalina. Úplná ztráta kapaliny vede k připálení potravin a může dojít k poškození hrnce a varné desky.

Bezpečné použití tlakového hrnce

- Nikdy nepoužívejte tlakový hrnec nebo tlakovou pánev v horké troubě. Působením vysokých teplot by došlo k poškození rukojetí, ventilů a bezpečnostních prvků, které by potom neplnily svou bezpečnostní funkci.
- Při fritování v tlakovém hrnci zásadně nenasazujte na hrnec poklici a naplňte hrnec olejem maximálně do poloviny. Nikdy nefritujte pod tlakem!
- Tlakové hrnce nesmíte používat ve zdravotnictví. Především je nepoužívejte jako

zdravotnický sterilizátor, protože tlakové hrnce nejsou konstruovány pro požadovanou teplotu k provedení sterilizace.

- Nezavařujte v tlakovém hrnci jablečné pyré a kompot, protože se přitom často tvoří bubliny páry, které by při otevření vystříkly a mohly by způsobit opaření.
- Při dušení masa v tlakovém hrnci se v mase vytvoří přetlak. Z tohoto důvodu nechejte po otevření tlakového hrnce maso chvíli odpočinout, než do něj píchnete nebo s ním budete manipulovat, tím zabráníte popálení.

Bezpečnost a údržba

- Používejte tlakový hrnec pouze s originálními a plně funkčními komponenty značky Fissler. Používejte pouze originální náhradní díly značky Fissler. Především pak používejte pouze hrnce a poklice stejného modelu a další náhradní díly v provedení, které odpovídá vašemu výrobku (viz kapitola 9). Při nedodržení dojde k omezení funkčnosti a bezpečnosti tlakového hrnce.
- Před každým použitím se ujistěte, zda jsou všechny ventily a bezpečnostní prvky nepoškozené, funkční a čisté. Pouze v takovém případě lze zajistit spolehlivou a bezpečnou funkci. Informace najdete v kapitole 5.
- Neprovádějte na tlakovém hrnci žádné změny. Především neprovádějte žádné zásahy do bezpečnostních zařízení (kromě údržby, uvedené v návodu k použití). Ventily se nesmí mazat!
- Pravidelně vyměňujte opotřebitelné díly, jako je těsnění poklice a další gumové díly, za originální náhradní díly výrobce Fissler, tzn. maximálně po 400 použitích nebo nejpozději za 2 roky. Díly, které jsou viditelně poškozené (např. zatvrduňutí, trhliny, zabarvení, přehřívání nebo deformace) nebo díly, které již nelze správně instalovat, musíte neprodleně vyměnit. Při nedodržení dojde k omezení funkčnosti a bezpečnosti tlakového hrnce.
- Pro vlastní bezpečnost ihned utáhněte povolené šrouby.
- Navíc ihned vyměňte poškozené nebo popraskané plastové rukojeti za originální náhradní díly výrobce Fissler.

Pokyny k provedení oprav:

Drobné opravy můžete provést vlastními silami:

- Výměna opotřebených součástí (těsnění poklice, ventilová jednotka, prvek Euromatic nebo rukojetí).
- Dotahování šroubů.

Pro jiné opravy kontaktujte zákaznický servis výrobce Fissler (viz. kapitola 10).

Použití tlakového hrnce

- Tento výrobek vaří pokrmy pod tlakem. Použití k nestanovenému účelu může mít za následek popálení. Ujistěte se, že byl výrobek před zahříváním správně uzavřený. Informace najdete v kapitole 4. Nikdy nepoužívejte tlakový hrnec s nezajištěnou, volně položenou poklicí.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

- Používejte pouze tepelné zdroje, které jsou popsány v kapitole 5.
- Nikdy nezahřívejte prázdný tlakový hrnec bez kapaliny, protože přehřátím by mohlo dojít k poškození pístroje, ventilů, bezpečnostních zařízení a varné desky. V takovém případě nesmíte tlakový hrnec dále používat, protože tak nejsou zaručeny funkce bezpečnostních zařízení. Nechejte tlakový hrnec zkonto rovat v zákaznickém servisu výrobce Fissler.
- Minimální množství náplně: 200 - 300 ml vody podle průměru výrobku (viz značka min.). V případě přehřátí se mohou tavit a roztékat plastové díly na hrnci nebo hliníkové jádro ve dně hrnce. Pokud by k tomu došlo, vypněte sporák a nechejte hrnec stát, dokud zcela nevychladne. Vyvětrejte místnost.
- Tlakový hrnec nesmíte nikdy naplnit více než na $\frac{2}{3}$ jeho stanoveného objemu (viz značka max., odpovídá užitečnému objemu). V případě potravin, které pění nebo se během dušení rozpínají (rýže, vývar nebo sušená zelenina), naplňte tlakový hrnec maximálně do poloviny jeho objemu (viz značka $\frac{1}{2}$).
- V případě fazolí a jiných luštěnin naplňte tlakový hrnec maximálně po značku $\frac{1}{3}$, protože jejich tenká slupka může stoupat směrem k poklici a upcat ventily.
- Tlakovým hrncem pohybujte velmi opatrně, pokud je pod tlakem a nedotýkejte se žádných horkých částí. Použijte k tomu rukojeti a ovládací prvky. Pokud je to nutné, použijte chňapku.

Otevírání hrnce

- Nikdy neotevírejte tlakový hrnec násilím. Neotevírejte hrnec dříve, než se ujistíte, že byl vnitřní tlak zcela uvolněn. Informace najdete v kapitole 7.
- Před každým otevřením tlakovým hrncem vždy zatřeste, aby nedošlo k vystříknutí páry a neopařili jste se. To je důležité především při rychlém uvolnění páry nebo po chlazení pod tekoucí vodou.
- Při uvolňování páry držte vždy ruce, hlavu a tělo mimo nebezpečný prostor, aby vás unikající pára nezranila. To platí především při rychlém uvolňování páry pomocí ovládacího tlačítka.



VÝSTRAHA!

Tlakový hrnec nepoužívejte, pokud je poškozený nebo deformovaný samotný hrnec nebo jeho součásti, nebo pokud funkce hrnce nebo součástí neodpovídá popisu tohoto návodu k použití. V takovém případě kontaktujte nejbližšího specializovaného prodejce výrobků Fissler nebo zákaznický servis společnosti Fissler GmbH (viz kapitola 10).

3. Popis a výhody výrobku vitaquick®

Viz obrázek A

1. Souprava k vaření v páře (závisí na modelu)

- s podélnými otvory pro optimální cirkulaci páry

- s podložkou k zajištění volného proudění páry i pro větší potraviny
- s trojnožkou, která slouží jako stojánek

2. Úchytka na druhé straně hrnce

- s hlubokým vybráním k bezpečnému přenášení

3. Otvory k vypouštění páry (ventilová jednotka)

- při překročení stupně dušení

4. Ventilová jednotka

- s indikátorem vaření
- s ventilem k automatické regulaci tlaku (tlakové regulační zařízení)
- odnímatelné provedení ke snadnému čištění

5. Velký indikátor vaření

- se značkami k nastavení šetrného a rychlého vaření

6. Otvory k vypouštění páry (držadlo poklice)

- při uvedení do varu
- při aktivaci systému Euromatic
- při uvolňování páry pomocí ovládacího tlačítka

7. Ovládací tlačítko

- k otevření hrnce a vypuštění páry

8. Indikátor zajištění poklice

- informuje o tom, zda je hrnec správně zavřený

9. Rukojeť poklice

- odnímatelné provedení ke snadnému čištění

10. Stupnice s označením objemu

- ke snadnému dávkování tekutin bez odměrky
- s označením min. pro minimální množství tekutiny
- s označením max. pro maximální množství pro běžně vařené potraviny
- s označením $\frac{1}{2}$ pro maximální množství pro potraviny, které při vaření nabývají na objemu
- s označením $\frac{1}{3}$ pro maximální množství při přípravě fazolí a luštěnin

11. Rukojeť hrnce

- s protiskluzovou zárázkou k bezpečnému přenášení

12. Drážka pomůcky k nasazení poklice

- k použití pomůcky k nasazení poklice

13. Ochrana proti plamenům

- chrání rukojeti při použití na plynovém sporáku

14. Pomůcka pro nasazení poklice

- ke snadnějšímu nasazení poklice

15. Kuželové těleso hrnce

- účelné k ukládání hrnců na sebe (i pro hrnce stejného průměru)

16. Dno Super-Thermic/cookstar® - dno pro všechny sporáky a varné desky (podle modelu)

- k optimálnímu prohřívání na všech typech sporáků včetně indukčních varných desek

17. Pružná membrána

- k utěsnění indikátoru vaření

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

18. Těsnění sedla ventilu

- k utěsnění varného ventilu

19. Kroužek O ventilové jednotky

- k utěsnění ventilové jednotky

20. Bezpečnostní vačka (bezpečnostní zařízení)

- brání natlakování, pokud není hrnec správně zavřený

21. Fissler Euromatic (bezpečnostní zařízení)

- k automatickému uvedení do varu
- brání natlakování, pokud není hrnec správně zavřený
- automaticky omezuje tlak
- zabraňuje otevření hrnce, dokud je hrnec pod tlakem

22. Upevňovací šroub rukojeti poklice

- nevyžaduje použití náradí
- s plochým těsněním, upevněným v poklici

23. Těsnící kroužek (bezpečnostní zařízení)

- z vysoce kvalitního silikonu
- s bezpečnostními kapsami k regulaci tlaku

24. Šrouby pro upevnění ventilové jednotky

- s drážkou na šířku mince, snadné uvolnění bez použití náradí

Viz obrázek B/B1

- jmenovitý obsah (neodpovídá užitečnému obsahu)
- symbol CE (informuje o shodě výrobku se směrnicí EU o parních tlakových hrncích)
- maximální provozní tlak (max. dovolený regulovaný tlak bezpečnostního ventilu)
- datum výroby (kalendářní týden/rok)
- PC > popisuje provozní tlak při vaření, viz kapitola 6 „Výběr stupně vaření“
- PS > popisuje maximální dovolený tlak

Viz obrázek B2

Norma (informuje o shodě výrobku s GB 15066-2004, platné pouze pro Čínu)

- soustružený
- vícevrstvé kompaktní dno
- vnitřní průměr
- jmenovitý obsah (neodpovídá užitečnému obsahu)
- rozsah jmenovitého provozního tlaku / rozsah jmenovitého tlaku
- číslo normy GB 15066-2004

4. Před prvním použitím

Před prvním použitím se seznamte s hrncem a jeho použitím a zkонтrolujte úplnost dodaného výrobku (viz obrázek A). Použití některých výrobků vyžaduje doplňkové vybavení.

Otevření hrnce

Viz obrázek C

Stiskněte ovládací tlačítko (obr. A-7) na rukojeti poklice ve směru šipky a otočte poklici až na doraz proti směru hodinových ručiček (doprava). Nyní můžete poklici sundat.

Pomůcka pro nasazení poklice

Na poklici je kovová spona s potiskem „Close“ (obr. A-14), která má na rukojeti poklice protikus ve tvaru drážky (obr. A-12). Tato pomůcka slouží ke snadnějšímu nasazení poklice.

Zavírání hrnce

Viz obrázek D

Nasadte poklici, podržte ji přitom mírně zešikma, nasadte pomůcku pro nasazení poklice do drážky na rukojeti poklice a vložte poklici dovnitř. Správné nasazení poklice je indikováno symbolem kolečka na poklici, a navíc červenými body na pomůckce pro nasazení poklice a na rukojeti poklice. Jakmile jsou tyto body přesně proti sobě, můžete nasadit poklici.

Viz obrázek E

Při zavírání otočte poklici až na doraz ve směru hodinových ručiček (doleva) tak, aby došlo k zajištění hrnce se slyšitelným cvaknutím.

Indikátor zajištění poklice

Viz obrázek F

Zde je hrnec správně zavřený a připravený k použití zjistíte podle indikátoru zajištění poklice (obr. A-8) na rukojeti poklice.

Zelená: Hrnec je správně zavřený a připravený k použití.

Cervená: Hrnec není správně zavřený, proto ho nelze natlakovat.

Čištění

Před prvním použitím důkladně umyjte hrnec, poklici a těsnící kroužek. Tím odstraníte případný prach po leštění a drobné nečistoty.

Doporučujeme, abyste následně hrnec a poklici ošetřili prostředkem k péči o ušlechtilou ocel. Tím bude ušlechtilá ocel odolnější proti solím a kyselým potravinám. Zbytky pečujícího prostředku musíte vždy důkladně opláchnout. Tento způsob ošetření můžete případně opakovat podle potřeby nebo pokud dojde k vizuálním změnám na nerezovém povrchu.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

5. Pokyny k použití

Bezpečnostní zařízení

Tlakový hrnec vitaquick® je vybaven různým vybavením, které samočinně zajišťuje bezpečnost výrobku. Před každým použitím zkontrolujte funkčnost níže uvedených bezpečnostních zařízení. Tato zařízení nikdy nepozměňujte. Zkontrolujte, zda jsou před zahájením vaření správně namontovány ventilová jednotka a rukojet' poklice a zda jsou správně upevněné. Informace najdete v kapitole 8.

Ventilová jednotka (obr. A-4)

Viz obrázek G

Sejměte z poklice ventilovou jednotku. Ověřte zatlačením prstem, zda jsou indikátor vaření (1) a těleso ventilu (2) volně pohyblivé a odpruží se do původní polohy.

Euromatic (obr. A-21)

Viz obrázek H+

Ujistěte se, že je systém Euromatic na poklici čistý a volně pohyblivý. Těsnící kroužek O musí být kompletně nasazený v příslušné drážce.

Viz obrázek J

Zkontrolujte zatlačením prstem, zda je bílá kulička systému Euromatic volně pohyblivá a odpruží se zpět do původní polohy.

Těsnící kroužek (obr. A-23) a bezpečnostní vačka (obr. A-20)

Viz obrázek K

Zkontrolujte, zda jsou těsnící kroužek a okraj poklice čisté, těsnící kroužek je nepoškozený a bezpečnostní vačka (1) volně pohyblivá.

Nasadte těsnící kroužek tak, aby byl vložený na vnitřní straně poklice zcela naplocho a pod dovnitř ohnutými okrajovými segmenty (2). Těsnící kroužek musí přiléhat před bezpečnostní vačkou, tzn. musí být odtlačován od okraje poklice.

Objemy k naplnění



VÝSTRAHA!

Nikdy neduste potraviny bez dostatečného množství tekutin a dávejte pozor, aby se tekutina z tlakového hrnce zcela neodpařila. Při nedodržení může dojít k připálení připravovaných potravin a k poškození rukojetí hrnce, ventilů, bezpečnostních zařízení a varné desky. V takovém případě nesmíte tlakový hrnec dálé používat, protože tak nejsou zaručeny funkce ventilů a bezpečnostních zařízení. Nechejte tlakový hrnec zkontovalovat v zákaznickém servisu výrobce Fissler.

Viz obrázek L

Během vaření v tlakovém hrnci dodržujte následující údaje o objemu potravin. Ke snadnému dosažení správného množství je v hrnci stupnice (min/max).

K vytvoření páry je nutné (v závislosti na průměru výrobku) minimálně 200 - 300 ml tekutiny nezávisle na tom, zda připravujete pokrmy s vložkou nebo bez ní. Nikdy nepoužívejte tlakový hrnec bez tohoto minimálního množství tekutiny.

Ø 18 cm: 200 ml

Ø 22 cm: 250 ml

Ø 26 cm: 300 ml

Tlakový hrnec smí být naplněn maximálně po značku $\frac{2}{3}$ svého objemu (užitečný objem) tak, aby byla zajištěna bezpečná funkce (viz značka max.).

$\frac{1}{2}$

V případě potravin, které pění nebo během dušení nabývají na objemu, jako např. rýže, vývar nebo sušená zelenina, naplňte tlakový hrnec maximálně do poloviny jeho objemu (viz značka $\frac{1}{2}$).

$\frac{1}{3}$

Při přípravě fazolí a jiných luštěnin naplňte tlakový hrnec pouze po značku $\frac{1}{3}$ (viz značka $\frac{1}{3}$), protože jejich tenká slupka může stoupat směrem k poklici a upcat ventily.

Vhodné sporáky

Tlakové hrnce Fissler jsou vhodné pro všechny druhy sporáků.

K nim patří sporáky s elektrickými/odporovými/sklokeramickými a indukčními varnými deskami.

K zabránění poškrábání sklokeramické varné desky musíte nádobí při přemisťování vždy zvednout. Za takto vzniklé škody nepřebírá společnost Fissler žádnou odpovědnost.



Regulace na varné desce

Otevřený tlakový hrnec nesmíte nechat zahřívat prázdný nebo s tuhem déle než 2 minuty na nejvyšší stupeň ohrevu, protože následkem přehřátí může dojít k poškození dna hrnce.

Odporová/sklokeramická (sálání/halogen) varná deska:

Velikost varné desky musí odpovídat průměru dna hrnce nebo musí být menší.

Plynový sporák:

Postavte nádobí doprostřed a zabraňte přesahu plamene, tím by došlo k poškození plastových rukojetí.

Indukce:

Postavte nádobí vždy doprostřed varné desky. Velikost dna hrnce se musí shodovat

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

s velikostí varné desky nebo musí být větší, protože varná deska by jinak na dno hrnce nereagovala.

Zvláštní pokyny pro indukční sporáky:

K zabránění přehřívání a poškození nádobí z důvodu vysokého výkonu indukce nikdy nezahřívejte bez dozoru prázdný hrnec. Navíc dodržujte údaje o použití, vydané výrobcem sporáku.

Při použití můžete slyšet bzučivý zvuk. Tento zvuk vzniká z technických důvodů a nejedná se o projev závady sporáku nebo nádobí.

Tipy pro úsporu energie

- Při dušení na šetrný nebo rychlý stupeň regulujte varnou desku tak, aby se indikátor vaření nedostal přes označení pro příslušný varný stupeň a varný ventil nezačal upouštět páru
- Použijte varnou desku o vhodné velikosti (viz údaje výše)
- Vyberte velikost nádobí, která odpovídá vařenému množství
- Využijte akumulované teplo ve dně. Vypněte varnou desku ještě před koncem doby vaření, abyste využili dobu chladnutí

6. Dušení pokrmů v tlakovém hrnci vitaquick®



VÝSTRAHA!

Dávejte pozor, aby se tekutina z tlakového hrnce zcela neodpařila (viz upozornění v kapitole 5)!

V tlakovém hrnci můžete připravovat pokrmy různým způsobem:

- Dušení masa
- Příprava vývarů a hustých polévek
- Příprava zeleniny a brambor
- Příprava rýže
- Příprava ryb
- Fritování (bez poklice)
- Vaření v páře
- Příprava hluboce zmrazených pokrmů
- Zavařování
- Odšťavňování
- Sterilizace
- Příprava menu

Další informace a recepty najdete na stránkách www.fissler.com

Příprava

Vložte do tlakového hrnce přísady podle receptu.

Pamatujte přitom na uvedené množství surovin (kapitola 5).

Následně nasaďte na hrnec poklici a uzavřete hrnec.

Pokud je indikátor zajištění poklice (obr. A-8) v rukojeti poklice zelený, je hrnec připravený (kapitola 4).

Výběr stupně vaření

Viz obrázek M

Na hrnci vitaquick® můžete vybírat ze dvou stupňů vaření: Šetrné (1. kroužek) a rychlé (2. kroužek).

Stupeň vaření 1 (1. kroužek), cca 109 °C (šetrná příprava pokrmů)

(provozní tlak 40 kPa)

Pro velmi chouloustivé potraviny, jako jsou ryby a zelenina

Stupeň vaření 2 (2. kroužek), cca 117 °C (rychlá příprava pokrmů)

(provozní tlak 80 kPa)

Pro všechny ostatní pokrmy, jako jsou masné pokrmy a husté polévkы

Přivedení k varu a odvzdušnění

Zahřejte tlakový hrnec na nejvyšší stupeň energie.

Pod rukojetí poklice (obr. A-6) uniká pára a tím i vzdušný kyslík, který škodí vitamínům. Tento postup může trvat několik minut. Jakmile se systém Euromatic zavře a neuniká žádná pára, začíná tlakování. O chvíli později začne stoupat ukazatel indikátoru vaření (obr. A-5).

Indikátor varu

Viz obrázek N

Indikátor vaření informuje na základě dvou značek (bílé kroužky) o dosažení příslušného stupně vaření.

První kroužek:

Bylo dosaženo stupně vaření 1 (šetrné vaření).

K přípravě pokrmů v režimu šetrného vaření musíte těsně před tím, než se objeví první bílý kroužek, zmírnit přívod energie. Sporák musíte regulovat tak, aby během celého procesu vaření zůstal tento kroužek viditelný, ale nedošlo k jeho překročení.

Druhý kroužek:

Bylo dosaženo stupně vaření 2 (rychlé vaření).

K přípravě pokrmů v režimu rychlého vaření musíte zmírnit přívod energie zhruba v okamžiku, kdy je viditelný první bílý kroužek. Sporák musíte regulovat tak, aby během celého procesu vaření zůstal druhý bílý kroužek viditelný, ale nedošlo k jeho překročení.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

321

Pokud indikátor varu nadále stoupá poté, kdy se objeví druhý bílý kroužek, uslyšíte syčení a z varného ventilu začne unikat pára. V tomto případě je přiváděno příliš velké množství tepla a musíte redukovat výkon, jinak dojde k odpaření tekutiny v hrnci.

Doba dušení potravin

Doba dušení potravin je měřena od dosažení vybraného stupně vaření (první nebo druhý bílý kroužek).

Základní pravidla:

1. Doba vaření na stupni 2 odpovídá zhruba $\frac{1}{2}$ až $\frac{1}{3}$ běžné doby vaření při použití běžného hrnce.
2. Doba vaření na stupni 1 je asi o 50 % delší než na stupni 2.
3. Údaje o době vaření se mohou lišit, protože na dobu vaření má vliv množství, tvar, velikost a kvalita potravin.

Příklad brambor vařených ve slupce:

Běžná doba vaření	Doba vaření na stupni 2	Doba vaření na stupni 1
cca 30 min.	cca 12 min.	cca 18 min.

Po ukončení vaření sejměte tlakový hrnec z varné desky a uvolněte tlak (viz pokyny v následující kapitole) a teprve potom hrnec otevřete.

Další doby vaření najdete od strany 526 a další

7. Vypuštění páry z tlakového hrnce vitaquick®



VÝSTRAHA!

Nikdy neotevříte tlakový hrnec násilím. Hrnec smíte otevřít až ve chvíli, kdy indikátor vaření zcela klesne a po stisknutí ovládacího tlačítka neuniká žádná pára.

Existují 3 způsoby vypuštění páry z tlakového hrnce Fissler

Způsob uvolnění páry vyberte podle připravovaných surovin.

V případě pěnivých surovin nebo surovin, které kypí, např. slupky luštěnin, vývary nebo husté polévky, nebo i u surovin s choulostivou slupkou, jako jsou např. brambory vařené ve slupce, nesmíte vybrat žádnou metodu s rychlým snížením tlaku, protože v opačném případě může připravovaný pokrm začít unikat nebo může dojít k popraskání slupky.

Způsob 1

Rychlé uvolnění tlaku pomocí ovládacího tlačítka

Viz obrázek O

Lehkým stisknutím ovládacího tlačítka (obr. A-7) ve směru šipky uniká pod rukojetí poklice pára (obr. A-6). Držte tlačítko stisknuté, dokud indikátor vaření zcela nepoklesne a nepřestane unikat pára.

Následně tlačítko uvolněte, mírně zatřeste hrncem a znova stiskněte ovládací tlačítko. Opakujte tento postup, dokud nepřestane pára unikat. Jakmile jste z hrnce uvolnili tlak, systém Euromatic poklesne. Nyní můžete ovládací tlačítko stisknout úplně, abyste otevřeli hrnec.

Upozornění:

Dokud je v hrnci tlak, nelze ovládací tlačítko úplně stisknout. Toto opatření je k vaší bezpečnosti, protože tak nelze hrnec nedopatřením otevřít, dokud je pod tlakem. Nepokoušejte se proto násilně stisknout ovládací tlačítko.

Způsob 2

Nechat vychladnout

Tento způsob můžete vybrat, abyste využili zbytkovou energii v hrnci.

K tomu sundejte hrnec ze sporáku krátce před koncem doby vaření a nechejte ho pomalu vychladnout, dokud se indikátor vaření zcela nezasune.

Následně zlehka stiskněte ovládací tlačítko, abyste uvolnili případný zbytkový tlak. Tlačítko uvolněte, jakmile neuniká žádná pára, mírně zatřeste hrncem a znova stiskněte ovládací tlačítko. Opakujte tento postup, dokud nepřestane pára unikat. Jakmile jste z hrnce uvolnili tlak, systém Euromatic poklesne. Nyní můžete ovládací tlačítko stisknout úplně, abyste otevřeli hrnec.

Tento postup je vhodný především pro pokrmy s dlouhou dobou vaření.

Způsob 3

Rychlé vypuštění páry pod tekoucí vodou

Viz obrázek Q

Pokud vás unikající pára ruší, můžete tlak z hrnce uvolnit také pod tekoucí vodou. K tomu postavte hrnec do dřezu a nechejte stékat studenou vodu zbočku po poklici (ne přes rukojet' poklice a ventilovou jednotku), dokud se indikátor vaření zcela nezasune.

Následně zlehka stiskněte ovládací tlačítko, abyste uvolnili případný zbytkový tlak. Tlačítko uvolněte, jakmile neuniká žádná pára, mírně zatřeste hrncem a znova stiskněte ovládací tlačítko. Opakujte tento postup, dokud nepřestane pára unikat. Jakmile jste z hrnce uvolnili tlak, systém Euromatic poklesne. Nyní můžete ovládací tlačítko stisknout úplně, abyste otevřeli hrnec.

8. Čištění a péče

Čištění

Čistěte tlakový hrnec po každém použití.

- Uvolněte těsnicí kroužek z poklice a ručně ho umyjte
- Sundejte ventilovou jednotku a otřete ji navlhčenou utěrkou

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

- Sundejte rukojeť poklice a omyjte pod tekoucí vodou
- Hrnek, poklici (bez těsnicího kroužku, ventilové jednotky a rukojeti poklice) a vložky můžete umýt také v myčce

Přitom pamatujte:

- K čištění používejte horkou vodu s běžným prostředkem na nádobí a houbičku nebo měkký kartáček. Nepoužívejte ostré, hrubé nebo drsné předměty. Na vnitřek a dno můžete při silnějším znečištění použít také drsnou stranu houbičky na nádobí
- Zbytky pokrmů nenechejte zaschnout a neskladujte v hrnci po delší dobu žádné pokrmy, protože mohou způsobit na nerezu skvrny a změny povrchu.
- K uchování povrchu pravidelně používejte prostředek k ošetřování nerezového povrchu. Je velmi vhodný k odstranění bílého nebo duhového zabarvení nebo povlaků
- Při čištění v myčce používejte pouze běžně dostupné výrobky pro domácnost v dávkování, které doporučuje výrobce, nepoužívejte průmyslové čisticí prostředky nebo vysoce koncentrovaná čistidla

Montáž jednotky s ventilem a rukojetí poklice

Ventilová jednotka (obr. A-4)

Sundání:

Viz obrázek R

Povolte upínací šroub (obr. A-24) šroubováním proti směru hodinových ručiček a sundejte ventilovou jednotku. Upevnovací šroub můžete povolit bez nářadí, stačí použít minci.

Montáž:

Viz obrázek S

Nasadte shora na poklici ventilovou jednotku (1) v zadané poloze (na střed čepu), našroubujte upevnovací šroub (2) zespodu ve směru hodinových ručiček a pevně utáhněte.

Rukojeť poklice (obr. A-9)

Sundání:

Viz obrázek T

Uvolněte rukojeť z poklice šroubováním upevnovacího šroubu (obr. A-22) na vnitřní straně poklice proti směru hodinových ručiček.

Montáž:

Viz obrázek U

Vezměte rukojeť poklice do ruky a položte poklici do požadované polohy.

Pevně utáhněte upevnovací šroub ve směru hodinových ručiček.

Uskladnění

Suchý a čistý těsnicí kroužek skladujte ve tmavém prostředí (chráněném před slunečním světlem a zářením UV).

K ochraně těsnicího kroužku tak, aby nedošlo k jeho deformaci, položte poklici po vyčištění na hrnek vzhůru nohama.

9. Údržba a náhradní díly



VÝSTRAHA!

Pravidelně vyměňujte opotřebitelné díly, jako je těsnění poklice a další gumové díly, za originální náhradní díly výrobce Fissler, tzn. maximálně po 400 použitích nebo nejpozději za 2 roky. Díly, které jsou viditelně poškozené (např. zatvrnuty, trhliny, zabarvení, přehřívání nebo deformace) nebo díly, které již nelze správně instalovat, musíte neprodleně vyměnit.

Při nedodržení dojde k omezení funkčnosti a bezpečnosti tlakového hrnce.

S případnými otázkami se obracejte na náš zákaznický servis nebo na personál specializovaného prodeje.

Pokyny k výměně dílů

Těsnicí kroužek (obr. A-23)

Viz kapitola 5.

Pružná membrána (obr. A-17)

Viz obrázek V

Uvolněte ventilovou jednotku z poklice a sundejte starou pružnou membránu. Nasadte zevnitř do otvoru v poklici novou pružnou membránu. Zkontrolujte otáčivým pohybem správnost instalace.

Namontujte ventilovou jednotku (viz kapitola 8)

Ventilová jednotka (obr. A-4)

Viz obrázek W

Povolte upínací šroub (obr. A-24) šroubováním proti směru hodinových ručiček a sundejte ventilovou jednotku. Upevnovací šroub můžete povolit bez nářadí, stačí použít minci.

Montáž:

Viz obrázek S

Nasadte shora na poklici ventilovou jednotku (1) v zadané poloze (na střed čepu), našroubujte upevnovací šroub (2) zespodu ve směru hodinových ručiček a pevně utáhněte.

Těsnění sedla ventilu (obr. A-19)

Viz obrázek X

Uvolněte ventilovou jednotku z poklice a sundejte staré těsnění.

Nasadte nové těsnění a ujistěte se, že těsnění na obou stranách poklice čistě a správně dosedá.

Těsnicí kroužek O systému Euromatic (obr. A-21)

Viz obrázek I

Demontáž/montáž je provedena na vnitřní straně poklice. Dávejte pozor, aby bylo těsnění vloženo správně do příslušné drážky.

Euromatic (obr. A-21)

K demontáži/montáži systému Euromatic musíte nejprve sundat z poklice rukojet. K tomu pouze stačí povolit šroub na vnitřní straně poklice. Systém Euromatic můžete sundat

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

z poklice, jakmile odstraníte těsnicí kroužek O. K montáži vedete systém Euromatic bez kroužku O poklicí tak, aby strana s bílou kuličkou byla na vnitřní straně poklice. Potom namontujte těsnicí kroužek O podle popisu výše.

Náhradní díly

Náhradní díl.....Průměr.....Číslo výrobku

Rukojet na druhé straně hrnce tlakové pánve (obr. Y-3) 22 cm	600-300-02-840
..... 26 cm	600-700-04-840
Rukojet na druhé straně tlakového hrnce (obr. Y-3) 22 cm	600-300-04-840
..... 26 cm	600-700-08-840
Rukojet poklice (obr. Y-4)	všechny 600-000-11-770
Upevňovací šroub rukojeti poklice s plochým těsněním (obr. Y-12).....	všechny 600-000-00-712

Příslušenství

Příslušenství.....Průměr.....Číslo výrobku

Děrovaná vložka (vč. trojnožky) (obr. Z-1)	22 cm 610-300-00-800
..... 26 cm	610-700-00-800
Neděrovaná vložka (vč. trojnožky) (obr. Z-2).....	22 cm 610-300-00-820
..... 26 cm	610-700-00-820
Doplňková skleněná poklice (obr. Z-3)	22 cm 021-641-22-600
Doplňková kovová poklice (obr. Z-4)	22 cm 623-000-22-700
..... 26 cm	623-000-26-700
Těsnicí kroužek (obr. Y-1)	22 cm 600-000-22-795
..... 26 cm	600-000-26-795
Bezpečnostní ventil (obr. Y-5)	všechny 600-000-00-700
Sada pružné membrány, kroužek O, těsnění sedla ventilu (obr. Y-7, Y-8, Y-9)	všechny 600-000-01-706
Komplet Euromatic (obr. Y-10).....	všechny 011-631-00-750

Všechny originální náhradní díly značky Fissler můžete zakoupit u prodejců, kteří vedou zboží značky Fissler. Pomůže vám i náš zákaznický servis (viz kapitola 10).

Seznam prodejců a další informace najdete na stránkách www.fissler.com

10. Záruka a servis

Každý výrobek značky Fissler je pečlivě vyroben z vysoce kvalitních materiálů. Kvalitu našich výrobků opakovaně kontrolujeme až do jejich dokončení. Nakonec jsou výrobky podrobeny přísné výstupní kontrole. Z tohoto důvodu přebíráme za následující výrobky Fissler záruku od data výroby v souladu s následujícími záručními podmínkami bez ohledu na to, ve které zemi jste tento výrobek značky Fissler kupili. Tím zaručujeme, že tento

výrobek Fissler neobsahuje vady materiálu nebo výrobní vady. Kromě záruky vám náležejí také legislativou stanovená práva na záruku, která nejsou touto záruku omezena.

Záruka výrobce

Na všechny naše tlakové hrnce přebíráme záruku od data nákupu. V případě reklamace předejte prodejci kompletní výrobek spolu s pokladním dokladem nebo zabalený výrobek zašlete zákaznickému servisu Fissler (adresa níže). V případě uplatnění záruky provede společnost Fissler podle vlastního uvážení a na vlastní náklady buď opravu výrobku nebo dodá odpovídající náhradu.

Nároky z této záruky existují výhradně na základě následujících podmínek:

- výrobek nevykazuje žádné škody nebo známky opotřebení, které jsou způsobeny použitím odlišným od standardního určení anebo od pokynů návodu k použití,
- výrobek nevykazuje žádné známky toho, že byly provedeny nesprávné opravy, nebo že byl povrch výrobku vystaven působení chemických nebo fyzikálních lát, nebo
- do výrobku nebylo instalováno žádné příslušenství nebo bylo instalováno pouze příslušenství schválené výrobcem.

Vyloučení záruky

V případě tlakových hrnců řady vitaquick® se záruka nevztahuje na opotřebitelné díly.

Příklad:

- Těsnicí kroužek (obr. Y-1)
- Těsnění varného ventilu (obr. Y-8)
- Těsnění sedla ventilu (obr. Y-9)
- Pružná membrána (obr. Y-7)
- Těsnicí kroužek O systému Euromatic (obr. Y-11)
- Ploché těsnění k upevňovacímu šroubu rukojeti poklice (obr. Y-12)

Nepřebíráme žádnou záruku za poškození, ke kterému došlo z následujících důvodů:

- Nevhodné a nesprávné použití
- Chybná nebo nedbalá manipulace s výrobkem
- Nesprávně provedené opravy
- Instalace náhradních dílů, které neodpovídají originálnímu provedení
- Chemické nebo fyzikální působení na povrch výrobku
- Barevné změny na rukojetích z důvodu čištění v myčce
- Nedodržování pokynů tohoto návodu k obsluze

Adresa zákaznického servisu

Fissler GmbH
Kundenservice (zákaznický servis)
Harald-Fissler-Str. 10

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

55768 Hoppstädt-Weiersbach
Tel.: +49 6781 - 403 100

Další informace najdete na stránkách www.fissler.com

11. Likvidace

Přispívejte k ochraně životního prostředí! Kartonové obaly můžete likvidovat spolu se starým papírem. Vzhledem k tomu, že výrobek obsahuje celou řadu recyklovatelných materiálů nebo materiálů, které lze opakováně použít, musíte výrobek odevzdat do sběrného dvora ve vašem městě nebo obci.

12. Otázky a odpovědi



VÝSTRAHA!

Vypněte varnou desku, ujistěte se, že je z tlakového hrnce uvolněn tlak (viz kapitola 7) a nechejte tlakový hrnek vychladnout dříve, než se pokusíte odstranit příčinu vady.

Otázka	Možná příčina	Odstranění příčiny závady
Při vaření uniká pára pod rukojetí poklice (u systému Euromatic) déle než obvykle	Hrnek není správně zavřený. (Indikace na rukojeti poklice je v červeném poli.) Přiváděná energie není dostačující. Velikost varné desky neodpovídá průměru dna tlakového hrnce. Rukojeť poklice je volná. Systém Fissler Euromatic nebo příslušný těsnicí kroužek O je znečištěný nebo poškozený.	Správně zavřete hrnek. (viz kapitola 4) (Indikace na rukojeti poklice je v zeleném poli.) Nastavte maximální výkon zdroje tepla. Postavte tlakový hrnek na vhodnou varnou desku (viz kapitola 5). Utáhněte upevňovací šroub rukojeti poklice na vnitřní straně poklice. Vyčistěte součásti nebo je vyměňte (viz kapitola 5, 8, 9).
Při vaření neuniká pára.	Dali jste do hrnce příliš málo tekutiny.	Přidejte tekutinu, abyste dosáhli jejího minimálního množství (200-300 ml) (viz kapitola 5).
Na okraji poklice uniká pára anebo vodní kapky dříve, než indikátor vaření začne stoupat.	Přiváděná energie není dostačující. Není správně vložený těsnicí kroužek. Těsnicí kroužek je znečištěný nebo poškozený. Hrnek není správně zavřený. (Indikace na rukojeti poklice je v červeném poli.)	Nastavte maximální výkon zdroje tepla. Správně vložte těsnicí kroužek (viz kapitola 5). Očistěte nebo vyměňte těsnicí kroužek. Správně zavřete hrnek. (viz kapitola 4) (Indikace na rukojeti poklice je v zeleném poli.)

Otázka	Možná příčina	Odstranění příčiny závady	Otázka	Možná příčina	Odstranění příčiny závady
Indikátor vaření nestoupá.	<p>U rukojeti poklice uniká pára.</p> <p>U okraje poklice uniká pára.</p> <p>Dali jste do hrnce příliš málo tekutiny.</p> <p>Ventilová jednotka není správně a pevně zašroubovaná.</p> <p>Chybí kroužek O, těsnění sedla ventilu nebo pružná membrána, nebo jsou vadné nebo nesprávně namontované.</p> <p>Teplota je příliš vysoká. (Indikátor varu se dostal za druhý bílý kroužek.)</p>	<p>Viz předchozí body.</p> <p>Viz předchozí body.</p> <p>Přidejte tekutinu, abyste dosáhli jejího minimálního množství (200-300 ml) (viz kapitola 5).</p> <p>Správně nasaděte ventilovou jednotku a utáhněte upevňovací šroub (viz kapitola 8).</p> <p>Vyměňte příslušné těsnění nebo je správně namontujte (viz kapitola 9).</p> <p>Regulujte přívaděnou energii. Dávejte pozor, abyste regulovali přívaděnou energii tak, aby se indikátor vaření během celé doby vaření nedostal za označení požadovaného stupně vaření (první nebo druhý bílý kroužek, viz kapitola 5).</p> <p>Správně nasaděte ventilovou jednotku a utáhněte upevňovací šroub (viz kapitola 8).</p> <p>Vyměňte příslušné těsnění nebo je správně namontujte (viz kapitola 9).</p>	Pod rukojetí poklice (u systému Euromatic) uniká pára, i když je indikátor vaření již vysunutý.	<p>Rukojet poklice je volná.</p>	<p>Utáhněte upevňovací šroub rukojeti poklice na vnitřní straně poklice.</p> <p>Vyměňte příslušné těsnění nebo je správně namontujte (viz kapitola 9).</p> <p>Sudejte ventilovou jednotku, vyčistěte ji nebo vyměňte (viz kapitola 8).</p>
U ventilové jednotky uniká pára.	<p>Ventilová jednotka není správně a pevně zašroubovaná.</p> <p>Chybí kroužek O, těsnění sedla ventilu nebo pružná membrána, nebo jsou vadné nebo nesprávně namontované.</p>	<p>Správně nasaděte ventilovou jednotku a utáhněte upevňovací šroub (viz kapitola 8).</p> <p>Vyměňte příslušné těsnění nebo je správně namontujte (viz kapitola 9).</p>	Rukojet poklice je volná.	<p>Upevňovací šroub není utažený.</p>	<p>Utáhněte upevňovací šroub rukojeti poklice na vnitřní straně poklice.</p>
			Rukojeti na hrnci jsou volné.	<p>Nejsou utažené šrouby rukojetí.</p>	<p>Utáhněte šrouby šroubovákem.</p>
			Na okraji poklice uniká velké množství páry, i když je indikátor vaření již vysunutý.	<p>Je poškozený těsnicí kroužek.</p> <p>Těsnicí kroužek zareagoval jako bezpečnostní zařízení. K tomu dojde, pokud je varný ventil a systém Euromatic znečištěný nebo vadný.</p>	<p>Vyměňte těsnicí kroužek (viz kapitola 9).</p> <p>Nechejte výrobek zkontrolovat u zákaznického servisu Fissler.</p>
			Pod kulatým víčkem na rukojeti poklice nebo u ovládacího tlačítka uniká pára.	<p>Je poškozené těsnění.</p>	<p>Vyměňte rukojet poklice nebo ji nechejte zkontrolovat u zákaznického servisu Fissler.</p>

Otázka	Možná příčina	Odstranění příčiny závady
Zavírání hrnce jde ztěžka nebo při zavírání nedochází k vyskočení ovládacího tlačítka.	<p>Není správně namontovaná rukojeť poklice anebo hrnce.</p> <p>Rukojeť poklice je vadná.</p> <p>Není správně vložený těsnicí kroužek.</p> <p>Hrnec není správně zavřený. (Indikace na rukojeti poklice je v červeném poli.)</p>	<p>Zkontrolujte upevnění rukojetí a případně dotáhněte.</p> <p>Vyměňte rukojeť poklice.</p> <p>Správně vložte těsnicí kroužek (viz kapitola 5).</p> <p>Správně zavřete hrnec. (viz kapitola 4) (Indikace na rukojeti poklice je v zeleném poli.)</p>
Hrnec nelze otevřít.	<p>Hrnec je stále ještě pod tlakem.</p> <p>Došlo k zaseknutí systému Euromatic.</p>	<p>Uvolněte tlak z hrnce (viz kapitola 7).</p> <p>Uvolněte ovládací tlačítko. Mírně zatlačte rukojeť poklice směrem doleva.</p>

DE
EN
FR
ES
IT
NL
RU
GR
TR
KO
ZH
JA
PL
CZ
SR
HU
SK
SL
RO
BL
AR

Hvala na poverenju

i čestitamo vam na kupovini vašeg novog ekspres lonca vitaquick®.

Preko 60 godina iskustva uloženo je u razvoj ove nove generacije ekspres lonaca kompanije Fissler.

Ekspres lonci su za brzu, ukusnu i vitaminski prihvatljivu pripremu danas jedanko aktuelni kao i nekada - u pogledu jednostavnosti upotrebe i dizajna, vitaquick® ipak postavlja nove standarde.

Kako biste mogli dugo uživati u vašem ekspres loncu pažljivo proizvedenom u Nemačkoj i da biste postigli optimalan radni vek, obratite pažnju na uputstva koja slede. Nadamo se da ćete uživati u isprobavanju mnogih mogućnosti vašeg vitaquick® i želimo vam puno uspeha!

Sadržaj

1. Namenska upotreba	336	Indikator kuvanja	345
2. Bezbednosne napomene	336	Vreme kuvanja	345
Uputstvo za upotrebu	336	7. Isparavanje vitaquick®	346
Oprez	336	8. Čišćenje & održavanje	347
Bezbedna upotreba ekspres lonca	336	Čišćenje	347
Bezbednost i održavanje	337	Montaža jedinice ventila i drške	348
Rad ekspres lonca	337	poklopca	348
Otvaranje lonca	338	Skladištenje	348
3. Opis i prednosti vitaquick®	338	9. Održavanje & zamenski delovi	348
4. Pre prve upotrebe	340	Napomene za zamenu delova	349
Otvaranje lonca	340	Zamenski delovi	349
Pomagalo za postavljanje	341	Pribor	350
Zatvaranje lonca	341	10. Garantni list & servis	350
Indikator zaključavanja	341	Garancija proizvođača	350
Čišćenje	341	Izuzimanje garancije	351
5. Uputstva za upotrebu	341	Adresa korisničke službe	351
Bezbednosni uređaji	341	11. Odlaganje	351
Količine punjenja	342	12. Pitanja i odgovori	352
Kompatibilnost sa pećima	343		
Podešavanje ringle	343		
Saveti za uštedu energije	343		
6. Kuvanje sa vitaquick®	344		
Priprema	344		
Izbor stepena pečenja	344		
Blanširanje i ispuštanje vazduha	345		

1. Namenska upotreba

- Ekspres lonci Fissler koriste se za brzo kuvanje jela i za namenu pomenutu u poglavlju 6 i mogu se koristiti samo u ove svrhe. Nenamenska upotreba može dovesti do opasnosti.
- Ekspres lonci Fissler pogodni su samo za namensku privatnu upotrebu.
- Pored toga, Fisslerovi ekspres lonci smeju se koristiti samo do maksimalne snage peći od 3700 vati.
- Moraju se poštovati nivoi punjenja navedeni u poglavlju 5 kako bi se omogućila bezbedna upotreba ekspres lonca.



2. Bezbednosne napomene

Uputstvo za upotrebu

- Molimo vas da pročitate uputstva za upotrebu i sva uputstva pre upotrebe vitaquick® ekspres lonca jer nepravilna upotreba može dovesti do oštećenja.
- Molimo vas da čuvate uputstva za upotrebu sve dok ste vlasnik proizvoda.** Ako ste ipak izgubili uputstvo za upotrebu, možete ga preuzeti sa naše web stranice www.fissler.com
- Ne ostavljajte ekspres lonac nikome ko se prethodno nije upoznao sa uputstvima za upotrebu.
- Ekspres lonac prosledite trećim licima samo uz uputstva za upotrebu.

Oprez

- Opasnost od gušenja plastičnom kesom. Držite plastičnu kesu dalje od dece jer postoji opasnost od gušenja.
- Ne upotrebljavajte ekspres lonac u blizini dece.
- Molimo vas da nikada ne ostavljate ekspres lonac bez nadzora. Regulišite dovod energije tako da indikator kuvanja ne prelazi preko drugog podioka. Ako se dotok energije ne smanji, para će izlaziti kroz ventil i ekspres lonac će izgubiti tečnost. Potpuni gubitak tečnosti izazvaće gorenje hrane, oštećenje lonca i ploče za kuvanje.

Bezbedna upotreba ekspres lonca

- Nikada ne koristite ekspres lonac ili ekspres tiganj u vrućoj rerni. Visoke temperature oštećuju ručke, ventile i sigurnosne uređaje i više ne mogu da ispunjavaju svoju bezbednosnu funkciju.
- U ekspres loncu uvek fritirajte bez poklopca i punite ga mašću do polovine. Nikada ne fritirajte pod pritiskom!
- Ekspres lonci se ne smeju koristiti u medicinskoj oblasti. Pogotovo ne kao medicinski sterilizator jer ekspres lonci nisu dizajnirani za temperaturu potrebnu za sterilizaciju.

- Ne pripremajte sos od jabuka i kompote u ekspres loncu jer se ovde često stvaraju mehurići pare koji prilikom otvaranja mogu prskati i izazvati opekatine.
- Kada kuvate meso u ekspres loncu, u mesu se stvara višak pritiska. Zbog toga nakon otvaranja ekspres lonca pustite da se meso malo ohladi pre nego što ga probušite ili premestite kako biste izbegli opekatine.

Bezbednost i održavanje

- Ekspres lonac koristite samo sa originalnim i potpuno funkcionalnim Fisslerovim komponentama. Koristite samo originalne rezervne delove kompanije Fissler. Posebno koristite lonce i poklopce istog modela kao i ostale rezervne delove u dizajnu namenjenom vašem uređaju. (vidi poglavlje 9). Nepridržavanje će narušiti funkciju i bezbednost ekspres lonca.
- Pre svake upotrebe se uverite da su svi ventili i bezbednosni uređaji neoštećeni, funkcionalni i čisti. Ovo je jedini način da se osigura bezbedno funkcionisanje. Informacije o tome se mogu pronaći u poglavlju 5.
- Ne pravite nikakve promene na ekspres loncu. To posebno važi za sigurnosne uređaje - osim mera održavanja navedenih u uputstvu za upotrebu. Ventili se ne smeju podmazivati!
- Redovno zamenite habajuće delove poput zaptivnog prstena i drugih gumenih delova originalnim rezervnim delovima kompanije Fissler, tj. nakon najviše 400 procesa kuvanja ili najkasnije 2 godine. Delovi koji pokazuju vidljiva oštećenja (npr. očvršćavanje, pukotine, promena boje, pregrevanje ili deformacija) ili koji ne naležu pravilno moraju se odmah zameniti. Nepridržavanje će narušiti funkciju i bezbednost ekspres lonca.
- Radi vaše bezbednosti odmah pritegnite sve olabavljene zavrtnje.
- Osim toga napukle ili oštećene plastične ručke odmah zamenite originalnim rezervnim delovima kompanije Fissler.

Napomena o popravci:

Male popravke možete izvršiti sami:

- Zamena delova pod uticajem habanja (zaptivni prsten, ventil, euromatik ili ručke).
- Zatezanje zavrtnja.

Za ostale popravke obratite se korisničkoj službi kompanije Fissler.

(vidi poglavlje 10)

Rad ekspres lonca

- Ovaj uređaj kuva pod pritiskom. Nepravilna upotreba može dovesti do opekatina. Pre zagrevanja proverite da li je uređaj pravilno zatvoren. Informacije o tome možete pronaći u 4. poglavlju. Nikada ne upotrebljavajte ekspres lonac sa labavo pričvršćenim poklopcom.
- Koristite samo izvore toplove navedene u poglavlju 5.
- Nikada ne zagrevajte ekspres lonac bez tečnosti, jer pregrevanje može oštetiti uređaj,

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

ventile, sigurnosne uređaje i ringlu. U tom slučaju nemojte i dalje koristiti ekspres lonac jer funkcije sigurnosnih uređaja više nisu zagarantovane. Neka vaš ekspres lonac pregleda servisna služba kompanije Fissler.

- Minimalna količina punjenja: 200-300 ml vode u zavisnosti od prečnika uređaja (pogledajte oznaku min). U slučaju pregrevanja plastični delovi na posudi ili aluminijumsko jezgro na dnu mogu se istopiti i postati tečni. Ako se to dogodi, isključite ringlu i ne pomerajte posudu dok se potpuno ne ohladi. Provjetrite sobu.
- Ekspres lonac nikada ne punite sa više od $\frac{2}{3}$ njegovog kapaciteta (pogledajte oznaku max, odgovara korismom sadržaju). Za hranu koja se tokom kuvanja peni ili proširuje (poput pirinča, čorbe ili sušenog povrća), napunite ekspres lonac ne više od polovine njegovog kapaciteta (pogledajte oznaku $\frac{1}{2}$).
- Pasuljem i drugim mahunarkama napunite ekspres lonac najviše do oznake $\frac{1}{3}$ oznake jer se njihova tanka kora lako može podići i začepiti ventile.
- Pažljivo pomerajte ekspres lonac kada je pod pritiskom i ne dodirujte vruće površine. Za to koristite ručke i elemente za opsluživanje. Ako je potrebno koristite zaštitu za ruke.

Otvaranje lonca

- Molimo vas da ekspres lonac nikada ne otvarate nasilno. Ne otvarajte ga dok se ne uverite da je unutrašnji pritisak potpuno oslobođen. Informacije o tome možete pronaći u poglavljiju 7.
- Uvek protresite ekspres lonac pre svakog otvaranja kako biste sprečili prskanje i opeketinje. Ovo je posebno važno za brzo isparavanje ili nakon hlađenja pod mlazom vode.
- Prilikom ispuštanja pare, ruke, glavu i telo uvek držite dalje od opasnog područja, kako se ne biste povredili od isparavanja. Ovo se posebno odnosi na brzo isparavanje pomoću kontrolnog dugmeta ili krune za kuvanje.



UPOZORENJE!

Ne koristite ekspres lonac ako je on ili njegovi delovi oštećeni ili deformisani ili ako njihova funkcija ne odgovara opisu u ovom uputstvu za upotrebu. U tom slučaju obratite se najbližoj specijalizovanoj prodavnici ili korisničkoj službi kompanije Fissler GmbH.
(Vidi poglavljje 10)

3. Opis i prednosti vitaquick®

Pogledajte sliku A

1. Set uložaka za kuvanje na pari (u zavisnosti od modela)

- sa perforacijom po dužini za optimalan prođor pare
- sa potpornim šipkama za slobodan protok pare čak i kod većih komada koji se kuju
- sa tronošcem kao postoljem

2. Suprotna drška

- sa dubokim rukohvatom za sigurno nošenje

3. Otvori za izlaz pare (jedinica ventila)

- kada se prekorači izabrani nivo kuvanja

4. Jedinica ventila

- sa indikatorom kuvanja
- sa ventilom za automatsko ograničenje pritiska (uredaj za kontrolu pritiska)
- uklonjiv za jednostavno čišćenje

5. Veliki indikator kuvanja

- sa oznakama za regulaciju štedljivog i brzog režima

6. Otvori za izlaz pare (drška poklopca)

- prilikom blanširanja
- prilikom obraćanja Euromatiku
- prilikom isparavanja preko kontrolnog dugmeta

7. Kontrolno dugme

- za otvaranje i isparavanje lonca

8. Indikator zaključavanja

- označava da li je lonac pravilno zatvoren

9. Drška poklopca

- uklonjiva za lako čišćenje

10. Merna skala sa oznakom nivoa punjenja

- za lako doziranje tečnosti bez merne čaše
- sa oznakom min za minimalnu količinu punjenja tečnošću
- sa oznakom max za maksimalnu količinu punjenja kod uobičajene hrane
- sa oznakom $\frac{1}{2}$ za maksimalnu količinu punjenja za hranu koja bubri
- sa oznakom $\frac{1}{3}$ za maksimalni kapacitet pasulja i mahunarki

11. Drška lonca

- Graničnik klizanja za sigurno nošenje

12. Žleb za pomagalo za postavljanje

- za umetanje pomagala za postavljanje

13. Zaštita od plamena

- štiti drške kada se koristi na plinskom šporetu

14. Pomagalo za postavljanje

- za jednostavno postavljanje poklopca

15. Konusno telo lonca

- za slaganje lonaca (takođe istog prečnika)

16. Super termičko dno/cookstar®-dno za sve vrste štednjaka (po vrsti modela)

- za optimalna svojstva toploće na svim vrstama peći uključujući indukcijske

17. Rol membrana

- za zaptivanje indikatora za kuvanje

18. Zaptivka sedišta ventila

- za zaptivanje ventila za kuvanje

19. O-prsten za jedinicu ventila

- za zaptivanje jedinice ventila

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

20. Bezbednosno vratilo (bezbednosni uređaji)

- sprečava porast pritiska ako lonac nije pravilno zatvoren

21. Fissler Euromatik (bezbednosni uređaji)

- za automatsko blanširanje
- sprečava porast pritiska ako lonac nije pravilno zatvoren
- automatski ograničava pritisak
- sprečava otvaranje lonca dok još uvek postoji pritisak

22. Pričvršni zavrtanj za dršku poklopca

- može se rukovati bez alata
- sa ravnim zaptivačem, učvršćenim u poklopcu

23. Zaptivni prsten (bezbednosni uređaj)

- od visokokvalitetnog silikona
- sa sigurnosnim džepovima za ograničenje pritiska

24. Zavrtanj za pričvršćivanje jedinice ventila

- sa rukohvatima, lako odvojiva bez alata

Pogledajte sliku B/B1

- Nominalni sadržaj (ne odgovara korisnom sadržaju)
- CE oznaka (označava da je uređaj u skladu sa EU direktivom za ekspres lonce)
- Maksimalni radni pritisak (max. dozvoljeni kontrolni pritisak ventila za kuvanje)
- Datum proizvodnje (kalendarska nedelja / godina)
- PC> opisuje radni pritisak kuvanja, pogledajte poglavlje 6 „Odabir nivoa kuvanja“
- PS> opisuje maksimalno dozvoljeni pritisak

Pogledajte sliku B2

Standard (označava usklađenost uređaja sa GB 15066-2004, odnosi se samo na Kinu)

- Tip okretanja
- višeslojni kompozit dna
- Unutrašnji promer
- Nominalni sadržaj (ne odgovara korisnom sadržaju)
- Nominalni opseg radnog pritiska / nominalni opseg pritiska
- Broj standarda GB 15066-2004

4. Pre prve upotrebe

Pre nego što prvi put upotrebite lonac, upoznajte se sa loncem i načinom rukovanja i proverite da li je sadržaj pakovanja potpun (pogledajte sliku A). Kod nekih uređaja je uložak dodatni uređaj.

Otvaranje lonca

Pogledajte sliku C

Pritisnite kontrolno dugme (sl. A-7) na dršci poklopca u smeru strelice i okrenite poklopac dole u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu (udesno). Poklopac se sada može

ukloniti.

Pomagalo za postavljanje

Metalni jezičak sa utisnutim natpisom „Close“ (sl. A-14) pričvršćen je na poklopac a suprotni deo je žleb (sl. A-12) u dršci lonca. Ovo se koristi za jednostavno postavljanje poklopca.

Zatvaranje lonca

Pogledajte sliku D

Stavite poklopac držeći ga pod blagim uglom, ubacujući pomagalo za postavljanje u žleb na dršci posude, a zatim ga spuštajući. Tačan položaj za postavljanje poklopca označen je simbolom kruga na poklopcu, a takođe i crvenim tačkama na pomagalu za postavljanje na dršci lonca. Ako su ove tačke jedna naspram druge, možete staviti poklopac.

Pogledajte sliku E

Da biste ga zatvorili, okrenite poklopac u smeru kazaljke na satu (ulevo) do kraja, dok se lonac ne zaključa zvučnim „klikom“.

Indikator zaključavanja

Pogledajte sliku F

Da li je lonac pravilno zatvoren i spreman za upotrebu, možete da utvrdite po indikatoru zaključavanja (sl. A-8) u dršci poklopca.

Zeleno: Lonac je pravilno zatvoren i spreman za upotrebu.

Crveno: Lonac nije pravilno zatvoren, tako da se ne može stvoriti pritisak.

Čišćenje

Molimo vas da temeljno isperete lonac, poklopac i zaptivni prsten pre prve upotrebe. Time ćete ukloniti svu prašinu nastalu poliranjem i sitne nečistoće koje su još uvek prisutne. Preporučujemo da lonac i poklopac zatim održavate pažljivo sredstvima za nerđajući čelik. To čini nerđajući čelik otpornijim na soli i kiselu hranu. Ostatke proizvoda za negu uvek treba temeljno isprati. Možete ponoviti tretman po potrebi ili ako se izgled površine nerđajućeg čelika promeni.

5. Uputstva za upotrebu

Bezbednosni uređaji

Vaš ekspres lonac vitaquick® opremljen je raznim uređajima koji samostalno brinu za bezbednost uređaja. Pre svake upotrebe proverite funkcionalnost sledećih bezbednosnih uređaja i nikada ih ne menjajte. Pre početka kuvanja proverite da li su jedinica ventila i

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

341

drška poklopca pravilno montirani i čvrsto postavljeni. Uputstva o tome možete pronaći u poglavlju 8.

Jedinica ventila (sl. A-4)

Pogledajte sliku G

Uklonite jedinicu ventila za kuvanje sa poklopca. Proverite prstom da li se indikator za kuvanje (1) i telo ventila (2) mogu slobodno kretati i vraćati nazad.

Euromatik (sl. A-21)

Pogledajte sliku H+I

Uverite se da Euromatik naleže čisto i nesmetano u poklopcu.
O-prsten mora potpuno ležati u predviđenom žlebu.

Pogledajte sliku J

Prstom proverite da li se bela kugla u Euromatiku može slobodno kretati i da li se vraća.

Zaptivni prsten (sl. A-23) i **bezbednosna vratila** (sl. A-20)

Pogledajte sliku K

Proverite da li su zaptivni prsten i ivica poklopca čisti, zaptivni prsten neoštećen i da li se bezbednosno vratilo (1) može slobodno kretati.

Umetnите zaptivni prsten tako da leži potpuno ravno i ispod unutra zakriviljenih ivičnih segmenata (2) na unutrašnjoj strani poklopca. Zaptivni prsten se mora nalaziti ispred bezbednosnog vratila, tj. biti odgurnut od ivice poklopca.

Količine punjenja



UPOZORENJE!

Nikada ne kuvajte bez dovoljno tečnosti i vodite računa da tečnost u ekspres loncu ne ispari potpuno. Ako to ne učinite, hrana može izgoreti i oštetiti ručke lonca, ventile, bezbednosne uređaje i ringlu. U tom slučaju nemojte dalje koristiti ekspres lonac jer funkcije ventila i bezbednosnih uređaja više nisu zagarantovane. Neka vaš ekspres lonac pregleda servisna služba kompanije Fissler.

Pogledajte sliku L

Obratite pažnju na sledeće informacije o količinama punjenja prilikom kuvanja u ekspres loncu.

Za jednostavno doziranje na unutrašnjost posude je postavljena skala (min/max).

Za stvaranje pare - u zavisnosti od prečnika uređaja - potrebno je najmanje 200-300 ml tečnosti, bez obzira da li kuvate sa ili bez uloška. Nikada ne upotrebljavajte ekspres lonac bez ove minimalne količine tečnosti.

Ø 18 cm: 200 ml

Ø 22 cm: 250 ml

Ø 26 cm: 300 ml

Ekspres lonac sme da se napuni do najviše $\frac{2}{3}$ svog kapaciteta (korisni sadržaj) kako bi se obezbedio siguran rad. (Vidi oznaku max.)

$\frac{1}{2}$

Za hranu koja se tokom kuvanja peni ili proširuje, kao npr. pirinač, čorba ili sušeno povrće, napunite ekspress lonac do ne više od polovine njegovog kapaciteta (vidi oznaku $\frac{1}{2}$).

$\frac{1}{3}$

Pasuljem i drugim mahunarkama napunite ekspress lonac najviše do $\frac{1}{3}$ (vidi oznaku $\frac{1}{3}$) jer se njihova tanka kora lako može podići i začepiti ventile.

Kompatibilnost sa pećima

Ekspress uređaji Fissler pogodni su za sve vrste peći.

Tu se ubrajaju plinske peći kao i električna, šamotna, staklokeramička indukciona kola. Da biste izbegli ogrebotine na staklokeramičkoj ploči, uvek podignite posude prilikom pomeranja. Fissler ne preuzima odgovornost za nastalu štetu.



Podešavanje ringle

Otvoren ekspress lonac, prazan ili pun masti, nikada ne sme da se zagreje do najvišeg nivoa energije duže od 2 minute, jer pregrevanje može oštetiti dno.

Šamot/staklokeramika (zračenje/halogen):

Ringla treba da odgovara prečniku dna lonca ili da bude manja.

Peć na plin:

Posudu za kuvanje postavite u sredinu i izbegavajte kontakt plastičnih ručki sa plamenom jer bi tako mogle biti oštećene.

Indukciona ringla:

Posude uvek postavite na sredinu ringle. Veličina dna posude treba da se podudara sa veličinom ringle ili da bude veća, u suprotnom ringla možda neće reagovati na dno lonca.

Posebne napomene za indukcione peći:

Da biste izbegli pregrevanje i oštećenje posuda zbog visoke efikasnosti indukcije, molimo vas da nikada ne zagrevate prazno bez nadzora. Obratite pažnju i na uputstva za upotrebu proizvođača peći.

Tokom upotrebe može se stvoriti zujanje. Ova buka je iz tehničkih razloga i nije znak kvara peći ili posuda.

Saveti za uštedu energije

- Kada kuvate na štedljivom ili brzom režimu, regulišite ringlu tako da indikator ključanja

DE

EN

FR

ES

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

343

ne ulazi u crveno i da ventil za kuwanje ne počne da isparava

- Koristite ringlu odgovarajuće veličine (pogledajte gore navedene informacije)
- Izaberite veličinu posuđa prema količini koja se kuva
- Koristite uskladišteno toplobu dna. Isključite ringlu pre isteka vremena kuwanja kako biste iskoristili vreme hlađenja

6. Kuvanje sa vitaquick®



UPOZORENJE!

Nikada ne kuvarjte bez dovoljno tečnosti i vodite računa da tečnost u ekspres loncu ne ispari potpuno! (uporedi uputstva u poglavljiju 5)

U ekspres loncu možete da kuivate na razne načine:

- Kuvanje mesa
- Supe i čorbe
- Povrće i krompir
- Priprema pirinča
- Priprema mesa
- Fritiranje (bez poklopca)
- Kuvanje na pari
- Priprema zamrzнуте hrane
- Ukuvanje
- Puštanje soka
- Sterilizacija
- Kuvanje menija

Više informacija i ideje za recepte možete pronaći na www.fissler.com

Priprema

Sipajte sastojke u ekspres lonac u skladu sa receptom.

Obratite pažnju na navedene količine punjenja (poglavlje 5).

Zatim stavite poklopac i zatvorite lonac.

Ako indikator zaključavanja pokazuje (sl. A-8) zeleno na dršci poklopca, lonac je spremан (poglavlje 4).

Izbor stepena pečenja

Pogledajte sliku M

Vaš vitaquick® poseduje izbor između dva nivoa kuwanja: Štedljivi nivo (1. kolo) i brzi nivo (2. kolo).

Nivo kuwanja 1, (1. kolo), cca 109 ° C (štedljivi nivo kuwanja)

(Radni pritisak od 40 kPa)

Za vrlo osetljivu hrana poput ribe i povrća

Nivo kuwanja 2 (2. kolo), cca 117 ° C (brzi nivo kuwanja)

(Radni pritisak od 80 kPa)

za sva ostala jela kao što su jela od mesa i čorbe

Blanširanje i ispuštanje vazduha

Zagrejte lonac pod pritiskom na najviši nivo energije.

Ispod drške poklopca (sl. A-6) odlazi para i time atmosferski kiseonik koji šteti vitaminima. Ovaj postupak može potrajati nekoliko minuta. Čim se Euromatic zatvori i više ne izlazi para, započinje porast pritiska. Odmah zatim indikator kuwanja (slika A-5) počinje da raste.

Indikator kuwanja

Pogledajte sliku N

Indikator kuwanja pokazuje vam sa dve oznake da je odgovarajući nivo kuwanja dostignut (beli krugovi).

Prvo kolo:

Nivo kuwanja 1 (štedljivi nivo) je dostignut.

Da biste kuvali na štedljivom nivou, morate isključiti dovod energije malo pre nego što se prikaže prvo belo kolo. Peć se mora tako podešiti da za sve vreme kuwanja ovo prvo kolo ostane vidljivo ali da se ne prekorači.

Drugo kolo:

Nivo kuwanja 2 (brzi nivo) je dostignut.

Da biste kuvali na brzom nivou, morate isključiti dovod energije kada se prikaže prvo belo kolo. Peć se mora tako podešiti da za sve vreme kuwanja ovo prvo kolo ostane vidljivo ali da se ne prekorači.

Ako indikator kuwanja nastavi da raste nakon što se pojavi drugo belo kolo, čuće se pisak i para će izlaziti iz ventila za kuwanje. U ovom slučaju, dovod toploće je previsok i mora se smanjiti, inače će tečnost u loncu ispariti.

Vreme kuwanja

Vreme kuwanja se meri kada se dostigne izabrani nivo kuwanja (prvo ili drugo belo kolo).

Osnovna pravila:

- Vreme kuwanja na nivou 2 otprilike je $\frac{1}{2}$ do $\frac{1}{3}$ od normalnog vremena kuwanja kada se koristi uobičajeni lonac.
- Vreme kuwanja na nivou 1 je oko 50% duže nego na nivou 2.
- Podaci o vremenu kuwanja mogu varirati s obzirom na to da količina, oblik, veličina i konzistencija hrane utiču na vreme kuwanja.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Primer neoguljeni krompir:**uobičajeno vreme kuvanja Nivo kuvanja 2**

cca 30 min

cca 12 min.

Nivo kuvanja 1

cca 18 min.

Na kraju vremena kuvanja, skinite ekspres lonac sa ringle i pustite da pritisak izade (pogledajte napomene u sledećem poglavlju) i tek onda ga otvorite.

Ostala vremena kuvanja možete naći od strane 526 i dalje.

7. Isparavanje vitaquick®**UPOZORENJE!**

Ekspres lonac se ne sme otvarati na silu. Lonac se može otvoriti tek kada se indikator kuvanja potpuno ispusti i više ne izlazi para kada se pritisne kontrolno dugme.

Postoje 3 načina uklanjanja pare iz vašeg Fissler ekspres lonca

Trebalo bi da odaberete vrstu isparavanja u zavisnosti od hrane.

Za blago penastu ili rastuću hranu kao što su npr. mahunarke, supe ili čorbe ili takođe za hranu osetljive kore kao što je krompir ne treba se služiti metodom brzog smanjenja pritiska jer bi u suprotnom hrana mogla da prokrije ili da kora pukne.

Metoda 1

Brzo isparavanje pomoću kontrolnog dugmeta

Pogledajte sliku O

Nežnim pritiskom na kontrolno dugme (sl. A-7) u smeru strelice, para izlazi ispod drške poklopca (sl. A-6). Držite pritisnuto dugme dok se indikator kuvanja potpuno ne spusti i više ne izlazi para.

Zatim otpustite dugme, lagano protresite lonac i ponovo pritisnite kontrolno dugme.

Ponavljajte ovaj postupak dok para prestane da izlazi. Ako je lonac bez pritiska, Euromatik se spušta. Kontrolno dugme sada možete pritisnuti do kraja da biste otvorili lonac.

Napomena:

Sve dok postoji pritisak u loncu kontrolno dugme ne može biti pritisnuto do kraja. Ovo je radi vaše bezbednosti jer se lonac ne može slučajno otvoriti dok je još uvek pod pritiskom. Ne pokušavajte da pritisnete kontrolno dugme na silu.

Metoda 2

Pustite da se ohladi

Možete odabrati ovaj metod da biste iskoristili preostalu energiju u loncu.

Da biste to uradili, skinite lonac sa peći malo pre isteka vremena kuvanja i pustite da se

polako haldi dok se indikator kuvanja potpuno ne spusti.

Zatim lagano pritisnite kontrolno dugme kako bi izašao preostali pritisak. Otpustite dugme čim više ne izlazi para, lagano protresite lonac i ponovo pritisnite kontrolno dugme.

Ponavljajte ovaj postupak dok para prestane da izlazi. Ako je lonac bez pritiska, Euromatik se spušta. Kontrolno dugme sada možete pritisnuti do kraja da biste otvorili lonac. Ova metoda je posebno pogodna za jela sa dugim vremenom kuvanja.

Metoda 3

Brzo isparavanje pod tekućom vodom

Pogledajte sliku Q

Ako vam smeta para koja izlazi, pritisak u loncu takođe možete da smanjite pod tekućom vodom. Da biste to uradili, stavite lonac u sudoper i pustite hladnu vodu preko stranice poklopca (ne preko ručke poklopca i jedinice ventila) dok se indikator kuvanja potpuno ne spusti.

Zatim lagano pritisnite kontrolno dugme kako biste ispuštili preostali pritisak. Otpustite dugme čim više ne izlazi para, lagano protresite lonac i ponovo pritisnite kontrolno dugme. Ponavljajte ovaj postupak dok više ne izlazi para. Ako je lonac bez pritiska, Euromatik se spušta. Kontrolno dugme sada možete pritisnuti do kraja da biste otvorili lonac.

8. Čišćenje & održavanje**Čišćenje****Očistite ekspres lonac nakon svake upotrebe.**

- Otpustite zaptivni prsten sa poklopca i isperite rukom
- Uklonite jedinicu ventila i obrišite je vlažnom krpom
- Uklonite dršku poklopca i isperite pod mlazom vode
- Lonac, poklopac (bez zaptivnog prstena, jedinice ventila i drške poklopca) i ulošci se takođe mogu prati u mašini za pranje suđa

Pritom vodite računa o sledećem:

- Za čišćenje koristite vruću sapunicu sa uobičajenom deterdžentom i sunđerom ili mokom četkom. Izbegavajte šiljaste, grube ili oštре predmete. Grubu stranu sunđera takođe možete koristiti za unutrašnjost i dno ako je lonac jako zaprljan
- Ne dozvolite da se ostaci osuše i ne skladištitte hranu u loncu duži vremenski period jer može prouzrokovati mrlje i promene na površini od nerđajućeg čelika
- Redovno koristite proizvode za održavanje nerđajućeg čelika kako biste održavali površinu. Idealni su za uklanjanje beline, mrlja u dugim bojama ili nasлага.
- Kada čistite u mašini za pranje posuđa, koristite samo proizvode za domaćinstvo u dozi koju preporučuje proizvođač, nemojte koristiti industrijske deterdžente ili visoko koncentrovane deterdžente

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Montaža jedinice ventila i drške poklopca

Jedinica ventila (sl. A-4)

Uklanjanje:

Pogledajte sliku R

Otpustite zavrtanj za pričvršćivanje (sl. A-24) okretanjem u smeru kretanja kazaljke na satu i uklonite jedinicu ventila. Zavrtanj za pričvršćivanje se može ukloniti pomoću novčića bez alata.

Montaža:

Pogledajte sliku S

Umetnute jedinicu ventila za kuvanje (1) u navedeni položaj u poklopac odozgo (u sredinu vijka), zavrnete zavrtanj za pričvršćivanje (2) odozdo u smeru kretanja kazaljke na satu i čvrsto je zategnite.

Drška poklopca (sl. A-9)

Uklanjanje:

Pogledajte sliku T

Otpustite dršku poklopca okretanjem zavrtinja za pričvršćivanje (sl. A-22) na unutrašnjoj strani poklopca u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.

Montaža:

Pogledajte sliku U

Uzmite dršku poklopca u ruku i postavite poklopac u navedeni položaj.

Okrenite zavrtanj za pričvršćivanje u smeru kretanja kazaljke na satu i čvrsto zategnite.

Skladištenje

Zaptivni prsten treba čuvati na tamnom (zaštićenom od sunčeve svetlosti i UV zračenja), suvom i čistom mestu.

Da biste zaštitali zaptivni prsten i da ga ne biste zgnječili, nakon čišćenja postavite poklopac naopako na lonac.

9. Održavanje & zamenski delovi



UPOZORENJE!

- Redovno zamenite habajuće delove poput zaptivnog prstena i drugih gumenih delova originalnim rezervnim delovima kompanije Fissler tj. nakon najviše 400 procesa kuvanja ili najkasnije 2 godine. Delovi koji pokazuju vidljiva oštećenja (npr. očvršćavanje, pukotine, promena boje, pregrevanje ili deformacija) ili koji ne naležu pravilno moraju se odmah zameniti.

Ako se ovo ne poštuje, funkcija i bezbednost vašeg ekspres lonca će biti oštećeni.

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se našoj korisničkoj službi ili osoblju specijalizovane trgovine.

Napomene za zamenu delova

Zaptivni prsten (sl. A-23)

Pogledajte poglavlje 5.

Rol membrana (sl. A-17)

Pogledajte sliku V

Otpustite jedinicu ventila sa poklopca i povucite staru rol membranu.

Umetnute novu rol membranu iznutra u rupu na poklopcu. Proverite čvrstoću okretanjem.

Montirajte jedinicu ventila (vidi poglavlje 8)

Jedinica ventila (sl. A-4)

Pogledajte sliku W

Otpustite zavrtanj za pričvršćivanje (sl. A-24) okretanjem u smeru kretanja kazaljke na satu i uklonite jedinicu ventila. Zavrtanj za pričvršćivanje se može ukloniti pomoću novčića bez alata.

Montaža:

Pogledajte sliku S

Umetnute jedinicu ventila (1) u navedeni položaj u poklopac odozgo (u sredinu vijka), zavrnete zavrtanj za pričvršćivanje (2) odozdo u smeru kretanja kazaljke na satu i čvrsto je zategnite.

Zaptivka ležišta ventila (sl. A-19)

Pogledajte sliku X

Otpustite jedinicu ventila sa poklopca i uklonite staru zaptivku.

Umetnute novu zaptivku i uverite se da je zaptivka čisto i ravno naleže sa obe strane poklopca.

O-prsten za Euromatik (sl. A-21)

Pogledajte sliku I

Rastavljanje/sastavljanje vrši se na unutrašnjoj strani poklopca. Vodite računa da zaptivka mora potpuno da leži u predviđenom žlebu.

Euromatik (sl. A-21)

Da biste rastavili/sastavili Euromatik, prvo morate ukloniti dršku poklopca. Sve što treba da uradite je da odvrnete zavrtanj na unutrašnjoj strani poklopca. Euromatik možete izvaditi iz poklopca čim uklonite O-prsten. Da biste sastavili novi Euromatik bez O-prstena, provucite ga kroz poklopac tako da strana sa belom kuglicom bude na unutrašnjoj strani poklopca. Zatim montirajte O-prsten kako je gore opisano.

Zamenski delovi

Zamenski deo Promer Broj proizvoda

Drška lonca ekspres tiganja (sl. Y-3)	22 cm	600-300-02-840
.....	26 cm	600-700-04-840
Suprotna drška ekspres lonca (sl. Y-3)	22 cm	600-300-04-840
.....	26 cm	600-700-08-840
Drška poklopca (sl. Y-4)	sve	600-000-11-770

Zavrtanj za pričvršćivanje za dršku poklopca

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

sa ravnom zaptivkom (sl. Y-12) sve 600-000-00-712

Pribor

Deo pribora.....	Promer.....	Broj proizvoda
Rupičasti uložak (sa tronošcem) (sl. Z-1)	22 cm	610-300-00-800
.....	26 cm	610-700-00-800
Uložak bez rupica (sa tronošcem) (sl. Z-2)	22 cm	610-300-00-820
.....	26 cm	610-700-00-820
Dodatni poklopac (sl. Z-3)	22 cm	021-641-22-600
Dodatni poklopac metal (sl. Z-4)	22 cm	623-000-22-700
.....	26 cm	623-000-26-700
Zaptivni prsten (sl. Y-1)	22 cm	600-000-22-795
.....	26 cm	600-000-26-795
Jedinica ventila (sl. Y-5)	sve	600-000-00-700
Set se sastoji od rol membrane, O-prstena zaptivke sedišta ventila (sl. Y-7, Y-8, Y-9)	sve	600-000-01-706
Euromatik komplet (sl. Y-10)	sve	011-631-00-750

Sve originalne rezervne delove kompanije Fissler možete kupiti u vodećim prodavnicama kompanije Fissler. Naša korisnička služba rado će vam pomoći (pogledajte poglavlje 10).

Više informacija i ideje za recepte možete pronaći na www.fissler.com

10. Garantni list & servis

Svaki Fissler proizvod pažljivo je napravljen od visokokvalitetnih materijala. Do samog kraja proizvodnje kvalitet naših proizvoda se proverava nekoliko puta i konačno podvrgava strogom završnom pregledu. Zbog toga za sledeće Fissler proizvode dajemo garanciju u skladu sa sledećim odredbama o garanciji od datuma kupovine, bez obzira na zemlju u kojoj ste kupili ovaj Fissler proizvod. Garantujemo da na ovim Fisslerovim proizvodima nema grešaka na materijalu ili izradi. Pored garancije na raspolaganju su vam i zakonom regulisana prava garancije koja nisu ograničena garancijom.

Garancija proizvođača

Za sve naše ekspres lonce garantujemo od datuma kupovine. Ako imate bilo kakvih žalbi, vratite ceo uređaj prodavcu zajedno sa priznanicom ili pošaljite proizvod dobro zapakovan u službu za korisnike kompanije Fissler (adresu pronađite ispod). U slučaju potraživanja garancije, Fissler će popraviti proizvod ili isporučiti odgovarajuću zamenu po sopstvenoj proceni i trošku.

Potraživanja iz ove garancije postoje samo ako

- proizvod ne pokazuje oštećenja ili znakove habanja uzrokovane upotrebljom koja odstupa od uobičajene namene i/ili specifikacija u uputstvima za upotrebu,
- proizvod nema osobine koje se mogu pripisati nepravilnim popravkama ili nepravilnim hemijskim ili fizičkim uticajima na površine proizvoda,
- u proizvod nisu ugrađeni zamenski delovi ili dodatna oprema koje nije odobrio proizvođač.

Izuzimanja garancije

Habajući delovi izuzeti su iz garancije za vitaquick® ekspres lonce.

Na primer:

- Zaptivni prsten (sl. Y-1)
- Zaptivka ventila za kuvanje (sl. Y-8)
- Zaptivka sedišta ventila (sl. Y-9)
- Rol membrana (sl. Y-7)
O-prsten za Euromatik (sl. Y-11)
- Ravna zaptivka za zavrtanj za pričvršćivanje drške poklopca (sl. Y-12)

Ne daje se garancija za štetu nastalu iz sledećih razloga:

- nemagenska i nepravilna upotreba
- pogrešno ili nepažljivo rukovanje
- nepravilno izvedene popravke
- ugradnja zamenskih delova koji ne odgovaraju originalnoj verziji
- fizička i hemijska dejstva na površine proizvoda
- Promene boje na ručkama usled čišćenja u mašini za pranje sudova
- Nepoštovanje ovih uputstava za upotrebu

Adresa korisničke službe

Fissler GmbH
Korisnička služba
Harald-Fissler-Str. 10
55768 Hoppstädt-Weiersbach
Tel: +49 6781 - 403 100

Više informacija i ideje za recepte možete pronaći na www.fissler.com

11. Odlaganje

Dajte doprinos očuvanju životne sredine! Kartonsku kutiju možete odložiti sa otpadnim papirom. Budući da uređaj sadrži mnogo materijala za višekratnu upotrebu ili recikliranje, odnesite ga na sabirno mesto u vašem gradu ili opštini (centar za reciklažu) na odlaganje.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

351

12. Pitanja i odgovori



UPOZORENJE!

Isključite ringlu, uverite se da u vašem ekspres loncu nema pritiska (pogledajte poglavlje 7) i pustite da se ekspres lonac ohladi pre nego što pokušate da otklonite uzrok greške.

Pitanje	Mogući uzrok	Otklanjanje uzroka greške
Prilikom blanširanja para izlazi duže nego obično ispod drške poklopca (na Euromatiku)	<p>Lonac nije pravilno zatvoren. (Indikator na dršci poklopca je crven).</p> <p>Snabdevanje energijom je prenisko.</p> <p>Veličina ploče ne odgovara prečniku dna ekspres lonca.</p> <p>Drška poklopca je labava.</p> <p>Fissler Euromatik ili pripadajući O-prsten su prljavi ili oštećeni.</p>	<p>Pravilno zatvoriti lonac. (Vidi poglavlje 4) (Indikator na dršci poklopca je na zelenom.)</p> <p>Podesite maksimalnu snagu izvora grejanja.</p> <p>Stavite ekspres lonac na odgovarajući ringlu. (Vidi poglavlje 5)</p> <p>Pritegnite zavrtanj za pričvršćivanje drške poklopca na unutrašnjoj strani poklopca.</p> <p>Čišćenje odnosno zamena delova. (Vidi poglavlje 5, 8, 9)</p>
Prilikom blanširanja ne izlazi para.	<p>U lonac je dodato premalo tečnosti.</p> <p>Snabdevanje energijom je prenisko.</p>	<p>Dodajte minimalnu količinu tečnosti (200-300 ml). (Vidi poglavlje 5)</p> <p>Podesite maksimalnu snagu izvora grejanja.</p>
Kapljice pare i / ili vode izlaze sa ivice poklopca pre nego što indikator kuvanja počne da raste.	<p>Zaptivni prsten nije pravilno postavljen.</p> <p>Zaptivni prsten nije čist ili je oštećen.</p> <p>Lonac nije pravilno zatvoren. (Indikator na dršci poklopca je crven.)</p>	<p>Pravilno postavljanje zaptivnog prstena. (Vidi poglavlje 5)</p> <p>Čišćenje i zamena zaptivnog prstena.</p> <p>Pravilno zatvoriti lonac. (Vidi poglavlje 4) (Indikator na dršci poklopca je na zelenom.)</p>
Indikator kuvanja se ne podiže.	<p>Para izlazi preko drške poklopca.</p> <p>Para izlazi preko ivice poklopca.</p>	<p>Pogledajte prethodne tačke.</p> <p>Pogledajte prethodne tačke.</p>

DE
EN
FR
ES
IT
NL
RU
GR
TR
KO
ZH
JA
PL
CZ
SR
HR
HU
SK
SL
RO
BL
AR

Pitanje	Mogući uzrok	Otklanjanje uzroka greške	Pitanje	Mogući uzrok	Otklanjanje uzroka greške
Indikator kuvanja se ne podiže.	U lonac je dodato premalo tečnosti. Jedinica ventila nije pravilno i čvrsto postavljena.	Dodajte minimalnu količinu tečnosti (200-300 ml). (Vidi poglavlje 5) Pravilno postavljanje jedinice ventila i zatezanje zavrtnja za pričvršćivanje. (Vidi poglavlje 8)	Para izlazi ispod drške poklopca (na Euromatiku), iako je indikator kuvanja već porastao.	Ako izlazi velika količina pare, Euromatik je možda reagovao kao bezbednosni uređaj. To se dešava kada ventil za kuvanje nije čist ili je neispravan.	Skidanje jedinice ventila, čišćenje ili zamena. (Vidi poglavlje 8)
Para izlazi preko jedinice ventila.	O-prsten, zaptivka sedišta ventila ili rol membrana nedostaju, neispravni su ili su pogrešno postavljeni. Temperatura u loncu je previšoka. (Indikator kuvanja je porastao više od drugog belog kola.)	Zamenite oštećenu zaptivku ili je pravilno postavite. (Vidi poglavlje 9) Isključite napajanje. Obavezno regulišite dovod energije tako da indikator kuvanja tokom ukupnog vremena kuvanja ne raste iznad oznake do potrebnog nivoa kuvanja (prvo ili drugo belo kolo). (Vidi poglavlje 5)	Drške na loncu su labave.	Zavrтанj za pričvršćivanje nije zategnut.	Pritegnite zavrтанj za pričvršćivanje drške poklopca na unutrašnjoj strani poklopca.
Para izlazi ispod drške poklopca (na Euromatiku), iako je indikator kuvanja već porastao.	Jedinica ventila nije pravilno i čvrsto postavljena.	Pravilno postavljanje jedinice ventila i zatezanje zavrtnja za pričvršćivanje. (Vidi poglavlje 8)	Jaka para izlazi preko ivice poklopca, iako je indikator kuvanja već porastao.	Zaptivni prsten je defektan.	Zamena zaptivnog prstena. (Vidi poglavlje 9)
	O-prsten, zaptivka sedišta ventila ili rol membrana nedostaju, neispravni su ili su pogrešno postavljeni.	Zamenite oštećenu zaptivku ili je pravilno postavite. (Vidi poglavlje 9)	Para izlazi ispod okrugle kapice na dršci poklopca ili na kontrolnom dugmetu.	Zaptivenost je neispravna.	Neka uređaj proveri služba za korisnike kompanije Fissler.
	Drška poklopca je labava.	Pritegnite zavrтанj za pričvršćivanje drške poklopca na unutrašnjoj strani poklopca.	Posudu je teško zatvoriti ili kontrolno dugme ne iskače kada se zatvori.	Drška poklopca i/ili drška lonca nisu pravilno postavljeni. Drška poklopca je neispravna	Proverite pričvršćivanje ručica i po potrebi zategnite. Zameniti dršku poklopca.
	Ravna zaptivka za zavrтанj za pričvršćivanje drške poklopca ili O-prsten za Euromatik nedostaju, neispravni su ili su pogrešno postavljeni.	Zamenite oštećenu zaptivku ili je pravilno postavite. (Vidi poglavlje 9)		Zaptivni prsten nije pravilno postavljen.	Pravilno postavljanje zaptivnog prstena. (Vidi poglavlje 5)
				Lonac nije pravilno zatvoren. (Indikator na dršci poklopca je crven).	Pravilno zatvoriti lonac. (Vidi poglavlje 4) (Indikator na dršci poklopca je na zelenom.)

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Pitanje**Lonac se ne može otvoriti.****Mogući uzrok**

Još uvek ima pritiska u loncu.

Euromatik se zaglavio.

Otklanjanje uzroka greškePopustiti pritisak u loncu.
(Vidi poglavlje 7)Otpustite kontrolno dugme.
Pritisnite dršku poklopca malo
ulevo.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Hvala Vam na povjerenju

i čestitamo vam na kupnji vašeg novog vitaquick® ekspres lonca.

Preko 60 godina iskustva uloženo je u razvoj ove nove generacije ekspres lonaca tvrtke Fissler.

Za brzu i ukusnu pripremu hrane s poštedom vitamina, ekspres lonci su danas jednako aktualni kao i nekada – u pogledu udobnosti rukovanja i dizajna vitaquick® postavlja nove standarde.

Da biste dugo uživali u svom ekspres loncu, koji je savjesno proizведен u Njemačkoj i postigli optimalan vijek trajanja, pridržavajte se sljedećih napomena. Puno radosti u isprobavanju mnogih mogućnosti vašeg vitaquick®-a i dobar uspjeh!

Sadržaj

1. Namjenska uporaba	360	Indikator kuhanja	369
2. Sigurnosne napomene	360	Vrijeme kuhanja	369
Upute za uporabu	360	7. Ispuštanje pare vitaquick®-a	370
Nadzor	360	8. Čišćenje & njega	371
Sigurna upotreba ekspres lonca	360	Čišćenje	371
Sigurnost i održavanje	361	Montaža jedinice ventila za kuhanje	
Rad ekspres lonca	361	i drške poklopca	372
Otvaranje lonca	362	Pohranjivanje	372
3. Opis i prednosti vitaquick®-a	362	9. Održavanje & rezervni dijelovi	372
4. Prije prve upotrebe	364	Napomene o zamjeni dijelova	373
Otvaranje lonca	364	Rezervni dijelovi	373
Pomagalo za pozicioniranje	365	Pribor	374
Zatvaranje lonca	365	10. Garancija & servis	374
Indikator zaključavanja	365	Garancija proizvođača	374
Čišćenje	365	Izuzetci od garancije	375
5. Napomene za uporabu	365	Adresa službe za korisnike	375
Sigurnosni uređaji	365	11. Zbrinjavanje	376
Količine punjenja	366	12. Pitanja i odgovori	376
Prikladnost štednjaka	367		
Regulacija ploče za kuhanje	367		
Savjeti za uštedu energije	368		
6. Kuhanje sa vitaquick®-om	368		
Priprema	368		
Izbor stupnja kuhanja	368		
Napola kuhanje i odzračivanje	369		

1. Namjenska uporaba

- Fissler ekspres lonci koriste se za brzo kuhanje hrane kao i za namjene koje su spomenute u poglavlju 6 i smiju se koristiti samo u ove svrhe. Kod nepravilne upotrebe može doći do opasnosti.
- Fissler ekspres lonci prikladni su samo za predviđenu namjenu i privatnu uporabu.
- Osim toga Fissler ekspres lonci smiju se koristiti samo do maksimalne snage štednjaka od 3700 vata.
- Morate se pridržavati razina punjenja navedenih u 5. poglavlju, kako bi se osigurala sigurna uporaba ekspres lonca.



2. Sigurnosne napomene

Upute za uporabu

- Molimo pročitajte sve upute za uporabu i sve napomene u potpunosti, prije upotrebe vitaquick® ekspres lonca, jer nepravilna uporaba može dovesti do oštećenja.
- Molimo pohranite upute za uporabu tako dugo, sve dok ste vlasnik proizvoda.**
Ako izgubite upute za uporabu, možete ih preuzeti s naše web stranice www.fissler.com.
- Ne prepuštajte ekspres lonac nikome tko se prije nije upoznao s uputama za uporabu.
- Molimo, da svoj ekspres lonac dajete drugim osobama samo s uputama za uporabu.

Nadzor

- Opasnost od gušenja zbog plastičnih vrećica. Držite plastične vrećice podalje od djece, jer postoji opasnost od gušenja.
- Ne koristite ekspres lonac u blizini djece.
- Molimo, da nikada ne ostavljate ekspres lonac bez nadzora. Regulirajte opskrbu energije, da se indikator kuhanja ne podiže iznad drugog utora. Ako se opskrba energije ne smanji, para će izlaziti kroz ventil i lonac će izgubiti tekućinu. Potpuni gubitak tekućine prouzročiti će zagorijevanje namirnice i to može oštetiti lonac i ploču za kuhanje.

Sigurna upotreba ekspres lonca

- Nikada nemojte koristiti ekspres lonac ili ekspres tavu u vrućoj pećnici. Ručke, ventili i sigurnosni uređaji oštetiti će se na visokim temperaturama više neće moći ispuniti svoju sigurnosnu funkciju.
- Uvijek pržite u ekspres loncu bez poklopca i punite ga maksimalno do polovice s masnoćom. Nikad ne pržite pod pritiskom!
- Ekspres lonci se ne smiju koristiti u medicinske svrhe. Pogotovo ne kao medicinski sterilizator, jer ekspres lonci nisu dizajnirani za potrebnu temperaturu sterilizacije.

- Ne pripremajte marmelade od jabuka i kompote u ekspres loncu, jer se ovdje često stvaraju mjejhuri pare, koji mogu prsnuti kod otvaranja i izazvati opekline.
- Kada kuhati meso u ekspres loncu, u mesu se stvara viši tlak. Stoga, nakon otvaranja ekspres lonca, pustite da meso malo postoji, prije nego što ga probodete ili pokrenete, kako biste izbjegli opekline.

Sigurnost i održavanje

- Koristite ekspres lonac samo s originalnim i potpuno funkcionalnim Fisslerovim komponentama. Koristite samo originalne Fisslerove rezervne dijelove. Posebno koristite samo lonec i poklopce istog modela, kao i ostale rezervne dijelove iste izvedbe, koji su predviđeni za vaš uređaj. (vidi 9. poglavlje). Ukoliko se toga ne pridržavate, oštetit će se funkcija i sigurnost vašeg ekspres lonca.
- Prije svake uporabe provjerite da li su svi ventili i sigurnosni uređaji neoštećeni, funkcionalni i čisti. To je jedini način da se osigura sigurno funkcioniranje. Informacije o tome možete naći u 5. poglavlju.
- Ne vršite nikakve promjene na ekspres loncu. Posebno nemojte vršiti nikakve promjene na sigurnosnim uređajima - osim mjera održavanja, koje su navedene u uputama za uporabu. Ventili se ne smiju podmazivati uljem!
- Redovito zamjenjujte dijelove koji se habaju, kao što su brtveni prsten i drugi gumeni dijelovi, sa originalnim Fisslerovim rezervnim dijelovima, tj. nakon maksimalno 400 postupaka kuhanja ili najkasnije 2 godine. Dijelovi, koji pokazuju vidljiva oštećenja (npr. otvrdnjavanje, pukotine, promjena boje, pregrijavanje ili deformacija) ili koji ne sjede pravilno moraju se odmah zamijeniti. Ukoliko se toga ne pridržavate, oštetit će se funkcija i sigurnost vašeg ekspres lonca.
- Radi vlastite sigurnosti, odmah pritegnite sve labave vijke.
- Uz to, odmah zamijenite napuknute ili oštećene plastične ručke sa originalnim rezervnim dijelovima tvrtke Fissler.

Napomena o popravku:

Male popravke možete izvršiti sami:

- Zamjena dijelova pod utjecajem trošenja (brtveni prsten, jedinica ventila za kuhanje, Euromatic ili ručke).
- Zatezanja vijaka.

Za ostale popravke kontaktirajte službu za korisnike tvrtke Fissler.
(vidi 10. poglavlje)

Rad ekspres lonca

- Ovaj uređaj kuha pod pritiskom. Nepravilna uporaba, koja ne odgovara namjeni može dovesti do opekline. Prije zagrijavanja, provjerite je li uređaj pravilno zatvoren. Informacije o tome možete naći u 4. poglavlju. Nikada ne upotrebljavajte ekspres lonac sa labavo pričvršćenim poklopcom.
- Koristite samo izvore topline navedene u 5. poglavlju

- Ekspres lonac nikada nemojte zagrijavati bez tekućine, jer pregrijavanje može oštetiti uređaj, ventile, sigurnosne uređaje i ploču za kuhanje. U tom slučaju nemojte nastaviti koristiti ekspres lonac, jer funkcije sigurnosnih uređaja više nisu zajamčene. Prepustite službi za korisnike tvrtke Fissler da vam provjeri ekspres lonac.
- Minimalna količina punjenja: 200-300 ml vode, ovisno o promjeru vašeg uređaja (vidi oznaku min). U slučaju pregrijavanja, plastični dijelovi na loncu ili aluminijска jezgra na dnu mogu se rastopiti i postati tekući. Ako se to dogodi, isključite ploču za kuhanje i nemojte pomicati lonac, sve dok se potpuno ne ohladi. Prozračite prostoriju.
- Nikada nemojte puniti ekspres lonac sa više od $\frac{2}{3}$ njegovog kapaciteta (vidi maks. oznaku, odgovara kapacitetu za korištenje). Kod namirnica koje se zapjene ili se prošire za vrijeme kuhanja (kao riža, juha ili sušeno povrće), napunite ekspres lonac ne više od polovice njegovog kapaciteta (vidi oznaku $\frac{1}{2}$).
- Kod graha i ostalih mahunarki napunite ekspres lonac najviše do oznake $\frac{1}{3}$, jer se njihova tanka ljska lako može podići i začepiti ventile.
- Ekspres lonac pomičite vrlo oprezno, kad je pod pritiskom i ne dodirujte nikakve vruće površine. Upotrijebite za to ručke i elemente za rukovanje. Ako je potrebno, upotrijebite zaštitu za ruke.

Otvaranje lonca

- Nikada ne otvarajte ekspres lonac nasilno. Nemojte ga otvarati prije nego što se uvjerite da je unutarnji pritisak u potpunosti smanjen. Informacije o tome možete naći u 7. poglavljju.
- Uvijek protresite ekspres lonac prije otvaranja, kako biste sprječili prskanje mjehurića pare i da se opečete. To je osobito važno za brzo ispuštanje pare ili nakon hlađenja pod mlazom vode.
- Držite ruke glavu i tijelo uvijek podalje od opasnog područja kada se isparava, kako se ne biste ozlijedili od pare koja izlazi. To se posebno odnosi kod brzog ispuštanja pare pomoću kontrolne tipke.



UPOZORENJE!

Ne koristite ekspres lonac, ako je on ili su njegovi dijelovi oštećeni ili deformirani odnosno ako njihova funkcija ne odgovara opisu u ovim uputama za uporabu. U tom slučaju obratite se najbližoj Fisslerovoј specijaliziranoj trgovini ili službi za korisnike tvrtke Fissler GmbH.

(vidi 10. poglavlje)

3. Opis i prednosti vitaquick®-a

Vidi sliku A

1. Garnitura za umetanje za kuhanje na pari (ovisno o modelu)

- s izduženom perforacijom za optimalan prodor pare
- s potpornim šipkama za slobodan protok pare čak i kod velikih komada za kuhanje

- s tronošcem kao postoljem

2. Kontra ručka

- s dubokim udubljenim rukohvatom za sigurno nošenje

3. Otvori za izlaz pare (jedinica ventila za kuhanje)

- kada se prekorači stupanj kuhanja

4. Jedinica ventila za kuhanje

- s indikatorom kuhanja
- s ventilom za automatsko ograničenje pritiska (uredaj za regulaciju pritiska)
- može se ukloniti za jednostavno čišćenje

5. Veliki indikator kuhanja

- s oznakama za podešavanje nježnih i brzih stupnjeva kuhanja

6. Otvori za izlaz pare (drška poklopca)

- kod napola kuhanja
- kod aktiviranja Euromatic
- kod ispuštanja pare pomoću kontrolne tipke

7. Kontrolna tipka

- za otvaranje i ispuštanje pare lonca

8. Indikator zaključavanja

- pokazuje, da li je lonac pravilno zatvoren

9. Drška lonca

- može se ukloniti za jednostavno čišćenje
- za lako doziranje tekućina bez mjerne čaše
- s oznakom min za minimalnu količinu punjenja tekućinom
- s oznakom maks. za maksimalnu količinu punjenja kod kuhanja normalnih namirnica
- s oznakom $\frac{1}{2}$ za maksimalnu količinu punjenja kod namirnica koje se nadižu
- s oznakom $\frac{1}{3}$ za maksimalnu količinu punjenja kod graha i mahunarki

11. Drška lonca

- Zaustavljač klizanja za sigurno držanje

12. Utor za pomagalo za pozicioniranje

- za umetanje pomagala za pozicioniranje

13. Zaštita od plamena

- štiti ručke kada se koriste na plinskom štednjaku

14. Pomagalo za pozicioniranje

- za jednostavno postavljanje poklopca

15. Konusno tijelo lonca

- za slaganje lonaca jedan u drugi (također kod istog promjera)

16. Super-Thermicboden /cookstar® dno za sve štednjake (ovisno o modelu)

- za optimalna svojstva grijanja na svim vrstama ploča za kuhanje, uključujući induksijske

17. Roll-membrana

- za brtvljenje indikatora kuhanja

18. Brtva sjedala ventila

- za brtvljenje ventila za kuhanje

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

19. O-prsten za jedinicu ventila za kuhanje

- za brtvljenje jedinice ventila za kuhanje

20. Sigurnosni greben (sigurnosni uređaj)

- sprječava stvaranje pritiska, ako lonac nije pravilno zatvoren

21. Fissler Euromatic (sigurnosni uređaj)

- za automatsko kuhanje na pola
- sprječava stvaranje pritiska, ako lonac nije pravilno zatvoren
- ograničava automatski pritisak
- sprječava otvaranje lonca, tako dugo dok još postoji pritisak

22. Vjak za pričvršćivanje uz dršku poklopca

- može se rukovati bez alata
- s ravnom brtvom, učvršćenom u poklopcu

23. Brtveni prsten (sigurnosni uređaj)

- od visokokvalitetnog silikona
- sa sigurnosnim džepovima za ograničenje pritiska

24. Vjak za pričvršćivanje jedinice ventila za kuhanje

- s utorom za kovanice, lako se odvaja bez alata

Vidi sliku B/B1

- Kapacitet (ne odgovara kapacitetu koji se može koristiti)
- CE oznaka (izjavljuje da je uređaj u skladu s EU smjernicom za ekspres lonce)
- Maksimalni radni pritisak (maks. dopušteni kontrolni pritisak ventila za kuhanje)
- Datum proizvodnje (kalendarski tjedan/godina)
- PC opisuje radni pritisak kuhanja, pogledajte poglavlje 6 „Odabir stupnja kuhanja“
- PS opisuje najveći dopušteni pritisak

Vidi sliku B2

Norma (izjavljuje da je uređaj sukladan s GB 15066-2004, odnosi se samo na Kinu)

- Tip okretanja
- višeslojno dno-kompozit
- Unutarnji promjer
- Kapacitet (ne odgovara kapacitetu koji se može koristiti)
- Područje nominalnog radnog pritiska / područje nazivnog pritiska
- Broj norme GB 15066-2004

4. Prije prve upotrebe

Prije nego što ga prvi put upotrijebite, upoznajte se s loncem i načinom rukovanja te provjerite da li je opseg isporuke potpun (vidi sliku A). Pri čemu kod upotrebe nekih uređaja, predstavlja jedan dodatni uređaj.

Otvarenje lonca

Vidi sliku C

Pritisnite kontrolnu tipku (slika A-7) na drški poklopca u smjeru strelice i okrenite poklopac u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (udesno) do kraja. Poklopac se sada može skinuti.

Pomagalo za pozicioniranje

Metalni jezičak s otiskom „Zatvori“ (slika A-14) pričvršćen je na poklopцу, i kao protu dio jedan utor (slika A-12) u dršci lonca. Ovo se koristi za lako postavljanje poklopca.

Zatvaranje lonca

Vidi sliku D

Stavite poklopac držeći ga pod blagim kutom, umetnute pomagalo za pozicioniranje u utor na drški lonca, a zatim ga spustite. Ispravan položaj poklopca označen je oznakom kruga na poklopcu, kao i dodatno sa crvenim točkama na pomagalu za pozicioniranje i drški poklopca. Ako sve ove točke leže točno jedna nasuprot druge, može se staviti poklopac.

Vidi sliku E

Da biste ga zatvorili, okrenite poklopac u smjeru kazaljke na satu (ulijevo) do kraja, dok se lonac ne zaključa zvučnim „klikom“.

Indikator zaključavanja

Vidi sliku F

Je li lonac pravilno zatvoren i spreman za upotrebu, možete prepoznati na indikatoru zaključavanja (slika A-8) na drški poklopca.

Zeleno: Lonac je pravilno zatvoren i spreman za rad.

Crveno: Lonac nije pravilno zatvoren, zbog toga se ne može načiniti pritisak.

Čišćenje

Molimo vas, da prije prve uporabe temeljito operite lonac, poklopac i brtveni prsten. Na taj se način uklanja eventualna prašina i sitne nečistoće koje još uvijek mogu biti prisutne. Preporučujemo, naknadnu njegu lonca i poklopca sa sredstvom za njegu plemenitog čelika. Na taj način će plemeniti čelik biti otpornijim na soli i kisele namirnice. Ostatke sredstva za njegu uvijek treba temeljito isprati. Možete ponoviti postupak prema potrebi ili ako se promijenio izgled površine od plemenitog čelika.

5. Napomene za uporabu

Sigurnosni uređaji

Vaš vitaquick® ekspres lonac opremljen je raznim uređajima, koji neovisno osiguravaju sigurnost uređaja. Molimo provjerite prije svake uporabe, funkcionalnost sljedećih sigurnosnih uređaja i nikada ih ne mijenjajte. Prije početka kuhanja provjerite da li su

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

jedinica ventila za kuhanje i drška poklopca pravilno sastavljeni i da li čvrsto sjede. Informacije o tome možete naći u 8. poglavlju.

Jedinica ventila za kuhanje (slika A-4)

Vidi sliku G

Skinite jedinicu ventila za kuhanje s poklopca. Provjerite pritiskom prsta mogu li se indikator kuhanja (1) i tijelo ventila (2) slobodno pomicati i vraćati natrag.

Euromatic (slika A-21)

Vidi sliku H+I

Provjerite da li je Euromatic čist i da se može slobodno pomicati u poklopcu. O-brtveni prsten mora kompletno ležati u predviđenom urezu.

Vidi sliku J

Prstom provjerite može li se bijela kugla u Euromatic-u slobodno pomicati i vraćati natrag.

Brveni prsten (slika A-23) i sigurnosni greben (slika A-20)

Vidi sliku K

Provjerite da li su brveni prsten i rub poklopca čisti, da je brveni prsten neoštećen i da se sigurnosni greben (1) može slobodno pomicati.

Umetnите brveni prsten tako da leži potpuno ravno i ispod rubnih segmenata (2) koji su zakriviljeni prema unutra, s unutarnje strane poklopca. Brveni prsten mora ležati ispred sigurnosnog grebena, tj. biti odgurnut od ruba poklopca.

Količine punjenja



UPOZORENJE!

Nikada nemojte kuhati bez dovoljno tekućine i pazite na to da se tekućina u ekspres loncu potpuno ne ispari. Ako to ne uvažavate, namirnice se mogu zagorjeti i oštetiti drške lonca, ventile, sigurnosne uređaje i ploču za kuhanje. U tom slučaju nemojte nastaviti koristiti ekspres lonac, jer funkcije ventila i sigurnosnih uređaja više nisu zajamčene. Prepustite službi za korisnike tvrtke Fissler da vam provjeri ekspres lonac.

Vidi sliku L

Molimo, pridržavajte se sljedećih podataka o punjenju količina prilikom kuhanja pod pritiskom.

Za jednostavno doziranje u unutrašnjosti lonca je nanesena skala (min/maks).

Za stvaranje pare - ovisno o promjeru uređaja - potrebno je najmanje 200-300 ml tekućine, bez obzira da li kuhatate sa ili bez umetka. Nikada nemojte koristiti ekspres lonac bez ove minimalne količine tekućine.

Ø 18 cm: 200 ml

Ø 22 cm:	250 ml
Ø 26 cm:	300 ml

Ekspres lonac se smije napuniti najviše do $\frac{2}{3}$ njegovog kapaciteta (volumen za korištenje) ako bi se osigurala njegova sigurna funkcija (vidi maks. oznaku)

$\frac{1}{2}$

Kod namirnica koje se zapjene ili se prošire za vrijeme kuhanja kao što je riža, juha ili sušeno povrće, ekspres lonac smije biti napunjen najviše do polovice njegovog kapaciteta (vidi oznaku $\frac{1}{2}$).

$\frac{1}{3}$

Kod kuhanja graha i ostalih mahunarki napunite ekspres lonac samo do oznake $\frac{1}{3}$ (vidi oznaku $\frac{1}{3}$), jer se njihova tanka koža lako može podići i začepiti ventile.

Prikladnost štednjaka

Ekspres lonci tvrtke Fissler prikladni su za sve vrste štednjaka.

To uključuje plinske peći, kao i električne / klasične električne / staklo keramičke, induksijske ploče..

Da biste izbjegli ogrebotine na staklokeramičkoj ploči za kuhanje, uvijek trebate podizati posude da biste ga premjestili. Fissler ne preuzima odgovornost za nastalu štetu pri tome.



Regulacija ploče za kuhanje

Otvoreni ekspres lonac, prazan ili s masnoćom, nikada se ne smije zagrijavati na najviši stupanj energije dulje od 2 minute, jer pregrijavanje može oštetiti dno.

Klasična električna/staklokeramika (zračenje / halogen):

Ploča štednjaka trebala bi odgovarati promjeru dna lonca ili biti manja.

Plinski štednjak:

Posude za kuhanje postavite u sredinu i izbjegavajte prebacivanje plamena jer će to oštetiti plastične drške.

Indukcija:

Posudu uvijek postavite u sredinu ploče za kuhanje. Veličina dna posude trebala bi odgovarati veličini ploče za kuhanje ili biti veća, u suprotnom ploča za kuhanje možda neće reagirati na dno posude.

Posebne napomene za induksijske štednjake

Kako biste izbjegli pregrijavanje i oštećenje posuđa zbog visoke učinkovitosti indukcije, nikada nemojte zagrijavati prazno bez nadzora. Obratite pažnju i na upute za uporabu proizvođača štednjaka.

Za vrijeme uporabe mogao bi se čuti šum. Ovaj zvuk je iz tehničkih razloga i nije znak kvara na štednjaku ili posuđu.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Savjeti za uštedu energije

- Prilikom kuhanja na polaganom ili brzom stupnju, regulirajte ploču za kuhanje tako da se indikator kuhanja ne podigne iznad oznake za odgovarajući stupanj kuhanja a ventil za kuhanje ne počne isparavati
- Upotrijebite mjesto kuhanja odgovarajuće veličine (vidi gore navedene podatke)
- Odaberite veličinu posuđa prema količini koja se kuha
- Koristite pohranjenu toplinu dna. Isključite ploču za kuhanje prije završetka kuhanja, kako biste iskoristili vrijeme hlađenja

6. Kuhanje sa vitaquick®-om



UPOZORENJE!

Uvijek pazite na to, da se tekućina u ekspres loncu potpuno ne ispari! (usporedi napomene u 5. poglavljiju)

U ekspres loncu možete kuhati na razne načine:

- Pirjanje mesa
- Juhe i variva
- Povrće i krumpir
- Pripremanje riže
- Pripremanje ribe
- Prženje (bez poklopca)
- Kuhanje na pari
- Pripremanje duboko zamrznutih namirnica
- Ukuhavanje
- Pravljenje sokova
- Steriliziranje
- Kuhanje menija

Dodatne informacije i ideje za recepte možete pronaći na www.fissler.com

Priprema

Napunite sastojke u ekspres lonac prema receptu.

Obratite pažnju na navedene količine punjenja (5. poglavlje).

Zatim stavite poklopac i zatvorite lonac.

Ako indikator zaključavanja (slika A-8) na drški poklopca pokaže zeleno, lonac je spremjan (4. poglavlje).

Izbor stupnja kuhanja

Vidi sliku M

Kod vašeg vitaquick® možete birati između dva stupnja kuhanja: Nježni stupanj kuhanja (1. prsten) i brzi stupanj kuhanja (2. prsten).

Stupanj kuhanja 1 (1. prsten), cca 109°C (nježni stupanj kuhanja)

(40 kPa radni pritisak)

Za vrlo osjetljive namirnice poput ribe i povrća

Stupanj kuhanja 2 (2. prsten), cca 117°C (brzi stupanj kuhanja)

(80 kPa radni pritisak)

Za sve ostale namirnice poput mesnih jela i variva

Napola kuhanje i odzračivanje

Zagrijte ekspres lonac na najviši stupanj energije.

Ispod drške poklopca (slika A-6) izlazi para, a s njom i atmosferski kisik koji šteti vitaminima.

Ovaj postupak može potrajati nekoliko minuta. Čim se Euromatic zatvori i više ne izlazi para, započinje porast pritiska. Nešto kasnije indikator kuhanja (slika A-5) počinje rasti.

Indikator kuhanja

Vidi sliku N

Indikator kuhanja pokazuje vam s dvije oznake (bijeli prstenovi) da je odgovarajući stupanj kuhanja dosegnut.

Prvi prsten:

Stupanj kuhanja 1 (nježni stupanj kuhanja) je dostignut.

Da biste kuhalili na nježnom stupnju kuhanja, morate isključiti dovod energije malo prije nego što se vidi prvi bijeli prsten. Štednjak se mora regulirati tako, da ovaj prsten ostane vidljiv tijekom cijelog postupka kuhanja, ali da se ne prekorači.

Drugi prsten:

Stupanj kuhanja 2 (brzi stupanj kuhanja) je dostignut.

Da biste kuhalili na brzom stupnju kuhanja, morate isključiti dovod energije kad prvi bijeli prsten postane vidljiv. Štednjak se mora regulirati tako, da tijekom cijelog postupka kuhanja drugi bijeli prsten bude vidljiv, ali da se ne prekorači.

Ako indikator kuhanja nastavi rasti nakon što se pojavi drugi bijeli prsten, začuti će se siktanje i para će izlaziti iz ventila za kuhanje. U tom slučaju je opskrba toplinom previsoka i mora se smanjiti, inače će tekućina u posudi ispariti.

Vrijeme kuhanja

Vrijeme kuhanja mjeri se kad se dosegne odabrani stupanj kuhanja (prvi ili drugi bijeli prsten).

Osnovna pravila:

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

- Vrijeme kuhanja na stupnju 2 otprilike je $\frac{1}{2}$ do $\frac{1}{3}$ od uobičajenog vremena kuhanja, kod kuhanja u uobičajenom loncu.
- Vrijeme kuhanja na stupnju 1 približno je 50% duže nego na stupnju 2.
- Podaci o vremenu kuhanja mogu se razlikovati jer količina, oblik, veličina i konzistencija namirnica utječe na vrijeme kuhanja.

Primjer krumpir sa ljskom:

uobičajeno vrijeme kuhanja	stupanj kuhanja 2	stupanj kuhanja 1
cca 30 min	cca 12 min	cca 18 min.

Na kraju vremena kuhanja skinite ekspres lonac sa ploče za kuhanje i pustite da pritisak izlazi (vidi napomene u sljedećem poglavljiju) i tek tada ga otvorite.

Daljnja vremena kuhanja nalaze se od stranice 526 na dalje

7. Ispuštanje pare vitaquick®-a



UPOZORENJE!

Ekspres lonac nikada ne otvarajte nasilno. Lonac se smije otvoriti tek onda, kad se indikator kuhanja potpuno spusti i para više ne izlazi, kada se pritisne kontrolna tipka.

Postoje 3 načina ispuštanja pare kod vašeg Fisslerovog ekspres lonca

Vrstu ispuštanja pare trebali biste odabrati ovisno o namirnicama za kuhanje. Za namirnice koje se malo zapjene ili se povećaju za vrijeme kuhanja, kao npr. mahunarke, juhe ili variva ili namirnice s osjetljivom ljskom kao npr. krumpir s korom, nemojte koristiti metodu brzog smanjivanja pritiska, jer bi inače namirnica mogla procuriti ili bi se kora mogla raspucati.

Metoda 1

Brzo ispuštanja pare pomoću kontrolne tipke

Vidi sliku O

Laganim pritiskom kontrolne tipke (slika A-7) u smjeru strelice, para izlazi ispod drške poklopca (slika A-6). Držite tipku pritisnuto, dok se indikator kuhanja potpuno ne spusti i više ne izlazi para.

Zatim otpustite tipku, lagano protresite lonac i ponovno pritisnite kontrolnu tipku.

Ponavljajte ovaj postupak dok god više ne izlazi para. Ako je lonac bez pritiska, Euromatic se spušta. Sada se kontrolna tipka može potpuno pritisnuti za otvaranje lonca.

Napomena:

Sve dok postoji pritisak u loncu, kontrolna tipka ne može se pritisnuti do kraja. Ovo je za

vašu sigurnost, jer se lonac tako ne može slučajno otvoriti, dok je još pod pritiskom. Ne pokušavajte prisilno pritisnuti kontrolnu tipku.

Metoda 2

Ostavite da se ohladi

Ovom metodom možete koristiti preostalu energiju u loncu.

U tu svrhu, maknite lonac sa štednjaka malo prije kraja vremena kuhanja i pustite ga da se polako hlađi, dok se indikator kuhanja potpuno ne spusti.

Zatim lagano pritisnite kontrolnu tipku kako bi ispario eventualni preostali pritisak. Otpustite tipku čim više para ne izlazi, lagano protresite lonac i ponovno pritisnite kontrolnu tipku. Ponavljajte ovaj postupak dok god više ne izlazi para. Ako je lonac bez pritiska, Euromatic se spušta. Za otvaranje lonca kontrolna tipka se sada može potpuno pritisnuti.

Ova je metoda posebno prikladna za jela s dugim vremenom kuhanja.

Metoda 3

Brzo ispuštanje pare pod tekućom vodom

Vidi sliku Q

Ako vam smeta para koja izlazi, u loncu također možete smanjiti pritisak pod tekućom vodom. U tu svrhu, stavite lonac u sudoper i ostavite da se hladna voda prelijeva preko stranice poklopca (ne preko drške poklopca i jedinice ventila za kuhanje), sve dok se indikator kuhanja potpuno ne spusti.

Zatim lagano pritisnite kontrolnu tipku, kako bi ispario eventualni preostali pritisak. Otpustite tipku čim više para ne izlazi, lagano protresite lonac i ponovno pritisnite kontrolnu tipku. Ponavljajte ovaj postupak sve dok para više ne izlazi. Ako je lonac bez pritiska, Euromatic se spušta. Sada se kontrolna tipka može potpuno pritisnuti za otvaranje lonca.

8. Čišćenje & njega

Čišćenje

Očistite ekspres lonac nakon svake uporabe.

- Otpustite brtveni prsten s poklopca i isperite rukom
- Skinite jedinicu ventila za kuhanje i obrišite je vlažnom krpom
- Skinite dršku poklopca i isperite je pod tekućom vodom
- Lonac, poklopac (bez brtvenog prstena, jedinice ventila za kuhanje i drške poklopca) i umetke također možete očistiti u perilici posuđa

Molimo vas da pri tome uvažavate:

- Za čišćenje koristite vruću sapunicu s uobičajenom sredstvom za pranje posuđa i spužvom ili mekom četkom. Molimo izbjegavajte šiljaste, grube ili oštре predmete. Grubo stranu spužve možete koristiti i za unutrašnjost i dno, ako je jako zaprljano
- Ne dopustite da se ostaci namirnica posuše i ne pohranjujte hrani u loncu dulje

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

vrijeme, jer mogu prouzročiti mrlje i promjene na površini plemenitog čelika

- Za površinu plemenitog čelika redovito upotrebljavajte proizvode za njegu plemenitog čelika. Idealno su pogodna za uklanjanje bijelih ili dugih boja, obojenja ili naslaga
- Prilikom čišćenja u perilici posuda koristite komercijalne proizvode za kućanstvo samo u dozi koju preporučuje proizvođač, bez industrijskih deterdženata ili visoko koncentriranih deterdženata

Montaža jedinice ventila za kuhanje i drške poklopca

Jedinica ventila za kuhanje (slika A-4)

Skidanje:

Vidi sliku R

Otpustite vijak za pričvršćivanje (slika A-24) okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i uklonite jedinicu ventila za kuhanje. Vijak za pričvršćivanje se može olabaviti novčićem bez alata.

Montaža:

Vidi sliku S

Postavite jedinicu ventila za kuhanje (1) u unaprijed određeni položaj odozgo u poklopac (u sredinu klina), uvrnute vijak za pričvršćivanje (2) odozdo u smjeru kazaljke na satu i čvrsto ga zategnite.

Drška lonca (slika A-9)

Skidanje:

Vidi sliku T

Otpustite dršku poklopca okretanjem vijka za pričvršćivanje (slika A-22) na unutarnjoj strani poklopca u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Montaža:

Vidi sliku U

Uzmite dršku poklopca u ruku i stavite poklopac u navedeni položaj.

Okrenite vijak za pričvršćivanje u smjeru kazaljke na satu i čvrsto ga zategnite.

Pohranjivanje

Brtveni prsten treba čuvati u mraku (zaštićenom od sunčeve svjetlosti i UV zračenja), suh i čist.

Kako biste zaštitili brtveni prsten i da ga ne zdrobite, poklopac nakon čišćenja položite naopako na lonac.

9. Održavanje & rezervni dijelovi



UPOZORENJE!

Dijelovi koji se habaju i drugi gumeni dijelovi moraju se redovito zamijeniti, nakon maksimalno 400 postupaka kuhanja ili najkasnije za 2 godine sa Fisslerovim originalnim rezervnim dijelovima. Dijelovi, koji pokazuju vidljiva oštećenja (npr.

otvrdnjavanje, pukotine, promjena boje ili deformacija) ili koji ne sjede pravilno moraju se odmah zamijeniti.

Ukoliko se toga ne pridržavate, oštetić će se funkcija i sigurnost vašeg ekspres lonca. **Ako imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte našu službu za korisnike ili osoblje specijalizirane trgovine.**

Napomene o zamjeni dijelova

Brtveni prsten (slika A-23)

Vidi 5. poglavje

Zavijena membrana (slika A-17)

Vidi sliku V

Otpustite jedinicu ventila za kuhanje s poklopca i izvucite staru zavijenu membranu. Umetnите novu zavijenu membranu iznutra u rupu na poklopcu. Provjerite da li je pravilno postavljena, okretanjem.

Montirajte jedinicu ventila za kuhanje (vidi poglavje 8)

Jedinica ventila za kuhanje (slika A-4)

Vidi sliku W

Otpustite vijak za pričvršćivanje (Abb. A-24) okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i uklonite jedinicu ventila za kuhanje. Vijak za pričvršćivanje se može olabaviti novčićem bez alata.

Montaža

Vidi sliku S

Postavite jedinicu ventila za kuhanje (1) u unaprijed određeni položaj odozgo u poklopac (u sredinu klina), uvrnute vijak za pričvršćivanje (2) odozdo u smjeru kazaljke na satu i čvrsto ga zategnite.

Brtva sjedala ventila (slika A-19)

Vidi sliku X

Otpustite jedinicu ventila za kuhanje s poklopca i uklonite staru brtvu.

Umetnите novu brtvu i provjerite, da brtva uredno i ravno stoji na obje strane poklopca.

O-prsten za Euromatic (slika A-21)

Vidi sliku I

Demontaža/montaža se odvija na unutarnjoj strani poklopca. Pazite na to, da O-brtveni prsten kompletno leži u predviđenom urezu.

Euromatic (slika A-21)

Da biste demontirali/montirali Euromatic, prvo morate ukloniti dršku poklopca. Sve što trebate je odvratiti vijak s unutarnje strane poklopca. Euromatic možete izvaditi iz poklopca, čim uklonite O-prsten. Da biste montirali novi Euromatic O-prsten, provedite ga kroz poklopac tako, da strana s bijelom kuglom leži s unutarnje strane poklopca. Zatim montirajte O-prsten kako je gore opisano.

Rezervni dijelovi

Rezervni dio promjer broj artikla

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Protu-ručka za ekspres tavu (slika Y-3)	22 cm	600-300-02-840
.....	26 cm	600-700-04-840
Protu-ručka za ekspres lonac (slika Y-3)	22 cm	600-300-04-840
.....	26 cm	600-700-08-840
Drška poklopca (slika Y-4)	svi	600-000-11-770
Vijak za pričvršćivanje uz dršku poklopca sa plosnatom brtvom (slika Y-12)	svi	600-000-00-712

Pribor

Rezervni dio promjer broj artikla

Umetak s rupicama (ukl. tronožac) (slika Z-1).....	22 cm	610-300-00-800
.....	26 cm	610-700-00-800
Umetak bez rupica (ukl. tronožac) (slika Z-2).....	22 cm	610-300-00-820
.....	26 cm	610-700-00-820
Dodatni poklopac, staklo (slika Z-3)	22 cm	021-641-22-600
Dodatni poklopac, metal (slika Z-4)	22 cm	623-000-22-700
.....	26 cm	623-000-26-700
Brtveni prsten (slika Y-1)	22 cm	600-000-22-795
.....	26 cm	600-000-26-795
Jedinica ventila za kuhanje (slika Y-5)	svi	600-000-00-700
Set zavijena membrana, O-prsten, brtva sjedala ventila (slika Y-7, Y-8, Y-9)	svi	600-000-01-706
Euromatic garnitura (slika Y-10)	svi	011-631-00-750

Sve originalne rezervne dijelove tvrtke Fissler možete kupiti u vodećim trgovinama tvrtke Fissler. Naša služba za korisnike rado će vam pomoći (vidi 10. poglavlje).

Popis trgovaca i daljnje informacije možete naći na www.fissler.com

10. Garancija & servis

Svaki Fisslerov proizvod pažljivo je izrađen od visokokvalitetnih materijala. Do završetka, kvaliteta naših proizvoda provjerava se nekoliko puta i konačno podvrgava strogom završnom pregledu. Stoga preuzimamo garanciju za sljedeće Fisslerove proizvode u skladu sa sljedećim garancije uvjetima od datuma kupnje, bez obzira na zemlju u kojoj ste kupili ovaj Fissler proizvod. Garantiramo da na ovim Fisslerovim proizvodima nema nedostataka u materijalu ili izradi. Pored garancije, imate pravo na zakonska jamstvena prava koja nisu ograničena garancijom.

Garancija proizvođača

Za sve naše ekspres lonce preuzimamo garanciju od datuma kupnje. Ako imate bilo kakvih pritužbi, vratite cijeli uređaj prodavaču zajedno s računom ili pošaljite proizvod dobro

zapakiranom u službu za korisnike tvrtke Fissler (vidi adresu dolje). U slučaju zahtjeva za garanciju, Fissler će ili popraviti proizvod ili isporučiti zamjenski proizvod prema vlastitoj ocjeni i o svom trošku.

Pravo na zahtjeve iz ove garancije postoji samo, iako

- proizvod ne pokazuje oštećenja ili znakove istrošenosti koje su uzrokovane uporabom, koja odstupa od uobičajene namjene i/ili specifikacije u uputama za uporabu,
- proizvod ne pokazuje nikakve karakteristike, koje se mogu pripisati nepravilnim popravcima ili nepravilnim kemijskim ili fizičkim utjecajima na površine proizvoda,
- u proizvod nisu ugrađeni nikakvi rezervni dijelovi / dodatna oprema ili samo oni koju je odobrio proizvođač.

Izuzetci od garancije

Kod ekspres lonaca serije vitaquick® su dijelovi koji se habaju izdvojeni od garancije.

Na primjer:

- Brtveni prsten (slika Y-1)
- Brtva ventila za kuhanje (slika Y-8)
- Brtva sjedala ventila (slika Y-9)
- Zavijena membrana (slika Y-7)
- O-prsten za Euromatic (slika Y-11)
- Ravna brtva za vijak za pričvršćivanje drške poklopca (slika Y-12)

Ne preuzima se garancija za štete nastale iz sljedećih razloga:

- neprikladna i nepravilna uporaba
- netočno ili nemarno postupanje
- nestručno izvedeni popravci
- ugradnja rezervnih dijelova, koji ne odgovaraju originalnoj izvedbi
- kemijski ili fizički utjecaji na površine proizvoda
- promjena boje na drškama zbog čišćenja u perilici posuđa
- nepoštivanje ovih uputa za uporabu

Adresa službe za korisnike

Fissler GmbH
Služba za korisnike
Harald-Fissler-Str. 10
55768 Hoppstädt-Weiersbach
Tel: +49 6781 - 403 100

Dodatne informacije možete pronaći na www.fissler.com

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

11. Zbrinjavanje

Pridonosite zaštiti okoliša! Kartonsku kutiju možete zbrinuti u stari papir. Budući da uređaj sadrži mnogo materijala za višekratnu upotrebu ili recikliranje, odnesite ga na sabirno mjesto u vašem gradu ili općini (centar za recikliranje).

12. Pitanja i odgovori



UPOZORENJE!

Isključite ploču za kuhanje, provjerite da je vaš ekspres lonac bez pritiska (vidi 7. poglavlje) i pustite da se ekspres lonac ohladi, prije nego što pokušate otkloniti uzrok pogreške.

Pitanje	Mogući uzrok	Uklanjanje uzroka pogreške
Kod kuhanja na pola izlazi para dulje nego obično ispod drške poklopca (na Euromatic-u)	<p>Lonac nije pravilno zatvoren. (Prikaz na drški poklopca stoji na crveno).</p> <p>Dovod energije je premali.</p> <p>Veličina ploče za kuhanje ne odgovara promjeru dna ekspres lonaca.</p> <p>Poklopac je labavo postavljen.</p> <p>Fissler Euromatic ili pripadajući O-prsten su prljavi ili oštećeni.</p>	<p>Lonac ispravno zatvorite. (vidi 4. poglavlje) (prikaz na drški poklopca stoji na zeleno.).</p> <p>Namjestite maksimalnu snagu izvora energije.</p> <p>Stavite ekspres lonac na odgovarajuću ploču za kuhanje. (vidi 5. poglavlje)</p> <p>Pritegnite vijak za pričvršćivanje drške poklopca s unutarnje strane poklopca.</p> <p>Očistite dijelove odnosno zamijenite. (vidi 5, 8, 9 poglavlje)</p>
Kod kuhanja na pola para ne izlazi.	<p>Stavljen je premalo tekućine u lonac.</p> <p>Dovod energije je premali.</p>	<p>Dodati minimalnu količinu tekućine (200-300 ml). (vidi 5. poglavlje)</p> <p>Namjestite maksimalnu snagu izvora energije.</p>
Para i/ili kapljice vode izlaze sa ruba poklopca, prije nego što se indikator kuhanja počne penjati.	<p>Brveni prsten nije ispravno postavljen.</p> <p>Brveni prsten je zaprljan ili oštećen.</p> <p>Lonac nije pravilno zatvoren. (Prikaz na drški poklopca stoji na crveno).</p>	<p>Ispravno umetnute brveni prsten. (vidi 5.poglavlje)</p> <p>Očistite brveni prsten ili ga zamijenite.</p> <p>Lonac ispravno zatvorite. (vidi 4. poglavlje) (prikaz na drški poklopca stoji na zeleno.)</p>

DE
EN
FR
ES
IT
NL
RU
GR
TR
KO
ZH
JA
PL
CZ
SR
HU
SK
SL
RO
BL
AR

Pitanje	Mogući uzrok	Uklanjanje uzroka pogreške	Pitanje	Mogući uzrok	Uklanjanje uzroka pogreške
Indikator kuhanja se ne penje.	<p>Para izlazi na drški poklopca.</p> <p>Para izlazi na rubu poklopca.</p> <p>Stavljen je premalo tekućine u lonac.</p> <p>Jedinica ventila za kuhanje nije ispravno ili čvrsto uvrnuta.</p> <p>O-prsten, brtva sjedala ventila ili roll-membrana nedostaju, neispravna su ili pogrešno montirana.</p> <p>Temperatura je previsoka. (Indikator kuhanja je porastao dalje od drugog bijelog prstena)</p> <p>Jedinica ventila za kuhanje nije ispravno ili čvrsto uvrnuta.</p> <p>O-prsten, brtva sjedala ventila ili roll-membrana nedostaju, ili su defektna ili su krivo montirana.</p>	<p>Vidi prije gore navedene točke.</p> <p>Vidi prije gore navedene točke.</p> <p>Dodati minimalnu količinu tekućine (200-300 ml). (vidi 5. poglavje)</p> <p>Ispravno umetnite jedinicu ventila za kuhanje i čvrsto pritegnite vijak za pričvršćivanje. (vidi 8. poglavje)</p> <p>Zamijenite oštećenu brtvu ili ispravno je montirajte. (vidi 9. poglavje)</p> <p>Dovod energije smanjite. Obavezno regulirajte opskrbu energijom tako da se indikator kuhanja za vrijeme cijelog vremena kuhanja ne podigne iznad oznake željenog stupnja (prvi ili drugi bijeli prsten). (vidi 5. poglavje)</p> <p>Ispravno umetnite jedinicu ventila za kuhanje i čvrsto pritegnite vijak za pričvršćivanje. (vidi 8. poglavje)</p> <p>Zamijenite oštećenu brtvu ili ispravno je montirajte. (vidi 9. poglavje)</p>	Para izlazi ispod drške poklopca (na Euromatic-u), iako je indikator kuhanja već porastao.	<p>Poklopac je labavo postavljen.</p> <p>Ravna brtva za vijak za pričvršćivanje drške poklopca ili O-prsten za Euromatic nedostaju, neispravni su ili pogrešno montirani.</p> <p>Ako izlazi velika količina pare, Euromatic je možda reagirao kao sigurnosni uređaj. To se događa kad je ventil za kuhanje prljav ili neispravan.</p>	<p>Pritegnite vijak za pričvršćivanje drške poklopca s unutarnje strane poklopca.</p> <p>Zamijenite oštećenu brtvu ili ispravno je montirajte. (vidi 9. poglavje)</p> <p>Skinite jedinicu ventila za kuhanje i očistite je ili je zamijenite. (vidi 8. poglavje)</p>
Para izlazi na jedinici ventila za kuhanje			Poklopac je labavo postavljen.	Vijak za pričvršćivanje nije čvrsto zategnut.	Pritegnite vijak za pričvršćivanje drške poklopca s unutarnje strane poklopca.
			Drške na loncu su labave.	Vijci drške nisu čvrsto zategnuti.	Pritegnite vijke odvijačem.
			Na rubu poklopca izlazi jaka para, iako je indikator kuhanja već porastao.	Brveni prsten je oštećen.	Zamijenite brveni prsten. (vidi 9. poglavje)
				Brveni prsten reagirao je kao sigurnosni uređaj. To se događa kad je ventil za kuhanje i Euromatic prljav ili neispravan.	Preputite da uređaj provjeri služba za korisnike tvrtke Fissler.
			Para izlazi ispod okruglog poklopca na drški poklopca ili na kontrolnoj tipki.	Brta je oštećena.	Zamijenite dršku poklopca ili neka je provjeri služba za korisnike tvrtke Fissler.

DE
EN
FR
ES
IT
NL
RU
GR
TR
KO
ZH
JA
PL
CZ
SR
HU
SK
SL
RO
BL
AR

Lonac se dade teško zatvoriti odnosno kontrolna tipka ne iskače van kad se zatvori.	Drška poklopca i / ili drška lonca / ručka lonca nisu pravilno postavljeni. Drška poklopca je oštećena. Brtveni prsten nije ispravno postavljen. Lonac nije pravilno zatvoren. (Prikaz na drški poklopca stoji na crveno).	Provjerite pričvršćivanje ručki i po potrebi ih zategnite. Zamijenite dršku poklopca. Ispravno umetnите brtveni prsten. (vidi 5.poglavlje) Lonac ispravno zatvorite. (vidi 4. poglavlje) (prikaz na drški poklopca stoji na zeleno).
Lonac se ne da otvoriti.	Još je pritisak u loncu. Euromatic se ukliještio.	Ispustite pritisak u loncu. (vidi 7. poglavlje) Pustite kontrolnu tipku. Pritisnite dršku poklopca malo ulijevo.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Köszönjük bizalmát

és gratulálunk az új vitaquick® kuktájához.

Több mint 60 éves tapasztalat rejlik a Fissler új kukta-generációjának fejlesztésében. A gyors, ízletes és vitaminkímélő elkészítéshez a kukták ma is ugyanolyan korszerűek, mint valaha - de a könnyű használat és a formatervezés tekintetében a vitaquick® új mércét állít fel.

Annak érdekében, hogy a Németországban gondosan gyártott kuktát hosszú ideig élvezhesse, és optimális élettartamot érjen el, kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat. Elvezze a vitaquick® számos lehetőségének kipróbálását, valamint sok sikert kívánunk!

Tartalomjegyzék

1. Rendeltetésszerű használat	384	Előfőzés és szellőztetés	393
2. Biztonsági utasítások	384	Nyomásjelző	394
Használati utasítás	384	Főzési idők	394
Felügyelet	384	7. A vitaquick® góztelenítése	395
A kukta biztonságos használata	384	8. Tisztítás és ápolás	396
Biztonság és karbantartás	385	Tisztítás	396
A kukta működése	385	A nyomásszabályozó szelepegség	396
A fazék kinyitása	386	és a fedő nyelének felszerelése	396
3. A vitaquick®		Tárolás	397
leírása és előnyei	387	9. Karbantartás és pótalkatrészek	397
4. Az első használat előtt	389	Útmutató az alkatrészek	
A fazék kinyitása	389	cseréjéhez	397
Rögzítésssegítő	389	Pótalkatrészek	398
A fazék zárása	389	Tartozékok	398
Záródásjelző	389		
Tisztítás	389	10. Garancia és szerviz	399
5. Útmutató a használathoz	390	Gyártói garancia	399
Biztonsági berendezések	390	Garancia alól kizáras	400
Töltési mennyiségek	391	Az ügyfélszolgálat címe	400
Használathoz alkalmas tűzhelyek	391		
A főzőlap szabályozása	392	11. Ártalmatlanítás	400
Energiatakarékkossági tippek	392		
6. Főzés a vitaquick®-kel	392	12. Kérdések és válaszok	400
Előkészítés	393		
A főzési fokozat kiválasztása	393		

1. Rendeltetésszerű használat

- A Fissler kukták az ételek gyors elkészítésére, valamint a 6. fejezetben feltüntetett rendeltetésszerű felhasználásra szolgálnak, és csak ezekre célokra alkalmazhatók. A szakszerűtlen használat veszélyt okozhat.
- A Fissler kukták csak rendeltetésszerű, magánhasználatra alkalmasak.
- Ezenkívül a Fissler kuktákat csak 3700 watt maximális tűzhely-teljesítményig használhatók.
- Az 5. fejezetben feltüntetett töltési szinteket be kell tartani a kukta biztonságos használatának biztosítása érdekében.



2. Biztonsági utasítások

Használati utasítás

- Kérjük, olvassa el a használati utasítást és az összes utasítást, mielőtt használja a vitaquick® kuktát, mivel a szakszerűtlen használat sérülésekhez vezethet.
- Kérjük, őrizze meg a használati utasítást, amíg Ön a termék tulajdonosa.**
Ha mégis elveszítené a használati útmutatót, letöltheti azt a www.fissler.com weboldalunkról.
- Ne adja oda a kuktát senkinek, aki előzőleg nem ismerkedett meg a használati utasításban foglaltakkal.
- Kérjük, a kuktát csak a használati utasítással együtt adjá át harmadik félnek.

Felügyelet

- Fulladásveszély a csomagolóanyag miatt. Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot, mert fulladás veszélye áll fenn.
- Ne használja a kuktát gyermekek közelében.
- Kérjük, soha ne hagyja a kuktát felügyelet nélkül. Szabályozza úgy az energiaellátást, hogy a nyomásjelző ne emelkedjen a második barázda fölé. Ha az energiaellátás nem csökken, a szelepen keresztül gőz távozik, és a fazék folyadékot veszít. A teljes folyadékvesztés az élelmiszer odaégéséhez vezet, és károsíthatja a fazekat és a főzőlapot.

A kukta biztonságos használata

- Soha ne használjon kuktát vagy gyorssütő serpenyőt forró sütőben. A fogantyúkat, szelepeket és biztonsági berendezéseket a magas hőmérséklet károsítja, amelyek azután már nem tudják biztonsági funkciójukat ellátni.
- A kuktában alapvetően fedő nélkül süссön olajban, és legfeljebb a fazék feléig töltse a zsiradékot. Soha ne süссön olajban nyomás alatt!
- A kuktát tilos orvosi területen alkalmazni. Különösen tilos orvosi sterilizátoroknál

használni, mivel a kuktákat nem a sterilizáláshoz szükséges hőmérsékletre terveztek.

- Ne készítsen a kuktában almapürét és kompotot, mert főzésük közben gyakran gőzbuborékok képződnek, amelyek a kukta kinyitásakor kifröccsenhetnek és leforrázhatják.
- Hús kuktában történő főzésekor túlnyomás keletkezik a húsból. Ezért kérjük, égési sérülések elkerülése érdekében a kukta kinyitása után hagyja a húst pihenni, mielőtt beleszűr vagy elmozdítja.

Biztonság és karbantartás

- A kuktát csak eredeti és teljesen működőképes Fissler alkatrészekkel használja. Csak eredeti Fissler pótalkatrészeket használjon. Különösen csak az azonos modellhez tartozó fazekakat és fedőket, valamint az Ön készülékéhez tervezett kivitelben készült egyéb pótalkatrészeket használja (lásd 9. fejezet). Ennek figyelmen kívül hagyása rontja a kukta működését és biztonságát.
- A használat előtt győződjön meg arról, hogy minden szelep és biztonsági berendezés sértetlen, működőképes és tiszta. Csak így biztosítható a biztonságos működés. Ehhez az 5. fejezetben talál információkat.
- Ne végezzen semmilyen módosítást a kuktán. Különösen ne végezzen beavatkozást a biztonsági berendezéseken – kivéve a használati utasításban felsorolt karbantartási intézkedéseket. A szelepeket tilos beolajozni!
- A kopó alkatrészeket, mint például a tömítőgyűrűt és más gumi alkatrészeket rendszeresen, azaz legfeljebb 400 főzési folyamat után vagy legkésőbb 2 év elteltével cserélje ki eredeti Fissler pótalkatrészekre. Azokat a részeket, amelyeken látható sérülések vannak (pl. meg vannak keményedve, repedések vannak rajtuk, el vannak színeződve, túlmelegszenek vagy deformálódottak) vagy nem megfelelően illeszkednek, azonnal ki kell cserélni. Ennek figyelmen kívül hagyása rontja a kukta működését és biztonságát.
- Saját biztonsága érdekében kérjük, azonnal húzza meg a meglazult csavarokat.
- Továbbá azonnal cserélje ki a repedt vagy sérült műanyag fogantyúkat eredeti Fissler pótalkatrészekre.

Javítási útmutató:

Kisebb javításokat Ön is elvégezhet:

- Kopott alkatrészek cseréje (tömítőgyűrű, nyomásszabályozó szelépegegyseg, Euromatic szelep vagy fogantyú).
- Csavarok utánhúzása.

Egyéb javításokkal kapcsolatban forduljon a Fissler ügyfélszolgálatához (lásd 10. fejezet).

A kukta működése

- Ez az eszköz nyomás alatt főz. A nem rendeltetésszerű használat égési sérülésekhez vezethet. Ügyeljen arra, hogy a készülék a felmelegítés előtt megfelelően le legyen zárva. Ehhez a 4. fejezetben talál információkat. Soha ne használja a kuktát lazán

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

felhelyezett fedővel.

- Csak az 5. fejezetben felsorolt hőforrásokat használja.
- Soha ne melegítse a kuktát folyadék nélkül, mert a túlmelegedés károsíthatja a készüléket, a szelepeket, a biztonsági berendezéseket és a főzőlapot. Ebben az esetben ne használja tovább a kuktát, mivel a biztonsági berendezések funkciói már nem garantáltak. Vizsgáltassa át kuktáját a Fissler ügyfélszolgálatánál.
- Minimális töltési mennyisége: 200-300 ml víz a készülék átmérőjétől függően (lásd a min. jelölést). Túlmelegedés esetén a fazék műanyag részei vagy az alján lévő alumínium mag megolvadhat és folyékonyá válhat. Ilyen esetben kapcsolja ki a főzőlapot, és ne mozgassa az edényt, amíg az teljesen ki nem hűlt. Szellőztesse ki a helyiséget.
- Soha ne töltse fel a kuktát ūrtartalmának $\frac{2}{3}$ -nál tovább (lásd a max. jelölést, mely a hasznos ūrtartalomnak felel meg). A főzés közben habzó vagy táguló ételek (például rizs, húsleves vagy szárított zöldségek) esetében legfeljebb ūrtartalmának feléig töltse fel a kuktát (lásd $\frac{1}{2}$ -jelölés).
- Bab és más hüvelyesek esetén legfeljebb az 1/3-jelölésig töltse fel a kuktát, mivel vékony héjuk könnyen felemelkedhet és eltömítheti a szelepeket.
- Nagyon óvatosan mozgassa a kuktát, amikor nyomás alatt van, és ne érintse meg a forró felületeket. Ehhez használja a fogantyúkat és a kezelőelemeket. Szükség esetén használjon védőkesztyűt.

A fazék kinyitása

- Kérjük, soha ne nyissa ki a kuktát erőszakkal. Ne nyissa ki, mielőtt nem bizonyosodott meg arról, hogy a belső nyomás teljesen csökkent. Ehhez a 7. fejezetben talál információkat.
- Mindig rázza meg a kuktát, mielőtt kinyitná, hogy megakadályozza a gőzbuborékok kifröccsenését, valamint, hogy leforrázza magát. Ez különösen fontos gyors gőzkieresztés esetén vagy a folyó víz alatti hűtés után.
- A gőz kieresztésekor minden tartsa távol a kezét, a fejét és a testét a veszélyes területtől, nehogy megsérüljön a távozó gőztől. Ez különösen érvényes a kezelőgomb segítségével történő gyors gőzkieresztéskor.



FIGYELMEZTETÉS!

Ne használja a kuktát, ha az, vagy annak egyes részei megrongálódtak, vagy deformálódtak, illetve ha funkciójuk nem felel meg a jelen használati utasítás leírásának. Ebben az esetben forduljon a legközelebbi Fissler szaküzlethez vagy a Fissler GmbH ügyfélszolgálatához.

(Lásd 10. fejezet)

3. A vitaquick® leírása és előnyei

Lásd A ábra

1. Párolóbetét készlet (modelltől függően)

- hosszúkás perforációval a gőz optimális eloszlása érdekében
- támasztórudakkal a gőz szabad áramlásáért még nagymérőtű ételek esetén is
- háromlábú állvánnyal

2. Oldalsó fogantyú

- süllyesztett markolattal a biztonságos hordozáshoz

3. Nyílások a gőz kivezetéshez (nyomásszabályozó szelepegeység)

- a főzési fokozat tüllépése esetén

4. Nyomásszabályozó szelepegeység

- nyomásjelzővel
- szeleppel az automatikus nyomáskorlátozáshoz (nyomásszabályozó berendezés)
- az egyszerű tisztításhoz levehető

5. Nagy nyomásjelző

- jelöléssel a kímélő vagy gyors főzési fokozat beállításához

6. Gőzkieresztő nyílások (a fedő nyele)

- előfőzéshez
- az Euromatic szelep reagálása esetén
- a kezelőgombon keresztül történő gőzkieresztéshez

7. Kezelőgomb

- a fazék kinyitásához és a gőzkieresztéséhez

8. Záródásjelző

- azt mutatja, hogy a fazék helyes van-e bezárva.

9. A fedő nyele

- a könnyű tisztítás érdekében eltávolítható

10. Mérőskála a töltésszint jelölésével

- folyadékok egyszerű, mérőpohár nélküli adagolásához
- min-jelöléssel a folyadékkal való minimális töltési mennyiséghoz
- max-jelöléssel a maximális töltési mennyiséghoz normál étel főzése esetén
- $\frac{1}{2}$ -jelöléssel a maximális feltöltési mennyiséghoz főzés közben térfogatát növelő étel esetén
- $\frac{1}{3}$ -jelöléssel a maximális feltöltési mennyiséghoz bab és hüvelyesek esetén

11. A fazék nyele

- Biztonságos, csúszásgátló markolattal

12. Rögzítésssegítő horony

- a rögzítésssegítő behelyezéséhez

13. Láng elleni védelem

- védi a fogantyúkat gáztűzhelyen történő használat során

14. Rögzítésssegítő

- a fedő egyszerű rögzítéséhez

15. Kup akalú edénytest

- az edények egymásra rakásához (azonos átmérő esetén is)

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

16. Super-Thermic talp / cookstar® minden főzőlaphoz használható talp (a modelltől függően)

- az optimális hőtulajdonságokért minden típusú tűzhelyen, beleértve az indukciós főzőlapot is

17. Gördülőmembrán

- a nyomásjelző tömítéséhez

18. A szelepülés tömítése

- a nyomásszabályozó szelep tömítéséhez

19. O-gyűrű a nyomásszabályozó szelepegegséghez

- a nyomásszabályozó szelepegegség tömítésére

20. Biztonsági bütyök (biztonsági berendezés)

- megakadályozza a nyomás növekedését, ha a fazék nincs megfelelően lezárvva

21. Fissler Euromatic szelep (biztonsági berendezés)

- automatikus előfőzéshez
- megakadályozza a nyomás növekedését, ha a fazék nincs megfelelően lezárvva
- automatikusan korlátozza a nyomást
- megakadályozza a fazék kinyitását, amíg még nyomás van benne

22. Rögzítő csavar a fedő nyeléhez

- szerszám nélkül használható
- lapos tömítéssel, a fedőben rögzítve

23. Tömítőgyűrű (biztonsági berendezés)

- kiváló minőségű szilikonból
- biztonsági zsebekkel a nyomás korlátozásához

24. Cavar a nyomásszabályozó szelepegegség rögzítésére

- érmenyílással, szerszám nélkül könnyen meglazítható

Lásd B/B1 ábra

- névleges ūrtartalom (nem felel meg a hasznos ūrtartalomnak)
- CE jelölés (deklarálja, hogy a készülék megfelel az EU kuktákra vonatkozó irányelvénnek)
- maximális üzemi nyomás (a nyomásszabályozó szelep maximális megengedett szabályozó nyomása)
- gyártási idő (naptári hét/év)
- PC > leírja a főzési üzemi nyomást, lásd a 6. fejezetet: „A főzési fokozat kiválasztása“
- PS > leírja a legnagyobb megengedett nyomást

Lásd B2 ábra

Szabvány (kijelenti, hogy a készülék megfelel a GB 15066-2004 szabványnak, csak Kínában alkalmazandó)

- forgatás típusa
- többrétegű kompozit talp
- belső átmérő
- névleges ūrtartalom (nem felel meg a hasznos ūrtartalomnak)
- névleges üzemi nyomástartomány / névleges nyomástartomány
- a GB 15066-2004 szabvány száma

4. Az első használat előtt

A fazék első használata előtt ismerkedjen meg az edénnyel és annak kezelésével, valamint ellenőrizze a szállítmány hiánytalanságát (lásd A ábra). A betét egyes eszközök esetén kiegészítő eszközt jelent.

A fazék kinyitása

Lásd C ábra

Nyomja meg a fedő nyelén elhelyezett kezelőgombot (A-7 ábra) a nyíl irányába, és forgassa a fedőt az óramutató járásával ellentétes irányba (jobbra) ütközésig. A fedő most már eltávolítható.

Rögzítéssegítő

A fedőn egy „Close” (zárva) (A-14 ábra) felirattal ellátott fém lap van elhelyezve, és ennek kiegészítőjeként a fazék nyelén egy horony (A-12 ábra) található. Ezzel könnyedén lehet rögzíteni a fedőt.

A fazék zárasa

Lásd D ábra

Helyezze rá a fedőt úgy, hogy kissé ferdén tartja, majd helyezze a rögzítéssegítőt az edény nyelén lévő horonyba, és sülyessze le. A fedő helyes elhelyezési pozícióját a fedőn található, kör alakú szimbólum, valamint a rögzítéssegítőn és az edény nyelén lévő piros pontok jelzik. Ha ezek a pontok pontosan egymással szemben helyezkednek el, akkor a fedő felrakható.

Lásd E ábra

Bezáráshoz fordítsa el a fedőt az óramutató járásával megegyező irányba (balra) addig, amíg az edény egy hallható „kattanással” záródik.

Záródásjelző

Lásd F ábra

A fedő nyelén elhelyezett záródásjelző (A-8 ábra) segítségével meggyőződhet arról, hogy az edény megfelelően záródott és használatra kész.

Zöld: A fazék megfelelően le van zárva és használatra kész.

Piros: A fazék nincs megfelelően lezárvva, ezért nem alakítható ki nyomás benne.

Tisztítás

Az első használat előtt kérjük, alaposan mossa el a fazekat, a fedőt és a tömítőgyűrűt. Ezáltal eltávolítja az esetlegesen még rajtalévő polírozó port és az apró szennyeződéseket.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Javasoljuk, hogy a fazekat és a fedőt végül nemesacélhoz való ápolószerrel kezelje. Ezáltal a nemesacél jobban ellenáll a sóknak és a savas ételeknek. Az ápolószerek maradványait minden alaposan le kell mosni. A kezelést megismételheti igény szerint, illetve ha a nemesacél felületen optikai elváltozás jelenik meg.

5. Útmutató a használathoz

Biztonsági berendezések

A vitaquick® kukta különböző berendezésekkel van felszerelve, amelyek önállóan gondoskodnak az eszköz biztonságáról. Kérjük, használat előtt minden ellenőrizze a következő biztonsági berendezések működését, és soha ne változtassa meg azokat. A főzés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a nyomásszabályozó szelepegegség és a fedő nyele megfelelően legyenek felszerelve és rögzítve. Ehhez a 8. fejezetben talál útmutatást.

Nyomásszabályozó szelepegegség (A-4 ábra)

Lásd G ábra

Vegye le a nyomásszabályozó szelepegeget a fedőről. Az ujjával való megnyomással ellenőrizze, hogy a nyomásjelző (1) és a szeleptest (2) szabadon mozog-e és visszaugrik-e.

Euromatic szelep (A-21 ábra)

Lásd H+I ábra

Győződjön meg arról, hogy az Euromatic szelep tisztán és szabadon mozogva helyezkedik el a fedőben.

Az O-gyűrű tömítésnek teljes mértékben az erre kialakított bevágásban kell elhelyezkednie.

Lásd J ábra

Az ujjával való megnyomással ellenőrizze, hogy az Euromatic szelepen a fehér golyó szabadon mozog-e és visszaugrik-e.

Tömítőgyűrű (A-23 ábra) és biztonsági bütyök (A-20 ábra)

Lásd K ábra

Ellenőrizze, hogy a tömítőgyűrű és a fedő széle tiszta és a tömítőgyűrű sértetlen, és a biztonsági lemez (1) szabadon mozog.

A tömítőgyűrűt úgy helyezze be, hogy teljesen simán és a befelé hajlított élszegmensek (2) alatt, a fedő belső oldalán felfeküdjön. A tömítőgyűrűnek a biztonsági bütyök előtt kell elhelyezkednie, azaz a fedő szélétől távol tartva.

Töltési mennyiségek



FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne főzzön elegendő folyadék hiányában és ügyeljen arra, hogy a folyadék soha ne párologjon el teljesen a kuktából. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a főzött étel odaéghet és károkat okozhat a fazék fogantyúin, a szelepeken, a biztonsági berendezések és a főzőlapon. Ebben az esetben ne használja tovább a kuktát, mivel a biztonsági berendezések funkciói már nem garantáltak. Vizsgáltassa át kuktáját a Fissler ügyfélszolgálatánál.

Lásd L ábra

Kérjük, a kuktában történő főzéskor vegye figyelembe a töltési mennyiségekre vonatkozó alábbi információkat.

Egyszerű adagoláshoz a fazék belsejébe egy skála (min/max) van elhelyezve.

A gőz létrehozásához – a készülék átmérőjétől függően – legalább 200-300 ml folyadékra van szükség, függetlenül attól, hogy betéttel vagy anélkül főz. Soha ne használja a kuktát a minimális folyadékmennyiség nélkül.

Ø 18 cm: 200 ml

Ø 22 cm: 250 ml

Ø 26 cm: 300 ml

A biztonságos működés érdekében a kuktát legfeljebb térfogatának $\frac{2}{3}$ -áig (hasznos ūrtartalom) szabad tölteni (lásd a max-jelölést).

$\frac{1}{2}$

A főzés közben habzó vagy főzés közben térfogatukat megnövelő ételek, például rizs, húsléves vagy szárított zöldségek esetében legfeljebb ūrtartalmának feléig töltse fel a kuktát (lásd az $\frac{1}{2}$ -jelölést).

$\frac{1}{3}$

Bab és más hüvelyesek főzése esetén a kuktát legfeljebb ūrtartalmának $\frac{1}{3}$ -áig töltse fel (lásd az $\frac{1}{3}$ -jelölést), mivel vékony héjuk könnyen felemelkedhet és eltömítheti a szelepeket.

Használathoz alkalmas tűzhelyek

A Fissler kukták minden típusú tűzhelyen használhatók.

Ide tartoznak a gáztűzhelyek, valamint az elektromos/súlyszabályozós/üvegkerámia és indukciós főzőlapok.

Az üvegkerámia főzőlapon keletkező karcolások elkerülése érdekében mindenkor meg a főzőedényeket, ha mozgatni szeretné azokat. A Fissler az ebből eredő károkért nem vállal felelősséget.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR



A főzőlap szabályozása

A nyitott kuktát soha nem szabad üresen vagy zsiradékkal 2 percnél tovább a legmagasabb energiaszintre melegíteni, mert a túlmelegedés károsíthatja az edény talpát.

Súlyszabályozós/üvegkerámia főzőlap (sugárzó hő/halogén):

A főzőlapnak egyeznie kell a fazék talpának átmérőjével vagy annál kisebbnek kell lennie.

Gáztűzhely:

Helyezze a főzőedenyt középre és kerülje a lángok felcsapását, mert az károsíthatja a műanyag fogantyúkat.

Indukciós főzőlap:

Az edényt mindenkor a főzőlap közepére helyezze. Az edény aljának mérete egyezzen a főzőlap méretével vagy annál nagyobb legyen, különben előfordulhat, hogy a főzőlap nem reagál az edény aljára.

Speciális megjegyzések indukciós tűzhelyekhez:

Az indukció magas hatékonysága miatt – a főzőedenyi túlmelegedésének és károsodásának elkerülése érdekében – kérjük, soha ne melegítsen felügyelet nélkül üres edényt. Kérjük, vegye figyelembe a tűzhely gyártójának használati utasításait is.

Zúgó zörej alakulhat ki használat közben. Ennek a zörejnek műszaki okai vannak, és nem a tűzhely vagy a főzőedenyi hibájának jele.

Energiatakarékossági tippek

- Kímélő vagy gyors főzési fokozaton úgy állítsa be a főzőlapot, hogy a nyomásjelző ne lépje túl az adott főzési fokozat jelölését, és a nyomásszabályozó szelep ne kezdje el kiereszteni a gőzt.
- Használjon megfelelő méretű főzőlapot (lásd a fenti információkat).
- A főzni kívánt mennyiségek megfelelően válassza ki a megfelelő méretű főzőedenyt.
- Használja az edény talpában tárolt hőt. A főzési idő vége előtt kapcsolja ki a főzőlapot, hogy kihasználja a lehűlési időt.

6. Főzés a vitaquick®-kel



FIGYELMEZTETÉS!

Ügyeljen arra, hogy a folyadék soha ne párologjon el teljesen a kuktából (vesd össze az 5. fejezet utasításaival)!

A kuktában sokféle módon főzhet:

- hús párolása
- levesek és egytálcák

- zöldségfélék és burgonya
- rizs elkészítése
- hal elkészítése
- olajban sütés (fedő nélkül)
- gőzpárolás
- fagyaszott ételek elkészítése
- befőzés
- lé kipréselése
- sterilizálás
- menü készítése

További információkat és receptötleteket a www.fissler.com oldalon talál.

Előkészítés

A receptnek megfelelően töltse az összetevőket a kuktába. Eközben ügyeljen a megadott töltési mennyiségekre (5. fejezet). Ezután tegye rá a fedőt és zárja le a fazekat.

Ha a fedő nyelén elhelyezett záródásjelző (A-8 ábra) zöld színű, a fazék készen áll a főzésre (4. fejezet).

A főzési fokozat kiválasztása

Lásd M ábra

A vitaquick® használata során két főzési fokozat között választhat: Kíméletes főzési fokozat (1. gyűrű) és gyors főzési fokozat (2. gyűrű).

1. főzési fokozat (1. gyűrű), kb. 109 °C (kímélő főzési fokozat)

(40 kPa üzemi nyomás)

Nagyon érzékeny ételekhez, mint hal és zöldségfélék

2. főzési fokozat (2. gyűrű), kb. 117 °C (gyors főzési fokozat)

(80 kPa üzemi nyomás)

minden más ételhez, például húsételekhez és egytálcákhez

Előfőzés és szellőztetés

Melegítse a kuktát a legmagasabb energiaszintre.

A fedő nyelé alatt (A-6 ábra) távozik a gőz, és vele együtt a levegőben lévő oxigén is, amely károsítja a vitaminokat.

Ez a folyamat néhány percet is igénybe vehet. Amint az Euromatic szelep zár és nem távozik több gőz, megkezdődik a nyomás kialakítása az edényben. Kicsivel később a nyomásjelző (A-5 ábra) emelkedni kezd.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Nyomásjelző

Lásd N ábra

A nyomásjelző két jelölés útján (fehér gyűrűk) mutatja az adott főzési fokozat elérését.

Első gyűrű:

Elérte az 1. főzési fokozatot (kímélő főzési fokozat).

A kímélő főzési fokozaton való főzéshez csökkenteni kell az energiaellátást már röviddel azelőtt, mielőtt láthatóvá válik az első fehér gyűrű. A főzőlapot úgy kell beállítani, hogy a teljes főzési folyamat során látható maradjon ez az első gyűrű, azonban ne lépjön túl azon.

Második gyűrű:

Elérte az 2. főzési fokozatot (gyors főzési fokozat).

A gyors főzési fokozaton való főzéshez körülbelül akkor kell csökkenteni az energiaellátást, amikor láthatóvá válik az első fehér gyűrű. A főzőlapot úgy kell beállítani, hogy a teljes főzési folyamat során látható maradjon a második fehér gyűrű, azonban ne lépjön túl azon. Ha a második gyűrű megjelenése után tovább emelkedik a nyomásjelző, akkor sistergés hallható és gőz lép ki a nyomásszabályozó szelepből. A hőellátás ebben az esetben túl magas és ezt csökkenteni kell, más esetben elpárolog a fazékban található folyadék.

Főzési idők

A főzési időket a kiválasztott főzési fokozat (első vagy második fehér gyűrű) elérésétől kezdve mérjük.

Alapszabályok:

1. A főzési idő a 2. fokozaton nagyjából megfelel a hagyományos fazék használatakor szükséges normál főzési idő $\frac{1}{2} - \frac{1}{3}$ -ának.
2. A főzési idő az 1. fokozaton körülbelül 50%-kal hosszabb, mint 2. fokozaton.
3. A főzési időre vonatkozó adatok változhatnak, mivel az étel mennyisége, alakja, mérete és tulajdonságai befolyásolják a főzési időt.

Például héjában főtt burgonya esetén:

Hagyományos főzési idő	Főzési idő 2. főzési fokozaton
------------------------	--------------------------------

kb. 30 perc	kb. 12 perc
-------------	-------------

Főzési idő 1. főzési fokozaton

kb. 18 perc

A főzési idő lejárta után vegye le a kuktát a főzőlapról és hagyja, hogy távozzon a nyomás (lásd a következő fejezetben található utasításokat), majd csak azután nyissa ki.

További főzési időket a 526. és azt követő oldalakon talál

7. A vitaquick® gőztelenítése



FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne erőszakkal nyissa ki a kuktát. A fazekat csak akkor szabad kinyitni, ha a nyomásjelző teljesen visszasüllyedt és a kezelőgomb megnyomásakor már nem távozik gőz.

A Fissler kuktát 3-féle módon tudja gőzteleníteni.

Az ételektől függően válassza ki a gőzkieresztsés módját. Enyhén habzó vagy térfogatukat megnövelő ételek esetén, mint pl. hüvelyesek, levesek vagy egytálételek, vagy érzékeny héjú ételeknél, mint pl. a héjában főtt burgonya, nem szabad gyors nyomáscsökkentő módszert választani, mivel ez az étel kifutásához vagy a héj felrepedéséhez vezethet.

1. módszer

Gyors gőztelenítés a kezelőgomb segítségével

Lásd O ábra

A kezelőgomb (A-7 ábra) a nyíl irányában történő óvatos megnyomásával gőz távozik a fedő nyele alatt (A-6 ábra). Kérjük, tartsa lenyomva a gombot, amíg a nyomásjelző teljesen vissza nem süllyedt és már nem távozik gőz.

Azután engedje el a gombot, finoman rázza meg a fazekat, és nyomja meg újra a kezelőgombot. Ismételje meg ezt a folyamatot egészen addig, amíg már nem távozik több gőz. Ha a fazék nincs nyomás alatt, az Euromatic szelep lesüllyed. Ezután a kezelőgomb teljesen lenyomható a fazék kinyitásához.

Tudnivaló:

Amíg nyomás van a fazékban, nem lehet teljesen lenyomni a kezelőgombot. Ez az Ön biztonságát szolgálja, mert így a fazekat nem lehet véletlenül kinyitni, amíg még nyomás alatt van. Ezért ne próbálja erőszakkal lenyomni a kezelőgombot.

2. módszer

Hagyja kihűlni

Ezzel a módszerrel felhasználhatja a fazékban lévő maradék energiát. Ehhez röviddel a főzési idő vége előtt vegye le a fazekat a tűzhelyről, és hagyja lassan kihűlni egészen addig, amíg a nyomásjelző teljesen vissza nem süllyedt. Ezután enyhén nyomja meg a kezelőgombot az esetleges maradék nyomás kiengedéséhez. Engedje el a gombot, amint nem jön ki több gőz, finoman rázza meg a fazekat, és nyomja meg újra a kezelőgombot. Ismételje meg ezt a folyamatot egészen addig, amíg már nem távozik több gőz. Ha a fazék nincs nyomás alatt, az Euromatic szelep lesüllyed. Ezután a kezelőgomb teljesen lenyomható a fazék kinyitásához. Ez a módszer különösen hosszú főzési időt igénylő ételekhez alkalmas.

3. módszer

Folyó víz alatti gyors gőztelenítés

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Lásd Q ábra

Ha zavarja a kiáramló gőz, akkor a fazekat folyó víz alatt is nyomástalaníthatja. Ehhez tegye a fazekat a mosogatóba, és folyasson hideg vizet a fedő oldalára (ne a fedő nyelére és ne a nyomásszabályozó szelepegegségre) addig, amíg a nyomásjelző teljesen vissza nem süllyedt.

Ezután enyhén nyomja meg a kezelőgombot az esetleges maradék nyomás kiengedéséhez. Engedje el a gombot, amint nem jön ki több gőz, finoman rázza meg a fazekat, és nyomja meg újra a kezelőgombot. Ismételje meg ezt a folyamatot egészen addig, amíg már nem távozik több gőz. Ha a fazék nincs nyomás alatt, az Euromatic szelep lesüllyed. Ezután a kezelőgomb teljesen lenyomható a fazék kinyitásához.

8. Tisztítás és ápolás

Tisztítás

Minden használat után tisztítsa meg a kuktát.

- Vegye ki a tömítőgyűrűt a fedőből és kézzel mosogassa el
- Vegye le a nyomásszabályozó szelepegegséget és egy nedves kendővel törölje le
- Vegye le a fedő nyelét és folyó víz alatt mosogassa el
- A fazék, a fedő (a tömítőgyűrű, a nyomásszabályozó szelep és a fedő nyele nélkül) és a betétek mosogatógépben is tisztíthatók

Azonban kérjük, vegye figyelembe:

- A tisztításhoz használjon forró mosogatóvizet normál mosogatószerrel és edényszivacsot vagy puha kefét. Kérjük, kerülje a hegyes, érdes vagy éles tárgyakat. Ha erősen szennyezett, használhatja a szivacs durva oldalát az edény belsejének és aljának tisztításához.
- Ne hagyja, hogy az ételmaradékok megszáradjanak, és ne tárolja az ételt hosszú ideig az edényben, mivel ez foltokat és elváltozásokat okozhat a nemesacél felületén.
- Rendszeresen használjon nemesacél ápolására szolgáló termékeket a nemesacél felület állapotának megőrzéséhez. Ez a legjobb a fehér vagy szívárványszerű elszíneződések vagy lerakódások eltávolítására.
- Mosogatógépben való tisztításhoz csak kereskedelemben szokványos háztartási termékeket használjon a gyártó által ajánlott adagolásban, ne használjon ipari vagy erősen koncentrált tisztítószert.

A nyomásszabályozó szelepegegség és a fedő nyelének felszerelése

Nyomásszabályozó szelepegegség (A-4 ábra)

Eltávolítás:

Lásd R ábra

Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva lazítsa meg a rögzítő csavart (A-24 ábra), és távolítsa el a nyomásszabályozó szelepegegséget. A rögzítő csavar szerszám nélkül, egy érmével meglazítható.

Összeszerelés:

Lásd S ábra

Helyezze a nyomásszabályozó szelepegegséget (1) a megadott pozícióban felülről a fedőbe (középen a csapszegre), alulról csavarja rá a rögzítő csavart (2) az óramutató járásával megegyező irányba, és szorosan húzza meg.

A fedő nyele (A-9 ábra)

Eltávolítás:

Lásd T ábra

Lazítsa meg a fedő nyelét a fedő belső oldalán található rögzítő csavar (A-22 ábra) óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatásával.

Összeszerelés:

Lásd U ábra

Vegye a kezébe a fedő nyelét, és helyezze rá a fedőt a megadott pozícióba. Forgassa el a rögzítő csavart az óramutató járásával megegyező irányba és húzza meg szorosan.

Tárolás

A tömítőgyűrűt sötét (napfénytől és UV sugárzástól védve), száraz és tiszta helyen kell tárolni.

Annak érdekében, hogy a tömítőgyűrű kímélje és ne nyomja össze, tisztítás után helyezze a fedőt fejjel lefelé fordítva az edényre.

9. Karbantartás és pótalkatrészek



FIGYELMEZTETÉS!

A gyorsan kopó alkatrészeket mint a tömítőgyűrűt és más gumi részeket rendszeresen, maximum 400 főzési folyamat vagy legkésőbb 2 év után, eredeti Fissler-pótalkatrészekre kell cserélni. Azokat a részeket, amelyeken látható sérülések vannak (pl. meg van keményedve, repedések vannak rajta, el van színeződve vagy deformálódott) vagy nem megfelelően illeszkednek, haladéktalanul ki kell cserélni.

Ennek figyelmen kívül hagyása rontja a kukta működését és biztonságát.

Kérdesek felmerülése esetén kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz vagy személyesen a szaküzletünkhez.

Útmutató az alkatrészek cseréjéhez

Tömítőgyűrű (A-23 ábra)

Lásd 5. fejezet

Gördülőmembrán (A-17 ábra)

Lásd V ábra

Vegye le a nyomásszabályozó szelepegegséget a fedőről, és távolítsa el a régi

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

gördülőmembránt.

Helyezze az új gördülőmembránt belülről a fedő nyílásába. Elforgatással ellenőrizze a helyes illeszkedést.

Szerelje fel a nyomásszabályozó szelepegegséget (lásd 8. fejezet)

Nyomásszabályozó szelepegegség (A-4 ábra)

Lásd W ábra

Lazítsa meg a rögzítő csavart (A-24 ábra) az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva, és távolítsa el a nyomásszabályozó szelepegegséget. A rögzítő csavar szerszám nélkül, egy érmével meglazítható.

Összeszerelés:

Lásd S ábra

Helyezze a nyomásszabályozó szelepegegséget (1) a megadott pozícióban felülről a fedőbe (középen a csapszegre), alulról csavarja rá a rögzítő csavart (2) az óramutató járásával megegyező irányba, és szorosan húzza meg.

A szelepülés tömítése (A-19 ábra)

Lásd X ábra

Vegye le a nyomásszabályozó szelepegegséget a fedőről, és távolítsa el a régi tömítést.

Helyezze be az új tömítést, és győződjön meg arról, hogy a tömítés a fedő minden oldalán tisztán és simán felfekszik.

O-gyűrű Euromatic szelephez (A-21 ábra)

Lásd I ábra

A szétszerelés/összeszerelés a fedő belső oldalán történik. Ügyeljen rá, hogy a tömítés teljesen az arra kialakított bevágáson helyezkedjen el.

Euromatic szelep (A-21 ábra)

Az Euromatic szelep szétszereléséhez/összeszereléséhez először le kell venni a fedő nyelét. Ehhez csak a fedő belső oldalán található csavart kell meglazítani. Amint eltávolította az O-gyűrűt, kiveheti az Euromatic szelepet a fedőből. Beszereléshoz vezesse át az új Euromatic szelepet az O-gyűrű nélkül a fedőn úgy, hogy a fehér golyóval ellátott oldala a fedő belső oldalán legyen. Ezután szerelje fel az O-gyűrűt a fent leírtak szerint.

Pótalkatrészek

Pótalkatrész Átmérő Cikkszám

Oldalsó fogantyú a gyorsfőző serpenyőhöz (Y-3 ábra) 22 cm 600-300-02-840
..... 26 cm 600-700-04-840

Oldalsó fogantyú a kuktához (Y-3 ábra) 22 cm 600-300-04-840
..... 26 cm 600-700-08-840

Fedő nyele (Y-4 ábra) minden 600-000-11-770

Rögzítő csavar a fedő nyeléhez
lapos tömítéssel (Y-12 ábra) minden 600-000-00-712

Tartozékok

Tartozék alkatrész Átmérő Cikkszám

Perforált betét (háromlábú állvánnyal) (Z-1 ábra).....	22 cm	610-300-00-800
.....	26 cm	610-700-00-800
Perforálatlan betét (háromlábú állvánnyal) (Z-2 ábra) 22 cm	22 cm	610-300-00-820
.....	26 cm	610-700-00-820
Kiegészítő üveg fedő (Z-3 ábra).....	22 cm	021-641-22-600
Kiegészítő fém fedő (Z-4 ábra).....	22 cm	623-000-22-700
.....	26 cm	623-000-26-700
Tömítőgyűrű (Y-1 ábra).....	22 cm	600-000-22-795
.....	26 cm	600-000-26-795
Nyomásszabályozó szelepegegség (Y-5 ábra)	mindegyik.....	600-000-00-700
Gördülőmembránból, O-gyűrűből, szelepülés-tömítésből álló szett (Y-7, Y-8, Y-9 ábra) ...	mindegyik	600-000-01-706
Euromatic szelep kompletten (Y-10 ábra)	mindegyik.....	011-631-00-750

Az összes eredeti Fissler pótalkatrészet megvásárolhatja a Fissler termékeket forgalmazó üzletekben. Ügyfélszolgálatunk örömmel segít Önnek (lásd 10. fejezet).

A forgalmazók listáját, valamint további információkat a www.fissler.com oldalon talál.

10. Garancia és szerviz

Minden Fissler termék gondosan, kiváló minőségű anyagokból készül. Termékeink legyártásáig többször ellenőrzük termékeink minőségét, amelyeket végül szigorú végső felülvizsgálatnak vetünk alá. Ezért garanciát vállalunk a következő Fissler termékekre a következő garanciális feltételeknek megfelelően a vásárlás napjától, függetlenül attól, hogy mely országban vásárolta a jelen Fissler terméket. Ezzel garantáljuk, hogy ezek a Fissler termékek anyag- vagy gyártási hibáktól mentesek. A garancia mellett megilletik Önt törvényi szavatossági jogok, amelyeket a garancia nem korlátoz.

Gyártói garancia

Az összes kuktánra a vásárlás időpontjától számított garanciát vállalunk. Panasz esetén kérjük, adja vissza a teljes készüléket a nyugtával együtt a kereskedőjének vagy küldje el a terméket jól becsomagolva a Fissler ügyfélszolgálatához (lásd az alábbi címet). Garanciális igény esetén a Fissler saját belátása szerint és saját költségén vagy megjavítja a terméket, vagy megfelelő cserét biztosít.

Ebből a garanciából csak akkor származhat követelés, amikor és amennyiben

- a terméken nincs olyan sérülés és kopás, amelyek annak normál rendeltetésétől és vagy a használati utasítástól eltérő használatából ered,
- a termék felületén nincsenek szakszerűtlen javításra vagy szakszerűtlen kémiai vagy fizikai behatásra utaló jelek,
- a termékbe nem, vagy csak a gyártó által engedélyezett pótalkatrész/tartozékok

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

SK

SL

RO

BL

AR

építettek be.

Garancia alól kizáras

A vitaquick® sorozat kuktáinak gyorsan kopó alkatrészeire nem vonatkozik a garancia.

Például:

- Tömítőgyűrű (Y-1 ábra)
- Nyomásszabályozó szelep tömítése (Y-8 ábra)
- A szelepülés tömítése (Y-9 ábra)
- Gördülőmembrán (Y-7 ábra)
- Euromatic szelep O-gyűrűje (Y-11 ábra)
- Lapos tömítés a fedő nyelének rögzítő csavarjához (Y-12 ábra)

A következő okok miatt keletkezett károkra nem vállalunk garanciát:

- nem megfelelő és szakszerűtlen használat
- helytelen vagy gondatlan kezelés
- nem szakszerűen végrehajtott javítások
- olyan alkatrészek beszerelése, amelyek nem felelnek meg az eredeti kialakításnak
- kémiai vagy fizikai behatások a termék felületén
- mosogatógépben végzett tisztítás következtében a fogantyúk színének elváltozása
- a jelen használati utasítás be nem tartása

Az ügyfélszolgálat címe

Fissler GmbH
Ügyfélszolgálat
Harald-Fissler-Str. 10
55768 Hopstädten-Weiersbach
Tel.: +49 6781 - 403 100

További információkat a www.fissler.com oldalon talál.

11. Ártalmatlanítás

Járuljon hozzá a környezetvédelemhez! A kartondobozt a hulladékpapírral együtt eldobhatja. Mivel a készülék sok újrahasznosítható, illetve újrafeldolgozható anyagot tartalmaz, el kell vinni a város vagy település gyűjtőhelyére (újrahasznosító telep) leseljelezés céljából.

12. Kérdések és válaszok



FIGYELMEZTETÉS!

Kapcsolja ki a főzőlapot, győződjön meg arról, hogy a kuktában nincs nyomás

(lásd a 7. fejezetet), és hagyja kihűlni a kuktát, mielőtt megpróbálja elhárítani a hiba okát.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Kérdés	Lehetséges ok	A hiba okának megszüntetése	Kérdés	Lehetséges ok	A hiba okának megszüntetése
Előfőzéskor a góz a szokásosnál hosszabb ideig távozik a fedő nyele alatt (az Euromatic szelepen)	<p>A fazék nincs megfelelően lezársa. (A fedő nyelén lévő kijelző a piroson áll.)</p> <p>Az energiaellátás túl alacsony.</p> <p>A főzőlap mérete nem egyezik meg a kukta talpának átmérőjével.</p> <p>A fedő nyele lazán helyezkedik el.</p> <p>A Fissler Euromatic szelep vagy a hozzá tartozó O-gyűrű szennyezett vagy sérült.</p>	<p>A fazekat megfelelően zárja le (lásd 4. fejezet). (A fedő nyelén található kijelző a zöldön áll.)</p> <p>Állítsa be a hőforrás maximális teljesítményét.</p> <p>Helyezze a kuktát megfelelő főzőlapra (lásd 5. fejezet).</p> <p>Húzza meg a fedő nyelének rögzítő csavarját a fedő belső oldalán.</p> <p>Tisztítsa meg vagy cserélje ki a részeket (lásd 5., 8. és 9. fejezet).</p>	A nyomásjelző nem emelkedik meg.	<p>Gőz távozik a fedő nyelénél.</p> <p>Gőz távozik a fedő szélén.</p> <p>Túl kevés folyadék került a fazékba.</p> <p>A nyomásszabályozó szelepegeység nincs megfelelően és szorosan becsavarva.</p> <p>Hiányzik, meghibásodott vagy helytelenül van beszerelve az O-gyűrű, a szelepülés tömítése vagy a gördülőmembrán.</p>	<p>Lásd az előző pontokban.</p> <p>Lásd az előző pontokban.</p> <p>Adjon hozzá minimális mennyiségű folyadékot (200-300 ml) (lásd 5. fejezet).</p> <p>Helyezze be megfelelően a nyomásszabályozó szelepegeységet, és húzza meg a rögzítő csavart (lásd 8. fejezet).</p> <p>Cserélje ki vagy szerelje be helyesen az érintett tömítést (lásd a 9. fejezet).</p>
Előfőzés közben nem távozik góz.	<p>Túl kevés folyadék került a fazékba.</p> <p>Az energiaellátás túl alacsony.</p>	<p>Adjon hozzá minimális mennyiségű folyadékot (200-300 ml) (lásd 5. fejezet).</p> <p>Állítsa be a hőforrás maximális teljesítményét.</p>	Gőz távozik a nyomásszabályozó szelepegegeségen.	<p>Túl magas a hőmérséklet. (A nyomásjelző a második fehér gyűrűnél tovább emelkedett.)</p>	<p>Csökkentse az energiaellátást. Ügyeljen arra, hogy az energiaellátást úgy állítsa be, hogy a nyomásjelző a teljes főzési idő alatt ne emelkedjen a kívánt főzési fokozat jelölése fölé (első vagy második fehér gyűrű) (lásd 5. fejezet).</p>
Gőz és/vagy vízcseppek távoznak a fedő széléről, mielőtt a nyomásjelző emelkedni kezd.	<p>A tömítőgyűrű nincs megfelelően behelyezve.</p> <p>A tömítőgyűrű szennyezett vagy sérült.</p> <p>A fazék nincs megfelelően lezársa. (A fedő nyelén lévő kijelző a piroson áll.)</p>	<p>Helyezze be megfelelően a tömítőgyűrűt (lásd 5. fejezet).</p> <p>Tisztítsa meg vagy cserélje ki a tömítőgyűrűt.</p> <p>A fazekat megfelelően zárja le (lásd 4. fejezet). (A fedő nyelén található kijelző a zöldön áll.)</p>		<p>A nyomásszabályozó szelepegeység nincs megfelelően és szorosan becsavarva.</p> <p>Hiányzik, meghibásodott vagy helytelenül van beszerelve az O-gyűrű, a szelepülés tömítése vagy a gördülőmembrán.</p>	<p>Helyezze be megfelelően a nyomásszabályozó szelepegeységet, és húzza meg a rögzítő csavart (lásd 8. fejezet).</p> <p>Cserélje ki vagy szerelje be helyesen az érintett tömítést (lásd a 9. fejezet).</p>

DE
EN
FR
ES
IT
NL
RU
GR
TR
KO
ZH
JA
PL
CZ
SR
HR
HU
SK
SL
RO
BL
AR

Kérdés	Lehetséges ok	A hiba okának megszüntetése	Gőz távozik a fedő nyelének kerek kupakja alatt vagy a kezelőgombon.	A tömítés hibás.	Helyezze vissza a fedő nyelét vagy ellenőriztesse a Fissler ügyfélszolgálatánál.
Gőz távozik a fedő nyelé alatt (az Euromatic szelepen) annak ellenére, hogy a nyomásjelző már megemelkedett.	<p>A fedő nyele lazán helyezkedik el.</p> <p>A fedő nyelét rögzítő csavar lapos tömítése vagy az Euromatic szelep O-gyűrűje hiányzik, hibás vagy helytelenül van felszerelve.</p> <p>Ha nagy mennyiségű gőz távozik, az Euromatic szelep mint biztonsági berendezés működésbe léphet. Ez akkor történik, ha a nyomásszabályozó szelep szennyezett vagy hibás.</p>	<p>Húzza meg a fedő nyelének rögzítő csavarját a fedő belső oldalán.</p> <p>Cserélje ki vagy szerelje be helyesen az érintett tömítést (lásd a 9. fejezet).</p> <p>Távolítsa el és tisztítsa meg vagy cserélje ki a nyomásszabályozó szelepegeységet (lásd 8. fejezet).</p>			
A fedő nyele lazán helyezkedik el.	A rögzítő csavar nincs elégége meghúzva.	Húzza meg a fedő nyelének rögzítő csavarját a fedő belső oldalán.	A fazék nem nyitható.	A fazékban még nyomás van.	Eressze le a nyomást a fazékból (lásd 7. fejezet).
A fazék fogantyúi lazák.	A fogantyú csavarjai nincsenek elégége meghúzva.	Húzza meg a csavarokat egy csavarhúzával.		Az Euromatic szelep beszorult.	Engedje el a kezelőgombot. Nyomja enyhén balra a fedő nyelét.
Nagy mennyiségű gőz távozik a fedő szélén, annak ellenére, hogy a nyomásjelző már megemelkedett.	<p>A tömítőgyűrű hibás.</p> <p>A tömítőgyűrű mint biztonsági berendezés működésbe lépett. Ez akkor történik, ha a nyomásszabályozó szelep és az Euromatic szelep szennyezett vagy hibás.</p>	<p>Cserélje ki a tömítőgyűrűt (lásd 9. fejezet).</p> <p>Ellenőriztesse a készüléket a Fissler ügyfélszolgálatánál.</p>	A fazék nehezen lehet csak lezárni, illetve a kezelőgomb nem ugrik ki bezáráskor.	A fedő nyele meghibásodott.	Cserélje ki a fedő nyelét.
				A tömítőgyűrű nincs megfelelően behelyezve.	Helyezze be megfelelően a tömítőgyűrűt (lásd 5. fejezet).
				A fazék nincs megfelelően lezárvva. (A fedő nyelén lévő kijelző a piroson áll.)	A fazékat megfelelően zárja le (lásd 4. fejezet). (A fedő nyelén található kijelző a zöldön áll.)

DE
EN
FR
ES
IT
NL
RU
GR
TR
KO
ZH
JA
PL
CZ
SR
HR
HU
SK
SL
RO
BL
AR

Ďakujeme za Vašu dôveru

a blahoželáme Vám k zakúpeniu Vášho nového tlakového hrnca vitaquick®.
Vývoj tejto novej generácie tlakových hrncov od spoločnosti Fissler spočíva na viac ako 60 rokoch skúseností.

Tlakové hrnce sa dnes viac ako kedykoľvek predtým používajú na rýchlu, chutnú prípravu zachovávajúcu vitamíny – ale vitaquick® stanovuje nové štandardy v oblasti ľahkého používania.

Aby ste sa dlho tešili z Vášho tlakového hrnca, ktorý bol dôkladne vyrobený v Nemecku, a aby ste dosiahli jeho optimálnu životnosť, riadte sa prosím nasledujúcimi pokynmi. Prajeme Vám veľa potešenia pri testovaní rôznych možností Vášho vitaquick® a dobrú chuť!

Obsah

1. Používanie v súlade s určeným účelom	408	Uvedenie do varu a odvzdušnenie	417
2. Bezpečnostné upozornenia	408	Indikátor varenia	417
Návod na používanie	408	Časy varenia	417
Dozor	408	7. Odparovanie vitaquick®	418
Bezpečné používanie tlakového hrnca	408	8. Čistenie & Starostlivosť	419
Bezpečnosť a údržba	409	Čistenie	419
Prevádzka tlakového hrnca	409	Montáž jednotky varného ventilu a rukoväte veka	420
Otvorenie hrnca	410	Uskladnenie	420
3. Popis a prednosti vitaquick®	410	9. Údržba & Náhradné diely	420
4. Pred prvým používaním	412	Pokyny pre výmenu dielov	421
Otvorenie hrnca	412	Náhradné diely	422
Nasadzovacia pomôcka	413	Príslušenstvo	422
Zatvorenie hrnca	413	10. Záruka & Servis	422
Indikátor zablokovania	413	Záruka od výrobcu	423
Čistenie	413	Vylúčenie záruky	423
5. Pokyny pre používanie	413	Adresa zákazníckeho servisu	423
Bezpečnostné zariadenia	413	11. Likvidácia	424
Množstvá	414	12. Otázky a odpovede	424
Vhodnosť sporáka	415		
Regulácia varnej platne	415		
Tipy na úsporu energie	416		
6. Varenie s vitaquick®	416		
Príprava	416		
Výber stupňa varenia	416		

1. Používanie v súlade s určeným účelom

- Fissler tlakové hrnce slúžia na rýchle varenie jedál a na účely uvedené v kapitole 6, a smú sa používať iba na tieto účely. Pri nesprávnom používaní môžu vzniknúť nebezpečenstvá.
- Fissler tlakové hrnce sú vhodné iba na súkromné používanie, ktoré je v súlade s určeným účelom.
- Okrem toho je možné tlakové hrnce Fissler používať iba do maximálneho výkonu sporáka 3 700 wattov.
- Pre zaistenie bezpečného používania tlakového hrnca je potrebné dodržiavať úroveň naplnenia uvedené v kapitole 5.



2. Bezpečnostné upozornenia

Návod na používanie

- Pred používaním tlakového hrnca vitaquick® si prečítajte celý návod na používanie a všetky pokyny, pretože nesprávne používanie môže viesť k vzniku škôd.
- Návod na používanie si uschovajte, pokial produkt vlastníte.** Ak predsalen neviete nájsť návod na používanie, môžete si ho stiahnuť na našej webovej stránke www.fissler.com.
- Neprenechajte tlakový hrniec nikomu, kto sa vopred neoboznámil s návodom na používanie.
- Tlakový hrniec prosím odovzdajte tretím osobám iba s návodom na používanie.

Dozor

- Nebezpečenstvo zadusenia plastovým vreckom. Držte plastové vrecko mimo dosahu detí, pretože existuje nebezpečenstvo zadusenia.
- Nepoužívajte tlakový hrniec v blízkosti detí.
- Tlakový hrniec nikdy nenechávajte bez dozoru. Regulujte prísun energie tak, aby indikátor varenia nevystúpil nad druhú drážku. Ak sa prívod energie nezníži, cez ventil uniká para a hrniec stráca tekutinu. Úplná strata tekutiny spôsobí pripálenie jedla a môže viesť k poškodeniu hrnca a varnej platne.

Bezpečné používanie tlakového hrnca

- Nikdy nepoužívajte tlakový hrniec alebo tlakovú rýchlovárnú panvicu v horúcej rúre. Rukoväte, ventily a bezpečnostné zariadenia sa vysokými teplotami poškodia a už nemôžu plniť svoju bezpečnostnú funkciu.
- V tlakovom hrnci vyprážajte zásadne bez veka a napľňte ho tukom najviac do polovice. Nikdy nevyprážajte pod tlakom!
- Tlakové hrnce sa nesmú používať v lekárskej oblasti. Najmä nie ako lekársky sterilizátor,

pretože tlakové hrnce nie sú vyrobené na požadovanú sterilizačnú teplotu.

- Presnidávky a kompoty nepripravujte v tlakovom hrnci, pretože sa tu často tvoria parné bubliny, ktoré môžu pri otvorení vystreknuť a spôsobiť obarenie.
- Pri dusení mäsa v tlakovom hrnci sa v mäse vytvorí pretlak. Preto po otvorení tlakového hrnca nechajte mäso pred napichnutím alebo pohnutím chvíľu ležať, aby nedošlo k popáleniu.

Bezpečnosť a údržba

- Tlakový hrniec používajte iba s originálnymi a plne funkčnými komponentmi od Fissler. Používajte iba originálne náhradné diely od Fissler. Používajte iba hrnce a veká toho istého modelu, ako aj iné náhradné diely v prevedení určenom pre Váš prístroj (p. kapitolu 9). Nerešpektovanie má za následok zhoršenie funkcie a bezpečnosti tlakového hrnca.
- Pred každým použitím sa uistite, či sú všetky ventily a bezpečnostné zariadenia nepoškodené, funkčné a čisté. Iba tak je možné zaručiť správne fungovanie. Informácie k tomu nájdete v kapitole 5.
- Na tlakovom hrnci nevykonávajte žiadne zmeny. Predovšetkým nezasahujte do bezpečnostných zariadení - okrem údržbových opatrení uvedených v návode na používanie. Ventily nesmiete naolejať! Opotrebované diely ako je tesniaci krúžok a ďalšie gumové diely je potrebné pravidelne vymieňať za originálne náhradné diely Fissler po maximálne 400 procesoch varenia alebo najneskôr po 2 rokoch. Časti, ktoré vykazujú viditeľné poškodenie (napr. stvrdenie, praskliny, zafarbenia, prehriatie alebo deformácie) alebo ktoré nesedia správne, musia byť tiež okamžite vymenené. Nerešpektovanie má za následok zhoršenie funkcie a bezpečnosti Vášho tlakového hrnca.
- Kvôli vlastnej bezpečnosti uvoľnené skrutky ihneď dotiahnite.
- Popraskané alebo poškodené plastové rukoväte okrem toho ihneď vymeňte za originálne náhradné diely Fissler.

Poznámka k oprave:

Malé opravy môžete vykonať Vy:

- Výmena dielov podliehajúcich opotrebovaniu (tesniaci krúžok, jednotka varného ventilu, Euromatic alebo hmaty).
- Dotiahnutie skrutiek.

V prípade ďalších opráv kontaktujte zákaznícky servis Fissler.
(p. kapitolu 10)

Prevádzka tlakového hrnca

- Tento prístroj varí pod tlakom. Používanie, ktoré nie je v súlade s určeným účelom, môže viesť k popáleninám. Pred zahriatím sa uistite, či je prístroj správne uzavretý. Informácie k tomu nájdete v kapitole 4. Nikdy nepoužívajte tlakový hrniec s voľne položeným vekom.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

- Používajte iba tepelné zdroje uvedené v kapitole 5.
- Tlakový hrniec nikdy neohrievajte bez tekutín, pretože by sa prehriatím mohol poškodiť prístroj, ventily, bezpečnostné zariadenia a varná platňa. V takom prípade tlakový hrniec ďalej nepoužívajte, pretože funkcie bezpečnostných zariadení už nie sú zaručené. Nechajte skontrolovať Váš tlakový hrniec v zákazníckom servise Fissler.
- Minimálne plniace množstvo: 200 - 300 ml vody podľa priemeru Vášho prístroja (pozri značku min). V prípade prehriatia sa môžu plastové časti na hrnci alebo hliníkové jadro v dne roztaviť a stať sa tekutými. Ak sa to stane, vypnite varnú platňu a nehýbte hrncom, kym úplne nevychladne. Vyvetrajte miestnosť.
- Tlakový hrniec nikdy neplňte viac ako do $\frac{2}{3}$ jeho kapacity (pozri značku max, zodpovedá užitočnému obsahu). Pri potravinách, ktoré počas varenia penia alebo sa rozširujú (ako ryža, vývar alebo sušená zelenina), naplňte tlakový hrniec maximálne do polovice jeho kapacity (pozri značku $\frac{1}{2}$).
- V prípade fazule a iných strukovín naplňte tlakový hrniec najviac po značku $\frac{1}{3}$, pretože ich tenká šupka môže ľahko stúpať a upchávať ventily.
- Pohybujte tlakovým hrncom veľmi opatrne, keď je pod tlakom, a nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte na to hmaty a ovládacie elementy. Ak je to potrebné, použite ochranu rúk.

Otvorenie hrnca

- Tlakový hrniec nikdy neotvárajte násilím. Neotvárajte ho, kym sa nepresvedčíte, že sa vnútorný tlak úplne uvoľnil. Informácie k tomu nájdete v kapitole 7.
- Pred otvorením tlakový hrniec vždy zatraste, aby bubliny pary nestriekali a neobarili ste sa. To je obzvlášť dôležité pre rýchle odparovanie alebo po ochladení pod tečúcou vodou.
- Pri odparovaní vždy držte ruky, hlavu a telo mimo nebezpečnej oblasti, aby ste sa nezranili na unikajúcej pare. To platí najmä pre rýchle odparovanie pomocou ovládacieho tlačidla.



VAROVANIE!

Tlakový hrniec nepoužívajte, ak sú hrniec alebo jeho časti poškodené alebo zdeformované alebo ak ich funkcia nezodpovedá popisu v tomto návode na používanie. V takom prípade kontaktujte najbližšiu odbornú predajňu Fissler alebo zákaznícky servis Fissler GmbH.
(p. kapitolu 10)

3. Popis a výhody vitaquick®

Pozri obrázok A

1. Sada vložiek na parenie (závisle od modelu)

- s pozdĺžnou perforáciou pre optimálne prenikanie pary
- s nosnou plochou pre voľný tok pary aj pri veľkých potravinách

- s trojnožkou ako stojanom

2. Protihmat

- s hlbokou priehlbinou pre bezpečné nosenie

3. Otvory pre výstup pary (jednotka varného ventilu)

- pri prekročení stupňa varenia

4. Jednotka varného ventilu

- s indikátorom varenia
- s ventilom pre automatické obmedzenie tlaku (zariadenie na reguláciu tlaku)
- odnímateľné pre ľahké čistenie

5. Veľký indikátor varenia

- so značkami pre nastavenie šetrného a rýchleho stupňa

6. Otvory pre výstup pary (rukoväť veka)

- pri uvádzaní do varu
- pri spustení Euromatic
- pri odparovaní prostredníctvom ovládacieho tlačidla

7. Ovládacie tlačidlo

- pre otvorenie a odparenie hrnca

8. Indikátor zablokovania

- zobrazuje, či je hrniec správne uzavretý

9. Rukoväť veka

- odnímateľná pre ľahké čistenie

10. Meracia stupnica s označením plniaceho stavu

- pre ľahké dávkovanie tekutín bez odmerky
- so značkou min pre minimálne plniace množstvo pre kvapalinu
- so značkou max pre maximálne plniace množstvo pri bežných potravinách
- zo značkou $\frac{1}{2}$ pre maximálne plniace množstvo pri stúpajúcich potravinách
- zo značkou $\frac{1}{3}$ pre maximálne plniace množstvo pre fazuľu a strukoviny

11. Rukoväť hrnca

- Zarážka pre bezpečné držanie

12. Drážka pre nasadzovaciu pomôcku

- pre vloženie nasadzovacej pomôcky

13. Ochrana pred plameňmi

- chráni rukoväťe pri používaní na plynovom sporáku

14. Nasadzovacia pomôcka

- pre jednoduché nasadenie veka

15. Kónické telo hrnca

- na stohovanie hrncov (tiež rovnakého priemeru)

16. Super tepelné dno /cookstar®-pre všetky typy sporákov (závisle od modelu)

- pre optimálne tepelné vlastnosti všetkých typov sporákov vrátane indukcie

17. Rolovacia membrána

- pre utesnenie indikátora varenia

18. Tesnenie sedla ventilu

- pre utesnenie varného ventilu

19. O-krúžok pre jednotku varného ventilu

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

- pre utesnenie jednotky varného ventilu

20. Bezpečnostná narážka (Bezpečnostné zariadenie)

- zabraňuje vytvoreniu tlaku, ak hrniec nie je správne uzavretý

21. Fissler Euromatic (Bezpečnostné zariadenie)

- pre automatické uvedenie do varu
- zabraňuje vytvoreniu tlaku, ak hrniec nie je správne uzavretý
- automaticky obmedzuje tlak
- zabraňuje otvoreniu hrnca, kým je ešte prítomný tlak

22. Upevňovacia skrutka pre rukoväť veko

- ovládateľné bez náradia
- s plochým tesnením, upevneným vo veku

23. Tesniaci krúžok (Bezpečnostné zariadenie)

- z kvalitného silikónu
- s bezpečnostnými vreckami na obmedzenie tlaku

24. Skrutka na pripevnenie jednotky varného ventilu

- s drážkou pre mincu, ľahko odnímateľné bez použitia náradia

Pozri obrázok B/B1

- Menovitý objem (nezodpovedá užitočnému objemu)
- Značka CE (vyhlasuje, že prístroj je v súlade so smernicou EÚ pre tlakové hrnce)
- Maximálny prevádzkový tlak (max. prípustný riadiaci tlak varného ventilu)
- Dátum výroby (kalendárny týždeň/rok)
- PC > popisuje prevádzkový tlak varenia, pozri kapitolu 6 „Výber stupňa varenia“
- PS > popisuje najvyšší prípustný tlak

Pozri obrázok B2

Norma (vyhlasuje súlad prístroja s GB 15066-2004, platí iba pre Čínu)

- Typ otáčania
- viacvrstvové dno
- Vnútorný priemer
- Menovitý objem (nezodpovedá užitočnému objemu)
- Rozsah menovitého prevádzkového tlaku / rozsah menovitého tlaku
- Číslo normy GB 15066-2004

4. Pred prvým používaním

Pred prvým použitím sa oboznámte s hrncom a manipuláciou s ním a skontrolujte, či je obsah dodávky kompletný (pozri obrázok A). Používanie pri niektorých zariadeniach predstavuje dodatočné zariadenie.

Otvorenie hrnca

Pozri obrázok C

Stlačte ovládacie tlačidlo (obr. A-7) na rukoväti veka v smere šípky a veko otočte proti

smeru hodinových ručičiek (doprava) až na doraz. Teraz je možné otvoriť veko.

Nasadzovacia pomôcka

Na veko je pripojená kovová spona s potlačou „Close“ (obr. A-14) a protipóлом k nej je drážka (obr. A-12) v rukoväti hrnca. Slúži to na ľahké nasadenie veka.

Zatvorenie hrnca

Pozri obrázok D

Nasadte veko tak, že ho podržíte mierne šikmo, vložíte nasadzovaciu pomôcku do drážky na rukoväti hrnca a potom ho spusťte dole. Správna poloha nasadenia veka je označená symbolom kruhu na veko a tiež červenými bodmi na nasadzovacej pomôcke a rukoväti hrnca. Ak ležia tieto body presne opätove, môžete nasadiť veko.

Pozri obrázok E

Pre zatvorenie otočte veko v smere hodinových ručičiek (doľava) až na doraz, až kým sa hrniec zatvorí s počuteľným „kliknutím“.

Indikátor zablokovania

Pozri obrázok F

To, či je hrniec správne uzavretý a pripravený na použitie, zistíte podľa indikátora zablokovania (obr. A-8) v rukoväti veka.

Zelená: Hrniec je správne uzavretý a pripravený na použitie.

Cervená: Hrniec nie je správne uzavretý, takže nemožno vytvoriť tlak.

Čistenie

Pred prvým používaním prosím dôkladne umyte hrniec, veko a tesniaci krúžok. Tým sa odstráni prípadný zvyšný prach z leštenia a malé nečistoty.

Hrniec a veko odporúčame následne ošetriť prostriedkami pre ušľachtilej ocel. Vďaka tomu je ušľachtilá oceľ odolnejšia voči soliam a kyslým potravinám. Zvyšky ošetrovacích prostriedkov by ste mali vždy dôkladne umyť. Ošetrenie môžete opakovať podľa potreby alebo ak sa opticky zmenil povrch z ušľachtilej ocele.

5. Pokyny pre používanie

Bezpečnostné zariadenia

Váš tlakový hrniec vitaquick® je vybavený rôznymi zariadeniami, ktoré samostatne zaistujú bezpečnosť prístroja. Pred každým použitím skontrolujte funkčnosť nasledujúcich bezpečnostných zariadení a nikdy ich nemeňte. Pred začatím varenia sa uistite, či sú jednotka varného ventilu a rukoväť veka správne namontované a pevne nasadené.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Informácie k tomu nájdete v kapitole 8.

Jednotka varného ventilu (obr. A-4)

Pozri obrázok G

Vezmite jednotku varného ventilu z veka. Prstom skontrolujte, či sa indikátor varenia (1) a telo ventilu (2) môžu voľne pohybovať a pruží späť.

Euromatic (obr. A-21)

Pozri obrázok H+I

Uistite sa, že Euromatic prilieha dobre a voľne pohyblivo vo veku.

Tesnenie O-krúžku musí ležať úplne v určenom záreze.

Pozri obrázok J

Prstom skontrolujte, či sa biela gulička v Euromatic môže voľne pohybovať a či pruží naspať.

Tesniaci krúžok (obr. A-23) a **bezpečnostná narážka** (obr. A-20)

Pozri obrázok K

Skontrolujte, či je tesniaci krúžok a okraj veka čistý, či nie je poškodený a či sa môže bezpečnostná narážka (1) voľne pohybovať.

Vložte tesniaci krúžok tak, aby ležal úplne plocho a pod okrajovými segmentmi (2) ohnutými dovnútra, na vnútorej strane veka. Tesniaci krúžok musí ležať pred bezpečnostnou narážkou, tzn. byť odsunutý od okraja veka.

Množstvá



VAROVANIE!

Nikdy nevarte bez dostatočného množstva tekutiny a uistite sa, že sa tekutina v tlakovom hrnci neodparí úplne. Nedodržanie môže spôsobiť prihorenie jedla a poškodenie hmatov, ventilov, bezpečnostných zariadení hrnca a varnej platne. V takom prípade tlakový hrniec ďalej nepoužívajte, pretože funkcie ventilov a bezpečnostných zariadení už nie sú zaručené. Nechajte skontrolovať Váš tlakový hrniec v zákazníckom servise Fissler.

Pozri obrázok L

Pri varení v tlakovom hrnci rešpektujte nasledujúce informácie o plniacich množstvách.

Pre jednoduché dávkovanie je na vnútorej strane hrnca pripevnená stupnica (min/max).

Na výrobu pary - závisle od priemeru prístroja - je potrebných najmenej 200 - 300 ml kvapaliny bez ohľadu na to, či varíte s vložkou alebo bez nej. Nikdy nepoužívajte tlakový hrniec bez tohto minimálneho množstva tekutiny.

Ø 18 cm: 200 ml

Ø 22 cm: 250 ml

Ø 26 cm: 300 ml

Pre zaistenie bezpečnej funkcie smie byť tlakový hrniec naplnený iba do maximálne $\frac{2}{3}$ jeho kapacity (úžitková kapacita). (pozri značku max)

$\frac{1}{2}$

Pri potravinách, ktoré počas varenia penia alebo sa rozširujú, ako napr. ryža, vývar alebo sušená zelenina, nesmie byť tlakový hrniec naplnený do viac ako polovice svojej kapacity (pozri značku $\frac{1}{2}$).

$\frac{1}{3}$

V prípade fazule a iných strukovín naplňte tlakový hrniec najviac do $\frac{1}{3}$ (pozri značka $\frac{1}{3}$), pretože ich tenká šupka môže ľahko stúpať a upchávať ventily.

Vhodnosť sporáka

Tlakové hrnce Fissler sú vhodné pre všetky typy sporákov.

Patria sem plynové sporáky a elektrické/liatinové/sklokeramické indukčné varné platne. Aby ste sa vyhli poškriabaniu na sklokeramickej doske, kuchynský riad by ste mali vždy pred pohnutím nadvhynúť. Spoločnosť Fissler nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody.



Regulácia varnej platne

Otvorený tlakový hrniec, ktorý je prázdny alebo naplnený tukom, sa nikdy nesmie ohrievať na najvyššiu úroveň energie dlhšie ako 2 minúty, pretože prehriatie môže poškodiť dno.

Liatina/sklokeramika (žiarenie/halogén):

Varná platňa by mala zodpovedať priemeru dna hrnca alebo by mala byť menšia.

Plynový sporák:

Umiestnite riad do stredu a zabráňte šľahaniu plameňov, pretože by to poškodilo plastové rukoväte.

Indukčný sporák:

Riad vždy umiestnite stredovo na varnú dosku. Veľkosť dna hrnca by mala zodpovedať alebo byť väčšia ako veľkosť varnej dosky, inak nemusí varná doska reagovať na dno hrnca.

Špeciálne poznámky pre indukčné sporáky:

Aby ste zabránili prehriatiu a poškodeniu riadiu z dôvodu vysokej účinnosti indukcie, nikdy neohrievajte prázdny riad bez dozoru. Dodržiavajte tiež používateľské pokyny od výrobcu sporáka.

Počas používania môže vzniknúť šumivý zvuk. Tento zvuk je technicky podmienený a nie je znakom poruchy sporáka alebo riadiu.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Tipy na úsporu energie

- Pri varení na miernom alebo rýchлом stupni regulujte varnú platňu tak, aby sa indikátor varenia nedostal nad značku príslušného stupňa varenia a varný ventil nezačal odparovať
- Použite varnú platňu správnej veľkosti (pozri informácie vyššie)
- Vyberajte veľkosť riadu podľa množstva, ktoré chcete uvařiť
- Využite akumulované teplo dna. Vypnite varnú platňu pred koncom doby varenia, aby ste využili čas chladenia

6. Varenie s vitaquick®



VAROVANIE!

Dbajte na to, aby sa tekutina v tlakovom hrnci nikdy úplne neodparila! (porovnaj poznámky v kapitole 5)

V tlakovom hrnci môžete variť rôznymi spôsobmi:

- Dusenie mäsa
- Polievky a husté jedlá
- Zelenina a zemiaky
- Príprava ryže
- Príprava rýb
- Vyprážanie (bez veka)
- Varenie v pare
- Príprava mrazených potravín
- Zaváranie
- Odšťavovanie
- Sterilizovanie
- Varenie menu

Ďalšie informácie a recepty nájdete na www.fissler.com

Príprava

Vložte suroviny do tlakového hrnca podľa receptu.

Dbajte pritom na stanovené plniace množstvá (kapitola 5).

Potom nasadťte veko a zavorte hrniec.

Ak indikátor zablokovania (obr. A-8) v rukováti veka svieti zeleno, je hrniec pripravený (kapitola 4).

Výber stupňa varenia

Pozri obrázok M

Pomocou vitaquick® si môžete vybrať z dvoch stupňov varenia: Stupeň mierneho varenia (1. krúžok) a stupeň rýchleho varenia (2. krúžok).

Stupeň varenia 1 (1. krúžok), cca. 109 °C (stupeň mierneho varenia)

(40 kPa prevádzkový tlak)

Pre veľmi citlivé jedlá ako je ryba a zelenina

stupeň varenia 2 (2. krúžok), cca. 117 °C (stupeň rýchleho varenia)

(80 kPa prevádzkový tlak)

pre všetky ostatné jedlá, ako sú mäsové jedlá a husté polievky

Uvedenie do varu a odvzdušnenie

Tlakový hrniec zohrejte na najvyššom energetickom stupni.

Pod rukoväťou veka (obr. A-6) uniká para a s ňou aj atmosférický kyslík poškodzujúci vitamíny.

Tento proces môže trvať niekoľko minút. Akonáhle sa Euromatic zatvorí a už neuniká para, začne sa zvyšovať tlak. O niečo neskôr začne indikátor varenia (obr. A-5) stúpať.

Indikátor varenia

Pozri obrázok N

Indikátor varenia Vám pomocou dvoch značiek (biele krúžky) ukazuje, že príslušný stupeň varenia bol dosiahnutý.

Prvý krúžok:

Stupeň varenia 1 (stupeň mierneho varenia) je dosiahnutý.

Aby ste mohli pripravovať jedlo na stupni mierneho varenia, musíte vypnúť prívod energie ešte krátko predtým, ako bude viditeľný prvý biely krúžok. Sporák musí byť regulovaný tak, aby tento prvý krúžok zostal viditeľný počas celého procesu varenia, ale nebol prekročený.

Druhý krúžok:

Stupeň varenia 2 (stupeň rýchleho varenia) je dosiahnutý.

Aby ste mohli pripravovať jedlo na stupni rýchleho varenia, musíte vypnúť prívod energie, keď bude viditeľný prvý biely krúžok. Sporák musí byť regulovaný tak, aby druhý biely krúžok zostal viditeľný počas celého procesu varenia, ale nebol prekročený.

Ak indikátor varenia naďalej stúpa aj po objavení sa druhého bieleho krúžku, budete počuť syčanie a para bude unikať z varného ventilu. V takom prípade je prívod tepla príliš vysoký a musí sa znížiť, inak sa tekutina v hrnci odparí.

Časy varenia

Časy varenia sa merajú od dosiahnutia zvoleného stupňa varenia (prvý alebo druhý biely krúžok).

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

417

Základné pravidlá:

- Čas varenia na stupni 2 je zhruba $\frac{1}{2}$ až $\frac{1}{3}$ bežného času varenia, ak sa používa bežný hrniec.
- Čas varenia na stupni 1 je približne o 50% dlhší ako na stupni 2.
- Informácie o dobe varenia sa môžu lísiť, pretože na dobu varenia má vplyv množstvo, tvar, veľkosť a konzistencia potravín.

Príklad varené zemiaky v šupke:

bežná doba varenia	doba varenia stupeň 2	doba varenia stupeň 1
cca. 30 min	cca. 12 min.	cca. 18 min.

Po uplynutí doby varenia odoberte tlakový hrniec z varnej platne a nechajte tlak uniknúť (pozri poznámky v nasledujúcej kapitole), až potom ho otvorite.

Dalšie časy varenia nájdete od strany 526 ff.

7. Odparovanie vitaquick®**VAROVANIE!**

Tlakový hrniec nikdy neotvárajte násilím. Hrniec je možné otvoriť až potom, keď indikátor varenia úplne klesol a po stlačení ovládacieho tlačidla už neuniká žiadna para.

Existujú 3 spôsoby odparovania Vášho tlakového hrnca Fissler

Typ odparovania by ste si mali zvolať podľa typu jedla.

V prípade mierne penivých alebo stúpajúcich potravín ako napr. strukoviny, polievky alebo husté jedlá alebo pri potravinách s citlivou šupkou ako napr. zemiaky v šupke by ste nemali používať metódu s rýchlosťou redukciou tlaku, pretože by to mohlo spôsobiť vytečenie jedla alebo prasknutie šupky.

Metóda 1

Rýchle odparovanie pomocou ovládacieho tlačidla

Pozri obrázok O

Jemným stlačením ovládacieho tlačidla (obr. A-7) v smere šípky uniká para pod rukoväťou veka (obr. A-6). Držte stlačené tlačidlo, kým indikátor varenia úplne neklesne a už neuniká žiadna para.

Potom tlačidlo pustite, hrncom jemne zatrasťte a znova stlačte ovládacie tlačidlo. Tento postup opakujte, až kým už neuniká para. Ak je hrniec bez tlaku, Euromatic klesne. Teraz môžete ovládacie tlačidlo úplne stlačiť a hrniec sa otvorí.

Poznámka:

Pokiaľ je v hrnci tlak, nie je možné úplne stlačiť ovládacie tlačidlo. Slúži to Vašej

bezpečnosti, pretože tak hrniec nie je možné náhodne otvoriť, kým je stále pod tlakom. Nepokúšajte sa násilne stlačiť ovládacie tlačidlo.

Metóda 2

Nechať vychladnúť

Túto metódu môžete zvoliť na využitie zvyškovej energie v hrnci.

Aby ste to dosiahli, odoberte hrniec zo sporáka krátko pred uplynutím doby varenia a nechajte ho pomaly vychladnúť, kým indikátor varenia úplne neklesne.

Potom mierne stlačte ovládacie tlačidlo, aby ste odparili zvyšný tlak. Pustite tlačidlo, akonáhle už nevystupuje para, hrncom jemne zatrasťte a znova stlačte ovládacie tlačidlo. Tento postup opakujte, až kým už neuniká para. Ak je hrniec bez tlaku, Euromatic klesne. Na otvorenie hrnca je teraz možné úplne stlačiť ovládacie tlačidlo. Táto metóda je obzvlášť vhodná pre jedlá s dlhým časom varenia.

Metóda 3

Rýchle odparovanie pod tečúcou vodou

Pozri obrázok Q

Ak Vám prekáža unikajúca para, môžete hrniec odtlačovať aj pod tečúcou vodou. Za týmto účelom vložte hrniec do drezu a nechajte tieč studenú vodu bočne po veku (nie po rukoväti veka a jednotke varného ventilu), kým indikátor varenia úplne neklesne.

Potom mierne stlačte ovládacie tlačidlo, aby ste odparili zvyšný tlak. Pustite tlačidlo, akonáhle už nevystupuje para, hrncom jemne zatrasťte a znova stlačte ovládacie tlačidlo. Tento postup opakujte, až kým už neuniká para. Ak je hrniec bez tlaku, Euromatic klesne. Teraz môžete ovládacie tlačidlo úplne stlačiť a hrniec sa otvorí.

8. Čistenie & Starostlivosť**Čistenie****Tlakový hrniec vyčistite po každom použití.**

- Stiahnite tesniaci krúžok z veka a umyte ho rukou
- Vyberte jednotku varného ventilu a utrite ju vlhkou handričkou
- Odstráňte rukoväť veka a opláchnite ju pod tečúcou vodou
- Hrniec, veko (bez tesniaceho krúžku, jednotky varného ventilu a rukoväte veka) a vložky možno čistiť aj v umývačke riadu

Myslite pritom na nasledovné:

- Na čistenie používajte horúcu mydlrovú vodu s bežným čistiacim prostriedkom a špongiu alebo mäkkú kefu. Vyhýbajte sa špicatým, drsným alebo ostrým predmetom. Drsnú stranu špongie môžete použiť v prípade silného znečistenia aj na vnútornú stranu a dno
- Zvyšky jedla nenechajte zaschnúť a jedlo neskladujte v hrnci dlhšie, pretože by mohlo spôsobiť škvŕny a zmeny na povrchu z ušľachtilej ocele
- Pre udržanie povrchu z ušľachtilej ocele pravidelne používajte prostriedky na ušľachtitú

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

419

oceľ. Sú ideálne vhodné na odstránenie bieleho alebo dúhovitého zafarbenia alebo usadenín.

- Pri čistení v umývačke riadu používajte iba obvyklé výrobky v dávkach odporúčaných výrobcom, nepoužívajte priemyselné čistiace prostriedky alebo vysoko koncentrované čistiace prostriedky

Montáž jednotky varného ventilu a rukoväťe veka

Jednotka varného ventilu (obr. A-4)

Odobratie:

Pozri obrázok R

Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek uvoľnite upevňovaci skrutku (obr. A-24) a vyberte jednotku varného ventilu. Upevňovaci skrutku je možné uvoľniť pomocou mince bez použitia náradia.

Montáž:

Pozri obrázok S

Zhora nasadte jednotku varného ventilu (1) na určené miesto do veka (stredovo na kline), prišróbujte upevňovaci skrutku (2) zospodu v smere hodinových ručičiek a pevne ju utiahnite.

Rukoväť veka (obr. A-9)

Odobratie:

Pozri obrázok T

Uvoľnite rukoväť veka otočením upevňovacej skrutky (obr. A-22) na vnútornej strane veka proti smeru hodinových ručičiek.

Montáž:

Pozri obrázok U

Vezmite rukoväť veka do ruky a veko vložte do určenej polohy.

Otočte upevňovaci skrutku v smere hodinových ručičiek a pevne ju utiahnite.

Uskladnenie

Tesniaci krúžok by sa mal skladovať v tme (chránený pred slnečným žiareniom a UV žiareniom), suchý a čistý.

Aby ste chránilis tesniaci krúžok a nepomliaždili ho, položte veko po vyčistení obrátene na hrniec.

9. Údržba & Náhradné diely



VAROVANIE!

Opotrebované diely ako je tesniaci krúžok a ďalšie gumové diely je potrebné pravidelne vymieňať za originálne náhradné diely Fissler po maximálne 400 procesoch varenia alebo najneskôr po 2 rokoch. Časti, ktoré vykazujú viditeľné poškodenie (napr. stvrdnutie, praskliny, zafarbenia alebo deformácie) alebo ktoré

nesedia správne, musia byť tiež okamžite vymenené.

V prípade nedodržania to bude mať vplyv na funkčnosť a bezpečnosť Vášho tlakového hrnca. **V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte náš zákaznícky servis alebo pracovníkov špecializovanej predajne.**

Pokyny pre výmenu dielov

Tesniaci krúžok (obr. A-23)

Pozri kapitolu 5.

Rolovacia membrána (obr. A-17)

Pozri obrázok V

Uvoľnite jednotku varného ventilu z veka a stiahnite starú rolovaciu membránu. Vložte novú rolovaciu membránu zvnútra do otvoru vo veku. Skontrolujte správne priliehanie otočením.

Namontujte jednotku varného ventilu (pozri kapitolu 8)

Jednotka varného ventilu (obr. A-4)

Pozri obrázok W

Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek uvoľnite upevňovaci skrutku (obr. A-24) a vyberte jednotku varného ventilu. Upevňovaci skrutku je možné uvoľniť pomocou mince bez použitia náradia.

Montáž

Pozri obrázok S

Zhora nasadte jednotku varného ventilu (1) na určené miesto do veka (stredovo na klin), prišróbujte upevňovaci skrutku (2) zospodu v smere hodinových ručičiek a pevne ju utiahnite.

Tesnenie sedla ventilu (obr. A-19)

Pozri obrázok X

Uvoľnite jednotku varného ventilu z veka a odstráňte staré tesnenie. Vložte nové tesnenie a uistite sa, že čisto a plocho prilieha na oboch stranach veka.

O-krúžok pre Euromatic (obr. A-21)

Pozri obrázok I

Demontáž/montáž sa vykonáva na vnútornej strane veka. Uistite sa, že tesnenie úplne prilieha v príslušnom záreze.

Euromatic (obr. A-21)

Pre demontáž/montáž Euromatic musíte najskôr vybrať rukoväť veka. Musíte preto iba uvoľniť skrutku na vnútornej strane veka. Hned, ako vyberiete O-krúžok, môžete Euromatic vytiahnuť z veka. Pre montáž prevedte nový Euromatic bez O-krúžku cez veko tak, aby strana s bielou guličkou ležala na vnútornej strane veka. Potom namontujte O-krúžok ako je popísané hore.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Náhradné diely

	Priemer.....	Číslo výrobku
Protihmat pre tlakovú rýchlovarnú panvicu (obr. Y-3)	22 cm	600-300-02-840
	26 cm	600-700-04-840
Protihmat pre tlakový hrniec (obr. Y-3)	22 cm	600-300-04-840
	26 cm	600-700-08-840
Rukoväť veka (obr. Y-4)	všetky	600-000-11-770
Upevňovacia skrutka pre rukoväť veka s plochým tesnením (obr. Y-12)	všetky	600-000-00-712

Príslušenstvo

	Priemer.....	Číslo výrobku
Perforovaná vložka (vrát. trojnožky) (obr. Z-1)	22 cm	610-300-00-800
	26 cm	610-700-00-800
Neperforovaná vložka (vrát. trojnožky) (obr. Z-2)	22 cm	610-300-00-820
	26 cm	610-700-00-820
Dodatočné veko sklo (obr. Z-3)	22 cm	021-641-22-600
Dodatočné veko kov (obr. Z-4)	22 cm	623-000-22-700
	26 cm	623-000-26-700
Tesniaci krúžok (obr. Y-1)	22 cm	600-000-22-795
	26 cm	600-000-26-795
Jednotka varného ventilu (obr. Y-5)	všetky	600-000-00-700
Sada rolovacej membrány, O-krúžok, tesnenie sedla ventilu (obr. Y-7, Y-8, Y-9)	všetky	600-000-01-706
Euromatic kompletne (obr. Y-10)	všetky	011-631-00-750

Všetky originálne náhradné diely Fissler môžete zakúpiť v predajniach s komponentami od Fissler. Náš zákaznícky servis Vám rád pomôže (p. kapitolu 10).

Zoznam predajcov a ďalšie informácie nájdete na www.fissler.com

10. Záruka & Servis

Každý výrobok Fissler je starostlivo vyrobený z vysokokvalitných materiálov. Až do ukončenia je kvalita našich výrobkov viackrát kontrolovaná a nakoniec podrobnená prísnej záverečnej kontrole. Preto preberáme záruku na nasledujúce výrobky Fissler v súlade s nasledujúcimi záručnými ustanoveniami od dátumu nákupu, bez ohľadu na to, v ktorej krajine ste tento výrobok Fissler zakúpili. Garantujeme tým, že tieto výrobky Fissler neobsahujú chyby materiálu ani spracovania. Okrem záruky máte nárok na zákonné záručné práva, ktoré nie sú zárukou obmedzené.

Záruka od výrobcu

Za všetky naše tlakové hrnce preberáme záruku od dátumu kúpy. V prípade reklamácie vráťte prosím celý prístroj predajcovi spolu s dokladom o kúpe alebo pošlite výrobok dobre zabalený do zákazníckeho servisu Fissler (pozri adresu dole). V prípade uplatnenia záruky spoločnosť Fissler podľa vlastného uváženia a na vlastné náklady buď opraví výrobok, alebo dodá adekvátnu náhradu.

Nároky z tejto záruky existujú iba vtedy, ak

- výrobok nevykazuje žiadne poškodenia alebo známky opotrebovania, ktoré sú spôsobené používaním, ktoré sa líši od bežného účelu a/alebo špecifikácií podľa návodu na používanie,
- výrobok nevykazuje vlastnosti, ktoré sa dajú vysvetliť neodbornými opravami alebo nesprávnymi chemickými alebo fyzikálnymi vplyvmi na povrchy výrobku,
- do výrobku neboli zabudované žiadne náhradné diely/príslušenstvo, iba príslušenstvo schválené výrobcom.

Vylúčenie záruky

Pri tlakových hrncoch zo série vitavit® sa záruka nevzťahuje na diely podliehajúce opotrebovaniu.

Napríklad:

- Tesniaci krúžok (obr. Y-1)
- Tesnenie varného ventilu (obr. Y-8)
- Tesnenie sedla ventilu (obr. Y-9)
- Rolovacia membrána (obr. Y-7)
- O-krúžok pre Euromatic (obr. Y-11)
- Ploché tesnenie pre upevňovaciu skrutku rukoväťe veka (obr. Y-12)

Záruka sa neposkytuje na škody vzniknuté z nasledujúcich dôvodov:

- nevhodné a nesprávne používanie
- nesprávne alebo nedbanlivé zaobchádzanie
- neodborne vykonané opravy
- zabudovanie náhradných dielov, ktoré nezodpovedajú originálnemu prevedeniu
- chemické alebo fyzikálne vplyvy na povrhy produktu
- farebné zmeny na rukovätiach v dôsledku čistenia v umývačke riadu
- Nerešpektovanie tohto návodu na používanie

Adresa zákazníckeho servisu

Fissler GmbH
Zákaznícky servis
Harald-Fissler-Str. 10
55768 Hopftädten-Weiersbach

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Tel: +49 6781 - 403 100

Ďalšie informácie nájdete na www.fissler.com

11. Likvidácia

Chráňte životné prostredie! Kartón môžete zlikvidovať spolu so zberovým papierom. Pretože prístroj obsahuje veľa opakovane použiteľných alebo recyklateľných materiálov, malí by ste ho odniesť na zberné miesto vo Vašom meste alebo obci (recykláčné stredisko) na likvidáciu.

12. Otázky a odpovede



VAROVANIE!

Vypnite varnú platňu, uistite sa, že je Váš tlakový hrniec bez tlaku (p. kapitolu 7) a nechajte tlakový hrniec vychladnúť skôr, ako sa pokúsíte odstrániť príčinu chyby.

Otázka	Možná príčina	Odstránenie príčiny chyby
Pri uvedení do varu uniká para pod rukoväťou veka (na Euromatic) dlhšie ako zvyčajne.	Hrniec nie je správne uzavretý. (Zobrazenie v rukováti veka je červené.) Prívod energie je príliš nízky.	Správne zatvorte hrniec. (P. kapitolu 4) (Zobrazenie v rukováti veka je zelené.) Nastavte maximálny výkon zohrievacieho zdroja.
Počas uvedenia do varu neuniká para.	Veľkosť varnej platne sa nezhoduje s priemerom dna tlakového hrnca. Rukoväť veka neprilieha pevne.	Postavte tlakový hrniec na vhodnú varnú platňu. (P. kapitolu 5) Utiahnite upevňovaciu skrutku rukoväťe veka na vnútorej strane veka.
Kvapky pary alebo vody unikajú po okraji veka skôr, ako začne indikátor varenia stúpať.	Fissler Euromatic alebo príslušný O-krúžok sú znečistené alebo poškodené.	Vyčistite resp. vymeňte diely. (P. kapitola 5, 8, 9)
Indikátor varenia nestúpa.	Do hrnca bolo pridané príliš málo tekutiny. Prívod energie je príliš nízky. Tesniaci krúžok nie je správne vložený. Tesniaci krúžok je znečistený alebo poškodený. Hrniec nie je správne uzavretý. (Zobrazenie v rukováti veka je červené.)	Pridajte minimálne množstvo tekutiny (200 - 300 ml). (P. kapitolu 5) Nastavte maximálny výkon zohrievacieho zdroja. Správne vložte tesniaci krúžok. (P. kapitolu 5) Vyčistite alebo vymeňte tesniaci krúžok. Správne zatvorte hrniec. (P. kapitolu 4) (Zobrazenie v rukováti veka je zelené.)
	Na rukováti veka uniká para. Na okraji veka uniká para.	Pozri predchádzajúce body. Pozri predchádzajúce body.

Otázka	Možná príčina	Odstránenie príčiny chyby	Otázka	Možná príčina	Odstránenie príčiny chyby
Indikátor varenia nestúpa.	<p>Do hrnca bolo pridané príliš málo tekutiny.</p> <p>Jednotka varného ventilu nie je správne a pevne priskrutkovaná.</p> <p>O-krúžok, tesnenie sedla ventilu alebo rolovacia membrána chýbajú, sú poškodené alebo nesprávne namontované.</p>	<p>Pridajte minimálne množstvo tekutiny (200 - 300 ml). (P. kapitolu 5)</p> <p>Správne nasadte jednotku varného ventilu a utiahnite upevňovaciu skrutku. (P. kapitolu 8)</p> <p>Príslušné tesnenie vymeňte alebo namontujte správne. (P. kapitolu 9)</p>	Pod rukoväťou veka (na Euromatic) uniká para, aj keď indikátor varenia už stúpol.	<p>Ploché tesnenie upevňovacej skrutky rukoväte veka alebo O-krúžok pre Euromatic chýbajú, sú defektné alebo nesprávne namontované.</p> <p>Ak unikne veľké množstvo pary, mohol Euromatic reagovať ako bezpečnostné zariadenie. Stáva sa to, keď je varný ventil znečistený alebo defektný.</p>	<p>Príslušné tesnenie vymeňte alebo namontujte správne. (P. kapitolu 9)</p>
Para uniká na jednotke varného ventilu.	<p>Teplota je príliš vysoká. (Indikátor varenia stúpol ďalej ako druhý biely krúžok.)</p> <p>Jednotka varného ventilu nie je správne a pevne priskrutkovaná.</p> <p>O-krúžok, tesnenie sedla ventilu alebo rolovacia membrána chýbajú, sú poškodené alebo nesprávne namontované.</p>	<p>Vypnite prívod energie. Dbajte na to, aby ste regulovali prísun energie tak, aby indikátor varenia počas celej doby varenia (prvý alebo druhý biely krúžok) nestúpal nad požadovaný stupeň varenia. (Pozri kapitolu 5)</p> <p>Správne nasadte jednotku varného ventilu a utiahnite upevňovaciu skrutku. (P. kapitolu 8)</p> <p>Príslušné tesnenie vymeňte alebo namontujte správne. (P. kapitolu 9)</p>	Rukoväť veka neprilieha pevne.	Upevňovacia skrutka nie je utiahnutá.	Utiahnite upevňovaciu skrutku rukoväte veka na vnútorej strane veka.
Na okraji veka uniká silná para, hoci indikátor varenia už stúpol.			Hmaty na hrnci sú uvoľnené.	Skrutky hmatov nie sú pevne utiahnuté.	Skrutky dotiahnite skrutkovačom.
Para uniká pod okrúhlym uzáverom na rukoväti veka alebo na ovládacom tlačidle.			Rukoväť veka sa ľažko zatvára alebo ovládacie tlačidlo po zatvorení nevyskočí.	<p>Tesniaci krúžok je defektný.</p> <p>Tesniaci krúžok reagoval ako bezpečnostné zariadenie. Stáva sa to, keď je varný ventil a Euromatic znečistený alebo defektný.</p> <p>Jedno tesnenie je defektné.</p>	<p>Vymeňte tesniaci krúžok. (P. kapitolu 9)</p> <p>Nechajte prístroj skontrolovať zákazníckym servisom Fissler.</p> <p>Nechajte rukoväť veka vymeniť zákazníckym servisom Fissler.</p>
Pod rukoväťou veka (na Euromatic) uniká para, aj keď indikátor varenia už stúpol.	Rukoväť veka neprilieha pevne.	Utiahnite upevňovaciu skrutku rukoväte veka na vnútorej strane veka.	Hrniec sa ľažko zatvára alebo ovládacie tlačidlo po zatvorení nevyskočí.	<p>Rukoväť veka a/alebo hmat/rukoväť hrnca nie sú správne namontované.</p> <p>Rukoväť veka je defektná.</p>	<p>Skontrolujte upevnenie hmatov a prípadne ich dotiahnite.</p> <p>Vymeňte rukoväť veka.</p>

DE
EN
FR
ES
IT
NL
RU
GR
TR
KO
ZH
JA
PL
CZ
SR
HR
HU
SK
SL
RO
BL
AR

Otázka	Možná príčina	Odstránenie príčiny chyby
Hrniec sa ťažko zatvára alebo ovládacie tlačidlo po zatvorení nevyskočí.	Tesniaci krúžok nie je správne vložený. Hrniec nie je správne uzavretý. (Zobrazenie v rukováti veka je červené.)	Správne vložte tesniaci krúžok. (P. kapitolu 5) Správne zavorte hrniec. (P. kapitolu 4) (Zobrazenie v rukováti veka je zelené.)
Hrniec sa nedá otvoriť.	V hrnci je ešte tlak. Euromatic sa zasekol.	Uvoľnite tlak v hrnci. (P. kapitolu 7) Pustite ovládacie tlačidlo. Rukoväť veka jemne zatlačte doľava.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje

in vam čestitamo ob nakupu novega lonca za hitro kuhanje vitaquick®.

Več kot 60 let izkušenj je vloženih v razvoj te nove generacije loncev za hitro kuhanje znamke Fissler.

Za hitro, slastno in vitaminsko bogato pripravo so lonci za hitro kuhanje danes tako priljubljeni kot nekoč – v smislu udobja uporabe in zasnove pa postavlja vitaquick® nova merila.

Da boste dolgo uživali s svojim v Nemčiji izdelanim loncem za hitro kuhanje in dosegli optimalno življenjsko dobo, upoštevajte naslednje napotke. Želimo vam veliko veselja pri preizkušanju različnih možnosti izdelka vitaquick® in uspešno kuhanje!

Kazalo

1. Predvidena uporaba	432	Zakuhanje in odzračevanje	441
2. Varnostni napotki	432	Prikaz kuhanja	441
Navodila za uporabo	432	Časi kuhanja	441
Nadzor	432	7. Izparjevanje vitaquick®	442
Varna uporaba lonca za hitro kuhanje	432	8. Čiščenje in nega	443
Varnost in vzdrževanje	433	Čiščenje	443
Uporaba lonca za hitro kuhanje	433	Montaža enote s kuhalnim ventilom in ročaja pokrova	444
Odpiranje lonca	434	Shranjevanje	444
3. Opis in prednosti izdelka vitaquick®	434	9. Vzdrževanje in nadomestni deli	444
4. Pred prvo uporabo	436	Napotki za zamenjavo delov	445
Odpiranje lonca	436	Nadomestni deli	445
Pripomoček za nameščanje	437	Pribor	446
Zapiranje lonca	437	10. Garancija in servis	446
Prikaz zapahnitve	437	Garancija proizvajalca	446
Čiščenje	437	Izklučitve garancije	447
5. Napotki za uporabo	437	Naslov službe za stranke	447
Varnostne naprave	437	11. Odlaganje med odpadke	447
Količine polnjenja	438	12. Vprašanja in odgovori	448
Primernost štedilnika	439		
Uravnavanje kuhaliča	439		
Nasveti za varčevanje z energijo	440		
6. Kuhanje z vitaquick®	440		
Priprava	440		
Izbira stopnje kuhanja	441		

1. Predvidena uporaba

- Naprave za hitro kuhanje Fissler so namenjene hitremu kuhanju jedi in v poglavju 6 navedene predvidene namene uporabe ter jih je dovoljeno uporabljati samo za te namene. Pri nepravilni uporabi lahko nastanejo nevarnosti.
- Naprave za hitro kuhanje Fissler so primerne samo predvideno, zasebno uporabo.
- Poleg tega je dovoljeno naprave za hitro kuhanje Fissler uporabljati samo pri največji moči štedilnika 3700 W.
- Količine polnjenja, navedene v poglavju 5, je treba upoštevati, da boste zagotovili varno uporabo naprave za hitro kuhanje.



2. Varnostni napotki

Navodila za uporabo

- V celoti preberite navodila za uporabo in vsa ostala navodila, preden začnete z uporabo lonca za hitro kuhanje vitaquick®, saj lahko nepravilna uporaba povzroči poškodbe.
- Shranite navodila za uporabo, dokler ste lastnik izdelka.** Če založite navodila za uporabo, jih lahko prenesete s spletnega mesta www.fissler.com.
- Lonca za hitro kuhanje ne prepustite osebi, ki ni seznanjena z navodili za uporabo.
- Lonc za hitro kuhanje predajte tretji osebi samo skupaj z navodili za uporabo.

Nadzor

- Nevarnost zadušitve zaradi vrečke iz folije. Vrečke iz folije hranite nedosegljivo otrokom, saj obstaja nevarnost zadušitve.
- Lonca za hitro kuhanje ne uporabljajte v bližini otrok.
- Lonca za hitro kuhanje nikoli ne puščajte nenadzorovanega. Dovod energije uravnajte tako, da prikaz kuhanja ne bo presegel druge zareze. Če dovoda energije ne zmanjšate, bo para uhajala skozi ventil in v loncu bo manj tekočine. Popolna izguba tekočine privede do prismoditve živil in lahko povzroči poškodbe lonca in kuhalšča.

Varna uporaba lonca za hitro kuhanje

- Lonca ali ponve za hitro kuhanje nikoli ne uporabljajte v vroči pečici. Ročaji, ventili in varnostne naprave se zaradi visokih temperatur poškodujejo in ne morejo več izpolnjevati svoje varnostne funkcije.
- V loncu za hitro kuhanje načeloma cvrite brez pokrova in ga napolnite z mastjo največ do polovice. Nikoli ne cvrite pod tlakom!
- Loncev za hitro kuhanje ni dovoljeno uporabljati na medicinskem področju. Zlasti ga ne smete uporabljati kot medicinski sterilizator, saj lonci za hitro kuhanje niso zasnovani za potrebno sterilizacijsko temperaturo.

- V loncu za hitro kuhanje ne pripravljajte jabolčnih čežan in kompotov, saj v njem pogosto nastajajo parni mehurčki, ki pri odprtju brizgnejo in lahko povzročijo telesne poškodbe.
- Pri kuhanju mesa v loncu za hitro kuhanje nastane v mesu nadtlak. Zato po odprtju lonca za hitro kuhanje pustite meso, da malo počiva, preden ga prebodete ali premaknete, da boste preprečili telesne poškodbe.

Varnost in vzdrževanje

- Lonc za hitro kuhanje uporablajte samo z originalnimi in povsem delujočimi komponentami Fissler. Uporablajte samo originalne nadomestne dele Fissler. Zlasti morate uporabljati samo lonec in pokrove istega modela ter ostale nadomestne dele v izvedbi, predvideni za vašo napravo (glejte poglavje 9). Neupoštevanje negativno vpliva na delovanje in varnost lonca za hitro kuhanje.
- Pred vsako uporabo se prepričajte, ali so ventili in varnostne naprave nepoškodovani, delujoči in čisti. Samo tako je mogoče zagotoviti varno delovanje. Informacije o tem so navedene v poglavju 5.
- Lonca za hitro kuhanje nikakor ne spreminjajte. Zlasti na varnostnih napravah ne izvajajte posegov, razen za vzdrževalne namene, navedene v navodilih za uporabo. Ventilov ni dovoljeno naoljiti!
- Redno je treba zamenjati obrabne dele, kot so tesnilni obroč in drugi gumijasti deli, z originalnimi nadomestnimi deli Fissler, kar pomeni po največ 400 kuhanjih ali najpozneje po 2 letih. Dele, na katerih so vidne poškodbe (npr. otrditve, praske, razbarvanja, pregrevanje ali deformacije) ali ki se ne prilegajo pravilno, je treba takoj zamenjati. Neupoštevanje negativno vpliva na delovanje in varnost lonca za hitro kuhanje.
- Zaradi lastne varnosti takoj zategnjite razrahljane vijake.
- Poleg tega zamenjajte razpokane ali poškodovane ročaje iz umetne mase z originalnimi nadomestnimi deli Fissler.

Napotek za popravila:

Manjša popravila lahko izvedete sami:

- Zamenjava obrabljenih sestavnih delov (tesnilni obroč, kuhalni ventil, Euromatic ali ročaji).
- Zategovanje vijakov.

Pri drugih popravilih se obrnite na službo za stranke družbe Fissler.
(glejte poglavje 10)

Uporaba lonca za hitro kuhanje

- Ta naprava kuha pod tlakom. Nepredvidena uporaba lahko povzroči opeklino. Poskrbite, da bo naprava pred segrevanjem pravilno zaprta. Informacije o tem so navedene v poglavju 4. Lonca za hitro kuhanje nikoli ne uporabljajte z ohlapno nameščenim pokrovom.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

- Uporabljajte samo vire toplice, navedene v poglavju 5.
- Lonca za hitro kuhanje nikoli ne segrevajte brez tekočine, saj lahko zaradi pregretja pride do poškodb naprave, ventilov, varnostnih naprav in kuhalnika. V tem primeru lonca za hitro kuhanje ne uporablajte več, saj funkcije varnostnih naprav niso več zagotovljene. Lonec za hitro kuhanje naj preveri služba za stranke družbe Fissler.
- Minimalna količina polnjenja: 200-300 ml vode glede na premer naprave (glejte oznako min). V primeru pregretja se lahko deli iz umetne mase na loncu ali aluminijasto jedro v dnu stalijo in utekočinjo. Če pride do tega, izklopite kuhalnik in lonca ne premikajte, dokler se povsem ne ohladi. Prezračite prostor.
- Lonca za hitro kuhanje nikoli ne napolnite več kot $\frac{2}{3}$ njegove prostornine (glejte oznako max., ustreza uporabni prostornini). Pri živilih, ki se penijo ali se med kuhanjem raztezajo (npr. riž, mesne juhe ali suha zelenjava), napolnite lonec za hitro kuhanje največ do polovice njegove prostornine (glejte oznako $\frac{1}{2}$).
- Pri fižolu in drugih stročnicah napolnite lonec za hitro kuhanje največ do oznake $\frac{1}{3}$, saj se lahko njihova tanka povrhnica rahlo dvigne in zamaši ventile.
- Lonec za hitro kuhanje zelo previdno premikajte, kadar je pod tlakom, in se ne dotikajte vročih površin. Za to uporablajte ročaje in upravljalne elemente. Po potrebi uporablajte zaščito za roke.

Odpiranje lonca

- Lonca za hitro kuhanje nikoli ne odpirajte na silo. Ne odpirajte ga, dokler se ne prepričate, da se je notranji tlak povsem zmanjšal. Informacije o tem so navedene v poglavju 7.
- Načeloma je treba lonec za hitro kuhanje pred vsakim odpiranjem stresti, da parni mehurčki ne bodo brizgnili in vas poparili. Posebej pomembno je to pri hitrem izparjanju ali po ohladitvi pod tekočo vodo.
- Pri izparjanju dlani, glava in telo ne smejo biti v nevarnem območju, da vas izstopajoča para ne bo poškodovala. To velja zlasti pri hitrem izparjanju na upravljalni tipki.



OPOZORILO!

Lonca za hitro kuhanje ne uporablajte, če so lonec ali njegovi deli poškodovani ali deformirani oziroma če njegova funkcija ne ustreza opisom v teh navodilih za uporabo. V tem primeru se obrnite na najbližjo trgovino z izdelki Fissler ali službo za stranke družbe Fissler GmbH.

(glejte poglavje 10)

3. Opis in prednosti izdelka vitaquick®

Glejte sliko A

1. Garnitura za parno kuhanje (odvisno od modela)

- s podolgovato odprtino za optimalno prodiranje pare
- z naležnimi robovi za prost pretok pare tudi pri velikih živilih za kuhanje

- s trinožnim stojalom

2. Protiročaj

- z globoko vdolbinou za varno prenašanje

3. Odprtine za izstop pare (enota s kuhalnim ventilom)

- pri prekoračitvi stopnje kuhanja

4. Enota s kuhalnim ventilom

- s prikazom kuhanja
- z ventilom za samodejno omejevanje tlaka (naprava za uravnavanje tlaka)
- snemljiva za preprosto čiščenje

5. Velik prikaz kuhanja

- z oznakami za uravnavanje varčevalne in hitre stopnje

6. Odprtine za izstop pare (ročaj pokrova)

- pri zakuhavanju
- pri sprožitvi pripomočka Euromatic
- pri izparjanju prek upravljalne tipke

7. Upravljalna tipka

- za odpiranje in izparjanje iz lonca

8. Prikaz zapahnitve

- prikazuje, ali je lonec pravilno zaprt

9. Ročaj pokrova

- snemljiv za preprosto čiščenje

10. Merilna lestvica za oznako količine polnjenja

- za preprosto doziranje tekočin brez merilnega lončka
- z oznako min za minimalno količino tekočine
- z oznako max za maksimalno količino pri običajnih živilih
- z oznako $\frac{1}{2}$ za maksimalno količino pri naraščajočih živilih
- z oznako $\frac{1}{3}$ za maksimalno količino pri fižolu in stročnicah

11. Ročaj lonca

- nastavek proti drsenju za varen oprjem

12. Samo za pripomoček za postavljanje

- za vstavljanje pripomočka za nameščanje

13. Zaščita pred plameni

- ščiti ročaje pri uporabi na plinskem štedilniku

14. Pripomoček za nameščanje

- za preprosto nameščanje pokrova

15. Stožčasto telo lonca

- za skladanje lonev (tudi enakega premera)

16. Super termo dno/cookstar® dno za vse štedilnike (odvisno od modela)

- za optimalne toplotne lastnosti na vseh vrstah štedilnikov, vključno z indukcijskimi

17. Navjalna membrana

- za zatesnитеv prikaza kuhanja

18. Tesnilo ležišča ventila

- za zatesnитеv kuhalnega ventila

19. O-obroč za enoto s kuhalnim ventilom

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

- za zatesnитеv enote s kuhalnim ventilom

20. Varnostna zareza (varnostna naprava)

- preprečuje večanje tlaka, če lonec ni pravilno zaprt

21. Fissler Euromatic (varnostna naprava)

- za samodejno zakuhavanje
- preprečuje večanje tlaka, če lonec ni pravilno zaprt
- samodejno omejuje tlak
- preprečuje odpiranje lonca, dokler je še prisoten tlak

22. Pritrdilni vijak za ročaj pokrova

- uporaba brez orodja
- s ploščatim tesnilom, pritrjen v pokrov

23. Tesnilni obroč (varnostna naprava)

- iz kakovostnega silikona
- z varnostnimi žepki za omejevanje tlaka

24. Vijak za pritrditev enote s kuhalnim ventilom

- z režo za kovanec, preprosto ločevanje brez orodja

Glejte sliko B/B1

- Nazivna prostornina (ni enaka uporabni prostornini)
- Oznaka CE (pomeni skladnost naprave z Direktivo EU za parne tlačne lonece)
- Največji obratovalni tlak (maks. dovoljen regulacijski tlak kuhalnega ventila)
- Datum proizvodnje (koledarski teden/leto)
- PC > označuje obratovalni tlak kuhanja; glejte poglavje 6 »Izbira stopnje kuhanja«
- PS > označuje največji dovoljeni tlak

Glejte sliko B2

Standard (pomeni skladnost naprave z GB 15066-2004, velja samo za Kitajsko)

- Vrtilni tip
- Večplastna povezava dna
- Notranji premer
- Nazivna prostornina (ni enaka uporabni prostornini)
- Območje nazivnega obratovalnega tlaka/nazivno območje tlaka
- Številka standarda GB 15066-2004

4. Pred prvo uporabo

Pred prvo uporabo se seznanite z lonecem in rokovanjem z njim ter preverite, ali je obseg dobave popoln (glej sliko A). Pri tem uporaba pri nekaterih napravah pomeni dodatno napravo.

Odpiranje lonca

Glejte sliko C

Potisnite upravljalno tipko (slika A-7) na ročaju pokrova v smeri puščice in zavrtite pokrov

do omejila v nasprotni smeri urnega kazalca (v desno). Zdaj lahko pokrov snemete.

Pripomoček za nameščanje

Na pokrovu je kovinska vezica z napisom »Close« (slika A-14), kot protidel pa je utor (slika A-12) na ročaju lonca. Ta je namenjena preprostemu nameščanju pokrova.

Zapiranje lonca

Glejte sliko D

Namestite pokrov, tako da ga držite rahlo poševno, pripomoček za nameščanje vstavite v utor na ročaju lonca in ga spustite vanj. Pravilen položaj za nameščanje pokrova je označen s simbolom kroga na pokrovu in dodatno z rdečimi pikami na pripomočku za nameščanje in ročaju lonca. Če so te pike natančno nasprotne, je mogoče pokrov namestiti.

Glejte sliko E

Za zapiranje zavrtite pokrov do omejila v smeri urnega kazalca (v levo), da se lonec zaskoči s slišnim »klikom«.

Prikaz zapahnitve

Glejte sliko F

Da je lonec pravilno zaprt in pripravljen za uporabo, boste prepoznali s prikazom zapahnitve (slika A-8) v ročaju pokrova.

Zelena: Lonec je pravilno zaprt in pripravljen za uporabo.

Rdeča: Lonec ni pravilno zaprt, zato v njem ne nastaja tlak.

Čiščenje

Pred prvo uporabo temeljito splaknite lonec, pokrov in tesnilni obroč. S tem se odstranijo morebiti še prisoten prah od poliranja in majhne nečistoče.

Priporočamo, da lonec in pokrov nato obdelate z negovalnim sredstvom za legirano jeklo. S tem bo postal legirano jeklo odpornejše na soli in kislă živila. Ostanke negovalnega sredstva je treba vedno temeljito sprati. Obdelavo lahko po potrebi oziroma pri optičnih spremembah površine legiranega jekla ponovite.

5. Napotki za uporabo

Varnostne naprave

Vaš lonec za hitro kuhanje vitaquick® je opremljen z različnimi napravami, ki samostojno skrbijo za varnost naprave. Pred vsako uporabo preverite delovanje v nadaljevanju navedenih varnostnih naprav in teh nikoli ne spreminjaite. Poskrbite, da bosta enota s

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

kuhalnim ventilom in ročaj pokrova pred začetkom kuhanja pravilno nameščena in se trdno prilegalna. Napotki za to so navedeni v poglavju 8.

Enota s kuhalnim ventilom (slika A-4)

Glejte sliko G

Snemite enoto s kuhalnim ventilom s pokrova. S pritiskom prsta preverite, ali se prikaz kuhanja (1) in telo ventila (2) prosto premikata in ali ju vzmet vrne nazaj.

Euromatic (slika A-21)

Glejte slike H+I

Prepričajte se, ali je Euromatic čist in se prosto premično prilega v pokrov. O-tesnilni obroč se mora povsem prilegati v za to predvideno zarezo.

Glejte sliko J

S pritiskom prsta preverite, ali se bela kroglica v pripomočku Euromatic prosto premika in se z vzmetjo vrne nazaj.

Tesnilni obroč (slika A-23) in **varnostna zareza** (slika A-20)

Glejte sliko K

Preverite, ali sta tesnilni obroč in rob pokrova čista, ali je tesnilni obroč nepoškodovan, varnostna zareza (1) pa prosto premična.

Tesnilni obroč vstavite tako, da bo na legal povsem plosko in pod navznoter upognjene segmente roba (2) na notranji strani pokrova. Tesnilni obroč mora nalegati pred varnostno zarezo, torej mora biti potisnjena stran od roba pokrova.

Količine polnjenja



OPOZORILO!

Nikoli ne kuhatje s premalo tekočine in poskrbite, da tekočina v loncu za hitro kuhanje ne bo povsem izparela. Pri neupoštevanju lahko pride do zasmoditve živila in poškodb na ročajih lonca, ventilih, varnostnih napravah in kuhalšču.

V tem primeru lonca za hitro kuhanje ne uporabljajte več, saj funkcije ventilov in varnostnih naprav niso več zagotovljene. Lonc za hitro kuhanje naj preveri služba za stranke družbe Fissler.

Glejte sliko L

Pri hitrem kuhanju sledite naslednjim navedbam glede količin polnjenja.

Za preprosto doziranje je v notranosti lonca natisnjena lestvica (min/max).

Za ustvarjanje pare je glede na premer naprave potrebne najmanj 200-300 ml tekočine, ne glede na to, ali kuhatete z nastavkom ali brez njega. Lonc za hitro kuhanje nikoli ne uporabljajte brez te minimalne količine tekočine.

Ø 18 cm: 200 ml

Ø 22 cm: 250 ml

Ø 26 cm: 300 ml

Lonc za hitro kuhanje je dovoljeno napolniti do največ $\frac{2}{3}$ njegove prostornine (uporabnega volumna), da se zagotovi varno delovanje (glejte oznako max).

$\frac{1}{2}$

Pri živilih, ki se penijo ali se med kuhanjem raztezajo, npr. riž, mesne juhe ali suha zelenjava, je dovoljeno napolniti lonc za hitro kuhanje največ do polovice njegove prostornine (glejte oznako $\frac{1}{2}$).

$\frac{1}{3}$

Pri kuhanju fižola in drugih stročnic napolnite lonc največ do oznake $\frac{1}{3}$ (glejte oznako $\frac{1}{3}$), saj se lahko njihova tanka povrhnica rahlo dvigne in zamaši ventile.

Primernost štedilnika

Naprave za hitro kuhanje Fissler so primerne za vse vrste štedilnikov.

Sem spadajo plinski štedilniki in električni/masni/steklokeramični in indukcijski kuhalniki.

Za preprečevanje prask na steklokeramičnem kuhalšču morate posodo pri prestavljanju vedno dvigniti. Družba Fissler ne prevzema odgovornosti za škode, ki nastanejo zaradi tega.



Uravnavanje kuhalšča

Oprtega lonca za hitro kuhanje nikoli ni dovoljeno segrevati praznega ali z mastjo dlje kot 2 minuti na najvišji stopnji energije, saj lahko pregrevanje privede do poškodb dna.

Mere/steklokeramika (sevanje/halogenska kuhalna površina):

Plošča štedilnika mora ustrezati premeru dna lonca ali biti manjša.

Plinski štedilnik:

Kuhalno posodo namestite na sredino in preprečite seganje plamenov prek dna, saj lahko plameni poškodujejo ročaje iz umetne mase.

Indukcija:

Posodo vedno postavite na sredino kuhalšča. Velikost dna lonca se mora ujemati z velikostjo kuhalnega polja ali biti večja, sicer se kuhalno polje morebiti ne bo odzvalo na dno lonca.

Posebni napotki za indukcijske štedilnike:

Za preprečevanje pregrevanja in poškodb kuhalne posode zaradi visoke zmogljivosti indukcije nikoli nenadzorovano ne segrevajte praznega lonca. Poleg tega upoštevajte navodila za uporabo, ki jih navaja proizvajalec štedilnika.

Pri uporabi lahko nastajajo brenčeči zvoki. Ta zvok je tehnično pogojen in ni znak okvare štedilnika ali kuhalne posode.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Nasveti za varčevanje z energijo

- Pri kuhanju na varčevalni ali hitri stopnji nastavite kuhališče tako, da prikaz kuhanja ne bo segal prek oznake za posamezno stopnjo kuhanja in da kuhalni ventil ne začne izpuščati pare
- Uporabljajte kuhališče ustrezne velikosti (glejte podatke zgoraj)
- Velikost kuhalne posode izberite skladno s količino, ki jo kuhate
- Izkoristite akumulirano toploto dna. Izklopite kuhališče že pred koncem časa kuhanja, da izkoristite čas ohlajanja

6. Kuhanje z vitaquick®



OPOZORILO!

Poskrbite, da tekočina v loncu za hitro kuhanje nikoli ne bo povsem izparela!
(glejte napotke v poglavju 5)

V loncu za hitro kuhanje lahko kuhate na različne načine:

- dušenje mesa
- juhe in enolončnice
- zelenjava in krompir
- priprava riža
- priprava ribe
- cvtje (brez pokrova)
- parno kuhanje
- priprava globoko zamrznjenih živil
- zakuhavanje
- iztiskanje soka
- sterilizacija
- kuhanje menija

Dodatne informacije in ideje za recepte so navedene na spletnem mestu www.fissler.com

Priprava

V lonec za hitro kuhanje dodajte sestavine skladno z receptom.

Pri tem pazite na navedene količine polnjenja (poglavje 5).

Nato namestite pokrov in zaprite lonec.

Če prikazuje prikaz zapahnitve (slika A-8) v ročaju pokrova zeleno, je lonec pripravljen (poglavje 4).

Izbira stopnje kuhanja

Glejte sliko M

Pri svojem vitaquick® lahko izbirate med dvema stopnjama kuhanja: varčevalna stopnja kuhanja (1. obroč) in stopnja za hitro kuhanje (2. obroč).

Stopnja kuhanja 1 (1. obroč), pribl. 109 °C (varčevalna stopnja kuhanja)

(obratovalni tlak 40 kPa)

Za zelo občutljive jedi, npr. ribe in zelenjava

Stopnja kuhanja 2 (2. obroč), pribl. 117 °C (stopnja za hitro kuhanje)

(obratovalni tlak 80 kPa)

Za vse ostale jedi, npr. mesne jedi in enolončnice

Zakuhanje in odzračevanje

Segrejte lonec za hitro kuhanje na najvišji stopnji energije.

Izpod ročaja pokrova (slika A-6) uhaja para in s tem kisik, ki škodi vitaminom.

Ta postopek lahko traja nekaj minut. Ko se Euromatic zapre in para ne izhaja več, se začne vzpostavljanje tlaka. Nato začne prikaz kuhanja (slika A-5) naraščati.

Prikaz kuhanja

Glejte sliko N

Prikaz kuhanja z dvema oznakama (bela obroča) prikazuje doseganje zadevne stopnje kuhanja.

Prvi obroč:

Stopnja kuhanja 1 (varčevalna stopnja kuhanja) je dosežena.

Za kuhanje na varčevalni stopnji morate že tik preden je prvi beli obroč viden preklopiti dovajanje energije. Štedilnik mora biti nastavljen tako, da med celotnim postopkom kuhanja ta prvi beli obroč ostane viden, vendar ne presežen.

Drugi obroč:

Stopnja kuhanja 2 (stopnja za hitro kuhanje) je dosežena.

Za kuhanje na stopnji za hitro kuhanje morate dovajanje energije preklopiti takrat, ko je viden prvi beli obroč. Štedilnik mora biti nastavljen tako, da med celotnim postopkom kuhanja drugi beli obroč ostane viden, vendar ne presežen.

Če prikaz kuhanja po pojavu drugega belega obroča še narašča, bo slišno šumenje in iz kuhalnega ventila bo izstopala para. V tem primeru je dovod toplotne previšosti in ga je treba zmanjšati, sicer bo tekočina v loncu izparela.

Časi kuhanja

Časi kuhanja se merijo od dosežene izbrane stopnje kuhanja (prvi ali drugi beli obroč).

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Osnovna pravila:

- Čas kuhanja na stopnji 2 ustreza $\frac{1}{2}$ do $\frac{1}{3}$ običajnega časa kuhanja pri uporabi običajnega lonca.
- Čas kuhanja na stopnji 1 je za približno 50 % daljši kot pri stopnji 2.
- Navedbe o časih kuhanja se lahko razlikujejo, saj na čas kuhanja vplivajo količina, oblika, velikost in sestava živil.

Primer, olupljen krompir:

običajni čas kuhanja	čas kuhanja na stopnji 2	čas kuhanja na stopnji 1
pribl. 30 min.	pribl. 12 min.	pribl. 18 min.

Po koncu časa kuhanja vzemite lonec za hitro kuhanje s kuhalšča in počakajte, da se tlak zniža (glejte napotke v naslednjem poglavju) in ga šele nato odprite.

Dodatni časi kuhanja so navedeni od strani 526 naprej.

7. Izparjevanje vitaquick®**OPOZORILO!**

Lonca za hitro kuhanje nikoli ne odpirajte s silo. Lonec je dovoljeno odpreti šele, ko se je prikaz kuhanja povsem znižal in pri pritisku na upravljalno tipko ne izstopa para.

Obstajajo 3 načini za izpust pare iz lonca za hitro kuhanje Fissler

Način izpusta pare izberite glede na živilo.

Pri rahlo penečih ali naraščajočih živilih, npr. stročnicah, juhah ali enolončnicah, ali celo pri živilih z občutljivo povrhnjico, npr. olupljenem krompirju, ne smete izbrati načina s hitrim zmanjšanjem tlaka, sicer lahko živilo izstopi ali pa se lupina razpoči.

1. način

Hiter izpust pare z upravljalno tipko

Glejte sliko O

Z rahlim pritiskom na upravljalno tipko (slika A-7) v smeri puščice bo izpod ročaja pokrova (slika A-6) izhajala para. Tipko držite pritisnjeno, dokler se prikaz kuhanja povsem ne zniža in para ne izhaja več.

Nato izpustite tipko, rahlo stresite lonec in znova pritisnite upravljalno tipko. Ponavljajte postopek, dokler para ne izhaja več. Ko lonec ni več pod tlakom, se Euromatic zniža.

Upravljalno tipko lahko zdaj za odpiranje povsem pritisnete navzdol.

Napotek:

Dokler je v loncu tlak, upravljalne tipke ne morete povsem pritisniti navzdol. To je namenjeno vaši varnosti, saj tako ni mogoče nenamerno odpreti lonca, kadar je ta še pod

tlakom. Zatorej ne poskušajte na silo pritisnati upravljalne tipke.

2. način

Počakajte, da se ohladi

Ta način lahko izberete, da izkoristite preostalo energijo v loncu.

Za to odstranite lonec že malo pred koncem časa kuhanja s štedilnika in ga pustite, da se počasi ohlaja, dokler se prikaz kuhanja povsem ne zniža.

Nato rahlo pritisnite upravljalno tipko, da izpustite morebitni preostali tlak. Ko para ne izhaja več, spustite tipko, rahlo stresite lonec in znova pritisnite upravljalno tipko.

Ponavljajte postopek, dokler para ne izhaja več. Ko lonec ni več pod tlakom, se Euromatic zniža. Upravljalno tipko lahko zdaj za odpiranje povsem pritisnete navzdol.

Ta način je primeren predvsem za jedi, ki se dolgo kuhajo.

3. način

Hiter izpust pare pod tekočo vodo

Glejte sliko Q

Če vas izstopajoča para moti, lahko odpravite tlak v loncu tudi pod tekočo vodo. Za to postavite lonec v pomivalno korito in spustite mrzlo vodo na strani pokrova (ne prek ročaja pokrova in enote s kuhalnim ventilom), da se prikaz kuhanja povsem zniža.

Nato rahlo pritisnite upravljalno tipko, da izpustite morebitni preostali tlak. Ko para ne izhaja več, spustite tipko, rahlo stresite lonec in znova pritisnite upravljalno tipko.

Ponavljajte postopek, dokler para ne izhaja več. Ko lonec ni več pod tlakom, se Euromatic zniža. Upravljalno tipko lahko zdaj za odpiranje povsem pritisnete navzdol.

8. Čiščenje in nega**Čiščenje****Lonec za hitro kuhanje očistite po vsaki uporabi.**

- Tesnilni obroč vzemite iz pokrova in ga ročno splaknite
- Snemite enoto s kuhalnim ventilom in jo obrišite z vlažno krpo
- Snemite ročaj pokrova in ga splaknite pod tekočo vodo
- Lonec, pokrov (brez tesnilnega obroča, enote s kuhalnim ventilom in ročaja pokrova) in vstavke lahko očistite v pomivalnem stroju

Pri tem upoštevajte:

- Za čiščenje uporabljajte vročo vodo z običajnim detergentom in gobico za lonce ali mehko krtačo. Ne uporabljajte koničastih, grobih ali ostrih predmetov. Za notranjo stran in dno lahko pri močnejši umazaniji uporabite tudi grobo stran gobice
- Ne pustite, da se ostanki jedi zasušijo, in ne shranujite jedi dlje časa v loncu, saj lahko povzročijo madeže na legiranem jeklu in spremembe površine
- Za ohranjanje površine legiranega jekla redno uporabljajte negovalno sredstvo za legirano jeklo. Najbolje je primerno za odstranjevanje belih ali mavričnih razbarvanj ali oblog

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

- Pri čiščenju v pomivalnem stroju uporabljajte samo običajne gospodinjske izdelke v količinah, ki jih priporočajo proizvajalci, in ne industrijskih detergentov ali visokokoncentriranih čistil.

Montaža enote s kuhalnim ventilom in ročaja pokrova

Enota s kuhalnim ventilom (slika A-4)

Odstranjevanje:

Glejte sliko R

Odvijte pritrdilni vijak (slika A-24) z vrtenjem v nasprotni smeri urnega kazalca in odstranite enoto s kuhalnim ventilom. Pritrdilni vijak lahko odvijete brez orodja z uporabo kovanca.

Nameščanje:

Glejte sliko S

Nastavite enoto s kuhalnim ventilom (1) v predviden položaj od zgoraj v pokrov (na sredino na zatič), privijte pritrdilni vijak (2) od spodaj v smeri urnega kazalca in ga zategnite.

Ročaj pokrova (slika A-9)

Odstranjevanje:

Glejte sliko T

Odvijte ročaj pokrova, tako da pritrdilni vijak (slika A-22) na notranji strani pokrova odvijete v nasprotni smeri urnega kazalca.

Nameščanje:

Glejte sliko U

Vzemite ročaj pokrova v dlan in namestite pokrov v predvideni položaj.

Privijte pritrdilni vijak v smeri urnega kazalca in ga zategnite.

Shranjevanje

Tesnilni obroč je treba shraniti na temnem (zaščiteno pred sončno svetlogo in UV-sevanjem), suhem in čistem mestu.

Za ohranitev tesnilnega obroča in za preprečevanje zmečkanja položite pokrov po čiščenju v lonec obrnjeno.

9. Vzdrževanje in nadomestni deli



OPOZORILO!

- Redno, po največ 400 kuhanjih ali najpozneje po 2 letih, je treba zamenjati obrabne dele, kot so tesnilni obroč in drugi gumijasti deli, z originalnimi nadomestnimi deli Fissler. Dele, na katerih so vidne poškodbe (npr. otrditve, praske, razbarvanja, pregrevanje ali deformacije) ali ki se ne prilegajo pravilno, je treba prav tako takoj zamenjati.

Neupoštevanje negativno vpliva na delovanje in varnost lonca za hitro kuhanje.

V primeru vprašanj se obrnite na našo službo za stranke ali osebje specializirane trgovine.

Napotki za zamenjavo delov

Tesnilni obroč (slika A-23)

Glejte poglavje 5.

Navijalna membrana (slika A-17)

Glejte sliko V

Odvijte enoto s kuhalnim ventilom s pokrova in snemite staro navijalno membrano. Vstavite novo navijalno membrano od znotraj v luknjo v pokrovu. Z vrtenjem preverite pravilno prileganje.

Namestite enoto s kuhalnim ventilom (glejte poglavje 8).

Enota s kuhalnim ventilom (slika A-4)

Glejte sliko W

Odvijte pritrdilni vijak (slika A-24) z vrtenjem v nasprotni smeri urnega kazalca in snemite enoto s kuhalnim ventilom. Pritrdilni vijak lahko odvijete brez orodja z uporabo kovanca.

Nameščanje

Glejte sliko S

Nastavite enoto s kuhalnim ventilom (1) v predviden položaj od zgoraj v pokrov (na sredino na zatič), privijte pritrdilni vijak (2) od spodaj v smeri urnega kazalca in ga zategnite.

Tesnilo ležišča ventila (slika A-19)

Glejte sliko X

Odvijte enoto s kuhalnim ventilom s pokrova in odstranite staro tesnilo.

Vstavite novo tesnilo in poskrbite, da bo tesnilo na obeh straneh pokrova plosko nalegalno.

O-obroč za Euromatic (slika A-21)

Glejte sliko I

Demontaža/montaža se izvede na notranji strani pokrova. Poskrbite, da bo tesnilo povsem nalegalno v za to predviden utor.

Euromatic (slika A-21)

Za demontažo/montažo naprave Euromatic morate najprej sneti ročaj pokrova. Za to je treba odviti vijak na notranji strani pokrova. Euromatic lahko vzamete iz pokrova, ko ste odstranili O-obroč. Pri montaži vodite nov Euromatic brez O-obroča skozi pokrov, tako da stran z belo kroglico nalega na notranjo stran pokrova. Nato namestite O-obroč, kot je opisano zgoraj.

Nadomestni deli

Nadomestni del.....	Premer.....	Številka izdelka
Protiročaj za ponev za hitro peko (slika Y-3)	22 cm	600-300-02-840
.....	26 cm	600-700-04-840
Protiročaj za lonec za hitro kuhanje (slika Y-3)	22 cm	600-300-04-840
.....	26 cm	600-700-08-840

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Ročaj pokrova (slika Y-4)	vsi	600-000-11-770
Pritrdilni vijak za ročaj pokrova s ploskim tesnilom (slika Y-12)	vsi	600-000-00-712

Pribor

Del pribora.....	Premer.....	Številka izdelka
Luknjadi vložek (vklj. s trinožnim stojalom)		
(slika Z-1)	22 cm	610-300-00-800
	26 cm	610-700-00-800
Luknjadi vložek (vklj. s trinožnim stojalom)		
(slika Z-2)	22 cm	610-300-00-820
	26 cm	610-700-00-820
Dodatni stekleni pokrov (slika Z-3)	22 cm	021-641-22-600
Dodatni kovinski pokrov (slika Z-4)	22 cm	623-000-22-700
	26 cm	623-000-26-700
Tesnilni obroč (slika Y-1)	22 cm	600-000-22-795
	26 cm	600-000-26-795
Enota s kuhalnim ventilom (slika Y-5)	vsi	600-000-00-700
Komplet iz navjalne membrane, O-obroča, tesnila ležišča ventila (slike Y-7, Y-8, Y-9)	vsi	600-000-01-706
Celoten Euromatic (slika Y-10)	vsi	011-631-00-750

Vse originalne nadomestne dele Fissler lahko kupite v trgovini z izdelki Fissler. Z veseljem vam bo pomagala tudi naša služba za stranke (glejte poglavje 10).

Seznam trgovcev in dodatne informacije najdete na spletnem mestu

www.fissler.com

10. Garancija in servis

Vsek izdelek Fissler je skrbno izdelan iz kakovostnih materialov. Do dokončanja večkrat preverimo kakovost svojih izdelkov, nazadnje pa so podvrženi strogemu končnemu preverjanju. Zato dajemo za naslednje izdelke Fissler skladno z naslednjimi garancijskimi določili garancijo od datuma nakupa, ne glede na to, v kateri državi ste kupili izdelek Fissler. S tem jamčimo, da so izdelki Fissler brez napak v materialu ali obdelavi. Poleg garancije imate še zakonsko določene jamstvene pravice, ki jih garancija ne omejuje.

Garancija proizvajalca

Za vse lonce za hitro kuhanje dajemo garancijo od datuma nakupa. V primeru reklamacije vrnite celotno napravo skupaj z blagajniškim prejemkom svojemu prodajalcu ali pa pošljite dobro zapakiran izdelek službi za stranke družbe Fissler (naslov je naveden spodaj). V primeru uveljavljanja garancije bo družba Fissler po lastni presoji in na lastne stroške

izdelek popravila ali dostavila ustrezno nadomestilo.

Zahlevki iz naslova te garancije so veljavni samo, če

- izdelek ni poškodovan ali ni znakov obrabe, do katerih bi prišlo zaradi uporabe, ki ni skladna z običajnimi določbami in/ali navedbami skladno z navodili za uporabo,
- na izdelku ni znakov, povezanih z nestrokovnimi popravili ali nepravilnimi kemičnimi ali fizikalnimi vplivi na površine izdelka,
- v izdelek ni bil vgrajen pribor ali pa samo nadomestni del/pribor, ki ga je odobril proizvajalec.

Izklučitve garancije

Pri lonceh za hitro kuhanje serije vitaquick® so obrabni deli izvzeti iz garancije.

Na primer:

- Tesnilni obroč (slika Y-1)
- Tesnilo kuhalnega ventila (slika Y-8)
- Tesnilo ležišča ventila (slika Y-9)
- Navjalna membrana (slika Y-7)
- O-obroč za Euromatic (slika Y-11)
- Plosko tesnilo za pritrdilni vijak ročaja pokrova (slika Y-12)

Ne prevzemamo garancije za poškodbe, ki so nastale zaradi naslednjih dogodkov:

- neprimerna in nepredvidena uporaba
- napačno ali malomarno ravnanje
- nestrokovno izvedena popravila
- vgradnja nadomestnih delov, ki ne ustrezajo originalni izvedbi
- kemični ali fizikalni vplivi na površinah izdelka
- barvne spremembe na ročajih zaradi čiščenje v pomivalnem stroju
- neupoštevanje teh navodil za uporabo

Naslov službe za stranke

Fissler GmbH
Služba za stranke
Harald-Fissler-Str. 10
55768 Hoppstädt-Weiersbach
Tel: +49 6781 - 403 100

Dodatne informacije najdete na spletnem mestu www.fissler.com

11. Odlaganje med odpadke

Prispevajte k varstvu okolja! Karton lahko odstranite s starim papirjem. Naprava vsebuje veliko materialov, ki jih lahko uporabite znova ali reciklirate, zato jo morate oddati na

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

zbirnem mestu v svojem mestu ali občini (reciklažni center).

12. Vprašanja in odgovori



OPOZORILO!

Izklopite kuhalilče, prepričajte se, ali je lonec za hitro kuhanje brez tlaka (glejte poglavje 7), in počakajte, da se lonec za hitro kuhanje ohladi, preden poskusite odpraviti vzrok za napako.

Vprašanje	Morebitni vzrok	Odpravljanje vzroka napake
Pri zkuševanju izhaja para dlje časa kot običajno pod ročajem pokrova (na Euromatic)	Lonec ni pravilno zaprt. (Prikaz v ročaju pokrova je v rdečem območju). Dovod energije je premajhen. Velikost kuhalilča ne ustreza premeru dna lonca za hitro kuhanje. Ročaj pokrova je razrahljan. Fissler Euromatic ali pripadajoč O-obroč je umazan ali poškodovan.	Pravilno zaprite lonec. (glejte poglavje 4) (Prikaz v ročaju pokrova je v zelenem območju.) Nastavite največjo moč vira topote. Lonec za hitro kuhanje postavite na ustrezno kuhalno polje (glejte poglavje 5). Zategnite pritrdilni vijak ročaja pokrova na notranji strani pokrova. Očistite oziroma zamenjajte dele (glejte poglavja 5, 8, 9).
Pri zkuševanju para ne izhaja.	V loncu je premalo tekočine. Dovod energije je premajhen.	Dodajte minimalno količino tekočine (200-300 ml) (glejte poglavje 5). Nastavite največjo moč vira topote.
Para in/ali kapljice vode uhajajo na robu pokrova, preden začne prikaz kuhanja naraščati.	Tesnilni obroč ni pravilno vstavljen. Tesnilni obroč je umazan ali poškodovan. Lonec ni pravilno zaprt. (Prikaz v ročaju pokrova je v rdečem območju).	Pravilno vstavite tesnilni obroč (glejte poglavje 5). Očistite ali zamenjajte tesnilni obroč. Pravilno zaprite lonec. (glejte poglavje 4) (Prikaz v ročaju pokrova je v zelenem območju.)

Vprašanje	Morebitni vzrok	Odpravljanje vzroka napake	Vprašanje	Morebitni vzrok	Odpravljanje vzroka napake
Prikaz kuhanja ne narašča.	Na ročaju pokrova uhaja para. Na robu pokrova uhaja para. V loncu je premalo tekočine. Enota s kuhalnim ventilom ni pravilno in trdno privita. O-obroč, tesnilo ležišča ventila ali navojna membrana manjkajo, so okvarjeni ali napačno nameščeni.	Glejte predhodne točke. Glejte predhodne točke. Dodajte minimalno količino tekočine (200-300 ml) (glejte poglavje 5). Pravilno vstavite enoto s kuhalnim ventilom in zategnite pritrdilni vijak (glejte poglavje 8). Zamenjajte zadevno tesnilo ali ga pravilno namestite (glejte poglavje 9).	Pod ročajem pokrova (na Euromatic) izhaja para, čeprav je prikaz kuhanja že narasel.	Ročaj pokrova je razrahlan.	Zategnite pritrdilni vijak ročaja pokrova na notranji strani pokrova.
Para uhaja na enoti s kuhalnim ventilom.	Temperatura je previšoka. (Prikaz kuhanja je narasel prek drugega belega obroča)	Preklopite dovod energije nazaj. Pazite, da boste dovod energije uravnali tako, da prikaz kuhanja med celotnim trajanjem kuhanja ne bo narasel prek oznake želene stopnje kuhanja (prvi ali drugi beli obroč). (Glejte poglavje 5)	Ročaj pokrova je razrahlan.	Pritrdilni vijak ni zategnjen.	Zategnite pritrdilni vijak ročaja pokrova na notranji strani pokrova.
	Enota s kuhalnim ventilom ni pravilno in trdno privita. O-obroč, tesnilo ležišča ventila ali navojna membrana manjkajo, so okvarjeni ali napačno nameščeni.	Pravilno vstavite enoto s kuhalnim ventilom in zategnite pritrdilni vijak (glejte poglavje 8). Zamenjajte zadevno tesnilo ali ga pravilno namestite (glejte poglavje 9).	Ročaji na loncu so razrahljani.	Vijaki ročajev niso zategnjeni.	Zategnite vijke z izvijačem.
			Na robu pokrova izhaja močna para, čeprav je prikaz kuhanja že narasel.	Tesnilni obroč je okvarjen.	Zamenjajte tesnilni obroč (glejte poglavje 9).
			Para izhaja pod okroglim pokrovčkom na ročaju pokrova ali upravljalni tipki.	Tesnilni obroč se je kot varnostna naprava sprožil. To se zgodi, če sta kuhalni ventil in Euromatic umazana ali okvarjena.	Napravo naj preveri služba za stranke družbe Fissler.
				Tesnilo je okvarjeno.	Zamenjajte ročaj pokrova ali pa naj ga preveri služba za stranke družbe Fissler.

Vprašanje	Morebitni vzrok	Odpravljanje vzroka napake
Lonec se težko zapira oziroma upravljalna tipka pri zapiranju ne izskoči.	<p>Ročaj pokrova in/ali ročaj lonca ni pravilno nameščen.</p> <p>Ročaj pokrova je okvarjen.</p> <p>Tesnilni obroč ni pravilno vstavljen.</p> <p>Lonec ni pravilno zaprt. (Prikaz v ročaju pokrova je v rdečem območju).</p>	<p>Preverite pritrjenost ročajev in jih po potrebi zategnite.</p> <p>Zamenjajte ročaj pokrova.</p> <p>Pravilno vstavite tesnilni obroč (glejte poglavje 5).</p> <p>Pravilno zaprite lonec. (glejte poglavje 4) (Prikaz v ročaju pokrova je v zelenem območju.)</p>
Lonca ni mogoče odpreti.	<p>Lonec je še pod tlakom.</p> <p>Euromatic se je zaskočil.</p>	<p>Odpravite tlak v loncu (glejte poglavje 7).</p> <p>Izpuštite upravljalno tipko. Ročaj pokrova rahlo potisnite v levo.</p>

DE
EN
FR
ES
IT
NL
RU
GR
TR
KO
ZH
JA
PL
CZ
SR
HR
SK
SL
RO
BL
AR

Vă mulțumim pentru încrederea acordată

și vă felicităm pentru achiziționarea oalei sub presiune noi vitaquick®.

Peste 60 de ani de experiență au contribuit la dezvoltarea acestei generații noi de oale sub presiune a firmei Fissler.

Pentru o preparare rapidă, delicioasă și care păstrează vitaminele, oalele de presiune sunt în prezent la fel de actuale ca și în trecut - dar în ceea ce privește confortul la utilizare și aspectul vitaquick® acestea stabilesc standarde noi.

Pentru a vă bucura timp îndelungat de oala dumneavoastră sub presiune, fabricată cu atenție în Germania și pentru a obține o durată de viață optimă, vă rugăm să luati în considerare următoarele indicații. Bucurați-vă de posibilitățile variate ale oalei dumneavoastră vitaquick® și mult succes!

Cuprins

1. Utilizare conformă scopului	456	Selectarea treptei de preparare	465
2. Indicații de siguranță	456	Începerea preparării și eliberarea aerului	465
Instrucțiune de utilizare	456	Indicator al preparării	466
Supraveghere	456	Timpi de preparare	466
Utilizarea sigură a oalei sub presiune	456	7. Eliberarea aburului din oala vitaquick®	467
Siguranță și întreținere	457	8. Curățare & întreținere	468
Funcționarea oalei sub presiune	458	Curățare	468
Deschiderea oalei	458	Montajul unității cu supapa de preparare și al mânerului pentru capac	469
3. Descrierea și avantajele oalei vitaquick®	459	Depozitare	469
4. Înainte de prima utilizare	461	9. Întreținere & piese de schimb	469
Deschiderea oalei	461	Indicații privind înlocuirea componentelor	470
Ajutor de poziționare	461	Piese de schimb	470
Închiderea oalei	461	Accesorii	471
Indicator de blocare	461	10. Garanție & Asistență	471
Curățare	462	Garanția acordată de producător	471
5. Indicații privind utilizarea	462	Excluderi de la garanție	472
Dispozitive de siguranță	462	Adresă Serviciul de asistență pentru clienti	472
Capacități	463	11. Eliminare	473
Compatibilitatea cu aragazul	463	12. Întrebări și răspunsuri	473
Reglarea ochiului de aragaz	464		
Sfaturi pentru un consum redus de energie	464		
6. Prepararea cu oala vitaquick®	464		
Pregătirea	465		

1. Utilizare conformă scopului

- Aparatele de gătit sub presiune Fissler servesc la prepararea rapidă a alimentelor și pentru utilizările prevăzute în capitolul 6 și acestea pot fi folosite numai în aceste scopuri. În cazul unei utilizări necorespunzătoare pot apărea pericole.
- Aparatele de gătit sub presiune Fissler sunt adecvate numai pentru uzul privat, corespunzător.
- În plus, aparatele de gătit sub presiune Fissler pot fi folosite numai până la o putere maximă a aragazului de 3700 W.
- Capacitățile indicate în capitolul 5 trebuie luate în considerare pentru a asigura o utilizare sigură a aparatului de gătit sub presiune.



2. Indicații de siguranță

Instrucțiune de utilizare

- Vă rugăm să citiți complet instrucțiunea de utilizare și toate indicațiile, înainte de a utiliza oala de gătit sub presiune vitaquick®, deoarece o utilizare inadecvată poate conduce la deteriorări.
- Vă rugăm să păstrați instrucțiunea de utilizare atât timp cât produsul se află în posesia dumneavoastră.** În cazul în care, dumneavoastră ați pierdut instrucțiunea de utilizare, puteți să o descărcați de pe pagina noastră de internet www.fissler.com.
- Nu lăsați oala de gătit sub presiune la nicio persoană, care nu este familiarizată cu instrucțiunea de utilizare.
- Vă rugăm să înmânați unei terțe persoane, oala dumneavoastră de gătit sub presiune, numai împreună cu instrucțiunea de utilizare.

Supraveghere

- Pericol de asfixiere datorită pungii din folie. Țineți la depărtare de copii punga din folie, deoarece există pericolul de asfixiere.
- Nu utilizați oala de gătit sub presiune în apropierea copiilor.
- Vă rugăm să nu lăsați niciodată nesupraveheată oala de gătit sub presiune. Reglați alimentarea cu energie astfel încât, indicatorul pentru preparare să nu depășească a doua canelură. Dacă nu se reduce alimentarea cu energie, aburul va ieși prin supapă și oala va pierde lichid. Pierderea totală de lichid va cauza arderea alimentelor și poate să conducă la deteriorarea oalei și a ochiului de aragaz.

Utilizarea sigură a oalei sub presiune

- Nu utilizați niciodată oala sub presiune sau tigaia sub presiune în cuptorul încins. Mânerele, supapele și dispozitivele de siguranță se deteriorează datorită temperaturilor ridicate și nu mai pot să-și îndeplinească după aceea funcțiunea de

siguranță.

- Prăjiți în general în oala sub presiune, fără capac și umpleți-o cu grăsimi cel mult, până la jumătate. Nu prăjiți niciodată sub presiune!
- Oalele sub presiune nu trebuie utilizate în domeniul medical. În special, acestea nu trebuie utilizate ca aparate de sterilizare medicale, deoarece oalele sub presiune nu au fost concepute pentru temperatură de sterilizare necesară.
- Piureurile de mere și compoturile nu trebuie preparate în oala sub presiune, doarece se formează des bule de vapor, care stropesc la deschidere și pot cauza opăriri.
- La prepararea cărnii în oala sub presiune, apare o suprapresiune în carne. Din această cauză, pentru a evita arsurile, lăsați carnea să se răcească puțin după deschiderea oalei sub presiune, înainte de a o întepă sau mișca.

Siguranță și întreținere

- Utilizați oala sub presiune numai cu componente Fissler originale și în stare de funcționare perfectă. Utilizați numai piese de schimb originale Fissler. Utilizați în special, doar oale și capace de același model precum și alte piese de schimb, cu modelul prevăzut pentru aparatul dumneavoastră. (vedeți capitolul 9). În caz de nerespectare, sunt influențate funcțiunea și siguranța oalei sub presiune.
- Asigurați-vă înainte de fiecare utilizare că toate supapele și dispozitivele de siguranță sunt curate, funcționale și nedeteriorate. Numai așa se poate asigura funcționarea în condiții de siguranță. Informații detaliate găsiți în capitolul 5.
- Nu realizați niciun fel de modificări la oala sub presiune. Nu realizați în special, nicio intervenție la dispozitivele de siguranță - cu excepția măsurilor de întreținere menționate în instrucțiunea de utilizare. Supapele nu trebuie unse cu ulei!
- Înlăcuți periodic piesele de uzură, precum garnitura de etanșare și alte componente din cauciuc, cu piese de schimb originale Fissler și anume, după maxim 400 procese de gătit sau cel mai târziu la 2 ani. Piese, care prezintă deteriorări vizibile (de ex. întărire, fisuri, decolorări, supraîncălzire sau deformări) sau care nu au o poziție corectă, trebuie înlocuite imediat. În caz de nerespectare, sunt influențate funcționarea și siguranța oalei dumneavoastră sub presiune.
- Vă rugăm să strângeți imediat șuruburile slăbite, pentru siguranța dumneavoastră proprie.
- Mai mult decât atât, înlocuiți imediat mânerele din plastic, deteriorate sau desprinse, cu piese de schimb originale Fissler.

Indicație privind lucrările de reparații:

Lucrările de reparații mici le puteți realiza dumneavoastră:

- Înlăcuirea componentelor afectate de uzură (garnitură de etanșare, unitate cu supapă de preparare, dispozitiv Euromatic sau mânere).
 - Strângerea șuruburilor.
- Pentru alte lucrări de reparații vă rugăm să vă adresați Serviciului de asistență pentru clienti Fissler. (vedeți capitolul 10)

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Funcționarea oalei sub presiune

- Acest aparat gătește sub presiune. O utilizare necorespunzătoare poate conduce la arsuri. Asigurați-vă că aparatul este închis în mod corect, înainte de încălzire. Informații detaliate găsiți în capitolul 4. Nu utilizați niciodată oala sub presiune cu capacul nefixat.
- Utilizați doar sursele de încălzire indicate în capitolul 5.
- Nu încălziți niciodată oala sub presiune fără lichid, deoarece datorită supraîncălzirii, pot apărea deteriorări la aparat, la supape, la dispozitivele de siguranță și la ochiul de aragaz. În acest caz, nu mai utilizați oala sub presiune, deoarece nu mai sunt asigurate funcțiunile dispozitivelor de siguranță. Dispuneți verificarea oalei dumneavoastră sub presiune de către Serviciul de asistență pentru clienți Fissler.
- Cantitatea de umplutură minimă: 200-300 ml apă în funcție de diametrul aparatului dumneavoastră (vedeți marcajul -min). În cazul unei supraîncălziri, pot să se topească sau să se lichefizeze componente din plastic pe oală sau nucleul din aluminiu de pe fund. Dacă apare această situație, închideți ochiul de aragaz și nu mișcați oala, până ce aceasta s-a răcit complet. Aerisiti încăperea.
- Nu umpleți niciodată oala sub presiune mai mult de $\frac{2}{3}$ din capacitatea acesteia (vedeți marcajul - max, corespunde volumului util). În cazul alimentelor, care produc spumă sau care se extind în timpul preparării (precum orez, fieruri sau legume uscate), umpleți oala sub presiune cel mult până la jumătatea capacitații acesteia (vedeți marcajul - $\frac{1}{2}$).
- În cazul fasolei și altor legume păstăi, umpleți oala sub presiune cel mult până la marcajul - $\frac{1}{3}$, deoarece pielea subțire a acestora poate să urce ușor și poate înfunda supapa.
- Mișcați cu mare atenție oala sub presiune, atunci când aceasta este sub presiune și nu atingeți suprafețele fierbinți. Utilizați în acest scop mânerele și elementele de control. Dacă este necesar, utilizați o protecție pentru mâini.

Deschiderea oalei

- Nu deschideți niciodată cu forță oala sub presiune. Nu o deschideți, dacă nu v-ați asigurat că presiunea interioară s-a redus complet. Informații detaliate găsiți în capitolul 7.
- Agitați în general oala sub presiune înainte de fiecare deschidere, pentru ca bulele de vaporii să nu stropească și să nu vă opăriți. Acest lucru este foarte important la evacuarea rapidă a aburului sau după răcirea sub jet de apă.
- Atunci când se evacuează aburul, țineți întotdeauna mâinile, capul și corpul în afara zonei periculoase, pentru ca aburul careiese, să nu vă rănească. Acest lucru este valabil în special la evacuarea rapidă a aburului cu butonul de comandă.



AVERTISMENT!

Nu utilizați oala sub presiune, atunci când aceasta sau componentele acesteia

sunt deteriorate sau deformate respectiv, când funcționarea acestora nu corespunde descrierii din această instrucțiune de utilizare. În acest caz, contactați magazinul de specialitate cu produse Fissler din apropiere sau Serviciul de asistență pentru clienți al firmei Fissler GmbH. (vedeți capitolul 10)

3. Descrierea și avantajele oalei vitaquick®

Vedeți imaginea A

1. Set de accesorii pentru prepararea la aburi (în funcție de model)

- cu perforație alungită pentru pătrunderea optimă a aburului
- cu bare de sprijin pentru un flux liber al aburului și pentru un aliment mare
- cu trepied ca suport

2. Contra-mâner

- cu concavitate adâncă tip mâner pentru un transport în condiții de siguranță

3. Orificii pentru ieșirea aburului (unitate cu supapă de preparare)

- la depășirea treptei de preparare

4. Unitate cu supapă de preparare

- cu indicator al preparării
- cu supapă pentru limitarea automată a presiunii (dispozitiv de reglare a presiunii)
- detașabilă, pentru curățarea ușoară

5. Indicator mare al preparării

- cu marcaje pentru reglarea treptei, pentru prepararea protectivă și rapidă

6. Orificii pentru ieșirea aburului (mânerul capacului)

- la începutul preparării
- la reacționarea dispozitivului Euromatic
- la evacuarea aburului prin butonul de comandă

7. Buton de comandă

- pentru deschiderea și evacuarea aburului din oală

8. Indicator de blocare

- arată, dacă oala a fost închisă corect

9. Mâner pentru capac

- detașabil, pentru curățarea ușoară

10. Gradație cu maraj pentru nivelul de umplere

- pentru dozarea ușoară a lichidelor fără pahar gradat
- cu maraj min pentru umplerea minimă cu lichid
- cu maraj max pentru umplerea maximă, pentru un produs de preparare obișnuit
- cu maraj $\frac{1}{2}$ pentru umplerea maximă a unui produs de preparare care se extinde
- cu maraj $\frac{1}{3}$ pentru umplerea maximă cu fasole și legume păstăi

11. Mâner pentru oală

- opritor la alunecare pentru o susținere sigură

12. Numai pentru ajutorul de poziționare

- pentru punerea ajutorului de poziționare

13. Protecție ignifugă

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

459

- protejează mânerele la utilizarea pe aragazul cu gaz

14. Ajutor de poziționare

- pentru poziționarea ușoară a capacului

15. Corp de oală conic

- pentru stivuirea oalelor (cu același diametru)

16. Fund super termic /funduri universale cookstar® (în funcție de model)

- pentru proprietăți termice optime pe toate tipurile de aragaz, inclusiv cu inducție

17. Membrană expandabilă

- pentru etanșarea indicatorului de preparare

18. Garnitură pentru scaunul supapei

- pentru etanșarea supapei de preparare

19. Inel O pentru unitatea cu supapă de preparare

- pentru etanșarea unității cu supapă de preparare

20. Came de siguranță (dispozitiv de siguranță)

- împiedică scăderea presiunii la o oală care nu a fost închisă corect

21. Dispozitiv Fissler Euromatic (dispozitiv de siguranță)

- pentru începerea automată a preparării
- împiedică scăderea presiunii la o oală care nu a fost închisă corect
- limitează automat presiunea
- împiedică deschiderea oalei atât timp cât, încă mai există presiune

22. Șurub de fixare pentru mânerul capacului

- se poate utiliza fără unelte
- cu garnitură plată, fixată în capac

23. Garnitură de etanșare (dispozitiv de siguranță)

- din silicon de calitate
- cu compartimente de siguranță pentru limitarea presiunii

24. Șurub pentru fixarea unității cu supapă de preparare

- cu fantă pentru monedă, se poate desprinde ușor fără unelte

Vedeți imaginea B/B1

- Capacitate nominală (nu corespunde cu volumul util)
- Marcajul CE (arată conformitatea aparatului cu Directiva UE pentru oalele sub presiune)
- Presiunea de lucru maximă (presiunea normală permisă max. a supapei de preparare)
- Data de fabricație (săptămâna calendaristică/anul)
- PC > descrie presiunea de lucru pentru preparare, vedeți capitolul 6 „Selectarea treptei de preparare“
- PS > descrie presiunea maximă, permisă

Vedeți imaginea B2

Standardul (arată conformitatea aparatului cu regulamentul GB 15066-2004 valabil doar pentru China)

- Tip rotație
- Compoziție fund din mai multe straturi
- Diametrul interior

- Capacitate nominală (nu corespunde cu volumul util)
- Domeniul de presiune de lucru nominală/ domeniul de presiune nominală
- Numărul reglementului GB 15066-2004

4. Înainte de prima utilizare

Familiarizați-vă **înainte de prima utilizare cu oala și cu utilizarea acesteia și verificăți dacă pachetul de livrare este complet (vedeți imaginea A).** În cazul anumitor aparate, utilizarea acestora implică un aparat suplimentar.

Deschiderea oalei

Vedeți imaginea C

Apăsați butonul de comandă (imaginea A-7) pe mânerul capacului în direcția săgeți și rotiți capacul în sens contrar acelor de ceasornic până când acesta se blochează (spre dreapta). Acum capacul poate fi îndepărtat.

Ajutor de poziționare

Pe capac este aplicată o limbă metalică cu imprimarea „Close“ (imaginea A-14) și ca un echivalent pentru aceasta, o canelură (imaginea A-12) pe mânerul oalei. Aceasta servește la poziționarea ușoară a capacului.

Închiderea oalei

Vedeți imaginea D

Puneți capacul, ținându-l într-o poziție ușor înclinată, puneți ajutorul de poziționare în canelura de pe mânerul oalei și după aceea, coborâți-l. Poziția de punere corectă a capacului este marcată printr-un simbol cu cerc pe capac și suplimentar, prin puncte roșii pe ajutorul de poziționare și mânerul oalei. Dacă aceste puncte sunt situate exact față în față, capacul poate fi pus.

Vedeți imaginea E

Pentru închidere, rotiți capacul în sensul acelor de ceasornic, până la blocaj (spre stânga), până când oala se blochează cu zgomot, cu un „clic“.

Indicator de blocare

Vedeți imaginea F

Puneți să vedeți dacă oala este închisă în mod corect și în stare de funcționare, pe indicatorul de blocare (imaginea A-8) din mânerul capacului.

Verde: Oala este închisă în mod corect și în stare de funcționare.

Rosu: Oala nu este închisă în mod corect și din această cauză, aceasta nu poate să genereze presiune.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Curățare

Înainte de prima utilizare, vă rugăm să spălați temeinic oala, capacul și garnitura de etanșare. Astfel se îndepărtează praful de șlefuire existent și micile impurități. Vă recomandăm să tratați după aceea, oala și capacul cu un produs pentru întreținerea oțelului superior. Astfel, oțelul superior devine mai rezistent la săruri și alimente acide. Resturile de produse de întreținere trebuie spălate întotdeauna temeinic. Puteți să repetați tratamentul dacă este necesar respectiv, în caz de modificare optică a suprafeței din oțel superior.

5. Indicații privind utilizarea

Dispozitive de siguranță

Oala dumneavoastră sub presiune vitaquick® este echipată cu dispozitive diverse, care asigură automat siguranța aparatului. Vă rugăm să verificați înainte de fiecare utilizare, starea de funcționare a dispozitivelor de siguranță indicate în continuare și nu le modificați niciodată. Asigurați-vă că unitatea cu supapă de preparare și mânerul capacului sunt montate în mod corect, înainte de începerea preparării și au o poziție stabilă. Informații detaliate găsiți în capitolul 8.

Unitatea cu supapă de preparare (îmaginea A-4)

Vedeți imaginea G

Îndepărtați unitatea cu supapă de preparare de pe capac. Verificați apăsând cu degetul, dacă indicatorul pentru preparare (1) și corpul supapei (2) se pot mișca liber și se retrag.

Dispozitivul Euromatic (îmaginea A-21)

Vedeți imaginea H+I

Asigurați-vă că dispozitivul Euromatic este curat și are o poziție mobilă, liberă în capac. Garnitura cu inel O trebuie să se afle complet în crestătura prevăzută.

Vedeți imaginea J

Controlați apăsând cu degetul, dacă bila albă din dispozitivul Euromatic are o mișcare liberă și se retrage.

Garnitură de etanșare (îmaginea A-23) și came de siguranță (îmaginea A-20)

Vedeți imaginea K

Verificați dacă garnitura de etanșare și marginea capacului sunt curate, garnitura de etanșare este nedeteriorată și camele de siguranță (1) se mișcă liber.

Așezați garnitura de etanșare în aşa fel încât, aceasta are o poziție complet netedă, sub marginea arcuită spre interior (2), pe partea interioară a capacului. Garnitura de etanșare trebuie să se afle înaintea camelor de siguranță și anume, aceasta trebuie împinsă de la marginea capacului.

Capacitate



AVERTISMENT!

Nu gătiți niciodată fără lichid suficient și asigurați-vă că lichidul nu s-a evaporat complet în oala sub presiune. Nerespectarea acestui avertisment poate conduce la arderea preparatului și deteriorarea mânerelor oalei, supapelor, dispozitivelor de siguranță și a ochiului de aragaz. În acest caz, nu mai utilizați oala sub presiune, deoarece numai sunt asigurate stările de funcționare a supapelor și ale dispozitivelor de siguranță. Dispuneți verificarea oalei dumneavoastră sub presiune de către Serviciul de asistență pentru clienți Fissler.

Vedeți imaginea L

Vă rugăm să respectați la prepararea sub presiune, următoarele indicații privind cantitățile. Pentru dozarea ușoară a fost realizată în oală o gradație (min/max).

Pentru generarea aburului este necesar – în funcție de diametrul aparatului – cel puțin 200-300 ml lichid, indiferent dacă dumneavastră preparați cu sau fără accesoriu. Nu puneți niciodată în funcțiune oala sub presiune fără această cantitate minimă de lichid. Diametrul 18 cm: 200 ml

Diametrul 22 cm: 250 ml

Diametrul 26 cm: 300 ml

Oala sub presiune poate fi umplută maxim, până la $\frac{2}{3}$ din capacitatea acesteia (volum util), pentru a asigura o funcționare în condiții de siguranță. (vedeți marcajul max)

$\frac{1}{2}$

În cazul alimentelor, care produc spumă sau care se extind în timpul preparării, ca de ex.: orez, fieruri sau legume uscate, oala sub presiune poate fi umplută cel mult până la jumătatea capacitatii acesteia (vedeți marcajul $\frac{1}{2}$).

$\frac{1}{3}$

În cazul fasolei și altor legume păstăi, umpleți oala sub presiune cel mult până la $\frac{1}{3}$ (vedeți marcajul $\frac{1}{3}$), deoarece pielea subțire a acestora poate să urce ușor și poate înfunda supapa.

Compatibilitatea cu aragazul

Aparatele sub presiune Fissler sunt adecvate pentru toate tipurile de aragaz.

Din acestea fac parte aragazele pe gaz precum și plăcile de gătit electrice/ceramică de masă/sticlă ceramică și pe inducție.

Pentru a evita zgârieturile pe placă de aragaz din sticlă ceramică, trebuie să ridicați întotdeauna vasele de gătit pentru a le muta. Compania Fissler nu își asumă nicio răspundere pentru pagubele cauzate în acest mod.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR



Reglarea ochiului de aragaz

Oala sub presiune fără capac nu trebuie încălzită niciodată goală sau cu grăsime, mai mult de 2 minute, la treapta de energie cea mai mare, deoarece supraîncălzirea poate conduce la deteriorarea fundului.

Ceramică de masă/sticlă ceramică (radiatii/halogen):

Placa de aragaz trebuie să corespundă diametrului fundului de oală sau să fie mai mică.

Aragaz pe gaz:

Pozitionați central vasul de gătit și evitați ridicarea flacărilor, deoarece mânerele din plastic pot fi deteriorate.

Inducție:

Așezați vasul de gătit central pe ochiul de aragaz. Dimensiunea fundului de oală trebuie să corespundă cu dimensiunea ochiului de aragaz sau să fie mai mare, deoarece în caz contrar, este posibil ca ochiul de aragaz să nu poată să reacționeze la fundul oalei.

Indicații speciale pentru aragazele cu inducție:

Pentru a evita supraîncălzirea și deteriorarea vasului de gătit, datorită puterii ridicate a inducției, vă rugăm să nu încălziți niciodată vasul gol, nesupraveghet. Mai mult decât atât, vă rugăm să luați în considerare indicațiile de utilizare ale producătorului de aragaz. La utilizare poate să apară un bâzâit. Acest zgromot este de natură tehnică și nu este un indiciu pentru o defecțiune la aragaz sau la vasul de gătit.

Sfaturi pentru un consum redus de energie

- La prepararea la treapta de gătire rapidă sau lentă, reglați ochiul de aragaz astfel încât, indicatorul de preparare să nu depășească treapta de preparare respectivă și supapa de preparare să nu înceapă să evacueze abur
- Utilizați un ochi de aragaz cu dimensiunea adecvată (vedeți indicațiile de mai sus)
- Alegeti dimensiunea vasului de gătit în funcție de cantitatea care urmează să fie preparată
- Utilizați căldura înmagazinată în fund. Oprirea ochiului de aragaz chiar înainte de terminarea timpului de preparare pentru a folosi timpul de răcire

6. Prepararea cu oala vitaquick®



AVERTISMENT!

Asigurați-vă că lichidul nu s-a evaporat complet în oala sub presiune! (vedeți indicațiile din capitolul 5)

În oala sub presiune puteți să gătiți într-o varietate de moduri:

- Înăbușirea cărnii
- Supe și tocănițe
- Legume și cartofi
- Prepararea orezului
- Prepararea peștelui
- Prăjire (fără capac)
- Prepararea la aburi
- Prepararea alimentelor congelate
- Fierbere
- Stoarcere
- Sterilizare
- Preparare meniu

Alte informații și idei de rețete găsiți pe www.fissler.com

Pregătirea

Adăugați ingredientele conform rețetei în oala sub presiune.

Pentru aceasta luați în considerare cantitățile de umplere prevăzute (capitol 5).

După aceea puneti capacul și închideți oala.

Dacă indicatorul de blocare (îmaginea A-8) arată culoarea verde în mânerul capacului, atunci oala este pregătită (capitol 4).

Selectarea treptei de preparare

Vedeți imaginea M

La oala dumneavoastră vitaquick® puteți să alegeti între două trepte de preparare: treapta pentru prepararea protectivă (1-ul cerc) și treapta pentru o preparare lentă (al 2-lea cerc).

Treapta de preparare 1 (1-ul cerc), cca. 109°C (treapta pentru o preparare lentă)

(presiune de lucru 40 kPa)

Pentru alimente foarte sensibile ca peștele și legumele

Treapta de preparare (al 2-lea cerc, cca. 117°C (treapta pentru o preparare rapidă)

(presiune de lucru 80 kPa)

pentru toate celelalte alimente precum preparate din carne și tocănițe

Începerea preparării și eliberarea aerului

Înălziți oala sub presiune la treapta de energie cea mai înaltă.

Sub mânerul capacului (îmaginea A-6) iese aburul și astfel, și oxigenul din aer care dăunează vitaminelor.

Acest proces poate să dureze câteva minute. De îndată ce dispozitivul Euromatic se închide și nu mai iese abur, începe să crească presiunea. Puțin mai târziu, indicatorul

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

465

pentru preparare (imaginea A-5) începe să urce.

Indicator al preparării

Vedeți imaginea N

Indicatorul pentru preparare vă indică prin două marcaje (cercuri albe) atingerea treptei de preparare respectivă.

Primul cerc:

S-a obținut treapta de preparare 1 (treapta pentru prepararea lentă).

Pentru a găti la treapta pentru preparare lentă, trebuie să reduceți alimentarea cu energie, chiar înainte ca primul cerc alb să devină vizibil. Aragazul trebuie să fie reglat în aşa fel încât, acest cerc alb să rămână vizibil, în timpul întregului proces de preparare, dar să nu fie depășit.

Cercul al doilea:

S-a obținut treapta de preparare 2 (treapta pentru prepararea rapidă).

Pentru a găti la treapta pentru preparare rapidă, trebuie să reduceți puțin alimentarea cu energie, atunci când primul cerc alb devine vizibil. Aragazul trebuie să fie reglat în aşa fel încât, al doilea cerc alb să rămână vizibil în timpul întregului proces de preparare, dar să nu fie depășit.

Dacă indicatorul pentru preparare continuă să crească după apariția celui de-al doilea cerc, se aude un ūierat și aburul iese din supapa de preparare. Alimentarea cu căldură este în acest caz prea mare și trebuie redusă, deoarece în caz contrar, lichidul se va evapora în oală.

Timpi de preparare

Timpii de preparare sunt măsurăți de la atingerea treptei de preparare selectate (primul sau al doilea cerc alb).

Reguli de bază:

1. Timpul de preparare la treapta 2 corespunde cu $\frac{1}{2}$ până la $\frac{1}{3}$ din timpul de preparare obișnuit la utilizarea unei oale obișnuite.
2. Timpul de preparare la treapta 1 este cu aproximativ 50% mai mare decât la treapta 2.
3. Datele privind timpul de preparare pot să varieze, deoarece cantitatea, forma, dimensiunea și natura alimentelor au o influență asupra timpului de preparare.

Exemplu cartofi fierți:

**temp de preparare
obișnuit**

cca. 30 min.

**temp de preparare
treapta 2**

cca. 12 min.

**temp de preparare
treapta 1**

cca. 18 min.

După terminarea timpului de preparare, luați oala sub presiune de pe ochiul de aragaz

și lăsați presiunea să se reducă (vedeți indicațiile din capitolul următor) și numai după aceea, deschideți.

Găsiți alți timpi de preparare de la pagina 526 și următoarea

7. Eliberarea aburului din oala vitaquick®



AVERTISMENT!

Nu deschideți niciodată cu forță oala sub presiune. Oala poate fi deschisă numai atunci când, indicatorul pentru preparare a coborât complet și la acționarea butonului de comandă nu mai iese abur.

Există 3 modalități de evacuare a aburului din oala dumneavoastră sub presiune

Fissler

Modul de evacuare a aburului trebuie ales în funcție de alimentul preparat.

Pentru alimentele preparate, care formează o spumă ușoară sau care se extind ca, de ex.: legume păstări, supe sau tocănițe sau chiar și pentru alimentele cu coajă sensibilă precum cartofi fierți, nu trebuie să alegeti o metodă cu reduce rapidă a presiunii deoarece, în caz contrar, alimentul preparat ar putea să iasă din oală sau coaja ar putea să crape.

Metoda 1

Evacuarea rapidă a aburului cu butonul de comandă

Vedeți imaginea O

Prin apăsarea ușoară a butonului de comandă (imaginea A-7) în direcția săgeții, aburul se evacuează sub mânerul capacului (imaginea A-6). Vă rugăm să țineți apăsat butonul, până când indicatorul pentru preparare a coborât complet și nu mai iese abur.

Eliberați după aceea butonul, agitați ușor oala și apăsați încă o dată butonul de comandă. Reperați această procedură, până când nu mai iese deloc abur. Dacă oala nu mai este sub presiune, dispozitivul Euromatic coboară. Butonul de comandă poate fi apăsat complet acum pentru a deschide oala.

Indicație:

Atât timp cât în oală mai este presiune, butonul de comandă nu poate fi apăsat complet. Aceasta servește siguranței dumneavoastră, deoarece numai în acest mod, oala nu poate fi deschisă accidental, când aceasta este încă sub presiune. De aceea, nu încercați să apăsați complet cu forță butonul de comandă.

Metoda 2

Lăsați să se răcească

Puteți să alegeti această metodă pentru a utiliza energia rămasă în oală.

Pentru aceasta, luați oala de pe aragaz cu puțin timp înainte de terminarea timpului de preparare și lăsați-o să se răcească lent, până când indicatorul pentru preparare a coborât complet.

După aceea, apăsați ușor butonul de comandă pentru a evacua eventual presiunea

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

467

reziduală rămasă. Eliberați butonul, de îndată ce nu mai iese aburul, agitați ușor oala și apăsați încă o dată butonul de comandă. Reperați această procedură, până când nu mai iese deloc abur. Dacă oala nu mai este sub presiune, dispozitivul Euromatic coboară. Pentru a deschide oala acum poate fi apăsat complet butonul de comandă. Această metodă este adecvată mai ales pentru alimentele cu timp de preparare mare.

Metoda 3

Evacuarea rapidă a aburului sub jet de apă

Vedeți imaginea Q

Dacă vă deranjează aburul care iese, puteți să evacuați aburul din oală și sub jet de apă. Pentru aceasta punteți oala în chiuvetă și lăsați să curgă apă rece, pe o parte, peste capac (nu peste mânerul capacului și unitatea cu supapă de preparare), până când indicatorul pentru preparare a coborât complet.

După aceea, apăsați ușor butonul de comandă pentru a evacua eventual presiunea reziduală rămasă. Eliberați butonul, de îndată ce nu mai iese aburul, agitați ușor oala și apăsați încă o dată butonul de comandă. Reperați această procedură, până când nu mai iese deloc abur. Dacă oala nu mai este sub presiune, dispozitivul Euromatic coboară. Butonul de comandă poate fi apăsat complet acum pentru a deschide oala.

8. Curățare & Întreținere

Curățare

Curățați oala sub presiune după fiecare utilizare.

- Îndepărtați garnitura de etanșare din capac și clătiți-o cu mâna
- Scoateți unitatea cu supapă de preparare pentru gătit și ștergeți-o cu o lavetă umedă
- Scoateți mânerul capacului și clătiți-l sub jet de apă
- Oala, capacul (fără garnitura de etanșare, unitatea cu supapă de preparare și mânerul capacului) și accesoriiile pot fi spălate și în mașina de spălat vase

Pentru aceasta luați în considerare:

- Folosiți pentru curățare apă fierbinte cu detergent de vase obișnuit și un burete pentru oale sau o perie moale. Vă rugăm să evitați obiectele ascuțite, tăioase sau aspre. Pentru interior și fund, puteți să utilizați pentru murdăria persistentă și partea aspră a buretelui
- Nu lăsați să se usuce resturile de alimente și nu păstrați niciun fel de alimente timp îndelungat în oală, deoarece acestea pot provoca pete pe oțelul superior și modificări ale suprafeței
- Pentru menținerea suprafeței din oțel superior, utilizați periodic produse pentru întreținerea oțelului superior. Acestea sunt adecvate pentru îndepărțarea petelor albe sau tip curcubeu sau a depunerilor
- La spălarea în mașina de spălat vase folosiți numai produse de uz casnic, obișnuite din comerț, cu dozajul recomandat de producător, nu produse de curățare industriale sau produse de curățare concentrate

Montajul unității cu supapă de preparare și al mânerului pentru capac

Unitatea cu supapă de preparare (imaginea A-4)

Îndepărțare:

Vedeți imaginea R

Slăbiți șurubul de fixare (imaginea A-24) prin rotire, în sens contrar acelor de ceasornic și îndepărtați unitatea cu supapă de preparare. Șurubul de fixare se poate îndepărta fără unelte, cu o monedă.

Montare:

Vedeți imaginea S

Introduceți de sus unitatea cu supapă de preparare (1) în poziția prevăzută în capac (central pe bolt), însurubați de jos șurubul de fixare (2) în sensul acelor de ceasornic și strângeți-l bine.

Mânerul pentru capac (imaginea A-9)

Îndepărțare:

Vedeți imaginea T

Îndepărtați mânerul capacului rotind șurubul de fixare (imaginea A-22) pe partea interioară a capacului, în sens contrar acelor de ceasornic.

Montare:

Vedeți imaginea U

Luați în mână mânerul capacului și punteți capacul în poziția prevăzută. Rotiți șurubul de fixare în sensul acelor de ceasornic și strângeți-l bine.

Depozitare

Garnitura de etanșare trebuie să fie depozitată într-un loc întunecat (protejat împotriva luminii solare și radiației UV), uscat și curat.

Pentru a proteja garnitura de etanșare și pentru a nu o strivi, punteți capacul după curățare, invers pe oală.

9. Întreținere & piese de schimb



AVERTISMENT!

Piese de uzură, precum garnitura de etanșare și alte componente din cauciuc trebuie înlocuite periodic, după maxim 400 procese de gătit sau cel mai târziu la 2 ani cu piese de schimb originale Fissler. Piese, care prezintă deteriorări vizibile (de ex. întărire, fisuri, decolorări, supraîncălzire sau deformări) sau care nu au o poziție corectă, trebuie de asemenea înlocuite imediat.

Nerespectarea acestui avertisment conduce la influențarea stării de funcționare și siguranței oalei dumneavoastră sub presiune. **Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați Serviciul nostru de asistență pentru clienți sau personalul din magazinul de specialitate.**

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Indicații privind înlocuirea componentelor

Garnitură de etanșare (în imaginea A-23)

Vedeți capitolul 5.

Membrană expandabilă (în imaginea A-17)

Vedeți imaginea V

Îndepărtați unitatea cu supapă de preparare de pe capac și scoateți membrana expandabilă veche.

Introduceți membrana expandabilă nouă din interior, în orificiul capacului. Verificați poziția corectă printr-o mișcare de rotație.

Montați unitatea cu supapă de preparare (vedeți capitolul 8).

Unitatea cu supapă de preparare (în imaginea A-4)

Vedeți imaginea W

Slăbiți șurubul de fixare (în imaginea A-24) prin rotire, în sens contrar acelor de ceasornic și îndepărtați unitatea cu supapă de preparare. Șurubul de fixare se poate slăbi fără unelte, cu o monedă.

Montare:

Vedeți imaginea S

Introduceți de sus unitatea cu supapă de preparare (1) în poziția prevăzută în capac (central pe bolțuri), înșurubați de jos șurubul de fixare (2) în sensul acelor de ceasornic și strâneți-l bine.

Garnitură pentru scaunul supapei (în imaginea A-19)

Vedeți imaginea X

Îndepărtați unitatea cu supapă de preparare de pe capac și îndepărtați garnitura veche.

Introduceți garnitura nouă și asigurați-vă că garnitura are o poziție netedă și exactă pe ambele părți ale capacului.

Inel O pentru dispozitivul Euromatic (în imaginea A-21)

Vedeți imaginea I

Demontarea/montarea are loc pe partea interioară a capacului. Asigurați-vă că garnitura este poziționată complet în crestătura prevăzută.

Dispozitivul Euromatic (în imaginea A-21)

Pentru demontarea/montarea dispozitivului Euromatic trebuie să îndepărtați mai întâi mânerul capacului. Pentru aceasta, trebuie să îndepărtați numai șurubul din partea interioară a capacului. Puteți să îndepărtați dispozitivul Euromatic din capac, de îndată ce ați îndepărtat inelul O. Pentru montare, introduceți dispozitivul Euromatic nou fără inelul O prin capac, astfel încât partea cu bilă albă să fie poziționată pe partea interioară a capacului. După aceea, montați inelul O în modul prezentat mai sus.

Piese de schimb

Piesa de schimb Diametrul Număr articol

Contra-mâner pentru tigaia sub presiune

(în imaginea Y-3) 22 cm 600-300-02-840

..... 26 cm 600-700-04-840

Contra-mâner pentru oala sub presiune

(în imaginea Y-3) 22 cm 600-300-04-840

..... 26 cm 600-700-08-840

Mâner pentru capac (în imaginea Y-4) toate 600-000-11-770

Șurub de fixare pentru mânerul capacului

cu garnitură plată (în imaginea Y-12) toate 600-000-00-712

Accesorii

Piesa accesoriu Diametrul Număr articol

Accesoriu perforat (incl. trepied) (în imaginea Z-1) 22 cm 610-300-00-800

..... 26 cm 610-700-00-800

Accesoriu neperforat (incl. trepied) (în imaginea Z-2) 22 cm 610-300-00-820

..... 26 cm 610-700-00-820

Capac suplimentar sticla (în imaginea Z-3) 22 cm 021-641-22-600

Capac suplimentar metal (în imaginea Z-4) 22 cm 623-000-22-700

..... 26 cm 623-000-26-700

Garnitură de etanșare (în imaginea Y-1) 22 cm 600-000-22-795

..... 26 cm 600-000-26-795

Unitate cu supapă de preparare (în imaginea Y-5) toate 600-000-00-700

Set din membrană expandabilă, inel O, garnitură

pentru scaunul supapei (în imaginea Y-7, Y-8, Y-9) toate 600-000-01-706

Dispozitiv Euromatic complet (în imaginea Y-10) toate 011-631-00-750

Toate piesele de schimb originale Fissler pot fi achiziționate din comerțul cu produse Fissler. Serviciul nostru de asistență pentru clienți vă ajută cu plăcere (vedeți capitolul 10).

Lista cu comercianți și alte informații găsiți pe www.fissler.com

10. Garanție & Asistență

Fiecare produs Fissler este fabricat cu atenție din materiale de calitate. Calitatea produselor noastre este controlată de mai multe ori până la finalizare și supusă la sfârșit unei testări finale stricte. Din această cauză, noi asigurăm pentru produsele Fissler ulterioare, conform condițiilor următoare de acordare a garanției, o garanție de la data de achiziție, indiferent de țară, în care ați cumpărat acest produs Fissler. Vă garantăm astfel, că aceste produse Fissler nu prezintă defecțiuni de prelucrare sau de material. În afară de garanție, dumneavoastră aveți și drepturi juridice, care nu sunt limitate de garanție.

Garanția acordată de producător

Asigurăm pentru toate oalele noastre sub presiune, o garanție de la data de achiziție. În caz de solicitare a garanției, vă rugăm să înapoiați aparatul integral împreună cu bonul

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

de casă, la comerciantul dumneavoastră sau să expediați produsul ambalat la Serviciul de asistență pentru clienți Fissler (vedeți mai jos adresa). În caz de executare a garanției, compania Fissler, după cum crede de cuvîntă și pe cheltuiala proprie, ori va repara produsul ori îl va înlocui corespunzător.

Revendicări în baza acestei garanții există numai atunci și în măsura în care,

- produsul nu prezintă urme de uzură sau daune, care sunt cauzate de o utilizare, care diferă de normele obișnuite și/sau de indicațiile din manualul de utilizare,
- produsul nu prezintă caracteristici, care sunt datorate reparațiilor neadecvate sau influențelor de natură fizică sau chimică, neadecvate, pe suprafețele produsului,
- în produs nu au fost încorporate niciun fel de accesoriu sau au fost încorporate numai accesoriul/piesa de schimb autorizată de producător.

Excluderi de la garanție

Pentru oalele sub presiune din seria vitaquick®, piesele de uzură sunt excluse de la garanție.

De exemplu:

- Garnitură de etanșare (imaginea Y-1)
- Garnitură pentru supapa de preparare (imaginea Y-8)
- Garnitură pentru scaunul supapei (imaginea Y-9)
- Membrană expandabilă (imaginea Y-7)
- Inel O pentru dispozitivul Euromatic (imaginea Y-11)
- Garnitură plată pentru șurubul de fixare al mânerului capacului (imaginea Y-12)

Nu se acordă nicio garanție pentru defecțiunile, cauzate din următoarele motive:

- utilizare neadecvată sau incorectă
- manipulare incorectă sau neglijentă
- lucrări de reparații realizate în mod neadecvat
- montarea pieselor de schimb, care nu corespund modelului original
- influențe de natură fizică sau chimică pe suprafețele produsului
- modificări colorate pe mâner datorită spălării în mașina de spălat vase
- nerescpectarea acestei instrucțiuni de utilizare

Adresă Serviciul de asistență pentru clienți

Fissler GmbH
 Serviciul de asistență pentru clienți
 Harald-Fissler-Str. 10
 55768 Hopstädten-Weiersbach
 Tel.: +49 6781 - 403 100

Alte informații găsiți pe www.fissler.com

11. Eliminare

Contribuiți la protecția mediului înconjurător! Puteți să aruncați cutia de carton la tomberonul pentru deșeuri de hârtie. Deoarece aparatul conține numeroase materiale reciclabile respectiv, reutilizabile, ar trebui să-l predați pentru eliminare la un punct de colectare din orașul sau comuna dumneavoastră (centru de reciclare).

12. Întrebări și răspunsuri



AVERTISMENT!

Oprîți ochiul de aragaz, asigurați-vă că oala dumneavoastră sub presiune este fără presiune (vedeți capitolul 7) și lăsați să se răcească oala sub presiune, înainte de a încerca să remediați o defecțiune.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Întrebare	Cauza posibilă	Remedierea defecțiunii	Întrebare	Cauza posibilă	Remedierea defecțiunii
La începutul preparării, aburuliese mai mult timp decât în mod obișnuit, de sub mânerul capacului (la dispozitivul Euromatic)	Oala nu este închisă în mod corect. (Indicatorul pe mânerul capacului este pe culoarea roșie.) Alimentarea cu energie este prea mică. Dimensiunea ochiului de aragaz nu este adecvată pentru diametrul fundului oalei sub presiune. Mânerul pentru capac are o poziție lejeră. Dispozitivul Fissler Euromatic sau inelul O corespunzător este murdar sau deteriorat.	Închideți oala în mod corect. (Vedeți capitolul 4) (Indicatorul pe mânerul capacului este pe culoarea verde.) Reglați puterea maximă a sursei de căldură. Puneți oala sub presiune pe ochiul de aragaz adecvat. (Vedeți capitolul 5) Strângeți bine șurubul de fixare de la mânerul capacului pe partea interioară a capacului. Curătați respectiv, înlocuiți componentele. (Vedeți capitoile 5, 8, 9)	Indicatorul pentru preparare nu urcă.	Aburul ieșe la mânerul capacului. Aburul ieșe la marginea capacului. Prea puțin lichid a fost adăugat în oală. Unitatea cu supapă de preparare nu este înșurubată în mod corect și sigur.	Vedeți punctele anterioare. Vedeți punctele anterioare. Adăugați cantitatea minimă de lichid (200-300 ml). (Vedeți capitolul 5) Introduceți unitatea cu supapă de preparare în mod corect și strângeți șurubul de fixare. (Vedeți capitolul 8) Înlocuiți sau montați în mod corect garnitura respectivă. (Vedeți capitolul 9)
La începutul preparării nu ieșe abur.	Prea puțin lichid a fost adăugat în oală. Alimentarea cu energie este prea mică.	Adăugați cantitatea minimă de lichid (200-300 ml). (Vedeți capitolul 5) Reglați puterea maximă a sursei de căldură.	Aburul ieșe la unitatea cu supapă de preparare.	Temperatura este prea mare. (Indicatorul pentru preparare a continuat să urce peste cel de-al doilea cerc alb.)	Reglați înapoi alimentarea cu energie. Asigurați-vă că ati reglat alimentarea cu energie în aşa fel încât, indicatorul pentru preparare nu crește peste maraj de-a lungul întregii durate de preparare, la treapta de preparare dorită (primul sau al doilea cerc alb). (Vedeți capitolul 5)
Abur și/sau picături de apă ies pe marginea capacului, înainte ca indicatorul pentru preparare să înceapă să urce.	Garnitura de etanșare nu este poziționată corect. Garnitura de etanșare este murdară sau deteriorată. Oala nu este închisă în mod corect. (Indicatorul pe mânerul capacului este pe culoarea roșie.)	Poziționați în mod corect garnitura de etanșare. (Vedeți capitolul 5) Curătați sau înlocuiți garnitura de etanșare. Închideți oala în mod corect. (Vedeți capitolul 4) (Indicatorul pe mânerul capacului este pe culoarea verde.)	Unitatea cu supapă de preparare nu este înșurubată în mod corect și sigur.	Introduceți unitatea cu supapă de preparare în mod corect și strângeți bine șurubul de fixare. (Vedeți capitolul 8)	DE EN FR ES IT NL RU GR TR KO ZH JA PL CZ SR HR HU SK SL RO BL AR

Întrebare	Cauza posibilă	Remedierea defecțiunii	Întrebare	Cauza posibilă	Remedierea defecțiunii
Aburul iese la unitatea cu supapă de preparare.	Inelul O, garnitura pentru scaunul supapei sau membrana expandabilă lipsesc, sunt defecte sau sunt montate greșit.	Înlocuiți sau montați corect garnitura respectivă. (Vedeți capitolul 9)	La marginea capacului ieșe abur puternic, cu toate că indicatorul pentru preparare a urcat deja.	Garnitura de etanșare a reacționat ca un dispozitiv de siguranță. Acest lucru se întâmplă, atunci când supapa pentru preparare și dispozitivul Euromatic sunt murdare sau defecte.	Dispuneți verificarea aparatului de către Serviciul de asistență pentru clienți Fissler.
Sub mânerul pentru capac (la dispozitivul Euromatic) iese abur, cu toate că indicatorul pentru preparare a urcat deja.	Mânerul pentru capac are o poziție lejeră. Piulița plată pentru șurubul de fixare al mânerului capacului sau inelul O pentru dispozitivul Euromatic lipsesc, sunt defecte sau sunt montate greșit. Dacă iese o cantitate mare de abur, este posibil ca dispozitivul Euromatic să acționeze ca un dispozitiv de siguranță. Acest lucru se întâmplă, atunci când supapa de preparare este murdară sau defectă.	Strângeți bine șurubul de fixare de la mânerul capacului pe partea interioară a capacului. Înlocuiți sau montați corect garnitura respectivă. (Vedeți capitolul 9) Îndepărtați și curățați sau înlocuiți unitatea cu supapă de preparare. (Vedeți capitolul 8)	Aburul iese sub capacul rotund de la mânerul pentru capac sau la butonul de comandă.	O garnitură este defectă.	Înlocuiți mânerul capacului sau dispuneți verificarea acestuia de către Serviciul de asistență pentru clienți Fissler.
Mânerul pentru capac are o poziție lejeră.	Șurubul de fixare nu este strâns bine.	Strângeți bine șurubul de fixare de la mânerul capacului pe partea interioară a capacului.	Oala se închide cu greutate respectiv, butonul de comandă nu sare în afară când se închide oala.	Mânerul capacului și/sau mânerul/coada oalei nu sunt montate corect. Mânerul pentru capac este defect. Garnitura de etanșare nu este poziționată corect.	Controlați fixarea mânerelor și dacă este cazul, strângeți-le bine. Înlocuiți mânerul pentru capac. Poziționați în mod corect garnitura de etanșare. (Vedeți capitolul 5)
Mânerele pe oală au o poziție lejeră.	Șuruburile de la mâner nu sunt strânse bine.	Strângeți bine șuruburile cu șurubelnitia.	Oala nu este închisă în mod corect. (Indicatorul pe mânerul capacului este pe culoarea roșie.)	Închideți oala în mod corect. (Vedeți capitolul 4) (Indicatorul pe mânerul capacului este pe culoarea verde.)	
La marginea capacului ieșe abur puternic, cu toate că indicatorul pentru preparare a urcat deja.	Garnitura de etanșare este defectă.	Înlocuiți garnitura pentru etanșare. (Vedeți capitolul 9)	Oala nu poate fi deschisă.	Mai este presiune în oală. Dispozitivul Euromatic s-a blocat.	Reduceți presiunea din oala. (Vedeți capitolul 7) Eliberați butonul de comandă. Apăsați ușor spre stânga mânerul pentru capac.

Благодарим Ви за доверието

и поздравления за закупуването на Вашата нова тенджера под налягане vitaquick®. В разработването на това ново поколение тенджери под налягане на Fissler са вложени над 60 години опит.

За бързо, вкусно и запазващо витамините приготвяне на ястия, тенджерите под налягане днес са толкова актуални, колкото и преди – но по отношение на удобството при ползване и дизайна vitaquick® поставя нови стандарти.

За да използвате дълго време с удоволствие Вашата тенджера под налягане, старательно произведена в Германия, и да постигнете оптимален срок на експлоатация, моля, съблюдавайте следните указания. Пожелаваме Ви да изprobвате с удоволствие разнообразните възможности на Вашата vitaquick® и успех!

Съдържание

1. Употреба по предназначение	480	Подготовка	489
2. Указания за безопасност	480	Избор на степента на готвене	489
Упътване за употреба	480	Запарване и обезвъздушаване	490
Надзор	480	Индикатор за готвене	490
Безопасна употреба	480	Време за готвене	491
на тенджерата под налягане	480	7. Освобождаване на парата от vitaquick®	491
Безопасност и поддръжка	481	8. Почистване и грижи	493
Работа на тенджерата под	482	Почистване	493
налягане	482	Сглобяване на клапана за готвене	493
Отваряне на тенджерата	482	и дръжката на капака	493
3. Описание и предимства на vitaquick®	483	Съхранение	494
4. Преди първата употреба	485	9. Поддръжка и резервни части	494
Отваряне на тенджерата	485	Указания за смяна на части	494
Помощно позициониращо	485	Резервни части	495
устройство	485	Принадлежности	495
Затваряне на тенджерата	485	10. Гаранция и сервиз	496
Индикатор за заключване	486	Гаранция на производителя	496
Почистване	486	Изключения от гаранцията	497
5. Указания за употребата	486	Адрес на сервиса за обслужване	497
Предпазни устройства	486	на клиенти	497
Количество за пълнене	487	11. Отстраняване като отпадък	497
Пригодност на печката	488	12. Въпроси и отговори	498
Регулиране на котлона	488		
Съвети за енергоспестяване	489		
6. Готвене с vitaquick®	489		

1. Употреба по предназначение

- Уредите за бързо готвене под налягане Fissler служат за бързо приготвяне на ястия, както и за предвидените в раздел 6 цели и могат да се използват само с това предназначение. При неправилна употреба могат да възникнат опасности.
- Уредите за бързо готвене под налягане Fissler са предназначени само за лична употреба.
- Уредите за бързо готвене под налягане Fissler могат да се използват само до максимална мощност на печката от 3700 Watt.
- Съблюдавайте нивото на пълнене, посочено в раздел 5, за да се гарантира безопасна употреба на уреда за бързо готвене под налягане.



2. Указания за безопасност

Упътване за употреба

- Моля, прочетете изцяло упътването за употреба и всички инструкции, преди да използвате тенджерата под налягане vitaquick®, тъй като неправилната употреба може да доведе до повреди.
- Моля, съхранявайте упътването за употреба, докато притежавате продукта.**
Ако сте изгубили упътването за употреба, можете да го изтеглите от нашия уебсайт www.fissler.com.
- Не предоставяйте тенджерата под налягане на никого, който не се е запознал предварително с упътването за употреба.
- Моля, предайте тенджерата си под налягане на трети страни само с упътването за употреба.

Надзор

- Опасност от задушаване с найлонов плик. Дръжте найлоновия плик далече от деца, тъй като съществува опасност от задушаване.
- Не използвайте тенджерата под налягане в близост до деца.
- Моля, никога не оставяйте тенджерата под налягане без надзор. Регулирайте силата на загряване, така че индикаторът за готвене да не надвишава втората маркировка. Ако силата на загряване не се намали, парата излиза през клапана и тенджерата губи течност. Пълната загуба на течност води до загаряне на хранителните продукти и може да предизвика повреди на тенджерата и котлона.

Безопасна употреба на тенджерата под налягане

- Никога не използвайте тенджера под налягане или тиган под налягане в гореща фурна. Дръжките, клапаните и предпазните устройства се повреждат от високата температура и след това не могат да изпълняват функцията си за безопасност.

- Фритирайте в тенджера под налягане по принцип без капак и я пълнете с мазнина максимум до половината. Никога не фритирайте под налягане!
- Тенджерите под налягане не бива да се използват в медицинската област. Тъй като тенджерите под налягане не са проектирани за необходимата температура на стерилизация, те не бива да се използват като медицински стерилизатор.
- Не пригответе ябълков мус и компот в тенджера под налягане, тъй като често се образуват мехурчета пара, които могат да се пръснат при отваряне и да предизвикат попарване.
- При готвене на месо в тенджера под налягане, в месото се създава свръхналягане. Затова, моля, след отваряне на тенджерата под налягане оставете месото да си почине за кратко, преди да го срежете или преместите, за да избегнете изгаряния.

Безопасност и поддръжка

- Използвайте тенджерата под налягане само с оригинални и напълно функционални компоненти Fissler. Използвайте само оригинални резервни части Fissler. Използвайте по-специално само тенджери и капаци от същия модел, както и други резервни части, чието изпълнение е предназначено за Вашия уред (виж раздел 9). При несъблюдаване на това изискване се нарушават функцията и безопасността на тенджерата под налягане.
- Преди всяка употреба се уверете, че всички клапани и предпазни устройства са функционално изправни и чисти. Само така може да се гарантира безопасна работа. Информация за това ще намерите в раздел 5.
- Не извършвайте модификации на тенджерата под налягане. По-специално не извършвайте промени в предпазните устройства – с изключение на мерките за поддръжка, посочени упътването за употреба. Клапаните не бива да се смазват!
- Подменяйте редовно износащи се части, като уплътнителен пръстен и други гумени части, с оригинални резервни части Fissler, т.е. след максимум 400 процеса на готвене или най-късно след 2 години. Части, които имат видими повреди (напр. втвърдяване, пукнатини, обезцветяване, прегряване или деформация) или които не прилягат правилно, трябва да се подменят незабавно. При несъблюдаване на това изискване се нарушават функцията и безопасността на Вашата тенджера под налягане.
- За Ваша собствена безопасност, моля, затегнете незабавно всички разхлабени винтове.
- Подменете незабавно също и напуканите или повредени пластмасови дръжки с оригинални резервни части Fissler.

Указание за поправката:

Малките поправки можете да изпълните сами:

- Подмяна на компоненти, повредени от износване (упътнителен пръстен, клапан за готвене, Euromatic® или дръжки).
- Затягане на винтове.

За други ремонти се обрънете към сервиза за обслужване на клиенти на Fissler, моля.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

481

(Виж раздел 10).

Работа на тенджерата под налягане

- Този уред готви под налягане. Употреба извън предназначението може да доведе до изгаряния. Уверете се, че преди нагряване уредът е заключен правилно. Информация за това ще намерите в раздел 4. Никога не използвайте тенджера под налягане със свободно поставен капак.
- Използвайте само източници на топлина, посочени в раздел 5.
- Никога не загрявайте тенджерата под налягане без течност, тъй като в резултат на прегреването уредът, клапаните, предпазните устройства и котлонът могат да се повредят. В такъв случай не използвайте повече тенджерата под налягане, тъй като не се гарантира за функциите на предпазните устройства. Изпратете Вашата тенджера под налягане за проверка в сервиза за обслужване на клиенти на Fissler.
- Минимално количество за пълнене: 200-300 ml вода в зависимост от диаметъра на Вашия уред (вж маркировката min). В случай на прегреване, пластмасовите части на тенджерата или алюминиевата сърцевина в основата могат да се стопят и втечнят. Ако това се случи, изключете котлона и не местете тенджерата, докато се охлади напълно. Проверете помещението.
- Никога не пълнете тенджерата под налягане повече от $\frac{2}{3}$ от вместимостта ѝ (вж маркировката max, съответства на полезната вместимост). За хранителни продукти, които се пенят или разширяват по време на готвене (като ориз, бульони или сушени зеленчуци), напълнете тенджерата под налягане максимум до половината от вместимостта ѝ (вж маркировката $\frac{1}{2}$).
- За фасул и други бобови растения напълнете тенджерата под налягане максимум до маркировката $\frac{1}{3}$, тъй като тънката им обивка може леко да се надигне и да запуши клапаните.
- Местете тенджерата под налягане много внимателно, когато е под налягане и не докосвайте горещи повърхности. За целта използвайте дръжките и контролните елементи. При необходимост използвайте защита за ръцете.

Отваряне на тенджерата

- Никога не отваряйте тенджерата под налягане със сила. Не я отваряйте, преди да сте се уверите, че вътрешното налягане е спаднало напълно. Информация за това ще намерите в раздел 7.
- Винаги разклащайте тенджерата под налягане, преди да я отворите, за да не пръскат мехурчета пара и да не се изгорите. Това е особено важно при освобождаване на парата или след охлаждане под течаща вода.
- При освобождаване на парата винаги дръжте ръцете, главата и торса извън опасната зона, за да не се нараните от излизашата пара. Това важи по-специално при бързо освобождаване на парата посредством контролния бутон.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не използвайте тенджерата под налягане, ако тя или части от нея са повредени или деформирани или ако тяхната функция не съответства на описанието в това упътване на употреба. В този случай се обрнете към най-близкия специализиран магазин на Fissler или към сервиза за обслужване на клиенти на Fissler GmbH.
(Виж раздел 10)

3. Описание и предимства на vitaquick®

Виж фигура A

1. Приставка за готовене на пара (в зависимост от модела)

- с наддължна перфорация за оптимално проникване на парата
- с прегради за свободен поток на парата и при по-обемни продукти
- с поставка под формата на триножник

2. Помощна дръжка

- с дълбок жлеб за хващане с цел безопасно пренасяне

3. Отвори за излизане на парата (клапан за готовене)

- при надвишаване на степента за готовене

4. Клапан за готовене

- с индикатор за готовене
- с клапан за автоматично ограничаване на налягането (регулатор на налягането)
- свалящ се за лесно почистване

5. Голям индикатор за готовене

- с маркировки за регулиране на степента за щадящо или бързо готовене

6. Отвори за излизане на парата (дръжка на капака)

- при запарване
- при задействане на Euromatic
- при освобождаване на парата посредством контролния бутон

7. Контролен бутон

- за отваряне и освобождаване на парата от тенджерата

8. Индикатор за заключване

- отчита дали тенджерата е заключена

9. Дръжка на капака

- сваляща се за лесно почистване

10. Мерителна скала с маркировка за нивото на пълнене

- за лесно дозиране на течности без мерителна чаша
- с маркировка min за минималното количество на пълнене с течност
- с маркировка max за максималното количество на пълнене при нормални хранителни продукти
- с маркировка $\frac{1}{2}$ за максималното количество на пълнене при надигащи се хранителни продукти

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

- с маркировка $\frac{1}{3}$ за максималното количество на пълнене при фасул и други бобови растения

11. Дръжка на тенджерата

- с противопълзгащо покритие за сигурен захват

12. Само за помощното позициониращо устройство

- за поставяне на помощното позициониращо устройство

13. Защита против пламък

- предпазва дръжките при употреба върху газов котлон

14. Помощно позициониращо устройство

- за лесно поставяне на капака

15. Конусообразен корпус на тенджерата

- за поставяне на тенджери една в друга (също и с еднакъв диаметър)

16. Супертермична основа /Основа cookstar® за всякаъв вид котлони (в зависимост от модела)

- за оптимални топлинни свойства върху всякаъв вид котлони, включително индукционни

17. Ролкова мембрана

- за уплътнение на индикатора за готовене

18. Уплътнение на гнездото на клапана

- за уплътняване на клапана за готовене

19. О-пръстен за клапана за готовене

- за уплътняване на клапана за готовене

20. Обезопасяващ палец (предпазно устройство)

- предотвратява създаване на налягане при неправилно заключена тенджера

21. Fissler Euromatic (предпазно устройство)

- за автоматично запарване
- предотвратява създаване на налягане при неправилно заключена тенджера
- ограничава автоматично налягането
- предотвратява отваряне на тенджерата, докато в нея има налягане

22. Закрепващ винт за дръжката на капака

- обслужване без инструменти
- с плоско уплътнение, фиксирано в капака

23. Уплътнителен пръстен (предпазно устройство)

- от висококачествен силикон
- с предпазни джобове за ограничаване на налягането

24. Винт за закрепване на клапана за готовене

- с тесен процеп, лесно развиване без инструменти

Виж фигура B/B1

- Номинална вместимост (не съответства на полезната вместимост)
- СЕ маркировка (удостоверява съответствието на уреда с Директивата на ЕС за тенджери под налягане)
- Максимално работно налягане (максимално допустимо регулируемо налягане на клапана за готовене)

- Дата на производство (календарна седмица/година)
- РС > описва работното налягане при готовене, виж раздел 6 „Избор на степен на готовене“
- PS > описва максимално допустимото налягане

Виж фигура B2

Стандарт (удостоверява съответствието на уреда с GB 15066-2004, важи само за Китай)

- Тип завъртане
- Основа от многослоен композит
- Вътрешен диаметър
- Номинална вместимост (не съответства на полезната вместимост)
- Диапазон на номинално работно налягане / Диапазон на номинално налягане
- Номер на стандарта GB 15066-2004

4. Преди първата употреба

Преди първата употреба се запознайте с тенджерата и работата с нея и проверете пълнотата на доставката (виж фигура A). Приставката при някои уреди представлява допълнителен уред.

Отваряне на тенджерата

Виж фигура C

Натиснете контролния бутон (фиг. A-7) на дръжката на капака по посока на стрелката и завъртете капака обратно на часовниковата стрелка (надясно) до ограничител. Сега капакът може да се свали.

Помощно позициониращо устройство

На капака е поставена метална пластина с надпис „Close“ (фиг. A-14), а жлебът (фиг. A-12) в дръжката на тенджерата се явява противоположната страна. Това служи за лесно позициониране на капака.

Затваряне на тенджерата

Виж фигура D

Поставете капака, като го държите под лек ъгъл, вкарайте помощното позициониращо устройство в жлеба на дръжката на тенджерата и след това го спуснете. Правилното положение на поставяне на капака е маркирано с кръгов символ върху капака, както и допълнително с червени точки върху помощното позициониращо устройство и дръжката на тенджерата. Ако тези точки са точно противоположни, капакът може да се постави.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Виж фигура E

За заключване завъртете капака по посока на часовниковата стрелка (наляво) до ограничител, докато тенджерата се заключи с осезаемо „щракване“.

Индикатор за заключване**Виж фигура F**

Можете да установите дали тенджерата е заключена правилно и готова за употреба по индикатора за заключване (фиг. A-8) в дръжката на капака.

Зелено: Тенджерата е заключена правилно и готова за употреба.

Червено: Тенджерата не е заключена правилно, затова не може да се създаде налягане.

Почистване

Моля, преди първата употреба измийте основно тенджерата, капака и уплътнителния пръстен. Така ще премахнете евентуално наличен прах от полирането и слабо замърсяване.

Препоръчваме след това да третирате тенджерата и капака с препарат за поддръжка на благородна стомана. По този начин благородната стомана става по-устойчива на соли и кисели хранителни продукти. Остатьците от препарата за поддръжка винаги трябва да се измиват основно. Можете да повторите третирането при необходимост, респ. при променен вид на повърхността от благородна стомана.

5. Указания за употребата**Предпазни устройства**

Вашата тенджера под налягане vitaquick® е оборудвана с различни устройства, осигуряващи самостоятелно безопасността на уреда. Моля, преди всяка употреба проверявайте функционалността на посочените по-долу предпазни устройства и никога не ги модифицирайте. Уверете се преди готовене, че клапанът за готовене и дръжката на капака са сглобени правилно и закрепени надеждно. Указания за това ще намерите в раздел 8.

Клапан за готовене (фиг. A-4)**Виж фигура G**

Свалете клапана за готовене от капака. Чрез натискане с пръст проверете дали индикаторът за готовене (1) и тялото на клапана (2) се движат свободно и се връщат обратно.

Euromatic (фиг. A-21)**Виж фигура H+I**

Уверете се, че Euromatic е чист и свободно подвижен в капака.

Уплътнителният O-пръстен трябва да лежи изцяло в предвидения прорез.

Виж фигура J

Чрез натискане с пръст проверете дали бялата сфера в Euromatic се движи свободно и се връща обратно.

Уплътнителен пръстен (фиг. A-23) и Обезопасяващ палец (фиг. A-20)**Виж фигура K**

Проверете дали уплътнителният пръстен и ръбът на капака са чисти, дали уплътнителният пръстен е изправен и обезопасяващият палец (1) може да се движи свободно.

Поставете уплътнителния пръстен така, че да прилегне наравно и под извитите навътре сегменти на ръба (2) от вътрешната страна на капака. Уплътнителният пръстен трябва да прилегне пред обезопасяващият палец, т.е. да се избутва от ръба на капака.

Количество за пълнене**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Никога не гответе без достатъчно течност и се уверете, че течността в тенджерата под налягане не се е изпарила напълно. Несъблюдаването на това изискване може да доведе до загаряне на хранителните продукти и да повреди дръжките и клапаните на тенджерата, на предпазните устройства и котлона. В такъв случай не използвайте повече тенджерата под налягане, тъй като не се гарантира за функциите на предпазните устройства. Изпратете Вашата тенджера под налягане за проверка в сервиза за обслужване на клиенти на Fissler.

Виж фигура L

Моля, при бързо готовене съблюдавайте следните данни за количеството на пълнене. За лесно дозиране от вътрешната страна на тенджерата има скала (min/max).

За създаване на пара – в зависимост от диаметъра на уреда – са необходими минимум 200-300 ml течност, независимо дали готовите с или без приставка. Никога не използвайте тенджерата под налягане без това минимално количество течност.

Ø 18 cm: 200 ml

Ø 22 cm: 250 ml

Ø 26 cm: 300 ml

Тенджерата под налягане може да се пълни максимум до 2/3 от вместимостта ѝ (полезен обем), за да се осигури безопасна работа. (виж маркировката max)

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

$\frac{1}{2}$

За хранителни продукти, които се пенят или разширяват по време на готвене, като напр. ориз, бульони или сушени зеленчуци, тенджерата под налягане може да се пълни максимум до половината от вместимостта ѝ (виж маркировката $\frac{1}{2}$).

 $\frac{1}{3}$

При готвене на фасул и други бобови растения напълнете тенджерата само до $\frac{1}{3}$ (виж маркировката $\frac{1}{3}$), тъй като тънката им обвивка може леко да се надигне и да запуши клапаните.

Пригодност на печката

Уредите за бързо готвене под налягане Fissler са подходящи за всички видове печки. Към тях спадат газови печки, както и електрически/чугунени/стъклокерамични/индукционни котлони.

За да избегне надраскане на стъклокерамичния плот, винаги трябва да повдигате съдовете си при преместване. Fissler не поема отговорност за произтичащи от това щети.



Регулиране на котлона

Отворената тенджера под налягане никога не трябва да се загрява на максимална степен за повече от 2 минути, празна или с мазнина, тъй като прегреването може да повреди основата.

Чугун/стъклокерамика (излъчване/халоген):

Нагревателната плоча трябва да съответства на диаметъра на основата на тенджерата или да е по-малка.

Газова печка:

Поставяйте гороварския съд в средата и избягвайте разширяване на пламъка, тъй като това ще повреди пластиковите дръжки.

Индукция:

Винаги поставяйте гороварския съд в средата на котлона. Размерът на основата на тенджерата трябва да съвпада или да бъде по-голям от размера на котлона, в противен случай котлонът може да не реагира на основата на тенджерата.

Специални указания за индукционните печки:

За да избегнете прегреване и повреда на гороварските съдове поради високата ефективност на индукцията, моля, никога не ги загрявайте празни без надзор. Моля, съблюдавайте допълнително указанията за употреба, посочени от производителя на печката.

По време на употреба може да се чува свистене. Този шум е технически обусловен и не е признак за дефект на печката или гороварските съдове.

Съвети за енергоспестяване

- Когато сте избрали степен за щадящо или бързо готвене, регулирайте котлона така, че индикаторът да не надвишава маркировката за съответната степен на готвене и клапанът да не започне да изпуска пара
- Използвайте котлон с подходящ размер (виж данните по-горе)
- Изберете размера на гороварските съдове според приготвяното количество
- Използвайте акумулираната топлина в основата. Изключете котлона преди края на готвенето, за да използвате времето за охлаждане

6. Готвене с vitaquick®



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Уверете се, че течността в тенджерата под налягане никога не се изпарява напълно! (сравни указанията в раздел 5)

В тенджерата под налягане можете да готвите по множество начини:

- задушаване на месо
- супи и яхни
- зеленчуци и картофи
- приготвяне на ориз
- приготвяне на риба
- фритиране (без капак)
- готвене на пара
- приготвяне на храни за замразяване
- запарване
- сокоизстискване
- стерилизиране
- приготвяне на меню

Повече информация и рецепти ще намерите на www.fissler.com

Подготовка

Изсипете съставките по рецептата в тенджерата под налягане. Съблюдавайте посоченото количество за пълнене (раздел 5).

След това поставете капака и заключете тенджерата.

Ако индикаторът за заключване (фиг. A-8) в дръжката на капака отчита зелено, тенджерата е готова (раздел 4).

Избор на степента на готвене

Виж фигура M

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

С Вашата vitaquick® можете да избирате между две степени на готвене: степен за щадящо готвене (1. пръстен) и степен за бързо готвене (2. пръстен).

Степен 1 (1.пръстен), ок. 109°C (степен за щадящо готвене)

(40 kPa работно налягане)

За много чувствителни ястия като риба и зеленчуци

Степен 2 (2. пръстен), ок. 117°C (степен за бързо готвене)

(80 kPa работно налягане)

за всички други ястия като месни ястия и яхнии

Запарване и обезвъздушаване

Загрейте тенджерата под налягане на най-високата степен.

Под дръжката на капака (фиг. A-6) излиза пара, а по този начин и атмосферният кислород, който е вреден за витамините.

Този процес може да трае няколко минути. Когато Euromatic се затвори и не излиза повече пара, започва да се създава налягане. Малко по-късно индикаторът за готвене (фиг. A-5) започва да се покачва.

Индикатор за готвене

Виж фигура N

Индикаторът за готвене отчита чрез две маркировки (бели пръстени), че е достигната съответната степен на готвене.

Първи пръстен:

Достигната е степен на готвене 1 (степен за щадящо готвене).

За да пригответе хrани на степен за щадящо готвене, трябва да намалите степента на загряване малко преди да се види първият бял пръстен. Печката трябва да се регулира така, че този първи пръстен да се вижда по време на целия процес на готвене, но да не се надвишава.

Втори пръстен:

Достигната е степен на готвене 2 (степен за бързо готвене).

За да пригответе хrани на степен за бързо готвене, трябва да намалите малко степента на загряване едва когато се вижда първият бял пръстен. Печката трябва да се регулира така, че вторият пръстен да се вижда по време на целия процес на готвене, но да не се надвишава.

Когато индикаторът за готвене продължи да се надига след появата на втория бял пръстен, се чува съскащ звук и от клапана за готвене излиза пара. В този случай степента на загряване е твърде висока и трябва да бъде намалена, в противен случай течността в тенджерата се изпарява.

Време за готвене

Времето за готвене се измерва от момента на достигане на избраната степен на готвене (първи или втори бял пръстен).

Основни правила:

1. Времето за готвене на степен 2 отговаря приблизително на $\frac{1}{2}$ до $\frac{1}{3}$ от нормалното време за готвене при използване на стандартна тенджера.
2. Времето за готвене на степен 1 е по-дълго с около 50% отколкото на степен 2.
3. Данните за времето за готвене могат да варират, тъй като количеството, формата, размерът и текстурата на хранителните продукти влияят върху времето за готвене.

Пример небелени картофи:

стандартно време за готвене	време за готвене степен 2	време за готвене степен 1
ок. 30 min	ок. 12 min.	ок. 18 min.

В края на времето за готвене свалете тенджерата под налягане от котлона, оставете налягането да излезе (виж указанията в следващия раздел) и едва след това я отворете.

Друго време за готвене ще намерите след страница 526 ff.

7. Освобождаване на парата от vitaquick®



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никога не отваряйте тенджерата под налягане със сила. Тенджерата може да се отваря само когато индикаторът за готвене е потънал напълно и при задействане на контролния бутон не излиза повече пара.

Има 3 метода за освобождаване на парата от Вашата тенджера под налягане

Fissler

Трябва да изберете начина на освобождаване на парата в зависимост от пригответните продуктите.

За леко разпенващи се или надигащи се хранителни продукти, като напр. бобови растения, супи или яхнии или за такива с чувствителна обивка, като напр. небелени картофи, не бива да се използва метод за бързо намаляване на налягането, в противен случай продуктите може да излязат или обивката да се спука.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Метод 1

Бързо освобождаване на парата посредством контролния бутона

Виж фигура O

Чрез леко натискане на контролния бутона (фиг. A-7) по посока на стрелката парата излиза под дръжката на капака (фиг. A-6). Моля, задръжте бутона натиснат, докато индикаторът за готовене потъне напълно и повече не излиза пара.

След това отпуснете бутона, разплатете внимателно тенджерата и натиснете отново контролния бутон. Повторете този процес, докато повече не излиза пара. Когато налягането в тенджерата е освободено, Euromatic потъва. Сега можете да натиснете изцяло контролния бутон, за да отворите тенджерата.

Указание:

Докато в тенджерата има налягане, контролният бутон не може се натисне изцяло. Това служи за Ваша безопасност, защото така тенджерата не може да се отвори по невнимание, докато все още е под налягане. Не се опитвайте да натискате контролния бутон със сила.

Метод 2

Охлаждане

Можете да изберете този метод, за да използвате остатъчната топлина в тенджерата. За целта свалете тенджерата от печката малко преди края на времето за готовене и я оставете да се охлади бавно, докато индикаторът за готовене потъне напълно. След това натиснете леко контролния бутон, за да се освободи остатъчното налягане. Когато не излиза повече пара, отпуснете бутона, разплатете внимателно тенджерата и натиснете отново контролния бутон. Повторете този процес, докато повече не излиза пара. Когато налягането в тенджерата е освободено, Euromatic потъва. Сега за отваряне на тенджерата можете да натиснете контролния бутон напълно.

Този метод е подходящ преди всичко за ястия, изискващи дълго време за готовене.

Метод 3

Бързо освобождаване на налягането под течаща вода

Виж фигура Q

Ако излизашата пара Ви смущава, можете да освободите налягането в тенджерата под течаща вода. За целта поставете тенджерата в мивката и пуснете да тече студена вода отстрани на капака (не върху дръжката на капака и клапана за готовене), докато индикаторът за готовене потъне напълно.

След това натиснете леко контролния бутон, за да се освободи остатъчното налягане. Когато не излиза повече пара, отпуснете бутона, разплатете внимателно тенджерата и натиснете отново контролния бутон. Повторете този процес, докато повече не излиза пара. Когато налягането в тенджерата е освободено, Euromatic потъва. Сега можете да натиснете изцяло контролния бутон, за да отворите тенджерата.

8. Почистване и грижи

Почистване

Почиствайте тенджерата под налягане след всяка употреба.

- Освободете упълнителния пръстен от капака и го измийте на ръка
- Свалете клапана за готовене и го почистете с влажна кърпа
- Свалете дръжката на капака и я изплакнете под течаща вода
- Тенджерата, капакът (без упълнителния пръстен, клапана за готовене и дръжката на капака) и приставките могат да се мият също и в съдомиялната машина

Моля, съблюдавайте:

- За измиване използвайте гореща вода със стандартен препарат за съдове и гъба или мека четка. Моля, избягвайте островърхи, груби или остри предмети. При силно замърсяване за вътрешната страна и основата можете да използвате също и грубата страна на гъбата.
- Не допускайте засъхване на хранителни остатъци и не съхранявайте продължително време ястия в тенджерата, тъй като те могат да предизвикат образуване на петна и промени по повърхността от благородна стомана
- За третиране на повърхността използвайте препарат за поддръжка на благородна стомана. Той е много подходящ за премахване на бели петна, дъгообразен оттенък или отлагания
- За почистване в съдомиялна машина използвайте само домакински продукти в дозировка, препоръчана от производителя, не използвайте индустриски или също концентрирани препарати

Сглобяване на клапана за готовене и дръжката на капака

Клапан за готовене (фиг. A-4)

Сваляне:

Виж фигура R

Освободете закрепващия винт (фиг. A-24), като го развиете обратно на часовниковата стрелка и свалете клапана за готовене. Закрепващият винт може да се развие без инструменти, с помощта на монета.

Сглобяване:

Виж фигура S

Поставете клапана за готовене (1) отгоре в капака в определената позиция (центриран върху болта), завийте закрепващия винт (2) по посока на часовниковата стрелка отдолу и го затегнете здраво.

Дръжка на капака (фиг. A-9)

Сваляне:

Виж фигура T

Освободете дръжката на капака, като развиете закрепващия винт (фиг. A-22) от вътрешната страна на капака обратно на часовниковата стрелка.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Сглобяване:

Виж фигура U

Хванете дръжката на капака и поставете капака в определената позиция.

Завийте закрепващия винт по посока на часовниковата стрелка и го затегнете здраво.

Съхранение

Уплътнителният пръстен трябва да се съхранява на тъмно (защитено от слънчева светлина и UV лъчение), сухо и чисто място.

За да се защити уплътнителният пръстен и да не се смачка, след почистване поставете капака с обратната страна върху тенджерата.

9. Поддръжка и резервни части



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Износващите се части, като уплътнителен пръстен и други гумени части, следва да се подменят редовно с оригинални резервни части на Fissler след максимум 400 процеса на готвене или най-късно след 2 години. Части, които имат видими повреди (напр. втвърдяване, пукнатини, обезцветяване или деформация) или които не прилягат правилно, също трябва да се подменят незабавно.

При несъблюдаване на това изискване се нарушават функцията и безопасността на Вашата тенджера под налягане. **При възникнали въпроси, моля, обърнете се към нашия сервис за обслужване на клиенти или към персонала на специализирания магазин.**

Указания за смяна на части

Уплътнителен пръстен (фиг. A-23)

Виж раздел 5.

Ролкова мембрana (фиг. A-17)

Виж фигура V

Развийте клапана за готвене от капака и извадете старата ролкова мембра на. Поставете новата ролкова мембра на отвора на капака. Проверете правилното прилягане чрез завъртане.

Сглобете клапана за готвене (виж раздел 8)

Клапан за готвене (фиг. A-4)

Виж фигура W

Освободете закрепващия винт (фиг. A-24), като го развиете обратно на часовниковата стрелка и свалете клапана за готвене. Закрепващият винт може да се развие без инструменти, с помощта на монета.

Сглобяване:

Виж фигура S

Поставете клапана за готвене (1) отгоре в капака в определената позиция (центриран върху болта), завийте закрепващия винт (2) по посока на часовниковата стрелка отдолу и го затегнете здраво.

Уплътнение на гнездото на клапана (фиг. A-19)

Виж фигура X

Развийте клапана за готвене от капака и отстранете старото уплътнение. Поставете новото уплътнение и се уверете, че то е чисто и разположено наравно от двете страни на капака.

O-пръстен за Euromatic (фиг. A-21)

Виж фигура I

Разглобяването/сглобяването се извършва от вътрешната страна на капака. Уверете се, че уплътнението лежи изцяло в предвидения прорез.

Euromatic (фиг. A-21)

За разглобяването/сглобяването на Euromatic първо трябва да свалите дръжката на капака. За целта е необходимо само да развиете винта от вътрешната страна на капака. Можете да извадите Euromatic от капака, когато сте отстранили O-пръстена. За сглобяването прокарайте новия Euromatic без O-пръстен през капака така, че страната с бялата сфера да прилегне от вътрешната страна на капака. След това поставете O-пръстена, както е описано по-горе.

Резервни части

Резервна част..... Диаметър..... Артикул номер

Помощна дръжка на тиган под налягане фиг. (Y-3) 22 см 600-300-02-840

..... 26 см 600-700-04-840

Помощна дръжка на тенджера под налягане

(фиг. Y-3) 22 см 600-300-04-840

..... 26 см 600-700-08-840

Дръжка на капак (фиг. Y-4) всички 600-000-11-770

Закрепващ винт за дръжка на капак

с плоско уплътнение (фиг. Y-12) всички 600-000-00-712

Принадлежности

Принадлежности..... Диаметър..... Артикул номер

Приставка с перфорация (вкл. триножник)

(фиг. Z-1) 22 см 610-300-00-800

..... 26 см 610-700-00-800

Приставка с перфорация (вкл. триножник)

(фиг. Z-2) 22 см 610-300-00-820

..... 26 см 610-700-00-820

Допълнителен капак стъклен (фиг. Z-3) 22 см 021-641-22-600

Допълнителен капак метален (фиг. Z-4) 22 см 623-000-22-700

DE

EN

FR

ES

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

495

.....	26 см	623-000-26-700
Уплътнителен пръстен (фиг. Y-1).....	22 см	600-000-22-795
.....	26 см	600-000-26-795
Клапан за готвене (фиг. Y-5).....	всички.....	600-000-00-700
Комплект от ролкова мембрана, О-пръстен, уплътнение на гнездо на клапан (фиг. Y-7, Y-8, Y-9) всички.....	600-000-01-706	
Euromatic комплект (фиг. Y-10).....	всички.....	011-631-00-750

Можете да закупите всички оригинални резервни части Fissler в специализираните магазини на Fissler. Нашият сервис за обслужване на клиенти също ще Ви помогне с удоволствие (виж раздел 10).

Списък на търговците, както и повече информация ще намерите на www.fissler.com

10. Гаранция и сервис

Всеки продукт на Fissler е изработен прецизно от висококачествени материали. До завършителната фаза качеството на нашите продукти се тества неколкоократно и накрая подлежи на строга окончателна проверка. Затова ние поемаме гаранция за посочените продукти на Fissler в съответствие със следните гаранционни условия от датата на покупка, независимо от държавата, в която сте закупили този продукт на Fissler. Ние гарантираме, че тези продукти на Fissler нямат материални или технологични дефекти. В допълнение към нея имате законови гаранционни права, които не се ограничават от гаранцията.

Гаранция на производителя

Ние поемаме гаранция за всички наши тенджери под налягане от датата на покупката. Ако имате рекламиации, моля, върнете целия уред заедно с касовата бележка на Вашия търговец или изпратете продукта добре опакован в сервиза на Fissler (виж адреса по-долу). При гаранционно събитие Fissler или ще поправи по своя преценка и за своя сметка продукта, или ще го замени съответно с друг.

Претенции, произтичащи от тази гаранция, съществуват само ако и доколкото

- продуктът няма повреди или признания на износване, причинени от употреба, отклоняваща се от нормалното предназначение и/или спецификациите в ръководството за експлоатация,
- продуктът няма признания, които могат да се дължат на неправилен ремонт или неправилно химическо или физическо въздействие върху повърхностите на продукта,
- в продукта не са вградени резервни части/аксесоари или са вградени само одобрени от производителя резервни части/аксесоари.

Изключения от гаранцията

За тенджерите под налягане от серията vitaquick® износващите се части се изключват от гаранцията.

Например:

- Уплътнителен пръстен (фиг. Y-1)
- Уплътнение на клапан за готвене (фиг. Y-8)
- Уплътнение на гнездо на клапан (фиг. Y-9)
- Ролкова мембрана (фиг. Y-7)
О-пръстен за Euromatic (фиг. Y-11)
- Плоско уплътнение за закрепващ винт за дръжка на капак (фиг. Y-12)

Не се поема гаранция за щети, възникнали поради следните причини:

- неподходяща и неправилна употреба
- неправилно и небрежно третиране
- неправилно извършени ремонти
- монтиране на резервни части, които не отговарят на оригиналното изпълнение
- химично или физично въздействие върху повърхностите на продукта
- обезцветяване на дръжките поради почистване в съдомиялна машина
- несъблюдаване на упътването за употреба

Адрес на сервиза за обслужване на клиенти

Fissler GmbH
Kundenservice
Harald-Fissler-Str. 10
55768 Hopstädten-Weiersbach
Тел: +49 6781 - 403 100

Повече информация ще намерите на www.fissler.com

11. Отстраняване като отпадък

Дайте своя принос за опазването на околната среда! Картонената кутия можете да изхвърлите със старата хартия. Тъй като уредът съдържа много материали за оползотворяване или рециклиране, следва да го предадете в събирателен пункт във Вашия град или община (депо за рециклиране).

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

12. Въпроси и отговори



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Изключете котлона, уверете се, че налягането във Вашата тенджера е освободено (виж раздел 7) и я оставете да се охлади, преди да се опитате да отстраните причината за грешката.

Въпрос

Възможна причина

Отстраняване на причината за грешка

При запарване излиза по-дълго от обикновеното пара под дръжката на капака (на Euromatic)

Тенджерата не е заключена правилно. (Индикаторът в дръжката на капака е на червено.)

Загряването не е достатъчно.

Размерът на котлона не съответства на диаметъра на основата на тенджерата под налягане.

Дръжката на капака е разхлабена.

Fissler Euromatic или съответният O-пръстен са замърсени или повредени.

При запарване не излиза пара.

В тенджерата е добавена малко течност.

Загряването не е достатъчно.

Заключете правилно тенджерата. (Виж раздел 4) (Индикаторът в дръжката на капака е на зелено.)

Настройте максималната мощност на източника на топлина.

Поставете тенджерата под налягане върху подходящ котлон. (Виж раздел 5)

Затегнете закрепващия винт на дръжката от вътрешната страна на капака.

Почистете частите или ги подменете. (Виж раздел 5, 8, 9)

Добавете минимално количество течност (200-300 ml). (Виж раздел 5)

Настройте максималната мощност на източника на топлина.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Въпрос	Възможна причина	Отстраняване на причината за грешка	Въпрос	Възможна причина	Отстраняване на причината за грешка
От ръба на капака излизат пара и/или капки вода, преди индикаторът за готовене да започне да се покачва.	Уплътнителният пръстен не е поставен правилно. Уплътнителният пръстен е замърсен или повреден. Тенджерата не е заключена правилно. (Индикаторът в дръжката на капака е на червено.)	Поставете уплътнителния пръстен правилно. (Виж раздел 5) Почистете или подменете уплътнителния пръстен. Заключете правилно тенджерата. (виж раздел 4). (Индикаторът в дръжката на капака е на зелено.)	От клапана за готовене излиза пара.	Температурата в тенджерата е твърде висока. (Индикаторът за готовене се е покачил над втория бял пръстен)	Намалете степента на загряване. Уверете се, че сте регулирали силата на загряване така, че индикаторът за готовене през цялото време на готовене да не надвишава маркировката на необходимата степен на готовене (първи или втори бял пръстен). (Виж раздел 5)
Индикаторът за готовене не се покачва.	От дръжката на капака излиза пара. От ръба на капака излиза пара. В тенджерата е добавена малко течност. Клапанът за готовене не е завинтен правилно или здраво. О-пръстенът, уплътнение на гнездото на клапана или ролковата мембра на липсват, имат дефект или са неправилно поставени.	Виж предходните точки. Виж предходните точки. Добавете минимално количество течност (200-300 ml). (Виж раздел 5) Поставете клапана за готовене правилно и затегнете закрепващия винт. (Виж раздел 8) Подменете съответното уплътнение или го поставете правилно. (Виж раздел 9)	Клапанът за готовене не е завинтен правилно или здраво.	О-пръстенът, уплътнение на гнездото на клапана или ролковата мембра на липсват, имат дефект или са неправилно поставени.	Поставете клапана за готовене правилно и затегнете закрепващия винт. (Виж раздел 8) Подменете съответното уплътнение или го поставете правилно. (Виж раздел 9)
			Под дръжката на капака (на Euromatic) излиза пара, въпреки че индикаторът за готовене се е покачил.	Дръжката на капака е разхлабена. Плоското уплътнение за закрепващия винт на дръжката на капака или О-пръстенът за Euromatic липсват, имат дефект или са неправилно поставени.	Затегнете закрепващия винт на дръжката от вътрешната страна на капака. Подменете съответното уплътнение или го поставете правилно. (Виж раздел 9)

Въпрос	Възможна причина	Отстраняване на причината за грешка	Въпрос	Възможна причина	Отстраняване на причината за грешка
Под дръжката на капака (на Euromatic) излиза пара, въпреки че индикаторът за готовене се е покачил.	Ако излиза голямо количество пара, Euromatic може да се е задействал като предпазно устройство. Това се случва, когато клапанът за готовене е замърсен или дефектен.	Свалете клапана за готовене и го почистете или подменете. (Виж раздел 8)	Тенджерата се затваря трудно или контролният бутоон не изскуча при заключване.	Дръжката на капака и/или ръкохватката/дръжката на тенджерата не са монтирани правилно.	Проверете закрепването на дръжките и при необходимост ги затегнете.
Дръжката на капака е разхлабена.	Закрепващият винт не е затегнат.	Затегнете закрепващия винт на дръжката от вътрешната страна на капака.		Дръжката на капака е дефектна.	Подменете дръжката на капака.
Дръжките на тенджерата са разхлабени.	Винтовете на дръжките не са затегнати здраво.	Затегнете допълнително винтовете с отвертка.		Тенджерата не е заключена правилно. (Индикаторът в дръжката е на червено.)	Заключете правилно тенджерата. (Виж раздел 4) (Индикаторът в дръжката на капака е на зелено.)
От ръба на капака излиза силен пара, въпреки че индикаторът за готовене се е покачил.	Уплътнителният пръстен е дефектен. Уплътнителният пръстен се е задействал като предпазно устройство. Това се случва, когато клапанът за готовене и Euromatic са замърсени или дефектни.	Подменете уплътнителния пръстен. (Виж раздел 9) Из pratете уреда за проверка в сервиза на Fissler.	Тенджерата не може да се отвори.	Все още има налягане в тенджерата. Euromatic е блокиран.	Изпуснете налягането в тенджерата. (Виж раздел 7) Отпуснете контролния бутоон. Натиснете дръжката на капака леко наляво.
Парата излиза под кръглата капачка на дръжката на капака или от контролния бутоон.	Уплътнението е дефектно.	Подменете дръжката на капака или из pratете уреда за проверка в сервиза на Fissler.			

شكراكم على ثقتكم بنا

وخلص تهانينا القلبية على شرائكم طنجرة الضغط vitaquick® الجديدة. يحظى تطوير هذا الجيل الجديد من طناجر الضغط من Fissler بخبرة تزيد على 60 عاماً. لإعداد الطعام بسرعة وبمذاق لنجد مع الاحتفاظ بالفيتامينات، تُعتبر طناجر الضغط مناسبة في يومنا هذا كما كانت من قبل - ولكن vitaquick® تضع معايير جديدة من حيث راحة الاستخدام. من أجل الاستمتاع لفترة طويلة بطنجرة الضغط المصنوعة بعناية في ألمانيا لتحقيق عمر خدمة مثالي، يُرجى مراعاة الإرشادات التالية. نتمنى لكم وافر المتعة مع تجربة طنجرة الضغط vitaquick® الخاصة بكموالمزيد من النجاح والتوفيق!

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

فهرس المحتويات

1. الاستخدام المطابق للتعليمات	506
2. إرشادات الأمان	506
دليل الاستخدام	506
المراقبة	506
الاستخدام الآمن لطنجرة الضغط	506
الأمان والصيانة	506
تشغيل طنجرة الضغط	506
فتح الطنجرة	506
3. شرح طنجرة الضغط vitaquick® ومتى ينصح بها	506
4. قبل الاستخدام لأول مرة	506
فتح الطنجرة	506
مساعد التركيب	506
غلق الطنجرة	506
مؤشر الإغلاق	506
التنظيف	506
5. إرشادات الاستخدام	506
تجهيزات الأمان	506
كميات الماء	506
الملاعة للموقد	506
تنظيم موضع التسخين	506
نصائح لتوفير الطاقة	506
6. الطهي باستخدام طنجرة الضغط vitaquick®	506
الإعداد	506
اختيار درجة الطهي	506

1. الاستخدام المطابق للتعليمات

- يُراعى عدم استخدام طنجرة الضغط إلا مع مكونات Fissler الأصلية والسليمة تماماً. يُراعى استخدام قطع غيار Fissler الأصلية فقط. كما يجب أيضًا على وجه الخصوص استخدام الطنجرة والأغطية من نفس الموديل، وكذلك قطع الغيار الأخرى المخصصة لجهازكم. (يرجى الرجوع إلى الفصل 9). عدم مراعاة ذلك قد يؤدي إلى حدوث خلل بوظيفة طنجرة الضغط وأمانها.
- يُراعى التأكيد قبل كل استخدام أن جميع الصمامات وتجهيزات الأمان سليمة وغير تالفة وتعمل بكفاءة وظيفية وغير متسخة، حيث إنه لا يمكن ضمان طريقة العمل الآمنة إلا من خلال ذلك. يمكن الاطلاع على المعلومات ذات الصلة في الفصل 5.
- لا يجوز إجراء أي تعديلات على طنجرة الضغط. ولا يجوز التعامل مع تجهيزات الأمان على وجه الخصوص إلا في ضوء إجراءات الصيانة المنصوص عليها في دليل الاستخدام. كما لا يجوز تشحيم الصمامات!

2. إرشادات الأمان



دليل الاستخدام

- برجاء قراءة دليل الاستخدام وجميع الإرشادات بالكامل قبل استخدام طنجرة الضغط vitaquick®. نظرًا لأن الاستخدام غير السليم قد يؤدي إلى حدوث أضرار.
- يُرجى الاحتفاظ بدليل الاستخدام طوال فترة احتفاظكم بالمنتج.** إذا فقدتم دليل الاستخدام ذات مرة، فيمكنكم تنزيله من خلال موقعنا على الإنترنت www.fissler.com.
- لا تتركوا طنجرة الضغط لأي شخص لم يقرأ دليل الاستخدام مسبقًا.
- يُراعى عدم إعطاء طنجرة الضغط لأي شخص إلا مع دليل الاستخدام.

المراقبة

- خطر الاختناق بفعل الأكياس البلاستيكية. يُرجى حفظ الأكياس البلاستيكية بعيدًا عن متناول الأطفال حيث ينشأ خطر الاختناق.
- يُراعى عدم استخدام طنجرة الضغط بالقرب من الأطفال.
- يُرجى عدم ترك طنجرة الضغط أبدًا دون مراقبة. يُرجى تنظيم الإمداد بالطاقة بحيث لا يتجاوز مؤشر بيان النضج الحز الثاني، إذا لم يتم تقليل الإمداد بالطاقة، فسوف يتسرّب البخار عبر الصمام وتفقد الطنجرة السائل الموجود بداخלה. وينتسب الفقدان التام للسوائل في حرق الطعام وقد يؤدي أيضًا إلى حدوث أضرار بالطنجرة وبموضع التسخين.

الاستخدام الآمن لطنجرة الضغط

- يُراعى عدم استخدام طنجرة الضغط أو مقلاة الضغط أبدًا في الفرن الساخن، فالمقابض والصمامات وتجهيزات الأمان قد تتعرض للتلف بفعل درجات الحرارة العالية وقد يتذرّع عليها وبالتالي أداء وظيفة السلامة الخاصة بها.
- يجب قلي الطعام في طنجرة الضغط دائمًا دون وضع الغطاء، على أن يتم ملء نصف الطنجرة بالدهون بحد أقصى. يُراعى عدم قلي الطعام أبدًا تحت ضغط!
- لا يجوز استخدام طنجرة الضغط في أية أغراض طبية، وخاصةً فيما يتعلق باستخدامها كأداة للتعقيم الطبي، وذلك نظرًا لأن طنجرة الضغط غير مصممة لكي تتناسب مع درجة حرارة التعقيم اللازمة.
- لا يجوز تحضير التفاح البيوريه والكمبوت في طنجرة الضغط، نظرًا لتكوين كمية كبيرة من فقاعات البخار التي قد تفور عند فتح الطنجرة بل وقد تؤدي أيضًا إلى الإصابة بحرائق.
- عند طهي اللحم في طنجرة الضغط، ينشأ ضغط مفرط داخل اللحم. ولهذا السبب، بعد فتح طنجرة الضغط، يُرجى الانتظار قليلاً قبل وخذ اللحم أو تحريكه، لتجنب التعرض لحرائق.

يُراعى عدم استخدام طنجرة الضغط إلا مع مكونات Fissler الأصلية والسليمة تماماً. يُراعى استخدام قطع غيار Fissler الأصلية فقط. كما يجب أيضًا على وجه الخصوص استخدام الطنجرة والأغطية من نفس الموديل، وكذلك قطع الغيار الأخرى المخصصة لجهازكم. (يرجى الرجوع إلى الفصل 9). عدم مراعاة ذلك قد يؤدي إلى حدوث خلل بوظيفة طنجرة الضغط وأمانها.

يُراعى التأكيد قبل كل استخدام أن جميع الصمامات وتجهيزات الأمان سليمة وغير تالفة وتعمل بكفاءة وظيفية وغير متسخة، حيث إنه لا يمكن ضمان طريقة العمل الآمنة إلا من خلال ذلك. يمكن الاطلاع على المعلومات ذات الصلة في الفصل 5.

لا يجوز إجراء أي تعديلات على طنجرة الضغط. ولا يجوز التعامل مع تجهيزات الأمان على وجه الخصوص إلا في ضوء إجراءات الصيانة المنصوص عليها في دليل الاستخدام. كما لا يجوز تشحيم الصمامات!

يُراعى استبدال الأجزاء التالفة مثل حلقة من التسرب والأجزاء المطاطية الأخرى بقطع غيار Fissler الأصلية بصورة منتظمة بعد حوالي 400 عملية طهي أو على أقصى تقدير بعد مرور عامين من الاستخدام. أما بالنسبة للأجزاء التي تحتوي على عيوب ظاهرة (على سبيل المثال: تصلب أو شقوق أو تغير في الألوان أو سخونة مفرطة أو تشوهات) أو التي لا يتم وضعها بصورة صحيحة، فيجب تغييرها على الفور. عدم مراعاة ذلك قد يؤدي إلى حدوث خلل بوظيفة طنجرة الضغط الخاصة بكم وأمانها.

للحفاظ على سلامتكم، يُرجى إحكام ربط آلة براغي غير مُحكمة على الفور. يجب استبدال المقابض البلاستيكية المُمشقة أو التالفة بقطع غيار Fissler الأصلية.

إرشادات الإصلاح:

- يمكنكم إجراء إصلاحات البسيطة بأنفسكم:
- استبدال الأجزاء المتعرضة للتآكل (حلقة من التسرب أو وحدة صمام الطهي أو Euromatic أو المقابض).
- أحكام ربط للبراغي.
- لإصلاحات الأخرى، يُرجى الاتصال بخدمة عملاء Fissler. (يرجى الرجوع إلى الفصل 10)

تشغيل طنجرة الضغط

يعمل هذا الجهاز أثناء الطهي تحت ضغط. وأي استخدام غير مطابق للغرض قد يؤدي إلى حدوث حرائق. يُرجى التأكيد من إغلاق الجهاز بصورة صحيحة قبل التسخين. يمكن الاطلاع على المعلومات ذات الصلة في الفصل 4. لا يجوز استخدام طنجرة الضغط مطلقاً مع غطاء غير مغلق بإحكام.

يُراعى الاقتصار على استخدام مصادر التسخين الموضحة في الفصل 5.

لا يجوز تسخين طنجرة الضغط أبدًا دون وضع سوائل، نظرًا لأنه قد تحدث بعض الأضرار بالجهاز أو بالصمامات أو بتجهيزات الأمان أو بموضع الطهي نتيجة للتسخين المفرط. عندئذ يُحظر مواصلة استخدام طنجرة الضغط حيث لم تعد وظائف تجهيزات الأمان مضمنة. يجب فحص طنجرة الضغط لدى خدمة عملاء Fissler.

الحد الأدنى للملء: 300-200 مل من الماء بحسب قطر الجهاز الخاص بكم (تراعي علامة الحد الأدنى). في حالة فرط التسخين قد تنصهر الأجزاء البلاستيكية بالطنجرة أو الألومنيوم في قاع الطنجرة وتصبح سائبة. في حالة حدوث ذلك، يجب إيقاف موضع التسخين وعدم تحريك الطنجرة حتى تبرد تماماً. كما يجب تهوية المكان.

يُراعى عدم ملء طنجرة الضغط بأكثر من 2/3 سعتها (تراعي علامة الحد الأقصى، والتي تشير إلى

السعة الصافية). في حالة طهي أصناف طعام تُشكّل رغوة أو تمدد عند الطهي (على سبيل المثال الأرز أو المرق أو الخضروات المجففة) يجب ملء طنجرة الضغط حتى منتصف سعتها على الأكثر (تُراعى العلامة $\frac{1}{2}$).)

- عند طهي الفول وغيرها من البقوليات، يجب ملء طنجرة الضغط بما لا يتجاوز $\frac{3}{4}$ سعتها، حيث قد ترتفع القشور الرقيقة بسهولة وتسد الصمامات.
- يجب توخي الحرص الشديد عن تحريك طنجرة الضغط عندما تكون تحت تأثير الضغط وعدم ملامسة أسطح ساخنة. تُستخدم لهذا الغرض المقابض وعناصر الاستعمال. عند الضرورة يُدعى ارتداء قفاز حماية.

فتح الطنجرة

- يُرجى عدم فتح طنجرة الضغط أبداً بعنف. ويُراعي عدم فتحها إلا بعد التأكد من زوال الضغط الداخلي تماماً. يمكن الاطلاع على المعلومات ذات الصلة في الفصل 7.
- يجب تحريك طنجرة الضغط جيداً قبل فتحها في كل مرة لتجنب فوران فقاعات البخار والإصابة بالحرق. ويجب الالتزام بذلك على وجه الخصوص عند التبخير السريع أو بعد التبريد تحت الماء المتدايق.
- يجب إبعاد اليدين والرأس والجسم دائمًا عن نطاق الخطير عند خروج البخار، تجنّباً للإصابة بفعل البخار الخارج. ويسري ذلك بصفة خاصة في حالة التبخير السريع عند زر الاستعمال.



تحذير!

يُراعي عدم استخدام طنجرة الضغط في حالة ظهور تلف أو تشوه بها أو بأي من أجزائها أو إذا لم يتطابق أداؤها مع الشرح الموضح بدليل الاستخدام هذا. وفي هذه الحالة، يجب التوجه إلى أقرب موزع متخصص من موزعي منتجات Fissler GmbH أو قسم خدمة العملاء بشركة Fissler GmbH.
(يُرجى الرجوع إلى الفصل 10)

3. شرح طنجرة الضغط vitaquick® ومميزاتها

انظر الشكل A

- لوازم للتبيخ (حسب الطراز)
• بفتحة طويلة لنفاذ البخار على الوجه الأمثل
• بحواجز تركيبية لانطلاق تيار البخار بحرية حتى مع وجود أطعمة كبيرة الحجم بالطنجرة
• بقاعدة ثلاثة القوائم
- مقبض مقابل
• بتحويف عميق بالمقبض لحمل الطنجرة بأمان
- فتحات لخروج البخار (وحدة صمام الطهي)
• عند تجاوز درجة الطهي
- وحدة صمام الطهي
• مع مؤشر لبيان النضج
• مع صمام لتحديد الضغط أوتوماتيكياً (وحدة التحكم بالضغط)
• يمكن فكه لتنظيفه بسهولة
- مؤشر كبير لبيان النضج
• به علامات لضبط الدرجة المعتدلة والدرجة السريعة
- فتحات لخروج البخار (مقبض الغطاء)

عند إضاج الطعام

عند تشغيل Euromatic

عند خروج البخار عبر زر الاستعمال

7. زر الاستعمال

لفتح الطنجرة وخروج البخار

8. مؤشر الإغلاق

يشير إلى إغلاق الطنجرة بصورة صحيحة من عدمه

9. مقبض الغطاء

يمكن فكه لتنظيفه بسهولة

10. مقياس مدرج مع علامة لمستوى الماء

لمعايرة السوائل بسهولة دون استخدام كأس قياس

علامة للحد الأدنى تبين أدنى كمية ملء للسوائل

علامة للحد الأقصى تبين أقصى كمية ملء للأطعمة العادية

علامة $\frac{1}{2}$ تبين أقصى كمية ملء للبخار والبقوليات

11. مقبض الطنجرة

مانع انزلاق للممسك بأمان

12. صامولة مساعد التركيب

لتراكيب مساعد التركيب

13. وحدة الحماية من اللهب

تحمي المقابض عند استخدام الطنجرة على موقد يعمل بالغاز

14. مساعد التركيب

لتراكيب الغطاء بسهولة

15. جسم الطنجرة المخروطي

لرصف الطنجر (حتى الطنجر ذات الأقطار المتساوية)

16. قاعدة حرارية فائقة/قاعدة cookstar® لجميع المواقف (حسب الطراز)

للحصول على أفضل خصائص حرارية على جميع أنواع المواقف بما في ذلك موقد التسخين بالتيار

الحثي

17. حاجز مستدير

لإحكام مؤشر بيان النضج بإحكام

18. مانع تسرب قاعدة الصمام

لإحكام صمام الطهي

19. حلقة مستديرة لوحدة صمام الطهي

لإحكام وحدة صمام الطهي

20. خطاف الأمان (تجهيزه أمان)

يمنع تكون الضغط في حالة عدم إغلاق الطنجرة بصورة صحيحة

21. Fissler Euromatic (تجهيزه أمان)

لسلق الطعام أوتوماتيكياً

يمنع تكون الضغط في حالة عدم إغلاق الطنجرة بصورة صحيحة

يحدد الضغط بصورة أوتوماتيكية

لمنع فتح الطنجرة طالما لا يزال هناك ضغط

22. برغي التثبيت بمقبض الغطاء

قابل للاستعمال دون استخدام أدوات

مزود بمانع تسرب مسطح، ومثبت في الغطاء

- 23. حلقة منع التسرب (تجهيز أمان)**
- مصنوعة من السيليكون عالي الجودة
 - مزودة بأكياس أمان لتحديد الضغط
- 24. برغي لثبيت وحدة صمام الطهي**
- به شق، بحيث يمكن فكه بسهولة دون استخدام أدوات

انظر الشكل B1/B

- a. المحتوى الاسمي (لا يتطابق مع المحتوى الفعلي)
- b. علامة المطابقة الأوروبية (CE) (تشير إلى مطابقة الجهاز للتوجيهات الأوروبية الخاصة بطناجر الضغط بالبخار)
- c. ضغط التشغيل الأقصى (الحد الأقصى من ضغط البخار المسموح بخروجه من صمام الطهي)
- d. تاريخ الإنتاج (الأسبوع/العام)
- e. PC > يوضح ضغط التشغيل للطهي، انظر تحت فصل 6 «اختيار درجة الطهي»
- f. PS > يوضح أقصى ضغط مسموح به

انظر الشكل B2

مواصفة (تشير إلى مطابقة الجهاز للمواصفة 15066-2004 GB، يسري بالنسبة للصين فقط)

- a. طراز الدوران
- b. أرضية متربطة متعددة الطبقات
- c. القطر الداخلي
- d. المحتوى الاسمي (لا يتطابق مع المحتوى الفعلي)
- e. نطاق ضغط التشغيل الاسمي / نطاق الضغط الاسمي
- f. رقم المواصفة 15066-2004 GB

4. قبل الاستخدام لأول مرة

يُرجى التعرف على الطنجرة وطريقة استخدامها قبل أول استخدام لها والتأكد من اكتمال التجهيزات الموردة (انظر الشكل A). ويمثل الاستخدام مع بعض الأجهزة جهازاً إضافياً.

فتح الطنجرة

انظر الشكل C

يُرجى الضغط على زر الاستعمال (الشكل A-7) بمقبض الغطاء في اتجاه السهم وتدوير الغطاء عكس اتجاه حركة عقارب الساعة (إلى اليمين) حتى النهاية. عندئذ يمكن خلع الغطاء.

مساعد التركيب

يوجد على الغطاء طرف معدني مميز بالعبارة „Close“ (الشكل A-14) كما توجد أيضاً صامولة مقابضة خاصة به في مقبض الطنجرة (الشكل A-12). يستخدم هذا الطرف لتركيب الغطاء بسهولة.

غلق الطنجرة

انظر الشكل D

يُرجى تركيب الغطاء بحيث يصبح مائلاً إلى حد ما، وقم بتركيب مساعد التركيب في الصامولة الموجودة

بمقبض الطنجرة ثم حركه لأسفل. يتضح وضع التركيب الصحيح للغطاء من خلال النقاط الحمراء الموجودة على مساعد التركيب ومقبض الطنجرة، فإذا كانت هذه النقاط متقابلة تماماً، يمكن تركيب الغطاء.

E انظر الشكل E
إغلاق الطنجرة يُدار الغطاء جهة اليسار إلى أقصى حد ممكن حتى يتم إغلاق الطنجرة بحيث يصدر صوت نقر "كليك" مسموع.

مؤشر الإغلاق

F انظر الشكل F
يمكن معرفة ما إذا كانت الطنجرة تم إغلاقها بصورة صحيحة ومن ثم إذا كانت جاهزة للاستخدام من خلال مؤشر الإغلاق (الشكل A-8) الموجود على مقبض الغطاء.
أحضر الطنجرة مغلقة بصورة صحيحة وجاهزة للاستخدام.
أحمر: الطنجرة غير مغلقة بصورة صحيحة وبالتالي لا يمكن توليد أي ضغط.

التنظيف

قبل الاستخدام لأول مرة يُراعى غسل وعاء الطنجرة والغطاء وحلقة منع التسرب. ومن خلال ذلك تنزول آية آثار من بقايا غبار التلميع والشوائب الدقيقة.
بعد ذلك نوصي باستخدام منتج للعناية بالستانلس ستيل للوعاء والغطاء. وهذا من شأنه جعل الاستانلس ستيل أكثر مقاومة لتأثير الأملاح والأطعمة الحمضية. يجب دائماً غسل بقايا منتج العناية كلّياً يكرر استخدام منتج العناية حسب الحاجة أو عند ملاحظة تغيرات في سطح الاستانلس ستيل.

5. إرشادات الاستخدام

تجهيزات الأمان

طنجرة الضغط vitaquick® الخاصة بكم مزود بتجهيزات مختلفة تهدف إلى سلامة وأمان الجهاز بصورة ذاتية. برجاء التأكد قبل كل استخدام من الكفاءة الوظيفية لتجهيزات الأمان المذكورة أدناه وعدم تغييرها على الإطلاق. برجاء التأكد من تركيب وثبات وحدة صمام الطهي و MCP الغطاء بصورة صحيحة قبل بدء الطهي. يمكن الاطلاع على الإرشادات ذات الصلة في الفصل 8.

G انظر الشكل A-4
وحدة صمام الطهي

اخْلَع وحدة صمام الطهي من الغطاء. استخدم إصبعك لمعرفة ما إذا كان مؤشر بيان النضج (1) وجسم الصمام (2) يتحركان بحرية ويرتدان للخلف.

H+ انظر الشكل A-21
انظر الشكل A-21

تأكد من نظافة صمام Euromatic وإمكانية تحركه بحرية بالغطاء.
كما يجب وضع مانع التسرب المستدير بالكامل في الشق المصمم له خصيصاً.

الملاعة للموقد

تأكد من خالل الضغط بالإصبع من عدم التصاق الكرة البيضاء في صمام Euromatic وتحركها بحرية وإمكانية ارتدادها.

حلقة منع التسرب (الشكل A-23) وخطافات الأمان (الشكل A-20)
انظر الشكل K
يُراعى التأكيد من نظافة حلقة منع التسرب وحافة الغطاء وسلامة حلقة منع التسرب وتحرك خطافات الأمان (1) بحرية.
يرجى تركيب حلقة منع التسرب بحيث تصبح مسطحة تماماً أسفل قطاعات الحافة (2) المنحنية نحو الداخل والتي يوضع عليها الجزء الداخلي من الغطاء. يجب وضع حلقة منع التسرب أمام خطاف الأمان، أي يجب إبعادها عن حافة الغطاء.

كميات الملح



حذیرا

يُراعى تجنب طهي الطعام على الإطلاق دون وجود كمية كافية من السائل مع الانتباه إلى عدم تبخّر السائل الموجود في طنجرة الضغط بالكامل. عدم مراعاة ذلك قد يؤدي إلى حرق الطعام أو الإضرار بمقابض الطنجرة وصمامات الطنجرة وتجهيزات الأمان وموضع الطهي. عندئذ يُحظر مواصلة استخدام طنجرة الضغط حيث لم تعد وظائف الصمامات وتجهيزات الأمان مضمونة. يجب فحص طنجرة الضغط لدى قسم خدمة عملاء Fissler.

انظر الشكل ٧
يرجاء الانتباه إلى البيانات التالية الخاصة بكميات الماء عند الطهي السريع.
من أجل القيام بعملية المعالجة بسهولة، يوجد مقياس مدرج (حد أدنى/حد أقصى) داخل الطنجرة.

من أجل توليد البخار يلزم وضع كمية من السائل بحد أدنى 300-200 مل وفقاً لقطر الطنجرة، بغرض
النظر عما إذا كانت تطهي باستخدام إناء داخلي أو بدونه. لا تستخدم طنجرة الضغط أبداً دون استخدام هذا
الحد الأدنى من كمية السوائل.

يُسمح بملء طنجرة الضغط بعد أقصى $\frac{2}{3}$ سعتها (السعة التي يمكن استخدامها) لضمان أدائها الظيفية بأمان. (انظر علامة الحد الأقصى max)

في حالة طهي أصناف طعام تُشكّل رغوة أو تمدد عند الطهي (على سبيل المثال الأرز أو المرق أو الخضروات المجففة) يجوز فقط ملء طبقة الضغط حتى منتصف سعتها على الأكثر (تُراعى العلامة $\frac{1}{2}$)

عند تهيي الفول وغيرها من البقوليات، يجب ملء طنجرة الضغط بما لا يتجاوز $\frac{1}{3}$ سعتها (انظر علامة $\frac{1}{3}$)، حيث قد ترتفع القشور الرقيقة سبعة وتسد الصمامات.

طناجر الضغط من Fissler مناسبة لجميع أنواع المواقف. ومنها على سبيل المثال موقد الغاز وكذلك الموقد الكهربائية/الموقد ذات السطح الصلب/موقد التسخين بالتيار الحبي ذات الخزف الزجاجي. لتجنب حدوث خدوش بموقد السيراميك الزجاجي، يجب دائمًا رفع أوانى الطهي عند تحريكها. يُرجى العلم أن Fissler لا تتحمل أية مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن ذلك.



تنظيم موضع التسخين

لا يجوز تسخين طنجرة الضغط المفتوحة وهي فارغة أو إذا كان بها زيت أو سمن لفترة أطول من دقيقةتين على أعلى مستوى للطاقة، نظراً لأنه في حالة فرط التسخين قد تحدث أضرار بقاعدة الطنجرة موقد بسطح طهي صلب/بسطح من خزف زجاجي (أشعة/هالوجين): يجب أن يتتطابق لوح الموقد مع قطر قاعدة الطنجرة أو يكون أصغر منه.

توضع طنجرة الطهي في المنتصف مع تجنب أي شارة لهب، حيث قد يؤدي اللهب إلى تلف المقابض البلاستيكية.

توضع الطنجرة على منتصف موضع الطهي. يجب أن يتوافق مقاس قاعدة الطنجرة مع حجم موضع الطهي بالموقد أو يكون أكبر منها، وإلا فقد لا يتطابق موضع الطهي بالموقد مع قاعدة الطنجرة.

إرشادات خاصة للمواد التي تعمل بالتيار الحثي:

من أجل تفادي فرط التسخين والإضرار بأدوات الطهي بسبب ارتفاع قدرة التيار الحثي، يُراعى عدم تسخين الطنجرة وهي فارغة دون مراقبتها. برجاء الالتزام بتعليمات الاستخدام الصادرة عن الشركة المنتجة للموقد.

في حالة الاستخدام قد تصدر بعض الضوضاء. وتحدث هذه الضوضاء لأسباب تقنية ولا تدل بأي حال الأحوال على وجود عيب بالموقد أو أدوات الطهي.

نصائح لتوفير الطاقة

- عند الطهي على الدرجة المعتدلة أو الدرجة السريعة، يجب ضبط موضع الطهي بحيث لا يتخطى مؤشر بيان النضج علامة درجة الطهي المعنية ولا يبدأ صمام طنجرة الطهي في إخراج البخار
 - استخدام موضع طهي بمقاييس مناسب (انظر البيانات المذكورة أعلاه)
 - يُراعى اختيار حجم أدوات الطهي وفقًا للكمية الطعام الذي يتم طهيه
 - يُراعى الاستفادة من الحرارة المُخزنة بالقاعدة. يُرجى إغلاق موضع الطهي قبل نهاية زمن الطهي
 - للاستفادة من الفترة المتبقية حتى يبرد

6. الطهي باستخدام طنجرة الضغط vitaquick®

يُراعى الانتباه إلى عدم تبخّر السائل الموجود في طنجرة الضغط بالكامل! يُرجى الرجوع إلى



الإرشادات في الفصل 5

يمكن طهي الطعام في طنجرة الضغط باستخدام طرق عديدة:

- الطهي البطيء للحوم
- الحساء واليختة
- الخضروات والبطاطس
- إعداد الأرز
- إعداد الأسماك
- القلي (بدون غطاء)
- الطهي بالبخار
- إعداد المجمدات
- إنضاج الطعام بالغلي
- تذكيز الطعام بسحب السوائل منه
- التقطير
- طهي الوجبات

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات وأفكار الوصفات من خلال الموقع www.fissler.com

الإعداد

توضع المكونات المطلوبة للوصفة داخل طنجرة الضغط.
يُرجى الالتزام بكميات الماء المحددة (الفصل 5).
يوضع الغطاء فوق الطنجرة وتُغلق.

إذا ظهر مؤشر الإغلاق (الشكل A-8) في مقاييس الغطاء باللون الأخضر، فهذا يعني أن الطنجرة جاهزة (الفصل 4).

اختيار درجة الطهي

انظر الشكل M

مع طنجرة الضغط vitaquick® يمكنك اختيار درجتين للطهي: درجة الطهي المعتدلة (أول حلقة) ودرجة الطهي السريعة (ثاني حلقة).

درجة الطهي 1 (أول حلقة، حوالي 109° م (درجة طهي معتدلة))
(ضغط التشغيل 40 كيلو باسكال)

للأطعمة الحساسة جداً مثل الأسماك والخضروات

درجة الطهي 2 (ثاني حلقة، حوالي 117° م (درجة طهي سريعة))
(ضغط التشغيل 80 كيلو باسكال)

لجميع الأطعمة الأخرى مثل أطباق اللحوم أو أطباق اليختة

ترك الطعام حتى ينضج والتهدية

يُرجى تسخين طنجرة الضغط على أعلى مستوى للطاقة.
فيخرج البخار من أسفل مقاييس الغطاء (الشكل A-6) وكذلك الأوكسجين الجوي الذي يضر

بالفيتامينات.

قد تستغرق هذه العملية عدة دقائق. بمجرد إغلاق صمام Euromatic وعدم خروج أي بخار، تبدأ عملية توليد الضغط. وبعد ذلك بفترة قصيرة، يبدأ مؤشر بيان النضج (الشكل 5-A) في الصعود.

مؤشر بيان النضج

انظر الشكل N

يبين لك مؤشر بيان النضج من خلال علامتين (حلقتين باللون الأبيض) الوصول إلى درجة الطهي المعنية.

الحلقة الأولى:

تم الوصول إلى درجة الطهي 1 (درجة طهي معتدلة).

للطهي على درجة الطهي المعتدلة يجب عليك تخفيض مصدر الإمداد بالطاقة مباشراً قبل أن تصبح الحلقة البيضاء الأولى مرئية بوقت قليل. يجب ضبط الموقف بحيث تظل الحلقة البيضاء الأولى مرئية خلال عملية الطهي بأكملها، دون أن يتم تجاوزها.

الحلقة الثانية:

تم الوصول إلى درجة الطهي 2 (درجة طهي سريعة).

للطهي على درجة الطهي السريعة يجب عليك تخفيض مصدر الإمداد بالطاقة قليلاً عندما تصبح الحلقة البيضاء الأولى مرئية. يجب ضبط الموقف بحيث تظل الحلقة البيضاء الثانية مرئية خلال عملية الطهي بأكملها، دون أن يتم تجاوزها.

إذا وصل مؤشر بيان النضجارتفاع بعد ظهور الحلقة البيضاء الثانية، يتم سماع صوت أزيز ويخرج بخار من صمام طنجرة الطهي. في هذه الحالة يكون الإمداد بالسخونة أعلى من اللازم ويجب تخفيضه، وإلا سيتبخر السائل الموجود داخل الطنجرة.

فترات الطهي

تقاس فترة الطهي بدءاً من الوصول لدرجة الطهي المختارة (الحلقة البيضاء الأولى أو الثانية).

القواعد الأساسية:

1. تُعادل فترة الطهي على الدرجة 2 تقريباً $\frac{1}{2}$ إلى $\frac{1}{3}$ فترة الطهي العادية في حالة استخدام طنجرة عادية.
2. فترة الطهي في الدرجة 1 أطول من الدرجة 2 بحوالي 50%.
3. قد تختلف بيانات فترة الطهي، نظراً لأن كمية الطعام وشكله وحجمه وطبيعته تؤثر على فترة الطهي.

مثال البطاطس بقشرها:

فترات الطهي في الدرجة 1

حوالي 30 دقيقة حوالي 12 دقيقة

بعد انتهاء فترات الطهي، تُرفع طنجرة الضغط من على موضع الطهي وتُفرغ من الضغط (انظر الإرشادات الواردة في الفصل التالي)، ولا تفتح إلا بعد ذلك.

تجد فترات طهي أخرى بدءاً من صفحة 526 وما بعدها.

7. تفريغ البخار من طنجرة الضغط vitaquick®



تحذير!

لا تفتح أبداً طنجرة الضغط عنوة. لا يجوز فتح الطنجرة إلا عندما ينخفض مؤشر بيان النضح تماماً وعند توقف البخار عن الخروج عند الضغط على زر الاستعمال.

ثمة 3 طرق يمكن الاستعانة بها من أجل تفريغ طنجرة Fissler من الضغط

يتعين اختيار نوع تفريغ الضغط وفقاً لنوع الطعام. بالنسبة للأطعمة التي تشتمل على رغوة بسيطة أو تتصاعد قليلاً عند الطهي، مثل البقوليات أو الحساء أو اليخنة أو الطعام ذي القشرة الرقيقة مثل البطاطس المطهية بقشرتها، ينبغي عدم اختيار أي طريقة تقلل الضغط سريعاً، وإلا فقد يخرج الطعام من الطنجرة أو تنفجر القشرة.

الطريقة 1

التبيhir السريع باستخدام زر الاستعمال
انظر الشكل 0

من خلال الضغط الخفيف على زر الاستعمال (الشكل 7-A) في اتجاه السهم يخرج البخار من أسفل مقبض الغطاء (الشكل A-6). يُراعى الاستمرار في الضغط على الزر حتى ينخفض مؤشر بيان النضح تماماً ويتوقف البخار عن الخروج.

يُرجى ترك الزر وهز الطنجرة برفق ثم الضغط على زر الاستعمال مرة أخرى. تُكرر هذه العملية حتى يتوقف البخار عن الخروج تماماً. عندما تصبح الطنجرة خالية من الضغط، ينخفض صمام Euromatic. عندئذ يمكن الضغط على زر الاستعمال بالكامل لفتح الطنجرة.

ملاحظة: طالما أنه هناك ضغط في الطنجرة، لا يمكن الضغط على زر الاستعمال بالكامل. وذلك من أجل سلامتك لأنه لا يمكن فتح الطنجرة سهلاً عندما يكون بداخلاها ضغط. يُراعى عدم الضغط على زر الاستعمال بقوة.

الطريقة 2

ترك الطنجرة لتبرد

يمكن اختيار هذه الطريقة عند الرغبة في الاستفادة من الطاقة المتبقية في طنجرة الضغط. للقيام بذلك ترفع الطنجرة من على النار قبيل انتهاء فترة الطهي ثم تترك لتبرد ببطء حتى ينخفض مؤشر بيان النضح تماماً.

يُرجى الضغط على زر الاستعمال برفق للتخلص من كمية الضغط المتبقى المحتمل. ويُترك الزر بمفرد توقف البخار عن الخروج، مع هز الطنجرة برفق والضغط على زر الاستعمال مرة أخرى. تُكرر هذه العملية حتى يتوقف البخار عن الخروج تماماً. عندما تصبح الطنجرة خالية من الضغط، ينخفض صمام Euroma-tic. عندئذ يمكن الضغط على زر الاستعمال بالكامل لفتح الطنجرة. تُعد هذه الطريقة مناسبة للأطعمة التي تحتاج إلى فترة طهي طويلة على وجه الخصوص.

الطريقة 3

التبيhir السريع تحت الماء المتتدفق
انظر الشكل Q

إذا كان البخار الخارج يُسبب إزعاجاً، فيمكن أيضاً تفريغ الطنجرة من الضغط تحت الماء المتتدفق. توضع الطنجرة في الحوض ويُترك الماء البارد ينساب بصورة جانبية على الغطاء (وليس على مقبض الغطاء) ووحدة صمام الطهي، حتى ينخفض مؤشر بيان النضح تماماً.

يُرجى الضغط على زر الاستعمال برفق للتخلص من كمية الضغط المتبقى المحتمل. ويُترك الزر بمفرد

توقف البخار عن الخروج، مع هز الطنجرة برفق والضغط على زر الاستعمال مرة أخرى. تُكرر هذه العملية حتى يتوقف البخار عن الخروج تماماً. عندما تصبح الطنجرة خالية من الضغط، ينخفض صمام Euroma-tic. عندئذ يمكن الضغط على زر الاستعمال بالكامل لفتح الطنجرة.

8. التنظيف والعناية

التنظيف

يُراعى تنظيف طنجرة الضغط بعد كل استخدام.

- يُرجى فك حلقة منع التسرب من الغطاء وغسلها يدوياً
- تنزع وحدة صمام الطهي وتُمسح بقطعة قماش رطبة
- يُرجى فك غطاء المقipض وشفافه تحت ماء جار
- يمكن أيضاً تنظيف الطنجرة والغطاء (دون حلقةً منع التسرب ووحدة صمام الطهي ومقبض الغطاء) والإبقاء الداخلي في جلاية الأطباق

يُرجى الانتباه إلى ما يلي:

- للتنظيف يجب استخدام الماء الساخن مع سائل الغسيل العادي والإسفنج الخاصة بالقدور أو فرشاة ناعمة. يجب تجنب استخدام الأشياء المدببة أو الأشياء الحشنة أو الحادة. بالنسبة لالجزء الداخلي من الطنجرة وقادتها، يمكن استخدام الجانب الخشن من الإسفنج في حالة وجود اتساخات شديدة.
- يُرجى عدم ترك بقايا الطعام حتى تجف و عدم الاحتفاظ بالطعام لفترة طويلة في الطنجرة نظراً لأن ذلك قد يتسبب في ظهور بعض البقع بالاستانلس ستيل وبعض التغيرات في السطح للحفاظ على الأسطح الاستانلس ستيل، يجب استخدام سائل للعناية بالستانلس ستيل بصفة منتظمة، وهذا أفضل شيء للقضاء على اللون الأبيض أو ألوان قوس قزح أو الطبقات المكونة بالطنجرة.
- عند التنظيف في جلاية الأطباق، يُراعى الاقتصار على استخدام المنتجات المنزلية المتداولة بالجرعات التي توصي بها الشركة المنتجة، وعدم استخدام أية مواد تنظيف صناعية أو منظفات عالية التركيز.

تركيب وحدة صمام الطهي ومقبض الغطاء

وحدة صمام الطهي (الشكل 4)

الفك:

انظر الشكل R

يُرجى فك برغي التثبيت (الشكل A-24) عن طريق لفه في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة ثم تفك وحدة صمام الطهي. يمكن فك برغي التثبيت باستخدام عملة معدنية دون الحاجة إلى أدوات.

التركيب:

انظر الشكل S

يُرجى تركيب وحدة صمام الطهي (1) في الوضع الموضح من أعلى الغطاء (في المنتصف على الساق)، ثم ربط برغي التثبيت (2) من أسفل في اتجاه حركة عقارب الساعة وربطه بإحكام.

مقبض الغطاء (الشكل 9)

الفك:

انظر الشكل T

يُرجى فك مقبض الغطاء من خلال لف برغي التثبيت (الشكل A-22) بالجزء الداخلي من الغطاء في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.

التركيب:
 انظر الشكل U
 يُمسك مقبض الغطاء باليدين ويوضع الغطاء في الوضع الموضح.
 يُلف برغي التثبيت في اتجاه حركة عقارب الساعة ويربط بإحكام.

الحفظ

يجب حفظ حلقة منع التسرب بعيداً عن الضوء (أي تكون محمية من ضوء الشمس والأشعة فوق البنفسجية) في مكان جاف ونظيف.
 من أجل الحفاظ على حلقة منع التسرب وحمايتها من الخدوش يوضع الغطاء بعد تنظيفه على الطنجرة المستديرة. ومن أجل القيام بعملية التركيب، يتم توصيل صمام Euromatic الجديد بدون الحلقة المستديرة من خلال الغطاء بحيث يتم وضع الجانب المزود بالكرة البيضاء على الجزء الداخلي من الغطاء.

9. الصيانة وقطع الغيار



تحذير!

يجب استبدال الأجزاء التالفة مثل حلقة منع التسرب والأجزاء المطاطية الأخرى بقطع غيار Fissler الأصلية بصورة منتظمة بعد حوالي 400 عملية طهي أو على أقصى تعداد بعد مرور عامين من الاستخدام. أما بالنسبة للأجزاء التي تحتوي على عيوب ظاهرة (على سبيل المثال: تصلب أو شقوق أو تغير في الألوان أو تشوهات) أو التي لا يتم وضعها بصورة صحيحة، فيجب عند اللزوم تغييرها على الفور.
 عدم مراعاة ذلك قد يؤدي إلى حدوث خلل بوظيفة طنجرة الضغطأمانها. في حالة وجود أسئلة يرجى التوجّه إلى قسم خدمة العملاء أو موظفي المتاجر المتخصصة.

إرشادات حول استبدال الأجزاء

حلقة منع التسرب (الشكل A-23)
 انظر الفصل 5.

الحاجز المستدير (الشكل A-17)
 انظر الشكل 7

يُرجى فك وحدة صمام الطهي من الغطاء وفك الحاجز المستدير القديم.
 يُرجى تركيب الحاجز المستدير الجديد من الداخل في ثقب الغطاء. يُرجى التأكد من الموضع الصحيح من خلال حركة دورانية.

ركب وحدة صمام الطهي (انظر الفصل 8)
 وحدة صمام الطهي (الشكل A-4)

انظر الشكل W

يُرجى فك برغي التثبيت (الشكل A-24) عن طريق لفه في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة ثم تُفك وحدة صمام الطهي. يمكن فك برغي التثبيت باستخدام عملة معدنية دون الحاجة إلى أدوات.

التركيب

انظر الشكل S

يُرجى تركيب وحدة صمام الطهي (1) في الوضع الموضح من أعلى الغطاء (في المنتصف على الساق)، ثم ربط برغي التثبيت (2) من أسفل في اتجاه حركة عقارب الساعة وربطه بإحكام.

مانع تسرب قاعدة الصمام (الشكل A-19)

انظر الشكل X

يُرجى فك وحدة صمام الطهي من الغطاء وإزالة مانع التسرب القديم.
 يركب مانع التسرب الجديد مع التأكد من وضع مانع التسرب على جانب الغطاء بصورة سليمة وفي وضع مسطح.
 حلقة Euromatic المستدية (الشكل A-21)

انظر الشكل A
 تتم عملية التركيب أو الفك بالجزء الداخلي من الغطاء. برجاء الانتباه إلى تركيب مانع التسرب بالكامل في الشق المصمم له خصيصاً.

(الشكل A-21) Euromatic
 يتبع نزع مقبض الغطاء أولاً عند تركيب/فك صمام Euromatic. وللقيام بذلك لا عليك سوى فك البرغي بالجزء الداخلي من الغطاء. يمكن سحب صمام Euromatic من الغطاء بمجرد نزع الحلقة المستدية. ومن أجل القيام بعملية التركيب، يتم توصيل صمام Euromatic الجديد بدون الحلقة المستدية من خلال الغطاء بحيث يتم وضع الجانب المزود بالكرة البيضاء على الجزء الداخلي من الغطاء. ثم يتم تركيب الحلقة المستدية كما هو موضح أعلاه.

قطع الغيار

قطعة الغيار.....	رقم الصنف
المقبض المقابل لمقالة الضغط (الشكل Y-3)	القطدر..... 600-300-02-840 22 سم
المقبض المقابل لمقالة الضغط (الشكل Y-3)	600-700-04-840 26 سم
المقبض المقابل لطنجرة الضغط (الشكل Y-4)	600-300-04-840 22 سم
المقبض المقابل لطنجرة الضغط (الشكل Y-4)	600-700-08-840 26 سم
كل المقاسات.....	600-000-11-770 كل المقاسات.....
برغي التثبيت بمقبض الغطاء	600-000-00-712 كل المقاسات.....
مع مانع تسرب مسطح (الشكل Y-12)	مع مانع تسرب مسطح (الشكل Y-12)

الملحقات الإضافية

الملحق الإضافي.....	رقم الصنف
إناء داخلي مثقوب (يشمل القاعدة الثلاثية القوائم)	(الشكل Z-1) 610-300-00-800 22 سم
إناء داخلي غير مثقوب (يشمل القاعدة الثلاثية القوائم)	(الشكل Z-2) 610-700-00-800 26 سم
غطاء إضافي زجاجي (الشكل Z-3)	610-300-00-820 22 سم
غطاء إضافي معدني (الشكل Z-4)	610-700-00-820 26 سم
غطاء إضافي معدني (الشكل Z-4)	021-641-22-600 22 سم
غطاء إضافي معدني (الشكل Z-4)	623-000-22-700 22 سم
حلقة منع التسرب (شكل Y-1)	623-000-26-700 26 سم
حلقة منع التسرب (شكل Y-1)	600-000-22-795 22 سم
حلقة منع التسرب (شكل Y-1)	600-000-26-795 26 سم
وحدة صمام الطهي (الشكل Y-5)	600-000-00-700 كل المقاسات.....
طقم مكون من حاجز مستدير، حلقة مستدية،	600-000-01-706 كل المقاسات.....
مانع تسرب قاعدة الصمام (الشكل Y-7, Y-8, Y-9).	صمام Euromatic كامل (الشكل Y-10)

يمكنكم شراء جميع قطع غيار Fissler الأصلية من متاجر Fissler الكبيرة، كما يُسعد قسم خدمة العملاء أن يقدم لكم المساعدة (انظر الفصل 10).

يمكنكم الحصول على قائمة بالتجار وكذلك المزيد من المعلومات من خلال الموقع www.fissler.com

10. الضمان والخدمة

لقد تم تصنيع كل منتج من منتجات Fissler بعناية ودقة شديدة باستخدام مواد عالية الجودة. وإلى أن يتم الوصول إلى مرحلة تقديم المنتج النهائي، يتم مراقبة جودة منتجاتنا عدة مرات كما تخضع منتجاتنا في النهاية لعملية فحص نهائية صارمة وفعالة، لذلك فإننا نقدم ضماناً على منتجات Fissler لشروط الضمان التالية بدءاً من تاريخ الشراء، بغض النظر عن البلد الذي اشتريتم منه منتج Fissler. ومن خلال ذلك فإننا نضمن أن منتجات Fissler هذه خالية من عيوب المواد أو التصنيع. بالإضافة إلى الضمان، يحق لكم التمتع بحقوق الضمان القانونية التي لا يقتيدها الضمان.

ضمان الشركة المنتجة

نقدم ضماناً بدءاً من تاريخ الشراء على كافة طنابير الضغط التي تقوم بإنتاجها. وفي حالة وجود أية شكاوى، برجاء إعادة الجهاز بالكامل بالإضافة إلى قسيمة الشراء إلى وكيل الشركة لديكم أو يمكنكم إرسال المنتج مخلفاً بصورة جيدة إلى قسم خدمة عملاء Fissler (المعرفة العنوان، انظر أدناه). في حالة المطالبة بالضمان، ستقوم Fissler بإصلاح المنتج أو توفير البديل وفقاً لتقديرها الخاص وعلى نفقتها الخاصة.

تنشأ المطالبات استناداً إلى هذا الضمان فقط إذا

- لم تكن هناك أضرار أو علامات اهتراء بالمنتج تشير إلى استخدام المنتج بما يخالف الغرض العادي و/أو التعليمات وفقاً لدليل الاستخدام.
- كان لا يظهر على المنتج أية علامات تشير إلى وجود إصلاحات غير سليمة أو أية تأثيرات كيميائية أو فيزيائية غير سليمة على أسطح المنتج.
- لم يكن قد تم تركيب أية قطع غيار/ملحقات بالمنتج أو تم فقط تركيب أجزاء معتمدة من قبل الجهة الصانعة.

استثناءات الضمان

يُستثنى من الضمان الأجزاء المعرضة للتآكل بطنابير الضغط من الفئة® vitaquick على سبيل المثال:

- حلقة منع التسرب (الشكل 1-Y)
- مانع تسرب صمام الطهي (الشكل 7-Y)
- مانع تسرب قاعدة الصمام (الشكل 9-Y)
- الحاجز المستدير (الشكل 7-Y)
- حلقة Euromatic المستديرة (الشكل 11-Y)
- مانع التسرب ببرغي ثبيت مقبض الغطاء (الشكل 12-Y)

لا يسري الضمان على أية أضرار تنشأ عن الأسباب التالية:

- الاستخدام غير المناسب أو غير المطابق للتعليمات
- التعامل مع المنتج بصورة خاطئة أو بصورة تنطوي على إهمال
- إجراء أعمال صيانة بصورة غير سليمة

- تركيب قطع غيار لا تتوافق مع الموديل الأصلي
- أية تأثيرات كيميائية أو فيزيائية على أسطح المنتج
- التغيرات اللوئية بالمقابض بفعل التنظيف في جلاية الأطباق
- عدم اتباع التعليمات الواردة في دليل الاستخدام هذا

عنوان قسم خدمة العملاء

Fissler GmbH
قسم خدمة العملاء
Harald-Fissler-Str. 10
55768 Hoppstädten-Weiersbach
هاتف: 100 49 6781 - 403

www.fissler.com يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الموقع

11. التخلص من المواد

يُرجى المساهمة في حماية البيئة! يمكنكم التخلص من العبوة الكرتونية ضمن الأوراق القديمة. نظراً لأن الجهاز يحتوي على العديد من المواد القابلة لإعادة الاستخدام أو القابلة لإعادة التدوير، فإنه يجب تسليميه إلى نقطة تجميع في مدينتكم أو بلديتكم (مركز إعادة التدوير) للتخلص منه.

12. أسئلة وأجوبة



تحذيراً! يُراعى إطفاء موضع الطهي والتأكد من زوال الضغط في طنجرة الضغط (انظر الفصل 7) وتركها حتى تبرد قبل محاولة إزالتها سبب الخل.

إزالة سبب الخلل	السبب المحتمل	المشكلة	إزالة سبب الخلل	السبب المحتمل	المشكلة
يُرجى غلق الطنجرة بصورة صحيحة. (انظر الفصل 4) (يشير المؤشر الموجود في مقبض الغطاء إلى اللون الأخضر).	الطنجرة ليست مغلقة بصورة صحيحة. (يشير المؤشر الموجود في مقبض الغطاء إلى اللون الأحمر).	عند إضاج الطعام تخرج كمية من البخار أسفل مقبض الغطاء في مقبض الغطاء إلى اللون الأحمر.) (عند صمام Euromatic لفترة أطول من المعتاد	يُرجى الرجوع إلى ما سبق.	يُرجى الرجوع إلى ما سبق.	خروج البخار عند مقبض الغطاء.
يُرجى ضبط مصدر التسخين على أقصى قدرة له.	مصدر الإمداد بالطاقة منخفض للغاية.	مقاس سطح الطهي بالمقدار الذي يتوافق مع طنجرة الضغط.	يُرجى تركيب وحدة صمام الطهي بصورة صحيحة وربط برغبي التثبيت بإحكام. (انظر الفصل 8)	يُرجى تركيب وحدة صمام الطهي بصورة صحيحة وربط برغبي التثبيت بإحكام. (انظر الفصل 8)	وحدة صمام الطهي غير مرکبة بصورة صحيحة وغير مربوطة بإحكام.
يُرجى وضع طنجرة الضغط على سطح الطهي المناسب. (انظر الفصل 5)	مقبض الغطاء غير مربوط بإحكام.	عدم وجود الحلقة المستديرة أو مانع التسرب أو تركيبه بصورة صحيحة. (انظر الفصل 9)	يُرجى تركيب وحدة صمام الطهي بصورة صحيحة وربط برغبي التثبيت بإحكام. (انظر الفصل 8)	يُرجى تركيب وحدة صمام الطهي بصورة صحيحة وربط برغبي التثبيت بإحكام. (انظر الفصل 8)	عدم وجود الحلقة المستديرة أو مانع تسرب قاعدة الصمام أو الحاجز المستدير، أو وجود خلل بهم، أو تركيبهم بشكل خاطئ.
يُرجى ربط برغبي تثبيت مقبض الغطاء بالجزء الداخلي من الغطاء بإحكام.	ثمة اتساخات أو تلف في صمام Fissler من Euromatic أو الحلقة المستديرة الخاصة به.	عدم خروج أي بخار عند إضاج الطعام.	يُرجى تخفيض مصدر الإمداد بالطاقة أو تركيبه تنظيمياً والإمداد بالطاقة بحيث أن مؤشر بيان النضج أثناء فتره الطهي بأكملها لا يتخطى العلامة الخاصة بدرجة الطهي المرغوبية (الحلقة البيضاء الأولى أو الثانية). (انظر الفصل 5)	يُرجى تركيب وحدة صمام الطهي بصورة صحيحة وربط برغبي التثبيت بإحكام. (انظر الفصل 8)	درجة الحرارة عالية للغاية. (مؤشر بيان النضج واصل الصعود إلى الحلقة البيضاء الثانية)
يُرجى تنظيف الأجزاء أو استبدالها. (انظر الفصل 5 و 8 و 9)	يُرجى إضافة أدنى كمية من السائل (300-200 مل). (انظر الفصل 5)	يُرجى ضبط مصدر التسخين على أقصى قدرة له.	يُرجى تركيب وحدة صمام الطهي بصورة صحيحة وربط برغبي التثبيت بإحكام. (انظر الفصل 8)	يُرجى تركيب وحدة صمام الطهي بصورة صحيحة وربط برغبي التثبيت بإحكام. (انظر الفصل 8)	وحدة صمام الطهي غير مرکبة بصورة صحيحة وغير مربوطة بإحكام.
يُرجى تركيب حلقة منع التسرب بصورة صحيحة. (انظر الفصل 5)	حلقة منع التسرب منع التسرب.	خروج بخار و/أو قطرات مياه عند حافة الغطاء قبل بدء مؤشر بيان النضج في الصعود.	يُرجى استبدال مانع التسرب أو تركيبه بصورة صحيحة. (انظر الفصل 9)	يُرجى تركيب وحدة صمام الطهي بصورة صحيحة وربط برغبي التثبيت بإحكام. (انظر الفصل 8)	خلل في الحلقة المستديرة أو مانع تسرب قاعدة الصمام أو الحاجز المستدير أو تركيبهم بشكل خاطئ.
يُرجى تنظيف حلقة منع التسرب أو استبدالها.	حلقة منع التسرب متتسخة أو تالفة.	يُرجى ربط برغبي تثبيت مقبض الغطاء بالجزء الداخلي من الغطاء بإحكام.	يُرجى تركيب وحدة صمام الطهي بصورة صحيحة وربط برغبي التثبيت بإحكام. (انظر الفصل 8)	يُرجى تركيب وحدة صمام الطهي بصورة صحيحة وربط برغبي التثبيت بإحكام. (انظر الفصل 8)	خروج البخار أسفل مقبض الغطاء (عند صمام Euromatic)، على الرغم من صعود مؤشر بيان النضج.
يُرجى غلق الطنجرة بصورة صحيحة. (انظر الفصل 4) (يشير المؤشر الموجود في مقبض الغطاء إلى اللون الأخضر).	الطنجرة ليست مغلقة بصورة صحيحة. (يشير المؤشر الموجود في مقبض الغطاء إلى اللون الأحمر).	يُرجى ضبط مصدر التسخين على أقصى قدرة له.	يُرجى تركيب وحدة صمام الطهي بصورة صحيحة وربط برغبي التثبيت بإحكام.	يُرجى الرجوع إلى ما سبق.	خروج البخار عند حافة الغطاء.
يُرجى وضع طنجرة الضغط على سطح الطهي المناسب. (انظر الفصل 5)	يُرجى تركيب حلقة منع التسرب بصورة صحيحة. (انظر الفصل 5)	يُرجى ضبط مصدر التسخين على أقصى قدرة له.	يُرجى الرجوع إلى ما سبق.	تم وضع كمية ضئيلة للغاية من السائل في الطنجرة.	عدم ارتفاع مؤشر بيان النضج.

إزالة سبب الخلل	السبب المحتمل	المشكلة	إزالة سبب الخلل	المشكلة
يُرجى استبدال مانع التسرب التالف أو تركيبه بصورة صحيحة. (انظر الفصل 9)	عدم وجود مانع التسرب المسطح بيرغி ثبيت مقبض الغطاء أو الحلقة المستديرة بصمام Euromatic أو تلفهما أو تركيبيهما بصورة خاطئة.	خروج البخار أسفل مقبض الغطاء (عند صمام Euromatic)، على الرغم من صعود مؤشر بيان النضج.	يُرجى غلق الطنجرة بصورة صحيحة. (يشير المؤشر الموجود في مقبض الغطاء إلى اللون الأحمر).	إغلاق الطنجرة بصعوبة أو عدم بروز زر الاستعمال عند إغلاق الطنجرة.
يُرجى فك وحدة صمام الطهي وتنظيفها أو استبدالها. (انظر الفصل 8)	في حالة خروج كمية كبيرة من البخار، يمكن تشغيل صمام Euromatic كتجهيزه أمان. ويحدث ذلك في حالة اتساخ صمام طنجرة الطهي أو تلفه.	مقبض الغطاء غير مثبت بإحكام.	لا يزال هناك ضغط في الطنجرة. تعذر صمام Euromatic تحرير زر الاستعمال.	يعذر فتح الطنجرة.
يُرجىربط بيرغيءثبيت مقبض الغطاء بالجزء الداخلي من الغطاء بإحكام.	يرغبي التثبيت غير مربوط بإحكام.	مقابض الطنجرة سائبة.	يُرجى ضغط مقبض الغطاء إلى اليسار قليلاً.	
أحكم ربط البراغي باستخدام مفك.	براغي المقابض غير مربوطة بإحكام.	حلقة منع التسرب تالفة.	خروج بخار كثيف عند حافة الغطاء، على الرغم من صعود مؤشر بيان النضج.	
يُرجى استبدال حلقة منع التسرب. (انظر الفصل 9)	تم تشغيل حلقة منع التسرب كتجهيزه أمان. ويحدث ذلك في حالة اتساخ صمام طنجرة الطهي وصمام Euromatic أو تلفهما.	عنصر منع التسرب تالفة.	خروج بخار أسفل الغطاء الدائري في مقبض الغطاء عند زر الاستعمال.	
يُرجى فحص الجهاز لدى خدمة عملاء Fissler أو فحصه لدى خدمة عملاء Fissler.	لم يتم تركيب مقبض الغطاء وأو مقبض الطنجرة بصورة صحيحة.	إغلاق الطنجرة بصعوبة أو عدم بروز زر الاستعمال عند إغلاق الطنجرة.	مقبض الغطاء به خلل.	
يُرجى فحص مدى ثبات المقابض وربطها بإحكام إذا لزم الأمر.	حلقة منع التسرب غير مرکبة بصورة صحيحة.	(5)		
يُرجى استبدال مقبض الغطاء.	يُرجى تركيب حلقة منع التسرب بصورة صحيحة. (انظر الفصل 5)			

Garzeitentabelle – Schnellkochen

Info: Beim Kochen von Hülsenfrüchten den Topf nur zu 1/3 befüllen, da deren dünne Haut leicht aufsteigen und die Ventile verstopfen kann.

E = Garen im Einsatz empfohlen

Tipp: Je schwerer und kompakter das Gargut ist, desto länger ist die Garzeit.

Legende: Gericht / Gewicht / Garzeit in min. / Garen im Einsatz / Stufe

Schwein

Schweinshaxe....	500 g.....	35–40.....	2
Hackklößchen....	500 g.....	5–6.....	2
Schweinebraten	500 g.....	30–35.....	2
Gulasch.....	500 g.....	10–15.....	2

Kalb & Rind

Gulasch.....	500 g.....	20–25.....	2
Kalbsbraten.....	500 g.....	20–25.....	2
Kalbshaxe.....	500 g.....	25–30.....	2
Rouladen/			
Filetbraten	500 g.....	20–25.....	2
Tafelspitz	500 g.....	30–40.....	2

Wild & Lamm

Hirschgulasch....	500 g.....	15–20.....	2
Lammbraten	500 g.....	20–25.....	2
Wildschwein- gulasch	500 g.....	15–20.....	2

Fisch & Meeresfrüchte

Lachs (Filet).....	1.000 g ...	6–8.....	E.. 1
Scholle (Filet)....	1.000 g ...	3–4.....	E.. 1
Seelachs (Filet)..	1.000 g ...	3–6.....	E.. 1

Geflügel (Brust / Keule)

Ente	500 g.....	12–15.....	2
Hähnchen.....	500 g.....	15–20.....	2
Pute	500 g.....	18–20.....	2

Suppen & Eintöpfe

Gemüsesuppe ...	1 Liter.....	4–6.....	2
Gulaschsuppe...	1 Liter.....	15–20.....	2
Hühnersuppe....	1 Liter.....	40–45.....	2
Tomatensuppe ..	1 Liter.....	5–6.....	2

Frischgemüse

Blumenkohl/			
Brokkoli.....	500 g.....	2–4.....	E.. 1
Grüne Bohnen ...	500 g.....	3–5.....	E.. 1
Kürbis	500 g.....	5–7	2
Möhren/			
Karotten.....	500 g.....	4–6.....	E.. 1
Rosenkohl.....	500 g.....	2–3.....	E.. 1
Rotkohl/			
Blaukraut.....	500 g.....	4–6.....	2
Spargel (ganz) ...	500 g.....	3–6.....	E.. 1
Weißkohl.....	500 g.....	3–5.....	2
Wirsing.....	500 g.....	2–3.....	E.. 1
Zucchini	500 g.....	1–2.....	E.. 1

Hülsenfrüchte & Getreide

Bohnen			
(eingeweicht)....	400 g.....	16	2
Erbsen			
(getrocknet)	400 g.....	15–18.....	2
Linsen			
(getrocknet)	400 g.....	10–15.....	2
Rote Bohnen.....	400 g.....	15	2

Beilagen

Mais (Polenta) ...	500 g.....	6–10	2
Pellkartoffeln.....	500 g.....	8–12	E.. 2
Weißer Reis	500 g.....	5–7	2

Weitere Garzeiten finden Sie unter:

fissler.com/de/garzeiten

Cooking time finder – pressure cooking

Note: When cooking legumes, fill the pressure cooker only 1/3 full as their thin skin can easily rise and block the valves..

E = Cooking in inset recommended

Tipp: The heavier and more compact the food is, the longer the cooking time.

Key: Dish / Weight / Cooking time in min. / Cooking in inset / Cooking setting

Pork

Pork shank.....	500 g.....	35–40.....	2
Meatballs.....	500 g.....	5–6.....	2
Pork roast	500 g.....	30–35.....	2
Goulash.....	500 g.....	10–15.....	2

Tomato soup..... 1 litre..... 5–6..... 2

Fresh vegetables

Cauliflower/			
Broccoli.....	500 g.....	2–4.....	E.. 1
Green beans....	500 g.....	3–5.....	E.. 1
Squash.....	500 g.....	5–7	2
Carrots.....	500 g.....	4–6.....	E.. 1
Brussels sprouts	500 g.....	2–3.....	E.. 1
Red cabbage.....	500 g.....	4–6.....	2
Asparagus (whole).....	500 g.....	3–6.....	E.. 1
White cabbage ..	500 g.....	3–5.....	2
Savoy cabbage ..	500 g.....	2–3.....	E.. 1
Zucchini	500 g.....	1–2.....	E.. 1

Game & Lamb

Venison stew	500 g.....	15–20.....	2
Roast lamb	500 g.....	20–25.....	2
Wild boar			
goulash.....	500 g.....	15–20.....	2

Seafood

Salmon (fillet) ...	1.000 g ...	6–8.....	E.. 1
Plaice (fillet)	1.000 g ...	3–4.....	E.. 1
Pollock (fillet)	1.000 g ...	3–6.....	E.. 1

Poultry (breast / leg)

Duck.....	500 g.....	12–15.....	2
Chicken	500 g.....	15–20.....	2
Turkey.....	500 g.....	18–20.....	2

Soups & Stews

Vegetable soup .	1 litre	4–6.....	2
Goulash soup ...	litre.....	15–20.....	2
Chicken soup ..	litrer	40–45.....	2

You can find further cooking times at:

fissler.com/gb/cooking-times

쿠킹 타임 파인더- 압력 요리

참고: 콩이나 껌질이 얇은 채소, 곡물 등을 조리할 때는 껌질이 벌브를 막을 수 있으므로 압력솥 용량의 1/3만 채우고 조리하여 주십시오.

E = 짬요리용 인서트 세트 사용 권장

팁: 아래의 요리 별 조리 시간은 소비자의 사용을 돋고자 하는 것으로 사용하는 열원 및 재료의 특성, 소비자의 기호 등에 따라 조리시간은 상이할 수 있습니다.

항목: 요리 / 무게 / 조리 시간 (분) / 짬요리용 인서트 사용 요리 / 요리 설정

돼지고기

돼지고기 생크

(앞발)	500g	35-40	2
미트볼	500g	5-6	2
돼지고기 로스트 ..	500g	30-35	2
굴라쉬	500g	10-15	2

소고기

굴라쉬	500g	20-25	2
로스트 비프					
(송아지)	500g	20-25	2
생크(앞발) /					
송아지 등심	500 g	25-30	2
룰라드 /					
로스트 필레	500g	20-25	2
삶은 소고기	500g	30-40	2

양고기 및 기타

사슴 고기 스튜	500g	15-20	2
구운 양고기	500g	20-25	2
멧돼지 굴라쉬	500 g	15-20	2

해물

연어 (필레)	1.000 g ..	6-8	E	1
가자미 (필레)	1.000 g ..	3-4	E	1
명태 (필레)	1.000 g ..	3-6	E	1

가금류 (가슴 / 다리)

오리	500g	12-15	2
닭	500g	15-20	2
터키	500 g	18-20	2

수프 및 스튜

야채 수프	1 리터	4-6	2
굴라쉬 수프	0리터	15-20	2
치킨 수프	0리터	40-45	2
토마토 수프	1 리터	5-6	2

신선한 채소

콜리플라워 /					
브로콜리	500g	2-4	E 1
녹두	500 g	3-5	E 1
호박	500g	5-7	2
당근	500g	4-6	E 1
방울 양배추	500 g	2-3	E 1
붉은 양배추	500g	4-6	2
아스파라거스					
(전체)	500 g	3-6	E 1
흰 양배추	500g	3-5	2
사보이 양배추	500g	2-3	E 1
애호박	500g	1-2	E 1

콩류 및 곡물

콩 (미리 담근)	400 g	16	2
완두콩					
(미리 담그지 않음)	400 g	15-18	2
렌틸콩					
(미리 담그지 않음)	400 g	10-15	2
팥	400 g	15	2

반찬

옥수수 /					
플렌타(옥수수 죽)	500 g	6-10	2
삶은 감자	500 g	6-8	E 2
백미	500g	5-7	2

烹饪时间参考-高压烹饪

注意:

烹饪豆类, 高速快锅仅可添加至1/3刻度标记位置, 因为豆皮很容易浮起并堵塞阀门。

E = 建议使用蒸屉

小贴士: 食物越重、压的越紧实, 烹饪所需时间越长。

索引: 菜品 / 重量 / 烹饪时间(分钟) / 使用蒸屉 / 烹饪设定档位

猪肉

猪肘	500克	35-40	2
肉丸	500克	5-6	2
烧猪肉	500克	30-35	2
红烧猪肉	500克	10-15	2

小牛肉&牛肉

红烧牛肉	500克	20-25	2
烧小牛肉	500克	20-25	2
炖小牛腿/					
小牛里脊	500克	25-30	2
烧牛肉卷/					
牛里脊	500克	20-25	2
煮牛肉	500克	30-40	2

羊肉

烧羊肉	500克	20-25	2
-----	------	------	-------	-------	---

海鲜

三文鱼(菲力)	1000克	..	6-8	E 1
比目鱼					
(菲力)	1000克	..	3-4	E 1
大西洋鳕鱼					
(菲力)	1000克	..	3-6	E 1

家禽(胸肉/腿)

鸭	500克	12-15	2
鸡	500克	15-20	2
火鸡	500克	18-20	2

汤类&炖品

蔬菜汤	1升	4-6	2
-----	----	------	-----	-------	---

匈牙利牛肉汤

匈牙利牛肉汤	1升	15-20	2
--------	----	------	-------	-------	---

鸡汤

鸡汤	1升	40-45	2
----	----	------	-------	-------	---

番茄汤

番茄汤	1升	5-6	2
-----	----	------	-----	-------	---

新鲜蔬菜

花椰菜/西兰花	500克	2-4	E 1
青豆	500克	3-5	E 1
南瓜	500克	5-7	2
胡萝卜	500克	4-6	E 1
孢子甘蓝	500克	2-3	E 1
紫甘蓝	500克	4-6	2
芦笋(整根)	500克	3-6	E 1
甘蓝	500克	3-5	2
皱叶甘蓝	500克	2-3	E 1
西葫芦	500克	1-2	E 1

豆类&谷物

豆子(已浸泡)	400克	16	2
豌豆(未浸泡)	400克	15-18	2
连奴豆(未浸泡)	400克	10-15	2
红豆	400克	15	2

配菜

玉米/玉米粥	500克	6-10	2
煮土豆	500克	6-8	E 2
白米饭	500克	5-7	2

調理時間の目安—加圧調理

info: この調理時間は、圧力表示の緑のラインが見えたときから計る加圧時間の目安です。豆類・麺類などのように、煮炊きによって分量が増えるものは、鍋の1/3以下の調理量で使用してください。また、豆類は豆の皮がメインバルブに入り込み、メインバルブが正常に作動しなくなる場合があります。豆と水を入れた上には、蒸し器あるいは落としブタを必ず置いてください。

表の見方：料理名・素材名/重さ/調理時間(分) / 蒸し器の使用的有無(E=有) / 圧力設定

ヒント：より重く、密度の高い食材ほど調理時間が長めにかかります。

豚肉

ポークシャンク	500 g	35-40	2
ミートボール	500 g	5-6	2
ポークロースト	500 g	30-35	2
グヤーシュ	500 g	10-15	2

スープ・シチュー

野菜スープ	1ℓ	4-6	2
グヤーシュ	1ℓ	15-20	2
チキンスープ	1ℓ	40-45	2
トマトスープ	1ℓ	5-6	2

牛肉

グヤーシュ	500 g	20-25	2
仔牛肉のシャンク	500 g	20-25	2
仔牛のサドル肉の			
ルーラード	500 g	25-30	2
フィレ肉のロースト	500 g	20-25	2
牛肉のボイル	500 g	30-40	2

野菜

カリフラワー /			
ブロッコリー	500 g	2-4	E.. 1
青豆	500 g	3-5	E.. 1
かぼちゃ	500 g	5-7	2
人参	500 g	4-6	E.. 1
芽キャベツ	500 g	2-3	E.. 1
紫キャベツ	500 g	4-6	2
アスパラ(ホール)	500 g	3-6	E.. 1
キャベツ	500 g	3-5	2
チリメンキャベツ	500 g	2-3	E.. 1
ズッキーニ	500 g	1-2	E.. 1

豆類・穀物類

豆			
(事前に浸水させる) サーモン(切り身) ...	1,000 g ...	6-8	E.. 1
カレイ(切り身)	1,000 g ...	3-4	E.. 1
白身魚(切り身)	1,000 g ...	3-6	E.. 1
小豆	400 g	15	2

家禽(ムネ肉 / モモ肉)

鴨肉	500 g	12-15	2
鶏肉	500 g	15-20	2
七面鳥	500 g	18-20	2

副菜

トウモロコシ /			
ポレンタ	500 g	6-10	2
じゃがいも	500 g	6-8	E.. 1
白米	500 g	5-7	2

調理時間は目安です。その他のレシピはフィスラー公式サイトをご覧ください。
